Tabella Bacnet MTM
Bacnet Table MTM
Tableau Bacnet MTM
Bacnettabelle MTM
Tabla Bacnet MTM

KBM

BACnet *MS-TP*

KBE/KWEBU1

BACnet *IP*

LISTA OGGETTI
OBJECTS LIST
LISTE D'OBJETS
OBJEKTLISTE
LISTA DE OBJETOS

Sequenziatore MTM

H58767/B

Italiano **English** **Français** **Deutsch** **Español**

Le istruzioni originali della presente pubblicazione sono in lingua italiana, le altre lingue sono una traduzione delle istruzioni originali.
È vietata la riproduzione la memorizzazione e la trasmissione anche parziale della presente pubblicazione, in qualsiasi forma, senza la preventiva autorizzazione scritta della RHOSS S.p.A. I centri di assistenza tecnica della RHOSS S.p.A. sono disponibili a risolvere qualunque dubbio inerente all'utilizzo dei suoi prodotti ove la manualistica fornita risulti non soddisfacente. La RHOSS S.p.A. si ritiene libera di variare senza preavviso le caratteristiche dei propri prodotti. RHOSS S.p.A. attuando una politica di costante sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva il diritto di modificare specifiche, equipaggiamenti ed istruzioni relative all'uso e alla manutenzione in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Italiano

Introduzione

Il seguente documento riporta la lista degli oggetti BacNet disponibili sulle gamme riportate in copertina.
La lista si riferisce alla disposizione fornita dalla Tabella di comunicazione MTM.

Le variabili possono essere consultate:

- usando il protocollo BACNET MS-TP RTU (con scheda seriale KBM)
- usando il protocollo BACNET IP (con scheda ethernet KBE / KWEBU1)

Consultare il manuale H58701 per le impostazioni dell'unità.

Oggetti supportati

BV	Binary values
AV	Analog values
MV	Multistate values

BINARY VALUES

Istanza dell'oggetto	Nome dell'oggetto	Descrizione	Valori Possibili	Accesso*	Categoria
BV1	Sys_On	Stato sistema	Spento;Acceso	R	Informazioni principali
BV2	Cooling_Heating	Stagione sistema	Raffreddamento;Riscaldamento	R	Informazioni principali
BV3	Superv_OnOff	On/Off sistema da supervisore	Spento;Acceso	RW	Informazioni principali
BV4	Cool_Heat_KeyB	Stagione sistema da tastiera/supervisore	Raffreddamento;Riscaldamento	RW	Informazioni principali
BV5	Any_Alarm	Allarmi attivi	Ok;Allarme	R	Informazioni principali
BV6	Unacked_Alarm	Allarmi non visionati	Ok;Allarme	R	Informazioni principali
BV7	Reset_Alarm	Reset allarmi	No;Reset	RW	Informazioni principali
BV8	Power_Reduction	Riduzione potenza attiva	No;Si	R	Informazioni principali
BV9	Sys_On_Primary	Stato primario	Spento;Acceso	R	Informazioni principali
BV10	Sys_On_Recovery	Stato recupero	Spento;Acceso	R	Informazioni principali
BV11		Non usato		R	Informazioni principali
BV12	En_Superv_Primary	Abilita primario	No;Si	RW	Informazioni principali
BV13	En_Superv_Recovery	Abilita recupero	No;Si	RW	Informazioni principali
BV14	Select_Priority	Priorità modalità Select	Primario;Recupero	RW	Informazioni principali
BV15	En_Schedule	Abilita fasce orarie	No;Si	RW	Informazioni principali
BV16	En_Thermoreg	Termoregolazione scambiatore primario in funzione	Spento;Acceso	R	Informazioni principali
BV17	En_Thermoreg_Rec	Termoregolazione scambiatore recupero in funzione	Spento;Acceso	R	Informazioni principali
BV100	Evap_Pump1	Pompa 1 evaporatore	Spento;Acceso	R	I/O
BV101	Evap_Pump2	Pompa 2 evaporatore	Spento;Acceso	R	I/O
BV102	Cond_Pump1	Pompa 1 condensatore	Spento;Acceso	R	I/O
BV103	Cond_Pump2	Pompa 2 condensatore	Spento;Acceso	R	I/O
BV104	Rec_Pump1	Pompa 1 recupero	Spento;Acceso	R	I/O
BV105	Rec_Pump2	Pompa 2 recupero	Spento;Acceso	R	I/O
BV106	Plant_Pump1	Pompa 1 secondario	Spento;Acceso	R	I/O
BV107	Plant_Pump2	Pompa 2 secondario	Spento;Acceso	R	I/O
BV128	Din_Flow_Evap	Pressostato differenziale evaporatore	Ok;Allarme	R	I/O
BV129	Din_Flow_Cond	Pressostato differenziale condensatore	Ok;Allarme	R	I/O
BV130	Din_Flow_Rec	Pressostato differenziale recupero	Ok;Allarme	R	I/O
BV131	Din_Ovrl_Pump1_Evap	Segnale termica pompa 1 evaporatore	Ok;Allarme	R	I/O
BV132	Din_Ovrl_Pump2_Evap	Segnale termica pompa 2 evaporatore	Ok;Allarme	R	I/O
BV133	Din_Ovrl_Pump1_Cond	Segnale termica pompa 1 condensatore	Ok;Allarme	R	I/O
BV134	Din_Ovrl_Pump2_Cond	Segnale termica pompa 2 condensatore	Ok;Allarme	R	I/O
BV135	Din_Ovrl_Pump1_Rec	Segnale termica pompa 1 recupero	Ok;Allarme	R	I/O
BV136	Din_Ovrl_Pump2_Rec	Segnale termica pompa 2 recupero	Ok;Allarme	R	I/O
BV137	Din_OnOff	Consenso on/off unità	Spento;Acceso	R	I/O
BV138	Din_OnOff_Primary	Consenso on/off primario	Spento;Acceso	R	I/O
BV139	Din_OnOff_Recovery	Consenso on/off recupero	Spento;Acceso	R	I/O
BV140	Din_Cool_Heat	Stagione unità da ingresso digitale	Raffreddamento;Riscaldamento	R	I/O
BV141	Din_Power_Reduction	Richiesta riduzione potenza	Spento;Acceso	R	I/O
BV142	Din_Double_Setpoint	Richiesta setpoint secondario unità	Spento;Acceso	R	I/O
BV143	Din_Double_Setpoint_Primary	Richiesta setpoint secondario primario	Spento;Acceso	R	I/O
BV144	Din_Double_Setpoint_Recovery	Richiesta setpoint secondario recupero	Spento;Acceso	R	I/O
BV145	Din_Al_Serious	Segnale allarme esterno	Ok;Allarme	R	I/O
BV200	Any_Alarm	Segnalazione allarme attivo	Ok;Allarme	R	Allarmi
BV201	Serious_Alarm	Allarme grave del sistema	Ok;Allarme	R	Allarmi
BV202	Al_Slave_Offline	Allarme scheda slave disconnessa	Ok;Allarme	R	Allarmi
BV203	Al_Clock	Allarme orologio guasto	Ok;Allarme	R	Allarmi
BV204	Al_Probes	Allarme sonda guasta	Ok;Allarme	R	Allarmi
BV205	Al_Prb_In_Evap	Allarme sonda ritorno primario guasta	Ok;Allarme	R	Allarmi

Istanza dell'oggetto	Nome dell'oggetto	Descrizione	Valori Possibili	Accesso*	Categoria
BV206	Al_Prb_Out_Evap	Allarme sonda mandata primario guasta	Ok;Allarme	R	Allarmi
BV207	Al_Prb_In_Cond	Allarme sonda ritorno smaltitore guasta	Ok;Allarme	R	Allarmi
BV208	Al_Prb_Out_Cond	Allarme sonda mandata smaltitore guasta	Ok;Allarme	R	Allarmi
BV209	Al_Prb_In_Rec	Allarme sonda ritorno recupero guasta	Ok;Allarme	R	Allarmi
BV210	Al_Prb_Out_Rec	Allarme sonda mandata recupero guasta	Ok;Allarme	R	Allarmi
BV211	Al_Prb_VPF_DP	Allarme sonda pressione differenziale VPF guasta	Ok;Allarme	R	Allarmi
BV212	Al_Prb_VPF_PlantT	Allarme sonda temp.ritorno impianto VPF guasta	Ok;Allarme	R	Allarmi
BV213	Al_Prb_VPF_TankT	Allarme sonda temp.ingresso accumulo VPF guasta	Ok;Allarme	R	Allarmi
BV214	Al_Prb_Analog_Set	Allarme segnale setpoint analogico primario guasto	Ok;Allarme	R	Allarmi
BV215	Al_Prb_Analog_Set_Rec	Allarme segnale setpoint analogico recupero guasto	Ok;Allarme	R	Allarmi
BV216	Al_Prb_Ext_Temp	Allarme sonda temperatura esterna guasta	Ok;Allarme	R	Allarmi
BV217	Al_Units_Any	Allarme generico unità	Ok;Allarme	R	Allarmi
BV218	Al_Units_Minor	Allarme unità con riduzione funzionalità	Ok;Allarme	R	Allarmi
BV219	Al_Units_Major	Allarme unità con blocco parziale o totale	Ok;Allarme	R	Allarmi
BV220	Al_Units_Manual	Allarme unità con necessità di riarmo manuale	Ok;Allarme	R	Allarmi
BV221	Al_Units_Offline	Allarme unità offline	Ok;Allarme	R	Allarmi
BV222	Warning_Backup_HighLoad	Avviso utilizzo eccessivo unità di backup per termoregolazione	Ok;Avviso	R	Allarmi
BV300	Analog_Set_Type	Modalità utilizzo setpoint analogico	Offset;Shifting	RW	Impostazioni avanzate
BV301	En_Compensation_Cool	Abilita compensazione climatica in raffreddamento	No;Si	RW	Impostazioni avanzate
BV302	En_Compensation_Heat	Abilita compensazione climatica in riscaldamento	No;Si	RW	Impostazioni avanzate
BV303	En_Compensation_Rec	Abilita compensazione climatica in recupero	No;Si	RW	Impostazioni avanzate
BV304	Pumps_Mode	Modo attivazione pompe	A richiesta;Sempre on	RW	Impostazioni avanzate
BV305	Al_Prb_Reg_Action	Azione con guasto sonda regolazione	Nessuna azione;Stop unità	RW	Impostazioni avanzate
BV306	Al_Prb_VPF_Action	Azione con guasto sonda VPF	Nessuna azione;Stop unità	RW	Impostazioni avanzate
BV307	Al_Prb_Analog_Action	Azione con guasto segnale setpoint analogico	Nessuna azione;Stop unità	RW	Impostazioni avanzate
BV308	Al_Prb_Ext_Action	Azione con guasto sonda temp.esterna	Nessuna azione;Stop unità	RW	Impostazioni avanzate
BV309		Non usato			Impostazioni avanzate
BV310	En_SPV_OnOff	Abilita on/off da supervisore	No;Si	RW	Impostazioni avanzate
BV311	OraSolareLegale	Attivazione ora legale	Ora solare;Ora legale	RW	Impostazioni avanzate
BV312	enAutoswapOraLegale	Abilitazione cambio automatico ora solare/legale	No;Si	RW	Impostazioni avanzate
BV313	FR_Switch	Agevola utilizzo modo F+R su unità EXP	No;Si	RW	Impostazioni avanzate
BV314	Backup_FR	Modo ripristino EXP in backup	Un solo lato;Unità intera	RW	Impostazioni avanzate
BV315	En_Unit_Reset_Alarm	Abilita reset allarmi unità da remoto	No;Si	RW	Impostazioni avanzate
BV316	EPump_En_Antiblock	Abilitazione funzione antiblocco pompe primario	No;Si	RW	Impostazioni avanzate
BV317	EPump_Rot_Type	Azione pompe primario a mancanza flusso	Riprova;Cambia pompa	RW	Impostazioni avanzate
BV318	EPump_Use_Pump2	Pompa primario attualmente in uso	1;2	R	Impostazioni avanzate
BV319	EPump_Switch_Pumps	Forzatura rotazione pompa primario	No;Si	RW	Impostazioni avanzate
BV320	CPump_En_Antiblock	Abilitazione funzione antiblocco pompe recupero	No;Si	RW	Impostazioni avanzate
BV321	CPump_Rot_Type	Azione pompe smaltitore a mancanza flusso	Riprova;Cambia pompa	RW	Impostazioni avanzate
BV322	CPump_Use_Pump2	Pompa smaltitore attualmente in uso	1;2	R	Impostazioni avanzate
BV323	CPump_Switch_Pumps	Forzatura rotazione pompa smaltitore	No;Si	RW	Impostazioni avanzate
BV324	RPump_En_Antiblock	Abilitazione funzione antiblocco pompe recupero	No;Si	RW	Impostazioni avanzate
BV325	RPump_Rot_Type	Azione pompe recupero a mancanza flusso	Riprova;Cambia pompa	RW	Impostazioni avanzate
BV326	RPump_Use_Pump2	Pompa recupero attualmente in uso	1;2	R	Impostazioni avanzate
BV327	RPump_Switch_Pumps	Forzatura rotazione pompa recupero	No;Si	RW	Impostazioni avanzate
BV328	PPump_En_Antiblock	Abilitazione funzione antiblocco pompe secondario	No;Si	RW	Impostazioni avanzate
BV329	PPump_Rot_Type	Azione pompe secondario a mancanza flusso	Riprova;Cambia pompa	RW	Impostazioni avanzate
BV330	PPump_Use_Pump2	Pompa secondario attualmente in uso	1;2	R	Impostazioni avanzate
BV331	PPump_Switch_Pumps	Forzatura rotazione pompa secondario	No;Si	RW	Impostazioni avanzate
BV1000	Word_En_Units	Unità 1: abilitazione manuale unità da sequenziatore	Spento;Acceso	R	Unità

Istanza dell'oggetto	Nome dell'oggetto	Descrizione	Valori Possibili	Accesso*	Categoria
BV1001	Word_En_Units	Unità 2: abilitazione manuale unità da sequenziatore	Spento;Acceso	R	Unità
BV1002	Word_En_Units	Unità 3: abilitazione manuale unità da sequenziatore	Spento;Acceso	R	Unità
BV1003	Word_En_Units	Unità 4: abilitazione manuale unità da sequenziatore	Spento;Acceso	R	Unità
BV1004	Word_En_Units	Unità 5: abilitazione manuale unità da sequenziatore	Spento;Acceso	R	Unità
BV1005	Word_En_Units	Unità 6: abilitazione manuale unità da sequenziatore	Spento;Acceso	R	Unità
BV1006	Word_En_Units	Unità 7: abilitazione manuale unità da sequenziatore	Spento;Acceso	R	Unità
BV1007	Word_En_Units	Unità 8: abilitazione manuale unità da sequenziatore	Spento;Acceso	R	Unità
BV1008	Word_En_Units	Unità 9: abilitazione manuale unità da sequenziatore	Spento;Acceso	R	Unità
BV1009	Word_En_Units	Unità 10: abilitazione manuale unità da sequenziatore	Spento;Acceso	R	Unità
BV1010	En_Backup_U1	Unità 1: abilitazione stop unità per funzione backup	Spento;Acceso	R	Unità
BV1011	En_Backup_U2	Unità 2: abilitazione stop unità per funzione backup	Spento;Acceso	R	Unità
BV1012	En_Backup_U3	Unità 3: abilitazione stop unità per funzione backup	Spento;Acceso	R	Unità
BV1013	En_Backup_U4	Unità 4: abilitazione stop unità per funzione backup	Spento;Acceso	R	Unità
BV1014	En_Backup_U5	Unità 5: abilitazione stop unità per funzione backup	Spento;Acceso	R	Unità
BV1015	En_Backup_U6	Unità 6: abilitazione stop unità per funzione backup	Spento;Acceso	R	Unità
BV1016	En_Backup_U7	Unità 7: abilitazione stop unità per funzione backup	Spento;Acceso	R	Unità
BV1017	En_Backup_U8	Unità 8: abilitazione stop unità per funzione backup	Spento;Acceso	R	Unità
BV1018	En_Backup_U9	Unità 9: abilitazione stop unità per funzione backup	Spento;Acceso	R	Unità
BV1019	En_Backup_U10	Unità 10: abilitazione stop unità per funzione backup	Spento;Acceso	R	Unità
BV1020	Lst_On_Primary	Unità 1: Comando accensione primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1021	Lst_On_Primary	Unità 2: Comando accensione primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1022	Lst_On_Primary	Unità 3: Comando accensione primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1023	Lst_On_Primary	Unità 4: Comando accensione primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1024	Lst_On_Primary	Unità 5: Comando accensione primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1025	Lst_On_Primary	Unità 6: Comando accensione primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1026	Lst_On_Primary	Unità 7: Comando accensione primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1027	Lst_On_Primary	Unità 8: Comando accensione primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1028	Lst_On_Primary	Unità 9: Comando accensione primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1029	Lst_On_Primary	Unità 10: Comando accensione primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1030	Lst_On_Recovery	Unità 1: Comando accensione recupero	Spento;Acceso	R	Unità
BV1031	Lst_On_Recovery	Unità 2: Comando accensione recupero	Spento;Acceso	R	Unità
BV1032	Lst_On_Recovery	Unità 3: Comando accensione recupero	Spento;Acceso	R	Unità
BV1033	Lst_On_Recovery	Unità 4: Comando accensione recupero	Spento;Acceso	R	Unità
BV1034	Lst_On_Recovery	Unità 5: Comando accensione recupero	Spento;Acceso	R	Unità
BV1035	Lst_On_Recovery	Unità 6: Comando accensione recupero	Spento;Acceso	R	Unità
BV1036	Lst_On_Recovery	Unità 7: Comando accensione recupero	Spento;Acceso	R	Unità
BV1037	Lst_On_Recovery	Unità 8: Comando accensione recupero	Spento;Acceso	R	Unità
BV1038	Lst_On_Recovery	Unità 9: Comando accensione recupero	Spento;Acceso	R	Unità
BV1039	Lst_On_Recovery	Unità 10: Comando accensione recupero	Spento;Acceso	R	Unità
BV1040	Lst_Evap_Pump	Unità 1: Stato pompa primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1041	Lst_Evap_Pump	Unità 2: Stato pompa primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1042	Lst_Evap_Pump	Unità 3: Stato pompa primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1043	Lst_Evap_Pump	Unità 4: Stato pompa primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1044	Lst_Evap_Pump	Unità 5: Stato pompa primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1045	Lst_Evap_Pump	Unità 6: Stato pompa primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1046	Lst_Evap_Pump	Unità 7: Stato pompa primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1047	Lst_Evap_Pump	Unità 8: Stato pompa primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1048	Lst_Evap_Pump	Unità 9: Stato pompa primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1049	Lst_Evap_Pump	Unità 10: Stato pompa primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1050	Lst_Cond_Pump	Unità 1: Stato pompa smaltitore	Spento;Acceso	R	Unità

Istanza dell'oggetto	Nome dell'oggetto	Descrizione	Valori Possibili	Accesso*	Categoria
BV1051	Lst_Cond_Pump	Unità 2: Stato pompa smaltitore	Spento;Acceso	R	Unità
BV1052	Lst_Cond_Pump	Unità 3: Stato pompa smaltitore	Spento;Acceso	R	Unità
BV1053	Lst_Cond_Pump	Unità 4: Stato pompa smaltitore	Spento;Acceso	R	Unità
BV1054	Lst_Cond_Pump	Unità 5: Stato pompa smaltitore	Spento;Acceso	R	Unità
BV1055	Lst_Cond_Pump	Unità 6: Stato pompa smaltitore	Spento;Acceso	R	Unità
BV1056	Lst_Cond_Pump	Unità 7: Stato pompa smaltitore	Spento;Acceso	R	Unità
BV1057	Lst_Cond_Pump	Unità 8: Stato pompa smaltitore	Spento;Acceso	R	Unità
BV1058	Lst_Cond_Pump	Unità 9: Stato pompa smaltitore	Spento;Acceso	R	Unità
BV1059	Lst_Cond_Pump	Unità 10: Stato pompa smaltitore	Spento;Acceso	R	Unità
BV1060	Lst_Rec_Pump	Unità 1: Stato pompa recupero	Spento;Acceso	R	Unità
BV1061	Lst_Rec_Pump	Unità 2: Stato pompa recupero	Spento;Acceso	R	Unità
BV1062	Lst_Rec_Pump	Unità 3: Stato pompa recupero	Spento;Acceso	R	Unità
BV1063	Lst_Rec_Pump	Unità 4: Stato pompa recupero	Spento;Acceso	R	Unità
BV1064	Lst_Rec_Pump	Unità 5: Stato pompa recupero	Spento;Acceso	R	Unità
BV1065	Lst_Rec_Pump	Unità 6: Stato pompa recupero	Spento;Acceso	R	Unità
BV1066	Lst_Rec_Pump	Unità 7: Stato pompa recupero	Spento;Acceso	R	Unità
BV1067	Lst_Rec_Pump	Unità 8: Stato pompa recupero	Spento;Acceso	R	Unità
BV1068	Lst_Rec_Pump	Unità 9: Stato pompa recupero	Spento;Acceso	R	Unità
BV1069	Lst_Rec_Pump	Unità 10: Stato pompa recupero	Spento;Acceso	R	Unità
BV1070	Lst_Evap_Flow	Unità 1: Stato flusso primario	Flusso;Assenza di flusso	R	Unità
BV1071	Lst_Evap_Flow	Unità 2: Stato flusso primario	Flusso;Assenza di flusso	R	Unità
BV1072	Lst_Evap_Flow	Unità 3: Stato flusso primario	Flusso;Assenza di flusso	R	Unità
BV1073	Lst_Evap_Flow	Unità 4: Stato flusso primario	Flusso;Assenza di flusso	R	Unità
BV1074	Lst_Evap_Flow	Unità 5: Stato flusso primario	Flusso;Assenza di flusso	R	Unità
BV1075	Lst_Evap_Flow	Unità 6: Stato flusso primario	Flusso;Assenza di flusso	R	Unità
BV1076	Lst_Evap_Flow	Unità 7: Stato flusso primario	Flusso;Assenza di flusso	R	Unità
BV1077	Lst_Evap_Flow	Unità 8: Stato flusso primario	Flusso;Assenza di flusso	R	Unità
BV1078	Lst_Evap_Flow	Unità 9: Stato flusso primario	Flusso;Assenza di flusso	R	Unità
BV1079	Lst_Evap_Flow	Unità 10: Stato flusso primario	Flusso;Assenza di flusso	R	Unità
BV1080	Lst_Cond_Flow	Unità 1: Stato flusso smaltitore	Flusso;Assenza di flusso	R	Unità
BV1081	Lst_Cond_Flow	Unità 2: Stato flusso smaltitore	Flusso;Assenza di flusso	R	Unità
BV1082	Lst_Cond_Flow	Unità 3: Stato flusso smaltitore	Flusso;Assenza di flusso	R	Unità
BV1083	Lst_Cond_Flow	Unità 4: Stato flusso smaltitore	Flusso;Assenza di flusso	R	Unità
BV1084	Lst_Cond_Flow	Unità 5: Stato flusso smaltitore	Flusso;Assenza di flusso	R	Unità
BV1085	Lst_Cond_Flow	Unità 6: Stato flusso smaltitore	Flusso;Assenza di flusso	R	Unità
BV1086	Lst_Cond_Flow	Unità 7: Stato flusso smaltitore	Flusso;Assenza di flusso	R	Unità
BV1087	Lst_Cond_Flow	Unità 8: Stato flusso smaltitore	Flusso;Assenza di flusso	R	Unità
BV1088	Lst_Cond_Flow	Unità 9: Stato flusso smaltitore	Flusso;Assenza di flusso	R	Unità
BV1089	Lst_Cond_Flow	Unità 10: Stato flusso smaltitore	Flusso;Assenza di flusso	R	Unità
BV1090	Lst_Rec_Flow	Unità 1: Stato flusso recupero	Flusso;Assenza di flusso	R	Unità
BV1091	Lst_Rec_Flow	Unità 2: Stato flusso recupero	Flusso;Assenza di flusso	R	Unità
BV1092	Lst_Rec_Flow	Unità 3: Stato flusso recupero	Flusso;Assenza di flusso	R	Unità
BV1093	Lst_Rec_Flow	Unità 4: Stato flusso recupero	Flusso;Assenza di flusso	R	Unità
BV1094	Lst_Rec_Flow	Unità 5: Stato flusso recupero	Flusso;Assenza di flusso	R	Unità
BV1095	Lst_Rec_Flow	Unità 6: Stato flusso recupero	Flusso;Assenza di flusso	R	Unità
BV1096	Lst_Rec_Flow	Unità 7: Stato flusso recupero	Flusso;Assenza di flusso	R	Unità
BV1097	Lst_Rec_Flow	Unità 8: Stato flusso recupero	Flusso;Assenza di flusso	R	Unità
BV1098	Lst_Rec_Flow	Unità 9: Stato flusso recupero	Flusso;Assenza di flusso	R	Unità
BV1099	Lst_Rec_Flow	Unità 10: Stato flusso recupero	Flusso;Assenza di flusso	R	Unità
BV1100	Lst_Water_Water	Unità 1: Tipo smaltimento	Acqua-Aria;Acqua-Acqua	R	Unità

Istanza dell'oggetto	Nome dell'oggetto	Descrizione	Valori Possibili	Accesso*	Categoria
BV1101	Lst_Water_Water	Unità 2: Tipo smaltimento	Acqua-Aria;Acqua-Acqua	R	Unità
BV1102	Lst_Water_Water	Unità 3: Tipo smaltimento	Acqua-Aria;Acqua-Acqua	R	Unità
BV1103	Lst_Water_Water	Unità 4: Tipo smaltimento	Acqua-Aria;Acqua-Acqua	R	Unità
BV1104	Lst_Water_Water	Unità 5: Tipo smaltimento	Acqua-Aria;Acqua-Acqua	R	Unità
BV1105	Lst_Water_Water	Unità 6: Tipo smaltimento	Acqua-Aria;Acqua-Acqua	R	Unità
BV1106	Lst_Water_Water	Unità 7: Tipo smaltimento	Acqua-Aria;Acqua-Acqua	R	Unità
BV1107	Lst_Water_Water	Unità 8: Tipo smaltimento	Acqua-Aria;Acqua-Acqua	R	Unità
BV1108	Lst_Water_Water	Unità 9: Tipo smaltimento	Acqua-Aria;Acqua-Acqua	R	Unità
BV1109	Lst_Water_Water	Unità 10: Tipo smaltimento	Acqua-Aria;Acqua-Acqua	R	Unità
BV1110	Valve_On_U1	Unità 1: Apertura valvola intercettazione primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1111	Valve_On_U2	Unità 2: Apertura valvola intercettazione primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1112	Valve_On_U3	Unità 3: Apertura valvola intercettazione primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1113	Valve_On_U4	Unità 4: Apertura valvola intercettazione primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1114	Valve_On_U5	Unità 5: Apertura valvola intercettazione primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1115	Valve_On_U6	Unità 6: Apertura valvola intercettazione primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1116	Valve_On_U7	Unità 7: Apertura valvola intercettazione primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1117	Valve_On_U8	Unità 8: Apertura valvola intercettazione primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1118	Valve_On_U9	Unità 9: Apertura valvola intercettazione primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1119	Valve_On_U10	Unità 10: Apertura valvola intercettazione primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1120	Valve_Off_U1	Unità 1: Chiusura valvola intercettazione primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1121	Valve_Off_U2	Unità 2: Chiusura valvola intercettazione primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1122	Valve_Off_U3	Unità 3: Chiusura valvola intercettazione primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1123	Valve_Off_U4	Unità 4: Chiusura valvola intercettazione primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1124	Valve_Off_U5	Unità 5: Chiusura valvola intercettazione primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1125	Valve_Off_U6	Unità 6: Chiusura valvola intercettazione primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1126	Valve_Off_U7	Unità 7: Chiusura valvola intercettazione primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1127	Valve_Off_U8	Unità 8: Chiusura valvola intercettazione primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1128	Valve_Off_U9	Unità 9: Chiusura valvola intercettazione primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1129	Valve_Off_U10	Unità 10: Chiusura valvola intercettazione primario	Spento;Acceso	R	Unità
BV1130	Lst_Any_Alarm	Unità 1: Allarme generico	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1131	Lst_Any_Alarm	Unità 2: Allarme generico	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1132	Lst_Any_Alarm	Unità 3: Allarme generico	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1133	Lst_Any_Alarm	Unità 4: Allarme generico	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1134	Lst_Any_Alarm	Unità 5: Allarme generico	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1135	Lst_Any_Alarm	Unità 6: Allarme generico	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1136	Lst_Any_Alarm	Unità 7: Allarme generico	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1137	Lst_Any_Alarm	Unità 8: Allarme generico	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1138	Lst_Any_Alarm	Unità 9: Allarme generico	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1139	Lst_Any_Alarm	Unità 10: Allarme generico	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1140	Lst_Any_Alarm	Unità 1: Allarme con riduzione funzionalità	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1141	Lst_Any_Alarm	Unità 2: Allarme con riduzione funzionalità	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1142	Lst_Any_Alarm	Unità 3: Allarme con riduzione funzionalità	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1143	Lst_Any_Alarm	Unità 4: Allarme con riduzione funzionalità	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1144	Lst_Any_Alarm	Unità 5: Allarme con riduzione funzionalità	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1145	Lst_Any_Alarm	Unità 6: Allarme con riduzione funzionalità	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1146	Lst_Any_Alarm	Unità 7: Allarme con riduzione funzionalità	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1147	Lst_Any_Alarm	Unità 8: Allarme con riduzione funzionalità	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1148	Lst_Any_Alarm	Unità 9: Allarme con riduzione funzionalità	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1149	Lst_Any_Alarm	Unità 10: Allarme con riduzione funzionalità	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1150	Lst_Any_Alarm	Unità 1: Allarme con blocco parziale o totale	Ok;Allarme	R	Allarmi unità

Istanza dell'oggetto	Nome dell'oggetto	Descrizione	Valori Possibili	Accesso*	Categoria
BV1151	Lst_Any_Alarm	Unità 2: Allarme con blocco parziale o totale	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1152	Lst_Any_Alarm	Unità 3: Allarme con blocco parziale o totale	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1153	Lst_Any_Alarm	Unità 4: Allarme con blocco parziale o totale	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1154	Lst_Any_Alarm	Unità 5: Allarme con blocco parziale o totale	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1155	Lst_Any_Alarm	Unità 6: Allarme con blocco parziale o totale	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1156	Lst_Any_Alarm	Unità 7: Allarme con blocco parziale o totale	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1157	Lst_Any_Alarm	Unità 8: Allarme con blocco parziale o totale	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1158	Lst_Any_Alarm	Unità 9: Allarme con blocco parziale o totale	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1159	Lst_Any_Alarm	Unità 10: Allarme con blocco parziale o totale	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1160	Lst_Any_Alarm	Unità 1: Allarme con richiesta di reset manuale	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1161	Lst_Any_Alarm	Unità 2: Allarme con richiesta di reset manuale	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1162	Lst_Any_Alarm	Unità 3: Allarme con richiesta di reset manuale	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1163	Lst_Any_Alarm	Unità 4: Allarme con richiesta di reset manuale	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1164	Lst_Any_Alarm	Unità 5: Allarme con richiesta di reset manuale	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1165	Lst_Any_Alarm	Unità 6: Allarme con richiesta di reset manuale	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1166	Lst_Any_Alarm	Unità 7: Allarme con richiesta di reset manuale	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1167	Lst_Any_Alarm	Unità 8: Allarme con richiesta di reset manuale	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1168	Lst_Any_Alarm	Unità 9: Allarme con richiesta di reset manuale	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1169	Lst_Any_Alarm	Unità 10: Allarme con richiesta di reset manuale	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1170	Al_Offline_U1	Unità 1: Allarme offline	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1171	Al_Offline_U2	Unità 2: Allarme offline	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1172	Al_Offline_U3	Unità 3: Allarme offline	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1173	Al_Offline_U4	Unità 4: Allarme offline	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1174	Al_Offline_U5	Unità 5: Allarme offline	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1175	Al_Offline_U6	Unità 6: Allarme offline	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1176	Al_Offline_U7	Unità 7: Allarme offline	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1177	Al_Offline_U8	Unità 8: Allarme offline	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1178	Al_Offline_U9	Unità 9: Allarme offline	Ok;Allarme	R	Allarmi unità
BV1179	Al_Offline_U10	Unità 10: Allarme offline	Ok;Allarme	R	Allarmi unità

* R: sola lettura; RW: lettura/scrittura

ANALOG VALUES / MULTISTATE VALUES

Istanza dell'oggetto	Nome dell'oggetto	Descrizione	U.M. / Possibili valori	Accesso	Categoria
AV1	Group_Status	Stato on/off del sistema	[1]	R	Informazioni principali
AV2	Group_Status_Primary	Stato on/off del sistema (ramo primario)	[1]	R	Informazioni principali
AV3	Group_Status_Recovery	Stato on/off del sistema (ramo recupero)	[1]	R	Informazioni principali
AV4	Current_Temp_Set	Setpoint scambiatore primario attualmente utilizzato	°C/10	R	Informazioni principali
AV5	Current_Temp_Set_Rec	Setpoint scambiatore recupero attualmente utilizzato	°C/10	R	Informazioni principali
AV6	Power_Request_Primary	Power request circuito primario	%/10	R	Informazioni principali
AV7	Power_Request_Rec	Power request circuito recupero	%/10	R	Informazioni principali
AV8	Tot_Power_On_1000_P	Potenza attualmente erogata sul primario	%/10	R	Informazioni principali
AV9	Tot_Power_On_1000_R	Potenza attualmente erogata sul recupero	%/10	R	Informazioni principali
AV10	Power_Reduction_Source	Tipo di richiesta limitazione potenza	[4]	RW	Informazioni principali
AV11	Power_Request_Limit	Limite di potenza erogabile	%/10	RW	Informazioni principali
AV12		riservato		R	Informazioni principali
AV13	Cooling_Temp_Set1	Setpoint 1 raffreddamento	°C/10	RW	Informazioni principali
AV14	Cooling_Temp_Set2	Setpoint 2 raffreddamento	°C/10	RW	Informazioni principali
AV15	Heating_Temp_Set1	Setpoint 1 riscaldamento	°C/10	RW	Informazioni principali
AV16	Heating_Temp_Set2	Setpoint 2 riscaldamento	°C/10	RW	Informazioni principali
AV17	Recovery_Temp_Set1	Setpoint 1 recupero	°C/10	RW	Informazioni principali
AV18	Recovery_Temp_Set2	Setpoint 2 recupero	°C/10	RW	Informazioni principali
AV19	Min_Set1_Temp_Cool	Minimo valore impostazione setpoint 1 raffreddamento	°C/10	RW	Informazioni principali
AV20	Min_Set2_Temp_Cool	Minimo valore impostazione setpoint 2 raffreddamento	°C/10	RW	Informazioni principali
AV21	Max_Set1_Temp_Cool	Massimo valore impostazione setpoint 1 raffreddamento	°C/10	RW	Informazioni principali
AV22	Max_Set2_Temp_Cool	Massimo valore impostazione setpoint 2 raffreddamento	°C/10	RW	Informazioni principali
AV23	Min_Set_Temp_Heat	Minimo valore impostazione setpoint riscaldamento	°C/10	RW	Informazioni principali
AV24	Max_Set_Temp_Heat	Massimo valore impostazione setpoint riscaldamento	°C/10	RW	Informazioni principali
AV25	Min_Set_Temp_Rec	Minimo valore impostazione setpoint recupero	°C/10	RW	Informazioni principali
AV26	Max_Set_Temp_Rec	Massimo valore impostazione setpoint recupero	°C/10	RW	Informazioni principali
AV27	Offset_Setpoint_Cool_Min	Punto minimo scala Offset Setpoint in raffreddamento	°C/10	RW	Informazioni principali
AV28	Offset_Setpoint_Cool_Max	Punto massimo scala Offset Setpoint in raffreddamento	°C/10	RW	Informazioni principali
AV29	Offset_Setpoint_Heat_Min	Punto minimo scala Offset Setpoint in riscaldamento	°C/10	RW	Informazioni principali
AV30	Offset_Setpoint_Heat_Max	Punto massimo scala Offset Setpoint in riscaldamento	°C/10	RW	Informazioni principali
AV31	Shifting_Setpoint_Cool_Min	Punto minimo scala Shifting Setpoint in raffreddamento	°C/10	RW	Informazioni principali
AV32	Shifting_Setpoint_Cool_Max	Punto massimo scala Shifting Setpoint in raffreddamento	°C/10	RW	Informazioni principali
AV33	Shifting_Setpoint_Heat_Min	Punto minimo scala Shifting Setpoint in riscaldamento	°C/10	RW	Informazioni principali
AV34	Shifting_Setpoint_Heat_Max	Punto massimo scala Shifting Setpoint in riscaldamento	°C/10	RW	Informazioni principali
AV35	Ext_Temp_Set_Cool	Set temperatura esterna per compensazione climatica estiva	°C/10	RW	Informazioni principali
AV36	Ext_Temp_Set_Heat	Set temperatura esterna per compensazione climatica invernale	°C/10	RW	Informazioni principali
AV37	Ext_Temp_Diff_Cool	Banda temperatura esterna per compensazione climatica estiva	°C/10	RW	Informazioni principali
AV38	Ext_Temp_Diff_Heat	Banda temperatura esterna per compensazione climatica invernale	°C/10	RW	Informazioni principali
AV39	Max_Comp_Temp_Cool	Massima compensazione climatica estiva	°C/10	RW	Informazioni principali
AV40	Max_Comp_Temp_Heat	Massima compensazione climatica invernale	°C/10	RW	Informazioni principali
AV41	Offset_Setpoint_Rec_Min	Punto minimo scala Offset Setpoint in recupero	°C/10	RW	Informazioni principali
AV42	Offset_Setpoint_Rec_Max	Punto massimo scala Offset Setpoint in recupero	°C/10	RW	Informazioni principali
AV43	Shifting_Setpoint_Rec_Min	Punto minimo scala Shifting Setpoint in recupero	°C/10	RW	Informazioni principali
AV44	Shifting_Setpoint_Rec_Max	Punto massimo scala Shifting Setpoint in recupero	°C/10	RW	Informazioni principali
AV45	Ext_Temp_Set_Rec	Set temperatura esterna per compensazione climatica ramo recupero	°C/10	RW	Informazioni principali
AV46	Ext_Temp_Diff_Rec	Banda temperatura esterna per compensazione climatica ramo recupero	°C/10	RW	Informazioni principali
AV47	Max_Comp_Temp_Rec	Massima compensazione climatica ramo recupero	°C/10	RW	Informazioni principali
AV100	In_Temp_Evap_Avg	Media temperatura ingresso primario unità con flusso	°C/10	R	I/O

Istanza dell'oggetto	Nome dell'oggetto	Descrizione	U.M. / Possibili valori	Accesso	Categoria
AV101	Out_Temp_Evap_Avg	Media temperatura uscita primario unità con flusso	°C/10	R	I/O
AV102	In_Temp_Rec_Avg	Media temperatura ingresso recupero unità con flusso	°C/10	R	I/O
AV103	Out_Temp_Rec_Avg	Media temperatura uscita recupero unità con flusso	°C/10	R	I/O
AV104	In_Temp_Cond_Avg	Media temperatura ingresso smaltitore unità con flusso	°C/10	R	I/O
AV105	Out_Temp_Cond_Avg	Media temperatura uscita smaltitore unità con flusso	°C/10	R	I/O
AV106	In_Temp_Evap	Temperatura ingresso primario (regolazione)	°C/10	R	I/O
AV107	Out_Temp_Evap	Temperatura uscita primario (regolazione)	°C/10	R	I/O
AV108	In_Temp_Rec	Temperatura ingresso recupero (regolazione)	°C/10	R	I/O
AV109	Out_Temp_Rec	Temperatura uscita recupero (regolazione)	°C/10	R	I/O
AV110	In_Temp_Cond	Temperatura ingresso smaltitore (regolazione)	°C/10	R	I/O
AV111	Out_Temp_Cond	Temperatura uscita smaltitore (regolazione)	°C/10	R	I/O
AV112	Ain_In_Temp_Evap	Temperatura ingresso primario	°C/10	R	I/O
AV113	Ain_Out_Temp_Evap	Temperatura uscita primario	°C/10	R	I/O
AV114	Ain_In_Temp_Cond	Temperatura ingresso smaltitore	°C/10	R	I/O
AV115	Ain_Out_Temp_Cond	Temperatura uscita smaltitore	°C/10	R	I/O
AV116	Ain_In_Temp_Rec	Temperatura ingresso recupero	°C/10	R	I/O
AV117	Ain_Out_Temp_Rec	Temperatura uscita recupero	°C/10	R	I/O
AV118	Ain_Temp_Ext	Temperatura esterna	°C/10	R	I/O
AV119	Ain_Analog_Set	Segnale setpoint analogico primario	°C/10	R	I/O
AV120	Ain_Analog_Set_Rec	Segnale setpoint analogico recupero	°C/10	R	I/O
AV121	Ain_VPF_DP	Pressione differenziale impianto VPF	bar/10	R	I/O
AV122	Ain_VPF_PlantT	Temperatura impianto VPF	°C/10	R	I/O
AV123	Ain_VPF_TankT	Temperatura ingresso accumulo VPF	°C/10	R	I/O
AV124	Temp_Ext	Temperatura esterna	°C/10	R	I/O
AV125	Ain_RVPF_DP	Pressione differenziale secondario VPF ramo recupero	bar/10	R	I/O
AV126	Ain_RVPF_PlantT	Temperatura ritorno impianto VPF ramo recupero	°C/10	R	I/O
AV127	Ain_RVPF_TankT	Temperatura ingresso accumulo VPF ramo recupero	°C/10	R	I/O
AV200	Software_ID	ID software		R	Miscellanea
AV201	Software_Ver	Versione software		R	Miscellanea
AV202	Software_Spec	Sottoversione software		R	Miscellanea
AV203	curr_hour	Ora attuale	h	RW	Miscellanea
AV204	curr_minute	Minuto attuale	min	RW	Miscellanea
AV205	curr_day	Giorno attuale	d	RW	Miscellanea
AV206	curr_month	Mese attuale	M	RW	Miscellanea
AV207	curr_year	Anno attuale	y	RW	Miscellanea
AV208	Msk_CommPolls_H	Comandi inviati alle unità (x10000)		R	Miscellanea
AV209	Msk_CommPolls_L	Comandi inviati alle unità		R	Miscellanea
AV210	Msk_CommErrors_H	Errori di comunicazione (x10000)		R	Miscellanea
AV211	Msk_CommErrors_L	Errori di comunicazione		R	Miscellanea
AV300	On_Priority_1	Priorità di accensione	[16]	RW	Impostazioni avanzate
AV301	Off_Priority_1	Priorità di spegnimento	[16]	RW	Impostazioni avanzate
AV302	Pumps_Delay	Ritardo fra attivazione pompe se tutte accese	s	RW	Impostazioni avanzate
AV303	Unbalance_Mode	Modo sbilanciamento ore unità	[17]	RW	Impostazioni avanzate
AV304	Unbalance_Hours	Offset ore di sbilanciamento da mantenere	h	RW	Impostazioni avanzate
AV305	Unbalance_Perc	% di sbilanciamento da mantenere	%/10	RW	Impostazioni avanzate
AV306	Backup_Type	Tipo di unità di backup	[18]	RW	Impostazioni avanzate
AV307	Backup_Unit	Unità da tenere in backup		RW	Impostazioni avanzate
AV308	Backup_Time	Giorni per effettuare la rotazione dell'unità di backup	d	RW	Impostazioni avanzate
AV309	Backup_Start_Mode	Modo ripristino backup	[19]	RW	Impostazioni avanzate

Istanza dell'oggetto	Nome dell'oggetto	Descrizione	U.M. / Possibili valori	Accesso	Categoria
AV310	Backup_Start_T1	Ritardo per ripristino unità di backup per allarme	s	RW	Impostazioni avanzate
AV311	Backup_Start_T2	Ritardo per ripristino unità di backup per max richiesta	s	RW	Impostazioni avanzate
AV312	Backup_Unit_P	Attuale unità di backup sul primario		R	Impostazioni avanzate
AV313	Backup_Unit_R	Attuale unità di backup sul recupero		R	Impostazioni avanzate
AV314	Valve_On_Delay	Ritardo tra apertura valvola intercettazione e on unità	s	RW	Impostazioni avanzate
AV315	Valve_Between_Delay	Ritardo tra comando apertura e chiusura valvola (per valvole 3-punti)	s	RW	Impostazioni avanzate
AV316	PumpFreeze_Time	Periodo di blocco modulazione pompe VPF all'accensione di unità	s	RW	Impostazioni avanzate
AV317	Offline_Delay	Ritardo allarme unità offline	s	RW	Impostazioni avanzate
AV318	Spv_Offline_Action	Azione da mantenere alla disconnessione del supervisore	[20]	RW	Impostazioni avanzate
AV319	Spv_Offline_Delay	Ritardo per considerare disconnesso il supervisore	s	RW	Impostazioni avanzate
AV320	CompOn_Delay	Ritardo termoregolazione a seguito dell'accensione di un compressore	s	RW	Impostazioni avanzate
AV321	DT_SwitchReg	Differenza tra setpoint regolazione ritorno/mandata	°C/10	RW	Impostazioni avanzate
AV322	Regulation_Type	Modalità regolazione primario	[8]	RW	Impostazioni avanzate
AV323	Reg_InP_Type	Regolazione ritorno primario: tipo regolatore	[21]	RW	Impostazioni avanzate
AV324	Reg_InP_Diff_Reg_Pos	Regolazione ritorno primario: banda raffreddamento	°C/10	RW	Impostazioni avanzate
AV325	Reg_InP_DB_Reg_Pos	Regolazione ritorno primario: zona morta raffreddamento	°C/10	RW	Impostazioni avanzate
AV326	Reg_InP_Int_Time_Pos	Regolazione ritorno primario: tempo integrale raffreddamento	s	RW	Impostazioni avanzate
AV327	Reg_InP_Der_Time_Pos	Regolazione ritorno primario: tempo derivativo raffreddamento	s	RW	Impostazioni avanzate
AV328	Reg_InP_Diff_Reg_Neg	Regolazione ritorno primario: banda riscaldamento	°C/10	RW	Impostazioni avanzate
AV329	Reg_InP_DB_Reg_Neg	Regolazione ritorno primario: zona morta riscaldamento	°C/10	RW	Impostazioni avanzate
AV330	Reg_InP_Int_Time_Neg	Regolazione ritorno primario: tempo integrale riscaldamento	s	RW	Impostazioni avanzate
AV331	Reg_InP_Der_Time_Neg	Regolazione ritorno primario: tempo derivativo riscaldamento	s	RW	Impostazioni avanzate
AV332	Reg_OutP_Diff_Reg_NZ	Regolazione mandata primario: zona neutra	°C/10	RW	Impostazioni avanzate
AV333	Reg_OutP_Diff_Reg_Decr	Regolazione mandata primario: banda decremento	°C/10	RW	Impostazioni avanzate
AV334	Reg_OutP_Max_Time_0	Regolazione mandata primario: tempo massimo decremento	s	RW	Impostazioni avanzate
AV335	Reg_OutP_Min_Time_0	Regolazione mandata primario: tempo minimo incremento	s	RW	Impostazioni avanzate
AV336	Reg_OutP_Diff_Reg_Incr	Regolazione mandata primario: banda incremento	°C/10	RW	Impostazioni avanzate
AV337	Reg_OutP_Max_Time_100	Regolazione mandata primario: tempo massimo incremento	s	RW	Impostazioni avanzate
AV338	Reg_OutP_Min_Time_100	Regolazione mandata primario: tempo minimo incremento	s	RW	Impostazioni avanzate
AV339	Reg_OutP_Force_Req_Offset	Regolazione mandata primario: offset per forzatura richiesta	°C/10	RW	Impostazioni avanzate
AV340	Reg_OutP_Force_Req_Value	Regolazione mandata primario: valore forzatura richiesta	%/10	RW	Impostazioni avanzate
AV341	Reg_OutP_Inversion_Stop_Time	Regolazione mandata primario: tempo derivativo entro zona incremento	s	RW	Impostazioni avanzate
AV342	Reg_OutP_Inversion_Stop_Time_Out	Regolazione mandata primario: tempo derivativo fuori zona incremento	s	RW	Impostazioni avanzate
AV343	Regulation_Type_Rec	Modalità regolazione recupero	[8]	RW	Impostazioni avanzate
AV344	Reg_InR_Type	Regolazione ritorno recupero: tipo regolatore	[21]	RW	Impostazioni avanzate
AV345	Reg_InR_Diff_Reg_Neg	Regolazione ritorno recupero: banda riscaldamento	°C/10	RW	Impostazioni avanzate
AV346	Reg_InR_DB_Reg_Neg	Regolazione ritorno recupero: zona morta riscaldamento	°C/10	RW	Impostazioni avanzate
AV347	Reg_InR_Int_Time_Neg	Regolazione ritorno recupero: tempo integrale riscaldamento	s	RW	Impostazioni avanzate
AV348	Reg_InR_Der_Time_Neg	Regolazione ritorno recupero: tempo derivativo riscaldamento	s	RW	Impostazioni avanzate
AV349	Reg_OutR_Diff_Reg_NZ	Regolazione mandata recupero: zona neutra	°C/10	RW	Impostazioni avanzate
AV350	Reg_OutR_Diff_Reg_Decr	Regolazione mandata recupero: banda decremento	°C/10	RW	Impostazioni avanzate
AV351	Reg_OutR_Max_Time_0	Regolazione mandata recupero: tempo massimo decremento	s	RW	Impostazioni avanzate
AV352	Reg_OutR_Min_Time_0	Regolazione mandata recupero: tempo minimo incremento	s	RW	Impostazioni avanzate
AV353	Reg_OutR_Diff_Reg_Incr	Regolazione mandata recupero: banda incremento	°C/10	RW	Impostazioni avanzate
AV354	Reg_OutR_Max_Time_100	Regolazione mandata recupero: tempo massimo incremento	s	RW	Impostazioni avanzate
AV355	Reg_OutR_Min_Time_100	Regolazione mandata recupero: tempo minimo incremento	s	RW	Impostazioni avanzate
AV356	Reg_OutR_Force_Req_Offset	Regolazione mandata recupero: offset per forzatura richiesta	°C/10	RW	Impostazioni avanzate
AV357	Reg_OutR_Force_Req_Value	Regolazione mandata recupero: valore forzatura richiesta	%/10	RW	Impostazioni avanzate
AV358	Reg_OutR_Inversion_Stop_Time	Regolazione mandata recupero: tempo derivativo entro zona incremento	s	RW	Impostazioni avanzate

Istanza dell'oggetto	Nome dell'oggetto	Descrizione	U.M. / Possibili valori	Accesso	Categoria
AV359	Reg_OutR_Inversion_Stop_Time_Out	Regolazione mandata recupero: tempo derivativo fuori zona incremento	s	RW	Impostazioni avanzate
AV360	EPump_N_Pumps	Numero di pompe comuni installate sul ramo primario		RW	Impostazioni avanzate
AV361	EPump_N_Warnings	Numero di avvisi mancanza flusso primario prima dell'allarme a riarmo manuale		RW	Impostazioni avanzate
AV362	EPump_Flow_Startup_Delay	Ritardo allarme mancanza flusso primario alla partenza della pompa	s	RW	Impostazioni avanzate
AV363	EPump_Flow_Run_Delay	Ritardo allarme mancanza flusso primario a regime	s	RW	Impostazioni avanzate
AV364	EPump_Warning_Stop_Delay	Intervallo tra tentativi di azionamento pompa primario	s	RW	Impostazioni avanzate
AV365	EPump_Rot_Time	Intervallo di rotazione doppie pompe primario	s	RW	Impostazioni avanzate
AV366	EPump_Overwork_Time	Tempo di pausa alla rotazione pompe primario	s	RW	Impostazioni avanzate
AV367	CPump_N_Pumps	Numero di pompe comuni installate sul ramo smaltitore		RW	Impostazioni avanzate
AV368	CPump_N_Warnings	Numero di avvisi mancanza flusso smaltitore prima dell'allarme a riarmo manuale		RW	Impostazioni avanzate
AV369	CPump_Flow_Startup_Delay	Ritardo allarme mancanza flusso smaltitore alla partenza della pompa	s	RW	Impostazioni avanzate
AV370	CPump_Flow_Run_Delay	Ritardo allarme mancanza flusso smaltitore a regime	s	RW	Impostazioni avanzate
AV371	CPump_Warning_Stop_Delay	Intervallo tra tentativi di azionamento pompa smaltitore	s	RW	Impostazioni avanzate
AV372	CPump_Rot_Time	Intervallo di rotazione doppie pompe smaltitore	s	RW	Impostazioni avanzate
AV373	CPump_Overwork_Time	Tempo di pausa alla rotazione pompe smaltitore	s	RW	Impostazioni avanzate
AV374	RPump_N_Pumps	Numero di pompe comuni installate sul ramo recupero		RW	Impostazioni avanzate
AV375	RPump_N_Warnings	Numero di avvisi mancanza flusso recupero prima dell'allarme a riarmo manuale		RW	Impostazioni avanzate
AV376	RPump_Flow_Startup_Delay	Ritardo allarme mancanza flusso recupero alla partenza della pompa	s	RW	Impostazioni avanzate
AV377	RPump_Flow_Run_Delay	Ritardo allarme mancanza flusso recupero a regime	s	RW	Impostazioni avanzate
AV378	RPump_Warning_Stop_Delay	Intervallo tra tentativi di azionamento pompa recupero	s	RW	Impostazioni avanzate
AV379	RPump_Rot_Time	Intervallo di rotazione doppie pompe recupero	s	RW	Impostazioni avanzate
AV380	RPump_Overwork_Time	Tempo di pausa alla rotazione pompe recupero	s	RW	Impostazioni avanzate
AV381	PPump_N_Pumps	Numero di pompe comuni installate sul ramo secondario		RW	Impostazioni avanzate
AV382	PPump_N_Warnings	Numero di avvisi mancanza flusso secondario prima dell'allarme a riarmo manuale		RW	Impostazioni avanzate
AV383	PPump_Flow_Startup_Delay	Ritardo allarme mancanza flusso secondario alla partenza della pompa	s	RW	Impostazioni avanzate
AV384	PPump_Flow_Run_Delay	Ritardo allarme mancanza flusso secondario a regime	s	RW	Impostazioni avanzate
AV385	PPump_Warning_Stop_Delay	Intervallo tra tentativi di azionamento pompa secondario	s	RW	Impostazioni avanzate
AV386	PPump_Rot_Time	Intervallo di rotazione doppie pompe secondario	s	RW	Impostazioni avanzate
AV387	PPump_Overwork_Time	Tempo di pausa alla rotazione pompe secondario	s	RW	Impostazioni avanzate
AV388	VPF_PPump_Set	Setpoint di pressione differenziale ramo secondario a portata variabile	kPa/10	RW	Impostazioni avanzate
AV389	PPump_Min_Speed	Minima velocità pompa secondario	V	RW	Impostazioni avanzate
AV390	PPump_Max_Speed	Massima velocità pompa secondario	V	RW	Impostazioni avanzate
AV391	VPF_PPump_K	Coefficiente proporzionale PID modulazione pompa secondario		RW	Impostazioni avanzate
AV392	VPF_PPump_Ti	Coefficiente integrale PID modulazione pompa secondario	s	RW	Impostazioni avanzate
AV393	VPF_PPump_Td	Coefficiente derivativo PID modulazione pompa secondario	s	RW	Impostazioni avanzate
AV394	PumpFreeze_Time1	Tempo blocco modulazione pompa primario all'accensione di una unità	s	RW	Impostazioni avanzate
AV395	RPPump_N_Pumps	Numero di pompe comuni installate sul ramo secondario recupero		RW	Impostazioni avanzate
AV396	RPPump_N_Warnings	Numero di avvisi mancanza flusso secondario recupero prima dell'allarme a riarmo manuale		RW	Impostazioni avanzate
AV397	RPPump_Flow_Startup_Delay	Ritardo allarme mancanza flusso secondario recupero alla partenza della pompa	s	RW	Impostazioni avanzate
AV398	RPPump_Flow_Run_Delay	Ritardo allarme mancanza flusso secondario recupero a regime	s	RW	Impostazioni avanzate
AV399	RPPump_Warning_Stop_Delay	Intervallo tra tentativi di azionamento pompa secondario recupero	s	RW	Impostazioni avanzate
AV400	RPPump_Rot_Time	Intervallo di rotazione doppie pompe secondario recupero	s	RW	Impostazioni avanzate
AV401	RPPump_Overwork_Time	Tempo di pausa alla rotazione pompe secondario recupero	s	RW	Impostazioni avanzate
AV402	RPPump_Set	Setpoint di pressione differenziale ramo secondario recupero a portata variabile	kPa/10	RW	Impostazioni avanzate
AV403	RPPump_Min_Speed	Minima velocità pompa secondario recupero	V	RW	Impostazioni avanzate
AV404	RPPump_Max_Speed	Massima velocità pompa secondario recupero	V	RW	Impostazioni avanzate
AV405	RPPump_K	Coefficiente proporzionale PID modulazione pompa secondario recupero		RW	Impostazioni avanzate
AV406	RPPump_Ti	Coefficiente integrale PID modulazione pompa secondario recupero	s	RW	Impostazioni avanzate
AV407	RPPump_Td	Coefficiente derivativo PID modulazione pompa secondario recupero	s	RW	Impostazioni avanzate

Istanza dell'oggetto	Nome dell'oggetto	Descrizione	U.M. / Possibili valori	Accesso	Categoria
AV1000	Lst_In_Evap(0)	Unità 1: Temperatura ingresso primario	°C/10	R	Unità
AV1001	Lst_In_Evap(1)	Unità 2: Temperatura ingresso primario	°C/10	R	Unità
AV1002	Lst_In_Evap(2)	Unità 3: Temperatura ingresso primario	°C/10	R	Unità
AV1003	Lst_In_Evap(3)	Unità 4: Temperatura ingresso primario	°C/10	R	Unità
AV1004	Lst_In_Evap(4)	Unità 5: Temperatura ingresso primario	°C/10	R	Unità
AV1005	Lst_In_Evap(5)	Unità 6: Temperatura ingresso primario	°C/10	R	Unità
AV1006	Lst_In_Evap(6)	Unità 7: Temperatura ingresso primario	°C/10	R	Unità
AV1007	Lst_In_Evap(7)	Unità 8: Temperatura ingresso primario	°C/10	R	Unità
AV1008	Lst_In_Evap(8)	Unità 9: Temperatura ingresso primario	°C/10	R	Unità
AV1009	Lst_In_Evap(9)	Unità 10: Temperatura ingresso primario	°C/10	R	Unità
AV1010	Lst_Out_Evap(0)	Unità 1: Temperatura uscita primario	°C/10	R	Unità
AV1011	Lst_Out_Evap(1)	Unità 2: Temperatura uscita primario	°C/10	R	Unità
AV1012	Lst_Out_Evap(2)	Unità 3: Temperatura uscita primario	°C/10	R	Unità
AV1013	Lst_Out_Evap(3)	Unità 4: Temperatura uscita primario	°C/10	R	Unità
AV1014	Lst_Out_Evap(4)	Unità 5: Temperatura uscita primario	°C/10	R	Unità
AV1015	Lst_Out_Evap(5)	Unità 6: Temperatura uscita primario	°C/10	R	Unità
AV1016	Lst_Out_Evap(6)	Unità 7: Temperatura uscita primario	°C/10	R	Unità
AV1017	Lst_Out_Evap(7)	Unità 8: Temperatura uscita primario	°C/10	R	Unità
AV1018	Lst_Out_Evap(8)	Unità 9: Temperatura uscita primario	°C/10	R	Unità
AV1019	Lst_Out_Evap(9)	Unità 10: Temperatura uscita primario	°C/10	R	Unità
AV1020	Lst_In_Cond(0)	Unità 1: Temperatura ingresso smaltitore	°C/10	R	Unità
AV1021	Lst_In_Cond(1)	Unità 2: Temperatura ingresso smaltitore	°C/10	R	Unità
AV1022	Lst_In_Cond(2)	Unità 3: Temperatura ingresso smaltitore	°C/10	R	Unità
AV1023	Lst_In_Cond(3)	Unità 4: Temperatura ingresso smaltitore	°C/10	R	Unità
AV1024	Lst_In_Cond(4)	Unità 5: Temperatura ingresso smaltitore	°C/10	R	Unità
AV1025	Lst_In_Cond(5)	Unità 6: Temperatura ingresso smaltitore	°C/10	R	Unità
AV1026	Lst_In_Cond(6)	Unità 7: Temperatura ingresso smaltitore	°C/10	R	Unità
AV1027	Lst_In_Cond(7)	Unità 8: Temperatura ingresso smaltitore	°C/10	R	Unità
AV1028	Lst_In_Cond(8)	Unità 9: Temperatura ingresso smaltitore	°C/10	R	Unità
AV1029	Lst_In_Cond(9)	Unità 10: Temperatura ingresso smaltitore	°C/10	R	Unità
AV1030	Lst_Out_Cond(0)	Unità 1: Temperatura uscita smaltitore	°C/10	R	Unità
AV1031	Lst_Out_Cond(1)	Unità 2: Temperatura uscita smaltitore	°C/10	R	Unità
AV1032	Lst_Out_Cond(2)	Unità 3: Temperatura uscita smaltitore	°C/10	R	Unità
AV1033	Lst_Out_Cond(3)	Unità 4: Temperatura uscita smaltitore	°C/10	R	Unità
AV1034	Lst_Out_Cond(4)	Unità 5: Temperatura uscita smaltitore	°C/10	R	Unità
AV1035	Lst_Out_Cond(5)	Unità 6: Temperatura uscita smaltitore	°C/10	R	Unità
AV1036	Lst_Out_Cond(6)	Unità 7: Temperatura uscita smaltitore	°C/10	R	Unità
AV1037	Lst_Out_Cond(7)	Unità 8: Temperatura uscita smaltitore	°C/10	R	Unità
AV1038	Lst_Out_Cond(8)	Unità 9: Temperatura uscita smaltitore	°C/10	R	Unità
AV1039	Lst_Out_Cond(9)	Unità 10: Temperatura uscita smaltitore	°C/10	R	Unità
AV1040	Lst_In_Rec(0)	Unità 1: Temperatura ingresso recupero	°C/10	R	Unità
AV1041	Lst_In_Rec(1)	Unità 2: Temperatura ingresso recupero	°C/10	R	Unità
AV1042	Lst_In_Rec(2)	Unità 3: Temperatura ingresso recupero	°C/10	R	Unità
AV1043	Lst_In_Rec(3)	Unità 4: Temperatura ingresso recupero	°C/10	R	Unità
AV1044	Lst_In_Rec(4)	Unità 5: Temperatura ingresso recupero	°C/10	R	Unità
AV1045	Lst_In_Rec(5)	Unità 6: Temperatura ingresso recupero	°C/10	R	Unità
AV1046	Lst_In_Rec(6)	Unità 7: Temperatura ingresso recupero	°C/10	R	Unità
AV1047	Lst_In_Rec(7)	Unità 8: Temperatura ingresso recupero	°C/10	R	Unità
AV1048	Lst_In_Rec(8)	Unità 9: Temperatura ingresso recupero	°C/10	R	Unità

Istanza dell'oggetto	Nome dell'oggetto	Descrizione	U.M. / Possibili valori	Accesso	Categoria
AV1049	Lst_In_Rec(9)	Unità 10: Temperatura ingresso recupero	°C/10	R	Unità
AV1050	Lst_Out_Rec(0)	Unità 1: Temperatura uscita recupero	°C/10	R	Unità
AV1051	Lst_Out_Rec(1)	Unità 2: Temperatura uscita recupero	°C/10	R	Unità
AV1052	Lst_Out_Rec(2)	Unità 3: Temperatura uscita recupero	°C/10	R	Unità
AV1053	Lst_Out_Rec(3)	Unità 4: Temperatura uscita recupero	°C/10	R	Unità
AV1054	Lst_Out_Rec(4)	Unità 5: Temperatura uscita recupero	°C/10	R	Unità
AV1055	Lst_Out_Rec(5)	Unità 6: Temperatura uscita recupero	°C/10	R	Unità
AV1056	Lst_Out_Rec(6)	Unità 7: Temperatura uscita recupero	°C/10	R	Unità
AV1057	Lst_Out_Rec(7)	Unità 8: Temperatura uscita recupero	°C/10	R	Unità
AV1058	Lst_Out_Rec(8)	Unità 9: Temperatura uscita recupero	°C/10	R	Unità
AV1059	Lst_Out_Rec(9)	Unità 10: Temperatura uscita recupero	°C/10	R	Unità
AV1060	Lst_Ext_Temp(0)	Unità 1: Temperatura esterna	°C/10	R	Unità
AV1061	Lst_Ext_Temp(1)	Unità 2: Temperatura esterna	°C/10	R	Unità
AV1062	Lst_Ext_Temp(2)	Unità 3: Temperatura esterna	°C/10	R	Unità
AV1063	Lst_Ext_Temp(3)	Unità 4: Temperatura esterna	°C/10	R	Unità
AV1064	Lst_Ext_Temp(4)	Unità 5: Temperatura esterna	°C/10	R	Unità
AV1065	Lst_Ext_Temp(5)	Unità 6: Temperatura esterna	°C/10	R	Unità
AV1066	Lst_Ext_Temp(6)	Unità 7: Temperatura esterna	°C/10	R	Unità
AV1067	Lst_Ext_Temp(7)	Unità 8: Temperatura esterna	°C/10	R	Unità
AV1068	Lst_Ext_Temp(8)	Unità 9: Temperatura esterna	°C/10	R	Unità
AV1069	Lst_Ext_Temp(9)	Unità 10: Temperatura esterna	°C/10	R	Unità
AV1070	Lst_In_DS(0)	Unità 1: Temperatura ingresso desurriscaldatore	°C/10	R	Unità
AV1071	Lst_In_DS(1)	Unità 2: Temperatura ingresso desurriscaldatore	°C/10	R	Unità
AV1072	Lst_In_DS(2)	Unità 3: Temperatura ingresso desurriscaldatore	°C/10	R	Unità
AV1073	Lst_In_DS(3)	Unità 4: Temperatura ingresso desurriscaldatore	°C/10	R	Unità
AV1074	Lst_In_DS(4)	Unità 5: Temperatura ingresso desurriscaldatore	°C/10	R	Unità
AV1075	Lst_In_DS(5)	Unità 6: Temperatura ingresso desurriscaldatore	°C/10	R	Unità
AV1076	Lst_In_DS(6)	Unità 7: Temperatura ingresso desurriscaldatore	°C/10	R	Unità
AV1077	Lst_In_DS(7)	Unità 8: Temperatura ingresso desurriscaldatore	°C/10	R	Unità
AV1078	Lst_In_DS(8)	Unità 9: Temperatura ingresso desurriscaldatore	°C/10	R	Unità
AV1079	Lst_In_DS(9)	Unità 10: Temperatura ingresso desurriscaldatore	°C/10	R	Unità
AV1080	Lst_Status_P(0)	Unità 1: Stato on/off del lato primario	[1]	R	Unità
AV1081	Lst_Status_P(1)	Unità 2: Stato on/off del lato primario	[1]	R	Unità
AV1082	Lst_Status_P(2)	Unità 3: Stato on/off del lato primario	[1]	R	Unità
AV1083	Lst_Status_P(3)	Unità 4: Stato on/off del lato primario	[1]	R	Unità
AV1084	Lst_Status_P(4)	Unità 5: Stato on/off del lato primario	[1]	R	Unità
AV1085	Lst_Status_P(5)	Unità 6: Stato on/off del lato primario	[1]	R	Unità
AV1086	Lst_Status_P(6)	Unità 7: Stato on/off del lato primario	[1]	R	Unità
AV1087	Lst_Status_P(7)	Unità 8: Stato on/off del lato primario	[1]	R	Unità
AV1088	Lst_Status_P(8)	Unità 9: Stato on/off del lato primario	[1]	R	Unità
AV1089	Lst_Status_P(9)	Unità 10: Stato on/off del lato primario	[1]	R	Unità
AV1090	Lst_Status_R(0)	Unità 1: Stato on/off del lato recupero	[1]	R	Unità
AV1091	Lst_Status_R(1)	Unità 2: Stato on/off del lato recupero	[1]	R	Unità
AV1092	Lst_Status_R(2)	Unità 3: Stato on/off del lato recupero	[1]	R	Unità
AV1093	Lst_Status_R(3)	Unità 4: Stato on/off del lato recupero	[1]	R	Unità
AV1094	Lst_Status_R(4)	Unità 5: Stato on/off del lato recupero	[1]	R	Unità
AV1095	Lst_Status_R(5)	Unità 6: Stato on/off del lato recupero	[1]	R	Unità
AV1096	Lst_Status_R(6)	Unità 7: Stato on/off del lato recupero	[1]	R	Unità
AV1097	Lst_Status_R(7)	Unità 8: Stato on/off del lato recupero	[1]	R	Unità

Istanza dell'oggetto	Nome dell'oggetto	Descrizione	U.M. / Possibili valori	Accesso	Categoria
AV1098	Lst_Status_R(8)	Unità 9: Stato on/off del lato recupero	[1]	R	Unità
AV1099	Lst_Status_R(9)	Unità 10: Stato on/off del lato recupero	[1]	R	Unità
AV1100	Lst_Cur_Alarm(0)	Unità 1: Codice dell'allarme attivo	[22]	R	Unità
AV1101	Lst_Cur_Alarm(1)	Unità 2: Codice dell'allarme attivo	[22]	R	Unità
AV1102	Lst_Cur_Alarm(2)	Unità 3: Codice dell'allarme attivo	[22]	R	Unità
AV1103	Lst_Cur_Alarm(3)	Unità 4: Codice dell'allarme attivo	[22]	R	Unità
AV1104	Lst_Cur_Alarm(4)	Unità 5: Codice dell'allarme attivo	[22]	R	Unità
AV1105	Lst_Cur_Alarm(5)	Unità 6: Codice dell'allarme attivo	[22]	R	Unità
AV1106	Lst_Cur_Alarm(6)	Unità 7: Codice dell'allarme attivo	[22]	R	Unità
AV1107	Lst_Cur_Alarm(7)	Unità 8: Codice dell'allarme attivo	[22]	R	Unità
AV1108	Lst_Cur_Alarm(8)	Unità 9: Codice dell'allarme attivo	[22]	R	Unità
AV1109	Lst_Cur_Alarm(9)	Unità 10: Codice dell'allarme attivo	[22]	R	Unità
AV1110	Lst_Hours(0)	Unità 1: Media ore di lavoro unità	h	R	Unità
AV1111	Lst_Hours(1)	Unità 2: Media ore di lavoro unità	h	R	Unità
AV1112	Lst_Hours(2)	Unità 3: Media ore di lavoro unità	h	R	Unità
AV1113	Lst_Hours(3)	Unità 4: Media ore di lavoro unità	h	R	Unità
AV1114	Lst_Hours(4)	Unità 5: Media ore di lavoro unità	h	R	Unità
AV1115	Lst_Hours(5)	Unità 6: Media ore di lavoro unità	h	R	Unità
AV1116	Lst_Hours(6)	Unità 7: Media ore di lavoro unità	h	R	Unità
AV1117	Lst_Hours(7)	Unità 8: Media ore di lavoro unità	h	R	Unità
AV1118	Lst_Hours(8)	Unità 9: Media ore di lavoro unità	h	R	Unità
AV1119	Lst_Hours(9)	Unità 10: Media ore di lavoro unità	h	R	Unità
AV1120	Lst_Unit_Power(0)	Unità 1: Potenza frigorifera dell'unità (kW)	kW	R	Unità
AV1121	Lst_Unit_Power(1)	Unità 2: Potenza frigorifera dell'unità (kW)	kW	R	Unità
AV1122	Lst_Unit_Power(2)	Unità 3: Potenza frigorifera dell'unità (kW)	kW	R	Unità
AV1123	Lst_Unit_Power(3)	Unità 4: Potenza frigorifera dell'unità (kW)	kW	R	Unità
AV1124	Lst_Unit_Power(4)	Unità 5: Potenza frigorifera dell'unità (kW)	kW	R	Unità
AV1125	Lst_Unit_Power(5)	Unità 6: Potenza frigorifera dell'unità (kW)	kW	R	Unità
AV1126	Lst_Unit_Power(6)	Unità 7: Potenza frigorifera dell'unità (kW)	kW	R	Unità
AV1127	Lst_Unit_Power(7)	Unità 8: Potenza frigorifera dell'unità (kW)	kW	R	Unità
AV1128	Lst_Unit_Power(8)	Unità 9: Potenza frigorifera dell'unità (kW)	kW	R	Unità
AV1129	Lst_Unit_Power(9)	Unità 10: Potenza frigorifera dell'unità (kW)	kW	R	Unità
AV1130	Lst_Max_Power(0)	Unità 1: Massima potenza erogabile dall'unità	%/10	R	Unità
AV1131	Lst_Max_Power(1)	Unità 2: Massima potenza erogabile dall'unità	%/10	R	Unità
AV1132	Lst_Max_Power(2)	Unità 3: Massima potenza erogabile dall'unità	%/10	R	Unità
AV1133	Lst_Max_Power(3)	Unità 4: Massima potenza erogabile dall'unità	%/10	R	Unità
AV1134	Lst_Max_Power(4)	Unità 5: Massima potenza erogabile dall'unità	%/10	R	Unità
AV1135	Lst_Max_Power(5)	Unità 6: Massima potenza erogabile dall'unità	%/10	R	Unità
AV1136	Lst_Max_Power(6)	Unità 7: Massima potenza erogabile dall'unità	%/10	R	Unità
AV1137	Lst_Max_Power(7)	Unità 8: Massima potenza erogabile dall'unità	%/10	R	Unità
AV1138	Lst_Max_Power(8)	Unità 9: Massima potenza erogabile dall'unità	%/10	R	Unità
AV1139	Lst_Max_Power(9)	Unità 10: Massima potenza erogabile dall'unità	%/10	R	Unità
AV1140	Lst_Max_Power_P(0)	Unità 1: Massima potenza erogabile dall'unità sul lato primario	%/10	R	Unità
AV1141	Lst_Max_Power_P(1)	Unità 2: Massima potenza erogabile dall'unità sul lato primario	%/10	R	Unità
AV1142	Lst_Max_Power_P(2)	Unità 3: Massima potenza erogabile dall'unità sul lato primario	%/10	R	Unità
AV1143	Lst_Max_Power_P(3)	Unità 4: Massima potenza erogabile dall'unità sul lato primario	%/10	R	Unità
AV1144	Lst_Max_Power_P(4)	Unità 5: Massima potenza erogabile dall'unità sul lato primario	%/10	R	Unità
AV1145	Lst_Max_Power_P(5)	Unità 6: Massima potenza erogabile dall'unità sul lato primario	%/10	R	Unità
AV1146	Lst_Max_Power_P(6)	Unità 7: Massima potenza erogabile dall'unità sul lato primario	%/10	R	Unità

Istanza dell'oggetto	Nome dell'oggetto	Descrizione	U.M. / Possibili valori	Accesso	Categoria
AV1147	Lst_Max_Power_P(7)	Unità 8: Massima potenza erogabile dall'unità sul lato primario	%/10	R	Unità
AV1148	Lst_Max_Power_P(8)	Unità 9: Massima potenza erogabile dall'unità sul lato primario	%/10	R	Unità
AV1149	Lst_Max_Power_P(9)	Unità 10: Massima potenza erogabile dall'unità sul lato primario	%/10	R	Unità
AV1150	Lst_Max_Power_R(0)	Unità 1: Massima potenza erogabile dall'unità sul lato recupero	%/10	R	Unità
AV1151	Lst_Max_Power_R(1)	Unità 2: Massima potenza erogabile dall'unità sul lato recupero	%/10	R	Unità
AV1152	Lst_Max_Power_R(2)	Unità 3: Massima potenza erogabile dall'unità sul lato recupero	%/10	R	Unità
AV1153	Lst_Max_Power_R(3)	Unità 4: Massima potenza erogabile dall'unità sul lato recupero	%/10	R	Unità
AV1154	Lst_Max_Power_R(4)	Unità 5: Massima potenza erogabile dall'unità sul lato recupero	%/10	R	Unità
AV1155	Lst_Max_Power_R(5)	Unità 6: Massima potenza erogabile dall'unità sul lato recupero	%/10	R	Unità
AV1156	Lst_Max_Power_R(6)	Unità 7: Massima potenza erogabile dall'unità sul lato recupero	%/10	R	Unità
AV1157	Lst_Max_Power_R(7)	Unità 8: Massima potenza erogabile dall'unità sul lato recupero	%/10	R	Unità
AV1158	Lst_Max_Power_R(8)	Unità 9: Massima potenza erogabile dall'unità sul lato recupero	%/10	R	Unità
AV1159	Lst_Max_Power_R(9)	Unità 10: Massima potenza erogabile dall'unità sul lato recupero	%/10	R	Unità
AV1160	Lst_PR_Primary(0)	Unità 1: Power request circuito primario (inviata)	%/10	R	Unità
AV1161	Lst_PR_Primary(1)	Unità 2: Power request circuito primario (inviata)	%/10	R	Unità
AV1162	Lst_PR_Primary(2)	Unità 3: Power request circuito primario (inviata)	%/10	R	Unità
AV1163	Lst_PR_Primary(3)	Unità 4: Power request circuito primario (inviata)	%/10	R	Unità
AV1164	Lst_PR_Primary(4)	Unità 5: Power request circuito primario (inviata)	%/10	R	Unità
AV1165	Lst_PR_Primary(5)	Unità 6: Power request circuito primario (inviata)	%/10	R	Unità
AV1166	Lst_PR_Primary(6)	Unità 7: Power request circuito primario (inviata)	%/10	R	Unità
AV1167	Lst_PR_Primary(7)	Unità 8: Power request circuito primario (inviata)	%/10	R	Unità
AV1168	Lst_PR_Primary(8)	Unità 9: Power request circuito primario (inviata)	%/10	R	Unità
AV1169	Lst_PR_Primary(9)	Unità 10: Power request circuito primario (inviata)	%/10	R	Unità
AV1170	Lst_PR_Recovery(0)	Unità 1: Power request circuito recupero (inviata)	%/10	R	Unità
AV1171	Lst_PR_Recovery(1)	Unità 2: Power request circuito recupero (inviata)	%/10	R	Unità
AV1172	Lst_PR_Recovery(2)	Unità 3: Power request circuito recupero (inviata)	%/10	R	Unità
AV1173	Lst_PR_Recovery(3)	Unità 4: Power request circuito recupero (inviata)	%/10	R	Unità
AV1174	Lst_PR_Recovery(4)	Unità 5: Power request circuito recupero (inviata)	%/10	R	Unità
AV1175	Lst_PR_Recovery(5)	Unità 6: Power request circuito recupero (inviata)	%/10	R	Unità
AV1176	Lst_PR_Recovery(6)	Unità 7: Power request circuito recupero (inviata)	%/10	R	Unità
AV1177	Lst_PR_Recovery(7)	Unità 8: Power request circuito recupero (inviata)	%/10	R	Unità
AV1178	Lst_PR_Recovery(8)	Unità 9: Power request circuito recupero (inviata)	%/10	R	Unità
AV1179	Lst_PR_Recovery(9)	Unità 10: Power request circuito recupero (inviata)	%/10	R	Unità
AV1180	Lst_Misc_U1(23)	Unità 1: Power request circuito primario	%/10	R	Unità
AV1181	Lst_Misc_U2(23)	Unità 2: Power request circuito primario	%/10	R	Unità
AV1182	Lst_Misc_U3(23)	Unità 3: Power request circuito primario	%/10	R	Unità
AV1183	Lst_Misc_U4(23)	Unità 4: Power request circuito primario	%/10	R	Unità
AV1184	Lst_Misc_U5(23)	Unità 5: Power request circuito primario	%/10	R	Unità
AV1185	Lst_Misc_U6(23)	Unità 6: Power request circuito primario	%/10	R	Unità
AV1186	Lst_Misc_U7(23)	Unità 7: Power request circuito primario	%/10	R	Unità
AV1187	Lst_Misc_U8(23)	Unità 8: Power request circuito primario	%/10	R	Unità
AV1188	Lst_Misc_U9(23)	Unità 9: Power request circuito primario	%/10	R	Unità
AV1189	Lst_Misc_U10(23)	Unità 10: Power request circuito primario	%/10	R	Unità
AV1190	Lst_Misc_U1(24)	Unità 1: Power request circuito recupero	%/10	R	Unità
AV1191	Lst_Misc_U2(24)	Unità 2: Power request circuito recupero	%/10	R	Unità
AV1192	Lst_Misc_U3(24)	Unità 3: Power request circuito recupero	%/10	R	Unità
AV1193	Lst_Misc_U4(24)	Unità 4: Power request circuito recupero	%/10	R	Unità
AV1194	Lst_Misc_U5(24)	Unità 5: Power request circuito recupero	%/10	R	Unità
AV1195	Lst_Misc_U6(24)	Unità 6: Power request circuito recupero	%/10	R	Unità

Istanza dell'oggetto	Nome dell'oggetto	Descrizione	U.M. / Possibili valori	Accesso	Categoria
AV1196	Lst_Misc_U7(24)	Unità 7: Power request circuito recupero	%/10	R	Unità
AV1197	Lst_Misc_U8(24)	Unità 8: Power request circuito recupero	%/10	R	Unità
AV1198	Lst_Misc_U9(24)	Unità 9: Power request circuito recupero	%/10	R	Unità
AV1199	Lst_Misc_U10(24)	Unità 10: Power request circuito recupero	%/10	R	Unità
AV1200	Lst_Power_On_P(0)	Unità 1: Potenza attualmente erogata sul primario	%/10	R	Unità
AV1201	Lst_Power_On_P(1)	Unità 2: Potenza attualmente erogata sul primario	%/10	R	Unità
AV1202	Lst_Power_On_P(2)	Unità 3: Potenza attualmente erogata sul primario	%/10	R	Unità
AV1203	Lst_Power_On_P(3)	Unità 4: Potenza attualmente erogata sul primario	%/10	R	Unità
AV1204	Lst_Power_On_P(4)	Unità 5: Potenza attualmente erogata sul primario	%/10	R	Unità
AV1205	Lst_Power_On_P(5)	Unità 6: Potenza attualmente erogata sul primario	%/10	R	Unità
AV1206	Lst_Power_On_P(6)	Unità 7: Potenza attualmente erogata sul primario	%/10	R	Unità
AV1207	Lst_Power_On_P(7)	Unità 8: Potenza attualmente erogata sul primario	%/10	R	Unità
AV1208	Lst_Power_On_P(8)	Unità 9: Potenza attualmente erogata sul primario	%/10	R	Unità
AV1209	Lst_Power_On_P(9)	Unità 10: Potenza attualmente erogata sul primario	%/10	R	Unità
AV1210	Lst_Power_On_R(0)	Unità 1: Potenza attualmente erogata sul recupero	%/10	R	Unità
AV1211	Lst_Power_On_R(1)	Unità 2: Potenza attualmente erogata sul recupero	%/10	R	Unità
AV1212	Lst_Power_On_R(2)	Unità 3: Potenza attualmente erogata sul recupero	%/10	R	Unità
AV1213	Lst_Power_On_R(3)	Unità 4: Potenza attualmente erogata sul recupero	%/10	R	Unità
AV1214	Lst_Power_On_R(4)	Unità 5: Potenza attualmente erogata sul recupero	%/10	R	Unità
AV1215	Lst_Power_On_R(5)	Unità 6: Potenza attualmente erogata sul recupero	%/10	R	Unità
AV1216	Lst_Power_On_R(6)	Unità 7: Potenza attualmente erogata sul recupero	%/10	R	Unità
AV1217	Lst_Power_On_R(7)	Unità 8: Potenza attualmente erogata sul recupero	%/10	R	Unità
AV1218	Lst_Power_On_R(8)	Unità 9: Potenza attualmente erogata sul recupero	%/10	R	Unità
AV1219	Lst_Power_On_R(9)	Unità 10: Potenza attualmente erogata sul recupero	%/10	R	Unità
AV1220	Lst_Misc_U1(0)	Unità 1: Stato on/off dell'unità	[1]	R	Unità
AV1221	Lst_Misc_U2(0)	Unità 2: Stato on/off dell'unità	[1]	R	Unità
AV1222	Lst_Misc_U3(0)	Unità 3: Stato on/off dell'unità	[1]	R	Unità
AV1223	Lst_Misc_U4(0)	Unità 4: Stato on/off dell'unità	[1]	R	Unità
AV1224	Lst_Misc_U5(0)	Unità 5: Stato on/off dell'unità	[1]	R	Unità
AV1225	Lst_Misc_U6(0)	Unità 6: Stato on/off dell'unità	[1]	R	Unità
AV1226	Lst_Misc_U7(0)	Unità 7: Stato on/off dell'unità	[1]	R	Unità
AV1227	Lst_Misc_U8(0)	Unità 8: Stato on/off dell'unità	[1]	R	Unità
AV1228	Lst_Misc_U9(0)	Unità 9: Stato on/off dell'unità	[1]	R	Unità
AV1229	Lst_Misc_U10(0)	Unità 10: Stato on/off dell'unità	[1]	R	Unità
AV1230	Lst_Misc_U1(1)	Unità 1: Stato circuito 1	[3]	R	Unità
AV1231	Lst_Misc_U2(1)	Unità 2: Stato circuito 1	[3]	R	Unità
AV1232	Lst_Misc_U3(1)	Unità 3: Stato circuito 1	[3]	R	Unità
AV1233	Lst_Misc_U4(1)	Unità 4: Stato circuito 1	[3]	R	Unità
AV1234	Lst_Misc_U5(1)	Unità 5: Stato circuito 1	[3]	R	Unità
AV1235	Lst_Misc_U6(1)	Unità 6: Stato circuito 1	[3]	R	Unità
AV1236	Lst_Misc_U7(1)	Unità 7: Stato circuito 1	[3]	R	Unità
AV1237	Lst_Misc_U8(1)	Unità 8: Stato circuito 1	[3]	R	Unità
AV1238	Lst_Misc_U9(1)	Unità 9: Stato circuito 1	[3]	R	Unità
AV1239	Lst_Misc_U10(1)	Unità 10: Stato circuito 1	[3]	R	Unità
AV1240	Lst_Misc_U1(2)	Unità 1: Stato circuito 2	[3]	R	Unità
AV1241	Lst_Misc_U2(2)	Unità 2: Stato circuito 2	[3]	R	Unità
AV1242	Lst_Misc_U3(2)	Unità 3: Stato circuito 2	[3]	R	Unità
AV1243	Lst_Misc_U4(2)	Unità 4: Stato circuito 2	[3]	R	Unità
AV1244	Lst_Misc_U5(2)	Unità 5: Stato circuito 2	[3]	R	Unità

Istanza dell'oggetto	Nome dell'oggetto	Descrizione	U.M. / Possibili valori	Accesso	Categoria
AV1245	Lst_Misc_U6(2)	Unità 6: Stato circuito 2	[3]	R	Unità
AV1246	Lst_Misc_U7(2)	Unità 7: Stato circuito 2	[3]	R	Unità
AV1247	Lst_Misc_U8(2)	Unità 8: Stato circuito 2	[3]	R	Unità
AV1248	Lst_Misc_U9(2)	Unità 9: Stato circuito 2	[3]	R	Unità
AV1249	Lst_Misc_U10(2)	Unità 10: Stato circuito 2	[3]	R	Unità
AV1250	Lst_Misc_U1(3)	Unità 1: Velocità ventilatori circuito 1	%/10	R	Unità
AV1251	Lst_Misc_U2(3)	Unità 2: Velocità ventilatori circuito 1	%/10	R	Unità
AV1252	Lst_Misc_U3(3)	Unità 3: Velocità ventilatori circuito 1	%/10	R	Unità
AV1253	Lst_Misc_U4(3)	Unità 4: Velocità ventilatori circuito 1	%/10	R	Unità
AV1254	Lst_Misc_U5(3)	Unità 5: Velocità ventilatori circuito 1	%/10	R	Unità
AV1255	Lst_Misc_U6(3)	Unità 6: Velocità ventilatori circuito 1	%/10	R	Unità
AV1256	Lst_Misc_U7(3)	Unità 7: Velocità ventilatori circuito 1	%/10	R	Unità
AV1257	Lst_Misc_U8(3)	Unità 8: Velocità ventilatori circuito 1	%/10	R	Unità
AV1258	Lst_Misc_U9(3)	Unità 9: Velocità ventilatori circuito 1	%/10	R	Unità
AV1259	Lst_Misc_U10(3)	Unità 10: Velocità ventilatori circuito 1	%/10	R	Unità
AV1260	Lst_Misc_U1(4)	Unità 1: Velocità ventilatori circuito 2	%/10	R	Unità
AV1261	Lst_Misc_U2(4)	Unità 2: Velocità ventilatori circuito 2	%/10	R	Unità
AV1262	Lst_Misc_U3(4)	Unità 3: Velocità ventilatori circuito 2	%/10	R	Unità
AV1263	Lst_Misc_U4(4)	Unità 4: Velocità ventilatori circuito 2	%/10	R	Unità
AV1264	Lst_Misc_U5(4)	Unità 5: Velocità ventilatori circuito 2	%/10	R	Unità
AV1265	Lst_Misc_U6(4)	Unità 6: Velocità ventilatori circuito 2	%/10	R	Unità
AV1266	Lst_Misc_U7(4)	Unità 7: Velocità ventilatori circuito 2	%/10	R	Unità
AV1267	Lst_Misc_U8(4)	Unità 8: Velocità ventilatori circuito 2	%/10	R	Unità
AV1268	Lst_Misc_U9(4)	Unità 9: Velocità ventilatori circuito 2	%/10	R	Unità
AV1269	Lst_Misc_U10(4)	Unità 10: Velocità ventilatori circuito 2	%/10	R	Unità
AV1270	Lst_Misc_U1(5)	Unità 1: Alta pressione circuito 1	bar/10	R	Unità
AV1271	Lst_Misc_U2(5)	Unità 2: Alta pressione circuito 1	bar/10	R	Unità
AV1272	Lst_Misc_U3(5)	Unità 3: Alta pressione circuito 1	bar/10	R	Unità
AV1273	Lst_Misc_U4(5)	Unità 4: Alta pressione circuito 1	bar/10	R	Unità
AV1274	Lst_Misc_U5(5)	Unità 5: Alta pressione circuito 1	bar/10	R	Unità
AV1275	Lst_Misc_U6(5)	Unità 6: Alta pressione circuito 1	bar/10	R	Unità
AV1276	Lst_Misc_U7(5)	Unità 7: Alta pressione circuito 1	bar/10	R	Unità
AV1277	Lst_Misc_U8(5)	Unità 8: Alta pressione circuito 1	bar/10	R	Unità
AV1278	Lst_Misc_U9(5)	Unità 9: Alta pressione circuito 1	bar/10	R	Unità
AV1279	Lst_Misc_U10(5)	Unità 10: Alta pressione circuito 1	bar/10	R	Unità
AV1280	Lst_Misc_U1(6)	Unità 1: Alta pressione circuito 2	bar/10	R	Unità
AV1281	Lst_Misc_U2(6)	Unità 2: Alta pressione circuito 2	bar/10	R	Unità
AV1282	Lst_Misc_U3(6)	Unità 3: Alta pressione circuito 2	bar/10	R	Unità
AV1283	Lst_Misc_U4(6)	Unità 4: Alta pressione circuito 2	bar/10	R	Unità
AV1284	Lst_Misc_U5(6)	Unità 5: Alta pressione circuito 2	bar/10	R	Unità
AV1285	Lst_Misc_U6(6)	Unità 6: Alta pressione circuito 2	bar/10	R	Unità
AV1286	Lst_Misc_U7(6)	Unità 7: Alta pressione circuito 2	bar/10	R	Unità
AV1287	Lst_Misc_U8(6)	Unità 8: Alta pressione circuito 2	bar/10	R	Unità
AV1288	Lst_Misc_U9(6)	Unità 9: Alta pressione circuito 2	bar/10	R	Unità
AV1289	Lst_Misc_U10(6)	Unità 10: Alta pressione circuito 2	bar/10	R	Unità
AV1290	Lst_Misc_U1(7)	Unità 1: Alta pressione circuito 3	bar/10	R	Unità
AV1291	Lst_Misc_U2(7)	Unità 2: Alta pressione circuito 3	bar/10	R	Unità
AV1292	Lst_Misc_U3(7)	Unità 3: Alta pressione circuito 3	bar/10	R	Unità
AV1293	Lst_Misc_U4(7)	Unità 4: Alta pressione circuito 3	bar/10	R	Unità

Istanza dell'oggetto	Nome dell'oggetto	Descrizione	U.M. / Possibili valori	Accesso	Categoria
AV1294	Lst_Misc_U5(7)	Unità 5: Alta pressione circuito 3	bar/10	R	Unità
AV1295	Lst_Misc_U6(7)	Unità 6: Alta pressione circuito 3	bar/10	R	Unità
AV1296	Lst_Misc_U7(7)	Unità 7: Alta pressione circuito 3	bar/10	R	Unità
AV1297	Lst_Misc_U8(7)	Unità 8: Alta pressione circuito 3	bar/10	R	Unità
AV1298	Lst_Misc_U9(7)	Unità 9: Alta pressione circuito 3	bar/10	R	Unità
AV1299	Lst_Misc_U10(7)	Unità 10: Alta pressione circuito 3	bar/10	R	Unità
AV1300	Lst_Misc_U1(8)	Unità 1: Bassa pressione circuito 1	bar/10	R	Unità
AV1301	Lst_Misc_U2(8)	Unità 2: Bassa pressione circuito 1	bar/10	R	Unità
AV1302	Lst_Misc_U3(8)	Unità 3: Bassa pressione circuito 1	bar/10	R	Unità
AV1303	Lst_Misc_U4(8)	Unità 4: Bassa pressione circuito 1	bar/10	R	Unità
AV1304	Lst_Misc_U5(8)	Unità 5: Bassa pressione circuito 1	bar/10	R	Unità
AV1305	Lst_Misc_U6(8)	Unità 6: Bassa pressione circuito 1	bar/10	R	Unità
AV1306	Lst_Misc_U7(8)	Unità 7: Bassa pressione circuito 1	bar/10	R	Unità
AV1307	Lst_Misc_U8(8)	Unità 8: Bassa pressione circuito 1	bar/10	R	Unità
AV1308	Lst_Misc_U9(8)	Unità 9: Bassa pressione circuito 1	bar/10	R	Unità
AV1309	Lst_Misc_U10(8)	Unità 10: Bassa pressione circuito 1	bar/10	R	Unità
AV1310	Lst_Misc_U1(9)	Unità 1: Bassa pressione circuito 2	bar/10	R	Unità
AV1311	Lst_Misc_U2(9)	Unità 2: Bassa pressione circuito 2	bar/10	R	Unità
AV1312	Lst_Misc_U3(9)	Unità 3: Bassa pressione circuito 2	bar/10	R	Unità
AV1313	Lst_Misc_U4(9)	Unità 4: Bassa pressione circuito 2	bar/10	R	Unità
AV1314	Lst_Misc_U5(9)	Unità 5: Bassa pressione circuito 2	bar/10	R	Unità
AV1315	Lst_Misc_U6(9)	Unità 6: Bassa pressione circuito 2	bar/10	R	Unità
AV1316	Lst_Misc_U7(9)	Unità 7: Bassa pressione circuito 2	bar/10	R	Unità
AV1317	Lst_Misc_U8(9)	Unità 8: Bassa pressione circuito 2	bar/10	R	Unità
AV1318	Lst_Misc_U9(9)	Unità 9: Bassa pressione circuito 2	bar/10	R	Unità
AV1319	Lst_Misc_U10(9)	Unità 10: Bassa pressione circuito 2	bar/10	R	Unità
AV1320	Lst_Misc_U1(10)	Unità 1: Bassa pressione circuito 3	bar/10	R	Unità
AV1321	Lst_Misc_U2(10)	Unità 2: Bassa pressione circuito 3	bar/10	R	Unità
AV1322	Lst_Misc_U3(10)	Unità 3: Bassa pressione circuito 3	bar/10	R	Unità
AV1323	Lst_Misc_U4(10)	Unità 4: Bassa pressione circuito 3	bar/10	R	Unità
AV1324	Lst_Misc_U5(10)	Unità 5: Bassa pressione circuito 3	bar/10	R	Unità
AV1325	Lst_Misc_U6(10)	Unità 6: Bassa pressione circuito 3	bar/10	R	Unità
AV1326	Lst_Misc_U7(10)	Unità 7: Bassa pressione circuito 3	bar/10	R	Unità
AV1327	Lst_Misc_U8(10)	Unità 8: Bassa pressione circuito 3	bar/10	R	Unità
AV1328	Lst_Misc_U9(10)	Unità 9: Bassa pressione circuito 3	bar/10	R	Unità
AV1329	Lst_Misc_U10(10)	Unità 10: Bassa pressione circuito 3	bar/10	R	Unità
AV1330	Lst_Misc_U1(11)	Unità 1: Temperatura condensazione circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1331	Lst_Misc_U2(11)	Unità 2: Temperatura condensazione circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1332	Lst_Misc_U3(11)	Unità 3: Temperatura condensazione circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1333	Lst_Misc_U4(11)	Unità 4: Temperatura condensazione circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1334	Lst_Misc_U5(11)	Unità 5: Temperatura condensazione circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1335	Lst_Misc_U6(11)	Unità 6: Temperatura condensazione circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1336	Lst_Misc_U7(11)	Unità 7: Temperatura condensazione circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1337	Lst_Misc_U8(11)	Unità 8: Temperatura condensazione circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1338	Lst_Misc_U9(11)	Unità 9: Temperatura condensazione circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1339	Lst_Misc_U10(11)	Unità 10: Temperatura condensazione circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1340	Lst_Misc_U1(12)	Unità 1: Temperatura condensazione circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1341	Lst_Misc_U2(12)	Unità 2: Temperatura condensazione circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1342	Lst_Misc_U3(12)	Unità 3: Temperatura condensazione circuito 2	°C/10	R	Unità

Istanza dell'oggetto	Nome dell'oggetto	Descrizione	U.M. / Possibili valori	Accesso	Categoria
AV1343	Lst_Misc_U4(12)	Unità 4: Temperatura condensazione circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1344	Lst_Misc_U5(12)	Unità 5: Temperatura condensazione circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1345	Lst_Misc_U6(12)	Unità 6: Temperatura condensazione circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1346	Lst_Misc_U7(12)	Unità 7: Temperatura condensazione circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1347	Lst_Misc_U8(12)	Unità 8: Temperatura condensazione circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1348	Lst_Misc_U9(12)	Unità 9: Temperatura condensazione circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1349	Lst_Misc_U10(12)	Unità 10: Temperatura condensazione circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1350	Lst_Misc_U1(13)	Unità 1: Temperatura condensazione circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1351	Lst_Misc_U2(13)	Unità 2: Temperatura condensazione circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1352	Lst_Misc_U3(13)	Unità 3: Temperatura condensazione circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1353	Lst_Misc_U4(13)	Unità 4: Temperatura condensazione circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1354	Lst_Misc_U5(13)	Unità 5: Temperatura condensazione circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1355	Lst_Misc_U6(13)	Unità 6: Temperatura condensazione circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1356	Lst_Misc_U7(13)	Unità 7: Temperatura condensazione circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1357	Lst_Misc_U8(13)	Unità 8: Temperatura condensazione circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1358	Lst_Misc_U9(13)	Unità 9: Temperatura condensazione circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1359	Lst_Misc_U10(13)	Unità 10: Temperatura condensazione circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1360	Lst_Misc_U1(14)	Unità 1: Temperatura evaporazione circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1361	Lst_Misc_U2(14)	Unità 2: Temperatura evaporazione circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1362	Lst_Misc_U3(14)	Unità 3: Temperatura evaporazione circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1363	Lst_Misc_U4(14)	Unità 4: Temperatura evaporazione circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1364	Lst_Misc_U5(14)	Unità 5: Temperatura evaporazione circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1365	Lst_Misc_U6(14)	Unità 6: Temperatura evaporazione circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1366	Lst_Misc_U7(14)	Unità 7: Temperatura evaporazione circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1367	Lst_Misc_U8(14)	Unità 8: Temperatura evaporazione circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1368	Lst_Misc_U9(14)	Unità 9: Temperatura evaporazione circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1369	Lst_Misc_U10(14)	Unità 10: Temperatura evaporazione circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1370	Lst_Misc_U1(15)	Unità 1: Temperatura evaporazione circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1371	Lst_Misc_U2(15)	Unità 2: Temperatura evaporazione circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1372	Lst_Misc_U3(15)	Unità 3: Temperatura evaporazione circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1373	Lst_Misc_U4(15)	Unità 4: Temperatura evaporazione circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1374	Lst_Misc_U5(15)	Unità 5: Temperatura evaporazione circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1375	Lst_Misc_U6(15)	Unità 6: Temperatura evaporazione circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1376	Lst_Misc_U7(15)	Unità 7: Temperatura evaporazione circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1377	Lst_Misc_U8(15)	Unità 8: Temperatura evaporazione circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1378	Lst_Misc_U9(15)	Unità 9: Temperatura evaporazione circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1379	Lst_Misc_U10(15)	Unità 10: Temperatura evaporazione circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1380	Lst_Misc_U1(16)	Unità 1: Temperatura evaporazione circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1381	Lst_Misc_U2(16)	Unità 2: Temperatura evaporazione circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1382	Lst_Misc_U3(16)	Unità 3: Temperatura evaporazione circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1383	Lst_Misc_U4(16)	Unità 4: Temperatura evaporazione circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1384	Lst_Misc_U5(16)	Unità 5: Temperatura evaporazione circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1385	Lst_Misc_U6(16)	Unità 6: Temperatura evaporazione circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1386	Lst_Misc_U7(16)	Unità 7: Temperatura evaporazione circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1387	Lst_Misc_U8(16)	Unità 8: Temperatura evaporazione circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1388	Lst_Misc_U9(16)	Unità 9: Temperatura evaporazione circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1389	Lst_Misc_U10(16)	Unità 10: Temperatura evaporazione circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1390	Lst_Misc_U1(17)	Unità 1: Temperatura aspirazione circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1391	Lst_Misc_U2(17)	Unità 2: Temperatura aspirazione circuito 1	°C/10	R	Unità

Istanza dell'oggetto	Nome dell'oggetto	Descrizione	U.M. / Possibili valori	Accesso	Categoria
AV1392	Lst_Misc_U3(17)	Unità 3: Temperatura aspirazione circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1393	Lst_Misc_U4(17)	Unità 4: Temperatura aspirazione circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1394	Lst_Misc_U5(17)	Unità 5: Temperatura aspirazione circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1395	Lst_Misc_U6(17)	Unità 6: Temperatura aspirazione circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1396	Lst_Misc_U7(17)	Unità 7: Temperatura aspirazione circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1397	Lst_Misc_U8(17)	Unità 8: Temperatura aspirazione circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1398	Lst_Misc_U9(17)	Unità 9: Temperatura aspirazione circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1399	Lst_Misc_U10(17)	Unità 10: Temperatura aspirazione circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1400	Lst_Misc_U1(18)	Unità 1: Temperatura aspirazione circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1401	Lst_Misc_U2(18)	Unità 2: Temperatura aspirazione circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1402	Lst_Misc_U3(18)	Unità 3: Temperatura aspirazione circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1403	Lst_Misc_U4(18)	Unità 4: Temperatura aspirazione circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1404	Lst_Misc_U5(18)	Unità 5: Temperatura aspirazione circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1405	Lst_Misc_U6(18)	Unità 6: Temperatura aspirazione circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1406	Lst_Misc_U7(18)	Unità 7: Temperatura aspirazione circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1407	Lst_Misc_U8(18)	Unità 8: Temperatura aspirazione circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1408	Lst_Misc_U9(18)	Unità 9: Temperatura aspirazione circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1409	Lst_Misc_U10(18)	Unità 10: Temperatura aspirazione circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1410	Lst_Misc_U1(19)	Unità 1: Temperatura aspirazione circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1411	Lst_Misc_U2(19)	Unità 2: Temperatura aspirazione circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1412	Lst_Misc_U3(19)	Unità 3: Temperatura aspirazione circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1413	Lst_Misc_U4(19)	Unità 4: Temperatura aspirazione circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1414	Lst_Misc_U5(19)	Unità 5: Temperatura aspirazione circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1415	Lst_Misc_U6(19)	Unità 6: Temperatura aspirazione circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1416	Lst_Misc_U7(19)	Unità 7: Temperatura aspirazione circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1417	Lst_Misc_U8(19)	Unità 8: Temperatura aspirazione circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1418	Lst_Misc_U9(19)	Unità 9: Temperatura aspirazione circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1419	Lst_Misc_U10(19)	Unità 10: Temperatura aspirazione circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1420	Lst_Misc_U1(20)	Unità 1: Surriscaldamento attuale circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1421	Lst_Misc_U2(20)	Unità 2: Surriscaldamento attuale circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1422	Lst_Misc_U3(20)	Unità 3: Surriscaldamento attuale circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1423	Lst_Misc_U4(20)	Unità 4: Surriscaldamento attuale circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1424	Lst_Misc_U5(20)	Unità 5: Surriscaldamento attuale circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1425	Lst_Misc_U6(20)	Unità 6: Surriscaldamento attuale circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1426	Lst_Misc_U7(20)	Unità 7: Surriscaldamento attuale circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1427	Lst_Misc_U8(20)	Unità 8: Surriscaldamento attuale circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1428	Lst_Misc_U9(20)	Unità 9: Surriscaldamento attuale circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1429	Lst_Misc_U10(20)	Unità 10: Surriscaldamento attuale circuito 1	°C/10	R	Unità
AV1430	Lst_Misc_U1(21)	Unità 1: Surriscaldamento attuale circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1431	Lst_Misc_U2(21)	Unità 2: Surriscaldamento attuale circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1432	Lst_Misc_U3(21)	Unità 3: Surriscaldamento attuale circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1433	Lst_Misc_U4(21)	Unità 4: Surriscaldamento attuale circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1434	Lst_Misc_U5(21)	Unità 5: Surriscaldamento attuale circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1435	Lst_Misc_U6(21)	Unità 6: Surriscaldamento attuale circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1436	Lst_Misc_U7(21)	Unità 7: Surriscaldamento attuale circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1437	Lst_Misc_U8(21)	Unità 8: Surriscaldamento attuale circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1438	Lst_Misc_U9(21)	Unità 9: Surriscaldamento attuale circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1439	Lst_Misc_U10(21)	Unità 10: Surriscaldamento attuale circuito 2	°C/10	R	Unità
AV1440	Lst_Misc_U1(22)	Unità 1: Surriscaldamento attuale circuito 3	°C/10	R	Unità

Istanza dell'oggetto	Nome dell'oggetto	Descrizione	U.M. / Possibili valori	Accesso	Categoria
AV1441	Lst_Misc_U2(22)	Unità 2: Surriscaldamento attuale circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1442	Lst_Misc_U3(22)	Unità 3: Surriscaldamento attuale circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1443	Lst_Misc_U4(22)	Unità 4: Surriscaldamento attuale circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1444	Lst_Misc_U5(22)	Unità 5: Surriscaldamento attuale circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1445	Lst_Misc_U6(22)	Unità 6: Surriscaldamento attuale circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1446	Lst_Misc_U7(22)	Unità 7: Surriscaldamento attuale circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1447	Lst_Misc_U8(22)	Unità 8: Surriscaldamento attuale circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1448	Lst_Misc_U9(22)	Unità 9: Surriscaldamento attuale circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1449	Lst_Misc_U10(22)	Unità 10: Surriscaldamento attuale circuito 3	°C/10	R	Unità
AV1450	Lst_Misc_U1(25)	Unità 1: bitword stato compressore 1 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1451	Lst_Misc_U2(25)	Unità 2: bitword stato compressore 1 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1452	Lst_Misc_U3(25)	Unità 3: bitword stato compressore 1 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1453	Lst_Misc_U4(25)	Unità 4: bitword stato compressore 1 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1454	Lst_Misc_U5(25)	Unità 5: bitword stato compressore 1 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1455	Lst_Misc_U6(25)	Unità 6: bitword stato compressore 1 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1456	Lst_Misc_U7(25)	Unità 7: bitword stato compressore 1 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1457	Lst_Misc_U8(25)	Unità 8: bitword stato compressore 1 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1458	Lst_Misc_U9(25)	Unità 9: bitword stato compressore 1 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1459	Lst_Misc_U10(25)	Unità 10: bitword stato compressore 1 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1460	Lst_Misc_U1(26)	Unità 1: bitword stato compressore 2 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1461	Lst_Misc_U2(26)	Unità 2: bitword stato compressore 2 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1462	Lst_Misc_U3(26)	Unità 3: bitword stato compressore 2 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1463	Lst_Misc_U4(26)	Unità 4: bitword stato compressore 2 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1464	Lst_Misc_U5(26)	Unità 5: bitword stato compressore 2 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1465	Lst_Misc_U6(26)	Unità 6: bitword stato compressore 2 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1466	Lst_Misc_U7(26)	Unità 7: bitword stato compressore 2 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1467	Lst_Misc_U8(26)	Unità 8: bitword stato compressore 2 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1468	Lst_Misc_U9(26)	Unità 9: bitword stato compressore 2 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1469	Lst_Misc_U10(26)	Unità 10: bitword stato compressore 2 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1470	Lst_Misc_U1(27)	Unità 1: bitword stato compressore 3 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1471	Lst_Misc_U2(27)	Unità 2: bitword stato compressore 3 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1472	Lst_Misc_U3(27)	Unità 3: bitword stato compressore 3 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1473	Lst_Misc_U4(27)	Unità 4: bitword stato compressore 3 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1474	Lst_Misc_U5(27)	Unità 5: bitword stato compressore 3 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1475	Lst_Misc_U6(27)	Unità 6: bitword stato compressore 3 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1476	Lst_Misc_U7(27)	Unità 7: bitword stato compressore 3 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1477	Lst_Misc_U8(27)	Unità 8: bitword stato compressore 3 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1478	Lst_Misc_U9(27)	Unità 9: bitword stato compressore 3 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1479	Lst_Misc_U10(27)	Unità 10: bitword stato compressore 3 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1480	Lst_Misc_U1(28)	Unità 1: bitword stato compressore 4 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1481	Lst_Misc_U2(28)	Unità 2: bitword stato compressore 4 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1482	Lst_Misc_U3(28)	Unità 3: bitword stato compressore 4 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1483	Lst_Misc_U4(28)	Unità 4: bitword stato compressore 4 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1484	Lst_Misc_U5(28)	Unità 5: bitword stato compressore 4 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1485	Lst_Misc_U6(28)	Unità 6: bitword stato compressore 4 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1486	Lst_Misc_U7(28)	Unità 7: bitword stato compressore 4 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1487	Lst_Misc_U8(28)	Unità 8: bitword stato compressore 4 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1488	Lst_Misc_U9(28)	Unità 9: bitword stato compressore 4 circuito 1	[36]	R	Unità
AV1489	Lst_Misc_U10(28)	Unità 10: bitword stato compressore 4 circuito 1	[36]	R	Unità

Istanza dell'oggetto	Nome dell'oggetto	Descrizione	U.M. / Possibili valori	Accesso	Categoria
AV1490	Lst_Misc_U1(29)	Unità 1: bitword stato compressore 1 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1491	Lst_Misc_U2(29)	Unità 2: bitword stato compressore 1 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1492	Lst_Misc_U3(29)	Unità 3: bitword stato compressore 1 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1493	Lst_Misc_U4(29)	Unità 4: bitword stato compressore 1 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1494	Lst_Misc_U5(29)	Unità 5: bitword stato compressore 1 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1495	Lst_Misc_U6(29)	Unità 6: bitword stato compressore 1 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1496	Lst_Misc_U7(29)	Unità 7: bitword stato compressore 1 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1497	Lst_Misc_U8(29)	Unità 8: bitword stato compressore 1 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1498	Lst_Misc_U9(29)	Unità 9: bitword stato compressore 1 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1499	Lst_Misc_U10(29)	Unità 10: bitword stato compressore 1 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1500	Lst_Misc_U1(30)	Unità 1: bitword stato compressore 2 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1501	Lst_Misc_U2(30)	Unità 2: bitword stato compressore 2 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1502	Lst_Misc_U3(30)	Unità 3: bitword stato compressore 2 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1503	Lst_Misc_U4(30)	Unità 4: bitword stato compressore 2 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1504	Lst_Misc_U5(30)	Unità 5: bitword stato compressore 2 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1505	Lst_Misc_U6(30)	Unità 6: bitword stato compressore 2 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1506	Lst_Misc_U7(30)	Unità 7: bitword stato compressore 2 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1507	Lst_Misc_U8(30)	Unità 8: bitword stato compressore 2 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1508	Lst_Misc_U9(30)	Unità 9: bitword stato compressore 2 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1509	Lst_Misc_U10(30)	Unità 10: bitword stato compressore 2 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1510	Lst_Misc_U1(31)	Unità 1: bitword stato compressore 3 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1511	Lst_Misc_U2(31)	Unità 2: bitword stato compressore 3 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1512	Lst_Misc_U3(31)	Unità 3: bitword stato compressore 3 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1513	Lst_Misc_U4(31)	Unità 4: bitword stato compressore 3 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1514	Lst_Misc_U5(31)	Unità 5: bitword stato compressore 3 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1515	Lst_Misc_U6(31)	Unità 6: bitword stato compressore 3 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1516	Lst_Misc_U7(31)	Unità 7: bitword stato compressore 3 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1517	Lst_Misc_U8(31)	Unità 8: bitword stato compressore 3 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1518	Lst_Misc_U9(31)	Unità 9: bitword stato compressore 3 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1519	Lst_Misc_U10(31)	Unità 10: bitword stato compressore 3 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1520	Lst_Misc_U1(32)	Unità 1: bitword stato compressore 4 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1521	Lst_Misc_U2(32)	Unità 2: bitword stato compressore 4 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1522	Lst_Misc_U3(32)	Unità 3: bitword stato compressore 4 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1523	Lst_Misc_U4(32)	Unità 4: bitword stato compressore 4 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1524	Lst_Misc_U5(32)	Unità 5: bitword stato compressore 4 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1525	Lst_Misc_U6(32)	Unità 6: bitword stato compressore 4 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1526	Lst_Misc_U7(32)	Unità 7: bitword stato compressore 4 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1527	Lst_Misc_U8(32)	Unità 8: bitword stato compressore 4 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1528	Lst_Misc_U9(32)	Unità 9: bitword stato compressore 4 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1529	Lst_Misc_U10(32)	Unità 10: bitword stato compressore 4 circuito 2	[36]	R	Unità
AV1530	Lst_Misc_U1(33)	Unità 1: bitword stato compressore 1 circuito 3	[36]	R	Unità
AV1531	Lst_Misc_U2(33)	Unità 2: bitword stato compressore 1 circuito 3	[36]	R	Unità
AV1532	Lst_Misc_U3(33)	Unità 3: bitword stato compressore 1 circuito 3	[36]	R	Unità
AV1533	Lst_Misc_U4(33)	Unità 4: bitword stato compressore 1 circuito 3	[36]	R	Unità
AV1534	Lst_Misc_U5(33)	Unità 5: bitword stato compressore 1 circuito 3	[36]	R	Unità
AV1535	Lst_Misc_U6(33)	Unità 6: bitword stato compressore 1 circuito 3	[36]	R	Unità
AV1536	Lst_Misc_U7(33)	Unità 7: bitword stato compressore 1 circuito 3	[36]	R	Unità
AV1537	Lst_Misc_U8(33)	Unità 8: bitword stato compressore 1 circuito 3	[36]	R	Unità
AV1538	Lst_Misc_U9(33)	Unità 9: bitword stato compressore 1 circuito 3	[36]	R	Unità

Istanza dell'oggetto	Nome dell'oggetto	Descrizione	U.M. / Possibili valori	Accesso	Categoria
AV1539	Lst_Misc_U10(33)	Unità 10: bitword stato compressore 1 circuito 3	[36]	R	Unità
AV1540	Lst_Misc_U1[34]	Unità 1: modulazione pompa primario	%/10	R	Unità
AV1541	Lst_Misc_U2[34]	Unità 2: modulazione pompa primario	%/10	R	Unità
AV1542	Lst_Misc_U3[34]	Unità 3: modulazione pompa primario	%/10	R	Unità
AV1543	Lst_Misc_U4[34]	Unità 4: modulazione pompa primario	%/10	R	Unità
AV1544	Lst_Misc_U5[34]	Unità 5: modulazione pompa primario	%/10	R	Unità
AV1545	Lst_Misc_U6[34]	Unità 6: modulazione pompa primario	%/10	R	Unità
AV1546	Lst_Misc_U7[34]	Unità 7: modulazione pompa primario	%/10	R	Unità
AV1547	Lst_Misc_U8[34]	Unità 8: modulazione pompa primario	%/10	R	Unità
AV1548	Lst_Misc_U9[34]	Unità 9: modulazione pompa primario	%/10	R	Unità
AV1549	Lst_Misc_U10[34]	Unità 10: modulazione pompa primario	%/10	R	Unità
AV1550	Lst_Custom_PrioOn[0]	Unità 1: priorità attivazione personalizzata	%/10	R	Unità
AV1551	Lst_Custom_PrioOn[1]	Unità 2: priorità attivazione personalizzata	%/10	R	Unità
AV1552	Lst_Custom_PrioOn[2]	Unità 3: priorità attivazione personalizzata	%/10	R	Unità
AV1553	Lst_Custom_PrioOn[3]	Unità 4: priorità attivazione personalizzata	%/10	R	Unità
AV1554	Lst_Custom_PrioOn[4]	Unità 5: priorità attivazione personalizzata	%/10	R	Unità
AV1555	Lst_Custom_PrioOn[5]	Unità 6: priorità attivazione personalizzata	%/10	R	Unità
AV1556	Lst_Custom_PrioOn[6]	Unità 7: priorità attivazione personalizzata	%/10	R	Unità
AV1557	Lst_Custom_PrioOn[7]	Unità 8: priorità attivazione personalizzata	%/10	R	Unità
AV1558	Lst_Custom_PrioOn[8]	Unità 9: priorità attivazione personalizzata	%/10	R	Unità
AV1559	Lst_Custom_PrioOn[9]	Unità 10: priorità attivazione personalizzata	%/10	R	Unità
AV1560	Lst_Custom_PrioOff[0]	Unità 1: priorità disattivazione personalizzata	%/10	R	Unità
AV1561	Lst_Custom_PrioOff[1]	Unità 2: priorità disattivazione personalizzata	%/10	R	Unità
AV1562	Lst_Custom_PrioOff[2]	Unità 3: priorità disattivazione personalizzata	%/10	R	Unità
AV1563	Lst_Custom_PrioOff[3]	Unità 4: priorità disattivazione personalizzata	%/10	R	Unità
AV1564	Lst_Custom_PrioOff[4]	Unità 5: priorità disattivazione personalizzata	%/10	R	Unità
AV1565	Lst_Custom_PrioOff[5]	Unità 6: priorità disattivazione personalizzata	%/10	R	Unità
AV1566	Lst_Custom_PrioOff[6]	Unità 7: priorità disattivazione personalizzata	%/10	R	Unità
AV1567	Lst_Custom_PrioOff[7]	Unità 8: priorità disattivazione personalizzata	%/10	R	Unità
AV1568	Lst_Custom_PrioOff[8]	Unità 9: priorità disattivazione personalizzata	%/10	R	Unità
AV1569	Lst_Custom_PrioOff[9]	Unità 10: priorità disattivazione personalizzata	%/10	R	Unità
AV1570	Lst_Custom_PrioOn2[0]	Unità 1: priorità attivazione personalizzata da logica esterna	%/10	R	Unità
AV1571	Lst_Custom_PrioOn2[1]	Unità 2: priorità attivazione personalizzata da logica esterna	%/10	R	Unità
AV1572	Lst_Custom_PrioOn2[2]	Unità 3: priorità attivazione personalizzata da logica esterna	%/10	R	Unità
AV1573	Lst_Custom_PrioOn2[3]	Unità 4: priorità attivazione personalizzata da logica esterna	%/10	R	Unità
AV1574	Lst_Custom_PrioOn2[4]	Unità 5: priorità attivazione personalizzata da logica esterna	%/10	R	Unità
AV1575	Lst_Custom_PrioOn2[5]	Unità 6: priorità attivazione personalizzata da logica esterna	%/10	R	Unità
AV1576	Lst_Custom_PrioOn2[6]	Unità 7: priorità attivazione personalizzata da logica esterna	%/10	R	Unità
AV1577	Lst_Custom_PrioOn2[7]	Unità 8: priorità attivazione personalizzata da logica esterna	%/10	R	Unità
AV1578	Lst_Custom_PrioOn2[8]	Unità 9: priorità attivazione personalizzata da logica esterna	%/10	R	Unità
AV1579	Lst_Custom_PrioOn2[9]	Unità 10: priorità attivazione personalizzata da logica esterna	%/10	R	Unità
AV1580	Lst_Custom_PrioOff2[0]	Unità 1: priorità disattivazione personalizzata da logica esterna	%/10	R	Unità
AV1581	Lst_Custom_PrioOff2[1]	Unità 2: priorità disattivazione personalizzata da logica esterna	%/10	R	Unità
AV1582	Lst_Custom_PrioOff2[2]	Unità 3: priorità disattivazione personalizzata da logica esterna	%/10	R	Unità
AV1583	Lst_Custom_PrioOff2[3]	Unità 4: priorità disattivazione personalizzata da logica esterna	%/10	R	Unità
AV1584	Lst_Custom_PrioOff2[4]	Unità 5: priorità disattivazione personalizzata da logica esterna	%/10	R	Unità
AV1585	Lst_Custom_PrioOff2[5]	Unità 6: priorità disattivazione personalizzata da logica esterna	%/10	R	Unità
AV1586	Lst_Custom_PrioOff2[6]	Unità 7: priorità disattivazione personalizzata da logica esterna	%/10	R	Unità
AV1587	Lst_Custom_PrioOff2[7]	Unità 8: priorità disattivazione personalizzata da logica esterna	%/10	R	Unità

Istanza dell'oggetto	Nome dell'oggetto	Descrizione	U.M. / Possibili valori	Accesso	Categoria
AV1588	Lst_Custom_PrioOff2[8]	Unità 9: priorità disattivazione personalizzata da logica esterna	%/10	R	Unità
AV1589	Lst_Custom_PrioOff2[9]	Unità 10: priorità disattivazione personalizzata da logica esterna	%/10	R	Unità
AV1590	Lst_Misc_U1[35]	Unità 1: Stato circuito 3	[3]	R	Unità
AV1591	Lst_Misc_U2[35]	Unità 2: Stato circuito 3	[3]	R	Unità
AV1592	Lst_Misc_U3[35]	Unità 3: Stato circuito 3	[3]	R	Unità
AV1593	Lst_Misc_U4[35]	Unità 4: Stato circuito 3	[3]	R	Unità
AV1594	Lst_Misc_U5[35]	Unità 5: Stato circuito 3	[3]	R	Unità
AV1595	Lst_Misc_U6[35]	Unità 6: Stato circuito 3	[3]	R	Unità
AV1596	Lst_Misc_U7[35]	Unità 7: Stato circuito 3	[3]	R	Unità
AV1597	Lst_Misc_U8[35]	Unità 8: Stato circuito 3	[3]	R	Unità
AV1598	Lst_Misc_U9[35]	Unità 9: Stato circuito 3	[3]	R	Unità
AV1599	Lst_Misc_U10[35]	Unità 10: Stato circuito 3	[3]	R	Unità
AV1600	Lst_Misc_U1[36]	Unità 1: Velocità ventilatori circuito 3	%/10	R	Unità
AV1601	Lst_Misc_U2[36]	Unità 2: Velocità ventilatori circuito 3	%/10	R	Unità
AV1602	Lst_Misc_U3[36]	Unità 3: Velocità ventilatori circuito 3	%/10	R	Unità
AV1603	Lst_Misc_U4[36]	Unità 4: Velocità ventilatori circuito 3	%/10	R	Unità
AV1604	Lst_Misc_U5[36]	Unità 5: Velocità ventilatori circuito 3	%/10	R	Unità
AV1605	Lst_Misc_U6[36]	Unità 6: Velocità ventilatori circuito 3	%/10	R	Unità
AV1606	Lst_Misc_U7[36]	Unità 7: Velocità ventilatori circuito 3	%/10	R	Unità
AV1607	Lst_Misc_U8[36]	Unità 8: Velocità ventilatori circuito 3	%/10	R	Unità
AV1608	Lst_Misc_U9[36]	Unità 9: Velocità ventilatori circuito 3	%/10	R	Unità
AV1609	Lst_Misc_U10[36]	Unità 10: Velocità ventilatori circuito 3	%/10	R	Unità
AV1610	Lst_Misc_U1[37]	Unità 1: Apertura valvola termostatica circuito 1	%/10	R	Unità
AV1611	Lst_Misc_U2[37]	Unità 2: Apertura valvola termostatica circuito 1	%/10	R	Unità
AV1612	Lst_Misc_U3[37]	Unità 3: Apertura valvola termostatica circuito 1	%/10	R	Unità
AV1613	Lst_Misc_U4[37]	Unità 4: Apertura valvola termostatica circuito 1	%/10	R	Unità
AV1614	Lst_Misc_U5[37]	Unità 5: Apertura valvola termostatica circuito 1	%/10	R	Unità
AV1615	Lst_Misc_U6[37]	Unità 6: Apertura valvola termostatica circuito 1	%/10	R	Unità
AV1616	Lst_Misc_U7[37]	Unità 7: Apertura valvola termostatica circuito 1	%/10	R	Unità
AV1617	Lst_Misc_U8[37]	Unità 8: Apertura valvola termostatica circuito 1	%/10	R	Unità
AV1618	Lst_Misc_U9[37]	Unità 9: Apertura valvola termostatica circuito 1	%/10	R	Unità
AV1619	Lst_Misc_U10[37]	Unità 10: Apertura valvola termostatica circuito 1	%/10	R	Unità
AV1620	Lst_Misc_U1[38]	Unità 1: Apertura valvola termostatica circuito 2	%/10	R	Unità
AV1621	Lst_Misc_U2[38]	Unità 2: Apertura valvola termostatica circuito 2	%/10	R	Unità
AV1622	Lst_Misc_U3[38]	Unità 3: Apertura valvola termostatica circuito 2	%/10	R	Unità
AV1623	Lst_Misc_U4[38]	Unità 4: Apertura valvola termostatica circuito 2	%/10	R	Unità
AV1624	Lst_Misc_U5[38]	Unità 5: Apertura valvola termostatica circuito 2	%/10	R	Unità
AV1625	Lst_Misc_U6[38]	Unità 6: Apertura valvola termostatica circuito 2	%/10	R	Unità
AV1626	Lst_Misc_U7[38]	Unità 7: Apertura valvola termostatica circuito 2	%/10	R	Unità
AV1627	Lst_Misc_U8[38]	Unità 8: Apertura valvola termostatica circuito 2	%/10	R	Unità
AV1628	Lst_Misc_U9[38]	Unità 9: Apertura valvola termostatica circuito 2	%/10	R	Unità
AV1629	Lst_Misc_U10[38]	Unità 10: Apertura valvola termostatica circuito 2	%/10	R	Unità
AV1630	Lst_Misc_U1[39]	Unità 1: Apertura valvola termostatica circuito 3	%/10	R	Unità
AV1631	Lst_Misc_U2[39]	Unità 2: Apertura valvola termostatica circuito 3	%/10	R	Unità
AV1632	Lst_Misc_U3[39]	Unità 3: Apertura valvola termostatica circuito 3	%/10	R	Unità
AV1633	Lst_Misc_U4[39]	Unità 4: Apertura valvola termostatica circuito 3	%/10	R	Unità
AV1634	Lst_Misc_U5[39]	Unità 5: Apertura valvola termostatica circuito 3	%/10	R	Unità
AV1635	Lst_Misc_U6[39]	Unità 6: Apertura valvola termostatica circuito 3	%/10	R	Unità
AV1636	Lst_Misc_U7[39]	Unità 7: Apertura valvola termostatica circuito 3	%/10	R	Unità

Istanza dell'oggetto	Nome dell'oggetto	Descrizione	U.M. / Possibili valori	Accesso	Categoria
AV1637	Lst_Misc_U8[39]	Unità 8: Apertura valvola termostatica circuito 3	%/10	R	Unità
AV1638	Lst_Misc_U9[39]	Unità 9: Apertura valvola termostatica circuito 3	%/10	R	Unità
AV1639	Lst_Misc_U10[39]	Unità 10: Apertura valvola termostatica circuito 3	%/10	R	Unità

* R: sola lettura; RW: lettura/scrittura

Possibili valori (multistato)

[1] Stato unità	
1	Attesa
2	ON
3	Off per allarme
4	Off da sequenziatore
5	Off da supervisore
6	Off da fasce orarie
7	Off da ingresso digitale
8	Off da display
9	Disabilitato

[2] Modo unità	
1	Raffreddamento
2	Riscaldamento
3	Sbrinamento
4	Sbrinamento parziale

[3] Stato circuito	
1	[N] Spento
2	[F] Raffreddamento
3	[R] Recupero (automatic)
4	[F+R] Freddo+Recupero
5	[P] Riscaldamento
6	[R] Recupero (select)
7	[D] Sbrinamento
8	[SD] Sbrinamento Special

[4] Sorgente comando	
1	Disabilitato
2	Fasce orarie
3	Ingresso digitale
4	Fasce orarie + ingresso digitale
5	Sempre

[5] Stato unità	
1	Off
2	Start/Stop
3	On (se compr. vite: 50%)
4	On 75%
5	On 100%
6	On 100%+Eco
7	Forzato off
8	Limitato al 50%
9	Limitato al 75%
10	Limitato al 100%
11	Allarme
12	Off per tempo minimo
13	On per tempo minimo
14	Manuale
15	On per pump-down
16	Incremento
17	Decremento
18	StandBy
19	Preposizionamento
20	Mantenimento
21	Idle
22	Normal operation
23	Minimum IGV
24	Partial vane
25	Max power
26	Ramping up
27	Start/Stop

[6] Stato sbrinamento	
1	Funzionamento normale
2	Inversione ciclo
3	Sbrinamento
4	Ventilazione forzata
5	Gocciolamento

[7] Tipo sbrinamento	
1	Separato
2	Simultaneo

[8] Sorgente comando	
1	Inlet
2	Outlet

[9] Impostazione AF+	
1	Precision
2	Economy (LOW)
3	Economy (MED)
4	Economy (HIGH)

[10] Tipo unità	
1	Solo chiller
2	Chiller/Pompa di calore
3	Solo pompa di calore
4	EXP
5	Pompa di calore con RC100

[11] Tipo supervisore	
1	None
2	Generic
3	KMSR
4	Irtech/SysPdC
5	KMSR2
6	SIR
7	ExpBox

[12] Backup supervisore	
1	Force off
2	Force on
3	No action

[13] Protocollo comunicazione	
1	None
2	Rhoss
3	Modbus
4	Winload
5	Modbus Ext
6	Modem GSM

[14] Baudrate comunicazione	
1	1200
2	2400
3	4800
4	9600
5	19200

[15] Parità comunicazione	
1	None
2	Even
3	Odd

[16] Priorità di accensione/spegnimento	
1	Nessuna
2	Saturazione unità
3	Equalizzazione unità
4	Saturazione circuiti
5	Equalizzazione circuiti

[17] Modo sbilanciamento ore unità	
1	Nessuno
2	Offset
3	Percentuale

[18] Tipo di unità di backup	
1	Nessuna
2	Fissa
3	A rotazione

[19] Modo ripristino backup	
1	Mai
2	Con unità in blocco
3	Con blocco diffuso
4	Ad ogni allarme

[20] Azione alla disconnessione del supervisore	
1	Off
2	On
3	Nessuna

[21] Tipo regolatore	
1	Proporzionale (P)
2	Proporzionale + Integrativo (PI)
3	Proporzionale + Integrativo + Derivativo (PID)

[22] Codice allarme	
1	Nessun allarme
2	Sonda alta pres.circ.1 rotta o scolleg.
3	Sonda alta pres.circ.2 rotta o scolleg.
4	Sonda alta pres.circ.3 rotta o scolleg.
5	Sonda alta pres.circ.4 rotta o scolleg.
6	Sonda bassa pres.circ1 rotta o scolleg.
7	Sonda bassa pres.circ2 rotta o scolleg.
8	Sonda bassa pres.circ3 rotta o scolleg.
9	Sonda bassa pres.circ4 rotta o scolleg.
10	Sonda temp.ingr.evap. rotta o scolleg.
11	Sonda temp.usc.evap. rotta o scolleg.
12	Sonda temp.ingr.cond. rotta o scolleg.
13	Sonda temp.usc.cond. rotta o scolleg.
14	Sonda temp.ingr.rec. rotta o scolleg.
15	Sonda temp.usc.rec. rotta o scolleg.
16	Sonda temp.usc.evap.1 rotta o scolleg.
17	Sonda temp.usc.evap.2 rotta o scolleg.
18	Sonda temp.usc.evap.3 rotta o scolleg.

[22] Codice allarme	
19	Sonda temp.usc.evap.4 rotta o scolleg.
20	Sonda temp.usc.cond.1 rotta o scolleg.
21	Sonda temp.usc.cond.2 rotta o scolleg.
22	Sonda temp.usc.cond.3 rotta o scolleg.
23	Sonda temp.usc.cond.4 rotta o scolleg.
24	Sonda temp.esterna rotta o scolleg.
25	Setpoint analogico rotto o scollegato
26	Amperometro rotto o scollegato
27	Avv.: Manut. compress.1 circuito 1
28	Avv.: Manut. compress.2 circuito 1
29	Avv.: Manut. compress.3 circuito 1
30	Avv.: Manut. compress.1 circuito 2
31	Avv.: Manut. compress.2 circuito 2
32	Avv.: Manut. compress.3 circuito 2
33	Avv.: Manut. compress.1 circuito 3
34	Avv.: Manut. compress.2 circuito 3
35	Avv.: Manut. compress.3 circuito 3
36	Avv.: Manut. compress.1 circuito 4
37	Avv.: Manut. compress.2 circuito 4
38	Avv.: Manut. compress.3 circuito 4
39	Termico comp.1 circ.1
40	Termico comp.2 circ.1
41	Termico comp.3 circ.1
42	Termico comp.1 circ.2
43	Termico comp.2 circ.2
44	Termico comp.3 circ.2
45	Termico comp.1 circ.3
46	Termico comp.2 circ.3
47	Termico comp.3 circ.3
48	Termico comp.1 circ.4
49	Termico comp.2 circ.4
50	Termico comp.3 circ.4
51	Comp. 1 circ.1 allarme generico
52	Comp. 1 circ.2 allarme generico
53	Comp. 2 circ.1 allarme generico
54	Comp. 2 circ.2 allarme generico
55	Circ.1 bassa press. da pressostato
56	Circ.2 bassa press. da pressostato
57	Circ.3 bassa press. da pressostato
58	Circ.4 bassa press. da pressostato
59	Circ.1 bassa press. da trasduttore
60	Circ.2 bassa press. da trasduttore
61	Circ.3 bassa press. da trasduttore
62	Circ.4 bassa press. da trasduttore
63	Circuito 1 alta press. da pressostato
64	Circuito 2 alta press. da pressostato
65	Circuito 3 alta press. da pressostato
66	Circuito 4 alta press. da pressostato
67	Circuito 1 alta press. da trasduttore
68	Circuito 2 alta press. da trasduttore
69	Circuito 3 alta press. da trasduttore

[22] Codice allarme	
70	Circuito 4 alta press. da trasduttore
71	Antigelo circuito 1
72	Antigelo circuito 2
73	Antigelo circuito 3
74	Antigelo circuito 4
75	Basso livello olio circuito 1
76	Basso livello olio circuito 2
77	Basso livello olio circuito 3
78	Basso livello olio circuito 4
79	Sonda S1 Driver Master rotta o scolleg.
80	Sonda S2 Driver Master rotta o scolleg.
81	Sonda S3 Driver Master rotta o scolleg.
82	Sonda S4 Driver Master rotta o scolleg.
83	Circuito 1 basso surrisc.
84	Circuito 2 basso surrisc.
85	Circuito 1 allarme LOP
86	Circuito 2 allarme LOP
87	Circuito 1 allarme MOP
88	Circuito 2 allarme MOP
89	T.acqua primario sopra limiti funz.
90	Driver EVD Master allarme EEPROM
91	Driver EVD Master allarme motore A
92	Driver EVD Master allarme motore B
93	Circuito 1 bassa temp.aspirazione
94	Circuito 2 bassa temp.aspirazione
95	Driver EVD Master allarme batteria
96	Circuito 1 allarme autotune
97	Circuito 2 allarme autotune
98	Driver EVD Master allarme offline
99	Sonda S1 Driver Slave rotta o scolleg.
100	Sonda S2 Driver Slave rotta o scolleg.
101	Sonda S3 Driver Slave rotta o scolleg.
102	Sonda S4 Driver Slave rotta o scolleg.
103	Circuito 3 basso surrisc.
104	Circuito 4 basso surrisc.
105	Circuito 3 allarme LOP
106	Circuito 4 allarme LOP
107	Circuito 3 allarme MOP
108	Circuito 4 allarme MOP
109	T.acqua smaltitore sopra limiti funz.
110	Driver EVD Slave allarme EEPROM
111	Driver EVD Slave allarme motore
112	Driver EVD Slave allarme motore
113	Circuito 3 bassa temp.aspirazione
114	Circuito 4 bassa temp.aspirazione
115	Driver EVD Slave allarme batteria
116	Circuito 3 allarme autotune
117	Circuito 4 allarme autotune
118	Driver EVD Slave allarme offline
119	Errore orologio o non connesso
120	Errore memoria estesa

[22] Codice allarme	
121	Antigelo unità
122	Avv.:Mancanza flusso pompa 1 primario
123	Avv.:Mancanza flusso pompa 2 primario
124	Mancanza flusso pompa 1 primario
125	Mancanza flusso pompa 2 primario
126	Avv.:Mancanza flusso pompa 1 smaltitore
127	Avv.:Mancanza flusso pompa 2 smaltitore
128	Mancanza flusso pompa 1 smaltitore
129	Mancanza flusso pompa 2 smaltitore
130	Avv.:Mancanza flusso pompa 1 recupero
131	Avv.:Mancanza flusso pompa 2 recupero
132	Mancanza flusso pompa 1 recupero
133	Mancanza flusso pompa 2 recupero
134	Allarme grave da ingresso digitale
135	Allarme sequenza fasi errata
136	T.Acqua primario sotto limiti funz.
137	T.Acqua recupero sotto limiti funz.
138	T.Acqua smaltitore sotto limiti funz.
139	Resistenze integrative recupero attive
140	Stop sbrin.circ.1 per tempo massimo
141	Stop sbrin.circ.2 per tempo massimo
142	Stop sbrin.circ.3 per tempo massimo
143	Stop sbrin.circ.4 per tempo massimo
144	Stop pump-down circ.1 per tempo massimo
145	Stop pump-down circ.2 per tempo massimo
146	Stop pump-down circ.3 per tempo massimo
147	Stop pump-down circ.4 per tempo massimo
148	Scheda slave scolleg.
149	pCOe 1 offline
150	pCOe 2 offline
151	Basso rapporto pressioni circ.1
152	Basso rapporto pressioni circ.2
153	Basso rapporto pressioni circ.3
154	Basso rapporto pressioni circ.4
155	Comp. 1 circ.1 offline
156	Comp. 1 circ.2 offline
157	Inverter circ.1 allarme generico
158	Inverter circ.2 allarme generico
159	Bassa press. condensazione circ.1
160	Bassa press. condensazione circ.2
161	Bassa press. condensazione circ.3
162	Bassa press. condensazione circ.4
163	Temperatura esterna sotto i limiti
164	Allarme antigelo primario
165	Allarme antigelo smaltitore
166	Allarme antigelo recupero
167	Allarme generico EEV freecooling C1
168	Allarme generico EEV freecooling C2
169	Allarme generico EEV freecooling C3
170	Allarme generico EEV freecooling C4
171	T.Acqua RC100/DS sotto limiti funz.

[22] Codice allarme	
172	Sonda press.diff.evap. rotta o scolleg.
173	Sonda temp.ingr.DS rotta o scolleg.
174	Allarme antigelo desurriscaldatore
175	Avv.: Manut. compress.4 circuito 1
176	Avv.: Manut. compress.4 circuito 2
177	Termico comp.4 circ.1
178	Termico comp.4 circ.2
179	Avv.:Mancanza flusso impianto
180	Mancanza flusso impianto
181	Termica pompa impianto
182	Sonda ingr.accumulo rotta o scolleg.
183	Energy Meter offline
184	Comp. 1 circ.1 Timeout connessione
185	Comp. 1 circ.1 Mancanza tensione
186	Comp. 1 circ.1 Allarme inviluppo
187	Comp. 1 circ.1 Spunti vicini compr.
188	Comp. 1 circ.1 Alta temperatura olio
189	Comp. 1 circ.1 Basso livello olio
190	Comp. 1 circ.1 Sovraccarico motore
191	Comp. 1 circ.1 Alta temp. motore
192	Comp. 1 circ.1 Guasto inverter
193	Comp. 1 circ.1 Sovracorrente
194	Comp. 1 circ.1 Sovratensione
195	Comp. 1 circ.1 Bassa tensione
196	Comp. 1 circ.1 surrisc.
197	Comp. 1 circ.1 Errore HW
198	Comp. 1 circ.1 Errore SW
199	Comp. 1 circ.1 Guasto sonda temp.
200	Comp. 1 circ.1 Guasto sonda press.
201	Comp. 1 circ.1 Cortocircuito
202	Comp. 1 circ.1 Bassa 24V
203	Comp. 1 circ.1 Surriscald.drive
204	Comp. 1 circ.1 Surriscald.scheda
205	Comp. 1 circ.1 Surriscald.freni
206	Comp. 1 circ.2 Timeout connessione
207	Comp. 1 circ.2 Mancanza tensione
208	Comp. 1 circ.2 Allarme inviluppo
209	Comp. 1 circ.2 Spunti vicini compr.
210	Comp. 1 circ.2 Alta temperatura olio
211	Comp. 1 circ.2 Basso livello olio
212	Comp. 1 circ.2 Sovraccarico motore
213	Comp. 1 circ.2 Alta temp. motore
214	Comp. 1 circ.2 Guasto inverter
215	Comp. 1 circ.2 Sovracorrente
216	Comp. 1 circ.2 Sovratensione
217	Comp. 1 circ.2 Bassa tensione
218	Comp. 1 circ.2 surrisc.
219	Comp. 1 circ.2 Errore HW
220	Comp. 1 circ.2 Errore SW
221	Comp. 1 circ.2 Guasto sonda temp.
222	Comp. 1 circ.2 Guasto sonda press.

[22] Codice allarme	
223	Comp. 1 circ.2 Cortocircuito
224	Comp. 1 circ.2 Bassa 24V
225	Comp. 1 circ.2 Surriscald.drive
226	Comp. 1 circ.2 Surriscald.scheda
227	Comp. 1 circ.2 Surriscald.freni
228	Unità 2 offline
229	Unità 3 offline
230	Unità 4 offline
231	Sonda liquido circ.1 rotta o scolleg.
232	Sonda liquido circ.2 rotta o scolleg.
233	Basso liv. liquido scamb.allag. circ.1
234	Basso liv. liquido scamb.allag. circ.2
235	Alto livello liquido scamb.allag. circ.1
236	Alto livello liquido scamb.allag. circ.2
237	Comp. 2 circ.1 offline
238	Comp. 2 circ.2 offline
239	Termica ventilatori circ.1
240	Termica ventilatori circ.2
241	Driver EVD2 Slave allarme EEPROM
242	Driver EVD2 Slave allarme motore A
243	Driver EVD2 Slave allarme motore B
244	Driver EVD2 Slave allarme batteria
245	Driver EVD2 Slave allarme offline
246	Comp. 1 circ.1 Alta temp.fluido
247	Comp. 1 circ.1 Alta temp.inverter
248	Comp. 1 circ.1 Alta temp cavità
249	Comp. 1 circ.1 Alta temp.SCR
250	Comp. 1 circ.1 Alta temp.scarico
251	Comp. 1 circ.1 Alta press.aspirazione
252	Comp. 1 circ.1 Alta press.scarico
253	Comp. 1 circ.1 Alto surrisc.
254	Comp. 1 circ.2 Alta temp.fluido
255	Comp. 1 circ.2 Alta temp.inverter
256	Comp. 1 circ.2 Alta temp cavità
257	Comp. 1 circ.2 Alta temp.SCR
258	Comp. 1 circ.2 Alta temp.scarico
259	Comp. 1 circ.2 Alta press.aspirazione
260	Comp. 1 circ.2 Alta press.scarico
261	Comp. 1 circ.2 Alto surrisc.
262	Comp. 2 circ.2 Allarme inviluppo
263	Comp. 2 circ.2 Alta temp. motore
264	Comp. 2 circ.2 Bearing/guasto motore
265	Comp. 2 circ.2 Sovracorrente
266	Comp. 2 circ.2 Guasto sonda temp.
267	Comp. 2 circ.2 Guasto sonda press.
268	Comp. 2 circ.2 Alta temp.fluido
269	Comp. 2 circ.2 Alta temp.inverter
270	Comp. 2 circ.2 Alta temp cavità
271	Comp. 2 circ.2 Alta temp.SCR
272	Comp. 2 circ.2 Alta temp.scarico
273	Comp. 2 circ.2 Alta press.aspirazione

[22] Codice allarme	
274	Comp. 2 circ.2 Alta press.scarico
275	Comp. 2 circ.2 Alto surrisc.
276	Driver EVD1 Master chiusura d'emergenza
277	Driver EVD1 Slave chiusura d'emergenza
278	Driver EVD2 Slave chiusura d'emergenza
279	Driver EVD1 Master chiusura incompleta
280	Driver EVD1 Slave chiusura incompleta
281	Driver EVD2 Slave chiusura incompleta
282	Driver EVD2 Master allarme EEPROM
283	Driver EVD2 Master allarme motore A
284	Driver EVD2 Master allarme motore B
285	Driver EVD2 Master allarme batteria
286	Driver EVD2 Master allarme offline
287	Driver EVD2 Master chusura d'emergenza
288	Driver EVD2 Master chuiusura incompleta
289	Comp. 2 circ.1 Allarme inviluppo
290	Comp. 2 circ.1 Alta temp. motore
291	Comp. 2 circ.1 Bearing/guasto motore
292	Comp. 2 circ.1 Sovracorrente
293	Comp. 2 circ.1 Guasto sonda temp.
294	Comp. 2 circ.1 Guasto sonda press.
295	Comp. 2 circ.1 Alta temp.fluido
296	Comp. 2 circ.1 Alta temp.inverter
297	Comp. 2 circ.1 Alta temp cavità
298	Comp. 2 circ.1 Alta temp.SCR
299	Comp. 2 circ.1 Alta temp.scarico
300	Comp. 2 circ.1 Alta press.aspirazione
301	Comp. 2 circ.1 Alta press.scarico
302	Comp. 2 circ.1 Alto surrisc.
303	Comp. 1 circ.1 Lockout
304	Comp. 2 circ.1 Lockout
305	Comp. 1 circ.2 Lockout
306	Comp. 2 circ.2 Lockout
307	Comp. 1 circ.1 Bearing/guasto motore
308	Comp. 1 circ.2 Bearing/guasto motore
309	Richiesta analogica rotto o scollegato
310	Sonda temp.impianto rotta o scolleg.
311	Sonda press.impianto rotta o scolleg.
312	Sonda T.scarico circ.1 rotta o scolleg.
313	Sonda T.scarico circ.2 rotta o scolleg.
314	Sonda T.rigener.circ.1 rotta o scolleg.
315	Sonda T.rigener.circ.2 rotta o scolleg.
316	Basso surrisc. mandata circuito 1
317	Basso surrisc. mandata circuito 2
318	Pompa primario
319	Pompa primario inverter offline
320	Sonda press.liq.circ.1 rotta o scolleg.
321	Sonda press.liq.circ.2 rotta o scolleg.
322	Sonda temp.liq.circ.1 rotta o scolleg.
323	Sonda temp.liq.circ.2 rotta o scolleg.
510	Unità offline

[22] Codice allarme	
511	Allarme non codificato
514	Sonda alta pres.circ.1 rotta o scolleg.
515	Sonda alta pres.circ.2 rotta o scolleg.
516	Sonda alta pres.circ.3 rotta o scolleg.
517	Sonda alta pres.circ.4 rotta o scolleg.
518	Sonda bassa pres.circ1 rotta o scolleg.
519	Sonda bassa pres.circ2 rotta o scolleg.
520	Sonda bassa pres.circ3 rotta o scolleg.
521	Sonda bassa pres.circ4 rotta o scolleg.
522	Sonda temp.ingr.evap. rotta o scolleg.
523	Sonda temp.usc.evap. rotta o scolleg.
524	Sonda temp.ingr.cond. rotta o scolleg.
525	Sonda temp.usc.cond. rotta o scolleg.
526	Sonda temp.ingr.rec. rotta o scolleg.
527	Sonda temp.usc.rec. rotta o scolleg.
528	Sonda temp.usc.evap.1 rotta o scolleg.
529	Sonda temp.usc.evap.2 rotta o scolleg.
530	Sonda temp.usc.evap.3 rotta o scolleg.
531	Sonda temp.usc.evap.4 rotta o scolleg.
532	Sonda temp.usc.cond.1 rotta o scolleg.
533	Sonda temp.usc.cond.2 rotta o scolleg.
534	Sonda temp.usc.cond.3 rotta o scolleg.
535	Sonda temp.usc.cond.4 rotta o scolleg.
536	Sonda temp.esterna rotta o scolleg.
537	Setpoint analogico rotto o scollegato
538	Amperometro rotto o scollegato
539	Avv.: Manut. compress.1 circuito 1
540	Avv.: Manut. compress.2 circuito 1
541	Avv.: Manut. compress.3 circuito 1
542	Avv.: Manut. compress.1 circuito 2
543	Avv.: Manut. compress.2 circuito 2
544	Avv.: Manut. compress.3 circuito 2
545	Avv.: Manut. compress.1 circuito 3
546	Avv.: Manut. compress.2 circuito 3
547	Avv.: Manut. compress.3 circuito 3
548	Avv.: Manut. compress.1 circuito 4
549	Avv.: Manut. compress.2 circuito 4
550	Avv.: Manut. compress.3 circuito 4
551	Termico comp.1 circ.1
552	Termico comp.2 circ.1
553	Termico comp.3 circ.1
554	Termico comp.1 circ.2
555	Termico comp.2 circ.2
556	Termico comp.3 circ.2
557	Termico comp.1 circ.3
558	Termico comp.2 circ.3
559	Termico comp.3 circ.3
560	Termico comp.1 circ.4
561	Termico comp.2 circ.4
562	Termico comp.3 circ.4
563	Sonda press.liq.circ.1 rotta o scolleg.

[22] Codice allarme	
564	Sonda press.liq.circ.2 rotta o scolleg.
565	Sonda temp.liq.circ.1 rotta o scolleg.
566	Sonda temp.liq.circ.2 rotta o scolleg.
567	Circ.1 bassa press. da pressostato
568	Circ.2 bassa press. da pressostato
569	Circ.3 bassa press. da pressostato
570	Circ.4 bassa press. da pressostato
571	Circ.1 bassa press. da trasduttore
572	Circ.2 bassa press. da trasduttore
573	Circ.3 bassa press. da trasduttore
574	Circ.4 bassa press. da trasduttore
575	Circuito 1 alta press. da pressostato
576	Circuito 2 alta press. da pressostato
577	Circuito 3 alta press. da pressostato
578	Circuito 4 alta press. da pressostato
579	Circuito 1 alta press. da trasduttore
580	Circuito 2 alta press. da trasduttore
581	Circuito 3 alta press. da trasduttore
582	Circuito 4 alta press. da trasduttore
583	Antigelo circuito 1
584	Antigelo circuito 2
585	Antigelo circuito 3
586	Antigelo circuito 4
587	Basso livello olio circuito 1
588	Basso livello olio circuito 2
589	Basso livello olio circuito 3
590	Basso livello olio circuito 4
591	Sonda S1 Driver EVD1 rotta o scolleg.
592	Sonda S2 Driver EVD1 rotta o scolleg.
593	Sonda S3 Driver EVD1 rotta o scolleg.
594	Sonda S4 Driver EVD1 rotta o scolleg.
595	Circuito 1 basso surriscaldamento
596	Circuito 2 basso surriscaldamento
597	Circuito 1 allarme LOP
598	Circuito 2 allarme LOP
599	Circuito 1 allarme MOP
600	Circuito 2 allarme MOP
601	T.acqua primario sopra limiti funz.
602	Driver EVD1 allarme EEPROM
603	Driver EVD1 EEV1 allarme motore
604	Driver EVD1 EEV2 allarme motore
605	Circuito 1 bassa temp.aspirazione
606	Circuito 2 bassa temp.aspirazione
607	Driver EVD1 allarme batteria
608	Circuito 1 allarme autotune
609	Circuito 2 allarme autotune
610	Driver EVD1 allarme offline
611	Sonda S1 Driver EVD2 rotta o scolleg.
612	Sonda S2 Driver EVD2 rotta o scolleg.
613	Sonda S3 Driver EVD2 rotta o scolleg.
614	Sonda S4 Driver EVD2 rotta o scolleg.

[22] Codice allarme	
615	Circuito 3 basso surriscaldamento
616	Circuito 4 basso surriscaldamento
617	Circuito 3 allarme LOP
618	Circuito 4 allarme LOP
619	Circuito 3 allarme MOP
620	Circuito 4 allarme MOP
621	T.acqua smaltitore sopra limiti funz.
622	Driver EVD2 allarme EEPROM
623	Driver EVD2 EEV1 allarme motore
624	Driver EVD2 EEV2 allarme motore
625	Circuito 3 bassa temp.aspirazione
626	Circuito 4 bassa temp.aspirazione
627	Driver EVD2 allarme batteria
628	Circuito 3 allarme autotune
629	Circuito 4 allarme autotune
630	Driver EVD2 allarme offline
631	Errore orologio o non connesso
632	Errore memoria estesa
633	Antigelo unità
634	Avv.:Mancanza flusso pompa 1 primario
635	Avv.:Mancanza flusso pompa 2 primario
636	Mancanza flusso pompa 1 primario
637	Mancanza flusso pompa 2 primario
638	Avv.:Mancanza flusso pompa 1 smaltitore
639	Avv.:Mancanza flusso pompa 2 smaltitore
640	Mancanza flusso pompa 1 smaltitore
641	Mancanza flusso pompa 2 smaltitore
642	Avv.:Mancanza flusso pompa 1 recupero
643	Avv.:Mancanza flusso pompa 2 recupero
644	Mancanza flusso pompa 1 recupero
645	Mancanza flusso pompa 2 recupero
646	Allarme grave da ingresso digitale
647	Allarme sequenza fasi errata
648	T.Acqua primario sotto limiti funz.
649	T.Acqua recupero sotto limiti funz.
650	T.Acqua smaltitore sotto limiti funz.
651	Resistenze integrative recupero attive
652	Stop sbrin.circ.1 per tempo massimo
653	Stop sbrin.circ.2 per tempo massimo
654	Stop sbrin.circ.3 per tempo massimo
655	Stop sbrin.circ.4 per tempo massimo
656	Stop pump-down circ.1 per tempo massimo
657	Stop pump-down circ.2 per tempo massimo
658	Stop pump-down circ.3 per tempo massimo
659	Stop pump-down circ.4 per tempo massimo
660	Scheda slave scolleg.
661	pCOe 1 offline
662	pCOe 2 offline
663	Basso rapporto pressioni circ.1
664	Basso rapporto pressioni circ.2
665	Basso rapporto pressioni circ.3

[22] Codice allarme	
666	Basso rapporto pressioni circ.4
667	Inverter circ.1 offline
668	Procedura Boost olio non completata
669	Avv.:Mancanza flusso pompa no-glycol
670	Mancanza flusso pompa no-glycol
671	Bassa press. condensazione circ.1
672	Bassa press. condensazione circ.2
673	Bassa press. condensazione circ.3
674	Bassa press. condensazione circ.4
675	Temperatura esterna sotto i limiti
676	Allarme antigelo primario
677	Allarme antigelo smaltitore
678	Allarme antigelo recupero
679	Allarme generico EEV freecooling C1
680	Allarme generico EEV freecooling C2
681	Allarme generico EEV freecooling C3
682	Allarme generico EEV freecooling C4
683	T.Acqua RC100/DS sotto limiti funz.
684	Rilevata fuga di gas refrigerante
685	Allarme inviluppo
686	Energy Meter offline
687	Sonda acqua sanitaria rotta o scolleg.
688	Sonda uscita accumulo rotta o scolleg.
689	Sonda temp.impianto rotta o scolleg.
690	Sonda press.impianto rotta o scolleg.
691	Sonda press.diff.evap. rotta o scolleg.
692	Sonda scarico comp.1 rotta o scolleg.
693	Sonda scarico comp.2 rotta o scolleg.
694	Sonda scarico comp.3 rotta o scolleg.
695	Inverter Sovracorrente
696	Inverter Sovraccarico motore
697	Inverter Sovratensione
698	Inverter Sottotensione
699	Inverter Sovratemperatura drive
700	Inverter Sottotemperatura drive
701	Inverter Guasto freni
702	Inverter Sovratemp.motore
703	Inverter Guasto drive
704	Inverter Errore Cpu
705	Inverter Param. di default
706	Inverter Ondulazione DC bus
707	Inverter Errore comunicazione
708	Inverter Errore termistore
709	Inverter Errore Autotuning
710	Inverter Drive disabilitato
711	Inverter Manca fase motore
712	Inverter Ventola guasta
713	Inverter Motore in stallo
714	Inverter Guasto modulo PFC
715	Inverter Sovratemp.scheda
716	Inverter Sottotensione PFC

[22] Codice allarme	
717	Inverter Errore lettura STO
718	Inverter Sovraccarico drive
719	Inverter Cortocircuito
720	Inverter Partenza fallita
721	Inverter Guasto terra
722	Inverter Limite coppia
723	Inverter Perdita encoder
724	Inverter Guasto pericoloso
725	Inverter Stop inatteso
726	Sonda ingr.accumulo rotta o scolleg.
727	Avv.:Mancanza flusso secondario
728	Mancanza flusso secondario
729	Termica pompa secondario
730	Termica ventilatori circ.1
731	Termica ventilatori circ.2
732	Inverter Mancanza flusso
733	Inverter Pompa asciutta
734	Inverter Fine curva
735	Inverter Cinghia rotta
736	Inverter Alta temp.scarico
737	Inverter Limite velocità
738	Unità 2 offline
739	Unità 3 offline
740	Unità 4 offline
741	Valvola VQ bloccata
742	Sonda temp.ingr.DS rotta o scolleg.
743	Allarme antigelo desurriscaldatore
744	Driver EVD1 chiusura d'emergenza
745	Driver EVD1 chiusura incompleta
746	Driver EVD2 chiusura d'emergenza
747	Driver EVD2 chiusura incompleta
748	Sonda S1 Driver EVD2 rotta o scolleg.
749	Sonda S2 Driver EVD2 rotta o scolleg.
750	Sonda S3 Driver EVD2 rotta o scolleg.
751	Sonda S4 Driver EVD2 rotta o scolleg.
752	Driver EVD2 allarme EEPROM
753	Driver EVD2 EEV1 allarme motore
754	Driver EVD2 EEV2 allarme motore
755	Driver EVD2 allarme batteria
756	Driver EVD2 allarme offline
757	Driver EVD3 chiusura d'emergenza
758	Driver EVD3 chiusura incompleta
759	Aspirazione liquido circuito 1
760	Aspirazione liquido circuito 2
761	Bassa carica gas circuito 1
762	Bassa carica gas circuito 2
1026	Mancanza flusso pompa 1 primario
1027	Mancanza flusso pompa 2 primario
1028	Avv.: Mancanza flusso pompa 1 primario
1029	Avv.: Mancanza flusso pompa 2 primario
1030	Allarme termica pompa 1 primario

[22] Codice allarme	
1031	Allarme termica pompa 2 primario
1032	Mancanza flusso pompa 1 smaltitore
1033	Mancanza flusso pompa 2 smaltitore
1034	Avv.: Mancanza flusso pompa 1 smaltitore
1035	Avv.: Mancanza flusso pompa 2 smaltitore
1036	Allarme termica pompa 1 smaltitore
1037	Allarme termica pompa 2 smaltitore
1038	Mancanza flusso pompa 1 recupero
1039	Mancanza flusso pompa 2 recupero
1040	Avv.: Mancanza flusso pompa 1 recupero
1041	Avv.: Mancanza flusso pompa 2 recupero
1042	Allarme termica pompa 1 recupero
1043	Allarme termica pompa 2 recupero
1044	Sonda ingresso primario guasta
1045	Sonda uscita primario guasta
1046	Sonda ingresso smaltitore guasta
1047	Sonda uscita smaltitore guasta
1048	Sonda ingresso recupero guasta
1049	Sonda uscita recupero guasta
1050	Sonda temperatura esterna guasta

[22] Codice allarme	
1051	Sonda setpoint analogico primario guasta
1052	Sonda setpoint analogico recupero guasta
1053	Sonda pressione diff. secondario guasta
1054	Sonda temp. ritorno impianto guasta
1055	Sonda ingresso accumulo guasta
1056	Allarme orologio guasto
1057	Allarme grave da ingresso digitale

Possibili valori (bitword)

[36] Stati compressore	
0	Compressore on/off
1	Compressore in tempo minimo di on
2	Compressore in tempo minimo di off
3	Compressore forzato off
4	Compressore in allarme o disabilitato
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	Compressore esistente
15	

Introduction

The following document contains the list of BacNet objects available on the ranges shown on the cover.
The list refers to the arrangement provided by the MTM Communication Table.

The variables can be consulted:

- using BACNET MS-TP RTU protocol (with KBM serial card)
- using BACNET IP protocol (with KBE / KWEBU1 ethernet card)

See manual H58701 for unit settings.

Objects supported

BV	Binary values
AV	Analog values
MV	Multistate values

BINARY VALUES

Object instance	Object name	Description	Possible values	Access*	Category
BV1	Sys_On	System status	Off;On	R	Main informations
BV2	Cooling_Heating	Season system	Cooling; Heating	R	Main informations
BV3	Superv_OnOff	On/Off system from supervisor	Off;On	RW	Main informations
BV4	Cool_Heat_KeyB	Keypad/supervisor system season	Cooling; Heating	RW	Main informations
BV5	Any_Alarm	Active alarms	Ok;Alarm	R	Main informations
BV6	Unacked_Alarm	Alarms not viewed	Ok;Alarm	R	Main informations
BV7	Reset_Alarm	Alarm reset	No;Reset	RW	Main informations
BV8	Power_Reduction	Active power reduction	No Yes	R	Main informations
BV9	Sys_On_Primary	primary state	Off;On	R	Main informations
BV10	Sys_On_Recovery	Recovery status	Off;On	R	Main informations
BV11		Not used		R	Main informations
BV12	En_Superv_Primary	Enable primary	No Yes	RW	Main informations
BV13	En_Superv_Recovery	Enable recovery	No Yes	RW	Main informations
BV14	Select_Priority	Select mode priority	Primary; Recovery	RW	Main informations
BV15	En_Schedule	Enable time slots	No Yes	RW	Main informations
BV16	En_Thermoreg	Primary exchanger thermoregulation in operation	Off;On	R	Main informations
BV17	En_Thermoreg_Rec	Recovery exchanger thermoregulation in operation	Off;On	R	Main informations
BV100	Evap_Pump1	Pump 1 evaporator	Off;On	R	I
BV101	Evap_Pump2	Evaporator pump 2	Off;On	R	I
BV102	Cond_Pump1	Pump 1 condenser	Off;On	R	I
BV103	Cond_Pump2	Pump 2 condenser	Off;On	R	I
BV104	Rec_Pump1	Pump 1 recovery	Off;On	R	I
BV105	Rec_Pump2	Recovery pump 2	Off;On	R	I
BV106	Plant_Pump1	1 secondary pump	Off;On	R	I
BV107	Plant_Pump2	Pump 2 secondary	Off;On	R	I
BV128	Din_Flow_Evap	Evaporator differential pressure switch	Ok;Alarm	R	I
BV129	Din_Flow_Cond	Condenser differential pressure switch	Ok;Alarm	R	I
BV130	Din_Flow_Rec	Recovery differential pressure switch	Ok;Alarm	R	I
BV131	Din_Ovrl_Pump1_Evap	Evaporator pump 1 thermal signal	Ok;Alarm	R	I
BV132	Din_Ovrl_Pump2_Evap	Evaporator pump 2 thermal signal	Ok;Alarm	R	I
BV133	Din_Ovrl_Pump1_Cond	Thermal signal pump 1 condenser	Ok;Alarm	R	I
BV134	Din_Ovrl_Pump2_Cond	Condenser pump 2 thermal signal	Ok;Alarm	R	I
BV135	Din_Ovrl_Pump1_Rec	Recovery pump 1 thermal signal	Ok;Alarm	R	I
BV136	Din_Ovrl_Pump2_Rec	Recovery pump 2 thermal signal	Ok;Alarm	R	I
BV137	Din_OnOff	Unit on/off consent	Off;On	R	I
BV138	Din_OnOff_Primary	Primary on/off consent	Off;On	R	I
BV139	Din_OnOff_Recovery	Consent on/off recovery	Off;On	R	I
BV140	Din_Cool_Heat	Season unit from digital input	Cooling; Heating	R	I
BV141	Din_Power_Reduction	Power reduction request	Off;On	R	I
BV142	Din_Double_Setpoint	Unit secondary setpoint request	Off;On	R	I
BV143	Din_Double_Setpoint_Primary	Primary secondary setpoint request	Off;On	R	I
BV144	Din_Double_Setpoint_Recovery	Secondary recovery setpoint request	Off;On	R	I
BV145	Din_Al_Serious	External alarm signal	Ok;Alarm	R	I
BV200	Any_Alarm	Active alarm signaling	Ok;Alarm	R	Alarms
BV201	Serious_Alarm	Serious system alarm	Ok;Alarm	R	Alarms
BV202	Al_Slave_Offline	Slave board disconnected alarm	Ok;Alarm	R	Alarms
BV203	Al_Clock	Broken clock alarm	Ok;Alarm	R	Alarms
BV204	Al_Probes	Faulty probe alarm	Ok;Alarm	R	Alarms
BV205	Al_Prb_In_Evap	Faulty primary return probe alarm	Ok;Alarm	R	Alarms

Object instance	Object name	Description	Possible values	Access*	Category
BV206	Al_Prb_Out_Evap	Primary delivery probe faulty alarm	Ok;Alarm	R	Alarms
BV207	Al_Prb_In_Cond	Waste disposal unit return probe alarm	Ok;Alarm	R	Alarms
BV208	Al_Prb_Out_Cond	Faulty waste disposal probe alarm	Ok;Alarm	R	Alarms
BV209	Al_Prb_In_Rec	Faulty recovery return probe alarm	Ok;Alarm	R	Alarms
BV210	Al_Prb_Out_Rec	Faulty recovery delivery probe alarm	Ok;Alarm	R	Alarms
BV211	Al_Prb_VPF_DP	Faulty VPF differential pressure probe alarm	Ok;Alarm	R	Alarms
BV212	Al_Prb_VPF_PlantT	System return temp. probe alarm VPF faulty	Ok;Alarm	R	Alarms
BV213	Al_Prb_VPF_TankT	VPF storage inlet temp. probe alarm faulty	Ok;Alarm	R	Alarms
BV214	Al_Prb_Analog_Set	Faulty primary analog setpoint signal alarm	Ok;Alarm	R	Alarms
BV215	Al_Prb_Analog_Set_Rec	Failure recovery analog setpoint signal alarm	Ok;Alarm	R	Alarms
BV216	Al_Prb_Ext_Temp	Faulty external temperature probe alarm	Ok;Alarm	R	Alarms
BV217	Al_Units_Any	Generic unit alarm	Ok;Alarm	R	Alarms
BV218	Al_Units_Minor	Unit alarm with reduced functionality	Ok;Alarm	R	Alarms
BV219	Al_Units_Major	Unit alarm with partial or total block	Ok;Alarm	R	Alarms
BV220	Al_Units_Manual	Unit alarm requiring manual reset	Ok;Alarm	R	Alarms
BV221	Al_Units_Offline	Unit offline alarm	Ok;Alarm	R	Alarms
BV222	Warning_Backup_HighLoad	Excessive usage warning for thermoregulation backup unit	Ok;Warning	R	Alarms
BV300	Analog_Set_Type	Analog setpoint use mode	Offset;Shifting	RW	Advanced settings
BV301	En_Compensation_Cool	Enable weather compensation in cooling	No Yes	RW	Advanced settings
BV302	En_Compensation_Heat	Enable climatic compensation in heating	No Yes	RW	Advanced settings
BV303	En_Compensation_Rec	Enable weather compensation in recovery	No Yes	RW	Advanced settings
BV304	Pumps_Mode	Pump activation mode	On request;Always on	RW	Advanced settings
BV305	Al_Prb_Reg_Action	Action with regulation probe failure	No action;Stop unit	RW	Advanced settings
BV306	Al_Prb_VPF_Action	Action with VPF probe failure	No action;Stop unit	RW	Advanced settings
BV307	Al_Prb_Analog_Action	Action with analog setpoint signal failure	No action;Stop unit	RW	Advanced settings
BV308	Al_Prb_Ext_Action	Action with external temp. probe failure	No action;Stop unit	RW	Advanced settings
BV309		Not used			Advanced settings
BV310	En_SPV_OnOff	Enable on/off from supervisor	No Yes	RW	Advanced settings
BV311	StandardTime	Daylight saving time activation	Standard Time; Daylight Saving Time	RW	Advanced settings
BV312	en Autoswap Legal Time	Enabling automatic solar/summer time change	No Yes	RW	Advanced settings
BV313	FR_Switch	Facilitates use of F+R mode on EXP units	No Yes	RW	Advanced settings
BV314	Backup_FR	Restore mode EXP in backup	Single Sided; Whole Unit	RW	Advanced settings
BV315	En_Unit_Reset_Alarm	Enable remote unit alarm reset	No Yes	RW	Advanced settings
BV316	EPump_En_Antiblock	Enabling primary pump antiblock function	No Yes	RW	Advanced settings
BV317	EPump_Rot_Type	Action of primary pumps at lack of flow	Try again;Change pump	RW	Advanced settings
BV318	EPump_Use_Pump2	Primary pump currently in use	1;2	R	Advanced settings
BV319	EPump_Switch_Pumps	Primary pump rotation forcing	No Yes	RW	Advanced settings
BV320	CPump_En_Antiblock	Recovery pump anti-blocking function enabling	No Yes	RW	Advanced settings
BV321	CPump_Rot_Type	Action of disposal pumps at lack of flow	Try again;Change pump	RW	Advanced settings
BV322	CPump_Use_Pump2	Disposal pump currently in use	1;2	R	Advanced settings
BV323	CPump_Switch_Pumps	Forcing rotation of waste disposal pump	No Yes	RW	Advanced settings
BV324	RPump_En_Antiblock	Recovery pump anti-blocking function enabling	No Yes	RW	Advanced settings
BV325	RPump_Rot_Type	Action of recovery pumps at lack of flow	Try again;Change pump	RW	Advanced settings
BV326	RPump_Use_Pump2	Recovery pump currently in use	1;2	R	Advanced settings
BV327	RPump_Switch_Pumps	Recovery pump rotation forcing	No Yes	RW	Advanced settings
BV328	PPump_En_Antiblock	Enabling secondary pump antiblock function	No Yes	RW	Advanced settings
BV329	PPump_Rot_Type	Secondary pump action at lack of flow	Try again;Change pump	RW	Advanced settings
BV330	PPump_Use_Pump2	Secondary pump currently in use	1;2	R	Advanced settings
BV331	PPump_Switch_Pumps	Secondary pump rotation forcing	No Yes	RW	Advanced settings

Object instance	Object name	Description	Possible values	Access*	Category
BV1000	Word_En_Units	Unit 1: manual enable unit from sequencer	Off;On	R	Unit
BV1001	Word_En_Units	Unit 2: manual enable unit from sequencer	Off;On	R	Unit
BV1002	Word_En_Units	Unit 3: manual enable unit from sequencer	Off;On	R	Unit
BV1003	Word_En_Units	Unit 4: manual enable unit from sequencer	Off;On	R	Unit
BV1004	Word_En_Units	Unit 5: manual enable unit from sequencer	Off;On	R	Unit
BV1005	Word_En_Units	Unit 6: manual enable unit from sequencer	Off;On	R	Unit
BV1006	Word_En_Units	Unit 7: manual enable unit from sequencer	Off;On	R	Unit
BV1007	Word_En_Units	Unit 8: manual enable unit from sequencer	Off;On	R	Unit
BV1008	Word_En_Units	Unit 9: manual enable unit from sequencer	Off;On	R	Unit
BV1009	Word_En_Units	Unit 10: manual enable unit from sequencer	Off;On	R	Unit
BV1010	En_Backup_U1	Unit 1: enable unit stop for backup function	Off;On	R	Unit
BV1011	En_Backup_U2	Unit 2: enable unit stop for backup function	Off;On	R	Unit
BV1012	En_Backup_U3	Unit 3: enable unit stop for backup function	Off;On	R	Unit
BV1013	En_Backup_U4	Unit 4: enable unit stop for backup function	Off;On	R	Unit
BV1014	En_Backup_U5	Unit 5: enable unit stop for backup function	Off;On	R	Unit
BV1015	En_Backup_U6	Unit 6: enable unit stop for backup function	Off;On	R	Unit
BV1016	En_Backup_U7	Unit 7: enable unit stop for backup function	Off;On	R	Unit
BV1017	En_Backup_U8	Unit 8: enable unit stop for backup function	Off;On	R	Unit
BV1018	En_Backup_U9	Unit 9: enable unit stop for backup function	Off;On	R	Unit
BV1019	En_Backup_U10	Unit 10: enable unit stop for backup function	Off;On	R	Unit
BV1020	Lst_On_Primary	Unit 1: Primary Ignition Control	Off;On	R	Unit
BV1021	Lst_On_Primary	Unit 2: Primary Ignition Control	Off;On	R	Unit
BV1022	Lst_On_Primary	Unit 3: Primary Ignition Control	Off;On	R	Unit
BV1023	Lst_On_Primary	Unit 4: Primary Ignition Control	Off;On	R	Unit
BV1024	Lst_On_Primary	Unit 5: Primary Ignition Control	Off;On	R	Unit
BV1025	Lst_On_Primary	Unit 6: Primary Ignition Control	Off;On	R	Unit
BV1026	Lst_On_Primary	Unit 7: Primary Ignition Control	Off;On	R	Unit
BV1027	Lst_On_Primary	Unit 8: Primary Ignition Control	Off;On	R	Unit
BV1028	Lst_On_Primary	Unit 9: Primary Ignition Control	Off;On	R	Unit
BV1029	Lst_On_Primary	Unit 10: Primary Ignition Control	Off;On	R	Unit
BV1030	Lst_On_Recovery	Unit 1: Recovery ignition control	Off;On	R	Unit
BV1031	Lst_On_Recovery	Unit 2: Recovery ignition control	Off;On	R	Unit
BV1032	Lst_On_Recovery	Unit 3: Recovery Ignition Control	Off;On	R	Unit
BV1033	Lst_On_Recovery	Unit 4: Recovery ignition control	Off;On	R	Unit
BV1034	Lst_On_Recovery	Unit 5: Recovery ignition control	Off;On	R	Unit
BV1035	Lst_On_Recovery	Unit 6: Recovery ignition control	Off;On	R	Unit
BV1036	Lst_On_Recovery	Unit 7: Recovery ignition control	Off;On	R	Unit
BV1037	Lst_On_Recovery	Unit 8: Recovery ignition command	Off;On	R	Unit
BV1038	Lst_On_Recovery	Unit 9: Recovery ignition command	Off;On	R	Unit
BV1039	Lst_On_Recovery	Unit 10: Recovery ignition command	Off;On	R	Unit
BV1040	Lst_Evap_Pump	Unit 1: Primary pump status	Off;On	R	Unit
BV1041	Lst_Evap_Pump	Unit 2: Primary pump status	Off;On	R	Unit
BV1042	Lst_Evap_Pump	Unit 3: Primary pump status	Off;On	R	Unit
BV1043	Lst_Evap_Pump	Unit 4: Primary pump status	Off;On	R	Unit
BV1044	Lst_Evap_Pump	Unit 5: Primary pump status	Off;On	R	Unit
BV1045	Lst_Evap_Pump	Unit 6: Primary pump status	Off;On	R	Unit
BV1046	Lst_Evap_Pump	Unit 7: Primary pump status	Off;On	R	Unit
BV1047	Lst_Evap_Pump	Unit 8: Primary pump status	Off;On	R	Unit
BV1048	Lst_Evap_Pump	Unit 9: Primary pump status	Off;On	R	Unit
BV1049	Lst_Evap_Pump	Unit 10: Primary pump status	Off;On	R	Unit

Object instance	Object name	Description	Possible values	Access*	Category
BV1050	Lst_Cond_Pump	Unit 1: Waste pump status	Off;On	R	Unit
BV1051	Lst_Cond_Pump	Unit 2: Waste pump status	Off;On	R	Unit
BV1052	Lst_Cond_Pump	Unit 3: Waste pump status	Off;On	R	Unit
BV1053	Lst_Cond_Pump	Unit 4: Waste pump status	Off;On	R	Unit
BV1054	Lst_Cond_Pump	Unit 5: Waste pump status	Off;On	R	Unit
BV1055	Lst_Cond_Pump	Unit 6: Waste pump status	Off;On	R	Unit
BV1056	Lst_Cond_Pump	Unit 7: Waste pump status	Off;On	R	Unit
BV1057	Lst_Cond_Pump	Unit 8: Waste pump status	Off;On	R	Unit
BV1058	Lst_Cond_Pump	Unit 9: Waste pump status	Off;On	R	Unit
BV1059	Lst_Cond_Pump	Unit 10: Waste pump status	Off;On	R	Unit
BV1060	Lst_Rec_Pump	Unit 1: Recovery pump status	Off;On	R	Unit
BV1061	Lst_Rec_Pump	Unit 2: Recovery pump status	Off;On	R	Unit
BV1062	Lst_Rec_Pump	Unit 3: Recovery pump status	Off;On	R	Unit
BV1063	Lst_Rec_Pump	Unit 4: Recovery pump status	Off;On	R	Unit
BV1064	Lst_Rec_Pump	Unit 5: Recovery pump status	Off;On	R	Unit
BV1065	Lst_Rec_Pump	Unit 6: Recovery pump status	Off;On	R	Unit
BV1066	Lst_Rec_Pump	Unit 7: Recovery pump status	Off;On	R	Unit
BV1067	Lst_Rec_Pump	Unit 8: Recovery pump status	Off;On	R	Unit
BV1068	Lst_Rec_Pump	Unit 9: Recovery pump status	Off;On	R	Unit
BV1069	Lst_Rec_Pump	Unit 10: Recovery pump status	Off;On	R	Unit
BV1070	Lst_Evap_Flow	Unit 1: Primary stream status	Flow;No flow	R	Unit
BV1071	Lst_Evap_Flow	Unit 2: Primary stream status	Flow;No flow	R	Unit
BV1072	Lst_Evap_Flow	Unit 3: Primary stream status	Flow;No flow	R	Unit
BV1073	Lst_Evap_Flow	Unit 4: Primary stream status	Flow;No flow	R	Unit
BV1074	Lst_Evap_Flow	Unit 5: Primary stream status	Flow;No flow	R	Unit
BV1075	Lst_Evap_Flow	Unit 6: Primary stream status	Flow;No flow	R	Unit
BV1076	Lst_Evap_Flow	Unit 7: Primary stream status	Flow;No flow	R	Unit
BV1077	Lst_Evap_Flow	Unit 8: Primary stream status	Flow;No flow	R	Unit
BV1078	Lst_Evap_Flow	Unit 9: Primary stream status	Flow;No flow	R	Unit
BV1079	Lst_Evap_Flow	Unit 10: Primary stream status	Flow;No flow	R	Unit
BV1080	Lst_Cond_Flow	Unit 1: Waste disposal flow status	Flow;No flow	R	Unit
BV1081	Lst_Cond_Flow	Unit 2: Waste disposal flow status	Flow;No flow	R	Unit
BV1082	Lst_Cond_Flow	Unit 3: Waste disposal flow status	Flow;No flow	R	Unit
BV1083	Lst_Cond_Flow	Unit 4: Waste disposal flow status	Flow;No flow	R	Unit
BV1084	Lst_Cond_Flow	Unit 5: Waste disposal flow status	Flow;No flow	R	Unit
BV1085	Lst_Cond_Flow	Unit 6: Waste disposal flow status	Flow;No flow	R	Unit
BV1086	Lst_Cond_Flow	Unit 7: Waste disposal flow status	Flow;No flow	R	Unit
BV1087	Lst_Cond_Flow	Unit 8: Waste disposal flow status	Flow;No flow	R	Unit
BV1088	Lst_Cond_Flow	Unit 9: Waste disposal flow status	Flow;No flow	R	Unit
BV1089	Lst_Cond_Flow	Unit 10: Waste disposal flow status	Flow;No flow	R	Unit
BV1090	Lst_Rec_Flow	Unit 1: Recovery stream status	Flow;No flow	R	Unit
BV1091	Lst_Rec_Flow	Unit 2: Recovery stream status	Flow;No flow	R	Unit
BV1092	Lst_Rec_Flow	Unit 3: Recovery stream status	Flow;No flow	R	Unit
BV1093	Lst_Rec_Flow	Unit 4: Recovery Flow Status	Flow;No flow	R	Unit
BV1094	Lst_Rec_Flow	Unit 5: Recovery Flow Status	Flow;No flow	R	Unit
BV1095	Lst_Rec_Flow	Unit 6: Recovery Flow Status	Flow;No flow	R	Unit
BV1096	Lst_Rec_Flow	Unit 7: Recovery Flow Status	Flow;No flow	R	Unit
BV1097	Lst_Rec_Flow	Unit 8: Recovery Flow Status	Flow;No flow	R	Unit
BV1098	Lst_Rec_Flow	Unit 9: Recovery Flow Status	Flow;No flow	R	Unit
BV1099	Lst_Rec_Flow	Unit 10: Recovery Flow Status	Flow;No flow	R	Unit

Object instance	Object name	Description	Possible values	Access*	Category
BV1100	Lst_Water_Water	Unit 1: Type of disposal	Water-Air; Water-Water	R	Unit
BV1101	Lst_Water_Water	Unit 2: Type of disposal	Water-Air; Water-Water	R	Unit
BV1102	Lst_Water_Water	Unit 3: Type of disposal	Water-Air; Water-Water	R	Unit
BV1103	Lst_Water_Water	Unit 4: Type of disposal	Water-Air; Water-Water	R	Unit
BV1104	Lst_Water_Water	Unit 5: Type of disposal	Water-Air; Water-Water	R	Unit
BV1105	Lst_Water_Water	Unit 6: Type of disposal	Water-Air; Water-Water	R	Unit
BV1106	Lst_Water_Water	Unit 7: Type of disposal	Water-Air; Water-Water	R	Unit
BV1107	Lst_Water_Water	Unit 8: Type of disposal	Water-Air; Water-Water	R	Unit
BV1108	Lst_Water_Water	Unit 9: Type of disposal	Water-Air; Water-Water	R	Unit
BV1109	Lst_Water_Water	Unit 10: Type of disposal	Water-Air; Water-Water	R	Unit
BV1110	Valve_On_U1	Unit 1: Primary shut-off valve opening	Off;On	R	Unit
BV1111	Valve_On_U2	Unit 2: Primary shut-off valve opening	Off;On	R	Unit
BV1112	Valve_On_U3	Unit 3: Primary shut-off valve opening	Off;On	R	Unit
BV1113	Valve_On_U4	Unit 4: Primary shut-off valve opening	Off;On	R	Unit
BV1114	Valve_On_U5	Unit 5: Primary shut-off valve opening	Off;On	R	Unit
BV1115	Valve_On_U6	Unit 6: Primary shut-off valve opening	Off;On	R	Unit
BV1116	Valve_On_U7	Unit 7: Primary shut-off valve opening	Off;On	R	Unit
BV1117	Valve_On_U8	Unit 8: Primary shut-off valve opening	Off;On	R	Unit
BV1118	Valve_On_U9	Unit 9: Primary shut-off valve opening	Off;On	R	Unit
BV1119	Valve_On_U10	Unit 10: Primary shut-off valve opening	Off;On	R	Unit
BV1120	Valve_Off_U1	Unit 1: Primary shut-off valve closed	Off;On	R	Unit
BV1121	Valve_Off_U2	Unit 2: Primary shut-off valve closed	Off;On	R	Unit
BV1122	Valve_Off_U3	Unit 3: Primary shut-off valve closed	Off;On	R	Unit
BV1123	Valve_Off_U4	Unit 4: Primary shut-off valve closed	Off;On	R	Unit
BV1124	Valve_Off_U5	Unit 5: Primary shut-off valve closed	Off;On	R	Unit
BV1125	Valve_Off_U6	Unit 6: Primary shut-off valve closed	Off;On	R	Unit
BV1126	Valve_Off_U7	Unit 7: Primary shut-off valve closed	Off;On	R	Unit
BV1127	Valve_Off_U8	Unit 8: Primary shut-off valve closed	Off;On	R	Unit
BV1128	Valve_Off_U9	Unit 9: Primary shut-off valve closed	Off;On	R	Unit
BV1129	Valve_Off_U10	Unit 10: Primary shut-off valve closed	Off;On	R	Unit
BV1130	Lst_Any_Alarm	Unit 1: Generic alarm	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1131	Lst_Any_Alarm	Unit 2: Generic alarm	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1132	Lst_Any_Alarm	Unit 3: Generic alarm	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1133	Lst_Any_Alarm	Unit 4: Generic alarm	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1134	Lst_Any_Alarm	Unit 5: Generic alarm	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1135	Lst_Any_Alarm	Unit 6: Generic alarm	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1136	Lst_Any_Alarm	Unit 7: Generic alarm	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1137	Lst_Any_Alarm	Unit 8: Generic alarm	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1138	Lst_Any_Alarm	Unit 9: Generic alarm	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1139	Lst_Any_Alarm	Unit 10: Generic alarm	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1140	Lst_Any_Alarm	Unit 1: Alarm with reduced functionality	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1141	Lst_Any_Alarm	Unit 2: Alarm with reduced functionality	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1142	Lst_Any_Alarm	Unit 3: Alarm with reduced functionality	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1143	Lst_Any_Alarm	Unit 4: Alarm with reduced functionality	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1144	Lst_Any_Alarm	Unit 5: Alarm with reduced functionality	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1145	Lst_Any_Alarm	Unit 6: Alarm with reduced functionality	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1146	Lst_Any_Alarm	Unit 7: Alarm with reduced functionality	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1147	Lst_Any_Alarm	Unit 8: Alarm with reduced functionality	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1148	Lst_Any_Alarm	Unit 9: Alarm with reduced functionality	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1149	Lst_Any_Alarm	Unit 10: Alarm with reduced functionality	Ok;Alarm	R	Unit alarms

Object instance	Object name	Description	Possible values	Access*	Category
BV1150	Lst_Any_Alarm	Unit 1: Alarm with partial or total block	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1151	Lst_Any_Alarm	Unit 2: Alarm with partial or total lockout	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1152	Lst_Any_Alarm	Unit 3: Alarm with partial or total lockout	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1153	Lst_Any_Alarm	Unit 4: Alarm with partial or total block	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1154	Lst_Any_Alarm	Unit 5: Alarm with partial or total block	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1155	Lst_Any_Alarm	Unit 6: Alarm with partial or total lockout	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1156	Lst_Any_Alarm	Unit 7: Alarm with partial or total lockout	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1157	Lst_Any_Alarm	Unit 8: Alarm with partial or total block	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1158	Lst_Any_Alarm	Unit 9: Alarm with partial or total block	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1159	Lst_Any_Alarm	Unit 10: Alarm with partial or total block	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1160	Lst_Any_Alarm	Unit 1: Alarm with manual reset request	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1161	Lst_Any_Alarm	Unit 2: Alarm with manual reset request	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1162	Lst_Any_Alarm	Unit 3: Alarm with manual reset request	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1163	Lst_Any_Alarm	Unit 4: Alarm with manual reset request	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1164	Lst_Any_Alarm	Unit 5: Alarm with manual reset request	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1165	Lst_Any_Alarm	Unit 6: Alarm with manual reset request	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1166	Lst_Any_Alarm	Unit 7: Alarm with manual reset request	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1167	Lst_Any_Alarm	Unit 8: Alarm with manual reset request	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1168	Lst_Any_Alarm	Unit 9: Alarm with manual reset request	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1169	Lst_Any_Alarm	Unit 10: Alarm with manual reset request	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1170	Al_Offline_U1	Unit 1: Offline alarm	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1171	Al_Offline_U2	Unit 2: Offline alarm	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1172	Al_Offline_U3	Unit 3: Offline alarm	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1173	Al_Offline_U4	Unit 4: Offline alarm	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1174	Al_Offline_U5	Unit 5: Offline alarm	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1175	Al_Offline_U6	Unit 6: Offline alarm	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1176	Al_Offline_U7	Unit 7: Offline alarm	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1177	Al_Offline_U8	Unit 8: Offline alarm	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1178	Al_Offline_U9	Unit 9: Offline alarm	Ok;Alarm	R	Unit alarms
BV1179	Al_Offline_U10	Unit 10: Offline alarm	Ok;Alarm	R	Unit alarms

* R: read-only; RW: Read/Write

ANALOG VALUES / MULTISTATE VALUES

Object instance	Object name	Description	UM / Possible values	Access	Category
AV1	Group_Status	System on/off status	[1]	R	Main informations
AV2	Group_Status_Primary	System on/off status (primary branch)	[1]	R	Main informations
AV3	Group_Status_Recovery	System on/off status (recovery branch)	[1]	R	Main informations
AV4	Current_Temp_Set	Primary exchanger setpoint currently used	°C/10	R	Main informations
AV5	Current_Temp_Set_Rec	Recovery exchanger setpoint currently used	°C/10	R	Main informations
AV6	Power_Request_Primary	Primary circuit power request	%/10	R	Main informations
AV7	Power_Request_Rec	Recovery circuit power request	%/10	R	Main informations
AV8	Tot_Power_On_1000_P	Power currently delivered on the primary	%/10	R	Main informations
AV9	Tot_Power_On_1000_R	Power currently delivered on recovery	%/10	R	Main informations
AV10	Power_Reduction_Source	Type of power limitation request	[4]	RW	Main informations
AV11	Power_Request_Limit	Power limit that can be supplied	%/10	RW	Main informations
AV12		Reserved		R	Main informations
AV13	Cooling_Temp_Set1	Cooling setpoint 1	°C/10	RW	Main informations
AV14	Cooling_Temp_Set2	Cooling setpoint 2	°C/10	RW	Main informations
AV15	Heating_Temp_Set1	Heating setpoint 1	°C/10	RW	Main informations
AV16	Heating_Temp_Set2	Heating setpoint 2	°C/10	RW	Main informations
AV17	Recovery_Temp_Set1	Recovery setpoint 1	°C/10	RW	Main informations
AV18	Recovery_Temp_Set2	Recovery set point 2	°C/10	RW	Main informations
AV19	Min_Set1_Temp_Cool	Minimum cooling setpoint 1 value	°C/10	RW	Main informations
AV20	Min_Set2_Temp_Cool	Minimum cooling setpoint 2 value	°C/10	RW	Main informations
AV21	Max_Set1_Temp_Cool	Maximum cooling setpoint 1 value	°C/10	RW	Main informations
AV22	Max_Set2_Temp_Cool	Maximum cooling setpoint 2 value	°C/10	RW	Main informations
AV23	Min_Set_Temp_Heat	Minimum heating setpoint setting value	°C/10	RW	Main informations
AV24	Max_Set_Temp_Heat	Maximum heating setpoint setting value	°C/10	RW	Main informations
AV25	Min_Set_Temp_Rec	Minimum recovery setpoint value	°C/10	RW	Main informations
AV26	Max_Set_Temp_Rec	Maximum recovery setpoint value	°C/10	RW	Main informations
AV27	Offset_Setpoint_Cool_Min	Minimum scale point Offset Setpoint in cooling	°C/10	RW	Main informations
AV28	Offset_Setpoint_Cool_Max	Scale maximum point Offset Setpoint in cooling	°C/10	RW	Main informations
AV29	Offset_Setpoint_Heat_Min	Minimum scale point Offset Setpoint in heating	°C/10	RW	Main informations
AV30	Offset_Setpoint_Heat_Max	Scale maximum point Offset Setpoint in heating	°C/10	RW	Main informations
AV31	Shifting_Setpoint_Cool_Min	Minimum scale point Shifting Setpoint in cooling	°C/10	RW	Main informations
AV32	Shifting_Setpoint_Cool_Max	Maximum scale point Shifting Setpoint in cooling	°C/10	RW	Main informations
AV33	Shifting_Setpoint_Heat_Min	Scale minimum point Shifting Setpoint in heating	°C/10	RW	Main informations
AV34	Shifting_Setpoint_Heat_Max	Scale maximum point Shifting Setpoint in heating	°C/10	RW	Main informations
AV35	Ext_Temp_Set_Cool	External temperature set for summer climatic compensation	°C/10	RW	Main informations
AV36	Ext_Temp_Set_Heat	External temperature set for winter climatic compensation	°C/10	RW	Main informations
AV37	Ext_Temp_Diff_Cool	External temperature band for summer climatic compensation	°C/10	RW	Main informations
AV38	Ext_Temp_Diff_Heat	External temperature band for winter climatic compensation	°C/10	RW	Main informations
AV39	Max_Comp_Temp_Cool	Maximum summer climatic compensation	°C/10	RW	Main informations
AV40	Max_Comp_Temp_Heat	Maximum winter climatic compensation	°C/10	RW	Main informations
AV41	Offset_Setpoint_Rec_Min	Minimum scale point Offset Setpoint in recovery	°C/10	RW	Main informations
AV42	Offset_Setpoint_Rec_Max	Scale maximum point Offset Setpoint in recovery	°C/10	RW	Main informations
AV43	Shifting_Setpoint_Rec_Min	Scale minimum point. Shifting Setpoint in recovery	°C/10	RW	Main informations
AV44	Shifting_Setpoint_Rec_Max	Scale maximum point Shifting Setpoint in recovery	°C/10	RW	Main informations
AV45	Ext_Temp_Set_Rec	Outside temperature set for recovery branch climatic compensation	°C/10	RW	Main informations
AV46	Ext_Temp_Diff_Rec	External temperature band for recovery branch climatic compensation	°C/10	RW	Main informations
AV47	Max_Comp_Temp_Rec	Maximum recovery branch climatic compensation	°C/10	RW	Main informations
AV100	In_Temp_Evap_Avg	Average unit primary inlet temperature with flow	°C/10	R	I

Object instance	Object name	Description	UM / Possible values	Access	Category
AV101	Out_Temp_Evap_Avg	Average unit primary outlet temperature with flow	°C/10	R	I
AV102	In_Temp_Rec_Avg	Average unit recovery inlet temperature with flow	°C/10	R	I
AV103	Out_Temp_Rec_Avg	Unit recovery medium outlet temperature with flow	°C/10	R	I
AV104	In_Temp_Cond_Avg	Unit disposer inlet average temperature with flow	°C/10	R	I
AV105	Out_Temp_Cond_Avg	Unit disposer outlet medium temperature with flow	°C/10	R	I
AV106	In_Temp_Evap	Primary inlet temperature (regulation)	°C/10	R	I
AV107	Out_Temp_Evap	Primary outlet temperature (regulation)	°C/10	R	I
AV108	In_Temp_Rec	Recovery inlet temperature (regulation)	°C/10	R	I
AV109	Out_Temp_Rec	Recovery outlet temperature (regulation)	°C/10	R	I
AV110	In_Temp_Cond	Disposal inlet temperature (regulation)	°C/10	R	I
AV111	Out_Temp_Cond	Disposal outlet temperature (regulation)	°C/10	R	I
AV112	Ain_In_Temp_Evap	Primary inlet temperature	°C/10	R	I
AV113	Ain_Out_Temp_Evap	Primary outlet temperature	°C/10	R	I
AV114	Ain_In_Temp_Cond	Disposal inlet temperature	°C/10	R	I
AV115	Ain_Out_Temp_Cond	Disposal outlet temperature	°C/10	R	I
AV116	Ain_In_Temp_Rec	Recovery inlet temperature	°C/10	R	I
AV117	Ain_Out_Temp_Rec	Recovery outlet temperature	°C/10	R	I
AV118	Ain_Temp_Ext	External temperature	°C/10	R	I
AV119	Ain_Analog_Set	Primary analog setpoint signal	°C/10	R	I
AV120	Ain_Analog_Set_Rec	Recovery analogue setpoint signal	°C/10	R	I
AV121	Ain_VPF_DP	VPF system differential pressure	bar/10	R	I
AV122	Ain_VPF_PlantT	VPF system temperature	°C/10	R	I
AV123	Ain_VPF_TankT	VPF storage inlet temperature	°C/10	R	I
AV124	Temp_Ext	External temperature	°C/10	R	I
AV125	Ain_RVPF_DP	Recovery branch VPF secondary differential pressure	bar/10	R	I
AV126	Ain_RVPF_PlantT	System return temperature VPF recovery branch	°C/10	R	I
AV127	Ain_RVPF_TankT	Recovery branch VPF storage inlet temperature	°C/10	R	I
AV200	Software_ID	Software IDs		R	Miscellaneous
AV201	Software_Ver	Software version		R	Miscellaneous
AV202	Software_Spec	Software subversion		R	Miscellaneous
AV203	curr_hour	Current time	h	RW	Miscellaneous
AV204	curr_minute	Current minute	min	RW	Miscellaneous
AV205	curr_day	Current day	d	RW	Miscellaneous
AV206	curr_month	Current month	m	RW	Miscellaneous
AV207	curr_year	Current year	y	RW	Miscellaneous
AV208	Msk_CommPolls_H	Commands sent to units (x10000)		R	Miscellaneous
AV209	Msk_CommPolls_L	Commands sent to units		R	Miscellaneous
AV210	Msk_CommErrors_H	Communication errors (x10000)		R	Miscellaneous
AV211	Msk_CommErrors_L	Communication errors		R	Miscellaneous
AV300	On_Priority_1	Ignition priority	[16]	RW	Advanced settings
AV301	Off_Priority_1	Shutdown priority	[16]	RW	Advanced settings
AV302	Pumps_Delay	Delay between activation of pumps if all are on	s	RW	Advanced settings
AV303	Unbalance_Mode	Unit hours unbalancing mode	[17]	RW	Advanced settings
AV304	Unbalance_Hours	Offset hours of unbalancing to maintain	h	RW	Advanced settings
AV305	Unbalance_Perc	Unbalancing % to maintain	%/10	RW	Advanced settings
AV306	Backup_Type	Backup drive type	[18]	RW	Advanced settings
AV307	Backup_Unit	Drives to keep in backup		RW	Advanced settings
AV308	Backup_Time	Days to rotate the backup unit	d	RW	Advanced settings
AV309	Backup_Start_Mode	Backup restore mode	[19]	RW	Advanced settings

Object instance	Object name	Description	UM / Possible values	Access	Category
AV310	Backup_Start_T1	Delay to restore backup unit for alarm	s	RW	Advanced settings
AV311	Backup_Start_T2	Delay to restore backup unit for max request	s	RW	Advanced settings
AV312	Backup_Unit_P	Current backup drive on primary		R	Advanced settings
AV313	Backup_Unit_R	Current backup drive on recovery		R	Advanced settings
AV314	Valve_On_Delay	Delay between shut-off valve opening and unit on	s	RW	Advanced settings
AV315	Valve_Between_Delay	Delay between valve opening and closing command (for 3-point valves)	s	RW	Advanced settings
AV316	PumpFreeze_Time	VPF pump modulation lockout period when unit is switched on	s	RW	Advanced settings
AV317	Offline_Delay	Offline unit alarm delay	s	RW	Advanced settings
AV318	Spv_Offline_Action	Action to keep on supervisor logoff	[20]	RW	Advanced settings
AV319	Spv_Offline_Delay	Delay to consider the supervisor disconnected	s	RW	Advanced settings
AV320	CompOn_Delay	Thermoregulation delay following the switching on of a compressor	s	RW	Advanced settings
AV321	DT_SwitchReg	Difference between return/delivery regulation setpoint	°C/10	RW	Advanced settings
AV322	Regulation_Type	Primary regulation mode	[8]	RW	Advanced settings
AV323	Reg_InP_Type	Primary return regulation: regulator type	[21]	RW	Advanced settings
AV324	Reg_InP_Diff_Reg_Pos	Primary return adjustment: cooling band	°C/10	RW	Advanced settings
AV325	Reg_InP_DB_Reg_Pos	Primary return regulation: cooling dead zone	°C/10	RW	Advanced settings
AV326	Reg_InP_Int_Time_Pos	Primary return adjustment: cooling integral time	s	RW	Advanced settings
AV327	Reg_InP_Der_Time_Pos	Primary return regulation: cooling derivative time	s	RW	Advanced settings
AV328	Reg_InP_Diff_Reg_Neg	Primary return adjustment: heating band	°C/10	RW	Advanced settings
AV329	Reg_InP_DB_Reg_Neg	Primary return regulation: heating dead zone	°C/10	RW	Advanced settings
AV330	Reg_InP_Int_Time_Neg	Primary return adjustment: heating integral time	s	RW	Advanced settings
AV331	Reg_InP_Der_Time_Neg	Primary return regulation: heating derivative time	s	RW	Advanced settings
AV332	Reg_OutP_Diff_Reg_NZ	Primary delivery regulation: neutral zone	°C/10	RW	Advanced settings
AV333	Reg_OutP_Diff_Reg_Decr	Primary delivery regulation: band decrease	°C/10	RW	Advanced settings
AV334	Reg_OutP_Max_Time_0	Primary delivery regulation: maximum decrease time	s	RW	Advanced settings
AV335	Reg_OutP_Min_Time_0	Primary delivery regulation: minimum increase time	s	RW	Advanced settings
AV336	Reg_OutP_Diff_Reg_Incr	Primary delivery adjustment: increase band	°C/10	RW	Advanced settings
AV337	Reg_OutP_Max_Time_100	Primary delivery regulation: maximum increase time	s	RW	Advanced settings
AV338	Reg_OutP_Min_Time_100	Primary delivery regulation: minimum increase time	s	RW	Advanced settings
AV339	Reg_OutP_Force_Req_Offset	Primary delivery regulation: offset for request forcing	°C/10	RW	Advanced settings
AV340	Reg_OutP_Force_Req_Value	Primary delivery regulation: forcing value requested	%/10	RW	Advanced settings
AV341	Reg_OutP_Inversion_Stop_Time	Primary delivery regulation: derivative time within the increase zone	s	RW	Advanced settings
AV342	Reg_OutP_Inversion_Stop_Time_Out	Primary delivery regulation: derivative time outside the increase zone	s	RW	Advanced settings
AV343	Regulation_Type_Rec	Recovery adjustment mode	[8]	RW	Advanced settings
AV344	Reg_InR_Type	Recovery return adjustment: regulator type	[21]	RW	Advanced settings
AV345	Reg_InR_Diff_Reg_Neg	Recovery return adjustment: heating band	°C/10	RW	Advanced settings
AV346	Reg_InR_DB_Reg_Neg	Recovery return adjustment: heating dead zone	°C/10	RW	Advanced settings
AV347	Reg_InR_Int_Time_Neg	Recovery return adjustment: heating integral time	s	RW	Advanced settings
AV348	Reg_InR_Der_Time_Neg	Recovery return adjustment: heating derivative time	s	RW	Advanced settings
AV349	Reg_OutR_Diff_Reg_NZ	Recovery delivery regulation: neutral zone	°C/10	RW	Advanced settings
AV350	Reg_OutR_Diff_Reg_Decr	Recovery delivery regulation: band decrease	°C/10	RW	Advanced settings
AV351	Reg_OutR_Max_Time_0	Recovery delivery regulation: maximum decrease time	s	RW	Advanced settings
AV352	Reg_OutR_Min_Time_0	Recovery delivery regulation: minimum increase time	s	RW	Advanced settings
AV353	Reg_OutR_Diff_Reg_Incr	Recovery send regulation: increase band	°C/10	RW	Advanced settings
AV354	Reg_OutR_Max_Time_100	Recovery delivery regulation: maximum increase time	s	RW	Advanced settings
AV355	Reg_OutR_Min_Time_100	Recovery delivery regulation: minimum increase time	s	RW	Advanced settings
AV356	Reg_OutR_Force_Req_Offset	Recovery delivery regulation: offset for requested forcing	°C/10	RW	Advanced settings
AV357	Reg_OutR_Force_Req_Value	Recovery flow adjustment: forcing value requested	%/10	RW	Advanced settings
AV358	Reg_OutR_Inversion_Stop_Time	Recovery delivery regulation: derivative time within the increase zone	s	RW	Advanced settings

Object instance	Object name	Description	UM / Possible values	Access	Category
AV359	Reg_OutR_Inversion_Stop_Time_Out	Recovery delivery regulation: derivative time outside the increase zone	s	RW	Advanced settings
AV360	EPump_N_Pumps	Number of common pumps installed on the primary branch		RW	Advanced settings
AV361	EPump_N_Warnings	Number of primary flow failure warnings before manual reset alarm		RW	Advanced settings
AV362	EPump_Flow_Startup_Delay	No primary flow alarm delay at pump start-up	s	RW	Advanced settings
AV363	EPump_Flow_Run_Delay	No primary flow alarm delay in steady state	s	RW	Advanced settings
AV364	EPump_Warning_Stop_Delay	Interval between attempts to start the primary pump	s	RW	Advanced settings
AV365	EPump_Rot_Time	Rotation range double primary pumps	s	RW	Advanced settings
AV366	EPump_Overwork_Time	Pause time for primary pump rotation	s	RW	Advanced settings
AV367	CPump_N_Pumps	Number of common pumps installed on the disposal branch		RW	Advanced settings
AV368	CPump_N_Warnings	Number of waste disposal unit flow failure warnings before the manual reset alarm		RW	Advanced settings
AV369	CPump_Flow_Startup_Delay	Waste disposal unit flow alarm delay at pump start-up	s	RW	Advanced settings
AV370	CPump_Flow_Run_Delay	Lack of waste disposal flow alarm delay when fully operational	s	RW	Advanced settings
AV371	CPump_Warning_Stop_Delay	Interval between disposal pump activation attempts	s	RW	Advanced settings
AV372	CPump_Rot_Time	Rotation range double disposal pumps	s	RW	Advanced settings
AV373	CPump_Overwork_Time	Pause time for waste disposal pump rotation	s	RW	Advanced settings
AV374	RPump_N_Pumps	Number of common pumps installed on the recovery branch		RW	Advanced settings
AV375	RPump_N_Warnings	Number of no recovery flow warnings before manual reset alarm		RW	Advanced settings
AV376	RPump_Flow_Startup_Delay	No recovery flow alarm delay at pump start-up	s	RW	Advanced settings
AV377	RPump_Flow_Run_Delay	No recovery flow alarm delay at full speed	s	RW	Advanced settings
AV378	RPump_Warning_Stop_Delay	Interval between recovery pump activation attempts	s	RW	Advanced settings
AV379	RPump_Rot_Time	Double recovery pump rotation range	s	RW	Advanced settings
AV380	RPump_Overwork_Time	Recovery pump rotation pause time	s	RW	Advanced settings
AV381	PPump_N_Pumps	Number of common pumps installed on the secondary branch		RW	Advanced settings
AV382	PPump_N_Warnings	Number of secondary flow failure warnings before manual reset alarm		RW	Advanced settings
AV383	PPump_Flow_Startup_Delay	No secondary flow alarm delay at pump start-up	s	RW	Advanced settings
AV384	PPump_Flow_Run_Delay	No secondary flow alarm delay in steady state	s	RW	Advanced settings
AV385	PPump_Warning_Stop_Delay	Interval between attempts to start the secondary pump	s	RW	Advanced settings
AV386	PPump_Rot_Time	Secondary double pumps rotation range	s	RW	Advanced settings
AV387	PPump_Overwork_Time	Pause time for secondary pump rotation	s	RW	Advanced settings
AV388	VPF_PPump_Set	Secondary branch differential pressure setpoint with variable flow rate	kPa/10	RW	Advanced settings
AV389	PPump_Min_Speed	Secondary pump minimum speed	v	RW	Advanced settings
AV390	PPump_Max_Speed	Secondary pump maximum speed	v	RW	Advanced settings
AV391	VPF_PPump_K	PID proportional coefficient for secondary pump modulation		RW	Advanced settings
AV392	VPF_PPump_Ti	Secondary pump modulation PID integral coefficient	s	RW	Advanced settings
AV393	VPF_PPump_Td	Secondary pump modulation PID derivative coefficient	s	RW	Advanced settings
AV394	PumpFreeze_Time1	Primary pump modulation block time when a unit is switched on	s	RW	Advanced settings
AV395	RPPump_N_Pumps	Number of common pumps installed on the secondary recovery branch		RW	Advanced settings
AV396	RPPump_N_Warnings	Number of recovery secondary flow failure warnings before manual reset alarm		RW	Advanced settings
AV397	RPPump_Flow_Startup_Delay	Recovery secondary flow failure alarm delay at pump start-up	s	RW	Advanced settings
AV398	RPPump_Flow_Run_Delay	No recovery secondary flow alarm delay at full speed	s	RW	Advanced settings
AV399	RPPump_Warning_Stop_Delay	Interval between attempts to activate the secondary recovery pump	s	RW	Advanced settings
AV400	RPPump_Rot_Time	Secondary recovery double pumps rotation range	s	RW	Advanced settings
AV401	RPPump_Overwork_Time	Recovery secondary pump rotation pause time	s	RW	Advanced settings
AV402	RPPump_Set	Differential pressure setpoint for recovery secondary branch with variable flow rate	kPa/10	RW	Advanced settings
AV403	RPPump_Min_Speed	Recovery secondary pump minimum speed	v	RW	Advanced settings
AV404	RPPump_Max_Speed	Recovery secondary pump maximum speed	v	RW	Advanced settings
AV405	RPPump_K	PID proportional coefficient for secondary recovery pump modulation		RW	Advanced settings
AV406	RPPump_Ti	PID integral coefficient for secondary recovery pump modulation	s	RW	Advanced settings
AV407	RPPump_Td	Secondary recovery pump PID modulation derivative coefficient	s	RW	Advanced settings

Object instance	Object name	Description	UM / Possible values	Access	Category
AV1000	Lst_In_Evap(0)	Unit 1: Primary inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1001	Lst_In_Evap(1)	Unit 2: Primary inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1002	Lst_In_Evap(2)	Unit 3: Primary inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1003	Lst_In_Evap(3)	Unit 4: Primary inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1004	Lst_In_Evap(4)	Unit 5: Primary inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1005	Lst_In_Evap(5)	Unit 6: Primary inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1006	Lst_In_Evap(6)	Unit 7: Primary inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1007	Lst_In_Evap(7)	Unit 8: Primary inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1008	Lst_In_Evap(8)	Unit 9: Primary inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1009	Lst_In_Evap(9)	Unit 10: Primary inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1010	Lst_Out_Evap(0)	Unit 1: Primary outlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1011	Lst_Out_Evap(1)	Unit 2: Primary outlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1012	Lst_Out_Evap(2)	Unit 3: Primary outlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1013	Lst_Out_Evap(3)	Unit 4: Primary outlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1014	Lst_Out_Evap(4)	Unit 5: Primary outlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1015	Lst_Out_Evap(5)	Unit 6: Primary outlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1016	Lst_Out_Evap(6)	Unit 7: Primary outlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1017	Lst_Out_Evap(7)	Unit 8: Primary outlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1018	Lst_Out_Evap(8)	Unit 9: Primary outlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1019	Lst_Out_Evap(9)	Unit 10: Primary outlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1020	Lst_In_Cond(0)	Unit 1: Disposal inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1021	Lst_In_Cond(1)	Unit 2: Disposal inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1022	Lst_In_Cond(2)	Unit 3: Disposal inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1023	Lst_In_Cond(3)	Unit 4: Disposal inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1024	Lst_In_Cond(4)	Unit 5: Disposal inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1025	Lst_In_Cond(5)	Unit 6: Disposal inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1026	Lst_In_Cond(6)	Unit 7: Disposal inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1027	Lst_In_Cond(7)	Unit 8: Disposal inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1028	Lst_In_Cond(8)	Unit 9: Disposal inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1029	Lst_In_Cond(9)	Unit 10: Disposal inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1030	Lst_Out_Cond(0)	Unit 1: Disposer outlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1031	Lst_Out_Cond(1)	Unit 2: Disposer outlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1032	Lst_Out_Cond(2)	Unit 3: Disposer outlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1033	Lst_Out_Cond(3)	Unit 4: Disposer outlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1034	Lst_Out_Cond(4)	Unit 5: Disposer outlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1035	Lst_Out_Cond(5)	Unit 6: Disposer outlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1036	Lst_Out_Cond(6)	Unit 7: Disposer outlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1037	Lst_Out_Cond(7)	Unit 8: Disposer outlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1038	Lst_Out_Cond(8)	Unit 9: Disposal outlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1039	Lst_Out_Cond(9)	Unit 10: Disposal outlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1040	Lst_In_Rec(0)	Unit 1: Recovery inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1041	Lst_In_Rec(1)	Unit 2: Recovery inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1042	Lst_In_Rec(2)	Unit 3: Recovery inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1043	Lst_In_Rec(3)	Unit 4: Recovery inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1044	Lst_In_Rec(4)	Unit 5: Recovery inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1045	Lst_In_Rec(5)	Unit 6: Recovery inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1046	Lst_In_Rec(6)	Unit 7: Recovery inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1047	Lst_In_Rec(7)	Unit 8: Recovery inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1048	Lst_In_Rec(8)	Unit 9: Recovery inlet temperature	°C/10	R	Unit

Object instance	Object name	Description	UM / Possible values	Access	Category
AV1049	Lst_In_Rec(9)	Unit 10: Recovery inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1050	Lst_Out_Rec(0)	Unit 1: Recovery outlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1051	Lst_Out_Rec(1)	Unit 2: Recovery outlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1052	Lst_Out_Rec(2)	Unit 3: Recovery outlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1053	Lst_Out_Rec(3)	Unit 4: Recovery outlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1054	Lst_Out_Rec(4)	Unit 5: Recovery outlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1055	Lst_Out_Rec(5)	Unit 6: Recovery outlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1056	Lst_Out_Rec(6)	Unit 7: Recovery outlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1057	Lst_Out_Rec(7)	Unit 8: Recovery outlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1058	Lst_Out_Rec(8)	Unit 9: Recovery outlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1059	Lst_Out_Rec(9)	Unit 10: Recovery outlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1060	Lst_Ext_Temp(0)	Unit 1: Outdoor temperature	°C/10	R	Unit
AV1061	Lst_Ext_Temp(1)	Unit 2: Outside temperature	°C/10	R	Unit
AV1062	Lst_Ext_Temp(2)	Unit 3: Outside temperature	°C/10	R	Unit
AV1063	Lst_Ext_Temp(3)	Unit 4: Outside temperature	°C/10	R	Unit
AV1064	Lst_Ext_Temp(4)	Unit 5: Outside temperature	°C/10	R	Unit
AV1065	Lst_Ext_Temp(5)	Unit 6: Outside temperature	°C/10	R	Unit
AV1066	Lst_Ext_Temp(6)	Unit 7: Outside temperature	°C/10	R	Unit
AV1067	Lst_Ext_Temp(7)	Unit 8: Outside temperature	°C/10	R	Unit
AV1068	Lst_Ext_Temp(8)	Unit 9: Outside temperature	°C/10	R	Unit
AV1069	Lst_Ext_Temp(9)	Unit 10: Outside temperature	°C/10	R	Unit
AV1070	Lst_In_DS(0)	Unit 1: Desuperheater inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1071	Lst_In_DS(1)	Unit 2: Desuperheater inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1072	Lst_In_DS(2)	Unit 3: Desuperheater inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1073	Lst_In_DS(3)	Unit 4: Desuperheater inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1074	Lst_In_DS(4)	Unit 5: Desuperheater inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1075	Lst_In_DS(5)	Unit 6: Desuperheater inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1076	Lst_In_DS(6)	Unit 7: Desuperheater inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1077	Lst_In_DS(7)	Unit 8: Desuperheater inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1078	Lst_In_DS(8)	Unit 9: Desuperheater inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1079	Lst_In_DS(9)	Unit 10: Desuperheater inlet temperature	°C/10	R	Unit
AV1080	Lst_Status_P(0)	Unit 1: Primary side on/off status	[1]	R	Unit
AV1081	Lst_Status_P(1)	Unit 2: Primary side on/off status	[1]	R	Unit
AV1082	Lst_Status_P(2)	Unit 3: Primary side on/off status	[1]	R	Unit
AV1083	Lst_Status_P(3)	Unit 4: Primary side on/off status	[1]	R	Unit
AV1084	Lst_Status_P(4)	Unit 5: Primary side on/off status	[1]	R	Unit
AV1085	Lst_Status_P(5)	Unit 6: Primary side on/off status	[1]	R	Unit
AV1086	Lst_Status_P(6)	Unit 7: Primary side on/off status	[1]	R	Unit
AV1087	Lst_Status_P(7)	Unit 8: Primary side on/off status	[1]	R	Unit
AV1088	Lst_Status_P(8)	Unit 9: Primary side on/off status	[1]	R	Unit
AV1089	Lst_Status_P(9)	Unit 10: Primary side on/off status	[1]	R	Unit
AV1090	Lst_Status_R(0)	Unit 1: Recovery side on/off status	[1]	R	Unit
AV1091	Lst_Status_R(1)	Unit 2: Recovery side on/off status	[1]	R	Unit
AV1092	Lst_Status_R(2)	Unit 3: Recovery side on/off status	[1]	R	Unit
AV1093	Lst_Status_R(3)	Unit 4: Recovery side on/off status	[1]	R	Unit
AV1094	Lst_Status_R(4)	Unit 5: Recovery side on/off status	[1]	R	Unit
AV1095	Lst_Status_R(5)	Unit 6: Recovery side on/off status	[1]	R	Unit
AV1096	Lst_Status_R(6)	Unit 7: Recovery side on/off status	[1]	R	Unit
AV1097	Lst_Status_R(7)	Unit 8: Recovery side on/off status	[1]	R	Unit

Object instance	Object name	Description	UM / Possible values	Access	Category
AV1098	Lst_Status_R(8)	Unit 9: Recovery side on/off status	[1]	R	Unit
AV1099	Lst_Status_R(9)	Unit 10: Recovery side on/off status	[1]	R	Unit
AV1100	Lst_Cur_Alarm(0)	Unit 1: Code of the active alarm	[22]	R	Unit
AV1101	Lst_Cur_Alarm(1)	Unit 2: Code of the active alarm	[22]	R	Unit
AV1102	Lst_Cur_Alarm(2)	Unit 3: Code of the active alarm	[22]	R	Unit
AV1103	Lst_Cur_Alarm(3)	Unit 4: Code of the active alarm	[22]	R	Unit
AV1104	Lst_Cur_Alarm(4)	Unit 5: Code of the active alarm	[22]	R	Unit
AV1105	Lst_Cur_Alarm(5)	Unit 6: Code of the active alarm	[22]	R	Unit
AV1106	Lst_Cur_Alarm(6)	Unit 7: Code of the active alarm	[22]	R	Unit
AV1107	Lst_Cur_Alarm(7)	Unit 8: Code of the active alarm	[22]	R	Unit
AV1108	Lst_Cur_Alarm(8)	Unit 9: Code of the active alarm	[22]	R	Unit
AV1109	Lst_Cur_Alarm(9)	Unit 10: Code of the active alarm	[22]	R	Unit
AV1110	Lst_Hours(0)	Unit 1: Average working hours unit	h	R	Unit
AV1111	Lst_Hours(1)	Unit 2: Average working hours unit	h	R	Unit
AV1112	Lst_Hours(2)	Unit 3: Average working hours unit	h	R	Unit
AV1113	Lst_Hours(3)	Unit 4: Average working hours unit	h	R	Unit
AV1114	Lst_Hours(4)	Unit 5: Average working hours unit	h	R	Unit
AV1115	Lst_Hours(5)	Unit 6: Average working hours unit	h	R	Unit
AV1116	Lst_Hours(6)	Unit 7: Average working hours unit	h	R	Unit
AV1117	Lst_Hours(7)	Unit 8: Average working hours unit	h	R	Unit
AV1118	Lst_Hours(8)	Unit 9: Average working hours unit	h	R	Unit
AV1119	Lst_Hours(9)	Unit 10: Average working hours unit	h	R	Unit
AV1120	Lst_Unit_Power(0)	Unit 1: Cooling capacity of the unit (kW)	kW	R	Unit
AV1121	Lst_Unit_Power(1)	Unit 2: Cooling capacity of the unit (kW)	kW	R	Unit
AV1122	Lst_Unit_Power(2)	Unit 3: Cooling capacity of the unit (kW)	kW	R	Unit
AV1123	Lst_Unit_Power(3)	Unit 4: Cooling capacity of the unit (kW)	kW	R	Unit
AV1124	Lst_Unit_Power(4)	Unit 5: Cooling capacity of the unit (kW)	kW	R	Unit
AV1125	Lst_Unit_Power(5)	Unit 6: Cooling capacity of the unit (kW)	kW	R	Unit
AV1126	Lst_Unit_Power(6)	Unit 7: Cooling capacity of the unit (kW)	kW	R	Unit
AV1127	Lst_Unit_Power(7)	Unit 8: Cooling capacity of the unit (kW)	kW	R	Unit
AV1128	Lst_Unit_Power(8)	Unit 9: Cooling capacity of the unit (kW)	kW	R	Unit
AV1129	Lst_Unit_Power(9)	Unit 10: Cooling capacity of the unit (kW)	kW	R	Unit
AV1130	Lst_Max_Power(0)	Unit 1: Maximum power that can be supplied by the unit	%/10	R	Unit
AV1131	Lst_Max_Power(1)	Unit 2: Maximum power that can be supplied by the unit	%/10	R	Unit
AV1132	Lst_Max_Power(2)	Unit 3: Maximum power that can be supplied by the unit	%/10	R	Unit
AV1133	Lst_Max_Power(3)	Unit 4: Maximum power that can be supplied by the unit	%/10	R	Unit
AV1134	Lst_Max_Power(4)	Unit 5: Maximum power that can be supplied by the unit	%/10	R	Unit
AV1135	Lst_Max_Power(5)	Unit 6: Maximum power that can be supplied by the unit	%/10	R	Unit
AV1136	Lst_Max_Power(6)	Unit 7: Maximum power that can be supplied by the unit	%/10	R	Unit
AV1137	Lst_Max_Power(7)	Unit 8: Maximum power that can be supplied by the unit	%/10	R	Unit
AV1138	Lst_Max_Power(8)	Unit 9: Maximum power that can be supplied by the unit	%/10	R	Unit
AV1139	Lst_Max_Power(9)	Unit 10: Maximum power that can be supplied by the unit	%/10	R	Unit
AV1140	Lst_Max_Power_P(0)	Unit 1: Maximum power that can be supplied by the unit on the primary side	%/10	R	Unit
AV1141	Lst_Max_Power_P(1)	Unit 2: Maximum power that can be supplied by the unit on the primary side	%/10	R	Unit
AV1142	Lst_Max_Power_P(2)	Unit 3: Maximum power that can be supplied by the unit on the primary side	%/10	R	Unit
AV1143	Lst_Max_Power_P(3)	Unit 4: Maximum power that can be supplied by the unit on the primary side	%/10	R	Unit
AV1144	Lst_Max_Power_P(4)	Unit 5: Maximum power that can be supplied by the unit on the primary side	%/10	R	Unit
AV1145	Lst_Max_Power_P(5)	Unit 6: Maximum power that can be supplied by the unit on the primary side	%/10	R	Unit
AV1146	Lst_Max_Power_P(6)	Unit 7: Maximum power that can be supplied by the unit on the primary side	%/10	R	Unit

Object instance	Object name	Description	UM / Possible values	Access	Category
AV1147	Lst_Max_Power_P(7)	Unit 8: Maximum power that can be supplied by the unit on the primary side	%/10	R	Unit
AV1148	Lst_Max_Power_P(8)	Unit 9: Maximum power that can be supplied by the unit on the primary side	%/10	R	Unit
AV1149	Lst_Max_Power_P(9)	Unit 10: Maximum power that can be supplied by the unit on the primary side	%/10	R	Unit
AV1150	Lst_Max_Power_R(0)	Unit 1: Maximum power that can be supplied by the unit on the recovery side	%/10	R	Unit
AV1151	Lst_Max_Power_R(1)	Unit 2: Maximum power that can be supplied by the unit on the recovery side	%/10	R	Unit
AV1152	Lst_Max_Power_R(2)	Unit 3: Maximum power that can be supplied by the unit on the recovery side	%/10	R	Unit
AV1153	Lst_Max_Power_R(3)	Unit 4: Maximum power that can be supplied by the unit on the recovery side	%/10	R	Unit
AV1154	Lst_Max_Power_R(4)	Unit 5: Maximum power that can be supplied by the unit on the recovery side	%/10	R	Unit
AV1155	Lst_Max_Power_R(5)	Unit 6: Maximum power that can be supplied by the unit on the recovery side	%/10	R	Unit
AV1156	Lst_Max_Power_R(6)	Unit 7: Maximum power that can be supplied by the unit on the recovery side	%/10	R	Unit
AV1157	Lst_Max_Power_R(7)	Unit 8: Maximum power that can be supplied by the unit on the recovery side	%/10	R	Unit
AV1158	Lst_Max_Power_R(8)	Unit 9: Maximum power that can be supplied by the unit on the recovery side	%/10	R	Unit
AV1159	Lst_Max_Power_R(9)	Unit 10: Maximum power that can be supplied by the unit on the recovery side	%/10	R	Unit
AV1160	Lst_PR_Primary(0)	Unit 1: Primary circuit power request (sent)	%/10	R	Unit
AV1161	Lst_PR_Primary(1)	Unit 2: Primary circuit power request (sent)	%/10	R	Unit
AV1162	Lst_PR_Primary(2)	Unit 3: Primary circuit power request (sent)	%/10	R	Unit
AV1163	Lst_PR_Primary(3)	Unit 4: Primary circuit power request (sent)	%/10	R	Unit
AV1164	Lst_PR_Primary(4)	Unit 5: Primary circuit power request (sent)	%/10	R	Unit
AV1165	Lst_PR_Primary(5)	Unit 6: Primary circuit power request (sent)	%/10	R	Unit
AV1166	Lst_PR_Primary(6)	Unit 7: Primary circuit power request (sent)	%/10	R	Unit
AV1167	Lst_PR_Primary(7)	Unit 8: Primary circuit power request (sent)	%/10	R	Unit
AV1168	Lst_PR_Primary(8)	Unit 9: Primary circuit power request (sent)	%/10	R	Unit
AV1169	Lst_PR_Primary(9)	Unit 10: Primary circuit power request (sent)	%/10	R	Unit
AV1170	Lst_PR_Recovery(0)	Unit 1: Recovery circuit power request (sent)	%/10	R	Unit
AV1171	Lst_PR_Recovery(1)	Unit 2: Recovery circuit power request (sent)	%/10	R	Unit
AV1172	Lst_PR_Recovery(2)	Unit 3: Recovery circuit power request (sent)	%/10	R	Unit
AV1173	Lst_PR_Recovery(3)	Unit 4: Recovery circuit power request (sent)	%/10	R	Unit
AV1174	Lst_PR_Recovery(4)	Unit 5: Recovery circuit power request (sent)	%/10	R	Unit
AV1175	Lst_PR_Recovery(5)	Unit 6: Recovery circuit power request (sent)	%/10	R	Unit
AV1176	Lst_PR_Recovery(6)	Unit 7: Recovery circuit power request (sent)	%/10	R	Unit
AV1177	Lst_PR_Recovery(7)	Unit 8: Recovery circuit power request (sent)	%/10	R	Unit
AV1178	Lst_PR_Recovery(8)	Unit 9: Recovery circuit power request (sent)	%/10	R	Unit
AV1179	Lst_PR_Recovery(9)	Unit 10: Recovery circuit power request (sent)	%/10	R	Unit
AV1180	Lst_Misc_U1(23)	Unit 1: Primary circuit power request	%/10	R	Unit
AV1181	Lst_Misc_U2(23)	Unit 2: Primary circuit power request	%/10	R	Unit
AV1182	Lst_Misc_U3(23)	Unit 3: Primary circuit power request	%/10	R	Unit
AV1183	Lst_Misc_U4(23)	Unit 4: Primary circuit power request	%/10	R	Unit
AV1184	Lst_Misc_U5(23)	Unit 5: Primary circuit power request	%/10	R	Unit
AV1185	Lst_Misc_U6(23)	Unit 6: Primary circuit power request	%/10	R	Unit
AV1186	Lst_Misc_U7(23)	Unit 7: Primary circuit power request	%/10	R	Unit
AV1187	Lst_Misc_U8(23)	Unit 8: Primary circuit power request	%/10	R	Unit
AV1188	Lst_Misc_U9(23)	Unit 9: Primary circuit power request	%/10	R	Unit
AV1189	Lst_Misc_U10(23)	Unit 10: Primary circuit power request	%/10	R	Unit
AV1190	Lst_Misc_U1(24)	Unit 1: Recovery circuit power request	%/10	R	Unit
AV1191	Lst_Misc_U2(24)	Unit 2: Recovery circuit power request	%/10	R	Unit
AV1192	Lst_Misc_U3(24)	Unit 3: Recovery circuit power request	%/10	R	Unit
AV1193	Lst_Misc_U4(24)	Unit 4: Recovery circuit power request	%/10	R	Unit
AV1194	Lst_Misc_U5(24)	Unit 5: Recovery circuit power request	%/10	R	Unit
AV1195	Lst_Misc_U6(24)	Unit 6: Recovery circuit power request	%/10	R	Unit

Object instance	Object name	Description	UM / Possible values	Access	Category
AV1196	Lst_Misc_U7(24)	Unit 7: Recovery circuit power request	%/10	R	Unit
AV1197	Lst_Misc_U8(24)	Unit 8: Recovery circuit power request	%/10	R	Unit
AV1198	Lst_Misc_U9(24)	Unit 9: Recovery circuit power request	%/10	R	Unit
AV1199	Lst_Misc_U10(24)	Unit 10: Recovery circuit power request	%/10	R	Unit
AV1200	Lst_Power_On_P(0)	Unit 1: Power currently delivered on the primary	%/10	R	Unit
AV1201	Lst_Power_On_P(1)	Unit 2: Power currently delivered on the primary	%/10	R	Unit
AV1202	Lst_Power_On_P(2)	Unit 3: Power currently delivered on the primary	%/10	R	Unit
AV1203	Lst_Power_On_P(3)	Unit 4: Power currently delivered on the primary	%/10	R	Unit
AV1204	Lst_Power_On_P(4)	Unit 5: Power currently delivered on the primary	%/10	R	Unit
AV1205	Lst_Power_On_P(5)	Unit 6: Power currently delivered on the primary	%/10	R	Unit
AV1206	Lst_Power_On_P(6)	Unit 7: Power currently delivered on the primary	%/10	R	Unit
AV1207	Lst_Power_On_P(7)	Unit 8: Power currently delivered on the primary	%/10	R	Unit
AV1208	Lst_Power_On_P(8)	Unit 9: Power currently delivered on the primary	%/10	R	Unit
AV1209	Lst_Power_On_P(9)	Unit 10: Power currently delivered on the primary	%/10	R	Unit
AV1210	Lst_Power_On_R(0)	Unit 1: Power currently delivered on recovery	%/10	R	Unit
AV1211	Lst_Power_On_R(1)	Unit 2: Power currently delivered on recovery	%/10	R	Unit
AV1212	Lst_Power_On_R(2)	Unit 3: Power currently delivered on recovery	%/10	R	Unit
AV1213	Lst_Power_On_R(3)	Unit 4: Power currently delivered on recovery	%/10	R	Unit
AV1214	Lst_Power_On_R(4)	Unit 5: Power currently delivered on recovery	%/10	R	Unit
AV1215	Lst_Power_On_R(5)	Unit 6: Power currently delivered on recovery	%/10	R	Unit
AV1216	Lst_Power_On_R(6)	Unit 7: Power currently delivered on recovery	%/10	R	Unit
AV1217	Lst_Power_On_R(7)	Unit 8: Power currently delivered on recovery	%/10	R	Unit
AV1218	Lst_Power_On_R(8)	Unit 9: Power currently delivered on recovery	%/10	R	Unit
AV1219	Lst_Power_On_R(9)	Unit 10: Power currently delivered on recovery	%/10	R	Unit
AV1220	Lst_Misc_U1(0)	Unit 1: On/off status of the unit	[1]	R	Unit
AV1221	Lst_Misc_U2(0)	Unit 2: On/off status of the unit	[1]	R	Unit
AV1222	Lst_Misc_U3(0)	Drive 3: On/off status of the drive	[1]	R	Unit
AV1223	Lst_Misc_U4(0)	Drive 4: On/off status of the drive	[1]	R	Unit
AV1224	Lst_Misc_U5(0)	Unit 5: On/off status of the unit	[1]	R	Unit
AV1225	Lst_Misc_U6(0)	Drive 6: On/off status of the drive	[1]	R	Unit
AV1226	Lst_Misc_U7(0)	Unit 7: On/off status of the unit	[1]	R	Unit
AV1227	Lst_Misc_U8(0)	Unit 8: On/off status of the unit	[1]	R	Unit
AV1228	Lst_Misc_U9(0)	Unit 9: On/off status of the unit	[1]	R	Unit
AV1229	Lst_Misc_U10(0)	Unit 10: On/off status of the unit	[1]	R	Unit
AV1230	Lst_Misc_U1(1)	Unit 1: Circuit 1 status	[3]	R	Unit
AV1231	Lst_Misc_U2(1)	Unit 2: Circuit 1 status	[3]	R	Unit
AV1232	Lst_Misc_U3(1)	Unit 3: Circuit 1 status	[3]	R	Unit
AV1233	Lst_Misc_U4(1)	Unit 4: Circuit 1 status	[3]	R	Unit
AV1234	Lst_Misc_U5(1)	Unit 5: Circuit 1 status	[3]	R	Unit
AV1235	Lst_Misc_U6(1)	Unit 6: Circuit 1 status	[3]	R	Unit
AV1236	Lst_Misc_U7(1)	Unit 7: Circuit 1 status	[3]	R	Unit
AV1237	Lst_Misc_U8(1)	Unit 8: Circuit 1 status	[3]	R	Unit
AV1238	Lst_Misc_U9(1)	Unit 9: Circuit 1 status	[3]	R	Unit
AV1239	Lst_Misc_U10(1)	Unit 10: Circuit 1 status	[3]	R	Unit
AV1240	Lst_Misc_U1(2)	Unit 1: Circuit 2 status	[3]	R	Unit
AV1241	Lst_Misc_U2(2)	Unit 2: Circuit 2 status	[3]	R	Unit
AV1242	Lst_Misc_U3(2)	Unit 3: Circuit 2 status	[3]	R	Unit
AV1243	Lst_Misc_U4(2)	Unit 4: Circuit 2 status	[3]	R	Unit
AV1244	Lst_Misc_U5(2)	Unit 5: Circuit 2 status	[3]	R	Unit

Object instance	Object name	Description	UM / Possible values	Access	Category
AV1245	Lst_Misc_U6(2)	Unit 6: Circuit 2 status	[3]	R	Unit
AV1246	Lst_Misc_U7(2)	Unit 7: Circuit 2 status	[3]	R	Unit
AV1247	Lst_Misc_U8(2)	Unit 8: Circuit 2 status	[3]	R	Unit
AV1248	Lst_Misc_U9(2)	Unit 9: Circuit 2 status	[3]	R	Unit
AV1249	Lst_Misc_U10(2)	Unit 10: Circuit 2 status	[3]	R	Unit
AV1250	Lst_Misc_U1(3)	Unit 1: Circuit 1 fans speed	%/10	R	Unit
AV1251	Lst_Misc_U2(3)	Unit 2: Circuit 1 fans speed	%/10	R	Unit
AV1252	Lst_Misc_U3(3)	Unit 3: Circuit 1 fans speed	%/10	R	Unit
AV1253	Lst_Misc_U4(3)	Unit 4: Circuit 1 fans speed	%/10	R	Unit
AV1254	Lst_Misc_U5(3)	Unit 5: Circuit 1 fan speed	%/10	R	Unit
AV1255	Lst_Misc_U6(3)	Unit 6: Circuit 1 fans speed	%/10	R	Unit
AV1256	Lst_Misc_U7(3)	Unit 7: Circuit 1 fans speed	%/10	R	Unit
AV1257	Lst_Misc_U8(3)	Unit 8: Circuit 1 fans speed	%/10	R	Unit
AV1258	Lst_Misc_U9(3)	Unit 9: Circuit 1 fans speed	%/10	R	Unit
AV1259	Lst_Misc_U10(3)	Unit 10: Circuit 1 fans speed	%/10	R	Unit
AV1260	Lst_Misc_U1(4)	Unit 1: Circuit 2 fans speed	%/10	R	Unit
AV1261	Lst_Misc_U2(4)	Unit 2: Circuit 2 fans speed	%/10	R	Unit
AV1262	Lst_Misc_U3(4)	Unit 3: Circuit 2 fans speed	%/10	R	Unit
AV1263	Lst_Misc_U4(4)	Unit 4: Circuit 2 fans speed	%/10	R	Unit
AV1264	Lst_Misc_U5(4)	Unit 5: Circuit 2 fans speed	%/10	R	Unit
AV1265	Lst_Misc_U6(4)	Unit 6: Circuit 2 fans speed	%/10	R	Unit
AV1266	Lst_Misc_U7(4)	Unit 7: Circuit 2 fan speed	%/10	R	Unit
AV1267	Lst_Misc_U8(4)	Unit 8: Circuit 2 fans speed	%/10	R	Unit
AV1268	Lst_Misc_U9(4)	Unit 9: Circuit 2 fan speed	%/10	R	Unit
AV1269	Lst_Misc_U10(4)	Unit 10: Circuit 2 fan speed	%/10	R	Unit
AV1270	Lst_Misc_U1(5)	Unit 1: High pressure circuit 1	bar/10	R	Unit
AV1271	Lst_Misc_U2(5)	Unit 2: High pressure circuit 1	bar/10	R	Unit
AV1272	Lst_Misc_U3(5)	Unit 3: High pressure circuit 1	bar/10	R	Unit
AV1273	Lst_Misc_U4(5)	Unit 4: High pressure circuit 1	bar/10	R	Unit
AV1274	Lst_Misc_U5(5)	Unit 5: High pressure circuit 1	bar/10	R	Unit
AV1275	Lst_Misc_U6(5)	Unit 6: High pressure circuit 1	bar/10	R	Unit
AV1276	Lst_Misc_U7(5)	Unit 7: High pressure circuit 1	bar/10	R	Unit
AV1277	Lst_Misc_U8(5)	Unit 8: High pressure circuit 1	bar/10	R	Unit
AV1278	Lst_Misc_U9(5)	Unit 9: High pressure circuit 1	bar/10	R	Unit
AV1279	Lst_Misc_U10(5)	Unit 10: High pressure circuit 1	bar/10	R	Unit
AV1280	Lst_Misc_U1(6)	Unit 1: High pressure circuit 2	bar/10	R	Unit
AV1281	Lst_Misc_U2(6)	Unit 2: High pressure circuit 2	bar/10	R	Unit
AV1282	Lst_Misc_U3(6)	Unit 3: High pressure circuit 2	bar/10	R	Unit
AV1283	Lst_Misc_U4(6)	Unit 4: High pressure circuit 2	bar/10	R	Unit
AV1284	Lst_Misc_U5(6)	Unit 5: High pressure circuit 2	bar/10	R	Unit
AV1285	Lst_Misc_U6(6)	Unit 6: High pressure circuit 2	bar/10	R	Unit
AV1286	Lst_Misc_U7(6)	Unit 7: High pressure circuit 2	bar/10	R	Unit
AV1287	Lst_Misc_U8(6)	Unit 8: High pressure circuit 2	bar/10	R	Unit
AV1288	Lst_Misc_U9(6)	Unit 9: High pressure circuit 2	bar/10	R	Unit
AV1289	Lst_Misc_U10(6)	Unit 10: High pressure circuit 2	bar/10	R	Unit
AV1290	Lst_Misc_U1(7)	Unit 1: High pressure circuit 3	bar/10	R	Unit
AV1291	Lst_Misc_U2(7)	Unit 2: High pressure circuit 3	bar/10	R	Unit
AV1292	Lst_Misc_U3(7)	Unit 3: High pressure circuit 3	bar/10	R	Unit
AV1293	Lst_Misc_U4(7)	Unit 4: High pressure circuit 3	bar/10	R	Unit

Object instance	Object name	Description	UM / Possible values	Access	Category
AV1294	Lst_Misc_U5(7)	Unit 5: High pressure circuit 3	bar/10	R	Unit
AV1295	Lst_Misc_U6(7)	Unit 6: High pressure circuit 3	bar/10	R	Unit
AV1296	Lst_Misc_U7(7)	Unit 7: High pressure circuit 3	bar/10	R	Unit
AV1297	Lst_Misc_U8(7)	Unit 8: High pressure circuit 3	bar/10	R	Unit
AV1298	Lst_Misc_U9(7)	Unit 9: High pressure circuit 3	bar/10	R	Unit
AV1299	Lst_Misc_U10(7)	Unit 10: High pressure circuit 3	bar/10	R	Unit
AV1300	Lst_Misc_U1(8)	Unit 1: Low pressure circuit 1	bar/10	R	Unit
AV1301	Lst_Misc_U2(8)	Unit 2: Low pressure circuit 1	bar/10	R	Unit
AV1302	Lst_Misc_U3(8)	Unit 3: Low pressure circuit 1	bar/10	R	Unit
AV1303	Lst_Misc_U4(8)	Unit 4: Low pressure circuit 1	bar/10	R	Unit
AV1304	Lst_Misc_U5(8)	Unit 5: Low pressure circuit 1	bar/10	R	Unit
AV1305	Lst_Misc_U6(8)	Unit 6: Low pressure circuit 1	bar/10	R	Unit
AV1306	Lst_Misc_U7(8)	Unit 7: Low pressure circuit 1	bar/10	R	Unit
AV1307	Lst_Misc_U8(8)	Unit 8: Low pressure circuit 1	bar/10	R	Unit
AV1308	Lst_Misc_U9(8)	Unit 9: Low pressure circuit 1	bar/10	R	Unit
AV1309	Lst_Misc_U10(8)	Unit 10: Low pressure circuit 1	bar/10	R	Unit
AV1310	Lst_Misc_U1(9)	Unit 1: Low pressure circuit 2	bar/10	R	Unit
AV1311	Lst_Misc_U2(9)	Unit 2: Low pressure circuit 2	bar/10	R	Unit
AV1312	Lst_Misc_U3(9)	Unit 3: Low pressure circuit 2	bar/10	R	Unit
AV1313	Lst_Misc_U4(9)	Unit 4: Low pressure circuit 2	bar/10	R	Unit
AV1314	Lst_Misc_U5(9)	Unit 5: Low pressure circuit 2	bar/10	R	Unit
AV1315	Lst_Misc_U6(9)	Unit 6: Low pressure circuit 2	bar/10	R	Unit
AV1316	Lst_Misc_U7(9)	Unit 7: Low pressure circuit 2	bar/10	R	Unit
AV1317	Lst_Misc_U8(9)	Unit 8: Low pressure circuit 2	bar/10	R	Unit
AV1318	Lst_Misc_U9(9)	Unit 9: Low pressure circuit 2	bar/10	R	Unit
AV1319	Lst_Misc_U10(9)	Unit 10: Low pressure circuit 2	bar/10	R	Unit
AV1320	Lst_Misc_U1(10)	Unit 1: Low pressure circuit 3	bar/10	R	Unit
AV1321	Lst_Misc_U2(10)	Unit 2: Low pressure circuit 3	bar/10	R	Unit
AV1322	Lst_Misc_U3(10)	Unit 3: Low pressure circuit 3	bar/10	R	Unit
AV1323	Lst_Misc_U4(10)	Unit 4: Low pressure circuit 3	bar/10	R	Unit
AV1324	Lst_Misc_U5(10)	Unit 5: Low pressure circuit 3	bar/10	R	Unit
AV1325	Lst_Misc_U6(10)	Unit 6: Low pressure circuit 3	bar/10	R	Unit
AV1326	Lst_Misc_U7(10)	Unit 7: Low pressure circuit 3	bar/10	R	Unit
AV1327	Lst_Misc_U8(10)	Unit 8: Low pressure circuit 3	bar/10	R	Unit
AV1328	Lst_Misc_U9(10)	Unit 9: Low pressure circuit 3	bar/10	R	Unit
AV1329	Lst_Misc_U10(10)	Unit 10: Low pressure circuit 3	bar/10	R	Unit
AV1330	Lst_Misc_U1(11)	Unit 1: Condensing temperature circuit 1	°C/10	R	Unit
AV1331	Lst_Misc_U2(11)	Unit 2: Condensing temperature circuit 1	°C/10	R	Unit
AV1332	Lst_Misc_U3(11)	Unit 3: Condensing temperature circuit 1	°C/10	R	Unit
AV1333	Lst_Misc_U4(11)	Unit 4: Condensing temperature circuit 1	°C/10	R	Unit
AV1334	Lst_Misc_U5(11)	Unit 5: Condensing temperature circuit 1	°C/10	R	Unit
AV1335	Lst_Misc_U6(11)	Unit 6: Condensing temperature circuit 1	°C/10	R	Unit
AV1336	Lst_Misc_U7(11)	Unit 7: Condensing temperature circuit 1	°C/10	R	Unit
AV1337	Lst_Misc_U8(11)	Unit 8: Condensing temperature circuit 1	°C/10	R	Unit
AV1338	Lst_Misc_U9(11)	Unit 9: Condensing temperature circuit 1	°C/10	R	Unit
AV1339	Lst_Misc_U10(11)	Unit 10: Condensing temperature circuit 1	°C/10	R	Unit
AV1340	Lst_Misc_U1(12)	Unit 1: Condensing temperature circuit 2	°C/10	R	Unit
AV1341	Lst_Misc_U2(12)	Unit 2: Condensing temperature circuit 2	°C/10	R	Unit
AV1342	Lst_Misc_U3(12)	Unit 3: Condensing temperature circuit 2	°C/10	R	Unit

Object instance	Object name	Description	UM / Possible values	Access	Category
AV1343	Lst_Misc_U4(12)	Unit 4: Condensing temperature circuit 2	°C/10	R	Unit
AV1344	Lst_Misc_U5(12)	Unit 5: Condensing temperature circuit 2	°C/10	R	Unit
AV1345	Lst_Misc_U6(12)	Unit 6: Circuit 2 condensing temperature	°C/10	R	Unit
AV1346	Lst_Misc_U7(12)	Unit 7: Condensing temperature circuit 2	°C/10	R	Unit
AV1347	Lst_Misc_U8(12)	Unit 8: Condensing temperature circuit 2	°C/10	R	Unit
AV1348	Lst_Misc_U9(12)	Unit 9: Condensing temperature circuit 2	°C/10	R	Unit
AV1349	Lst_Misc_U10(12)	Unit 10: Condensing temperature circuit 2	°C/10	R	Unit
AV1350	Lst_Misc_U1(13)	Unit 1: Condensing temperature circuit 3	°C/10	R	Unit
AV1351	Lst_Misc_U2(13)	Unit 2: Condensing temperature circuit 3	°C/10	R	Unit
AV1352	Lst_Misc_U3(13)	Unit 3: Condensing temperature circuit 3	°C/10	R	Unit
AV1353	Lst_Misc_U4(13)	Unit 4: Condensing temperature circuit 3	°C/10	R	Unit
AV1354	Lst_Misc_U5(13)	Unit 5: Condensing temperature circuit 3	°C/10	R	Unit
AV1355	Lst_Misc_U6(13)	Unit 6: Condensing temperature circuit 3	°C/10	R	Unit
AV1356	Lst_Misc_U7(13)	Unit 7: Condensing temperature circuit 3	°C/10	R	Unit
AV1357	Lst_Misc_U8(13)	Unit 8: Condensing temperature circuit 3	°C/10	R	Unit
AV1358	Lst_Misc_U9(13)	Unit 9: Condensing temperature circuit 3	°C/10	R	Unit
AV1359	Lst_Misc_U10(13)	Unit 10: Condensing temperature circuit 3	°C/10	R	Unit
AV1360	Lst_Misc_U1(14)	Unit 1: Circuit 1 evaporation temperature	°C/10	R	Unit
AV1361	Lst_Misc_U2(14)	Unit 2: Circuit 1 evaporation temperature	°C/10	R	Unit
AV1362	Lst_Misc_U3(14)	Unit 3: Circuit 1 evaporation temperature	°C/10	R	Unit
AV1363	Lst_Misc_U4(14)	Unit 4: Circuit 1 evaporation temperature	°C/10	R	Unit
AV1364	Lst_Misc_U5(14)	Unit 5: Circuit 1 evaporation temperature	°C/10	R	Unit
AV1365	Lst_Misc_U6(14)	Unit 6: Circuit 1 evaporation temperature	°C/10	R	Unit
AV1366	Lst_Misc_U7(14)	Unit 7: Circuit 1 evaporation temperature	°C/10	R	Unit
AV1367	Lst_Misc_U8(14)	Unit 8: Circuit 1 evaporation temperature	°C/10	R	Unit
AV1368	Lst_Misc_U9(14)	Unit 9: Circuit 1 evaporation temperature	°C/10	R	Unit
AV1369	Lst_Misc_U10(14)	Unit 10: Circuit 1 evaporation temperature	°C/10	R	Unit
AV1370	Lst_Misc_U1(15)	Unit 1: Circuit 2 evaporation temperature	°C/10	R	Unit
AV1371	Lst_Misc_U2(15)	Unit 2: Circuit 2 evaporation temperature	°C/10	R	Unit
AV1372	Lst_Misc_U3(15)	Unit 3: Circuit 2 evaporation temperature	°C/10	R	Unit
AV1373	Lst_Misc_U4(15)	Unit 4: Circuit 2 evaporation temperature	°C/10	R	Unit
AV1374	Lst_Misc_U5(15)	Unit 5: Circuit 2 evaporation temperature	°C/10	R	Unit
AV1375	Lst_Misc_U6(15)	Unit 6: Circuit 2 evaporation temperature	°C/10	R	Unit
AV1376	Lst_Misc_U7(15)	Unit 7: Circuit 2 evaporation temperature	°C/10	R	Unit
AV1377	Lst_Misc_U8(15)	Unit 8: Circuit 2 evaporation temperature	°C/10	R	Unit
AV1378	Lst_Misc_U9(15)	Unit 9: Circuit 2 evaporation temperature	°C/10	R	Unit
AV1379	Lst_Misc_U10(15)	Unit 10: Circuit 2 evaporation temperature	°C/10	R	Unit
AV1380	Lst_Misc_U1(16)	Unit 1: Circuit 3 evaporation temperature	°C/10	R	Unit
AV1381	Lst_Misc_U2(16)	Unit 2: Circuit 3 evaporation temperature	°C/10	R	Unit
AV1382	Lst_Misc_U3(16)	Unit 3: Circuit 3 evaporation temperature	°C/10	R	Unit
AV1383	Lst_Misc_U4(16)	Unit 4: Circuit 3 evaporation temperature	°C/10	R	Unit
AV1384	Lst_Misc_U5(16)	Unit 5: Circuit 3 evaporation temperature	°C/10	R	Unit
AV1385	Lst_Misc_U6(16)	Unit 6: Circuit 3 evaporation temperature	°C/10	R	Unit
AV1386	Lst_Misc_U7(16)	Unit 7: Circuit 3 evaporation temperature	°C/10	R	Unit
AV1387	Lst_Misc_U8(16)	Unit 8: Circuit 3 evaporation temperature	°C/10	R	Unit
AV1388	Lst_Misc_U9(16)	Unit 9: Circuit 3 evaporation temperature	°C/10	R	Unit
AV1389	Lst_Misc_U10(16)	Unit 10: Circuit 3 evaporation temperature	°C/10	R	Unit
AV1390	Lst_Misc_U1(17)	Unit 1: Circuit 1 suction temperature	°C/10	R	Unit
AV1391	Lst_Misc_U2(17)	Unit 2: Circuit 1 suction temperature	°C/10	R	Unit

Object instance	Object name	Description	UM / Possible values	Access	Category
AV1392	Lst_Misc_U3(17)	Unit 3: Circuit 1 suction temperature	°C/10	R	Unit
AV1393	Lst_Misc_U4(17)	Unit 4: Circuit 1 suction temperature	°C/10	R	Unit
AV1394	Lst_Misc_U5(17)	Unit 5: Circuit 1 suction temperature	°C/10	R	Unit
AV1395	Lst_Misc_U6(17)	Unit 6: Circuit 1 suction temperature	°C/10	R	Unit
AV1396	Lst_Misc_U7(17)	Unit 7: Circuit 1 suction temperature	°C/10	R	Unit
AV1397	Lst_Misc_U8(17)	Unit 8: Circuit 1 suction temperature	°C/10	R	Unit
AV1398	Lst_Misc_U9(17)	Unit 9: Circuit 1 suction temperature	°C/10	R	Unit
AV1399	Lst_Misc_U10(17)	Unit 10: Circuit 1 suction temperature	°C/10	R	Unit
AV1400	Lst_Misc_U1(18)	Unit 1: Circuit 2 suction temperature	°C/10	R	Unit
AV1401	Lst_Misc_U2(18)	Unit 2: Circuit 2 suction temperature	°C/10	R	Unit
AV1402	Lst_Misc_U3(18)	Unit 3: Circuit 2 suction temperature	°C/10	R	Unit
AV1403	Lst_Misc_U4(18)	Unit 4: Circuit 2 suction temperature	°C/10	R	Unit
AV1404	Lst_Misc_U5(18)	Unit 5: Circuit 2 suction temperature	°C/10	R	Unit
AV1405	Lst_Misc_U6(18)	Unit 6: Circuit 2 suction temperature	°C/10	R	Unit
AV1406	Lst_Misc_U7(18)	Unit 7: Circuit 2 suction temperature	°C/10	R	Unit
AV1407	Lst_Misc_U8(18)	Unit 8: Circuit 2 suction temperature	°C/10	R	Unit
AV1408	Lst_Misc_U9(18)	Unit 9: Circuit 2 suction temperature	°C/10	R	Unit
AV1409	Lst_Misc_U10(18)	Unit 10: Circuit 2 suction temperature	°C/10	R	Unit
AV1410	Lst_Misc_U1(19)	Unit 1: Circuit 3 suction temperature	°C/10	R	Unit
AV1411	Lst_Misc_U2(19)	Unit 2: Circuit 3 suction temperature	°C/10	R	Unit
AV1412	Lst_Misc_U3(19)	Unit 3: Circuit 3 suction temperature	°C/10	R	Unit
AV1413	Lst_Misc_U4(19)	Unit 4: Circuit 3 suction temperature	°C/10	R	Unit
AV1414	Lst_Misc_U5(19)	Unit 5: Circuit 3 suction temperature	°C/10	R	Unit
AV1415	Lst_Misc_U6(19)	Unit 6: Circuit 3 suction temperature	°C/10	R	Unit
AV1416	Lst_Misc_U7(19)	Unit 7: Circuit 3 suction temperature	°C/10	R	Unit
AV1417	Lst_Misc_U8(19)	Unit 8: Circuit 3 suction temperature	°C/10	R	Unit
AV1418	Lst_Misc_U9(19)	Unit 9: Circuit 3 suction temperature	°C/10	R	Unit
AV1419	Lst_Misc_U10(19)	Unit 10: Circuit 3 suction temperature	°C/10	R	Unit
AV1420	Lst_Misc_U1(20)	Unit 1: Current superheat circuit 1	°C/10	R	Unit
AV1421	Lst_Misc_U2(20)	Unit 2: Current superheat circuit 1	°C/10	R	Unit
AV1422	Lst_Misc_U3(20)	Unit 3: Current superheat circuit 1	°C/10	R	Unit
AV1423	Lst_Misc_U4(20)	Unit 4: Current superheat circuit 1	°C/10	R	Unit
AV1424	Lst_Misc_U5(20)	Unit 5: Current superheat circuit 1	°C/10	R	Unit
AV1425	Lst_Misc_U6(20)	Unit 6: Current superheat circuit 1	°C/10	R	Unit
AV1426	Lst_Misc_U7(20)	Unit 7: Current superheat circuit 1	°C/10	R	Unit
AV1427	Lst_Misc_U8(20)	Unit 8: Current superheat circuit 1	°C/10	R	Unit
AV1428	Lst_Misc_U9(20)	Unit 9: Current superheat circuit 1	°C/10	R	Unit
AV1429	Lst_Misc_U10(20)	Unit 10: Current superheat circuit 1	°C/10	R	Unit
AV1430	Lst_Misc_U1(21)	Unit 1: Current superheat circuit 2	°C/10	R	Unit
AV1431	Lst_Misc_U2(21)	Unit 2: Current superheat circuit 2	°C/10	R	Unit
AV1432	Lst_Misc_U3(21)	Unit 3: Current superheat circuit 2	°C/10	R	Unit
AV1433	Lst_Misc_U4(21)	Unit 4: Current superheat circuit 2	°C/10	R	Unit
AV1434	Lst_Misc_U5(21)	Unit 5: Current superheat circuit 2	°C/10	R	Unit
AV1435	Lst_Misc_U6(21)	Unit 6: Current superheat circuit 2	°C/10	R	Unit
AV1436	Lst_Misc_U7(21)	Unit 7: Current superheat circuit 2	°C/10	R	Unit
AV1437	Lst_Misc_U8(21)	Unit 8: Current superheat circuit 2	°C/10	R	Unit
AV1438	Lst_Misc_U9(21)	Unit 9: Current superheat circuit 2	°C/10	R	Unit
AV1439	Lst_Misc_U10(21)	Unit 10: Current superheat circuit 2	°C/10	R	Unit
AV1440	Lst_Misc_U1(22)	Unit 1: Current superheat circuit 3	°C/10	R	Unit

Object instance	Object name	Description	UM / Possible values	Access	Category
AV1441	Lst_Misc_U2(22)	Unit 2: Current superheat circuit 3	°C/10	R	Unit
AV1442	Lst_Misc_U3(22)	Unit 3: Current superheat circuit 3	°C/10	R	Unit
AV1443	Lst_Misc_U4(22)	Unit 4: Current superheat circuit 3	°C/10	R	Unit
AV1444	Lst_Misc_U5(22)	Unit 5: Current superheat circuit 3	°C/10	R	Unit
AV1445	Lst_Misc_U6(22)	Unit 6: Current superheat circuit 3	°C/10	R	Unit
AV1446	Lst_Misc_U7(22)	Unit 7: Current superheat circuit 3	°C/10	R	Unit
AV1447	Lst_Misc_U8(22)	Unit 8: Current superheat circuit 3	°C/10	R	Unit
AV1448	Lst_Misc_U9(22)	Unit 9: Current superheat circuit 3	°C/10	R	Unit
AV1449	Lst_Misc_U10(22)	Unit 10: Current superheat circuit 3	°C/10	R	Unit
AV1450	Lst_Misc_U1(25)	Unit 1: compressor 1 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1451	Lst_Misc_U2(25)	Unit 2: compressor 1 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1452	Lst_Misc_U3(25)	Unit 3: compressor 1 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1453	Lst_Misc_U4(25)	Unit 4: compressor 1 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1454	Lst_Misc_U5(25)	Unit 5: compressor 1 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1455	Lst_Misc_U6(25)	Unit 6: compressor 1 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1456	Lst_Misc_U7(25)	Unit 7: compressor 1 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1457	Lst_Misc_U8(25)	Unit 8: compressor 1 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1458	Lst_Misc_U9(25)	Unit 9: compressor 1 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1459	Lst_Misc_U10(25)	Unit 10: compressor 1 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1460	Lst_Misc_U1(26)	Unit 1: compressor 2 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1461	Lst_Misc_U2(26)	Unit 2: compressor 2 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1462	Lst_Misc_U3(26)	Unit 3: compressor 2 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1463	Lst_Misc_U4(26)	Unit 4: compressor 2 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1464	Lst_Misc_U5(26)	Unit 5: compressor 2 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1465	Lst_Misc_U6(26)	Unit 6: compressor 2 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1466	Lst_Misc_U7(26)	Unit 7: compressor 2 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1467	Lst_Misc_U8(26)	Unit 8: compressor 2 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1468	Lst_Misc_U9(26)	Unit 9: compressor 2 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1469	Lst_Misc_U10(26)	Unit 10: compressor 2 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1470	Lst_Misc_U1(27)	Unit 1: compressor 3 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1471	Lst_Misc_U2(27)	Unit 2: compressor 3 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1472	Lst_Misc_U3(27)	Unit 3: compressor 3 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1473	Lst_Misc_U4(27)	Unit 4: compressor 3 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1474	Lst_Misc_U5(27)	Unit 5: compressor 3 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1475	Lst_Misc_U6(27)	Unit 6: compressor 3 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1476	Lst_Misc_U7(27)	Unit 7: compressor 3 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1477	Lst_Misc_U8(27)	Unit 8: compressor 3 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1478	Lst_Misc_U9(27)	Unit 9: compressor 3 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1479	Lst_Misc_U10(27)	Unit 10: compressor 3 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1480	Lst_Misc_U1(28)	Unit 1: compressor 4 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1481	Lst_Misc_U2(28)	Unit 2: compressor 4 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1482	Lst_Misc_U3(28)	Unit 3: compressor 4 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1483	Lst_Misc_U4(28)	Unit 4: compressor 4 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1484	Lst_Misc_U5(28)	Unit 5: compressor 4 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1485	Lst_Misc_U6(28)	Unit 6: compressor 4 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1486	Lst_Misc_U7(28)	Unit 7: compressor 4 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1487	Lst_Misc_U8(28)	Unit 8: compressor 4 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1488	Lst_Misc_U9(28)	Unit 9: compressor 4 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit
AV1489	Lst_Misc_U10(28)	Unit 10: compressor 4 circuit 1 status bitword	[36]	R	Unit

Object instance	Object name	Description	UM / Possible values	Access	Category
AV1490	Lst_Misc_U1(29)	Unit 1: compressor 1 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1491	Lst_Misc_U2(29)	Unit 2: compressor 1 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1492	Lst_Misc_U3(29)	Unit 3: compressor 1 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1493	Lst_Misc_U4(29)	Unit 4: compressor 1 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1494	Lst_Misc_U5(29)	Unit 5: compressor 1 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1495	Lst_Misc_U6(29)	Unit 6: compressor 1 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1496	Lst_Misc_U7(29)	Unit 7: compressor 1 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1497	Lst_Misc_U8(29)	Unit 8: compressor 1 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1498	Lst_Misc_U9(29)	Unit 9: compressor 1 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1499	Lst_Misc_U10(29)	Unit 10: compressor 1 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1500	Lst_Misc_U1(30)	Unit 1: compressor 2 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1501	Lst_Misc_U2(30)	Unit 2: compressor 2 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1502	Lst_Misc_U3(30)	Unit 3: compressor 2 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1503	Lst_Misc_U4(30)	Unit 4: compressor 2 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1504	Lst_Misc_U5(30)	Unit 5: compressor 2 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1505	Lst_Misc_U6(30)	Unit 6: compressor 2 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1506	Lst_Misc_U7(30)	Unit 7: compressor 2 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1507	Lst_Misc_U8(30)	Unit 8: compressor 2 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1508	Lst_Misc_U9(30)	Unit 9: compressor 2 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1509	Lst_Misc_U10(30)	Unit 10: compressor 2 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1510	Lst_Misc_U1(31)	Unit 1: compressor 3 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1511	Lst_Misc_U2(31)	Unit 2: compressor 3 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1512	Lst_Misc_U3(31)	Unit 3: compressor 3 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1513	Lst_Misc_U4(31)	Unit 4: compressor 3 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1514	Lst_Misc_U5(31)	Unit 5: compressor 3 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1515	Lst_Misc_U6(31)	Unit 6: compressor 3 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1516	Lst_Misc_U7(31)	Unit 7: compressor 3 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1517	Lst_Misc_U8(31)	Unit 8: compressor 3 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1518	Lst_Misc_U9(31)	Unit 9: compressor 3 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1519	Lst_Misc_U10(31)	Unit 10: compressor 3 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1520	Lst_Misc_U1(32)	Unit 1: compressor 4 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1521	Lst_Misc_U2(32)	Unit 2: compressor 4 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1522	Lst_Misc_U3(32)	Unit 3: compressor 4 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1523	Lst_Misc_U4(32)	Unit 4: compressor 4 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1524	Lst_Misc_U5(32)	Unit 5: compressor 4 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1525	Lst_Misc_U6(32)	Unit 6: compressor 4 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1526	Lst_Misc_U7(32)	Unit 7: compressor 4 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1527	Lst_Misc_U8(32)	Unit 8: compressor 4 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1528	Lst_Misc_U9(32)	Unit 9: compressor 4 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1529	Lst_Misc_U10(32)	Unit 10: compressor 4 circuit 2 status bitword	[36]	R	Unit
AV1530	Lst_Misc_U1(33)	Unit 1: compressor 1 circuit 3 status bitword	[36]	R	Unit
AV1531	Lst_Misc_U2(33)	Unit 2: compressor 1 circuit 3 status bitword	[36]	R	Unit
AV1532	Lst_Misc_U3(33)	Unit 3: compressor 1 circuit 3 status bitword	[36]	R	Unit
AV1533	Lst_Misc_U4(33)	Unit 4: compressor 1 circuit 3 status bitword	[36]	R	Unit
AV1534	Lst_Misc_U5(33)	Unit 5: compressor 1 circuit 3 status bitword	[36]	R	Unit
AV1535	Lst_Misc_U6(33)	Unit 6: compressor 1 circuit 3 status bitword	[36]	R	Unit
AV1536	Lst_Misc_U7(33)	Unit 7: compressor 1 circuit 3 status bitword	[36]	R	Unit
AV1537	Lst_Misc_U8(33)	Unit 8: compressor 1 circuit 3 status bitword	[36]	R	Unit
AV1538	Lst_Misc_U9(33)	Unit 9: compressor 1 circuit 3 status bitword	[36]	R	Unit

Object instance	Object name	Description	UM / Possible values	Access	Category
AV1539	Lst_Misc_U10(33)	Unit 10: compressor 1 circuit 3 status bitword	[36]	R	Unit
AV1540	Lst_Misc_U1[34]	Unit 1: primary pump modulation	%/10	R	Unit
AV1541	Lst_Misc_U2[34]	Unit 2: primary pump modulation	%/10	R	Unit
AV1542	Lst_Misc_U3[34]	Unit 3: primary pump modulation	%/10	R	Unit
AV1543	Lst_Misc_U4[34]	Unit 4: primary pump modulation	%/10	R	Unit
AV1544	Lst_Misc_U5[34]	Unit 5: primary pump modulation	%/10	R	Unit
AV1545	Lst_Misc_U6[34]	Unit 6: primary pump modulation	%/10	R	Unit
AV1546	Lst_Misc_U7[34]	Unit 7: primary pump modulation	%/10	R	Unit
AV1547	Lst_Misc_U8[34]	Unit 8: primary pump modulation	%/10	R	Unit
AV1548	Lst_Misc_U9[34]	Unit 9: primary pump modulation	%/10	R	Unit
AV1549	Lst_Misc_U10[34]	Unit 10: primary pump modulation	%/10	R	Unit
AV1550	Lst_Custom_PrioOn[0]	Unit 1: Custom Activation Priority	%/10	R	Unit
AV1551	Lst_Custom_PrioOn[1]	Unit 2: Custom Activation Priority	%/10	R	Unit
AV1552	Lst_Custom_PrioOn[2]	Unit 3: Custom Activation Priority	%/10	R	Unit
AV1553	Lst_Custom_PrioOn[3]	Unit 4: Custom Activation Priority	%/10	R	Unit
AV1554	Lst_Custom_PrioOn[4]	Unit 5: Custom Activation Priority	%/10	R	Unit
AV1555	Lst_Custom_PrioOn[5]	Unit 6: Custom Activation Priority	%/10	R	Unit
AV1556	Lst_Custom_PrioOn[6]	Unit 7: Custom Activation Priority	%/10	R	Unit
AV1557	Lst_Custom_PrioOn[7]	Unit 8: Custom Activation Priority	%/10	R	Unit
AV1558	Lst_Custom_PrioOn[8]	Unit 9: Custom Activation Priority	%/10	R	Unit
AV1559	Lst_Custom_PrioOn[9]	Unit 10: Custom Activation Priority	%/10	R	Unit
AV1560	Lst_Custom_PrioOff[0]	Unit 1: Custom off priority	%/10	R	Unit
AV1561	Lst_Custom_PrioOff[1]	Unit 2: Custom off priority	%/10	R	Unit
AV1562	Lst_Custom_PrioOff[2]	Unit 3: Custom off priority	%/10	R	Unit
AV1563	Lst_Custom_PrioOff[3]	Unit 4: Custom off priority	%/10	R	Unit
AV1564	Lst_Custom_PrioOff[4]	Unit 5: Custom off priority	%/10	R	Unit
AV1565	Lst_Custom_PrioOff[5]	Unit 6: Custom off priority	%/10	R	Unit
AV1566	Lst_Custom_PrioOff[6]	Unit 7: Custom off priority	%/10	R	Unit
AV1567	Lst_Custom_PrioOff[7]	Unit 8: Custom off priority	%/10	R	Unit
AV1568	Lst_Custom_PrioOff[8]	Unit 9: Custom off priority	%/10	R	Unit
AV1569	Lst_Custom_PrioOff[9]	Unit 10: Custom off priority	%/10	R	Unit
AV1570	Lst_Custom_PrioOn2[0]	Unit 1: activation priority customized by external logic	%/10	R	Unit
AV1571	Lst_Custom_PrioOn2[1]	Unit 2: activation priority customized by external logic	%/10	R	Unit
AV1572	Lst_Custom_PrioOn2[2]	Unit 3: activation priority customized by external logic	%/10	R	Unit
AV1573	Lst_Custom_PrioOn2[3]	Unit 4: activation priority customized by external logic	%/10	R	Unit
AV1574	Lst_Custom_PrioOn2[4]	Unit 5: activation priority customized by external logic	%/10	R	Unit
AV1575	Lst_Custom_PrioOn2[5]	Unit 6: activation priority customized by external logic	%/10	R	Unit
AV1576	Lst_Custom_PrioOn2[6]	Unit 7: activation priority customized by external logic	%/10	R	Unit
AV1577	Lst_Custom_PrioOn2[7]	Unit 8: activation priority customized by external logic	%/10	R	Unit
AV1578	Lst_Custom_PrioOn2[8]	Unit 9: activation priority customized by external logic	%/10	R	Unit
AV1579	Lst_Custom_PrioOn2[9]	Unit 10: activation priority customized by external logic	%/10	R	Unit
AV1580	Lst_Custom_PrioOff2[0]	Unit 1: Deactivation priority customized by external logic	%/10	R	Unit
AV1581	Lst_Custom_PrioOff2[1]	Unit 2: Deactivation priority customized by external logic	%/10	R	Unit
AV1582	Lst_Custom_PrioOff2[2]	Unit 3: Deactivation priority customized by external logic	%/10	R	Unit
AV1583	Lst_Custom_PrioOff2[3]	Unit 4: Deactivation priority customized by external logic	%/10	R	Unit
AV1584	Lst_Custom_PrioOff2[4]	Unit 5: Deactivation priority customized by external logic	%/10	R	Unit
AV1585	Lst_Custom_PrioOff2[5]	Unit 6: Deactivation priority customized by external logic	%/10	R	Unit
AV1586	Lst_Custom_PrioOff2[6]	Unit 7: Deactivation priority customized by external logic	%/10	R	Unit
AV1587	Lst_Custom_PrioOff2[7]	Unit 8: Deactivation priority customized by external logic	%/10	R	Unit

Object instance	Object name	Description	UM / Possible values	Access	Category
AV1588	Lst_Custom_PrioOff2[8]	Unit 9: Deactivation priority customized by external logic	%/10	R	Unit
AV1589	Lst_Custom_PrioOff2[9]	Unit 10: Deactivation priority customized by external logic	%/10	R	Unit
AV1590	Lst_Misc_U1[35]	Unit 1: Circuit 3 status	[3]	R	Unit
AV1591	Lst_Misc_U2[35]	Unit 2: Circuit 3 status	[3]	R	Unit
AV1592	Lst_Misc_U3[35]	Unit 3: Circuit 3 status	[3]	R	Unit
AV1593	Lst_Misc_U4[35]	Unit 4: Circuit 3 status	[3]	R	Unit
AV1594	Lst_Misc_U5[35]	Unit 5: Circuit 3 status	[3]	R	Unit
AV1595	Lst_Misc_U6[35]	Unit 6: Circuit 3 status	[3]	R	Unit
AV1596	Lst_Misc_U7[35]	Unit 7: Circuit 3 status	[3]	R	Unit
AV1597	Lst_Misc_U8[35]	Unit 8: Circuit 3 status	[3]	R	Unit
AV1598	Lst_Misc_U9[35]	Unit 9: Circuit 3 status	[3]	R	Unit
AV1599	Lst_Misc_U10[35]	Unit 10: Circuit 3 status	[3]	R	Unit
AV1600	Lst_Misc_U1[36]	Unit 1: Circuit 3 fans speed	%/10	R	Unit
AV1601	Lst_Misc_U2[36]	Unit 2: Circuit 3 fan speed	%/10	R	Unit
AV1602	Lst_Misc_U3[36]	Unit 3: Circuit 3 fan speed	%/10	R	Unit
AV1603	Lst_Misc_U4[36]	Unit 4: Circuit 3 fans speed	%/10	R	Unit
AV1604	Lst_Misc_U5[36]	Unit 5: Circuit 3 fan speed	%/10	R	Unit
AV1605	Lst_Misc_U6[36]	Unit 6: Circuit 3 fans speed	%/10	R	Unit
AV1606	Lst_Misc_U7[36]	Unit 7: Circuit 3 fans speed	%/10	R	Unit
AV1607	Lst_Misc_U8[36]	Unit 8: Circuit 3 fans speed	%/10	R	Unit
AV1608	Lst_Misc_U9[36]	Unit 9: Circuit 3 fans speed	%/10	R	Unit
AV1609	Lst_Misc_U10[36]	Unit 10: Circuit 3 fans speed	%/10	R	Unit
AV1610	Lst_Misc_U1[37]	Unit 1: Circuit 1 thermostatic valve opens	%/10	R	Unit
AV1611	Lst_Misc_U2[37]	Unit 2: Circuit 1 thermostatic valve opening	%/10	R	Unit
AV1612	Lst_Misc_U3[37]	Unit 3: Circuit 1 thermostatic valve opening	%/10	R	Unit
AV1613	Lst_Misc_U4[37]	Unit 4: Circuit 1 thermostatic valve opening	%/10	R	Unit
AV1614	Lst_Misc_U5[37]	Unit 5: Circuit 1 thermostatic valve opening	%/10	R	Unit
AV1615	Lst_Misc_U6[37]	Unit 6: Circuit 1 thermostatic valve opening	%/10	R	Unit
AV1616	Lst_Misc_U7[37]	Unit 7: Circuit 1 thermostatic valve opening	%/10	R	Unit
AV1617	Lst_Misc_U8[37]	Unit 8: Circuit 1 thermostatic valve opening	%/10	R	Unit
AV1618	Lst_Misc_U9[37]	Unit 9: Circuit 1 thermostatic valve opening	%/10	R	Unit
AV1619	Lst_Misc_U10[37]	Unit 10: Circuit 1 thermostatic valve opening	%/10	R	Unit
AV1620	Lst_Misc_U1[38]	Unit 1: Circuit 2 thermostatic valve opens	%/10	R	Unit
AV1621	Lst_Misc_U2[38]	Unit 2: Circuit 2 thermostatic valve opens	%/10	R	Unit
AV1622	Lst_Misc_U3[38]	Unit 3: Circuit 2 thermostatic valve opens	%/10	R	Unit
AV1623	Lst_Misc_U4[38]	Unit 4: Circuit 2 thermostatic valve opening	%/10	R	Unit
AV1624	Lst_Misc_U5[38]	Unit 5: Circuit 2 thermostatic valve opening	%/10	R	Unit
AV1625	Lst_Misc_U6[38]	Unit 6: Circuit 2 thermostatic valve opening	%/10	R	Unit
AV1626	Lst_Misc_U7[38]	Unit 7: Circuit 2 thermostatic valve opening	%/10	R	Unit
AV1627	Lst_Misc_U8[38]	Unit 8: Circuit 2 thermostatic valve opening	%/10	R	Unit
AV1628	Lst_Misc_U9[38]	Unit 9: Circuit 2 thermostatic valve opening	%/10	R	Unit
AV1629	Lst_Misc_U10[38]	Unit 10: Circuit 2 thermostatic valve opening	%/10	R	Unit
AV1630	Lst_Misc_U1[39]	Unit 1: Circuit 3 thermostatic valve opens	%/10	R	Unit
AV1631	Lst_Misc_U2[39]	Unit 2: Circuit 3 thermostatic valve opens	%/10	R	Unit
AV1632	Lst_Misc_U3[39]	Unit 3: Circuit 3 thermostatic valve opens	%/10	R	Unit
AV1633	Lst_Misc_U4[39]	Unit 4: Circuit 3 thermostatic valve opens	%/10	R	Unit
AV1634	Lst_Misc_U5[39]	Unit 5: Circuit 3 thermostatic valve opening	%/10	R	Unit
AV1635	Lst_Misc_U6[39]	Unit 6: Circuit 3 thermostatic valve opening	%/10	R	Unit
AV1636	Lst_Misc_U7[39]	Unit 7: Circuit 3 thermostatic valve opening	%/10	R	Unit

Object instance	Object name	Description	UM / Possible values	Access	Category
AV1637	Lst_Misc_U8[39]	Unit 8: Circuit 3 thermostatic valve opening	%/10	R	Unit
AV1638	Lst_Misc_U9[39]	Unit 9: Circuit 3 thermostatic valve opening	%/10	R	Unit
AV1639	Lst_Misc_U10[39]	Unit 10: Circuit 3 thermostatic valve opening	%/10	R	Unit

* R: read-only; RW: Read/Write

Possible values (multi-state)

[1] Unit status	
1	Wait
2	ON
3	Off for alarm
4	Off from sequencer
5	Off from supervisor
6	Off from time slots
7	Off from digital input
8	Off from display
9	Disabled

[2] Unit mode	
1	Cooling down
2	Heating
3	Defrost
4	Partial defrost

[3] Circuit status	
1	[N] Off
2	[F] Cooling
3	[R] Recovery (automatic)
4	[F+R] Cool+Cool
5	[P] Heating
6	[R] Recovery (select)
7	[D] Defrost
8	[SD] Defrost Special

[4] Command source	
1	Disabled
2	Time slots
3	Digital input
4	Time slots + digital input
5	Always

[5] Unit status	
1	Off
2	Start/Stop
3	On (if screw comp.: 50%)
4	On 75%
5	On 100%
6	On 100%+Eco
7	Forced off
8	Limited to 50%
9	Limited to 75%
10	100% limited
11	Alarm
12	Off for minimum time
13	On for minimum time
14	Manual
15	On for pump down
16	Increase
17	Decrease
18	Standby
19	Preposition
20	maintenance
21	Idle
22	normal operation
23	Minimum IGV
24	Partially in vain
25	max power
26	Ramping up
27	Start/Stop

[6] Defrost status	
1	Normal operation
2	Cycle inversion
3	Defrost
4	Forced ventilation
5	Drip

[7] Defrost type	
1	Separate
2	Simultaneous

[8] Command source	
1	Inlet
2	Outlet

[9] AF+ setting	
1	Precision
2	Economy (LOW)
3	Economy (MED)
4	Economy (HIGH)

[10] Unit type	
1	Chillers only
2	Chiller/Heat pump
3	Heat pump only
4	EXP
5	Heat pump with RC100

[11] Supervisor type	
1	None
2	Generic
3	KMSR
4	Irtech/SysPdC
5	KMSR2
6	SIR
7	ExpBox

[12] Supervisor backup	
1	Force off
2	Force on
3	No action

[13] Communication protocol	
1	None
2	Rhoss
3	Modbus
4	Winload
5	Modbus Ext
6	Modem GSM

[14] Communication baud rate	
1	1200
2	2400
3	4800
4	9600
5	19200

[15] Communication parity	
1	None
2	Even
3	Odd

[16] On/off priority	
1	None
2	Unit saturation
3	Unit equalization
4	Circuit saturation
5	Circuit equalization

[17]Unit hours unbalancing mode	
1	Nobody
2	Offset
3	Percentage

[18] Type of backup unit	
1	None
2	Fixed
3	In rotation

[19] Backup restore mode	
1	Never
2	With block unit
3	With diffuse block
4	At each alarm

[20] Action on supervisor logoff	
1	Off
2	On
3	None

[21] Regulator type	
1	Proportional (P)
2	Proportional + Integrative (PI)
3	Proportional + Integrative + Derivative (PID)

[22] Alarm code	
1	No alarm
2	High pres.circ.1 probe broken or disconnected.
3	High pres. circ.2 probe broken or disconnected.
4	Probe high pres.circ.3 broken or disconnected.
5	High pres. circ.4 probe broken or disconnected.
6	Low pres. circ1 probe broken or disconnected.
7	Low pres. circ2 probe broken or disconnected.
8	Low pres. circ3 probe broken or disconnected.
9	Low pres. circ4 probe broken or disconnected.
10	Evap inlet temp. probe broken or disconnected
11	evap. outlet temp. probe broken or disconnected
12	cond. inlet temp. probe broken or disconnected
13	cond. outlet temp. probe broken or disconnected
14	inlet temp. probe broken or disconnected
15	temp.outlet rec. probe broken or disconnected
16	Evap.out.1 temp. probe broken or disconnected.
17	Evap.2 outgoing temp. probe broken or disconnected.
18	Evap.out temp. probe 3 broken or disconnected.

[22] Alarm code	
19	Evap.out temp. probe4 broken or disconnected.
20	Outgoing cond.1 temp. probe broken or disconnected
21	Outgoing cond.2 temp. probe broken or disconnected
22	Outgoing cond.3 temp. probe broken or disconnected
23	Outgoing cond.4 temp. probe broken or disconnected
24	External temp. probe broken or disconnected.
25	Analog setpoint broken or disconnected
26	Ammeter broken or disconnected
27	Attorney: Maint. compressor1 circuit 1
28	Attorney: Maint. compressor2 circuit 1
29	Attorney: Maint. compressor3 circuit 1
30	Attorney: Maint. compressor 1 circuit 2
31	Attorney: Maint. compressor2 circuit 2
32	Attorney: Maint. compressor3 circuit 2
33	Attorney: Maint. compressor 1 circuit 3
34	Attorney: Maint. compressor2 circuit 3
35	Attorney: Maint. compressor3 circuit 3
36	Attorney: Maint. compressor 1 circuit 4
37	Attorney: Maint. compressor2 circuit 4
38	Attorney: Maint. compressor3 circuit 4
39	Circuit 1 thermal overload comp.1
40	Thermal comp.2 circ.1
41	Thermal comp.3 circ.1
42	Thermal comp.1 circ.2
43	Thermal comp.2 circ.2
44	Thermal comp.3 circ.2
45	Thermal comp.1 circ.3
46	Thermal comp.2 circ.3
47	Thermal comp.3 circ.3
48	Thermal comp.1 circ.4
49	Thermal comp.2 circ.4
50	Thermal comp.3 circ.4
51	Comp. 1 circ.1 generic alarm
52	Comp. 1 circ.2 generic alarm
53	Comp. 2 circ.1 generic alarm
54	Comp. 2 circ.2 generic alarm
55	Circ.1 low press. from pressure switch
56	Circ.2 low press. from pressure switch
57	Circ.3 low press. from pressure switch
58	Circ.4 low press. from pressure switch
59	Circ.1 low press. from transducer
60	Circ.2 low press. from transducer
61	Circ.3 low press. from transducer
62	Circ.4 low press. from transducer
63	Circuit 1 high press. from pressure switch
64	Circuit 2 high press. from pressure switch
65	Circuit 3 high press. from pressure switch
66	Circuit 4 high press. from pressure switch
67	Circuit 1 high press. from transducer
68	Circuit 2 high press. from transducer
69	Circuit 3 high press. from transducer

[22] Alarm code	
70	Circuit 4 high press. from transducer
71	Antifreeze circuit 1
72	Antifreeze circuit 2
73	Antifreeze circuit 3
74	Antifreeze circuit 4
75	Low oil level circuit 1
76	Low oil level circuit 2
77	Low oil level circuit 3
78	Circuit 4 low oil level
79	Probe S1 Driver Master broken or disconnected.
80	Probe S2 Driver Master broken or disconnected.
81	Probe S3 Driver Master broken or disconnected.
82	Probe S4 Driver Master broken or disconnected.
83	Circuit 1 low surrisc.
84	Circuit 2 low surrisc.
85	LOP alarm circuit 1
86	LOP alarm circuit 2
87	MOP alarm circuit 1
88	MOP alarm circuit 2
89	Primary water T. above operating limits
90	Driver EVD Master alarm EEPROM
91	Engine Alarm Master EVD Driver A
92	EVD Master engine alarm driver B
93	Circuit 1 low suction temp
94	Circuit 2 low suction temp
95	EVD Master battery alarm driver
96	Autotune alarm circuit 1
97	Autotune alarm circuit 2
98	Offline Alarm Master EVD driver
99	Probe S1 Driver Slave broken or disconnected.
100	Probe S2 Driver Slave broken or disconnected.
101	Probe S3 Driver Slave broken or disconnected.
102	Probe S4 Driver Slave broken or disconnected.
103	Circuit 3 low surrisc.
104	Circuit 4 low surrisc.
105	Circuit 3 LOP alarm
106	Circuit 4 LOP alarm
107	MOP alarm circuit 3
108	Circuit 4 MOP alarm
109	T. water disposal unit above operating limits
110	EVD Slave driver EEPROM alarm
111	EVD Slave driver engine alarm
112	EVD Slave driver engine alarm
113	Circuit 3 low suction temp
114	Circuit 4 low suction temp
115	EVD Slave driver battery alarm
116	Circuit 3 autotune alarm
117	Circuit 4 autotune alarm
118	EVD Slave driver offline alarm
119	Clock error or not connected
120	Extended memory error

[22] Alarm code	
121	Unit antifreeze
122	Adv.: No primary pump 1 flow
123	Warning: No primary pump 2 flow
124	No primary pump 1 flow
125	No primary pump 2 flow
126	Adv.:No flow in disposal unit pump 1
127	Adv.:No flow in disposer pump 2
128	No flow in disposal unit pump 1
129	No flow in disposer pump 2
130	Adv.:No flow recovery pump 1
131	Adv.:No flow recovery pump 2
132	Recovery pump 1 flow failure
133	No recovery pump 2 flow
134	Serious alarm from digital input
135	Wrong phase sequence alarm
136	T. Primary water below func. limits
137	Recovery water T. below func. limits
138	T.Disposer water below operating limits
139	Integrative recovery heaters active
140	Stop defrost circ.1 for maximum time
141	Stop defrost circ.2 for maximum time
142	Stop defrost circ.3 for maximum time
143	Stop defrost circ.4 for maximum time
144	Stop pump-down circ.1 for maximum time
145	Stop pump-down circ.2 for maximum time
146	Stop pump-down circ.3 for maximum time
147	Stop pump-down circ.4 for maximum time
148	Slave card disconnected
149	pCOe 1 offline
150	pCOe 2 offline
151	Low pressure ratio circ.1
152	Low pressure ratio circ.2
153	Low pressure ratio circ.3
154	Low pressure ratio circ.4
155	Comp. 1 circ.1 offline
156	Comp. 1 circ.2 offline
157	Inverter circ.1 generic alarm
158	Inverter circ.2 generic alarm
159	Low press. circuit 1 condensation
160	Low press. circuit 2 condensation
161	Low press. circ.3 condensation
162	Low press. cir.4 condensation
163	Outside temperature below the limits
164	Primary frost alarm
165	Disposal antifreeze alarm
166	Recovery antifreeze alarm
167	Generic alarm EEV freecooling C1
168	Generic alarm EEV freecooling C2
169	Generic alarm EEV freecooling C3
170	Generic EEV freecooling alarm C4
171	T.Water RC100/DS below operating limits

[22] Alarm code	
172	Evap. diff. pressure probe broken or disconnected
173	DS input temp. probe broken or disconnected.
174	Desuperheater antifreeze alarm
175	Attorney: Maint. compressor4 circuit 1
176	Attorney: Maint. compressor4 circuit 2
177	Thermal comp.4 circ.1
178	Thermal comp.4 circ.2
179	Adv.:No system flow
180	No system flow
181	System pump thermal
182	Storage tank input probe broken or disconnected.
183	Energy meter offline
184	Comp. 1 circ.1 Connection timeout
185	Comp. 1 circ.1 No voltage
186	Comp. 1 circ.1 Envelope alarm
187	Comp. 1 circ.1 Starts nearby compr.
188	Comp. 1 circ.1 High oil temperature
189	Comp. 1 circ.1 Low oil level
190	Comp. 1 circ.1 Motor overload
191	Comp. 1 circ.1 High temp. motor
192	Comp. 1 circ.1 Inverter fault
193	Comp. 1 cir.1 Overcurrent
194	Comp. 1 circ.1 Overvoltage
195	Comp. 1 circ.1 Low voltage
196	Comp. 1 circ.1 superheat
197	Comp. 1 circ.1 HW error
198	Comp. 1 circ.1 SW error
199	Comp. 1 circ.1 Temp. probe failure
200	Comp. 1 circ.1 Press. probe failure
201	Comp. 1 circ.1 Short circuit
202	Comp. 1 circ.1 Low 24V
203	Comp. 1 circ.1 Overheat.drive
204	Comp. 1 circ.1 Board superheat
205	Comp. 1 circ.1 Brake overheating
206	Comp. 1 circ.2 Connection timeout
207	Comp. 1 circ.2 No voltage
208	Comp. 1 circ.2 Envelope alarm
209	Comp. 1 circ.2 Starts nearby compr.
210	Comp. 1 circ.2 High oil temperature
211	Comp. 1 circ.2 Low oil level
212	Comp. 1 circ.2 Motor overload
213	Comp. 1 circ.2 High temp. motor
214	Comp. 1 circ.2 Inverter fault
215	Comp. 1 cir.2 Overcurrent
216	Comp. 1 cir.2 Overvoltage
217	Comp. 1 circ.2 Low voltage
218	Comp. 1 circ.2 surrisc.
219	Comp. 1 circ.2 HW error
220	Comp. 1 circ.2 SW error
221	Comp. 1 circ.2 Temp. probe failure
222	Comp. 1 circ.2 Press. probe failure

[22] Alarm code	
223	Comp. 1 circ.2 Short circuit
224	Comp. 1 circ.2 Low 24V
225	Comp. 1 circ.2 Overheat.drive
226	Comp. 1 circ.2 Board overheat
227	Comp. 1 circ.2 Brake overheating
228	Unit 2 offline
229	Unit 3 offline
230	Unit 4 offline
231	Liquid probe circ.1 broken or disconnected.
232	Liquid probe circ.2 broken or disconnected.
233	low level flooded exchange liquid circ.1
234	low level flooded exchange liquid circ.2
235	High liquid level of flood exchanger circ.1
236	High liquid level of flood exchanger circ.2
237	Comp. 2 circ.1 offline
238	Comp. 2 circ.2 offline
239	Circuit 1 fan thermal
240	Circuit 2 fan thermal
241	Driver EVD2 Slave EEPROM alarm
242	Driver EVD2 Motor A alarm slave
243	Driver EVD2 Motor alarm slave B
244	EVD2 Slave driver battery alarm
245	EVD2 driver Offline alarm slave
246	Comp. 1 circ.1 High fluid temp
247	Comp. 1 circ.1 High inverter temp
248	Comp. 1 circ.1 High cavity temp
249	Comp. 1 circ.1 High temp. SCR
250	Comp. 1 circ.1 High discharge temp
251	Comp. 1 circ.1 High pressure suction
252	Comp. 1 circ.1 High pressure discharge
253	Comp. 1 circ.1 High supersc.
254	Comp. 1 circ.2 High fluid temp
255	Comp. 1 circ.2 High inverter temp
256	Comp. 1 circ.2 High cavity temp
257	Comp. 1 circ.2 High temp. SCR
258	Comp. 1 circ.2 High discharge temp
259	Comp. 1 circ.2 High pressure suction
260	Comp. 1 circ.2 High pressure discharge
261	Comp. 1 circ.2 High supersc.
262	Comp. 2 circ.2 Envelope alarm
263	Comp. 2 circ.2 High temp. motor
264	Comp. 2 circ.2 Bearing/engine failure
265	Comp. 2 circ.2 Overcurrent
266	Comp. 2 circ.2 Temp. probe failure
267	Comp. 2 circ.2 Press. probe failure
268	Comp. 2 circ.2 High fluid temp
269	Comp. 2 circ.2 High inverter temp
270	Comp. 2 circ.2 High cavity temp
271	Comp. 2 circ.2 High temp. SCR
272	Comp. 2 circ.2 High discharge temp
273	Comp. 2 circ.2 High pressure suction

[22] Alarm code	
274	Comp. 2 circ.2 High pressure discharge
275	Comp. 2 circ.2 High overrisc.
276	Driver EVD1 Emergency closing master
277	Driver EVD1 Slave emergency closing
278	Driver EVD2 Slave emergency closing
279	Driver EVD1 Master closing incomplete
280	Driver EVD1 Slave closing incomplete
281	EVD2 Slave driver closing incomplete
282	EVD2 driver EEPROM alarm master
283	EVD2 driver Motor A alarm master
284	EVD2 driver Motor B alarm master
285	EVD2 Master battery alarm driver
286	EVD2 driver Offline alarm master
287	Driver EVD2 Master emergency closure
288	EVD2 Master driver incomplete closing
289	Comp. 2 circ.1 Envelope alarm
290	Comp. 2 circ.1 High temp. motor
291	Comp. 2 circ.1 Bearing/motor fault
292	Comp. 2 circ.1 Overcurrent
293	Comp. 2 circ.1 Temp. probe failure
294	Comp. 2 circ.1 Press. probe failure
295	Comp. 2 circ.1 High fluid temp
296	Comp. 2 circ.1 High inverter temp
297	Comp. 2 circ.1 High cavity temp
298	Comp. 2 circ.1 High temp. SCR
299	Comp. 2 circ.1 High discharge temp
300	Comp. 2 circ.1 High pressure suction
301	Comp. 2 circ.1 High pressure discharge
302	Comp. 2 circ.1 High supersc.
303	Comp. 1 circ.1 Lockout
304	Comp. 2 circ.1 Lockout
305	Comp. 1 circ.2 Lockout
306	Comp. 2 circ.2 Lockout
307	Comp. 1 circ.1 Bearing/motor fault
308	Comp. 1 circ.2 Bearing/motor failure
309	Analog request broken or disconnected
310	System temp. probe broken or disconnected.
311	System pressure probe broken or disconnected.
312	Probe T.discharge circ.1 broken or disconnected.
313	Probe T.discharge circ.2 broken or disconnected.
314	Probe T.rigen.circ.1 broken or disconnected.
315	T.rigen.circ.2 probe broken or disconnected.
316	Low heat circuit 1 delivery
317	Low heat circuit 2 delivery
318	Primary pump
319	Inverter primary pump offline
320	Liq.circ.1 pressure probe broken or disconnected.
321	Probe press.liq.circ.2 broken or disconnected.
322	Probe temp.liq.circ.1 broken or disconnected
323	Probe temp.liq.circ.2 broken or disconnected
510	Unit offline

[22] Alarm code	
511	Uncoded alarm
514	High pres.circ.1 probe broken or disconnected.
515	High pres. circ.2 probe broken or disconnected.
516	Probe high pres.circ.3 broken or disconnected.
517	High pres. circ.4 probe broken or disconnected.
518	Low pres. circ1 probe broken or disconnected.
519	Low pres. circ2 probe broken or disconnected.
520	Low pres. circ3 probe broken or disconnected.
521	Low pres. circ4 probe broken or disconnected.
522	Evap inlet temp. probe broken or disconnected
523	evap. outlet temp. probe broken or disconnected
524	cond. inlet temp. probe broken or disconnected
525	cond. outlet temp. probe broken or disconnected
526	inlet temp. probe broken or disconnected
527	temp.outlet rec. probe broken or disconnected
528	Evap.out.1 temp. probe broken or disconnected.
529	Evap.2 outgoing temp. probe broken or disconnected.
530	Evap.out temp. probe 3 broken or disconnected.
531	Evap.out temp. probe4 broken or disconnected.
532	Outgoing cond.1 temp. probe broken or disconnected
533	Outgoing cond.2 temp. probe broken or disconnected
534	Outgoing cond.3 temp. probe broken or disconnected
535	Outgoing cond.4 temp. probe broken or disconnected
536	External temp. probe broken or disconnected.
537	Analog setpoint broken or disconnected
538	Ammeter broken or disconnected
539	Attorney: Maint. compressor1 circuit 1
540	Attorney: Maint. compressor2 circuit 1
541	Attorney: Maint. compressor3 circuit 1
542	Attorney: Maint. compressor 1 circuit 2
543	Attorney: Maint. compressor2 circuit 2
544	Attorney: Maint. compressor3 circuit 2
545	Attorney: Maint. compressor 1 circuit 3
546	Attorney: Maint. compressor2 circuit 3
547	Attorney: Maint. compressor3 circuit 3
548	Attorney: Maint. compressor 1 circuit 4
549	Attorney: Maint. compressor2 circuit 4
550	Attorney: Maint. compressor3 circuit 4
551	Circuit 1 thermal overload comp.1
552	Thermal comp.2 circ.1
553	Thermal comp.3 circ.1
554	Thermal comp.1 circ.2
555	Thermal comp.2 circ.2
556	Thermal comp.3 circ.2
557	Thermal comp.1 circ.3
558	Thermal comp.2 circ.3
559	Thermal comp.3 circ.3
560	Thermal comp.1 circ.4
561	Thermal comp.2 circ.4
562	Thermal comp.3 circ.4
563	Liq.circ.1 pressure probe broken or disconnected.

[22] Alarm code	
564	Probe press.liq.circ.2 broken or disconnected.
565	Probe temp.liq.circ.1 broken or disconnected
566	Probe temp.liq.circ.2 broken or disconnected
567	Circ.1 low press. from pressure switch
568	Circ.2 low press. from pressure switch
569	Circ.3 low press. from pressure switch
570	Circ.4 low press. from pressure switch
571	Circ.1 low press. from transducer
572	Circ.2 low press. from transducer
573	Circ.3 low press. from transducer
574	Circ.4 low press. from transducer
575	Circuit 1 high press. from pressure switch
576	Circuit 2 high press. from pressure switch
577	Circuit 3 high press. from pressure switch
578	Circuit 4 high press. from pressure switch
579	Circuit 1 high press. from transducer
580	Circuit 2 high press. from transducer
581	Circuit 3 high press. from transducer
582	Circuit 4 high press. from transducer
583	Antifreeze circuit 1
584	Antifreeze circuit 2
585	Antifreeze circuit 3
586	Antifreeze circuit 4
587	Low oil level circuit 1
588	Low oil level circuit 2
589	Low oil level circuit 3
590	Circuit 4 low oil level
591	Probe S1 Driver EVD1 broken or disconnected.
592	Probe S2 Driver EVD1 broken or disconnected.
593	Probe S3 Driver EVD1 broken or disconnected.
594	Probe S4 Driver EVD1 broken or disconnected.
595	Circuit 1 low superheat
596	Circuit 2 low superheat
597	LOP alarm circuit 1
598	LOP alarm circuit 2
599	MOP alarm circuit 1
600	MOP alarm circuit 2
601	Primary water T. above operating limits
602	Driver EVD1 EEPROM alarm
603	Driver EVD1 EEV1 motor alarm
604	Driver EVD1 EEV2 motor alarm
605	Circuit 1 low suction temp
606	Circuit 2 low suction temp
607	Battery alarm EVD1 driver
608	Autotune alarm circuit 1
609	Autotune alarm circuit 2
610	Driver EVD1 alarm offline
611	Probe S1 Driver EVD2 broken or disconnected.
612	Probe S2 Driver EVD2 broken or disconnected.
613	Probe S3 Driver EVD2 broken or disconnected.
614	Probe S4 Driver EVD2 broken or disconnected.

[22] Alarm code	
615	Circuit 3 low superheat
616	Circuit 4 low superheat
617	Circuit 3 LOP alarm
618	Circuit 4 LOP alarm
619	MOP alarm circuit 3
620	Circuit 4 MOP alarm
621	T. water disposal unit above operating limits
622	EVD2 driver EEPROM alarm
623	Driver EVD2 EEV1 motor alarm
624	Driver EVD2 EEV2 motor alarm
625	Circuit 3 low suction temp
626	Circuit 4 low suction temp
627	Battery alarm EVD2 driver
628	Circuit 3 autotune alarm
629	Circuit 4 autotune alarm
630	Offline alarm EVD2 driver
631	Clock error or not connected
632	Extended memory error
633	Unit antifreeze
634	Adv.: No primary pump 1 flow
635	Warning: No primary pump 2 flow
636	No primary pump 1 flow
637	No primary pump 2 flow
638	Adv.:No flow in disposal unit pump 1
639	Adv.:No flow in disposer pump 2
640	No flow in disposal unit pump 1
641	No flow in disposer pump 2
642	Adv.:No flow recovery pump 1
643	Adv.:No flow recovery pump 2
644	Recovery pump 1 flow failure
645	No recovery pump 2 flow
646	Serious alarm from digital input
647	Wrong phase sequence alarm
648	T. Primary water below func. limits
649	Recovery water T. below func. limits
650	T.Disposer water below operating limits
651	Integrative recovery heaters active
652	Stop defrost circ.1 for maximum time
653	Stop defrost circ.2 for maximum time
654	Stop defrost circ.3 for maximum time
655	Stop defrost circ.4 for maximum time
656	Stop pump-down circ.1 for maximum time
657	Stop pump-down circ.2 for maximum time
658	Stop pump-down circ.3 for maximum time
659	Stop pump-down circ.4 for maximum time
660	Slave card disconnected
661	pCOe 1 offline
662	pCOe 2 offline
663	Low pressure ratio circ.1
664	Low pressure ratio circ.2
665	Low pressure ratio circ.3

[22] Alarm code	
666	Low pressure ratio circ.4
667	Inverter circ.1 offline
668	Oil Boost procedure not completed
669	Adv.: No-glycol pump flow
670	No-glycol pump flow
671	Low press. circuit 1 condensation
672	Low press. circuit 2 condensation
673	Low press. circ.3 condensation
674	Low press. cir.4 condensation
675	Outside temperature below the limits
676	Primary frost alarm
677	Disposal antifreeze alarm
678	Recovery antifreeze alarm
679	Generic alarm EEV freecooling C1
680	Generic alarm EEV freecooling C2
681	Generic alarm EEV freecooling C3
682	Generic EEV freecooling alarm C4
683	T.Water RC100/DS below operating limits
684	Refrigerant gas leak detected
685	Envelope alarm
686	Energy meter offline
687	Sanitary water probe broken or disconnected.
688	Storage tank outlet probe broken or disconnected.
689	System temp. probe broken or disconnected.
690	System pressure probe broken or disconnected.
691	Evap. diff. pressure probe broken or disconnected
692	Comp.1 discharge probe broken or disconnected.
693	Comp.2 discharge probe broken or disconnected.
694	Comp.3 discharge probe broken or disconnected.
695	Inverter Overcurrent
696	Inverter Motor overload
697	Inverter Overvoltage
698	Inverter Undervoltage
699	Inverter Drive overtemperature
700	Inverter Drive undertemperature
701	Inverter Brake fault
702	Inverter Motor over temp
703	Inverter Drive failure
704	Inverter CPU error
705	Inverter Param. by default
706	Inverter DC bus ripple
707	Inverter Communication error
708	Inverter Thermistor error
709	Inverter Autotuning error
710	Drive inverter disabled
711	Inverter Motor phase missing
712	Inverter Fan faulty
713	Inverter Motor stalled
714	Inverter PFC module fault
715	Inverter Board overtemp
716	Inverter Undervoltage PFC

[22] Alarm code	
717	Inverter STO reading error
718	Inverter Drive overload
719	Inverter Short circuit
720	Inverter Start failed
721	Inverter Ground fault
722	Inverter Torque limit
723	Inverter Encoder loss
724	Inverter Dangerous failure
725	Inverter Unexpected stop
726	Storage tank input probe broken or disconnected.
727	Adv.: No secondary flow
728	No secondary flow
729	Secondary pump thermal
730	Circuit 1 fan thermal
731	Circuit 2 fan thermal
732	Inverter No flow
733	Inverter Dry pump
734	Inverter End of curve
735	Inverter Broken belt
736	Inverter High discharge temp
737	Inverter Speed limit
738	Unit 2 offline
739	Unit 3 offline
740	Unit 4 offline
741	VQ valve blocked
742	DS input temp. probe broken or disconnected.
743	Desuperheater antifreeze alarm
744	Driver EVD1 emergency closing
745	Driver EVD1 incomplete closure
746	Driver EVD2 emergency closing
747	EVD2 driver incomplete closure
748	Probe S1 Driver EVD2 broken or disconnected.
749	Probe S2 Driver EVD2 broken or disconnected.
750	Probe S3 Driver EVD2 broken or disconnected.
751	Probe S4 Driver EVD2 broken or disconnected.
752	EVD2 driver EEPROM alarm
753	Driver EVD2 EEV1 motor alarm
754	Driver EVD2 EEV2 motor alarm
755	Battery alarm EVD2 driver
756	Offline alarm EVD2 driver
757	Driver EVD3 emergency closing
758	EVD3 driver incomplete closing
759	Circuit 1 liquid suction
760	Circuit 2 liquid suction
761	Low gas charge circuit 1
762	Low gas charge circuit 2
1026	No primary pump 1 flow
1027	No primary pump 2 flow
1028	Adv.: No primary pump 1 flow
1029	Adv.: No primary pump 2 flow
1030	Primary pump 1 thermal alarm

[22] Alarm code	
1031	Primary pump 2 thermal alarm
1032	No flow in disposal unit pump 1
1033	No flow in disposer pump 2
1034	Adv.: No flow in disposal unit pump 1
1035	Adv.: No flow in disposer pump 2
1036	Disposer pump 1 thermal alarm
1037	Disposer pump 2 thermal alarm
1038	Recovery pump 1 flow failure
1039	No recovery pump 2 flow
1040	Warning: No flow recovery pump 1
1041	Warning: No recovery pump 2 flow
1042	Recovery pump 1 thermal alarm
1043	Recovery pump 2 thermal alarm
1044	Primary input probe faulty
1045	Primary outlet probe faulty
1046	Faulty waste disposal inlet probe
1047	Disposer outlet probe faulty
1048	Faulty recovery input probe
1049	Faulty recovery outlet probe
1050	Faulty external temperature probe

[22] Alarm code	
1051	Faulty primary analog setpoint probe
1052	Faulty recovery analogue setpoint probe
1053	Differential pressure probe secondary fails
1054	temp. probe faulty system return
1055	Buffer inlet probe faulty
1056	Broken clock alarm
1057	Serious alarm from digital input

Possible values (bitword)

[36] Compressor states	
0	Compressor on/off
1	Compressor in minimum on time
2	Compressor in minimum off time
3	Compressor forced off
4	Compressor in alarm or disabled
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	Existing compressor
15	

Introduction

Le document suivant contient la liste des objets BacNet disponibles sur les gammes présentées en couverture.
La liste fait référence à l'arrangement fourni par la table de communication MTM.

Les variables peuvent être consultées :

- utilisant le protocole BACNET MS-TP RTU (avec carte série KBM)
- utilisant le protocole IP BACNET (avec carte ethernet KBE / KWEBU1)

Voir le manuel H58701 pour les réglages de l'unité.

Objets pris en charge

BV	Binary values
AV	Analog values
MV	Multistate values

BINARY VALUES

Instance d'objet	Nom de l'objet	Description	Valeurs possibles	Accès*	Catégorie
BV1	Sys_On	État du système	Éteint allumé	R	Informations principales
BV2	Refroidissement_Chauffage	Système de saison	Refroidissement ; chauffage	R	Informations principales
BV3	Superv_OnOff	Système marche/arrêt du superviseur	Éteint allumé	RW	Informations principales
BV4	Cool_Heat_KeyB	Saison du système clavier/superviseur	Refroidissement ; chauffage	RW	Informations principales
BV5	Toute_alarme	Alarmes actives	D'accord;Alarme	R	Informations principales
BV6	Alarme_non acquittée	Alarmes non visualisées	D'accord;Alarme	R	Informations principales
BV7	Réinitialiser_Alarme	Réinitialisation d'alarme	Non ; Réinitialiser	RW	Informations principales
BV8	Réduction_de_puissance	Réduction de la puissance active	Non Oui	R	Informations principales
BV9	Sys_On_Primary	état primaire	Éteint allumé	R	Informations principales
BV10	Sys_On_Recovery	État de récupération	Éteint allumé	R	Informations principales
BV11		Non utilisé		R	Informations principales
BV12	En_Superv_Primary	Activer le primaire	Non Oui	RW	Informations principales
BV13	Fr_Superv_Recovery	Activer la récupération	Non Oui	RW	Informations principales
BV14	Select_Priorité	Sélectionner la priorité du mode	Primaire ; Récupération	RW	Informations principales
BV15	Fr_Schedule	Activer les créneaux horaires	Non Oui	RW	Informations principales
BV16	Fr_Thermoreg	Thermorégulation échangeur primaire en fonctionnement	Éteint allumé	R	Informations principales
BV17	En_Thermoreg_Rec	Thermorégulation échangeur de récupération en fonctionnement	Éteint allumé	R	Informations principales
BV100	Evap_Pump1	Pompe 1 évaporateur	Éteint allumé	R	je
BV101	Evap_Pump2	Pompe évaporateur 2	Éteint allumé	R	je
BV102	Cond_Pump1	Pompe 1 condenseur	Éteint allumé	R	je
BV103	Cond_Pump2	Pompe 2 condenseur	Éteint allumé	R	je
BV104	Rec_Pump1	Pompe 1 récupération	Éteint allumé	R	je
BV105	Rec_Pump2	Pompe de récupération 2	Éteint allumé	R	je
BV106	Plant_Pump1	1 pompe secondaire	Éteint allumé	R	je
BV107	Plant_Pump2	Pompe 2 secondaire	Éteint allumé	R	je
BV128	Din_Flow_Evap	Pressostat différentiel évaporateur	D'accord;Alarme	R	je
BV129	Din_Flow_Cond	Pressostat différentiel de condenseur	D'accord;Alarme	R	je
BV130	Din_Flow_Rec	Pressostat différentiel de récupération	D'accord;Alarme	R	je
BV131	Din_Ovrl_Pump1_Evap	Signal thermique pompe évaporateur 1	D'accord;Alarme	R	je
BV132	Din_Ovrl_Pump2_Evap	Signal thermique pompe évaporateur 2	D'accord;Alarme	R	je
BV133	Din_Ovrl_Pump1_Cond	Signal thermique pompe 1 condenseur	D'accord;Alarme	R	je
BV134	Din_Ovrl_Pump2_Cond	Signal thermique pompe condenseur 2	D'accord;Alarme	R	je
BV135	Din_Ovrl_Pump1_Rec	Signal thermique de la pompe de récupération 1	D'accord;Alarme	R	je
BV136	Din_Ovrl_Pump2_Rec	Signal thermique de la pompe de récupération 2	D'accord;Alarme	R	je
BV137	Din_OnOff	Autorisation marche/arrêt de l'unité	Éteint allumé	R	je
BV138	Din_OnOff_Primaire	Consentement marche/arrêt primaire	Éteint allumé	R	je
BV139	Din_OnOff_Recovery	Récupération d'activation/désactivation du consentement	Éteint allumé	R	je
BV140	Din_Cool_Heat	Unité de saison à partir de l'entrée numérique	Refroidissement ; chauffage	R	je
BV141	Din_Power_Reduction	Demande de réduction de puissance	Éteint allumé	R	je
BV142	Din_Double_Consigne	Demande de consigne secondaire de l'unité	Éteint allumé	R	je
BV143	Din_Double_Setpoint_Primary	Demande de consigne primaire secondaire	Éteint allumé	R	je
BV144	Din_Double_Setpoint_Recovery	Demande de consigne de récupération secondaire	Éteint allumé	R	je
BV145	Din_Al_Serieux	Signal d'alarme externe	D'accord;Alarme	R	je
BV200	Toute_alarme	Signalisation d'alarme active	D'accord;Alarme	R	Alarmes
BV201	Alarme_sérieuse	Alarme système grave	D'accord;Alarme	R	Alarmes
BV202	Al_Slave_Offline	Alarme carte esclave déconnectée	D'accord;Alarme	R	Alarmes
BV203	Al_Clock	Réveil cassé	D'accord;Alarme	R	Alarmes
BV204	Al_Sondes	Alarme sonde défectueuse	D'accord;Alarme	R	Alarmes
BV205	Al_Prb_In_Evap	Alarme sonde de retour primaire défectueuse	D'accord;Alarme	R	Alarmes

Instance d'objet	Nom de l'objet	Description	Valeurs possibles	Accès*	Catégorie
BV206	Al_Prb_Out_Evap	Alarme sonde de refoulement primaire en panne	D'accord;Alarme	R	Alarmes
BV207	Al_Prb_In_Cond	Alarme sonde retour bac à déchets	D'accord;Alarme	R	Alarmes
BV208	Al_Prb_Out_Cond	Alarme sonde d'élimination des déchets défectueuse	D'accord;Alarme	R	Alarmes
BV209	Al_Prb_In_Rec	Alarme sonde retour récupération défectueuse	D'accord;Alarme	R	Alarmes
BV210	Al_Prb_Out_Rec	Alarme sonde refoulement défectueuse	D'accord;Alarme	R	Alarmes
BV211	Al_Prb_VPF_DP	Alarme sonde de pression différentielle VPF défectueuse	D'accord;Alarme	R	Alarmes
BV212	Al_Prb_VPF_PlantT	Alarme sonde température retour système VPF en panne	D'accord;Alarme	R	Alarmes
BV213	Al_Prb_VPF_TankT	Alarme sonde température entrée stockage VPF en panne	D'accord;Alarme	R	Alarmes
BV214	Al_Prb_Analog_Set	Alarme de signal de consigne analogique primaire défectueux	D'accord;Alarme	R	Alarmes
BV215	Al_Prb_Analog_Set_Rec	Alarme de signal de consigne analogique de récupération d'échec	D'accord;Alarme	R	Alarmes
BV216	Al_Prb_Ext_Temp	Alarme sonde de température externe défectueuse	D'accord;Alarme	R	Alarmes
BV217	Al_Units_Any	Alarme unité générique	D'accord;Alarme	R	Alarmes
BV218	Al_Units_Minor	Alarme d'unité avec fonctionnalité réduite	D'accord;Alarme	R	Alarmes
BV219	Al_Units_Major	Alarme unité avec blocage partiel ou total	D'accord;Alarme	R	Alarmes
BV220	Al_Units_Manual	Alarme de l'unité nécessitant une réinitialisation manuelle	D'accord;Alarme	R	Alarmes
BV221	Al_Units_Offline	Alarme hors ligne de l'unité	D'accord;Alarme	R	Alarmes
BV222	Warning_Backup_HighLoad	Avertissement d'utilisation excessive pour l'unité de secours de thermorégulation	D'accord;Attention	R	Alarmes
BV300	Analog_Set_Type	Mode d'utilisation consigne analogique	Décalage;Décalage	RW	Réglages avancés
BV301	Fr_Compensation_Cool	Activer la compensation climatique dans le refroidissement	Non Oui	RW	Réglages avancés
BV302	Fr_Compensation_Heat	Activer la compensation climatique en chauffage	Non Oui	RW	Réglages avancés
BV303	Fr_Compensation_Rec	Activer la compensation météo en récupération	Non Oui	RW	Réglages avancés
BV304	Pompes_Mode	Mode d'activation de la pompe	Sur demande;Toujours allumé	RW	Réglages avancés
BV305	Al_Prb_Reg_Action	Action avec sonde de régulation en panne	Aucune action ; Arrêter l'unité	RW	Réglages avancés
BV306	Al_Prb_VPF_Action	Action en cas de panne de la sonde VPF	Aucune action ; Arrêter l'unité	RW	Réglages avancés
BV307	Al_Prb_Analog_Action	Action en cas de défaillance du signal de consigne analogique	Aucune action ; Arrêter l'unité	RW	Réglages avancés
BV308	Al_Prb_Ext_Action	Action en cas de panne de la sonde de température externe	Aucune action ; Arrêter l'unité	RW	Réglages avancés
BV309		Non utilisé			Réglages avancés
BV310	En_SPV_OnOff	Activer marche/arrêt depuis le superviseur	Non Oui	RW	Réglages avancés
BV311	Heure standard	Activation de l'heure d'été	Heure d'hiver ; heure d'été	RW	Réglages avancés
BV312	fr Autoswap Legal Time	Activer le changement automatique de l'heure solaire/d'été	Non Oui	RW	Réglages avancés
BV313	FR_Switch	Facilite l'utilisation du mode F+R sur les unités EXP	Non Oui	RW	Réglages avancés
BV314	Sauvegarde_FR	Restaurer le mode EXP en sauvegarde	Simple face ; unité entière	RW	Réglages avancés
BV315	En_Unit_Reset_Alarm	Activer la réinitialisation de l'alarme de l'unité à distance	Non Oui	RW	Réglages avancés
BV316	EPump_En_Antiblock	Activation de la fonction antiblocage de la pompe primaire	Non Oui	RW	Réglages avancés
BV317	EPump_Rot_Type	Action des pompes primaires en cas de manque de débit	Réessayez ; Changez la pompe	RW	Réglages avancés
BV318	EPump_Use_Pump2	Pompe primaire actuellement utilisée	1;2	R	Réglages avancés
BV319	EPump_Switch_Pumps	Forcer la rotation de la pompe primaire	Non Oui	RW	Réglages avancés
BV320	CPump_En_Antiblock	Activation de la fonction antiblocage de la pompe de récupération	Non Oui	RW	Réglages avancés
BV321	CPump_Rot_Type	Action des pompes d'évacuation en cas de manque de débit	Réessayez ; Changez la pompe	RW	Réglages avancés
BV322	CPump_Use_Pump2	Pompe d'évacuation actuellement utilisée	1;2	R	Réglages avancés
BV323	CPump_Switch_Pumps	Forcer la rotation de la pompe d'évacuation des déchets	Non Oui	RW	Réglages avancés
BV324	RPump_En_Antiblock	Activation de la fonction antiblocage de la pompe de récupération	Non Oui	RW	Réglages avancés
BV325	RPump_Rot_Type	Action des pompes de récupération en cas de manque de débit	Réessayez ; Changez la pompe	RW	Réglages avancés
BV326	RPump_Use_Pump2	Pompe de récupération en cours d'utilisation	1;2	R	Réglages avancés
BV327	RPump_Switch_Pumps	Forçage rotation pompe reprise	Non Oui	RW	Réglages avancés
BV328	PPump_En_Antiblock	Activation de la fonction antiblocage de la pompe secondaire	Non Oui	RW	Réglages avancés
BV329	PPump_Rot_Type	Action de la pompe secondaire en cas de manque de débit	Réessayez ; Changez la pompe	RW	Réglages avancés
BV330	PPump_Use_Pump2	Pompe secondaire en cours d'utilisation	1;2	R	Réglages avancés
BV331	PPump_Switch_Pumps	Forçage rotation pompe secondaire	Non Oui	RW	Réglages avancés
BV1000	Word_En_Units	Unité 1 : activation manuelle de l'unité depuis le séquenceur	Éteint allumé	R	Unité

Instance d'objet	Nom de l'objet	Description	Valeurs possibles	Accès*	Catégorie
BV1001	Word_En_Units	Unité 2 : activation manuelle de l'unité depuis le séquenceur	Éteint allumé	R	Unité
BV1002	Word_En_Units	Unité 3 : activation manuelle de l'unité depuis le séquenceur	Éteint allumé	R	Unité
BV1003	Word_En_Units	Unité 4 : activation manuelle de l'unité depuis le séquenceur	Éteint allumé	R	Unité
BV1004	Word_En_Units	Unité 5 : activation manuelle de l'unité depuis le séquenceur	Éteint allumé	R	Unité
BV1005	Word_En_Units	Unité 6 : activation manuelle de l'unité depuis le séquenceur	Éteint allumé	R	Unité
BV1006	Word_En_Units	Unité 7 : activation manuelle de l'unité depuis le séquenceur	Éteint allumé	R	Unité
BV1007	Word_En_Units	Unité 8 : activation manuelle de l'unité depuis le séquenceur	Éteint allumé	R	Unité
BV1008	Word_En_Units	Unité 9 : activation manuelle de l'unité depuis le séquenceur	Éteint allumé	R	Unité
BV1009	Word_En_Units	Unité 10 : activation manuelle de l'unité depuis le séquenceur	Éteint allumé	R	Unité
BV1010	Fr_Backup_U1	Unité 1 : activer l'arrêt de l'unité pour la fonction de secours	Éteint allumé	R	Unité
BV1011	Fr_Backup_U2	Unité 2 : activer l'arrêt de l'unité pour la fonction de secours	Éteint allumé	R	Unité
BV1012	Fr_Backup_U3	Unité 3 : activer l'arrêt de l'unité pour la fonction de secours	Éteint allumé	R	Unité
BV1013	Fr_Backup_U4	Unité 4 : activer l'arrêt de l'unité pour la fonction de secours	Éteint allumé	R	Unité
BV1014	Fr_Backup_U5	Unité 5 : activer l'arrêt de l'unité pour la fonction de secours	Éteint allumé	R	Unité
BV1015	Fr_Backup_U6	Unité 6 : activer l'arrêt de l'unité pour la fonction de secours	Éteint allumé	R	Unité
BV1016	Fr_Backup_U7	Unité 7 : activer l'arrêt de l'unité pour la fonction de secours	Éteint allumé	R	Unité
BV1017	Fr_Backup_U8	Unité 8 : activer l'arrêt de l'unité pour la fonction de secours	Éteint allumé	R	Unité
BV1018	Fr_Backup_U9	Unité 9 : activer l'arrêt de l'unité pour la fonction de secours	Éteint allumé	R	Unité
BV1019	Fr_Backup_U10	Unité 10 : activer l'arrêt de l'unité pour la fonction de secours	Éteint allumé	R	Unité
BV1020	Lst_On_Primary	Unité 1 : Commande d'allumage primaire	Éteint allumé	R	Unité
BV1021	Lst_On_Primary	Unité 2 : Commande d'allumage primaire	Éteint allumé	R	Unité
BV1022	Lst_On_Primary	Unité 3 : Commande d'allumage primaire	Éteint allumé	R	Unité
BV1023	Lst_On_Primary	Unité 4 : Commande d'allumage primaire	Éteint allumé	R	Unité
BV1024	Lst_On_Primary	Unité 5 : Commande d'allumage primaire	Éteint allumé	R	Unité
BV1025	Lst_On_Primary	Unité 6 : Commande d'allumage primaire	Éteint allumé	R	Unité
BV1026	Lst_On_Primary	Unité 7 : Commande d'allumage primaire	Éteint allumé	R	Unité
BV1027	Lst_On_Primary	Unité 8 : Commande d'allumage primaire	Éteint allumé	R	Unité
BV1028	Lst_On_Primary	Unité 9 : Commande d'allumage primaire	Éteint allumé	R	Unité
BV1029	Lst_On_Primary	Unité 10 : Commande d'allumage primaire	Éteint allumé	R	Unité
BV1030	Lst_On_Recovery	Unité 1 : Commande d'allumage de récupération	Éteint allumé	R	Unité
BV1031	Lst_On_Recovery	Unité 2 : Commande d'allumage de récupération	Éteint allumé	R	Unité
BV1032	Lst_On_Recovery	Unité 3 : Contrôle de l'allumage de récupération	Éteint allumé	R	Unité
BV1033	Lst_On_Recovery	Unité 4 : Commande d'allumage de récupération	Éteint allumé	R	Unité
BV1034	Lst_On_Recovery	Unité 5 : Commande d'allumage de récupération	Éteint allumé	R	Unité
BV1035	Lst_On_Recovery	Unité 6 : Commande d'allumage de récupération	Éteint allumé	R	Unité
BV1036	Lst_On_Recovery	Unité 7 : Commande d'allumage de récupération	Éteint allumé	R	Unité
BV1037	Lst_On_Recovery	Unité 8 : Commande d'allumage de récupération	Éteint allumé	R	Unité
BV1038	Lst_On_Recovery	Unité 9 : Commande d'allumage de récupération	Éteint allumé	R	Unité
BV1039	Lst_On_Recovery	Unité 10 : Commande d'allumage de récupération	Éteint allumé	R	Unité
BV1040	Lst_Evap_Pump	Unité 1 : État de la pompe primaire	Éteint allumé	R	Unité
BV1041	Lst_Evap_Pump	Unité 2 : État de la pompe primaire	Éteint allumé	R	Unité
BV1042	Lst_Evap_Pump	Unité 3 : État de la pompe primaire	Éteint allumé	R	Unité
BV1043	Lst_Evap_Pump	Unité 4 : État de la pompe primaire	Éteint allumé	R	Unité
BV1044	Lst_Evap_Pump	Unité 5 : État de la pompe primaire	Éteint allumé	R	Unité
BV1045	Lst_Evap_Pump	Unité 6 : État de la pompe primaire	Éteint allumé	R	Unité
BV1046	Lst_Evap_Pump	Unité 7 : État de la pompe primaire	Éteint allumé	R	Unité
BV1047	Lst_Evap_Pump	Unité 8 : État de la pompe primaire	Éteint allumé	R	Unité
BV1048	Lst_Evap_Pump	Unité 9 : État de la pompe primaire	Éteint allumé	R	Unité
BV1049	Lst_Evap_Pump	Unité 10 : État de la pompe primaire	Éteint allumé	R	Unité
BV1050	Lst_Cond_Pump	Unité 1 : État de la pompe à déchets	Éteint allumé	R	Unité

Instance d'objet	Nom de l'objet	Description	Valeurs possibles	Accès*	Catégorie
BV1051	Lst_Cond_Pump	Unité 2 : État de la pompe à déchets	Éteint allumé	R	Unité
BV1052	Lst_Cond_Pump	Unité 3 : État de la pompe à déchets	Éteint allumé	R	Unité
BV1053	Lst_Cond_Pump	Unité 4 : État de la pompe à déchets	Éteint allumé	R	Unité
BV1054	Lst_Cond_Pump	Unité 5 : État de la pompe à déchets	Éteint allumé	R	Unité
BV1055	Lst_Cond_Pump	Unité 6 : État de la pompe à déchets	Éteint allumé	R	Unité
BV1056	Lst_Cond_Pump	Unité 7 : État de la pompe à déchets	Éteint allumé	R	Unité
BV1057	Lst_Cond_Pump	Unité 8 : État de la pompe à déchets	Éteint allumé	R	Unité
BV1058	Lst_Cond_Pump	Unité 9 : État de la pompe à déchets	Éteint allumé	R	Unité
BV1059	Lst_Cond_Pump	Unité 10 : État de la pompe à déchets	Éteint allumé	R	Unité
BV1060	Lst_Rec_Pump	Unité 1 : État de la pompe de récupération	Éteint allumé	R	Unité
BV1061	Lst_Rec_Pump	Unité 2 : État de la pompe de récupération	Éteint allumé	R	Unité
BV1062	Lst_Rec_Pump	Unité 3 : État de la pompe de récupération	Éteint allumé	R	Unité
BV1063	Lst_Rec_Pump	Unité 4 : État de la pompe de récupération	Éteint allumé	R	Unité
BV1064	Lst_Rec_Pump	Unité 5 : État de la pompe de récupération	Éteint allumé	R	Unité
BV1065	Lst_Rec_Pump	Unité 6 : État de la pompe de récupération	Éteint allumé	R	Unité
BV1066	Lst_Rec_Pump	Unité 7 : État de la pompe de récupération	Éteint allumé	R	Unité
BV1067	Lst_Rec_Pump	Unité 8 : État de la pompe de récupération	Éteint allumé	R	Unité
BV1068	Lst_Rec_Pump	Unité 9 : État de la pompe de récupération	Éteint allumé	R	Unité
BV1069	Lst_Rec_Pump	Unité 10 : État de la pompe de récupération	Éteint allumé	R	Unité
BV1070	Lst_Evap_Flow	Unité 1 : État du flux principal	Flux;Pas de flux	R	Unité
BV1071	Lst_Evap_Flow	Unité 2 : État du flux principal	Flux;Pas de flux	R	Unité
BV1072	Lst_Evap_Flow	Unité 3 : État du flux principal	Flux;Pas de flux	R	Unité
BV1073	Lst_Evap_Flow	Unité 4 : État du flux principal	Flux;Pas de flux	R	Unité
BV1074	Lst_Evap_Flow	Unité 5 : État du flux principal	Flux;Pas de flux	R	Unité
BV1075	Lst_Evap_Flow	Unité 6 : État du flux principal	Flux;Pas de flux	R	Unité
BV1076	Lst_Evap_Flow	Unité 7 : État du flux principal	Flux;Pas de flux	R	Unité
BV1077	Lst_Evap_Flow	Unité 8 : État du flux principal	Flux;Pas de flux	R	Unité
BV1078	Lst_Evap_Flow	Unité 9 : État du flux principal	Flux;Pas de flux	R	Unité
BV1079	Lst_Evap_Flow	Unité 10 : État du flux principal	Flux;Pas de flux	R	Unité
BV1080	Lst_Cond_Flow	Unité 1 : État du flux d'élimination des déchets	Flux;Pas de flux	R	Unité
BV1081	Lst_Cond_Flow	Unité 2 : Etat du flux d'élimination des déchets	Flux;Pas de flux	R	Unité
BV1082	Lst_Cond_Flow	Unité 3 : Etat du flux d'élimination des déchets	Flux;Pas de flux	R	Unité
BV1083	Lst_Cond_Flow	Unité 4 : Etat du flux d'élimination des déchets	Flux;Pas de flux	R	Unité
BV1084	Lst_Cond_Flow	Unité 5 : Etat du flux d'élimination des déchets	Flux;Pas de flux	R	Unité
BV1085	Lst_Cond_Flow	Unité 6 : Etat du flux d'élimination des déchets	Flux;Pas de flux	R	Unité
BV1086	Lst_Cond_Flow	Unité 7 : Etat du flux d'élimination des déchets	Flux;Pas de flux	R	Unité
BV1087	Lst_Cond_Flow	Unité 8 : Etat du flux d'élimination des déchets	Flux;Pas de flux	R	Unité
BV1088	Lst_Cond_Flow	Unité 9 : Etat du flux d'élimination des déchets	Flux;Pas de flux	R	Unité
BV1089	Lst_Cond_Flow	Unité 10 : Etat du flux d'élimination des déchets	Flux;Pas de flux	R	Unité
BV1090	Lst_Rec_Flow	Unité 1 : État du flux de récupération	Flux;Pas de flux	R	Unité
BV1091	Lst_Rec_Flow	Unité 2 : État du flux de récupération	Flux;Pas de flux	R	Unité
BV1092	Lst_Rec_Flow	Unité 3 : État du flux de récupération	Flux;Pas de flux	R	Unité
BV1093	Lst_Rec_Flow	Unité 4 : État du flux de récupération	Flux;Pas de flux	R	Unité
BV1094	Lst_Rec_Flow	Unité 5 : État du flux de récupération	Flux;Pas de flux	R	Unité
BV1095	Lst_Rec_Flow	Unité 6 : État du flux de récupération	Flux;Pas de flux	R	Unité
BV1096	Lst_Rec_Flow	Unité 7 : État du flux de récupération	Flux;Pas de flux	R	Unité
BV1097	Lst_Rec_Flow	Unité 8 : État du flux de récupération	Flux;Pas de flux	R	Unité
BV1098	Lst_Rec_Flow	Unité 9 : État du flux de récupération	Flux;Pas de flux	R	Unité
BV1099	Lst_Rec_Flow	Unité 10 : État du flux de récupération	Flux;Pas de flux	R	Unité
BV1100	Lst_Water_Water	Unité 1 : Type d'élimination	Eau-Air ; Eau-Eau	R	Unité

Instance d'objet	Nom de l'objet	Description	Valeurs possibles	Accès*	Catégorie
BV1101	Lst_Water_Water	Unité 2 : Type d'élimination	Eau-Air ; Eau-Eau	R	Unité
BV1102	Lst_Water_Water	Unité 3 : Type d'élimination	Eau-Air ; Eau-Eau	R	Unité
BV1103	Lst_Water_Water	Unité 4 : Type d'élimination	Eau-Air ; Eau-Eau	R	Unité
BV1104	Lst_Water_Water	Unité 5 : Type d'élimination	Eau-Air ; Eau-Eau	R	Unité
BV1105	Lst_Water_Water	Unité 6 : Type d'élimination	Eau-Air ; Eau-Eau	R	Unité
BV1106	Lst_Water_Water	Unité 7 : Type d'élimination	Eau-Air ; Eau-Eau	R	Unité
BV1107	Lst_Water_Water	Unité 8 : Type d'élimination	Eau-Air ; Eau-Eau	R	Unité
BV1108	Lst_Water_Water	Unité 9 : Type d'élimination	Eau-Air ; Eau-Eau	R	Unité
BV1109	Lst_Water_Water	Unité 10 : Type d'élimination	Eau-Air ; Eau-Eau	R	Unité
BV1110	Vanne_On_U1	Unité 1 : ouverture de la vanne d'arrêt primaire	Éteint allumé	R	Unité
BV1111	Vanne_On_U2	Unité 2 : ouverture de la vanne d'arrêt primaire	Éteint allumé	R	Unité
BV1112	Vanne_On_U3	Unité 3 : ouverture de la vanne d'arrêt primaire	Éteint allumé	R	Unité
BV1113	Vanne_On_U4	Unité 4 : ouverture de la vanne d'arrêt primaire	Éteint allumé	R	Unité
BV1114	Vanne_On_U5	Unité 5 : ouverture de la vanne d'arrêt primaire	Éteint allumé	R	Unité
BV1115	Vanne_On_U6	Unité 6 : ouverture de la vanne d'arrêt primaire	Éteint allumé	R	Unité
BV1116	Vanne_On_U7	Unité 7 : ouverture de la vanne d'arrêt primaire	Éteint allumé	R	Unité
BV1117	Vanne_On_U8	Unité 8 : ouverture de la vanne d'arrêt primaire	Éteint allumé	R	Unité
BV1118	Vanne_On_U9	Unité 9 : ouverture de la vanne d'arrêt primaire	Éteint allumé	R	Unité
BV1119	Vanne_On_U10	Unité 10 : ouverture de la vanne d'arrêt primaire	Éteint allumé	R	Unité
BV1120	Vanne_Off_U1	Unité 1 : Vanne d'arrêt primaire fermée	Éteint allumé	R	Unité
BV1121	Vanne_Off_U2	Unité 2 : Vanne d'arrêt primaire fermée	Éteint allumé	R	Unité
BV1122	Vanne_Off_U3	Unité 3 : Vanne d'arrêt primaire fermée	Éteint allumé	R	Unité
BV1123	Vanne_Off_U4	Unité 4 : Vanne d'arrêt primaire fermée	Éteint allumé	R	Unité
BV1124	Vanne_Off_U5	Unité 5 : Vanne d'arrêt primaire fermée	Éteint allumé	R	Unité
BV1125	Vanne_Off_U6	Unité 6 : Vanne d'arrêt primaire fermée	Éteint allumé	R	Unité
BV1126	Vanne_Off_U7	Unité 7 : Vanne d'arrêt primaire fermée	Éteint allumé	R	Unité
BV1127	Vanne_Off_U8	Unité 8 : Vanne d'arrêt primaire fermée	Éteint allumé	R	Unité
BV1128	Vanne_Off_U9	Unité 9 : Vanne d'arrêt primaire fermée	Éteint allumé	R	Unité
BV1129	Vanne_Off_U10	Unité 10 : Vanne d'arrêt primaire fermée	Éteint allumé	R	Unité
BV1130	Lst_Any_Alarm	Unité 1 : Alarme générique	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1131	Lst_Any_Alarm	Unité 2 : Alarme générique	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1132	Lst_Any_Alarm	Unité 3 : Alarme générique	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1133	Lst_Any_Alarm	Unité 4 : Alarme générique	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1134	Lst_Any_Alarm	Unité 5 : Alarme générique	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1135	Lst_Any_Alarm	Unité 6 : Alarme générique	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1136	Lst_Any_Alarm	Unité 7 : Alarme générique	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1137	Lst_Any_Alarm	Unité 8 : Alarme générique	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1138	Lst_Any_Alarm	Unité 9 : Alarme générique	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1139	Lst_Any_Alarm	Unité 10 : Alarme générique	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1140	Lst_Any_Alarm	Unité 1 : Alarme avec fonctionnalité réduite	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1141	Lst_Any_Alarm	Unité 2 : Alarme avec fonctionnalité réduite	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1142	Lst_Any_Alarm	Unité 3 : Alarme avec fonctionnalité réduite	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1143	Lst_Any_Alarm	Unité 4 : Alarme avec fonctionnalité réduite	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1144	Lst_Any_Alarm	Unité 5 : Alarme avec fonctionnalité réduite	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1145	Lst_Any_Alarm	Unité 6 : Alarme avec fonctionnalité réduite	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1146	Lst_Any_Alarm	Unité 7 : Alarme avec fonctionnalité réduite	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1147	Lst_Any_Alarm	Unité 8 : Alarme avec fonctionnalité réduite	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1148	Lst_Any_Alarm	Unité 9 : Alarme avec fonctionnalité réduite	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1149	Lst_Any_Alarm	Unité 10 : Alarme avec fonctionnalité réduite	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1150	Lst_Any_Alarm	Unité 1 : Alarme avec blocage partiel ou total	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité

Instance d'objet	Nom de l'objet	Description	Valeurs possibles	Accès*	Catégorie
BV1151	Lst_Any_Alarm	Unité 2 : Alarme avec verrouillage partiel ou total	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1152	Lst_Any_Alarm	Unité 3 : Alarme avec verrouillage partiel ou total	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1153	Lst_Any_Alarm	Unité 4 : Alarme avec blocage partiel ou total	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1154	Lst_Any_Alarm	Unité 5 : Alarme avec blocage partiel ou total	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1155	Lst_Any_Alarm	Unité 6 : Alarme avec verrouillage partiel ou total	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1156	Lst_Any_Alarm	Unité 7 : Alarme avec verrouillage partiel ou total	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1157	Lst_Any_Alarm	Unité 8 : Alarme avec blocage partiel ou total	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1158	Lst_Any_Alarm	Unité 9 : Alarme avec blocage partiel ou total	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1159	Lst_Any_Alarm	Unité 10 : Alarme avec blocage partiel ou total	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1160	Lst_Any_Alarm	Unité 1 : Alarme avec demande de réarmement manuel	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1161	Lst_Any_Alarm	Unité 2 : Alarme avec demande de réarmement manuel	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1162	Lst_Any_Alarm	Unité 3 : Alarme avec demande de réarmement manuel	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1163	Lst_Any_Alarm	Unité 4 : Alarme avec demande de réarmement manuel	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1164	Lst_Any_Alarm	Unité 5 : Alarme avec demande de réarmement manuel	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1165	Lst_Any_Alarm	Unité 6 : Alarme avec demande de réarmement manuel	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1166	Lst_Any_Alarm	Unité 7 : Alarme avec demande de réarmement manuel	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1167	Lst_Any_Alarm	Unité 8 : Alarme avec demande de réarmement manuel	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1168	Lst_Any_Alarm	Unité 9 : Alarme avec demande de réarmement manuel	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1169	Lst_Any_Alarm	Unité 10 : Alarme avec demande de réarmement manuel	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1170	Al_Hors ligne_U1	Unité 1 : Alarme hors ligne	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1171	Al_Hors ligne_U2	Unité 2 : Alarme hors ligne	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1172	Al_Hors ligne_U3	Unité 3 : Alarme hors ligne	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1173	Al_Hors ligne_U4	Unité 4 : Alarme hors ligne	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1174	Al_Hors ligne_U5	Unité 5 : Alarme hors ligne	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1175	Al_Hors ligne_U6	Unité 6 : Alarme hors ligne	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1176	Al_Hors ligne_U7	Unité 7 : Alarme hors ligne	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1177	Al_Hors ligne_U8	Unité 8 : Alarme hors ligne	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1178	Al_Hors ligne_U9	Unité 9 : Alarme hors ligne	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité
BV1179	Al_Hors ligne_U10	Unité 10 : Alarme hors ligne	D'accord;Alarme	R	Alarmes de l'unité

* R : lecture seule ; RW : lecture/écriture

ANALOG VALUES / MULTISTATE VALUES

Instance d'objet	Nom de l'objet	Description	UM / Valeurs possibles	Accès	Catégorie
AV1	Groupe_Statut	État marche/arrêt du système	[1]	R	Informations principales
AV2	Group_Status_Primary	État activé/désactivé du système (branche principale)	[1]	R	Informations principales
AV3	Group_Status_Recovery	État activé/désactivé du système (branche de récupération)	[1]	R	Informations principales
AV4	Current_Temp_Set	Consigne échangeur primaire actuellement utilisée	°C/10	R	Informations principales
AV5	Current_Temp_Set_Rec	Consigne échangeur de récupération actuellement utilisée	°C/10	R	Informations principales
AV6	Power_Request_Primary	Demande de puissance du circuit primaire	%/10	R	Informations principales
AV7	Power_Request_Rec	Demande de puissance du circuit de récupération	%/10	R	Informations principales
AV8	Tot_Power_On_1000_P	Puissance actuellement délivrée sur le primaire	%/10	R	Informations principales
AV9	Tot_Power_On_1000_R	Puissance actuellement délivrée au rétablissement	%/10	R	Informations principales
AV10	Source_de_réduction_de_puissance	Type de demande de limitation de puissance	[4]	RW	Informations principales
AV11	Power_Request_Limit	Limite de puissance pouvant être fournie	%/10	RW	Informations principales
AV12		Réservé		R	Informations principales
AV13	Refroidissement_Temp_Set1	Consigne de refroidissement 1	°C/10	RW	Informations principales
AV14	Refroidissement_Temp_Set2	Consigne de refroidissement 2	°C/10	RW	Informations principales
AV15	Heating_Temp_Set1	Consigne chauffage 1	°C/10	RW	Informations principales
AV16	Heating_Temp_Set2	Consigne chauffage 2	°C/10	RW	Informations principales
AV17	Recovery_Temp_Set1	Consigne de récupération 1	°C/10	RW	Informations principales
AV18	Recovery_Temp_Set2	Consigne de récupération 2	°C/10	RW	Informations principales
AV19	Min_Set1_Temp_Cool	Valeur minimale de la consigne de refroidissement 1	°C/10	RW	Informations principales
AV20	Min_Set2_Temp_Cool	Valeur minimale de la consigne de refroidissement 2	°C/10	RW	Informations principales
AV21	Max_Set1_Temp_Cool	Valeur maximale de la consigne de refroidissement 1	°C/10	RW	Informations principales
AV22	Max_Set2_Temp_Cool	Valeur maximale de la consigne de refroidissement 2	°C/10	RW	Informations principales
AV23	Min_Set_Temp_Heat	Valeur de réglage minimale de la consigne de chauffage	°C/10	RW	Informations principales
AV24	Max_Set_Temp_Heat	Valeur maximale de réglage de la consigne de chauffage	°C/10	RW	Informations principales
AV25	Min_Set_Temp_Rec	Valeur de consigne minimale de récupération	°C/10	RW	Informations principales
AV26	Max_Set_Temp_Rec	Valeur de consigne maximale de récupération	°C/10	RW	Informations principales
AV27	Offset_Setpoint_Cool_Min	Point d'échelle minimum Décalage Point de consigne en refroidissement	°C/10	RW	Informations principales
AV28	Décalage_Consigne_Cool_Max	Point maximum de l'échelle Décalage Point de consigne en refroidissement	°C/10	RW	Informations principales
AV29	Offset_Setpoint_Heat_Min	Point d'échelle minimum Décalage Consigne en chauffage	°C/10	RW	Informations principales
AV30	Offset_Setpoint_Heat_Max	Point maximum de l'échelle Décalage Consigne en chauffage	°C/10	RW	Informations principales
AV31	Shifting_Setpoint_Cool_Min	Point d'échelle minimum Décalage du point de consigne en refroidissement	°C/10	RW	Informations principales
AV32	Shifting_Setpoint_Cool_Max	Point d'échelle maximum Décalage du point de consigne en refroidissement	°C/10	RW	Informations principales
AV33	Shifting_Setpoint_Heat_Min	Point minimum de l'échelle Décalage du point de consigne en chauffage	°C/10	RW	Informations principales
AV34	Shifting_Setpoint_Heat_Max	Point maximum de l'échelle Décalage du point de consigne en chauffage	°C/10	RW	Informations principales
AV35	Ext_Temp_Set_Cool	Température extérieure configurée pour la compensation climatique estivale	°C/10	RW	Informations principales
AV36	Ext_Temp_Set_Heat	Température extérieure réglée pour la compensation climatique hivernale	°C/10	RW	Informations principales
AV37	Ext_Temp_Diff_Cool	Bande de température extérieure pour la compensation climatique estivale	°C/10	RW	Informations principales
AV38	Ext_Temp_Diff_Heat	Bande de température extérieure pour la compensation climatique hivernale	°C/10	RW	Informations principales
AV39	Max_Comp_Temp_Cool	Compensation climatique estivale maximale	°C/10	RW	Informations principales
AV40	Max_Comp_Temp_Heat	Compensation climatique hivernale maximale	°C/10	RW	Informations principales
AV41	Offset_Setpoint_Rec_Min	Point d'échelle minimum Décalage Point de consigne en récupération	°C/10	RW	Informations principales
AV42	Décalage_Consigne_Rec_Max	Point maximum de l'échelle Décalage Point de consigne en récupération	°C/10	RW	Informations principales
AV43	Shifting_Setpoint_Rec_Min	Point minimum d'échelle Décalage du point de consigne en récupération	°C/10	RW	Informations principales
AV44	Shifting_Setpoint_Rec_Max	Point maximum de l'échelle Décalage du point de consigne en récupération	°C/10	RW	Informations principales
AV45	Ext_Temp_Set_Rec	Consigne de température extérieure pour la compensation climatique de la branche de récupération	°C/10	RW	Informations principales
AV46	Ext_Temp_Diff_Rec	Bande de température extérieure pour la compensation climatique de la branche de récupération	°C/10	RW	Informations principales
AV47	Max_Comp_Temp_Rec	Compensation climatique maximale de la branche de récupération	°C/10	RW	Informations principales
AV100	In_Temp_Evap_Avg	Température moyenne entrée primaire unité avec débit	°C/10	R	je

Instance d'objet	Nom de l'objet	Description	UM / Valeurs possibles	Accès	Catégorie
AV101	Out_Temp_Evap_Avg	Température moyenne départ primaire unité avec départ	°C/10	R	je
AV102	In_Temp_Rec_Avg	Température moyenne d'entrée de récupération de l'unité avec débit	°C/10	R	je
AV103	Out_Temp_Rec_Avg	Température de sortie du fluide de récupération de l'unité avec débit	°C/10	R	je
AV104	In_Temp_Cond_Avg	Température moyenne entrée broyeur unité avec débit	°C/10	R	je
AV105	Out_Temp_Cond_Avg	Unité broyeur sortie moyenne température avec débit	°C/10	R	je
AV106	In_Temp_Evap	Température entrée primaire (régulation)	°C/10	R	je
AV107	Out_Temp_Evap	Température départ primaire (régulation)	°C/10	R	je
AV108	In_Temp_Rec	Température d'entrée de récupération (régulation)	°C/10	R	je
AV109	Out_Temp_Rec	Température de sortie de récupération (régulation)	°C/10	R	je
AV110	In_Temp_Cond	Température entrée rejet (régulation)	°C/10	R	je
AV111	Out_Temp_Cond	Température de sortie d'évacuation (régulation)	°C/10	R	je
AV112	Ain_In_Temp_Evap	Température d'entrée primaire	°C/10	R	je
AV113	Ain_Out_Temp_Evap	Température de sortie primaire	°C/10	R	je
AV114	Ain_In_Temp_Cond	Température d'entrée d'évacuation	°C/10	R	je
AV115	Ain_Out_Temp_Cond	Température de sortie d'évacuation	°C/10	R	je
AV116	Ain_In_Temp_Rec	Température d'entrée de récupération	°C/10	R	je
AV117	Ain_Out_Temp_Rec	Température de sortie de récupération	°C/10	R	je
AV118	Ain_Temp_Ext	Température extérieure	°C/10	R	je
AV119	Ain_Analog_Set	Signal de consigne analogique primaire	°C/10	R	je
AV120	Ain_Analog_Set_Rec	Signal de consigne analogique de récupération	°C/10	R	je
AV121	Ain_VPF_DP	Pression différentielle du système VPF	bar/10	R	je
AV122	Ain_VPF_PlantT	Température du système VPF	°C/10	R	je
AV123	Ain_VPF_TankT	Température entrée stockage VPF	°C/10	R	je
AV124	Temp_Ext	Température extérieure	°C/10	R	je
AV125	Ain_RVPF_DP	Pression différentielle secondaire de la branche de récupération VPF	bar/10	R	je
AV126	Ain_RVPF_PlantT	Température de retour du système Branche de récupération VPF	°C/10	R	je
AV127	Ain_RVPF_TankT	Température entrée stockage VPF branche récupération	°C/10	R	je
AV200	Software_ID	ID de logiciel		R	Divers
AV201	Software_Ver	Une version de logiciel		R	Divers
AV202	Software_Spec	Subversion logicielle		R	Divers
AV203	heure_actuelle	Heure actuelle	h	RW	Divers
AV204	curr_minute	Minute actuelle	min	RW	Divers
AV205	curr_day	Jour actuel	d	RW	Divers
AV206	curr_month	Mois en cours	m	RW	Divers
AV207	curr_year	Année actuelle	y	RW	Divers
AV208	Msk_CommPolls_H	Commandes envoyées aux unités (x10000)		R	Divers
AV209	Msk_CommPolls_L	Commandes envoyées aux unités		R	Divers
AV210	Msk_CommErrors_H	Erreurs de communication (x10000)		R	Divers
AV211	Msk_CommErrors_L	Erreurs de communication		R	Divers
AV300	Sur_priorité_1	Priorité à l'allumage	[16]	RW	Réglages avancés
AV301	Hors_priorité_1	Priorité d'arrêt	[16]	RW	Réglages avancés
AV302	Retard_pompes	Délai entre activation des pompes si toutes sont allumées	s	RW	Réglages avancés
AV303	Déséquilibre_Mode	Mode déséquilibrage des heures unitaires	[17]	RW	Réglages avancés
AV304	Déséquilibre_heures	Décalage des heures de balourd à entretenir	h	RW	Réglages avancés
AV305	Déséquilibre_Perc	% de déséquilibre à maintenir	%/10	RW	Réglages avancés
AV306	Type_sauvegarde	Type de lecteur de sauvegarde	[18]	RW	Réglages avancés
AV307	Unité_de_sauvegarde	Disques à conserver en sauvegarde		RW	Réglages avancés
AV308	Backup_Time	Jours pour faire tourner l'unité de secours	d	RW	Réglages avancés
AV309	Backup_Start_Mode	Mode de restauration de sauvegarde	[19]	RW	Réglages avancés

Instance d'objet	Nom de l'objet	Description	UM / Valeurs possibles	Accès	Catégorie
AV310	Backup_Start_T1	Délai de restauration de l'unité de secours pour alarme	s	RW	Réglages avancés
AV311	Backup_Start_T2	Délai de restauration de l'unité de sauvegarde pour une demande maximale	s	RW	Réglages avancés
AV312	Backup_Unit_P	Lecteur de sauvegarde actuel sur le lecteur principal		R	Réglages avancés
AV313	Backup_Unit_R	Lecteur de sauvegarde actuel lors de la récupération		R	Réglages avancés
AV314	Valve_On_Delay	Délai entre l'ouverture de la vanne d'arrêt et la mise en marche de l'unité	s	RW	Réglages avancés
AV315	Valve_Between_Delay	Retard entre la commande d'ouverture et de fermeture de la vanne (pour les vannes 3 points)	s	RW	Réglages avancés
AV316	PumpFreeze_Time	Période de verrouillage de la modulation de la pompe VPF à la mise sous tension de l'unité	s	RW	Réglages avancés
AV317	Offline_Delay	Délai d'alarme de l'unité hors ligne	s	RW	Réglages avancés
AV318	Spv_Offline_Action	Action pour maintenir la déconnexion du superviseur	[20]	RW	Réglages avancés
AV319	Spv_Offline_Delay	Délai pour considérer le superviseur déconnecté	s	RW	Réglages avancés
AV320	CompOn_Delay	Retard de thermorégulation suite à la mise en marche d'un compresseur	s	RW	Réglages avancés
AV321	DT_SwitchReg	Ecart consigne de régulation retour/refoulement	°C/10	RW	Réglages avancés
AV322	Règlement_Type	Mode de régulation primaire	[8]	RW	Réglages avancés
AV323	Reg_InP_Type	Régulation retour primaire : type régulateur	[21]	RW	Réglages avancés
AV324	Reg_InP_Diff_Reg_Pos	Réglage du retour primaire : bande de refroidissement	°C/10	RW	Réglages avancés
AV325	Reg_InP_DB_Reg_Pos	Régulation retour primaire : zone morte refroidissement	°C/10	RW	Réglages avancés
AV326	Reg_InP_Int_Time_Pos	Réglage du retour primaire : temps intégral de refroidissement	s	RW	Réglages avancés
AV327	Reg_InP_Der_Time_Pos	Régulation retour primaire : temps dérivé de refroidissement	s	RW	Réglages avancés
AV328	Reg_InP_Diff_Reg_Neg	Réglage retour primaire : bande chauffante	°C/10	RW	Réglages avancés
AV329	Reg_InP_DB_Reg_Neg	Régulation retour primaire : zone morte chauffage	°C/10	RW	Réglages avancés
AV330	Reg_InP_Int_Time_Neg	Réglage retour primaire : temps intégral chauffage	s	RW	Réglages avancés
AV331	Reg_InP_Der_Time_Neg	Régulation retour primaire : temps dérivé chauffage	s	RW	Réglages avancés
AV332	Reg_OutP_Diff_Reg_NZ	Régulation distribution primaire : zone neutre	°C/10	RW	Réglages avancés
AV333	Reg_OutP_Diff_Reg_Decr	Régulation de l'administration primaire : diminution de la bande	°C/10	RW	Réglages avancés
AV334	Reg_OutP_Max_Time_0	Régulation de livraison primaire : temps de diminution maximum	s	RW	Réglages avancés
AV335	Reg_OutP_Min_Time_0	Régulation de livraison primaire : temps d'augmentation minimum	s	RW	Réglages avancés
AV336	Reg_OutP_Diff_Reg_Incr	Ajustement de l'accouchement principal : augmentation de la tranche	°C/10	RW	Réglages avancés
AV337	Reg_OutP_Max_Time_100	Régulation de livraison primaire : temps d'augmentation maximum	s	RW	Réglages avancés
AV338	Reg_OutP_Min_Time_100	Régulation de livraison primaire : temps d'augmentation minimum	s	RW	Réglages avancés
AV339	Reg_OutP_Force_Req_Offset	Régulation de livraison primaire : décalage pour le forçage de la demande	°C/10	RW	Réglages avancés
AV340	Reg_OutP_Force_Req_Value	Régulation de livraison primaire : valeur de forçage demandée	%/10	RW	Réglages avancés
AV341	Reg_OutP_Inversion_Stop_Time	Régulation de livraison primaire : temps dérivé dans la zone d'augmentation	s	RW	Réglages avancés
AV342	Reg_OutP_Inversion_Stop_Time_Out	Régulation de livraison primaire : temps dérivé en dehors de la zone d'augmentation	s	RW	Réglages avancés
AV343	Règlement_Type_Rec	Mode de réglage de récupération	[8]	RW	Réglages avancés
AV344	Reg_InR_Type	Réglage du retour de récupération : type régulateur	[21]	RW	Réglages avancés
AV345	Reg_InR_Diff_Reg_Neg	Réglage retour récupération : bande chauffante	°C/10	RW	Réglages avancés
AV346	Reg_InR_DB_Reg_Neg	Réglage retour récupération : zone morte chauffage	°C/10	RW	Réglages avancés
AV347	Reg_InR_Int_Time_Neg	Réglage retour récupération : temps intégral chauffage	s	RW	Réglages avancés
AV348	Reg_InR_Der_Time_Neg	Réglage du retour de récupération : temps de dérivation de chauffage	s	RW	Réglages avancés
AV349	Reg_OutR_Diff_Reg_NZ	Régulation livraison récupération : zone neutre	°C/10	RW	Réglages avancés
AV350	Reg_OutR_Diff_Reg_Decr	Régulation de la livraison de récupération : diminution de la bande	°C/10	RW	Réglages avancés
AV351	Reg_OutR_Max_Time_0	Régulation de livraison de récupération : temps de diminution maximum	s	RW	Réglages avancés
AV352	Reg_OutR_Min_Time_0	Règlement de livraison de récupération: temps d'augmentation minimum	s	RW	Réglages avancés
AV353	Reg_OutR_Diff_Reg_Incr	Régulation d'envoi de récupération : augmentation de la bande	°C/10	RW	Réglages avancés
AV354	Reg_OutR_Max_Time_100	Régulation de livraison de récupération: temps d'augmentation maximum	s	RW	Réglages avancés
AV355	Reg_OutR_Min_Time_100	Règlement de livraison de récupération: temps d'augmentation minimum	s	RW	Réglages avancés
AV356	Reg_OutR_Force_Req_Offset	Régulation livraison récupération : décalage pour forçage demandé	°C/10	RW	Réglages avancés
AV357	Reg_OutR_Force_Req_Value	Réglage du débit de récupération : valeur de forçage demandée	%/10	RW	Réglages avancés
AV358	Reg_OutR_Inversion_Stop_Time	Régulation de la livraison de récupération : temps dérivé dans la zone d'augmentation	s	RW	Réglages avancés

Instance d'objet	Nom de l'objet	Description	UM / Valeurs possibles	Accès	Catégorie
AV359	Reg_OutR_Inversion_Stop_Time_Out	Régulation de livraison de récupération : temps dérivé en dehors de la zone d'augmentation	s	RW	Réglages avancés
AV360	EPump_N_Pumps	Nombre de pompes communes installées sur la branche primaire		RW	Réglages avancés
AV361	EPump_N_Warnings	Nombre d'avertissements de défaillance du débit primaire avant la réinitialisation manuelle de l'alarme		RW	Réglages avancés
AV362	EPump_Flow_Startup_Delay	Pas de retard d'alarme de débit primaire au démarrage de la pompe	s	RW	Réglages avancés
AV363	EPump_Flow_Run_Delay	Pas de retard d'alarme de débit primaire en régime permanent	s	RW	Réglages avancés
AV364	EPump_Warning_Stop_Delay	Intervalle entre les tentatives de démarrage de la pompe primaire	s	RW	Réglages avancés
AV365	EPump_Rot_Time	Plage de rotation des pompes primaires doubles	s	RW	Réglages avancés
AV366	EPump_Overwork_Time	Temps de pause pour la rotation de la pompe primaire	s	RW	Réglages avancés
AV367	CPump_N_Pumps	Nombre de pompes communes installées sur la branche d'évacuation		RW	Réglages avancés
AV368	CPump_N_Warnings	Nombre d'avertissements de rupture de débit de l'unité d'élimination des déchets avant l'alarme de réinitialisation manuelle		RW	Réglages avancés
AV369	CPump_Flow_Startup_Delay	Retard alarme débit bac à déchets au démarrage de la pompe	s	RW	Réglages avancés
AV370	CPump_Flow_Run_Delay	Absence de délai d'alarme de débit d'élimination des déchets lorsqu'il est pleinement opérationnel	s	RW	Réglages avancés
AV371	CPump_Warning_Stop_Delay	Intervalle entre les tentatives d'activation de la pompe d'évacuation	s	RW	Réglages avancés
AV372	CPump_Rot_Time	Pompes d'élimination double plage de rotation	s	RW	Réglages avancés
AV373	CPump_Overwork_Time	Temps de pause pour la rotation de la pompe d'élimination des déchets	s	RW	Réglages avancés
AV374	RPump_N_Pumps	Nombre de pompes communes installées sur la branche de récupération		RW	Réglages avancés
AV375	RPump_N_Warnings	Nombre d'avertissements d'absence de débit de récupération avant la réinitialisation manuelle de l'alarme		RW	Réglages avancés
AV376	RPump_Flow_Startup_Delay	Pas de retard d'alarme de débit de récupération au démarrage de la pompe	s	RW	Réglages avancés
AV377	RPump_Flow_Run_Delay	Pas de retard d'alarme de débit de récupération à pleine vitesse	s	RW	Réglages avancés
AV378	RPump_Warning_Stop_Delay	Intervalle entre les tentatives d'activation de la pompe de récupération	s	RW	Réglages avancés
AV379	RPump_Rot_Time	Plage de rotation pour les pompes à double récupération	s	RW	Réglages avancés
AV380	RPump_Overwork_Time	Temps de pause de la rotation de la pompe de récupération	s	RW	Réglages avancés
AV381	PPump_N_Pumps	Nombre de pompes communes installées sur la branche secondaire		RW	Réglages avancés
AV382	PPump_N_Warnings	Nombre d'avertissements de défaillance de débit secondaire avant l'alarme de réinitialisation manuelle		RW	Réglages avancés
AV383	PPump_Flow_Startup_Delay	Pas de retard d'alarme de débit secondaire au démarrage de la pompe	s	RW	Réglages avancés
AV384	PPump_Flow_Run_Delay	Pas de retard d'alarme de débit secondaire en régime permanent	s	RW	Réglages avancés
AV385	PPump_Warning_Stop_Delay	Intervalle entre les tentatives de démarrage de la pompe secondaire	s	RW	Réglages avancés
AV386	PPump_Rot_Time	Plage de rotation des pompes doubles secondaires	s	RW	Réglages avancés
AV387	PPump_Overwork_Time	Temps de pause pour la rotation de la pompe secondaire	s	RW	Réglages avancés
AV388	VPF_PPump_Set	Consigne de pression différentielle branche secondaire à débit variable	kPa/10	RW	Réglages avancés
AV389	PPump_Min_Speed	Vitesse minimale de la pompe secondaire	v	RW	Réglages avancés
AV390	Pump_Max_Speed	Vitesse maximale de la pompe secondaire	v	RW	Réglages avancés
AV391	VPF_PPump_K	Coefficient proportionnel PID pour la modulation de la pompe secondaire		RW	Réglages avancés
AV392	VPF_PPump_Ti	Coefficient intégral PID de modulation de la pompe secondaire	s	RW	Réglages avancés
AV393	VPF_PPump_Td	Coefficient de dérivée PID de modulation de la pompe secondaire	s	RW	Réglages avancés
AV394	PumpFreeze_Time1	Temps de blocage de la modulation de la pompe primaire à la mise sous tension d'un groupe	s	RW	Réglages avancés
AV395	RPPump_N_Pumps	Nombre de pompes communes installées sur la branche de récupération secondaire		RW	Réglages avancés
AV396	RPPump_N_Warnings	Nombre d'avertissements de défaillance du débit secondaire de récupération avant l'alarme de réinitialisation manuelle		RW	Réglages avancés
AV397	RPPump_Flow_Startup_Delay	Retard de l'alarme d'échec du débit secondaire de récupération au démarrage de la pompe	s	RW	Réglages avancés
AV398	RPPump_Flow_Run_Delay	Pas de retard d'alarme de débit secondaire de récupération à pleine vitesse	s	RW	Réglages avancés
AV399	RPPump_Warning_Stop_Delay	Intervalle entre les tentatives d'activation de la pompe secondaire de récupération	s	RW	Réglages avancés
AV400	RPPump_Rot_Time	Plage de rotation des pompes doubles de récupération secondaire	s	RW	Réglages avancés
AV401	RPPump_Overwork_Time	Temps de pause rotation pompe secondaire récupération	s	RW	Réglages avancés
AV402	RPPump_Set	Consigne de pression différentielle pour la branche secondaire de récupération à débit variable	kPa/10	RW	Réglages avancés
AV403	RPPump_Min_Speed	Vitesse minimale de la pompe secondaire de récupération	v	RW	Réglages avancés
AV404	RPPump_Max_Speed	Vitesse maximale de la pompe secondaire de récupération	v	RW	Réglages avancés
AV405	RPPump_K	Coefficient proportionnel PID pour la modulation de la pompe de récupération secondaire		RW	Réglages avancés

Instance d'objet	Nom de l'objet	Description	UM / Valeurs possibles	Accès	Catégorie
AV406	RPPump_Ti	Coefficient intégral PID pour la modulation de la pompe de récupération secondaire	s	RW	Réglages avancés
AV407	RPPump_Td	Coefficient de dérivée de modulation PID de la pompe de récupération secondaire	s	RW	Réglages avancés
AV1000	Lst_In_Evap(0)	Unité 1 : température d'entrée primaire	°C/10	R	Unité
AV1001	Lst_In_Evap(1)	Unité 2 : Température d'entrée primaire	°C/10	R	Unité
AV1002	Lst_In_Evap(2)	Unité 3 : Température d'entrée primaire	°C/10	R	Unité
AV1003	Lst_In_Evap(3)	Unité 4 : température d'entrée primaire	°C/10	R	Unité
AV1004	Lst_In_Evap(4)	Unité 5 : température d'entrée primaire	°C/10	R	Unité
AV1005	Lst_In_Evap(5)	Unité 6 : température d'entrée primaire	°C/10	R	Unité
AV1006	Lst_In_Evap(6)	Unité 7 : Température d'entrée primaire	°C/10	R	Unité
AV1007	Lst_In_Evap(7)	Unité 8 : température d'entrée primaire	°C/10	R	Unité
AV1008	Lst_In_Evap(8)	Unité 9 : température d'entrée primaire	°C/10	R	Unité
AV1009	Lst_In_Evap(9)	Unité 10 : Température d'entrée primaire	°C/10	R	Unité
AV1010	Lst_Out_Evap(0)	Unité 1 : température de sortie primaire	°C/10	R	Unité
AV1011	Lst_Out_Evap(1)	Unité 2 : température de sortie primaire	°C/10	R	Unité
AV1012	Lst_Out_Evap(2)	Unité 3 : température de sortie primaire	°C/10	R	Unité
AV1013	Lst_Out_Evap(3)	Unité 4 : température de sortie primaire	°C/10	R	Unité
AV1014	Lst_Out_Evap(4)	Unité 5 : température de sortie primaire	°C/10	R	Unité
AV1015	Lst_Out_Evap(5)	Unité 6 : température de sortie primaire	°C/10	R	Unité
AV1016	Lst_Out_Evap(6)	Unité 7 : température de sortie primaire	°C/10	R	Unité
AV1017	Lst_Out_Evap(7)	Unité 8 : température de sortie primaire	°C/10	R	Unité
AV1018	Lst_Out_Evap(8)	Unité 9 : température de sortie primaire	°C/10	R	Unité
AV1019	Lst_Out_Evap(9)	Unité 10 : température de sortie primaire	°C/10	R	Unité
AV1020	Lst_In_Cond(0)	Unité 1 : Température d'entrée d'élimination	°C/10	R	Unité
AV1021	Lst_In_Cond(1)	Unité 2 : Température d'entrée de stockage	°C/10	R	Unité
AV1022	Lst_In_Cond(2)	Unité 3 : Température d'entrée de stockage	°C/10	R	Unité
AV1023	Lst_In_Cond(3)	Unité 4 : Température d'entrée de l'élimination	°C/10	R	Unité
AV1024	Lst_In_Cond(4)	Unité 5 : Température d'entrée de stockage	°C/10	R	Unité
AV1025	Lst_In_Cond(5)	Unité 6 : Température d'entrée de stockage	°C/10	R	Unité
AV1026	Lst_In_Cond(6)	Unité 7 : Température d'entrée de stockage	°C/10	R	Unité
AV1027	Lst_In_Cond(7)	Unité 8 : Température d'entrée de l'élimination	°C/10	R	Unité
AV1028	Lst_In_Cond(8)	Unité 9 : Température d'entrée d'élimination	°C/10	R	Unité
AV1029	Lst_In_Cond(9)	Unité 10 : Température d'entrée de l'élimination	°C/10	R	Unité
AV1030	Lst_Out_Cond(0)	Unité 1 : Température de sortie du broyeur	°C/10	R	Unité
AV1031	Lst_Out_Cond(1)	Unité 2 : Température de sortie du broyeur	°C/10	R	Unité
AV1032	Lst_Out_Cond(2)	Unité 3 : Température de sortie du broyeur	°C/10	R	Unité
AV1033	Lst_Out_Cond(3)	Unité 4 : Température de sortie du broyeur	°C/10	R	Unité
AV1034	Lst_Out_Cond(4)	Unité 5 : Température sortie broyeur	°C/10	R	Unité
AV1035	Lst_Out_Cond(5)	Unité 6 : Température sortie broyeur	°C/10	R	Unité
AV1036	Lst_Out_Cond(6)	Unité 7 : Température sortie broyeur	°C/10	R	Unité
AV1037	Lst_Out_Cond(7)	Unité 8 : Température sortie broyeur	°C/10	R	Unité
AV1038	Lst_Out_Cond(8)	Unité 9 : Température de sortie d'évacuation	°C/10	R	Unité
AV1039	Lst_Out_Cond(9)	Unité 10 : Température de sortie d'évacuation	°C/10	R	Unité
AV1040	Lst_In_Rec(0)	Unité 1 : Température d'entrée de récupération	°C/10	R	Unité
AV1041	Lst_In_Rec(1)	Unité 2 : Température d'entrée de récupération	°C/10	R	Unité
AV1042	Lst_In_Rec(2)	Unité 3 : Température d'entrée de récupération	°C/10	R	Unité
AV1043	Lst_In_Rec(3)	Unité 4 : Température d'entrée de récupération	°C/10	R	Unité
AV1044	Lst_In_Rec(4)	Unité 5 : Température d'entrée de récupération	°C/10	R	Unité
AV1045	Lst_In_Rec(5)	Unité 6 : Température d'entrée de récupération	°C/10	R	Unité
AV1046	Lst_In_Rec(6)	Unité 7 : Température d'entrée de récupération	°C/10	R	Unité

Instance d'objet	Nom de l'objet	Description	UM / Valeurs possibles	Accès	Catégorie
AV1047	Lst_In_Rec(7)	Unité 8 : Température d'entrée de récupération	°C/10	R	Unité
AV1048	Lst_In_Rec(8)	Unité 9 : Température d'entrée de récupération	°C/10	R	Unité
AV1049	Lst_In_Rec(9)	Unité 10 : Température d'entrée de récupération	°C/10	R	Unité
AV1050	Lst_Out_Rec(0)	Unité 1 : Température de sortie de récupération	°C/10	R	Unité
AV1051	Lst_Out_Rec(1)	Unité 2 : Température de sortie de récupération	°C/10	R	Unité
AV1052	Lst_Out_Rec(2)	Unité 3 : Température de sortie de récupération	°C/10	R	Unité
AV1053	Lst_Out_Rec(3)	Unité 4 : Température de sortie de récupération	°C/10	R	Unité
AV1054	Lst_Out_Rec(4)	Unité 5 : Température de sortie de récupération	°C/10	R	Unité
AV1055	Lst_Out_Rec(5)	Unité 6 : Température de sortie de récupération	°C/10	R	Unité
AV1056	Lst_Out_Rec(6)	Unité 7 : Température de sortie de récupération	°C/10	R	Unité
AV1057	Lst_Out_Rec(7)	Unité 8 : Température de sortie de récupération	°C/10	R	Unité
AV1058	Lst_Out_Rec(8)	Unité 9 : Température de sortie de récupération	°C/10	R	Unité
AV1059	Lst_Out_Rec(9)	Unité 10 : Température de sortie de récupération	°C/10	R	Unité
AV1060	Lst_Ext_Temp(0)	Unité 1 : Température extérieure	°C/10	R	Unité
AV1061	Lst_Ext_Temp(1)	Unité 2 : Température extérieure	°C/10	R	Unité
AV1062	Lst_Ext_Temp(2)	Unité 3 : Température extérieure	°C/10	R	Unité
AV1063	Lst_Ext_Temp(3)	Unité 4 : Température extérieure	°C/10	R	Unité
AV1064	Lst_Ext_Temp(4)	Unité 5 : Température extérieure	°C/10	R	Unité
AV1065	Lst_Ext_Temp(5)	Unité 6 : Température extérieure	°C/10	R	Unité
AV1066	Lst_Ext_Temp(6)	Unité 7 : Température extérieure	°C/10	R	Unité
AV1067	Lst_Ext_Temp(7)	Unité 8 : Température extérieure	°C/10	R	Unité
AV1068	Lst_Ext_Temp(8)	Unité 9 : Température extérieure	°C/10	R	Unité
AV1069	Lst_Ext_Temp(9)	Unité 10 : Température extérieure	°C/10	R	Unité
AV1070	Lst_In_DS(0)	Unité 1 : Température d'entrée du désurchauffeur	°C/10	R	Unité
AV1071	Lst_In_DS(1)	Unité 2 : Température d'entrée du désurchauffeur	°C/10	R	Unité
AV1072	Lst_In_DS(2)	Unité 3 : Température d'entrée du désurchauffeur	°C/10	R	Unité
AV1073	Lst_In_DS(3)	Unité 4 : Température d'entrée du désurchauffeur	°C/10	R	Unité
AV1074	Lst_In_DS(4)	Unité 5 : Température d'entrée du désurchauffeur	°C/10	R	Unité
AV1075	Lst_In_DS(5)	Unité 6 : Température d'entrée du désurchauffeur	°C/10	R	Unité
AV1076	Lst_In_DS(6)	Unité 7 : Température d'entrée du désurchauffeur	°C/10	R	Unité
AV1077	Lst_In_DS(7)	Unité 8 : Température d'entrée du désurchauffeur	°C/10	R	Unité
AV1078	Lst_In_DS(8)	Unité 9 : Température d'entrée du désurchauffeur	°C/10	R	Unité
AV1079	Lst_In_DS(9)	Unité 10 : Température d'entrée du désurchauffeur	°C/10	R	Unité
AV1080	Lst_Status_P(0)	Unité 1 : état activé/désactivé du côté primaire	[1]	R	Unité
AV1081	Lst_Status_P(1)	Unité 2 : État marche/arrêt côté primaire	[1]	R	Unité
AV1082	Lst_Status_P(2)	Unité 3 : état marche/arrêt côté primaire	[1]	R	Unité
AV1083	Lst_Status_P(3)	Unité 4 : État marche/arrêt côté primaire	[1]	R	Unité
AV1084	Lst_Status_P(4)	Unité 5 : état activé/désactivé du côté primaire	[1]	R	Unité
AV1085	Lst_Status_P(5)	Unité 6 : état activé/désactivé du côté primaire	[1]	R	Unité
AV1086	Lst_Status_P(6)	Unité 7 : état activé/désactivé du côté primaire	[1]	R	Unité
AV1087	Lst_Status_P(7)	Unité 8 : état activé/désactivé du côté primaire	[1]	R	Unité
AV1088	Lst_Status_P(8)	Unité 9 : état activé/désactivé du côté primaire	[1]	R	Unité
AV1089	Lst_Status_P(9)	Unité 10 : état activé/désactivé du côté primaire	[1]	R	Unité
AV1090	Lst_Status_R(0)	Unité 1 : état activé/désactivé du côté récupération	[1]	R	Unité
AV1091	Lst_Status_R(1)	Unité 2 : état activé/désactivé du côté récupération	[1]	R	Unité
AV1092	Lst_Status_R(2)	Unité 3 : état activé/désactivé du côté récupération	[1]	R	Unité
AV1093	Lst_Status_R(3)	Unité 4 : état activé/désactivé du côté récupération	[1]	R	Unité
AV1094	Lst_Status_R(4)	Unité 5 : état activé/désactivé du côté récupération	[1]	R	Unité
AV1095	Lst_Status_R(5)	Unité 6 : État activé/désactivé du côté récupération	[1]	R	Unité

Instance d'objet	Nom de l'objet	Description	UM / Valeurs possibles	Accès	Catégorie
AV1096	Lst_Status_R(6)	Unité 7 : État activé/désactivé du côté récupération	[1]	R	Unité
AV1097	Lst_Status_R(7)	Unité 8 : état activé/désactivé du côté récupération	[1]	R	Unité
AV1098	Lst_Status_R(8)	Unité 9 : état activé/désactivé du côté récupération	[1]	R	Unité
AV1099	Lst_Status_R(9)	Unité 10 : état activé/désactivé du côté récupération	[1]	R	Unité
AV1100	Lst_Cur_Alarm(0)	Unité 1 : Code de l'alarme active	[22]	R	Unité
AV1101	Lst_Cur_Alarm(1)	Unité 2 : Code de l'alarme active	[22]	R	Unité
AV1102	Lst_Cur_Alarm(2)	Unité 3 : Code de l'alarme active	[22]	R	Unité
AV1103	Lst_Cur_Alarm(3)	Unité 4 : Code de l'alarme active	[22]	R	Unité
AV1104	Lst_Cur_Alarm(4)	Unité 5 : Code de l'alarme active	[22]	R	Unité
AV1105	Lst_Cur_Alarm(5)	Unité 6 : Code de l'alarme active	[22]	R	Unité
AV1106	Lst_Cur_Alarm(6)	Unité 7 : Code de l'alarme active	[22]	R	Unité
AV1107	Lst_Cur_Alarm(7)	Unité 8 : Code de l'alarme active	[22]	R	Unité
AV1108	Lst_Cur_Alarm(8)	Unité 9 : Code de l'alarme active	[22]	R	Unité
AV1109	Lst_Cur_Alarm(9)	Unité 10 : Code de l'alarme active	[22]	R	Unité
AV1110	Lst_Heures(0)	Unité 1 : Unité d'heures de travail moyennes	h	R	Unité
AV1111	Lst_Heures(1)	Unité 2 : Unité d'heures de travail moyennes	h	R	Unité
AV1112	Lst_Heures(2)	Unité 3 : Unité d'heures de travail moyennes	h	R	Unité
AV1113	Lst_Heures(3)	Unité 4 : Unité d'heures de travail moyennes	h	R	Unité
AV1114	Lst_Heures(4)	Unité 5 : Unité d'heures de travail moyennes	h	R	Unité
AV1115	Lst_Heures(5)	Unité 6 : Unité d'heures de travail moyennes	h	R	Unité
AV1116	Lst_Heures(6)	Unité 7 : Unité d'heures de travail moyennes	h	R	Unité
AV1117	Lst_Heures(7)	Unité 8 : Unité d'heures de travail moyennes	h	R	Unité
AV1118	Lst_Heures(8)	Unité 9 : Unité d'heures de travail moyennes	h	R	Unité
AV1119	Lst_Heures(9)	Unité 10 : Unité d'heures de travail moyennes	h	R	Unité
AV1120	Lst_Unit_Power(0)	Unité 1 : Puissance frigorifique de l'unité (kW)	kW	R	Unité
AV1121	Lst_Unit_Power(1)	Unité 2 : Puissance frigorifique de l'unité (kW)	kW	R	Unité
AV1122	Lst_Unit_Power(2)	Unité 3 : Puissance frigorifique de l'unité (kW)	kW	R	Unité
AV1123	Lst_Unit_Power(3)	Unité 4 : Puissance frigorifique de l'unité (kW)	kW	R	Unité
AV1124	Lst_Unit_Power(4)	Unité 5 : Puissance frigorifique de l'unité (kW)	kW	R	Unité
AV1125	Lst_Unit_Power(5)	Unité 6 : Puissance frigorifique de l'unité (kW)	kW	R	Unité
AV1126	Lst_Unit_Power(6)	Unité 7 : Puissance frigorifique de l'unité (kW)	kW	R	Unité
AV1127	Lst_Unit_Power(7)	Unité 8 : Puissance frigorifique de l'unité (kW)	kW	R	Unité
AV1128	Lst_Unit_Power(8)	Unité 9 : Puissance frigorifique de l'unité (kW)	kW	R	Unité
AV1129	Lst_Unit_Power(9)	Unité 10 : Puissance frigorifique de l'unité (kW)	kW	R	Unité
AV1130	Lst_Max_Power(0)	Unité 1 : Puissance maximale pouvant être fournie par l'unité	%/10	R	Unité
AV1131	Lst_Max_Power(1)	Unité 2 : Puissance maximale pouvant être fournie par l'unité	%/10	R	Unité
AV1132	Lst_Max_Power(2)	Unité 3 : Puissance maximale pouvant être fournie par l'unité	%/10	R	Unité
AV1133	Lst_Max_Power(3)	Unité 4 : Puissance maximale pouvant être fournie par l'unité	%/10	R	Unité
AV1134	Lst_Max_Power(4)	Unité 5 : Puissance maximale pouvant être fournie par l'unité	%/10	R	Unité
AV1135	Lst_Max_Power(5)	Unité 6 : Puissance maximale pouvant être fournie par l'unité	%/10	R	Unité
AV1136	Lst_Max_Power(6)	Unité 7 : Puissance maximale pouvant être fournie par l'unité	%/10	R	Unité
AV1137	Lst_Max_Power(7)	Unité 8 : Puissance maximale pouvant être fournie par l'unité	%/10	R	Unité
AV1138	Lst_Max_Power(8)	Unité 9 : Puissance maximale pouvant être fournie par l'unité	%/10	R	Unité
AV1139	Lst_Max_Power(9)	Unité 10 : Puissance maximale pouvant être fournie par l'unité	%/10	R	Unité
AV1140	Lst_Max_Power_P(0)	Unité 1 : Puissance maximale pouvant être fournie par l'unité côté primaire	%/10	R	Unité
AV1141	Lst_Max_Power_P(1)	Unité 2 : Puissance maximale pouvant être fournie par l'unité côté primaire	%/10	R	Unité
AV1142	Lst_Max_Power_P(2)	Unité 3 : Puissance maximale pouvant être fournie par l'unité côté primaire	%/10	R	Unité
AV1143	Lst_Max_Power_P(3)	Unité 4 : Puissance maximale pouvant être fournie par l'unité côté primaire	%/10	R	Unité
AV1144	Lst_Max_Power_P(4)	Unité 5 : Puissance maximale pouvant être fournie par l'unité côté primaire	%/10	R	Unité

Instance d'objet	Nom de l'objet	Description	UM / Valeurs possibles	Accès	Catégorie
AV1145	Lst_Max_Power_P(5)	Unité 6 : Puissance maximale pouvant être fournie par l'unité côté primaire	%/10	R	Unité
AV1146	Lst_Max_Power_P(6)	Unité 7 : Puissance maximale pouvant être fournie par l'unité côté primaire	%/10	R	Unité
AV1147	Lst_Max_Power_P(7)	Unité 8 : Puissance maximale pouvant être fournie par l'unité côté primaire	%/10	R	Unité
AV1148	Lst_Max_Power_P(8)	Unité 9 : Puissance maximale pouvant être fournie par l'unité côté primaire	%/10	R	Unité
AV1149	Lst_Max_Power_P(9)	Unité 10 : Puissance maximale pouvant être fournie par l'unité côté primaire	%/10	R	Unité
AV1150	Lst_Max_Power_R(0)	Unité 1 : Puissance maximale pouvant être fournie par l'unité côté récupération	%/10	R	Unité
AV1151	Lst_Max_Power_R(1)	Unité 2 : Puissance maximale pouvant être fournie par l'unité côté récupération	%/10	R	Unité
AV1152	Lst_Max_Power_R(2)	Unité 3 : Puissance maximale pouvant être fournie par l'unité côté récupération	%/10	R	Unité
AV1153	Lst_Max_Power_R(3)	Unité 4 : Puissance maximale pouvant être fournie par l'unité côté récupération	%/10	R	Unité
AV1154	Lst_Max_Power_R(4)	Unité 5 : Puissance maximale pouvant être fournie par l'unité côté récupération	%/10	R	Unité
AV1155	Lst_Max_Power_R(5)	Unité 6 : Puissance maximale pouvant être fournie par l'unité côté récupération	%/10	R	Unité
AV1156	Lst_Max_Power_R(6)	Unité 7 : Puissance maximale pouvant être fournie par l'unité côté récupération	%/10	R	Unité
AV1157	Lst_Max_Power_R(7)	Unité 8 : Puissance maximale pouvant être fournie par l'unité côté récupération	%/10	R	Unité
AV1158	Lst_Max_Power_R(8)	Unité 9 : Puissance maximale pouvant être fournie par l'unité côté récupération	%/10	R	Unité
AV1159	Lst_Max_Power_R(9)	Unité 10 : Puissance maximale pouvant être fournie par l'unité côté récupération	%/10	R	Unité
AV1160	Lst_PR_Primary(0)	Unité 1 : Demande de puissance du circuit primaire (envoyée)	%/10	R	Unité
AV1161	Lst_PR_Primary(1)	Unité 2 : Demande de puissance du circuit primaire (envoyée)	%/10	R	Unité
AV1162	Lst_PR_Primary(2)	Unité 3 : Demande de puissance du circuit primaire (envoyée)	%/10	R	Unité
AV1163	Lst_PR_Primary(3)	Unité 4 : Demande de puissance du circuit primaire (envoyée)	%/10	R	Unité
AV1164	Lst_PR_Primary(4)	Unité 5 : Demande de puissance du circuit primaire (envoyée)	%/10	R	Unité
AV1165	Lst_PR_Primary(5)	Unité 6 : Demande de puissance du circuit primaire (envoyée)	%/10	R	Unité
AV1166	Lst_PR_Primary(6)	Unité 7 : Demande de puissance du circuit primaire (envoyée)	%/10	R	Unité
AV1167	Lst_PR_Primary(7)	Unité 8 : Demande de puissance du circuit primaire (envoyée)	%/10	R	Unité
AV1168	Lst_PR_Primary(8)	Unité 9 : Demande de puissance du circuit primaire (envoyée)	%/10	R	Unité
AV1169	Lst_PR_Primary(9)	Unité 10 : Demande de puissance du circuit primaire (envoyée)	%/10	R	Unité
AV1170	Lst_PR_Recovery(0)	Unité 1 : Demande d'alimentation du circuit de récupération (envoyée)	%/10	R	Unité
AV1171	Lst_PR_Recovery(1)	Unité 2 : Demande d'alimentation du circuit de récupération (envoyée)	%/10	R	Unité
AV1172	Lst_PR_Recovery(2)	Unité 3 : Demande d'alimentation du circuit de récupération (envoyée)	%/10	R	Unité
AV1173	Lst_PR_Recovery(3)	Unité 4 : Demande d'alimentation du circuit de récupération (envoyée)	%/10	R	Unité
AV1174	Lst_PR_Recovery(4)	Unité 5 : Demande d'alimentation du circuit de récupération (envoyée)	%/10	R	Unité
AV1175	Lst_PR_Recovery(5)	Unité 6 : Demande d'alimentation du circuit de récupération (envoyée)	%/10	R	Unité
AV1176	Lst_PR_Recovery(6)	Unité 7 : Demande d'alimentation du circuit de récupération (envoyée)	%/10	R	Unité
AV1177	Lst_PR_Recovery(7)	Unité 8 : Demande d'alimentation du circuit de récupération (envoyée)	%/10	R	Unité
AV1178	Lst_PR_Recovery(8)	Unité 9 : Demande d'alimentation du circuit de récupération (envoyée)	%/10	R	Unité
AV1179	Lst_PR_Recovery(9)	Unité 10 : Demande d'alimentation du circuit de récupération (envoyée)	%/10	R	Unité
AV1180	Lst_Divers_U1(23)	Unité 1 : Demande de puissance du circuit primaire	%/10	R	Unité
AV1181	Lst_Divers_U2(23)	Unité 2 : Demande de puissance du circuit primaire	%/10	R	Unité
AV1182	Lst_Divers_U3(23)	Unité 3 : Demande de puissance du circuit primaire	%/10	R	Unité
AV1183	Lst_Divers_U4(23)	Unité 4 : Demande de puissance du circuit primaire	%/10	R	Unité
AV1184	Lst_Divers_U5(23)	Unité 5 : Demande de puissance du circuit primaire	%/10	R	Unité
AV1185	Lst_Divers_U6(23)	Unité 6 : Demande de puissance du circuit primaire	%/10	R	Unité
AV1186	Lst_Divers_U7(23)	Unité 7 : Demande de puissance du circuit primaire	%/10	R	Unité
AV1187	Lst_Divers_U8(23)	Unité 8 : Demande de puissance du circuit primaire	%/10	R	Unité
AV1188	Lst_Divers_U9(23)	Unité 9 : Demande de puissance du circuit primaire	%/10	R	Unité
AV1189	Lst_Divers_U10(23)	Unité 10 : Demande de puissance du circuit primaire	%/10	R	Unité
AV1190	Lst_Divers_U1(24)	Unité 1 : Demande de puissance du circuit de récupération	%/10	R	Unité
AV1191	Lst_Divers_U2(24)	Unité 2 : Demande de puissance du circuit de récupération	%/10	R	Unité
AV1192	Lst_Divers_U3(24)	Unité 3 : Demande de puissance du circuit de récupération	%/10	R	Unité
AV1193	Lst_Divers_U4(24)	Unité 4 : Demande de puissance du circuit de récupération	%/10	R	Unité

Instance d'objet	Nom de l'objet	Description	UM / Valeurs possibles	Accès	Catégorie
AV1194	Lst_Divers_U5(24)	Unité 5 : Demande de puissance du circuit de récupération	%/10	R	Unité
AV1195	Lst_Divers_U6(24)	Unité 6 : Demande de puissance du circuit de récupération	%/10	R	Unité
AV1196	Lst_Divers_U7(24)	Unité 7 : Demande de puissance du circuit de récupération	%/10	R	Unité
AV1197	Lst_Divers_U8(24)	Unité 8 : Demande de puissance du circuit de récupération	%/10	R	Unité
AV1198	Lst_Divers_U9(24)	Unité 9 : Demande de puissance du circuit de récupération	%/10	R	Unité
AV1199	Lst_Divers_U10(24)	Unité 10 : Demande de puissance du circuit de récupération	%/10	R	Unité
AV1200	Lst_Power_On_P(0)	Unité 1 : Puissance actuellement délivrée sur le primaire	%/10	R	Unité
AV1201	Lst_Power_On_P(1)	Unité 2 : Puissance actuellement délivrée sur le primaire	%/10	R	Unité
AV1202	Lst_Power_On_P(2)	Unité 3 : Puissance actuellement délivrée sur le primaire	%/10	R	Unité
AV1203	Lst_Power_On_P(3)	Unité 4 : Puissance actuellement délivrée sur le primaire	%/10	R	Unité
AV1204	Lst_Power_On_P(4)	Unité 5 : Puissance actuellement délivrée sur le primaire	%/10	R	Unité
AV1205	Lst_Power_On_P(5)	Unité 6 : Puissance actuellement délivrée sur le primaire	%/10	R	Unité
AV1206	Lst_Power_On_P(6)	Unité 7 : Puissance actuellement délivrée sur le primaire	%/10	R	Unité
AV1207	Lst_Power_On_P(7)	Unité 8 : Puissance actuellement délivrée sur le primaire	%/10	R	Unité
AV1208	Lst_Power_On_P(8)	Unité 9 : Puissance actuellement délivrée sur le primaire	%/10	R	Unité
AV1209	Lst_Power_On_P(9)	Unité 10 : Puissance actuellement délivrée sur le primaire	%/10	R	Unité
AV1210	Lst_Power_On_R(0)	Unité 1 : Puissance actuellement délivrée au rétablissement	%/10	R	Unité
AV1211	Lst_Power_On_R(1)	Unité 2 : Puissance actuellement délivrée au rétablissement	%/10	R	Unité
AV1212	Lst_Power_On_R(2)	Unité 3 : Puissance actuellement délivrée au rétablissement	%/10	R	Unité
AV1213	Lst_Power_On_R(3)	Unité 4 : Puissance actuellement délivrée au rétablissement	%/10	R	Unité
AV1214	Lst_Power_On_R(4)	Unité 5 : Puissance actuellement délivrée au rétablissement	%/10	R	Unité
AV1215	Lst_Power_On_R(5)	Unité 6 : Puissance actuellement délivrée au rétablissement	%/10	R	Unité
AV1216	Lst_Power_On_R(6)	Unité 7 : Puissance actuellement délivrée au rétablissement	%/10	R	Unité
AV1217	Lst_Power_On_R(7)	Unité 8 : Puissance actuellement délivrée au rétablissement	%/10	R	Unité
AV1218	Lst_Power_On_R(8)	Unité 9 : Puissance actuellement délivrée au rétablissement	%/10	R	Unité
AV1219	Lst_Power_On_R(9)	Unité 10 : Puissance actuellement délivrée au rétablissement	%/10	R	Unité
AV1220	Lst_Divers_U1(0)	Unité 1 : état marche/arrêt de l'unité	[1]	R	Unité
AV1221	Lst_Divers_U2(0)	Unité 2 : état marche/arrêt de l'unité	[1]	R	Unité
AV1222	Lst_Divers_U3(0)	Lecteur 3 : état marche/arrêt du lecteur	[1]	R	Unité
AV1223	Lst_Divers_U4(0)	Lecteur 4 : état marche/arrêt du lecteur	[1]	R	Unité
AV1224	Lst_Divers_U5(0)	Unité 5 : état marche/arrêt de l'unité	[1]	R	Unité
AV1225	Lst_Divers_U6(0)	Lecteur 6 : état marche/arrêt du lecteur	[1]	R	Unité
AV1226	Lst_Divers_U7(0)	Unité 7 : état marche/arrêt de l'unité	[1]	R	Unité
AV1227	Lst_Divers_U8(0)	Unité 8 : État marche/arrêt de l'unité	[1]	R	Unité
AV1228	Lst_Divers_U9(0)	Unité 9 : État marche/arrêt de l'unité	[1]	R	Unité
AV1229	Lst_Divers_U10(0)	Unité 10 : état marche/arrêt de l'unité	[1]	R	Unité
AV1230	Lst_Divers_U1(1)	Unité 1 : État du circuit 1	[3]	R	Unité
AV1231	Lst_Divers_U2(1)	Unité 2 : État du circuit 1	[3]	R	Unité
AV1232	Lst_Divers_U3(1)	Unité 3 : État du circuit 1	[3]	R	Unité
AV1233	Lst_Divers_U4(1)	Unité 4 : Etat du circuit 1	[3]	R	Unité
AV1234	Lst_Divers_U5(1)	Unité 5 : État du circuit 1	[3]	R	Unité
AV1235	Lst_Divers_U6(1)	Unité 6 : État du circuit 1	[3]	R	Unité
AV1236	Lst_Divers_U7(1)	Unité 7 : État du circuit 1	[3]	R	Unité
AV1237	Lst_Divers_U8(1)	Unité 8 : État du circuit 1	[3]	R	Unité
AV1238	Lst_Divers_U9(1)	Unité 9 : État du circuit 1	[3]	R	Unité
AV1239	Lst_Divers_U10(1)	Unité 10 : État du circuit 1	[3]	R	Unité
AV1240	Lst_Divers_U1(2)	Unité 1 : État du circuit 2	[3]	R	Unité
AV1241	Lst_Divers_U2(2)	Unité 2 : État du circuit 2	[3]	R	Unité
AV1242	Lst_Divers_U3(2)	Unité 3 : Etat du circuit 2	[3]	R	Unité

Instance d'objet	Nom de l'objet	Description	UM / Valeurs possibles	Accès	Catégorie
AV1243	Lst_Divers_U4(2)	Unité 4 : Etat du circuit 2	[3]	R	Unité
AV1244	Lst_Divers_U5(2)	Unité 5 : État du circuit 2	[3]	R	Unité
AV1245	Lst_Divers_U6(2)	Unité 6 : État du circuit 2	[3]	R	Unité
AV1246	Lst_Divers_U7(2)	Unité 7 : État du circuit 2	[3]	R	Unité
AV1247	Lst_Divers_U8(2)	Unité 8 : État du circuit 2	[3]	R	Unité
AV1248	Lst_Divers_U9(2)	Unité 9 : État du circuit 2	[3]	R	Unité
AV1249	Lst_Divers_U10(2)	Unité 10 : État du circuit 2	[3]	R	Unité
AV1250	Lst_Divers_U1(3)	Unité 1 : Vitesse des ventilateurs du circuit 1	%/10	R	Unité
AV1251	Lst_Divers_U2(3)	Unité 2 : Vitesse des ventilateurs du circuit 1	%/10	R	Unité
AV1252	Lst_Divers_U3(3)	Unité 3 : Vitesse des ventilateurs du circuit 1	%/10	R	Unité
AV1253	Lst_Divers_U4(3)	Unité 4 : Vitesse des ventilateurs du circuit 1	%/10	R	Unité
AV1254	Lst_Divers_U5(3)	Unité 5 : Vitesse du ventilateur du circuit 1	%/10	R	Unité
AV1255	Lst_Divers_U6(3)	Unité 6 : Vitesse des ventilateurs du circuit 1	%/10	R	Unité
AV1256	Lst_Divers_U7(3)	Unité 7 : Vitesse des ventilateurs du circuit 1	%/10	R	Unité
AV1257	Lst_Divers_U8(3)	Unité 8 : Vitesse des ventilateurs du circuit 1	%/10	R	Unité
AV1258	Lst_Divers_U9(3)	Unité 9 : Vitesse des ventilateurs du circuit 1	%/10	R	Unité
AV1259	Lst_Divers_U10(3)	Unité 10 : Vitesse des ventilateurs du circuit 1	%/10	R	Unité
AV1260	Lst_Divers_U1(4)	Unité 1 : Vitesse des ventilateurs du circuit 2	%/10	R	Unité
AV1261	Lst_Divers_U2(4)	Unité 2 : Vitesse des ventilateurs du circuit 2	%/10	R	Unité
AV1262	Lst_Divers_U3(4)	Unité 3 : Vitesse des ventilateurs du circuit 2	%/10	R	Unité
AV1263	Lst_Divers_U4(4)	Unité 4 : Vitesse des ventilateurs du circuit 2	%/10	R	Unité
AV1264	Lst_Divers_U5(4)	Unité 5 : Vitesse des ventilateurs du circuit 2	%/10	R	Unité
AV1265	Lst_Divers_U6(4)	Unité 6 : Vitesse des ventilateurs du circuit 2	%/10	R	Unité
AV1266	Lst_Divers_U7(4)	Unité 7 : Vitesse du ventilateur du circuit 2	%/10	R	Unité
AV1267	Lst_Divers_U8(4)	Unité 8 : Vitesse des ventilateurs du circuit 2	%/10	R	Unité
AV1268	Lst_Divers_U9(4)	Unité 9 : Vitesse du ventilateur du circuit 2	%/10	R	Unité
AV1269	Lst_Divers_U10(4)	Unité 10 : Vitesse du ventilateur du circuit 2	%/10	R	Unité
AV1270	Lst_Divers_U1(5)	Unité 1 : Circuit haute pression 1	bar/10	R	Unité
AV1271	Lst_Divers_U2(5)	Unité 2 : Circuit haute pression 1	bar/10	R	Unité
AV1272	Lst_Divers_U3(5)	Unité 3 : Circuit haute pression 1	bar/10	R	Unité
AV1273	Lst_Divers_U4(5)	Unité 4 : Circuit haute pression 1	bar/10	R	Unité
AV1274	Lst_Divers_U5(5)	Unité 5 : Circuit haute pression 1	bar/10	R	Unité
AV1275	Lst_Divers_U6(5)	Unité 6 : Circuit haute pression 1	bar/10	R	Unité
AV1276	Lst_Divers_U7(5)	Unité 7 : Circuit haute pression 1	bar/10	R	Unité
AV1277	Lst_Divers_U8(5)	Unité 8 : Circuit haute pression 1	bar/10	R	Unité
AV1278	Lst_Divers_U9(5)	Unité 9 : Circuit haute pression 1	bar/10	R	Unité
AV1279	Lst_Divers_U10(5)	Unité 10 : Circuit haute pression 1	bar/10	R	Unité
AV1280	Lst_Divers_U1(6)	Unité 1 : Circuit haute pression 2	bar/10	R	Unité
AV1281	Lst_Divers_U2(6)	Unité 2 : Circuit haute pression 2	bar/10	R	Unité
AV1282	Lst_Divers_U3(6)	Unité 3 : Circuit haute pression 2	bar/10	R	Unité
AV1283	Lst_Divers_U4(6)	Unité 4 : Circuit haute pression 2	bar/10	R	Unité
AV1284	Lst_Divers_U5(6)	Unité 5 : Circuit haute pression 2	bar/10	R	Unité
AV1285	Lst_Divers_U6(6)	Unité 6 : Circuit haute pression 2	bar/10	R	Unité
AV1286	Lst_Divers_U7(6)	Unité 7 : Circuit haute pression 2	bar/10	R	Unité
AV1287	Lst_Divers_U8(6)	Unité 8 : Circuit haute pression 2	bar/10	R	Unité
AV1288	Lst_Divers_U9(6)	Unité 9 : Circuit haute pression 2	bar/10	R	Unité
AV1289	Lst_Divers_U10(6)	Unité 10 : Circuit haute pression 2	bar/10	R	Unité
AV1290	Lst_Divers_U1(7)	Unité 1 : Circuit haute pression 3	bar/10	R	Unité
AV1291	Lst_Divers_U2(7)	Unité 2 : Circuit haute pression 3	bar/10	R	Unité

Instance d'objet	Nom de l'objet	Description	UM / Valeurs possibles	Accès	Catégorie
AV1292	Lst_Divers_U3(7)	Unité 3 : Circuit haute pression 3	bar/10	R	Unité
AV1293	Lst_Divers_U4(7)	Unité 4 : Circuit haute pression 3	bar/10	R	Unité
AV1294	Lst_Divers_U5(7)	Unité 5 : Circuit haute pression 3	bar/10	R	Unité
AV1295	Lst_Divers_U6(7)	Unité 6 : Circuit haute pression 3	bar/10	R	Unité
AV1296	Lst_Divers_U7(7)	Unité 7 : Circuit haute pression 3	bar/10	R	Unité
AV1297	Lst_Divers_U8(7)	Unité 8 : Circuit haute pression 3	bar/10	R	Unité
AV1298	Lst_Divers_U9(7)	Unité 9 : Circuit haute pression 3	bar/10	R	Unité
AV1299	Lst_Divers_U10(7)	Unité 10 : Circuit haute pression 3	bar/10	R	Unité
AV1300	Lst_Divers_U1(8)	Unité 1 : Circuit basse pression 1	bar/10	R	Unité
AV1301	Lst_Divers_U2(8)	Unité 2 : Circuit basse pression 1	bar/10	R	Unité
AV1302	Lst_Divers_U3(8)	Unité 3 : Circuit basse pression 1	bar/10	R	Unité
AV1303	Lst_Divers_U4(8)	Unité 4 : Circuit basse pression 1	bar/10	R	Unité
AV1304	Lst_Divers_U5(8)	Unité 5 : Circuit basse pression 1	bar/10	R	Unité
AV1305	Lst_Divers_U6(8)	Unité 6 : Circuit basse pression 1	bar/10	R	Unité
AV1306	Lst_Divers_U7(8)	Unité 7 : Circuit basse pression 1	bar/10	R	Unité
AV1307	Lst_Divers_U8(8)	Unité 8 : Circuit basse pression 1	bar/10	R	Unité
AV1308	Lst_Divers_U9(8)	Unité 9 : Circuit basse pression 1	bar/10	R	Unité
AV1309	Lst_Divers_U10(8)	Unité 10 : Circuit basse pression 1	bar/10	R	Unité
AV1310	Lst_Divers_U1(9)	Unité 1 : Circuit basse pression 2	bar/10	R	Unité
AV1311	Lst_Divers_U2(9)	Unité 2 : Circuit basse pression 2	bar/10	R	Unité
AV1312	Lst_Divers_U3(9)	Unité 3 : Circuit basse pression 2	bar/10	R	Unité
AV1313	Lst_Divers_U4(9)	Unité 4 : Circuit basse pression 2	bar/10	R	Unité
AV1314	Lst_Divers_U5(9)	Unité 5 : Circuit basse pression 2	bar/10	R	Unité
AV1315	Lst_Divers_U6(9)	Unité 6 : Circuit basse pression 2	bar/10	R	Unité
AV1316	Lst_Divers_U7(9)	Unité 7 : Circuit basse pression 2	bar/10	R	Unité
AV1317	Lst_Divers_U8(9)	Unité 8 : Circuit basse pression 2	bar/10	R	Unité
AV1318	Lst_Divers_U9(9)	Unité 9 : Circuit basse pression 2	bar/10	R	Unité
AV1319	Lst_Divers_U10(9)	Unité 10 : Circuit basse pression 2	bar/10	R	Unité
AV1320	Lst_Divers_U1(10)	Unité 1 : Circuit basse pression 3	bar/10	R	Unité
AV1321	Lst_Divers_U2(10)	Unité 2 : Circuit basse pression 3	bar/10	R	Unité
AV1322	Lst_Divers_U3(10)	Unité 3 : Circuit basse pression 3	bar/10	R	Unité
AV1323	Lst_Divers_U4(10)	Unité 4 : Circuit basse pression 3	bar/10	R	Unité
AV1324	Lst_Divers_U5(10)	Unité 5 : Circuit basse pression 3	bar/10	R	Unité
AV1325	Lst_Divers_U6(10)	Unité 6 : Circuit basse pression 3	bar/10	R	Unité
AV1326	Lst_Divers_U7(10)	Unité 7 : Circuit basse pression 3	bar/10	R	Unité
AV1327	Lst_Divers_U8(10)	Unité 8 : Circuit basse pression 3	bar/10	R	Unité
AV1328	Lst_Divers_U9(10)	Unité 9 : Circuit basse pression 3	bar/10	R	Unité
AV1329	Lst_Divers_U10(10)	Unité 10 : Circuit basse pression 3	bar/10	R	Unité
AV1330	Lst_Divers_U1(11)	Unité 1 : température de condensation circuit 1	°C/10	R	Unité
AV1331	Lst_Divers_U2(11)	Unité 2 : température de condensation circuit 1	°C/10	R	Unité
AV1332	Lst_Divers_U3(11)	Unité 3 : Température de condensation circuit 1	°C/10	R	Unité
AV1333	Lst_Divers_U4(11)	Unité 4 : température de condensation circuit 1	°C/10	R	Unité
AV1334	Lst_Divers_U5(11)	Unité 5 : température de condensation circuit 1	°C/10	R	Unité
AV1335	Lst_Divers_U6(11)	Unité 6 : température de condensation circuit 1	°C/10	R	Unité
AV1336	Lst_Divers_U7(11)	Unité 7 : température de condensation circuit 1	°C/10	R	Unité
AV1337	Lst_Divers_U8(11)	Unité 8 : température de condensation circuit 1	°C/10	R	Unité
AV1338	Lst_Divers_U9(11)	Unité 9 : température de condensation circuit 1	°C/10	R	Unité
AV1339	Lst_Divers_U10(11)	Unité 10 : température de condensation circuit 1	°C/10	R	Unité
AV1340	Lst_Divers_U1(12)	Unité 1 : température de condensation circuit 2	°C/10	R	Unité

Instance d'objet	Nom de l'objet	Description	UM / Valeurs possibles	Accès	Catégorie
AV1341	Lst_Divers_U2(12)	Unité 2 : température de condensation circuit 2	°C/10	R	Unité
AV1342	Lst_Divers_U3(12)	Unité 3 : température de condensation circuit 2	°C/10	R	Unité
AV1343	Lst_Divers_U4(12)	Unité 4 : température de condensation circuit 2	°C/10	R	Unité
AV1344	Lst_Divers_U5(12)	Unité 5 : température de condensation circuit 2	°C/10	R	Unité
AV1345	Lst_Divers_U6(12)	Unité 6 : Température de condensation du circuit 2	°C/10	R	Unité
AV1346	Lst_Divers_U7(12)	Unité 7 : température de condensation circuit 2	°C/10	R	Unité
AV1347	Lst_Divers_U8(12)	Unité 8 : température de condensation circuit 2	°C/10	R	Unité
AV1348	Lst_Divers_U9(12)	Unité 9 : température de condensation circuit 2	°C/10	R	Unité
AV1349	Lst_Divers_U10(12)	Unité 10 : température de condensation circuit 2	°C/10	R	Unité
AV1350	Lst_Divers_U1(13)	Unité 1 : température de condensation circuit 3	°C/10	R	Unité
AV1351	Lst_Divers_U2(13)	Unité 2 : Température de condensation circuit 3	°C/10	R	Unité
AV1352	Lst_Divers_U3(13)	Unité 3 : Température de condensation circuit 3	°C/10	R	Unité
AV1353	Lst_Divers_U4(13)	Unité 4 : Température de condensation circuit 3	°C/10	R	Unité
AV1354	Lst_Divers_U5(13)	Unité 5 : température de condensation circuit 3	°C/10	R	Unité
AV1355	Lst_Divers_U6(13)	Unité 6 : température de condensation circuit 3	°C/10	R	Unité
AV1356	Lst_Divers_U7(13)	Unité 7 : Température de condensation circuit 3	°C/10	R	Unité
AV1357	Lst_Divers_U8(13)	Unité 8 : Température de condensation circuit 3	°C/10	R	Unité
AV1358	Lst_Divers_U9(13)	Unité 9 : température de condensation circuit 3	°C/10	R	Unité
AV1359	Lst_Divers_U10(13)	Unité 10 : température de condensation circuit 3	°C/10	R	Unité
AV1360	Lst_Divers_U1(14)	Unité 1 : Température d'évaporation du circuit 1	°C/10	R	Unité
AV1361	Lst_Divers_U2(14)	Unité 2 : Température d'évaporation du circuit 1	°C/10	R	Unité
AV1362	Lst_Divers_U3(14)	Unité 3 : Température d'évaporation du circuit 1	°C/10	R	Unité
AV1363	Lst_Divers_U4(14)	Unité 4 : Température d'évaporation du circuit 1	°C/10	R	Unité
AV1364	Lst_Divers_U5(14)	Unité 5 : Température d'évaporation du circuit 1	°C/10	R	Unité
AV1365	Lst_Divers_U6(14)	Unité 6 : Température d'évaporation du circuit 1	°C/10	R	Unité
AV1366	Lst_Divers_U7(14)	Unité 7 : Température d'évaporation du circuit 1	°C/10	R	Unité
AV1367	Lst_Divers_U8(14)	Unité 8 : Température d'évaporation du circuit 1	°C/10	R	Unité
AV1368	Lst_Divers_U9(14)	Unité 9 : Température d'évaporation du circuit 1	°C/10	R	Unité
AV1369	Lst_Divers_U10(14)	Unité 10 : Température d'évaporation du circuit 1	°C/10	R	Unité
AV1370	Lst_Divers_U1(15)	Unité 1 : Température d'évaporation du circuit 2	°C/10	R	Unité
AV1371	Lst_Divers_U2(15)	Unité 2 : Température d'évaporation du circuit 2	°C/10	R	Unité
AV1372	Lst_Divers_U3(15)	Unité 3 : Température d'évaporation du circuit 2	°C/10	R	Unité
AV1373	Lst_Divers_U4(15)	Unité 4 : Température d'évaporation du circuit 2	°C/10	R	Unité
AV1374	Lst_Divers_U5(15)	Unité 5 : Température d'évaporation du circuit 2	°C/10	R	Unité
AV1375	Lst_Divers_U6(15)	Unité 6 : Température d'évaporation du circuit 2	°C/10	R	Unité
AV1376	Lst_Divers_U7(15)	Unité 7 : Température d'évaporation du circuit 2	°C/10	R	Unité
AV1377	Lst_Divers_U8(15)	Unité 8 : Température d'évaporation du circuit 2	°C/10	R	Unité
AV1378	Lst_Divers_U9(15)	Unité 9 : Température d'évaporation du circuit 2	°C/10	R	Unité
AV1379	Lst_Divers_U10(15)	Unité 10 : Température d'évaporation du circuit 2	°C/10	R	Unité
AV1380	Lst_Divers_U1(16)	Unité 1 : Température d'évaporation du circuit 3	°C/10	R	Unité
AV1381	Lst_Divers_U2(16)	Unité 2 : Température d'évaporation du circuit 3	°C/10	R	Unité
AV1382	Lst_Divers_U3(16)	Unité 3 : Température d'évaporation du circuit 3	°C/10	R	Unité
AV1383	Lst_Divers_U4(16)	Unité 4 : Température d'évaporation du circuit 3	°C/10	R	Unité
AV1384	Lst_Divers_U5(16)	Unité 5 : Température d'évaporation du circuit 3	°C/10	R	Unité
AV1385	Lst_Divers_U6(16)	Unité 6 : Température d'évaporation du circuit 3	°C/10	R	Unité
AV1386	Lst_Divers_U7(16)	Unité 7 : Température d'évaporation du circuit 3	°C/10	R	Unité
AV1387	Lst_Divers_U8(16)	Unité 8 : Température d'évaporation du circuit 3	°C/10	R	Unité
AV1388	Lst_Divers_U9(16)	Unité 9 : Température d'évaporation du circuit 3	°C/10	R	Unité
AV1389	Lst_Divers_U10(16)	Unité 10 : Température d'évaporation du circuit 3	°C/10	R	Unité

Instance d'objet	Nom de l'objet	Description	UM / Valeurs possibles	Accès	Catégorie
AV1390	Lst_Divers_U1(17)	Unité 1 : Température d'aspiration du circuit 1	°C/10	R	Unité
AV1391	Lst_Divers_U2(17)	Unité 2 : Température d'aspiration du circuit 1	°C/10	R	Unité
AV1392	Lst_Divers_U3(17)	Unité 3 : Température d'aspiration du circuit 1	°C/10	R	Unité
AV1393	Lst_Divers_U4(17)	Unité 4 : Température d'aspiration du circuit 1	°C/10	R	Unité
AV1394	Lst_Divers_U5(17)	Unité 5 : Température d'aspiration du circuit 1	°C/10	R	Unité
AV1395	Lst_Divers_U6(17)	Unité 6 : Température d'aspiration du circuit 1	°C/10	R	Unité
AV1396	Lst_Divers_U7(17)	Unité 7 : Température d'aspiration du circuit 1	°C/10	R	Unité
AV1397	Lst_Divers_U8(17)	Unité 8 : Température d'aspiration du circuit 1	°C/10	R	Unité
AV1398	Lst_Divers_U9(17)	Unité 9 : Température d'aspiration du circuit 1	°C/10	R	Unité
AV1399	Lst_Divers_U10(17)	Unité 10 : Température d'aspiration du circuit 1	°C/10	R	Unité
AV1400	Lst_Divers_U1(18)	Unité 1 : Température d'aspiration du circuit 2	°C/10	R	Unité
AV1401	Lst_Divers_U2(18)	Unité 2 : Température d'aspiration du circuit 2	°C/10	R	Unité
AV1402	Lst_Divers_U3(18)	Unité 3 : Température d'aspiration du circuit 2	°C/10	R	Unité
AV1403	Lst_Divers_U4(18)	Unité 4 : Température d'aspiration du circuit 2	°C/10	R	Unité
AV1404	Lst_Divers_U5(18)	Unité 5 : Température d'aspiration du circuit 2	°C/10	R	Unité
AV1405	Lst_Divers_U6(18)	Unité 6 : Température d'aspiration du circuit 2	°C/10	R	Unité
AV1406	Lst_Divers_U7(18)	Unité 7 : Température d'aspiration du circuit 2	°C/10	R	Unité
AV1407	Lst_Divers_U8(18)	Unité 8 : Température d'aspiration du circuit 2	°C/10	R	Unité
AV1408	Lst_Divers_U9(18)	Unité 9 : Température d'aspiration du circuit 2	°C/10	R	Unité
AV1409	Lst_Divers_U10(18)	Unité 10 : Température d'aspiration du circuit 2	°C/10	R	Unité
AV1410	Lst_Divers_U1(19)	Unité 1 : Température d'aspiration du circuit 3	°C/10	R	Unité
AV1411	Lst_Divers_U2(19)	Unité 2 : Température d'aspiration du circuit 3	°C/10	R	Unité
AV1412	Lst_Divers_U3(19)	Unité 3 : Température d'aspiration du circuit 3	°C/10	R	Unité
AV1413	Lst_Divers_U4(19)	Unité 4 : Température d'aspiration du circuit 3	°C/10	R	Unité
AV1414	Lst_Divers_U5(19)	Unité 5 : Température d'aspiration du circuit 3	°C/10	R	Unité
AV1415	Lst_Divers_U6(19)	Unité 6 : Température d'aspiration du circuit 3	°C/10	R	Unité
AV1416	Lst_Divers_U7(19)	Unité 7 : Température d'aspiration du circuit 3	°C/10	R	Unité
AV1417	Lst_Divers_U8(19)	Unité 8 : Température d'aspiration du circuit 3	°C/10	R	Unité
AV1418	Lst_Divers_U9(19)	Unité 9 : Température d'aspiration du circuit 3	°C/10	R	Unité
AV1419	Lst_Divers_U10(19)	Unité 10 : Température d'aspiration du circuit 3	°C/10	R	Unité
AV1420	Lst_Divers_U1(20)	Unité 1 : Circuit de surchauffe actuel 1	°C/10	R	Unité
AV1421	Lst_Divers_U2(20)	Unité 2 : Circuit de surchauffe actuel 1	°C/10	R	Unité
AV1422	Lst_Divers_U3(20)	Unité 3 : Circuit de surchauffe actuel 1	°C/10	R	Unité
AV1423	Lst_Divers_U4(20)	Unité 4 : Circuit de surchauffe actuel 1	°C/10	R	Unité
AV1424	Lst_Divers_U5(20)	Unité 5 : Circuit de surchauffe actuel 1	°C/10	R	Unité
AV1425	Lst_Divers_U6(20)	Unité 6 : Circuit de surchauffe actuel 1	°C/10	R	Unité
AV1426	Lst_Divers_U7(20)	Unité 7 : Circuit de surchauffe actuel 1	°C/10	R	Unité
AV1427	Lst_Divers_U8(20)	Unité 8 : Circuit de surchauffe actuel 1	°C/10	R	Unité
AV1428	Lst_Divers_U9(20)	Unité 9 : Circuit de surchauffe actuel 1	°C/10	R	Unité
AV1429	Lst_Divers_U10(20)	Unité 10 : Circuit de surchauffe actuel 1	°C/10	R	Unité
AV1430	Lst_Divers_U1(21)	Unité 1 : Circuit de surchauffe actuel 2	°C/10	R	Unité
AV1431	Lst_Divers_U2(21)	Unité 2 : Circuit de surchauffe actuel 2	°C/10	R	Unité
AV1432	Lst_Divers_U3(21)	Unité 3 : Circuit de surchauffe actuel 2	°C/10	R	Unité
AV1433	Lst_Divers_U4(21)	Unité 4 : Circuit de surchauffe actuel 2	°C/10	R	Unité
AV1434	Lst_Divers_U5(21)	Unité 5 : Circuit de surchauffe actuel 2	°C/10	R	Unité
AV1435	Lst_Divers_U6(21)	Unité 6 : Circuit de surchauffe actuel 2	°C/10	R	Unité
AV1436	Lst_Divers_U7(21)	Unité 7 : Circuit de surchauffe actuel 2	°C/10	R	Unité
AV1437	Lst_Divers_U8(21)	Unité 8 : Circuit de surchauffe actuel 2	°C/10	R	Unité
AV1438	Lst_Divers_U9(21)	Unité 9 : Circuit de surchauffe actuel 2	°C/10	R	Unité

Instance d'objet	Nom de l'objet	Description	UM / Valeurs possibles	Accès	Catégorie
AV1439	Lst_Divers_U10(21)	Unité 10 : Circuit de surchauffe actuel 2	°C/10	R	Unité
AV1440	Lst_Divers_U1(22)	Unité 1 : Circuit de surchauffe actuel 3	°C/10	R	Unité
AV1441	Lst_Divers_U2(22)	Unité 2 : Circuit de surchauffe actuel 3	°C/10	R	Unité
AV1442	Lst_Divers_U3(22)	Unité 3 : Circuit de surchauffe actuel 3	°C/10	R	Unité
AV1443	Lst_Divers_U4(22)	Unité 4 : Circuit de surchauffe actuel 3	°C/10	R	Unité
AV1444	Lst_Divers_U5(22)	Unité 5 : Circuit de surchauffe actuel 3	°C/10	R	Unité
AV1445	Lst_Divers_U6(22)	Unité 6 : Circuit de surchauffe actuel 3	°C/10	R	Unité
AV1446	Lst_Divers_U7(22)	Unité 7 : Circuit de surchauffe actuel 3	°C/10	R	Unité
AV1447	Lst_Divers_U8(22)	Unité 8 : Circuit de surchauffe actuel 3	°C/10	R	Unité
AV1448	Lst_Divers_U9(22)	Unité 9 : Circuit de surchauffe actuel 3	°C/10	R	Unité
AV1449	Lst_Divers_U10(22)	Unité 10 : Circuit de surchauffe actuel 3	°C/10	R	Unité
AV1450	Lst_Divers_U1(25)	Unité 1 : bit d'état du circuit 1 du compresseur 1	[36]	R	Unité
AV1451	Lst_Divers_U2(25)	Unité 2 : bit d'état du circuit 1 du compresseur 1	[36]	R	Unité
AV1452	Lst_Divers_U3(25)	Unité 3 : bit d'état du circuit 1 du compresseur 1	[36]	R	Unité
AV1453	Lst_Divers_U4(25)	Unité 4 : bit d'état du circuit 1 du compresseur 1	[36]	R	Unité
AV1454	Lst_Divers_U5(25)	Unité 5 : bitword d'état du circuit 1 du compresseur 1	[36]	R	Unité
AV1455	Lst_Divers_U6(25)	Unité 6 : bit d'état du circuit 1 du compresseur 1	[36]	R	Unité
AV1456	Lst_Divers_U7(25)	Unité 7 : bit d'état du circuit 1 du compresseur 1	[36]	R	Unité
AV1457	Lst_Divers_U8(25)	Unité 8 : bit d'état du circuit 1 du compresseur 1	[36]	R	Unité
AV1458	Lst_Divers_U9(25)	Unité 9 : bit d'état du circuit 1 du compresseur 1	[36]	R	Unité
AV1459	Lst_Divers_U10(25)	Unité 10 : bitword d'état du circuit 1 du compresseur 1	[36]	R	Unité
AV1460	Lst_Divers_U1(26)	Unité 1 : bit d'état du circuit 1 du compresseur 2	[36]	R	Unité
AV1461	Lst_Divers_U2(26)	Unité 2 : bit d'état du circuit 1 du compresseur 2	[36]	R	Unité
AV1462	Lst_Divers_U3(26)	Unité 3 : bit d'état du circuit 1 du compresseur 2	[36]	R	Unité
AV1463	Lst_Divers_U4(26)	Unité 4 : bit d'état du circuit 1 du compresseur 2	[36]	R	Unité
AV1464	Lst_Divers_U5(26)	Unité 5 : bitword d'état du circuit 1 du compresseur 2	[36]	R	Unité
AV1465	Lst_Divers_U6(26)	Unité 6 : bit d'état du circuit 1 du compresseur 2	[36]	R	Unité
AV1466	Lst_Divers_U7(26)	Unité 7 : bit d'état du circuit 1 du compresseur 2	[36]	R	Unité
AV1467	Lst_Divers_U8(26)	Unité 8 : bit d'état du circuit 1 du compresseur 2	[36]	R	Unité
AV1468	Lst_Divers_U9(26)	Unité 9 : bit d'état du circuit 1 du compresseur 2	[36]	R	Unité
AV1469	Lst_Divers_U10(26)	Unité 10 : bitword état compresseur 2 circuit 1	[36]	R	Unité
AV1470	Lst_Divers_U1(27)	Unité 1 : bit d'état du circuit 1 du compresseur 3	[36]	R	Unité
AV1471	Lst_Divers_U2(27)	Unité 2 : bit d'état du circuit 1 du compresseur 3	[36]	R	Unité
AV1472	Lst_Divers_U3(27)	Unité 3 : bit d'état du circuit 1 du compresseur 3	[36]	R	Unité
AV1473	Lst_Divers_U4(27)	Unité 4 : bit d'état du circuit 1 du compresseur 3	[36]	R	Unité
AV1474	Lst_Divers_U5(27)	Unité 5 : bitword d'état du circuit 1 du compresseur 3	[36]	R	Unité
AV1475	Lst_Divers_U6(27)	Unité 6 : bitword d'état du circuit 1 du compresseur 3	[36]	R	Unité
AV1476	Lst_Divers_U7(27)	Unité 7 : bit d'état du circuit 1 du compresseur 3	[36]	R	Unité
AV1477	Lst_Divers_U8(27)	Unité 8 : bit d'état du circuit 1 du compresseur 3	[36]	R	Unité
AV1478	Lst_Divers_U9(27)	Unité 9 : bit d'état du circuit 1 du compresseur 3	[36]	R	Unité
AV1479	Lst_Divers_U10(27)	Unité 10 : bitword d'état du circuit 1 du compresseur 3	[36]	R	Unité
AV1480	Lst_Divers_U1(28)	Unité 1 : bit d'état du circuit 1 du compresseur 4	[36]	R	Unité
AV1481	Lst_Divers_U2(28)	Unité 2 : bit d'état du circuit 1 du compresseur 4	[36]	R	Unité
AV1482	Lst_Divers_U3(28)	Unité 3 : bitword d'état du circuit 1 du compresseur 4	[36]	R	Unité
AV1483	Lst_Divers_U4(28)	Unité 4 : bit d'état du circuit 1 du compresseur 4	[36]	R	Unité
AV1484	Lst_Divers_U5(28)	Unité 5 : bitword d'état du circuit 1 du compresseur 4	[36]	R	Unité
AV1485	Lst_Divers_U6(28)	Unité 6 : bitword d'état du circuit 1 du compresseur 4	[36]	R	Unité
AV1486	Lst_Divers_U7(28)	Unité 7 : bitword d'état du circuit 1 du compresseur 4	[36]	R	Unité
AV1487	Lst_Divers_U8(28)	Unité 8 : bit d'état du circuit 1 du compresseur 4	[36]	R	Unité

Instance d'objet	Nom de l'objet	Description	UM / Valeurs possibles	Accès	Catégorie
AV1488	Lst_Divers_U9(28)	Unité 9 : bit d'état du circuit 1 du compresseur 4	[36]	R	Unité
AV1489	Lst_Divers_U10(28)	Unité 10 : bitword d'état du circuit 1 du compresseur 4	[36]	R	Unité
AV1490	Lst_Divers_U1(29)	Unité 1 : bitword d'état du circuit 2 du compresseur 1	[36]	R	Unité
AV1491	Lst_Divers_U2(29)	Unité 2 : bit d'état du circuit 2 du compresseur 1	[36]	R	Unité
AV1492	Lst_Divers_U3(29)	Unité 3 : bit d'état du circuit 2 du compresseur 1	[36]	R	Unité
AV1493	Lst_Divers_U4(29)	Unité 4 : bit d'état du circuit 2 du compresseur 1	[36]	R	Unité
AV1494	Lst_Divers_U5(29)	Unité 5 : bit d'état du circuit 2 du compresseur 1	[36]	R	Unité
AV1495	Lst_Divers_U6(29)	Unité 6 : bitword d'état du circuit 2 du compresseur 1	[36]	R	Unité
AV1496	Lst_Divers_U7(29)	Unité 7 : bitword d'état du circuit 2 du compresseur 1	[36]	R	Unité
AV1497	Lst_Divers_U8(29)	Unité 8 : bit d'état du circuit 2 du compresseur 1	[36]	R	Unité
AV1498	Lst_Divers_U9(29)	Unité 9 : bit d'état du circuit 2 du compresseur 1	[36]	R	Unité
AV1499	Lst_Divers_U10(29)	Unité 10 : bitword d'état du circuit 2 du compresseur 1	[36]	R	Unité
AV1500	Lst_Divers_U1(30)	Unité 1 : bit d'état du circuit 2 du compresseur 2	[36]	R	Unité
AV1501	Lst_Divers_U2(30)	Unité 2 : bit d'état du circuit 2 du compresseur 2	[36]	R	Unité
AV1502	Lst_Divers_U3(30)	Unité 3 : bit d'état du circuit 2 du compresseur 2	[36]	R	Unité
AV1503	Lst_Divers_U4(30)	Unité 4 : bit d'état du circuit 2 du compresseur 2	[36]	R	Unité
AV1504	Lst_Divers_U5(30)	Unité 5 : bit d'état du circuit 2 du compresseur 2	[36]	R	Unité
AV1505	Lst_Divers_U6(30)	Unité 6 : bit d'état du circuit 2 du compresseur 2	[36]	R	Unité
AV1506	Lst_Divers_U7(30)	Unité 7 : bit d'état du circuit 2 du compresseur 2	[36]	R	Unité
AV1507	Lst_Divers_U8(30)	Unité 8 : bit d'état du circuit 2 du compresseur 2	[36]	R	Unité
AV1508	Lst_Divers_U9(30)	Unité 9 : bit d'état du circuit 2 du compresseur 2	[36]	R	Unité
AV1509	Lst_Divers_U10(30)	Unité 10 : bit d'état du circuit 2 du compresseur 2	[36]	R	Unité
AV1510	Lst_Divers_U1(31)	Unité 1 : bit d'état du circuit 2 du compresseur 3	[36]	R	Unité
AV1511	Lst_Divers_U2(31)	Unité 2 : bit d'état du circuit 2 du compresseur 3	[36]	R	Unité
AV1512	Lst_Divers_U3(31)	Unité 3 : bit d'état du circuit 2 du compresseur 3	[36]	R	Unité
AV1513	Lst_Divers_U4(31)	Unité 4 : bit d'état du circuit 2 du compresseur 3	[36]	R	Unité
AV1514	Lst_Divers_U5(31)	Unité 5 : bit d'état du circuit 2 du compresseur 3	[36]	R	Unité
AV1515	Lst_Divers_U6(31)	Unité 6 : bit d'état du circuit 2 du compresseur 3	[36]	R	Unité
AV1516	Lst_Divers_U7(31)	Unité 7 : bit d'état du circuit 2 du compresseur 3	[36]	R	Unité
AV1517	Lst_Divers_U8(31)	Unité 8 : bitword d'état du circuit 2 du compresseur 3	[36]	R	Unité
AV1518	Lst_Divers_U9(31)	Unité 9 : bit d'état du circuit 2 du compresseur 3	[36]	R	Unité
AV1519	Lst_Divers_U10(31)	Unité 10 : bit d'état du circuit 2 du compresseur 3	[36]	R	Unité
AV1520	Lst_Divers_U1(32)	Unité 1 : bit d'état du circuit 2 du compresseur 4	[36]	R	Unité
AV1521	Lst_Divers_U2(32)	Unité 2 : bit d'état du circuit 2 du compresseur 4	[36]	R	Unité
AV1522	Lst_Divers_U3(32)	Unité 3 : bit d'état du circuit 2 du compresseur 4	[36]	R	Unité
AV1523	Lst_Divers_U4(32)	Unité 4 : bit d'état du circuit 2 du compresseur 4	[36]	R	Unité
AV1524	Lst_Divers_U5(32)	Unité 5 : bit d'état du circuit 2 du compresseur 4	[36]	R	Unité
AV1525	Lst_Divers_U6(32)	Unité 6 : bit d'état du circuit 2 du compresseur 4	[36]	R	Unité
AV1526	Lst_Divers_U7(32)	Unité 7 : bit d'état du circuit 2 du compresseur 4	[36]	R	Unité
AV1527	Lst_Divers_U8(32)	Unité 8 : bit d'état du circuit 2 du compresseur 4	[36]	R	Unité
AV1528	Lst_Divers_U9(32)	Unité 9 : bit d'état du circuit 2 du compresseur 4	[36]	R	Unité
AV1529	Lst_Divers_U10(32)	Unité 10 : bit d'état du circuit 2 du compresseur 4	[36]	R	Unité
AV1530	Lst_Divers_U1(33)	Unité 1 : bitword d'état du circuit 3 du compresseur 1	[36]	R	Unité
AV1531	Lst_Divers_U2(33)	Unité 2 : bitword d'état du circuit 3 du compresseur 1	[36]	R	Unité
AV1532	Lst_Divers_U3(33)	Unité 3 : bit d'état du circuit 3 du compresseur 1	[36]	R	Unité
AV1533	Lst_Divers_U4(33)	Unité 4 : bitword d'état du circuit 3 du compresseur 1	[36]	R	Unité
AV1534	Lst_Divers_U5(33)	Unité 5 : bit d'état du circuit 3 du compresseur 1	[36]	R	Unité
AV1535	Lst_Divers_U6(33)	Unité 6 : bit d'état du circuit 3 du compresseur 1	[36]	R	Unité
AV1536	Lst_Divers_U7(33)	Unité 7 : bitword d'état du circuit 3 du compresseur 1	[36]	R	Unité

Instance d'objet	Nom de l'objet	Description	UM / Valeurs possibles	Accès	Catégorie
AV1537	Lst_Divers_U8(33)	Unité 8 : bit d'état du circuit 3 du compresseur 1	[36]	R	Unité
AV1538	Lst_Divers_U9(33)	Unité 9 : bit d'état du circuit 3 du compresseur 1	[36]	R	Unité
AV1539	Lst_Divers_U10(33)	Unité 10 : bit d'état du circuit 3 du compresseur 1	[36]	R	Unité
AV1540	Lst_Divers_U1[34]	Unité 1 : modulation de la pompe primaire	%/10	R	Unité
AV1541	Lst_Divers_U2[34]	Unité 2 : modulation de la pompe primaire	%/10	R	Unité
AV1542	Lst_Divers_U3[34]	Unité 3 : modulation de la pompe primaire	%/10	R	Unité
AV1543	Lst_Divers_U4[34]	Unité 4 : modulation de la pompe primaire	%/10	R	Unité
AV1544	Lst_Divers_U5[34]	Unité 5 : modulation de la pompe primaire	%/10	R	Unité
AV1545	Lst_Divers_U6[34]	Unité 6 : modulation de la pompe primaire	%/10	R	Unité
AV1546	Lst_Divers_U7[34]	Unité 7 : modulation pompe primaire	%/10	R	Unité
AV1547	Lst_Divers_U8[34]	Unité 8 : modulation de la pompe primaire	%/10	R	Unité
AV1548	Lst_Divers_U9[34]	Unité 9 : modulation de la pompe primaire	%/10	R	Unité
AV1549	Lst_Divers_U10[34]	Unité 10 : modulation de la pompe primaire	%/10	R	Unité
AV1550	Lst_Custom_PrioOn[0]	Unité 1 : Priorité d'activation personnalisée	%/10	R	Unité
AV1551	Lst_Custom_PrioOn[1]	Unité 2 : Priorité d'activation personnalisée	%/10	R	Unité
AV1552	Lst_Custom_PrioOn[2]	Unité 3 : Priorité d'activation personnalisée	%/10	R	Unité
AV1553	Lst_Custom_PrioOn[3]	Unité 4 : Priorité d'activation personnalisée	%/10	R	Unité
AV1554	Lst_Custom_PrioOn[4]	Unité 5 : Priorité d'activation personnalisée	%/10	R	Unité
AV1555	Lst_Custom_PrioOn[5]	Unité 6 : Priorité d'activation personnalisée	%/10	R	Unité
AV1556	Lst_Custom_PrioOn[6]	Unité 7 : Priorité d'activation personnalisée	%/10	R	Unité
AV1557	Lst_Custom_PrioOn[7]	Unité 8 : Priorité d'activation personnalisée	%/10	R	Unité
AV1558	Lst_Custom_PrioOn[8]	Unité 9 : Priorité d'activation personnalisée	%/10	R	Unité
AV1559	Lst_Custom_PrioOn[9]	Unité 10 : Priorité d'activation personnalisée	%/10	R	Unité
AV1560	Lst_Custom_PrioOff[0]	Unité 1 : priorité de désactivation personnalisée	%/10	R	Unité
AV1561	Lst_Custom_PrioOff[1]	Unité 2 : priorité de désactivation personnalisée	%/10	R	Unité
AV1562	Lst_Custom_PrioOff[2]	Unité 3 : priorité de désactivation personnalisée	%/10	R	Unité
AV1563	Lst_Custom_PrioOff[3]	Unité 4 : priorité de désactivation personnalisée	%/10	R	Unité
AV1564	Lst_Custom_PrioOff[4]	Unité 5 : Priorité de désactivation personnalisée	%/10	R	Unité
AV1565	Lst_Custom_PrioOff[5]	Unité 6 : priorité de désactivation personnalisée	%/10	R	Unité
AV1566	Lst_Custom_PrioOff[6]	Unité 7 : priorité de désactivation personnalisée	%/10	R	Unité
AV1567	Lst_Custom_PrioOff[7]	Unité 8 : Priorité de désactivation personnalisée	%/10	R	Unité
AV1568	Lst_Custom_PrioOff[8]	Unité 9 : Priorité de désactivation personnalisée	%/10	R	Unité
AV1569	Lst_Custom_PrioOff[9]	Unité 10 : Priorité de désactivation personnalisée	%/10	R	Unité
AV1570	Lst_Custom_PrioOn2[0]	Unité 1 : priorité d'activation personnalisée par logique externe	%/10	R	Unité
AV1571	Lst_Custom_PrioOn2[1]	Unité 2 : priorité d'activation personnalisée par logique externe	%/10	R	Unité
AV1572	Lst_Custom_PrioOn2[2]	Unité 3 : priorité d'activation personnalisée par logique externe	%/10	R	Unité
AV1573	Lst_Custom_PrioOn2[3]	Unité 4 : priorité d'activation personnalisée par logique externe	%/10	R	Unité
AV1574	Lst_Custom_PrioOn2[4]	Unité 5 : priorité d'activation personnalisée par logique externe	%/10	R	Unité
AV1575	Lst_Custom_PrioOn2[5]	Unité 6 : priorité d'activation personnalisée par logique externe	%/10	R	Unité
AV1576	Lst_Custom_PrioOn2[6]	Unité 7 : priorité d'activation personnalisée par logique externe	%/10	R	Unité
AV1577	Lst_Custom_PrioOn2[7]	Unité 8 : priorité d'activation personnalisée par logique externe	%/10	R	Unité
AV1578	Lst_Custom_PrioOn2[8]	Unité 9 : priorité d'activation personnalisée par logique externe	%/10	R	Unité
AV1579	Lst_Custom_PrioOn2[9]	Unité 10 : priorité d'activation personnalisée par logique externe	%/10	R	Unité
AV1580	Lst_Custom_PrioOff2[0]	Unité 1 : Priorité de désactivation personnalisée par logique externe	%/10	R	Unité
AV1581	Lst_Custom_PrioOff2[1]	Unité 2 : Priorité de désactivation personnalisée par logique externe	%/10	R	Unité
AV1582	Lst_Custom_PrioOff2[2]	Unité 3 : Priorité de désactivation personnalisée par logique externe	%/10	R	Unité
AV1583	Lst_Custom_PrioOff2[3]	Unité 4 : Priorité de désactivation personnalisée par logique externe	%/10	R	Unité
AV1584	Lst_Custom_PrioOff2[4]	Unité 5 : Priorité de désactivation personnalisée par logique externe	%/10	R	Unité
AV1585	Lst_Custom_PrioOff2[5]	Unité 6 : Priorité de désactivation personnalisée par logique externe	%/10	R	Unité

Instance d'objet	Nom de l'objet	Description	UM / Valeurs possibles	Accès	Catégorie
AV1586	Lst_Custom_PrioOff2[6]	Unité 7 : Priorité de désactivation personnalisée par logique externe	%/10	R	Unité
AV1587	Lst_Custom_PrioOff2[7]	Unité 8 : Priorité de désactivation personnalisée par logique externe	%/10	R	Unité
AV1588	Lst_Custom_PrioOff2[8]	Unité 9 : Priorité de désactivation personnalisée par logique externe	%/10	R	Unité
AV1589	Lst_Custom_PrioOff2[9]	Unité 10 : Priorité de désactivation personnalisée par logique externe	%/10	R	Unité
AV1590	Lst_Divers_U1[35]	Unité 1 : état du circuit 3	[3]	R	Unité
AV1591	Lst_Divers_U2[35]	Unité 2 : État du circuit 3	[3]	R	Unité
AV1592	Lst_Divers_U3[35]	Unité 3 : Etat du circuit 3	[3]	R	Unité
AV1593	Lst_Divers_U4[35]	Unité 4 : Etat du circuit 3	[3]	R	Unité
AV1594	Lst_Divers_U5[35]	Unité 5 : Etat du circuit 3	[3]	R	Unité
AV1595	Lst_Divers_U6[35]	Unité 6 : Etat du circuit 3	[3]	R	Unité
AV1596	Lst_Divers_U7[35]	Unité 7 : État du circuit 3	[3]	R	Unité
AV1597	Lst_Divers_U8[35]	Unité 8 : Etat du circuit 3	[3]	R	Unité
AV1598	Lst_Divers_U9[35]	Unité 9 : Etat du circuit 3	[3]	R	Unité
AV1599	Lst_Divers_U10[35]	Unité 10 : Etat du circuit 3	[3]	R	Unité
AV1600	Lst_Divers_U1[36]	Unité 1 : Vitesse des ventilateurs du circuit 3	%/10	R	Unité
AV1601	Lst_Divers_U2[36]	Unité 2 : Vitesse du ventilateur du circuit 3	%/10	R	Unité
AV1602	Lst_Divers_U3[36]	Unité 3 : Vitesse du ventilateur du circuit 3	%/10	R	Unité
AV1603	Lst_Divers_U4[36]	Unité 4 : Vitesse des ventilateurs du circuit 3	%/10	R	Unité
AV1604	Lst_Divers_U5[36]	Unité 5 : Vitesse du ventilateur du circuit 3	%/10	R	Unité
AV1605	Lst_Divers_U6[36]	Unité 6 : Vitesse des ventilateurs du circuit 3	%/10	R	Unité
AV1606	Lst_Divers_U7[36]	Unité 7 : Vitesse des ventilateurs du circuit 3	%/10	R	Unité
AV1607	Lst_Divers_U8[36]	Unité 8 : Vitesse des ventilateurs du circuit 3	%/10	R	Unité
AV1608	Lst_Divers_U9[36]	Unité 9 : Vitesse des ventilateurs du circuit 3	%/10	R	Unité
AV1609	Lst_Divers_U10[36]	Unité 10 : Vitesse des ventilateurs du circuit 3	%/10	R	Unité
AV1610	Lst_Divers_U1[37]	Unité 1 : La vanne thermostatique du circuit 1 s'ouvre	%/10	R	Unité
AV1611	Lst_Divers_U2[37]	Unité 2 : Ouverture vanne thermostatique circuit 1	%/10	R	Unité
AV1612	Lst_Divers_U3[37]	Unité 3 : Ouverture vanne thermostatique circuit 1	%/10	R	Unité
AV1613	Lst_Divers_U4[37]	Unité 4 : Ouverture vanne thermostatique circuit 1	%/10	R	Unité
AV1614	Lst_Divers_U5[37]	Unité 5 : Ouverture vanne thermostatique circuit 1	%/10	R	Unité
AV1615	Lst_Divers_U6[37]	Unité 6 : Ouverture vanne thermostatique circuit 1	%/10	R	Unité
AV1616	Lst_Divers_U7[37]	Unité 7 : Ouverture vanne thermostatique circuit 1	%/10	R	Unité
AV1617	Lst_Divers_U8[37]	Unité 8 : Ouverture vanne thermostatique circuit 1	%/10	R	Unité
AV1618	Lst_Divers_U9[37]	Unité 9 : Ouverture vanne thermostatique circuit 1	%/10	R	Unité
AV1619	Lst_Divers_U10[37]	Unité 10 : Ouverture vanne thermostatique circuit 1	%/10	R	Unité
AV1620	Lst_Divers_U1[38]	Unité 1 : La vanne thermostatique du circuit 2 s'ouvre	%/10	R	Unité
AV1621	Lst_Divers_U2[38]	Unité 2 : La vanne thermostatique du circuit 2 s'ouvre	%/10	R	Unité
AV1622	Lst_Divers_U3[38]	Unité 3 : La vanne thermostatique du circuit 2 s'ouvre	%/10	R	Unité
AV1623	Lst_Divers_U4[38]	Unité 4 : Ouverture vanne thermostatique circuit 2	%/10	R	Unité
AV1624	Lst_Divers_U5[38]	Unité 5 : Ouverture vanne thermostatique circuit 2	%/10	R	Unité
AV1625	Lst_Divers_U6[38]	Unité 6 : Ouverture vanne thermostatique circuit 2	%/10	R	Unité
AV1626	Lst_Divers_U7[38]	Unité 7 : Ouverture vanne thermostatique circuit 2	%/10	R	Unité
AV1627	Lst_Divers_U8[38]	Unité 8 : Ouverture vanne thermostatique circuit 2	%/10	R	Unité
AV1628	Lst_Divers_U9[38]	Unité 9 : Ouverture vanne thermostatique circuit 2	%/10	R	Unité
AV1629	Lst_Divers_U10[38]	Unité 10 : Ouverture vanne thermostatique circuit 2	%/10	R	Unité
AV1630	Lst_Divers_U1[39]	Unité 1 : La vanne thermostatique du circuit 3 s'ouvre	%/10	R	Unité
AV1631	Lst_Divers_U2[39]	Unité 2 : La vanne thermostatique du circuit 3 s'ouvre	%/10	R	Unité
AV1632	Lst_Divers_U3[39]	Unité 3 : La vanne thermostatique du circuit 3 s'ouvre	%/10	R	Unité
AV1633	Lst_Divers_U4[39]	Unité 4 : La vanne thermostatique du circuit 3 s'ouvre	%/10	R	Unité
AV1634	Lst_Divers_U5[39]	Unité 5 : Ouverture vanne thermostatique circuit 3	%/10	R	Unité

Instance d'objet	Nom de l'objet	Description	UM / Valeurs possibles	Accès	Catégorie
AV1635	Lst_Divers_U6[39]	Unité 6 : Ouverture vanne thermostatique circuit 3	%/10	R	Unité
AV1636	Lst_Divers_U7[39]	Unité 7 : Ouverture vanne thermostatique circuit 3	%/10	R	Unité
AV1637	Lst_Divers_U8[39]	Unité 8 : Ouverture vanne thermostatique circuit 3	%/10	R	Unité
AV1638	Lst_Divers_U9[39]	Unité 9 : Ouverture vanne thermostatique circuit 3	%/10	R	Unité
AV1639	Lst_Divers_U10[39]	Unité 10 : Ouverture vanne thermostatique circuit 3	%/10	R	Unité

* R : lecture seule ; RW : lecture/écriture

Valeurs possibles (multi-états)

[1] État de l'unité	
1	Attendez
2	ON
3	Arrêt pour alarme
4	Désactivé du séquenceur
5	Hors du superviseur
6	Hors plages horaires
7	Arrêt de l'entrée numérique
8	Hors de l'affichage
9	Désactivé

[2] Mode unité	
1	Retour au calme
2	Chauffage
3	Dégivrer
4	Dégivrage partiel

[3] État des circuits	
1	[N] Désactivé
2	[F] Refroidissement
3	[R] Récupération (automatique)
4	[F+R] Froid + Froid
5	[P] Chauffage
6	[R] Récupération (sélectionner)
7	[D] Dégivrage
8	[SD] Dégivrage spécial

[4] Origine de la commande	
1	Désactivé
2	Tranches de temps
3	Entrée numérique
4	Tranches horaires + entrée numérique
5	Toujours

[5] État de l'unité	
1	Off
2	Start/Stop
3	On (si comp. vis : 50%)
4	On 75%
5	On 100 %
6	On 100%+Éco
7	Forcés off
8	Limité à 50%
9	Limité à 75%
10	100% limité
11	Alarme
12	Arrêt pour un temps minimum
13	Allumé pendant un temps minimum
14	Manuel
15	Marche pour le pompage
16	Augmenter
17	Diminuer
18	Etre prêt
19	Préposition
20	Entretien
21	Inactif
22	fonctionnement normal
23	VIG minimale
24	Partiellement en vain
25	maximum d'énergie
26	Montée en puissance
27	Commencer arrêter

[6] Statut de dégivrage	
1	Fonctionnement normal
2	Inversion de cycle
3	Dégivrer
4	Ventilation forcée
5	Goutte

[7] Type de dégivrage	
1	Séparé
2	Simultané

[8] Origine de la commande	
1	Inlet
2	Outlet

[9] Réglage AF+	
1	Precision
2	Economy (LOW)
3	Economy (MED)
4	Economy (HIGH)

[10] Type d'unité	
1	Refroidisseurs uniquement
2	Refroidisseur/Pompe à chaleur
3	Pompe à chaleur uniquement
4	EXP
5	Pompe à chaleur avec RC100

[11] Type de superviseur	
1	None
2	Generic
3	KMSR
4	Irtech/SysPdC
5	KMSR2
6	SIR
7	ExpBox

[12] Sauvegarde du superviseur	
1	Force off
2	Force on
3	No action

[13] Protocole de communication	
1	None
2	Rhoss
3	Modbus
4	Winload
5	Modbus Ext
6	Modem GSM

[14] Débit en bauds de communication	
1	1200
2	2400
3	4800
4	9600
5	19200

[15] Parité de communication	
1	None
2	Even
3	Odd

[16] Priorité marche/arrêt	
1	Aucun
2	Saturation unitaire
3	Égalisation unitaire
4	Saturation des circuits
5	Égalisation de circuit

[17]Mode déséquilibrage des heures unitaires	
1	Aucun
2	Compenser
3	Pourcentage

[18] Type d'unité de secours	
1	Aucun
2	Fixé
3	En rotation

[19] Mode de restauration de sauvegarde	
1	Jamais
2	Avec unité de bloc
3	Avec bloc diffus
4	A chaque alarme

[20] Action en cas de déconnexion du superviseur	
1	Off
2	On
3	Aucun

[21] Type de régulateur	
1	Proportionnel (P)
2	Proportionnel + Intégratif (PI)
3	Proportionnel + Intégratif + Dérivé (PID)

[22] Code d'alarme	
1	Pas d'alarme
2	Sonde haute pres.circ.1 cassée ou déconnectée.
3	Sonde circ.2 haute pression cassée ou déconnectée.
4	Sonde haute pres.circ.3 cassée ou débranchée.
5	Sonde circ.4 haute pression cassée ou déconnectée.
6	Sonde circ.1 basse pression cassée ou déconnectée.
7	Sonde basse pression circ2 cassée ou déconnectée.
8	Sonde basse pression circ3 cassée ou déconnectée.
9	Sonde basse pression circ4 cassée ou déconnectée.
10	Sonde de température entrée évap cassé ou déconnecté
11	sonde de température de sortie évap. cassé ou déconnecté
12	sonde de temp. cassé ou déconnecté
13	sonde de temp. cassé ou déconnecté
14	sonde de temp. cassé ou déconnecté
15	temp.sortie sonde rec. cassé ou déconnecté
16	Sonde de température Evap.out.1 cassée ou

[22] Code d'alarme	
	débranchée.
17	Sonde de température de sortie Evap.2 cassée ou débranchée.
18	Sonde de température évap.sortie 3 cassée ou débranchée.
19	Sonde temp.évap.sortie4 cassée ou débranchée.
20	Sonde de température cond.1 sortant cassée ou débranchée
21	Sonde de température cond.2 sortant cassée ou débranchée
22	Sonde de température cond.3 sortant cassée ou débranchée
23	Sonde de température cond.4 sortant cassée ou débranchée
24	Sonde de température externe cassée ou déconnectée.
25	Point de consigne analogique cassé ou déconnecté
26	Ampèremètre cassé ou déconnecté
27	Avocat : Maint. compresseur1 circuit 1
28	Avocat : Maint. compresseur2 circuit 1
29	Avocat : Maint. compresseur3 circuit 1
30	Avocat : Maint. compresseur 1 circuit 2
31	Avocat : Maint. compresseur2 circuit 2
32	Avocat : Maint. compresseur3 circuit 2
33	Avocat : Maint. compresseur 1 circuit 3
34	Avocat : Maint. compresseur2 circuit 3
35	Avocat : Maint. compresseur3 circuit 3
36	Avocat : Maint. compresseur 1 circuit 4
37	Avocat : Maint. compresseur2 circuit 4
38	Avocat : Maint. compresseur3 circuit 4
39	Surcharge thermique circuit 1 comp.1
40	Thermique comp.2 circ.1
41	Thermique comp.3 circ.1
42	Thermique comp.1 circ.2
43	Thermique comp.2 circ.2
44	Thermique comp.3 circ.2
45	Thermique comp.1 circ.3
46	Thermique comp.2 circ.3
47	Thermique comp.3 circ.3
48	Thermique comp.1 circ.4
49	Thermique comp.2 circ.4
50	Thermique comp.3 circ.4
51	Comp.1 circ.1 alarme générique
52	Comp.1 circ.2 alarme générique
53	Comp.2 circ.1 alarme générique
54	Comp.2 circ.2 alarme générique
55	Circ.1 pression basse. du pressostat
56	Circ.2 presse basse. du pressostat
57	Circ.3 presse basse. du pressostat
58	Circ.4 presse basse. du pressostat
59	Circ.1 pression basse. du transducteur
60	Circ.2 presse basse. du transducteur

[22] Code d'alarme	
61	Circ.3 presse basse. du transducteur
62	Circ.4 presse basse. du transducteur
63	Circuit 1 pression haute. du pressostat
64	Circuit 2 pression haute. du pressostat
65	Circuit 3 presse haute. du pressostat
66	Circuit 4 presse haute. du pressostat
67	Circuit 1 pression haute. du transducteur
68	Circuit 2 pression haute. du transducteur
69	Circuit 3 presse haute. du transducteur
70	Circuit 4 presse haute. du transducteur
71	Circuit antigel 1
72	Circuit antigel 2
73	Circuit antigel 3
74	Circuit antigel 4
75	Niveau d'huile bas circuit 1
76	Niveau d'huile bas circuit 2
77	Niveau d'huile bas circuit 3
78	Circuit 4 niveau d'huile bas
79	Probe S1 Driver Master cassé ou déconnecté.
80	Probe S2 Driver Master cassé ou déconnecté.
81	Probe S3 Driver Master cassé ou déconnecté.
82	Probe S4 Driver Master cassé ou déconnecté.
83	Circuit 1 basse surrisc.
84	Circuit 2 basse surrisc.
85	Alarme LOP circuit 1
86	Alarme LOP circuit 2
87	Alarme MOP circuit 1
88	Alarme MOP circuit 2
89	T. eau primaire au-dessus des limites de fonctionnement
90	Pilote EVD Maître alarme EEPROM
91	Alarme moteur Maître EVD Conducteur A
92	Pilote d'alarme moteur EVD Master B
93	Circuit 1 basse température d'aspiration
94	Basse température d'aspiration du circuit 2
95	Pilote d'alarme de batterie EVD Master
96	Autoréglage alarme circuit 1
97	Autoréglage alarme circuit 2
98	Pilote EVD maître d'alarme hors ligne
99	Sonde S1 Pilote Esclave cassée ou déconnectée.
100	Sonde S2 Pilote Esclave cassé ou déconnecté.
101	Sonde S3 Driver Slave cassée ou déconnectée.
102	Sonde S4 Driver Slave cassée ou déconnectée.
103	Circuit 3 basse surrisc.
104	Circuit 4 basse surrisc.
105	Alarme LOP circuit 3
106	Alarme LOP circuit 4
107	Alarme MOP circuit 3
108	Alarme MOP circuit 4
109	T. unité d'évacuation des eaux au-dessus des limites de fonctionnement

[22] Code d'alarme	
110	Alarme EEPROM du pilote esclave EVD
111	Alarme moteur EVD Slave driver
112	Alarme moteur EVD Slave driver
113	Circuit 3 basse température d'aspiration
114	Circuit 4 basse température d'aspiration
115	Alarme batterie pilote EVD Slave
116	Alarme de réglage automatique du circuit 3
117	Alarme de réglage automatique du circuit 4
118	Alarme hors ligne du pilote EVD Slave
119	Erreur d'horloge ou non connecté
120	Erreur de mémoire étendue
121	Unité antigel
122	Adv. : Pas de débit pompe primaire 1
123	Attention : Pas de débit pompe primaire 2
124	Pas de débit pompe primaire 1
125	Pas de débit pompe primaire 2
126	Adv. :Pas de débit dans la pompe de l'unité d'élimination 1
127	Adv. :Pas de débit dans la pompe broyeur 2
128	Pas de débit dans la pompe de l'unité d'élimination 1
129	Pas de débit dans la pompe broyeur 2
130	Adv. :Pas de débit pompe de récupération 1
131	Adv. :Pas de débit pompe de récupération 2
132	Panne de débit de la pompe de récupération 1
133	Pas de débit de la pompe de récupération 2
134	Alarme grave de l'entrée numérique
135	Mauvaise alarme de séquence de phase
136	T. Eau primaire en dessous des limites de fonctionnement
137	T. eau de récupération inférieure aux limites de fonctionnement
138	T.Disposer eau en dessous des limites de fonctionnement
139	Réchauffeurs de récupération intégratifs actifs
140	Arrêt dégivrage circ.1 pour temps maximum
141	Arrêt dégivrage circ.2 pour temps maximum
142	Stop dégivrage circ.3 pour durée maximum
143	Arrêt dégivrage circ.4 pour temps maximum
144	Arrêt du pump-down circ.1 pendant un temps maximum
145	Arrêt du pump-down circ.2 pendant un temps maximum
146	Arrêt du pump-down circ.3 pendant un temps maximum
147	Arrêt pump-down circ.4 pendant un temps maximum
148	Carte esclave déconnectée
149	pCOe 1 hors ligne
150	pCOe 2 hors ligne
151	Rapport basse pression circ.1
152	Rapport basse pression circ.2
153	Rapport basse pression circ.3

[22] Code d'alarme	
154	Rapport basse pression circ.4
155	Comp.1 circ.1 hors ligne
156	Comp.1 circ.2 hors ligne
157	Alarme générique onduleur circ.1
158	Alarme générique circ.2 onduleur
159	Presse basse. circuit 1 condensation
160	Presse basse. circuit 2 condensation
161	Presse basse. circ.3 condensation
162	Presse basse. cir.4 condensation
163	Température extérieure inférieure aux limites
164	Alarme gel primaire
165	Alarme antigel d'élimination
166	Alarme antigel de récupération
167	Alarme générique EEV freecooling C1
168	Alarme générique EEV freecooling C2
169	Alarme générique EEV freecooling C3
170	Alarme générique freecooling EEV C4
171	T.Water RC100/DS sous les limites de fonctionnement
172	Sonde de pression diff. cassé ou déconnecté
173	Sonde de température d'entrée DS cassée ou déconnectée.
174	Alarme antigel désurchauffeur
175	Avocat : Maint. compresseur4 circuit 1
176	Avocat : Maint. compresseur4 circuit 2
177	Thermique comp.4 circ.1
178	Thermique comp.4 circ.2
179	Adv. : Pas de flux système
180	Pas de flux système
181	Système pompe thermique
182	Sonde d'entrée du ballon de stockage cassée ou déconnectée.
183	Compteur d'énergie hors ligne
184	Comp.1 circ.1 Délai de connexion
185	Comp.1 circ.1 Absence de tension
186	Comp.1 circ.1 Enveloppe alarme
187	Comp.1 circ.1 Démarre compr.
188	Comp.1 circ.1 Température d'huile élevée
189	Comp.1 circ.1 Niveau d'huile bas
190	Comp.1 circ.1 Surcharge moteur
191	Comp.1 circ.1 Haute temp. moteur
192	Comp.1 circ.1 Défaut onduleur
193	Comp.1 cir.1 Surintensité
194	Comp.1 circ.1 Surtension
195	Comp.1 circ.1 Basse tension
196	Comp.1 circ.1 surchauffe
197	Comp.1 circ.1 erreur HW
198	Comp.1 circ.1 erreur SW
199	Comp.1 circ.1 Défaillance de la sonde de température
200	Comp.1 circ.1 Défaut sonde press.
201	Comp.1 circ.1 Court-circuit
202	Comp.1 circ.1 Bas 24V

[22] Code d'alarme	
203	Comp.1 circ.1 Surchauffe variateur
204	Comp.1 circ.1 Surchauffe carte
205	Comp.1 circ.1 Surchauffe frein
206	Comp.1 circ.2 Délai de connexion
207	Comp.1 circ.2 Absence de tension
208	Comp.1 circ.2 Enveloppe alarme
209	Comp.1 circ.2 Démarre compr.
210	Comp.1 circ.2 Température d'huile élevée
211	Comp.1 circ.2 Niveau d'huile bas
212	Comp.1 circ.2 Surcharge moteur
213	Comp.1 circ.2 Haute temp. moteur
214	Comp.1 circ.2 Défaut onduleur
215	Comp.1 cir.2 Surintensité
216	Comp.1 cir.2 Surtension
217	Comp.1 circ.2 Basse tension
218	Comp.1 circ.2 surrisc.
219	Comp.1 circ.2 erreur HW
220	Erreur comp.1 circ.2 SW
221	Comp.1 circ.2 Défaillance de la sonde de température
222	Comp.1 circ.2 Défaillance sonde press.
223	Comp.1 circ.2 Court-circuit
224	Comp.1 circ.2 Bas 24V
225	Comp.1 circ.2 Surchauffe variateur
226	Comp.1 circ.2 Surchauffe carte
227	Comp.1 circ.2 Surchauffe frein
228	Unité 2 hors ligne
229	Unité 3 hors ligne
230	Unité 4 hors ligne
231	Sonde liquide circ.1 cassée ou déconnectée.
232	Sonde liquide circ.2 cassée ou déconnectée.
233	niveau faible liquide d'échange inondé circ.1
234	niveau faible liquide d'échange inondé circ.2
235	Niveau de liquide élevé de l'échangeur d'inondation circ.1
236	Niveau de liquide élevé de l'échangeur d'inondation circ.2
237	Comp.2 circ.1 hors ligne
238	Comp.2 circ.2 hors ligne
239	Thermique ventilateur circuit 1
240	Thermique ventilateur circuit 2
241	Alarme EEPROM pilote EVD2 esclave
242	Driver EVD2 Moteur A alarme esclave
243	Driver EVD2 Alarme moteur esclave B
244	Alarme de batterie pilote EVD2 Slave
245	Pilote EVD2 Esclave d'alarme hors ligne
246	Comp.1 circ.1 Haute température fluide
247	Comp.1 circ.1 Température onduleur élevée
248	Comp.1 circ.1 Haute température cavité
249	Comp.1 circ.1 SCR haute température
250	Comp.1 circ.1 Temp. refoulement élevée
251	Comp.1 circ.1 Aspiration haute pression

[22] Code d'alarme	
252	Comp.1 circ.1 Refoulement haute pression
253	Comp.1 circ.1 Haute supersc.
254	Comp.1 circ.2 Haute température fluide
255	Comp.1 circ.2 Température onduleur élevée
256	Comp.1 circ.2 Haute température cavité
257	Comp.1 circ.2 SCR haute température
258	Comp.1 circ.2 Temp de refoulement élevée
259	Comp.1 circ.2 Aspiration haute pression
260	Comp.1 circ.2 Refoulement haute pression
261	Comp.1 circ.2 Haute supersc.
262	Comp.2 circ.2 Enveloppe alarme
263	Comp.2 circ.2 Haute temp. moteur
264	Comp.2 circ.2 Défaut roulement/moteur
265	Comp.2 circ.2 Surintensité
266	Comp.2 circ.2 Défaillance de la sonde de température
267	Comp.2 circ.2 Défaillance sonde press.
268	Comp.2 circ.2 Haute température fluide
269	Comp.2 circ.2 Température onduleur élevée
270	Comp.2 circ.2 Haute température cavité
271	Comp.2 circ.2 SCR haute température
272	Comp.2 circ.2 Haute température de refoulement
273	Comp.2 circ.2 Aspiration haute pression
274	Comp.2 circ.2 Refoulement haute pression
275	Comp.2 circ.2 Haute surrisc.
276	Conducteur EVD1 Maître de fermeture d'urgence
277	Driver EVD1 Esclave fermeture d'urgence
278	Fermeture d'urgence Driver EVD2 Slave
279	Driver EVD1 Master fermeture incomplète
280	Driver EVD1 Slave fermeture incomplète
281	EVD2 Slave driver fermeture incomplète
282	Maître d'alarme EEPROM du pilote EVD2
283	Pilote EVD2 Maître alarme moteur A
284	Pilote EVD2 Maître alarme moteur B
285	Pilote d'alarme de batterie maître EVD2
286	Pilote EVD2 Maître d'alarme hors ligne
287	Driver EVD2 Master fermeture d'urgence
288	Fermeture incomplète du driver EVD2 Master
289	Comp.2 circ.1 Enveloppe alarme
290	Comp.2 circ.1 Haute temp. moteur
291	Comp.2 circ.1 Panne de roulement/moteur
292	Comp.2 circ.1 Surintensité
293	Comp.2 circ.1 Défaillance de la sonde de température
294	Comp.2 circ.1 Défaut sonde press.
295	Comp.2 circ.1 Haute température fluide
296	Comp.2 circ.1 Température onduleur élevée
297	Comp.2 circ.1 Haute température cavité
298	Comp.2 circ.1 SCR haute température
299	Comp.2 circ.1 Temp. refoulement élevée
300	Comp.2 circ.1 Aspiration haute pression
301	Comp.2 circ.1 Refoulement haute pression
302	Comp.2 circ.1 Haute supersc.

[22] Code d'alarme	
303	Comp.1 circ.1 Verrouillage
304	Comp.2 circ.1 Verrouillage
305	Comp.1 circ.2 Verrouillage
306	Comp.2 circ.2 Verrouillage
307	Comp.1 circ.1 Défaut roulement/moteur
308	Comp.1 circ.2 Panne de roulement/moteur
309	Requête analogique interrompue ou déconnectée
310	Sonde de température du système cassée ou déconnectée.
311	Sonde de pression du système cassée ou déconnectée.
312	Sonde T.décharge circ.1 cassée ou débranchée.
313	Sonde T.décharge circ.2 cassée ou déconnectée.
314	Sonde T.rigen.circ.1 cassée ou déconnectée.
315	Sonde T.rigen.circ.2 cassée ou déconnectée.
316	À feu doux livraison circuit 1
317	À feu doux livraison du circuit 2
318	Pompe primaire
319	Pompe primaire de l'onduleur hors ligne
320	Sonde de pression Liq.circ.1 cassée ou débranchée.
321	Sonde press.liq.circ.2 cassée ou déconnectée.
322	Sonde temp.liq.circ.1 cassée ou déconnectée
323	Sonde temp.liq.circ.2 cassée ou déconnectée
510	Unité hors ligne
511	Alarme non codée
514	Sonde haute pres.circ.1 cassée ou déconnectée.
515	Sonde circ.2 haute pression cassée ou déconnectée.
516	Sonde haute pres.circ.3 cassée ou débranchée.
517	Sonde circ.4 haute pression cassée ou déconnectée.
518	Sonde circ.1 basse pression cassée ou déconnectée.
519	Sonde basse pression circ2 cassée ou déconnectée.
520	Sonde basse pression circ3 cassée ou déconnectée.
521	Sonde basse pression circ4 cassée ou déconnectée.
522	Sonde de température entrée évap cassé ou déconnecté
523	sonde de température de sortie évap. cassé ou déconnecté
524	sonde de temp. cassé ou déconnecté
525	sonde de temp. cassé ou déconnecté
526	sonde de temp. cassé ou déconnecté
527	temp.sortie sonde rec. cassé ou déconnecté
528	Sonde de température Evap.out.1 cassée ou débranchée.
529	Sonde de température de sortie Evap.2 cassée ou débranchée.
530	Sonde de température évap.sortie 3 cassée ou débranchée.
531	Sonde temp.évap.sortie4 cassée ou débranchée.
532	Sonde de température cond.1 sortant cassée ou débranchée
533	Sonde de température cond.2 sortant cassée ou débranchée

[22] Code d'alarme	
534	Sonde de température cond.3 sortant cassée ou débranchée
535	Sonde de température cond.4 sortant cassée ou débranchée
536	Sonde de température externe cassée ou déconnectée.
537	Point de consigne analogique cassé ou déconnecté
538	Ampèremètre cassé ou déconnecté
539	Avocat : Maint. compresseur1 circuit 1
540	Avocat : Maint. compresseur2 circuit 1
541	Avocat : Maint. compresseur3 circuit 1
542	Avocat : Maint. compresseur 1 circuit 2
543	Avocat : Maint. compresseur2 circuit 2
544	Avocat : Maint. compresseur3 circuit 2
545	Avocat : Maint. compresseur 1 circuit 3
546	Avocat : Maint. compresseur2 circuit 3
547	Avocat : Maint. compresseur3 circuit 3
548	Avocat : Maint. compresseur 1 circuit 4
549	Avocat : Maint. compresseur2 circuit 4
550	Avocat : Maint. compresseur3 circuit 4
551	Surcharge thermique circuit 1 comp.1
552	Thermique comp.2 circ.1
553	Thermique comp.3 circ.1
554	Thermique comp.1 circ.2
555	Thermique comp.2 circ.2
556	Thermique comp.3 circ.2
557	Thermique comp.1 circ.3
558	Thermique comp.2 circ.3
559	Thermique comp.3 circ.3
560	Thermique comp.1 circ.4
561	Thermique comp.2 circ.4
562	Thermique comp.3 circ.4
563	Sonde de pression Liq.circ.1 cassée ou débranchée.
564	Sonde press.liq.circ.2 cassée ou déconnectée.
565	Sonde temp.liq.circ.1 cassée ou déconnectée
566	Sonde temp.liq.circ.2 cassée ou déconnectée
567	Circ.1 pression basse. du pressostat
568	Circ.2 presse basse. du pressostat
569	Circ.3 presse basse. du pressostat
570	Circ.4 presse basse. du pressostat
571	Circ.1 pression basse. du transducteur
572	Circ.2 presse basse. du transducteur
573	Circ.3 presse basse. du transducteur
574	Circ.4 presse basse. du transducteur
575	Circuit 1 pression haute. du pressostat
576	Circuit 2 pression haute. du pressostat
577	Circuit 3 presse haute. du pressostat
578	Circuit 4 presse haute. du pressostat
579	Circuit 1 pression haute. du transducteur
580	Circuit 2 pression haute. du transducteur
581	Circuit 3 presse haute. du transducteur
582	Circuit 4 presse haute. du transducteur

[22] Code d'alarme	
583	Circuit antigel 1
584	Circuit antigel 2
585	Circuit antigel 3
586	Circuit antigel 4
587	Niveau d'huile bas circuit 1
588	Niveau d'huile bas circuit 2
589	Niveau d'huile bas circuit 3
590	Circuit 4 niveau d'huile bas
591	Sonde S1 Driver EVD1 cassé ou déconnecté.
592	Sonde S2 Driver EVD1 cassé ou déconnecté.
593	Sonde S3 Driver EVD1 cassé ou déconnecté.
594	Sonde S4 Driver EVD1 cassé ou déconnecté.
595	Surchauffe basse circuit 1
596	Basse surchauffe circuit 2
597	Alarme LOP circuit 1
598	Alarme LOP circuit 2
599	Alarme MOP circuit 1
600	Alarme MOP circuit 2
601	T. eau primaire au-dessus des limites de fonctionnement
602	Alarme EEPROM pilote EVD1
603	Driver EVD1 Alarme moteur EEV1
604	Alarme moteur Driver EVD1 EEV2
605	Circuit 1 basse température d'aspiration
606	Basse température d'aspiration du circuit 2
607	Pilote d'alarme de batterie EVD1
608	Autoréglage alarme circuit 1
609	Autoréglage alarme circuit 2
610	Alarme conducteur EVD1 hors ligne
611	Sonde S1 Driver EVD2 cassé ou déconnecté.
612	Sonde S2 Driver EVD2 cassé ou déconnecté.
613	Sonde S3 Driver EVD2 cassé ou déconnecté.
614	Sonde S4 Driver EVD2 cassé ou déconnecté.
615	Surchauffe faible circuit 3
616	Surchauffe faible circuit 4
617	Alarme LOP circuit 3
618	Alarme LOP circuit 4
619	Alarme MOP circuit 3
620	Alarme MOP circuit 4
621	T. unité d'évacuation des eaux au-dessus des limites de fonctionnement
622	Alarme EEPROM du pilote EVD2
623	Driver EVD2 EEV1 alarme moteur
624	Driver EVD2 Alarme moteur EEV2
625	Circuit 3 basse température d'aspiration
626	Circuit 4 basse température d'aspiration
627	Pilote d'alarme de batterie EVD2
628	Alarme de réglage automatique du circuit 3
629	Alarme de réglage automatique du circuit 4
630	Pilote d'alarme hors ligne EVD2
631	Erreur d'horloge ou non connecté

[22] Code d'alarme	
632	Erreur de mémoire étendue
633	Unité antigel
634	Adv. : Pas de débit pompe primaire 1
635	Attention : Pas de débit pompe primaire 2
636	Pas de débit pompe primaire 1
637	Pas de débit pompe primaire 2
638	Adv. :Pas de débit dans la pompe de l'unité d'élimination 1
639	Adv. :Pas de débit dans la pompe broyeur 2
640	Pas de débit dans la pompe de l'unité d'élimination 1
641	Pas de débit dans la pompe broyeur 2
642	Adv. :Pas de débit pompe de récupération 1
643	Adv. :Pas de débit pompe de récupération 2
644	Panne de débit de la pompe de récupération 1
645	Pas de débit de la pompe de récupération 2
646	Alarme grave de l'entrée numérique
647	Mauvaise alarme de séquence de phase
648	T. Eau primaire en dessous des limites de fonctionnement
649	T. eau de récupération inférieure aux limites de fonctionnement
650	T.Disposer eau en dessous des limites de fonctionnement
651	Réchauffeurs de récupération intégratifs actifs
652	Arrêt dégivrage circ.1 pour temps maximum
653	Arrêt dégivrage circ.2 pour temps maximum
654	Stop dégivrage circ.3 pour durée maximum
655	Arrêt dégivrage circ.4 pour temps maximum
656	Arrêt du pump-down circ.1 pendant un temps maximum
657	Arrêt du pump-down circ.2 pendant un temps maximum
658	Arrêt du pump-down circ.3 pendant un temps maximum
659	Arrêt pump-down circ.4 pendant un temps maximum
660	Carte esclave déconnectée
661	pCOe 1 hors ligne
662	pCOe 2 hors ligne
663	Rapport basse pression circ.1
664	Rapport basse pression circ.2
665	Rapport basse pression circ.3
666	Rapport basse pression circ.4
667	Onduleur circ.1 hors ligne
668	Procédure de suralimentation d'huile non terminée
669	Adv. : Débit de la pompe sans glycol
670	Débit de pompe sans glycol
671	Presse basse. circuit 1 condensation
672	Presse basse. circuit 2 condensation
673	Presse basse. circ.3 condensation
674	Presse basse. cir.4 condensation
675	Température extérieure inférieure aux limites

[22] Code d'alarme	
676	Alarme gel primaire
677	Alarme antigel d'élimination
678	Alarme antigel de récupération
679	Alarme générique EEV freecooling C1
680	Alarme générique EEV freecooling C2
681	Alarme générique EEV freecooling C3
682	Alarme générique freecooling EEV C4
683	T.Water RC100/DS sous les limites de fonctionnement
684	Fuite de gaz réfrigérant détectée
685	Alarme d'enveloppe
686	Compteur d'énergie hors ligne
687	Sonde eau sanitaire cassée ou débranchée.
688	Sonde de sortie du ballon de stockage cassée ou déconnectée.
689	Sonde de température du système cassée ou déconnectée.
690	Sonde de pression du système cassée ou déconnectée.
691	Sonde de pression diff. cassé ou déconnecté
692	Sonde de décharge Comp.1 cassée ou débranchée.
693	Sonde de décharge Comp.2 cassée ou débranchée.
694	Sonde de décharge Comp.3 cassée ou débranchée.
695	Surintensité de l'onduleur
696	Surcharge du moteur de l'onduleur
697	Surtension de l'onduleur
698	Sous-tension de l'onduleur
699	Surchauffe du variateur
700	Sous-température du variateur
701	Défaut frein variateur
702	Surtempérature du moteur de l'onduleur
703	Défaillance du variateur
704	Erreur CPU de l'onduleur
705	Paramètre onduleur par défaut
706	Ondulation du bus CC de l'onduleur
707	Erreur de communication de l'onduleur
708	Erreur de thermistance de l'onduleur
709	Erreur d'autoréglage de l'onduleur
710	Inverseur de variateur désactivé
711	Absence de phase du moteur de l'onduleur
712	Ventilateur Inverter défectueux
713	Moteur de l'onduleur calé
714	Défaut du module PFC de l'onduleur
715	Surtempérature de la carte de l'onduleur
716	PFC de sous-tension de l'onduleur
717	Erreur de lecture STO de l'onduleur
718	Surcharge du variateur
719	Court-circuit de l'onduleur
720	Le démarrage de l'onduleur a échoué
721	Défaut à la terre de l'onduleur
722	Limite de couple de l'onduleur
723	Perte de l'encodeur de l'onduleur
724	Défaillance dangereuse de l'onduleur

[22] Code d'alarme	
725	Onduleur Arrêt inattendu
726	Sonde d'entrée du ballon de stockage cassée ou déconnectée.
727	Adv. : Pas de flux secondaire
728	Pas de flux secondaire
729	Thermique pompe secondaire
730	Thermique ventilateur circuit 1
731	Thermique ventilateur circuit 2
732	Onduleur Pas de débit
733	Inverseur Pompe sèche
734	Onduleur Fin de courbe
735	Onduleur Courroie cassée
736	Température de décharge élevée de l'onduleur
737	Limite de vitesse de l'onduleur
738	Unité 2 hors ligne
739	Unité 3 hors ligne
740	Unité 4 hors ligne
741	Vanne VQ bloquée
742	Sonde de température d'entrée DS cassée ou déconnectée.
743	Alarme antigel désurchauffeur
744	Fermeture d'urgence du conducteur EVD1
745	Fermeture incomplète du pilote EVD1
746	Fermeture d'urgence du conducteur EVD2
747	Fermeture incomplète du driver EVD2
748	Sonde S1 Driver EVD2 cassé ou déconnecté.
749	Sonde S2 Driver EVD2 cassé ou déconnecté.
750	Sonde S3 Driver EVD2 cassé ou déconnecté.
751	Sonde S4 Driver EVD2 cassé ou déconnecté.
752	Alarme EEPROM du pilote EVD2
753	Driver EVD2 EEV1 alarme moteur
754	Driver EVD2 Alarme moteur EEV2
755	Pilote d'alarme de batterie EVD2
756	Pilote d'alarme hors ligne EVD2
757	Fermeture d'urgence du conducteur EVD3
758	Fermeture incomplète du pilote EVD3

[22] Code d'alarme	
759	Aspiration liquide circuit 1
760	Aspiration liquide circuit 2
761	Basse charge de gaz circuit 1
762	Basse charge de gaz circuit 2
1026	Pas de débit pompe primaire 1
1027	Pas de débit pompe primaire 2
1028	Adv. : Pas de débit pompe primaire 1
1029	Adv. : Pas de débit de la pompe primaire 2
1030	Alarme thermique pompe primaire 1
1031	Alarme thermique pompe primaire 2
1032	Pas de débit dans la pompe de l'unité d'élimination 1
1033	Pas de débit dans la pompe broyeur 2
1034	Adv. : Pas de débit dans la pompe de l'unité d'élimination 1
1035	Adv. : Pas de débit dans la pompe broyeur 2
1036	Alarme thermique pompe broyeur 1
1037	Alarme thermique pompe broyeur 2
1038	Panne de débit de la pompe de récupération 1
1039	Pas de débit de la pompe de récupération 2
1040	Attention : Pas de débit pompe de récupération 1
1041	Attention : Pas de débit de la pompe de reprise 2
1042	Alarme thermique pompe de récupération 1
1043	Alarme thermique pompe de récupération 2
1044	Sonde d'entrée primaire défectueuse
1045	Sonde départ primaire défectueuse
1046	Sonde d'entrée d'élimination des déchets défectueuse
1047	Sonde sortie broyeur défectueuse
1048	Sonde d'entrée de récupération défectueuse
1049	Sonde de sortie de récupération défectueuse
1050	Sonde de température externe défectueuse
1051	Sonde de consigne analogique primaire défectueuse
1052	Sonde de consigne analogique de récupération défectueuse
1053	Sonde de pression différentielle échecs secondaires
1054	sonde de temp. retour système défectueux
1055	Sonde entrée tampon défectueuse

[22] Code d'alarme	
1056	Réveil cassé
1057	Alarme grave de l'entrée numérique

Valeurs possibles (bitword)

[36] États du compresseur	
0	Marche/arrêt du compresseur
1	Compresseur au minimum sur le temps
2	Compresseur en temps d'arrêt minimum
3	Compresseur forcé
4	Compresseur en alarme ou désactivé
5	
6	
7	
8	
9	
dix	
11	
12	
13	
14	Compresseur existant
15	

Einführung

Das folgende Dokument enthält die Liste der BacNet-Objekte, die in den auf dem Deckblatt gezeigten Berel/Oen verfügbar sind.
Die Liste bezieht sI/O auf die von der MTM-Kommunikationstabelle bereitgestellte Anordnung.

Die Variablen können konsultiert werden:

- mit BACNET MS-TP RTU-Protokoll (mit serieller KBM-Karte)
- mit BACNET IP-Protokoll (mit KBE / KWEBU1 Ethernet-Karte)

Siehe Handbuch H58701 für Einheiteneinstellungen.

Objekte unterstützt

BV	Binary values
AV	Analog values
MV	Multistate values

BINARY VALUES

Objektinstanz	Objektname	Beschreibung	MöglI/Oe Werte	Zugang*	Kategorie
BV1	Sys_On	Systemstatus	Aus an	R	Hauptinformationen
BV2	Kühlen erhitzen	Saisonsystem	Kühlen erhitzen	R	Hauptinformationen
BV3	Superv_OnOff	Ein/Aus-System vom Vorgesetzten	Aus an	RW	Hauptinformationen
BV4	Cool_Heat_KeyB	Tastatur/Überwachungssystem-Saison	Kühlen erhitzen	RW	Hauptinformationen
BV5	Any_Alarm	Aktive Alarme	Ok; Wecker	R	Hauptinformationen
BV6	Unacked_Alarm	Alarme nI/Ot angezeigt	Ok; Wecker	R	Hauptinformationen
BV7	Reset_Alarm	Alarm zurücksetzen	Nein;Zurücksetzen	RW	Hauptinformationen
BV8	Leistungsreduzierung	Reduzierung der Wirkleistung	Nein Ja	R	Hauptinformationen
BV9	Sys_On_Primary	Primärzustand	Aus an	R	Hauptinformationen
BV10	Sys_On_Recovery	Wiederherstellungsstatus	Aus an	R	Hauptinformationen
BV11		NI/Ot benutzt		R	Hauptinformationen
BV12	En_Superv_Primary	Primär aktivieren	Nein Ja	RW	Hauptinformationen
BV13	En_Superv_Recovery	Wiederherstellung aktivieren	Nein Ja	RW	Hauptinformationen
BV14	Select_Priority	Moduspriorität auswählen	Primär; Wiederherstellung	RW	Hauptinformationen
BV15	En_Schedule	Zeitfenster aktivieren	Nein Ja	RW	Hauptinformationen
BV16	En_Thermoreg	Wärmeregulierung des Primärwärmetauschers in Betrieb	Aus an	R	Hauptinformationen
BV17	En_Thermoreg_Rec	Wärmeregulierung des Rückgewinnungswärmetauschers in Betrieb	Aus an	R	Hauptinformationen
BV100	Verdampfer_Pumpe1	Pumpe 1 Verdampfer	Aus an	R	I/O
BV101	Evap_Pump2	Verdampferpumpe 2	Aus an	R	I/O
BV102	Cond_Pump1	Pumpe 1 Kondensator	Aus an	R	I/O
BV103	Cond_Pump2	Pumpe 2 Kondensator	Aus an	R	I/O
BV104	Rec_Pump1	Wiederherstellung von Pumpe 1	Aus an	R	I/O
BV105	Rec_Pump2	Rückgewinnungspumpe 2	Aus an	R	I/O
BV106	Anlage_Pumpe1	1 Sekundärpumpe	Aus an	R	I/O
BV107	Anlage_Pumpe2	Pumpe 2 sekundär	Aus an	R	I/O
BV128	Din_Flow_Evap	Verdampfer-Differenzdruckschalter	Ok; Wecker	R	I/O
BV129	Din_Flow_Cond	Verflüssiger-Differenzdruckschalter	Ok; Wecker	R	I/O
BV130	Din_Flow_Rec	Rückgewinnungs-Differenzdruckschalter	Ok; Wecker	R	I/O
BV131	Din_Ovrl_Pump1_Evap	Thermisches Signal Verdampferpumpe 1	Ok; Wecker	R	I/O
BV132	Din_Ovrl_Pump2_Evap	Thermisches Signal Verdampferpumpe 2	Ok; Wecker	R	I/O
BV133	Din_Ovrl_Pump1_Cond	Thermische Signalpumpe 1 Kondensator	Ok; Wecker	R	I/O
BV134	Din_Ovrl_Pump2_Cond	Thermisches Signal Kondensatorpumpe 2	Ok; Wecker	R	I/O
BV135	Din_Ovrl_Pump1_Rec	Thermisches Signal Rückgewinnungspumpe 1	Ok; Wecker	R	I/O
BV136	Din_Ovrl_Pump2_Rec	Thermisches Signal Rückgewinnungspumpe 2	Ok; Wecker	R	I/O
BV137	Din_OnOff	Zustimmung zum Ein-/Ausschalten des Geräts	Aus an	R	I/O
BV138	Din_OnOff_Primary	Primäre Ein-/Aus-Zustimmung	Aus an	R	I/O
BV139	Din_OnOff_Recovery	Zustimmung zum Ein-/Ausschalten der Wiederherstellung	Aus an	R	I/O
BV140	Din_Cool_Heat	Saisoneinheit vom digitalen Eingang	Kühlen erhitzen	R	I/O
BV141	Din_Power_Reduction	Anforderung zur Leistungsreduzierung	Aus an	R	I/O
BV142	Din_Double_Setpoint	Anforderung des Sekundärsollwerts der Einheit	Aus an	R	I/O
BV143	Din_Double_Setpoint_Primary	Anforderung des primären sekundären Sollwerts	Aus an	R	I/O
BV144	Din_Double_Setpoint_Recovery	Anforderung des sekundären Rückgewinnungssollwerts	Aus an	R	I/O
BV145	Din_Al_Ernst	Externes Alarmsignal	Ok; Wecker	R	I/O
BV200	Any_Alarm	Aktive Alarmsignalisierung	Ok; Wecker	R	Alarm
BV201	Ernster_Alarm	Schwerwiegender Systemalarm	Ok; Wecker	R	Alarm
BV202	Al_Slave_Offline	Alarm Slave-Platine getrennt	Ok; Wecker	R	Alarm
BV203	Al_Clock	Wecker kaputt	Ok; Wecker	R	Alarm
BV204	Al_Sonden	Alarm Sonde defekt	Ok; Wecker	R	Alarm
BV205	Al_Prb_In_Evap	Alarm wegen defekter primärer Rücklaufsonde	Ok; Wecker	R	Alarm

Objektinstanz	Objektname	Beschreibung	MöglI/Oe Werte	Zugang*	Kategorie
BV206	Al_Prb_Out_Evap	Alarm „Primäre Abgabesonde defekt“.	Ok; Wecker	R	Alarm
BV207	Al_Prb_In_Cond	Rücklaufsondenalarm der Abfallentsorgungseinheit	Ok; Wecker	R	Alarm
BV208	Al_Prb_Out_Cond	Alarm für defekte Abfallentsorgungssonde	Ok; Wecker	R	Alarm
BV209	Al_Prb_In_Rec	Alarm Rücklaufsonde defekt	Ok; Wecker	R	Alarm
BV210	Al_Prb_Out_Rec	Alarm für fehlerhafte Wiederherstellungssonde	Ok; Wecker	R	Alarm
BV211	Al_Prb_VPF_DP	Fehlerhafter VPF-Differenzdrucksondenalarm	Ok; Wecker	R	Alarm
BV212	Al_Prb_VPF_PlantT	System-Rücklauftemperaturfühler Alarm VPF defekt	Ok; Wecker	R	Alarm
BV213	Al_Prb_VPF_TankT	VPF-SpeI/Oereinlass-Temperatursondenalarm defekt	Ok; Wecker	R	Alarm
BV214	Al_Prb_Analog_Set	Alarm für fehlerhaftes primäres analoges Sollwertsignal	Ok; Wecker	R	Alarm
BV215	Al_Prb_Analog_Set_Rec	Analoger Sollwertsignalalarm zur Wiederherstellung nach Ausfall	Ok; Wecker	R	Alarm
BV216	Al_Prb_Ext_Temp	Alarm externer Temperaturfühler defekt	Ok; Wecker	R	Alarm
BV217	Al_Units_Any	Allgemeiner Gerätealarm	Ok; Wecker	R	Alarm
BV218	Al_Units_Minor	Gerätealarm mit eingeschränkter Funktionalität	Ok; Wecker	R	Alarm
BV219	Al_Units_Major	Gerätealarm mit teilweiser oder vollständiger Blockierung	Ok; Wecker	R	Alarm
BV220	Al_Units_Manual	Gerätealarm, der manuell zurückgesetzt werden muss	Ok; Wecker	R	Alarm
BV221	Al_Units_Offline	Geräte-Offline-Alarm	Ok; Wecker	R	Alarm
BV222	Warnung_Backup_HighLoad	Warnung vor übermäßiger Nutzung der Backup-Einheit für die Thermoregulierung	Ok; Achtung	R	Alarm
BV300	Analog_Set_Type	Analog-Sollwert-Verwendungsmodus	Offset; Verschiebung	RW	Erweiterte Einstellungen
BV301	En_Compensation_Cool	Wetterkompensation beim Kühlen aktivieren	Nein Ja	RW	Erweiterte Einstellungen
BV302	En_Compensation_Heat	Klimakompensation im Heizbetrieb aktivieren	Nein Ja	RW	Erweiterte Einstellungen
BV303	En_Compensation_Rec	Aktivieren Sie die Wetterkompensation in der Wiederherstellung	Nein Ja	RW	Erweiterte Einstellungen
BV304	Pumps_Mode	Pumpenaktivierungsmodus	Auf Anfrage;Immer an	RW	Erweiterte Einstellungen
BV305	Al_Prb_Reg_Action	Aktion bei Ausfall des Regelfühlers	Keine Aktion; Gerät stoppen	RW	Erweiterte Einstellungen
BV306	Al_Prb_VPF_Action	Aktion bei VPF-Sondenfehler	Keine Aktion; Gerät stoppen	RW	Erweiterte Einstellungen
BV307	Al_Prb_Analog_Action	Aktion bei Ausfall des analogen Sollwertsignals	Keine Aktion; Gerät stoppen	RW	Erweiterte Einstellungen
BV308	Al_Prb_Ext_Action	Aktion bei Ausfall des externen Temperaturfühlers	Keine Aktion; Gerät stoppen	RW	Erweiterte Einstellungen
BV309		NI/Ot benutzt			Erweiterte Einstellungen
BV310	En_SPV_OnOff	Ein/Aus vom Supervisor aktivieren	Nein Ja	RW	Erweiterte Einstellungen
BV311	Normalzeit	Aktivierung der Sommerzeit	Standardzeit; Sommerzeit	RW	Erweiterte Einstellungen
BV312	de Autoswap GesetzlI/Oe Zeit	Aktivierung der automatischen Umstellung der Sonnen-/Sommerzeit	Nein Ja	RW	Erweiterte Einstellungen
BV313	FR_Schalter	ErleI/Otert die Verwendung des F+R-Modus bei EXP-Einheiten	Nein Ja	RW	Erweiterte Einstellungen
BV314	Backup_FR	Wiederherstellungsmodus EXP im Backup	Einseitig, ganze Einheit	RW	Erweiterte Einstellungen
BV315	En_Unit_Reset_Alarm	Aktivieren Sie das Zurücksetzen des Alarms der Remote-Einheit	Nein Ja	RW	Erweiterte Einstellungen
BV316	EPump_En_Antiblock	Aktivierung der Antiblockierfunktion der Primärpumpe	Nein Ja	RW	Erweiterte Einstellungen
BV317	EPump_Rot_Type	Aktion der Primärpumpen bei fehlendem Durchfluss	Versuchen Sie es erneut; Pumpe wechseln	RW	Erweiterte Einstellungen
BV318	EPump_Use_Pump2	Derzeit verwendete Primärpumpe	1;2	R	Erweiterte Einstellungen
BV319	EPump_Switch_Pumps	Erzwingen der Drehung der Primärpumpe	Nein Ja	RW	Erweiterte Einstellungen
BV320	CPump_En_Antiblock	Aktivierung der Antiblockierfunktion der Rückgewinnungspumpe	Nein Ja	RW	Erweiterte Einstellungen
BV321	CPump_Rot_Type	Aktion der Entsorgungspumpen bei fehlendem Durchfluss	Versuchen Sie es erneut; Pumpe wechseln	RW	Erweiterte Einstellungen
BV322	CPump_Use_Pump2	Entsorgungspumpe derzeit im Einsatz	1;2	R	Erweiterte Einstellungen
BV323	CPump_Switch_Pumps	Rotation der Entsorgungspumpe erzwingen	Nein Ja	RW	Erweiterte Einstellungen
BV324	RPump_En_Antiblock	Aktivierung der Antiblockierfunktion der Rückgewinnungspumpe	Nein Ja	RW	Erweiterte Einstellungen
BV325	RPump_Rot_Type	Betrieb der Rückgewinnungspumpen bei fehlendem Durchfluss	Versuchen Sie es erneut; Pumpe wechseln	RW	Erweiterte Einstellungen
BV326	RPump_Use_Pump2	Rückgewinnungspumpe derzeit im Einsatz	1;2	R	Erweiterte Einstellungen
BV327	RPump_Switch_Pumps	Erzwungene Rotation der Rückgewinnungspumpe	Nein Ja	RW	Erweiterte Einstellungen
BV328	PPump_En_Antiblock	Aktivierung der Antiblockierfunktion der Sekundärpumpe	Nein Ja	RW	Erweiterte Einstellungen
BV329	PPump_Rot_Type	Sekundäre Pumpwirkung bei fehlendem Durchfluss	Versuchen Sie es erneut; Pumpe wechseln	RW	Erweiterte Einstellungen

Objektinstanz	Objektname	Beschreibung	MöglI/Oe Werte	Zugang*	Kategorie
BV330	PPump_Use_Pump2	Sekundärpumpe derzeit im Einsatz	1;2	R	Erweiterte Einstellungen
BV331	PPump_Switch_Pumps	Erzwingung der Drehung der Sekundärpumpe	Nein Ja	RW	Erweiterte Einstellungen
BV1000	Word_En_Units	Einheit 1: Einheit zur manuellen Freigabe vom Sequenzer	Aus an	R	Einheit
BV1001	Word_En_Units	Einheit 2: Einheit zur manuellen Freigabe vom Sequenzer	Aus an	R	Einheit
BV1002	Word_En_Units	Einheit 3: Einheit zur manuellen Freigabe vom Sequenzer	Aus an	R	Einheit
BV1003	Word_En_Units	Einheit 4: Einheit zur manuellen Freigabe vom Sequenzer	Aus an	R	Einheit
BV1004	Word_En_Units	Einheit 5: Einheit zur manuellen Freigabe vom Sequenzer	Aus an	R	Einheit
BV1005	Word_En_Units	Einheit 6: Einheit zur manuellen Freigabe vom Sequenzer	Aus an	R	Einheit
BV1006	Word_En_Units	Einheit 7: manuelle Freigabeeinheit vom Sequenzer	Aus an	R	Einheit
BV1007	Word_En_Units	Einheit 8: manuelle Freigabeeinheit vom Sequenzer	Aus an	R	Einheit
BV1008	Word_En_Units	Einheit 9: Einheit zur manuellen Freigabe vom Sequenzer	Aus an	R	Einheit
BV1009	Word_En_Units	Einheit 10: Einheit zur manuellen Freigabe vom Sequenzer	Aus an	R	Einheit
BV1010	En_Backup_U1	Einheit 1: Aktivieren Sie den Einheitenstopp für die Backup-Funktion	Aus an	R	Einheit
BV1011	En_Backup_U2	Einheit 2: Aktivieren Sie den Einheitenstopp für die Backup-Funktion	Aus an	R	Einheit
BV1012	En_Backup_U3	Einheit 3: Aktivieren Sie den Einheitenstopp für die Backup-Funktion	Aus an	R	Einheit
BV1013	En_Backup_U4	Einheit 4: Aktivieren Sie den Einheitenstopp für die Backup-Funktion	Aus an	R	Einheit
BV1014	En_Backup_U5	Einheit 5: Aktivieren Sie den Einheitenstopp für die Backup-Funktion	Aus an	R	Einheit
BV1015	En_Backup_U6	Einheit 6: Aktivieren Sie den Einheitenstopp für die Backup-Funktion	Aus an	R	Einheit
BV1016	En_Backup_U7	Einheit 7: Aktivieren Sie den Einheitenstopp für die Backup-Funktion	Aus an	R	Einheit
BV1017	En_Backup_U8	Einheit 8: Aktivieren Sie den Einheitenstopp für die Backup-Funktion	Aus an	R	Einheit
BV1018	En_Backup_U9	Einheit 9: Aktivieren Sie den Einheitenstopp für die Backup-Funktion	Aus an	R	Einheit
BV1019	En_Backup_U10	Einheit 10: Aktivieren Sie den Einheitenstopp für die Backup-Funktion	Aus an	R	Einheit
BV1020	Lst_On_Primary	Einheit 1: Primäre Zündsteuerung	Aus an	R	Einheit
BV1021	Lst_On_Primary	Einheit 2: Primäre Zündsteuerung	Aus an	R	Einheit
BV1022	Lst_On_Primary	Einheit 3: Primäre Zündsteuerung	Aus an	R	Einheit
BV1023	Lst_On_Primary	Einheit 4: Primäre Zündsteuerung	Aus an	R	Einheit
BV1024	Lst_On_Primary	Einheit 5: Primäre Zündsteuerung	Aus an	R	Einheit
BV1025	Lst_On_Primary	Einheit 6: Primäre Zündsteuerung	Aus an	R	Einheit
BV1026	Lst_On_Primary	Einheit 7: Primäre Zündsteuerung	Aus an	R	Einheit
BV1027	Lst_On_Primary	Einheit 8: Primäre Zündsteuerung	Aus an	R	Einheit
BV1028	Lst_On_Primary	Einheit 9: Primäre Zündsteuerung	Aus an	R	Einheit
BV1029	Lst_On_Primary	Einheit 10: Primäre Zündsteuerung	Aus an	R	Einheit
BV1030	Lst_On_Recovery	Einheit 1: Steuerung der Rückgewinnungszündung	Aus an	R	Einheit
BV1031	Lst_On_Recovery	Einheit 2: Steuerung der Rückgewinnungszündung	Aus an	R	Einheit
BV1032	Lst_On_Recovery	Einheit 3: Wiederherstellungszündungssteuerung	Aus an	R	Einheit
BV1033	Lst_On_Recovery	Einheit 4: Steuerung der Rückgewinnungszündung	Aus an	R	Einheit
BV1034	Lst_On_Recovery	Einheit 5: Steuerung der Rückgewinnungszündung	Aus an	R	Einheit
BV1035	Lst_On_Recovery	Einheit 6: Wiederherstellungszündbefehl	Aus an	R	Einheit
BV1036	Lst_On_Recovery	Einheit 7: Wiederherstellungszündbefehl	Aus an	R	Einheit
BV1037	Lst_On_Recovery	Einheit 8: Wiederherstellungszündbefehl	Aus an	R	Einheit
BV1038	Lst_On_Recovery	Einheit 9: Wiederherstellungszündbefehl	Aus an	R	Einheit
BV1039	Lst_On_Recovery	Einheit 10: Wiederherstellungszündbefehl	Aus an	R	Einheit
BV1040	Lst_Evap_Pump	Einheit 1: Primärpumpenstatus	Aus an	R	Einheit
BV1041	Lst_Evap_Pump	Einheit 2: Primärpumpenstatus	Aus an	R	Einheit
BV1042	Lst_Evap_Pump	Einheit 3: Primärpumpenstatus	Aus an	R	Einheit
BV1043	Lst_Evap_Pump	Einheit 4: Primärpumpenstatus	Aus an	R	Einheit
BV1044	Lst_Evap_Pump	Einheit 5: Primärpumpenstatus	Aus an	R	Einheit
BV1045	Lst_Evap_Pump	Einheit 6: Primärpumpenstatus	Aus an	R	Einheit
BV1046	Lst_Evap_Pump	Einheit 7: Primärpumpenstatus	Aus an	R	Einheit
BV1047	Lst_Evap_Pump	Einheit 8: Primärpumpenstatus	Aus an	R	Einheit

Objektinstanz	Objektname	Beschreibung	MöglI/Oe Werte	Zugang*	Kategorie
BV1048	Lst_Evap_Pump	Einheit 9: Primärpumpenstatus	Aus an	R	Einheit
BV1049	Lst_Evap_Pump	Einheit 10: Primärpumpenstatus	Aus an	R	Einheit
BV1050	Lst_Cond_Pump	Einheit 1: Status Abwasserpumpe	Aus an	R	Einheit
BV1051	Lst_Cond_Pump	Einheit 2: Status Abwasserpumpe	Aus an	R	Einheit
BV1052	Lst_Cond_Pump	Einheit 3: Status Abwasserpumpe	Aus an	R	Einheit
BV1053	Lst_Cond_Pump	Einheit 4: Status Abwasserpumpe	Aus an	R	Einheit
BV1054	Lst_Cond_Pump	Einheit 5: Status Abwasserpumpe	Aus an	R	Einheit
BV1055	Lst_Cond_Pump	Einheit 6: Status Abwasserpumpe	Aus an	R	Einheit
BV1056	Lst_Cond_Pump	Einheit 7: Status Abwasserpumpe	Aus an	R	Einheit
BV1057	Lst_Cond_Pump	Einheit 8: Status Abwasserpumpe	Aus an	R	Einheit
BV1058	Lst_Cond_Pump	Einheit 9: Status Abwasserpumpe	Aus an	R	Einheit
BV1059	Lst_Cond_Pump	Einheit 10: Status Abwasserpumpe	Aus an	R	Einheit
BV1060	Lst_Rec_Pump	Einheit 1: Status der Rückgewinnungspumpe	Aus an	R	Einheit
BV1061	Lst_Rec_Pump	Einheit 2: Status der Rückgewinnungspumpe	Aus an	R	Einheit
BV1062	Lst_Rec_Pump	Einheit 3: Status der Rückgewinnungspumpe	Aus an	R	Einheit
BV1063	Lst_Rec_Pump	Einheit 4: Status der Rückgewinnungspumpe	Aus an	R	Einheit
BV1064	Lst_Rec_Pump	Einheit 5: Status der Rückgewinnungspumpe	Aus an	R	Einheit
BV1065	Lst_Rec_Pump	Einheit 6: Status der Rückgewinnungspumpe	Aus an	R	Einheit
BV1066	Lst_Rec_Pump	Einheit 7: Status der Rückgewinnungspumpe	Aus an	R	Einheit
BV1067	Lst_Rec_Pump	Einheit 8: Status der Rückgewinnungspumpe	Aus an	R	Einheit
BV1068	Lst_Rec_Pump	Einheit 9: Status der Rückgewinnungspumpe	Aus an	R	Einheit
BV1069	Lst_Rec_Pump	Einheit 10: Status der Rückgewinnungspumpe	Aus an	R	Einheit
BV1070	Lst_Evap_Flow	Einheit 1: Status des primären Streams	Durchfluss;Kein Durchfluss	R	Einheit
BV1071	Lst_Evap_Flow	Einheit 2: Status des Primärstroms	Durchfluss;Kein Durchfluss	R	Einheit
BV1072	Lst_Evap_Flow	Einheit 3: Status des Primärstroms	Durchfluss;Kein Durchfluss	R	Einheit
BV1073	Lst_Evap_Flow	Einheit 4: Status des Primärstroms	Durchfluss;Kein Durchfluss	R	Einheit
BV1074	Lst_Evap_Flow	Einheit 5: Status des Primärstroms	Durchfluss;Kein Durchfluss	R	Einheit
BV1075	Lst_Evap_Flow	Einheit 6: Status des Primärstroms	Durchfluss;Kein Durchfluss	R	Einheit
BV1076	Lst_Evap_Flow	Einheit 7: Status des Primärstroms	Durchfluss;Kein Durchfluss	R	Einheit
BV1077	Lst_Evap_Flow	Einheit 8: Status des Primärstroms	Durchfluss;Kein Durchfluss	R	Einheit
BV1078	Lst_Evap_Flow	Einheit 9: Status des Primärstroms	Durchfluss;Kein Durchfluss	R	Einheit
BV1079	Lst_Evap_Flow	Einheit 10: Status des Primärstroms	Durchfluss;Kein Durchfluss	R	Einheit
BV1080	Lst_Cond_Flow	Einheit 1: Entsorgungsflussstatus	Durchfluss;Kein Durchfluss	R	Einheit
BV1081	Lst_Cond_Flow	Einheit 2: Entsorgungsflussstatus	Durchfluss;Kein Durchfluss	R	Einheit
BV1082	Lst_Cond_Flow	Einheit 3: Entsorgungsflussstatus	Durchfluss;Kein Durchfluss	R	Einheit
BV1083	Lst_Cond_Flow	Einheit 4: Entsorgungsflussstatus	Durchfluss;Kein Durchfluss	R	Einheit
BV1084	Lst_Cond_Flow	Einheit 5: Entsorgungsflussstatus	Durchfluss;Kein Durchfluss	R	Einheit
BV1085	Lst_Cond_Flow	Einheit 6: Entsorgungsflussstatus	Durchfluss;Kein Durchfluss	R	Einheit
BV1086	Lst_Cond_Flow	Einheit 7: Entsorgungsflussstatus	Durchfluss;Kein Durchfluss	R	Einheit
BV1087	Lst_Cond_Flow	Einheit 8: Entsorgungsflussstatus	Durchfluss;Kein Durchfluss	R	Einheit
BV1088	Lst_Cond_Flow	Einheit 9: Entsorgungsflussstatus	Durchfluss;Kein Durchfluss	R	Einheit
BV1089	Lst_Cond_Flow	Einheit 10: Ablaufstatus Abfallentsorgung	Durchfluss;Kein Durchfluss	R	Einheit
BV1090	Lst_Rec_Flow	Einheit 1: Status des Wiederherstellungsstreams	Durchfluss;Kein Durchfluss	R	Einheit
BV1091	Lst_Rec_Flow	Einheit 2: Status des Wiederherstellungsstroms	Durchfluss;Kein Durchfluss	R	Einheit
BV1092	Lst_Rec_Flow	Einheit 3: Status des Wiederherstellungsstroms	Durchfluss;Kein Durchfluss	R	Einheit
BV1093	Lst_Rec_Flow	Einheit 4: Recovery-Flow-Status	Durchfluss;Kein Durchfluss	R	Einheit
BV1094	Lst_Rec_Flow	Einheit 5: Recovery-Flow-Status	Durchfluss;Kein Durchfluss	R	Einheit
BV1095	Lst_Rec_Flow	Einheit 6: Recovery-Flow-Status	Durchfluss;Kein Durchfluss	R	Einheit
BV1096	Lst_Rec_Flow	Einheit 7: Recovery-Flow-Status	Durchfluss;Kein Durchfluss	R	Einheit
BV1097	Lst_Rec_Flow	Einheit 8: Recovery-Flow-Status	Durchfluss;Kein Durchfluss	R	Einheit

Objektinstanz	Objektname	Beschreibung	MöglI/Oe Werte	Zugang*	Kategorie
BV1098	Lst_Rec_Flow	Einheit 9: Recovery-Flow-Status	Durchfluss;Kein Durchfluss	R	Einheit
BV1099	Lst_Rec_Flow	Einheit 10: Recovery-Flow-Status	Durchfluss;Kein Durchfluss	R	Einheit
BV1100	Lst_Water_Water	Einheit 1: Art der Entsorgung	Wasser-Luft, Wasser-Wasser	R	Einheit
BV1101	Lst_Water_Water	Einheit 2: Art der Entsorgung	Wasser-Luft, Wasser-Wasser	R	Einheit
BV1102	Lst_Water_Water	Einheit 3: Art der Entsorgung	Wasser-Luft, Wasser-Wasser	R	Einheit
BV1103	Lst_Water_Water	Einheit 4: Art der Entsorgung	Wasser-Luft, Wasser-Wasser	R	Einheit
BV1104	Lst_Water_Water	Einheit 5: Art der Entsorgung	Wasser-Luft, Wasser-Wasser	R	Einheit
BV1105	Lst_Water_Water	Einheit 6: Art der Entsorgung	Wasser-Luft, Wasser-Wasser	R	Einheit
BV1106	Lst_Water_Water	Einheit 7: Art der Entsorgung	Wasser-Luft, Wasser-Wasser	R	Einheit
BV1107	Lst_Water_Water	Einheit 8: Art der Entsorgung	Wasser-Luft, Wasser-Wasser	R	Einheit
BV1108	Lst_Water_Water	Einheit 9: Entsorgungsart	Wasser-Luft, Wasser-Wasser	R	Einheit
BV1109	Lst_Water_Water	Einheit 10: Art der Entsorgung	Wasser-Luft, Wasser-Wasser	R	Einheit
BV1110	Valve_On_U1	Einheit 1: Öffnen des primären Absperrventils	Aus an	R	Einheit
BV1111	Valve_On_U2	Einheit 2: Öffnen des primären Absperrventils	Aus an	R	Einheit
BV1112	Valve_On_U3	Einheit 3: Öffnen des primären Absperrventils	Aus an	R	Einheit
BV1113	Valve_On_U4	Einheit 4: Öffnen des primären Absperrventils	Aus an	R	Einheit
BV1114	Valve_On_U5	Einheit 5: Öffnen des primären Absperrventils	Aus an	R	Einheit
BV1115	Valve_On_U6	Einheit 6: Öffnen des primären Absperrventils	Aus an	R	Einheit
BV1116	Valve_On_U7	Einheit 7: Öffnen des primären Absperrventils	Aus an	R	Einheit
BV1117	Valve_On_U8	Einheit 8: Öffnen des primären Absperrventils	Aus an	R	Einheit
BV1118	Valve_On_U9	Einheit 9: Öffnen des primären Absperrventils	Aus an	R	Einheit
BV1119	Valve_On_U10	Einheit 10: Öffnen des primären Absperrventils	Aus an	R	Einheit
BV1120	Valve_Off_U1	Einheit 1: Primäres Absperrventil geschlossen	Aus an	R	Einheit
BV1121	Valve_Off_U2	Einheit 2: Primäres Absperrventil geschlossen	Aus an	R	Einheit
BV1122	Valve_Off_U3	Einheit 3: Primäres Absperrventil geschlossen	Aus an	R	Einheit
BV1123	Valve_Off_U4	Einheit 4: Primäres Absperrventil geschlossen	Aus an	R	Einheit
BV1124	Valve_Off_U5	Einheit 5: Primäres Absperrventil geschlossen	Aus an	R	Einheit
BV1125	Valve_Off_U6	Einheit 6: Primäres Absperrventil geschlossen	Aus an	R	Einheit
BV1126	Valve_Off_U7	Einheit 7: Primäres Absperrventil geschlossen	Aus an	R	Einheit
BV1127	Valve_Off_U8	Einheit 8: Primäres Absperrventil geschlossen	Aus an	R	Einheit
BV1128	Valve_Off_U9	Einheit 9: Primäres Absperrventil geschlossen	Aus an	R	Einheit
BV1129	Valve_Off_U10	Einheit 10: Primäres Absperrventil geschlossen	Aus an	R	Einheit
BV1130	Lst_Any_Alarm	Einheit 1: Allgemeiner Alarm	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1131	Lst_Any_Alarm	Einheit 2: Allgemeiner Alarm	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1132	Lst_Any_Alarm	Einheit 3: Allgemeiner Alarm	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1133	Lst_Any_Alarm	Einheit 4: Allgemeiner Alarm	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1134	Lst_Any_Alarm	Einheit 5: Allgemeiner Alarm	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1135	Lst_Any_Alarm	Einheit 6: Allgemeiner Alarm	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1136	Lst_Any_Alarm	Einheit 7: Allgemeiner Alarm	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1137	Lst_Any_Alarm	Einheit 8: Allgemeiner Alarm	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1138	Lst_Any_Alarm	Einheit 9: Allgemeiner Alarm	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1139	Lst_Any_Alarm	Einheit 10: Allgemeiner Alarm	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1140	Lst_Any_Alarm	Einheit 1: Alarm mit eingeschränkter Funktionalität	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1141	Lst_Any_Alarm	Einheit 2: Alarm mit eingeschränkter Funktionalität	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1142	Lst_Any_Alarm	Einheit 3: Alarm mit eingeschränkter Funktionalität	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1143	Lst_Any_Alarm	Einheit 4: Alarm mit eingeschränkter Funktionalität	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1144	Lst_Any_Alarm	Einheit 5: Alarm mit eingeschränkter Funktionalität	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1145	Lst_Any_Alarm	Einheit 6: Alarm mit eingeschränkter Funktionalität	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1146	Lst_Any_Alarm	Einheit 7: Alarm mit eingeschränkter Funktionalität	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1147	Lst_Any_Alarm	Einheit 8: Alarm mit eingeschränkter Funktionalität	Ok; Wecker	R	Gerätealarme

Objektinstanz	Objektname	Beschreibung	MöglI/Oe Werte	Zugang*	Kategorie
BV1148	Lst_Any_Alarm	Einheit 9: Alarm mit eingeschränkter Funktionalität	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1149	Lst_Any_Alarm	Einheit 10: Alarm mit eingeschränkter Funktionalität	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1150	Lst_Any_Alarm	Einheit 1: Alarm mit teilweiser oder vollständiger Sperrung	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1151	Lst_Any_Alarm	Einheit 2: Alarm mit teilweiser oder vollständiger Sperrung	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1152	Lst_Any_Alarm	Einheit 3: Alarm mit teilweiser oder vollständiger Sperrung	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1153	Lst_Any_Alarm	Einheit 4: Alarm mit teilweiser oder vollständiger Sperrung	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1154	Lst_Any_Alarm	Einheit 5: Alarm mit teilweiser oder vollständiger Sperrung	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1155	Lst_Any_Alarm	Einheit 6: Alarm mit teilweiser oder vollständiger Sperrung	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1156	Lst_Any_Alarm	Einheit 7: Alarm mit teilweiser oder vollständiger Sperrung	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1157	Lst_Any_Alarm	Einheit 8: Alarm mit teilweiser oder vollständiger Sperrung	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1158	Lst_Any_Alarm	Einheit 9: Alarm mit teilweiser oder vollständiger Sperrung	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1159	Lst_Any_Alarm	Einheit 10: Alarm mit teilweiser oder vollständiger Sperrung	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1160	Lst_Any_Alarm	Einheit 1: Alarm mit manueller Reset-Anforderung	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1161	Lst_Any_Alarm	Einheit 2: Alarm mit manueller Reset-Anforderung	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1162	Lst_Any_Alarm	Einheit 3: Alarm mit manueller Reset-Anforderung	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1163	Lst_Any_Alarm	Einheit 4: Alarm mit manueller Reset-Anforderung	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1164	Lst_Any_Alarm	Einheit 5: Alarm mit manueller Reset-Anforderung	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1165	Lst_Any_Alarm	Einheit 6: Alarm mit manueller Reset-Anforderung	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1166	Lst_Any_Alarm	Einheit 7: Alarm mit manueller Reset-Anforderung	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1167	Lst_Any_Alarm	Einheit 8: Alarm mit manueller Reset-Anforderung	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1168	Lst_Any_Alarm	Einheit 9: Alarm mit manueller Reset-Anforderung	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1169	Lst_Any_Alarm	Einheit 10: Alarm mit manueller Reset-Anforderung	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1170	Al_Offline_U1	Einheit 1: Offline-Alarm	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1171	Al_Offline_U2	Einheit 2: Offline-Alarm	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1172	Al_Offline_U3	Einheit 3: Offline-Alarm	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1173	Al_Offline_U4	Einheit 4: Offline-Alarm	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1174	Al_Offline_U5	Einheit 5: Offline-Alarm	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1175	Al_Offline_U6	Einheit 6: Offline-Alarm	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1176	Al_Offline_U7	Einheit 7: Offline-Alarm	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1177	Al_Offline_U8	Einheit 8: Offline-Alarm	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1178	Al_Offline_U9	Einheit 9: Offline-Alarm	Ok; Wecker	R	Gerätealarme
BV1179	Al_Offline_U10	Einheit 10: Offline-Alarm	Ok; Wecker	R	Gerätealarme

* R: schreibgeschützt; RW: Lesen/Schreiben

ANALOG VALUES / MULTISTATE VALUES

Objektinstanz	Objektname	Beschreibung	UM / MöglI/Oe Werte	Zugang	Kategorie
AV1	Group_Status	Ein/Aus-Status des Systems	[1]	R	Hauptinformationen
AV2	Group_Status_Primary	System-Ein/Aus-Status (Primärzweig)	[1]	R	Hauptinformationen
AV3	Group_Status_Recovery	Ein-/Aus-Status des Systems (Wiederherstellungszweig)	[1]	R	Hauptinformationen
AV4	Current_Temp_Set	Aktuell verwendeter Primärwärmetauscher-Sollwert	°C/10	R	Hauptinformationen
AV5	Current_Temp_Set_Rec	Gegenwärtig verwendeter Rückgewinnungswärmetauscher-Sollwert	°C/10	R	Hauptinformationen
AV6	Power_Request_Primary	Leistungsanforderung des Primärkreises	%/10	R	Hauptinformationen
AV7	Power_Request_Rec	Leistungsanforderung des Rückgewinnungsschaltkreises	%/10	R	Hauptinformationen
AV8	Gesamt_Power_On_1000_P	Leistung, die derzeit auf der Primärseite geliefert wird	%/10	R	Hauptinformationen
AV9	Tot_Power_On_1000_R	Leistung, die derzeit bei der Wiederherstellung geliefert wird	%/10	R	Hauptinformationen
AV10	Power_Reduction_Source	Art der Anforderung zur Leistungsbegrenzung	[4]	RW	Hauptinformationen
AV11	Power_Request_Limit	Leistungsgrenze, die geliefert werden kann	%/10	RW	Hauptinformationen
AV12		Reserviert		R	Hauptinformationen
AV13	Cooling_Temp_Set1	Kühlsollwert 1	°C/10	RW	Hauptinformationen
AV14	Cooling_Temp_Set2	Kühlsollwert 2	°C/10	RW	Hauptinformationen
AV15	Heizung_Temp_Soll1	Heizsollwert 1	°C/10	RW	Hauptinformationen
AV16	Heizung_Temp_Soll2	Heizsollwert 2	°C/10	RW	Hauptinformationen
AV17	Recovery_Temp_Set1	Wiederherstellungssollwert 1	°C/10	RW	Hauptinformationen
AV18	Recovery_Temp_Set2	Wiederherstellungssollwert 2	°C/10	RW	Hauptinformationen
AV19	Min_Set1_Temp_Cool	Mindestwert Kühlsollwert 1	°C/10	RW	Hauptinformationen
AV20	Min_Set2_Temp_Cool	Mindestwert Kühlsollwert 2	°C/10	RW	Hauptinformationen
AV21	Max_Set1_Temp_Cool	Maximaler Kühlsollwert 1 Wert	°C/10	RW	Hauptinformationen
AV22	Max_Set2_Temp_Cool	Maximaler Kühlsollwert 2 Wert	°C/10	RW	Hauptinformationen
AV23	Min_Set_Temp_Heat	Minimaler Heizsollwert-Einstellwert	°C/10	RW	Hauptinformationen
AV24	Max_Set_Temp_Heat	Einstellwert für den maximalen Heizsollwert	°C/10	RW	Hauptinformationen
AV25	Min_Set_Temp_Rec	Minimaler Wiederherstellungssollwert	°C/10	RW	Hauptinformationen
AV26	Max_Set_Temp_Rec	Maximaler Wiederherstellungssollwert	°C/10	RW	Hauptinformationen
AV27	Offset_Sollwert_Kühl_Min	Minimaler Skalierungspunkt Offset Sollwert im Kühlen	°C/10	RW	Hauptinformationen
AV28	Offset_Sollwert_Kühl_Max	Skalenhöchstpunkt Offset Sollwert im Kühlen	°C/10	RW	Hauptinformationen
AV29	Offset_Sollwert_Wärme_Min	Minimaler Skalenpunkt Offset Sollwert im Heizbetrieb	°C/10	RW	Hauptinformationen
AV30	Offset_Sollwert_Heiz_Max	Skalenhöchstpunkt Offset Sollwert im Heizbetrieb	°C/10	RW	Hauptinformationen
AV31	Schalt_Sollwert_Cool_Min	Minimaler Skalenpunkt Sollwertverschiebung im Kühlbetrieb	°C/10	RW	Hauptinformationen
AV32	Schalt_Sollwert_Cool_Max	Maximaler Skalenpunkt Verschiebung des Sollwerts im Kühlbetrieb	°C/10	RW	Hauptinformationen
AV33	Schalt_Sollwert_Wärme_Min	Minimalpunkt skalieren Sollwertverschiebung im Heizbetrieb	°C/10	RW	Hauptinformationen
AV34	Schalt_Sollwert_Wärme_Max	Maximalpunkt skalieren Sollwertverschiebung im Heizbetrieb	°C/10	RW	Hauptinformationen
AV35	Ext_Temp_Set_Cool	Außentemperatureinstellung für sommerII/Oen KlimaausgleI/O	°C/10	RW	Hauptinformationen
AV36	Ext_Temp_Set_Heat	Außentemperatureinstellung für den WinterklimaausgleI/O	°C/10	RW	Hauptinformationen
AV37	Ext_Temp_Diff_Cool	Externes Temperaturband für sommerII/Oen KlimaausgleI/O	°C/10	RW	Hauptinformationen
AV38	Ext_Temp_Diff_Heat	Externes Temperaturband für den winterII/Oen KlimaausgleI/O	°C/10	RW	Hauptinformationen
AV39	Max_Comp_Temp_Cool	Maximaler sommerII/Oer KlimaausgleI/O	°C/10	RW	Hauptinformationen
AV40	Max_Comp_Temp_Heat	Maximaler winterII/Oer KlimaausgleI/O	°C/10	RW	Hauptinformationen
AV41	Offset_Sollwert_Rec_Min	Minimaler Skalenpunkt-Offset-Sollwert in der Wiederherstellung	°C/10	RW	Hauptinformationen
AV42	Offset_Sollwert_Rec_Max	Skalenhöchstpunkt Offset-Sollwert in Wiederherstellung	°C/10	RW	Hauptinformationen
AV43	Schalt_Sollwert_Rec_Min	Minimalpunkt der Skalierung Verschiebung des Sollwerts in der Wiederherstellung	°C/10	RW	Hauptinformationen
AV44	Schalt_Sollwert_Rec_Max	Skalenhöchstpunkt Schaltsollwert in Erholung	°C/10	RW	Hauptinformationen
AV45	Ext_Temp_Set_Rec	Eingestellte Außentemperatur für die Klimakompensation des Rückgewinnungszweigs	°C/10	RW	Hauptinformationen
AV46	Ext_Temp_Diff_Rec	Externes Temperaturband für die klimatische Kompensation des Rückgewinnungszweigs	°C/10	RW	Hauptinformationen
AV47	Max_Comp_Temp_Rec	Klimakompensation der maximalen Erholungsbranche	°C/10	RW	Hauptinformationen
AV100	In_Temp_Evap_Avg	DurchschnittII/Oe Primäreinlasstemperatur der Einheit mit Durchfluss	°C/10	R	I/O

Objektinstanz	Objektname	Beschreibung	UM / MöglI/Oe Werte	Zugang	Kategorie
AV101	Out_Temp_Evap_Avg	Durchschnittl/Oe Primärauslasstemperatur der Einheit mit Durchfluss	°C/10	R	I/O
AV102	In_Temp_Rec_Avg	Durchschnittl/Oe Rückgewinnungseinlasstemperatur der Einheit mit Durchfluss	°C/10	R	I/O
AV103	Out_Temp_Rec_Avg	Rückgewinnungsmedium-Austrittstemperatur der Einheit mit Durchfluss	°C/10	R	I/O
AV104	In_Temp_Cond_Avg	Durchschnittstemperatur am Entsorgereinlass der Einheit mit Durchfluss	°C/10	R	I/O
AV105	Out_Temp_Cond_Avg	Mediumstemperatur am Geräteauslass mit Durchfluss	°C/10	R	I/O
AV106	In_Temp_Evap	Primäreintrittstemperatur (Regelung)	°C/10	R	I/O
AV107	Out_Temp_Evap	Primäraustrittstemperatur (Regelung)	°C/10	R	I/O
AV108	In_Temp_Rec	Rückgewinnungseinlasstemperatur (Regelung)	°C/10	R	I/O
AV109	Out_Temp_Rec	Rückgewinnungsauslasstemperatur (Regelung)	°C/10	R	I/O
AV110	In_Temp_Cond	Deponieeintrittstemperatur (Regelung)	°C/10	R	I/O
AV111	Out_Temp_Cond	Entsorgungsaustrittstemperatur (Regelung)	°C/10	R	I/O
AV112	Ain_In_Temp_Evap	Primäre Einlasstemperatur	°C/10	R	I/O
AV113	Ain_Out_Temp_Evap	Primäre Austrittstemperatur	°C/10	R	I/O
AV114	Ain_In_Temp_Cond	Entsorgungseinlasstemperatur	°C/10	R	I/O
AV115	Ain_Out_Temp_Cond	Entsorgungstemperatur	°C/10	R	I/O
AV116	Ain_In_Temp_Rec	Rückgewinnungseinlasstemperatur	°C/10	R	I/O
AV117	Ain_Out_Temp_Rec	Rückgewinnungsauslasstemperatur	°C/10	R	I/O
AV118	Ain_Temp_Ext	Außentemperatur	°C/10	R	I/O
AV119	Ain_Analog_Set	Primäres analoges Sollwertsignal	°C/10	R	I/O
AV120	Ain_Analog_Set_Rec	Wiederherstellung des analogen Sollwertsignals	°C/10	R	I/O
AV121	Ain_VPF_DP	Differenzdruck des VPF-Systems	bar/10	R	I/O
AV122	Ain_VPF_PlantT	VPF-Systemtemperatur	°C/10	R	I/O
AV123	Ain_VPF_TankT	VPF-SpeI/Oereinlasstemperatur	°C/10	R	I/O
AV124	Temp_Ext	Außentemperatur	°C/10	R	I/O
AV125	Ain_RVPF_DP	Rückgewinnungszweig VPF sekundärer Differenzdruck	bar/10	R	I/O
AV126	Ain_RVPF_PlantT	Systemrücklauftemperatur VPF-Rückgewinnungszweig	°C/10	R	I/O
AV127	Ain_RVPF_TankT	VPF-SpeI/Oereinlasstemperatur des Rückgewinnungszweigs	°C/10	R	I/O
AV200	Software_ID	Software-IDs		R	Sonstig
AV201	Software_Ver	Softwareversion		R	Sonstig
AV202	Software_Spec	Software-Subversion		R	Sonstig
AV203	aktuelle_stunde	Aktuelle Uhrzeit	H	RW	Sonstig
AV204	aktuelle_minute	Aktuelle Minute	Mindest	RW	Sonstig
AV205	aktueller_tag	Heutige Tag	D	RW	Sonstig
AV206	aktueller_Monat	Aktueller Monat	M	RW	Sonstig
AV207	aktuelles_jahr	Laufendes Jahr	j	RW	Sonstig
AV208	Msk_CommPolls_H	An Einheiten gesendete Befehle (x10000)		R	Sonstig
AV209	Msk_CommPolls_L	An Einheiten gesendete Befehle		R	Sonstig
AV210	Msk_CommErrors_H	Kommunikationsfehler (x10000)		R	Sonstig
AV211	Msk_CommErrors_L	Kommunikationsfehler		R	Sonstig
AV300	Ein_Priorität_1	Zündpriorität	[16]	RW	Erweiterte Einstellungen
AV301	Aus_Priorität_1	Priorität beim Herunterfahren	[16]	RW	Erweiterte Einstellungen
AV302	Pumpen_Verzögerung	Verzögerung zwischen Aktivierung der Pumpen, wenn alle eingeschaltet sind	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV303	Unbalance_Mode	Einheitsstunden-UngleI/OgewI/Otsmodus	[17]	RW	Erweiterte Einstellungen
AV304	UnglеI/OgewI/Ot_Stunden	Versetzen Sie Stunden des UnglеI/OgewI/Ots, um beizubehalten	H	RW	Erweiterte Einstellungen
AV305	Unwucht_Perz	UnglеI/OgewI/Ot % beibehalten	%/10	RW	Erweiterte Einstellungen
AV306	SI/Oerungstyp	SI/Oerungslaufwerktyp	[18]	RW	Erweiterte Einstellungen
AV307	SI/Oerungseinheit	Laufwerke, die im Backup aufbewahrt werden sollen		RW	Erweiterte Einstellungen
AV308	SI/Oerungszeit	Tage, um die Backup-Einheit zu rotieren	D	RW	Erweiterte Einstellungen
AV309	Backup_Start_Mode	Backup-Wiederherstellungsmodus	[19]	RW	Erweiterte Einstellungen

Objektinstanz	Objektname	Beschreibung	UM / MöglI/Oe Werte	Zugang	Kategorie
AV310	Backup_Start_T1	Verzögerung zur Wiederherstellung der Backup-Einheit für Alarm	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV311	Backup_Start_T2	Verzögerung bei der Wiederherstellung der Backup-Einheit für maximale Anforderung	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV312	SI/Oerungseinheit_P	Aktuelles SI/Oerungslaufwerk auf primärem Laufwerk		R	Erweiterte Einstellungen
AV313	SI/Oerungseinheit_R	Aktuelles SI/Oerungslaufwerk bei Wiederherstellung		R	Erweiterte Einstellungen
AV314	Valve_On_Delay	Verzögerung zwischen dem Öffnen des Absperrventils und dem Einschalten des Geräts	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV315	Valve_Between_Delay	Verzögerung zwischen Ventilöffnungs- und Schließbefehl (für 3-Punkt-Ventile)	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV316	PumpFreeze_Time	Sperrzeit der VPF-Pumpenmodulation, wenn das Gerät eingeschaltet wird	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV317	Offline_Verzögerung	Alarmverzögerung der Offline-Einheit	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV318	Spv_Offline_Action	Aktion, um die Supervisor-Abmeldung beizubehalten	[20]	RW	Erweiterte Einstellungen
AV319	Spv_Offline_Delay	Verzögerung, um den Supervisor als getrennt zu betrachten	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV320	CompOn_Delay	Temperierverzögerung nach dem Einschalten eines Kompressors	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV321	DT_SwitchReg	Differenz zwischen Rücklauf-/Zulaufregelungssollwert	°C/10	RW	Erweiterte Einstellungen
AV322	Regulation_Type	Primärregelungsmodus	[8]	RW	Erweiterte Einstellungen
AV323	Reg_InP_Type	Primärrücklaufregelung: Reglertyp	[21]	RW	Erweiterte Einstellungen
AV324	Reg_InP_Diff_Reg_Pos	Einstellung des Primärrücklaufs: Kühlband	°C/10	RW	Erweiterte Einstellungen
AV325	Reg_InP_DB_Reg_Pos	Primäre Rücklaufregelung: Kühltotzone	°C/10	RW	Erweiterte Einstellungen
AV326	Reg_InP_Int_Time_Pos	Primärrücklaufeinstellung: Integralzeit Kühlen	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV327	Reg_InP_Der_Zeit_Pos	Primärrücklaufregelung: Vorhaltezeit Kühlen	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV328	Reg_InP_Diff_Reg_Neg	Anpassung Primärrücklauf: Heizband	°C/10	RW	Erweiterte Einstellungen
AV329	Reg_InP_DB_Reg_Neg	Primärrücklaufregelung: Heizungs-Totzone	°C/10	RW	Erweiterte Einstellungen
AV330	Reg_InP_Int_Time_Neg	Anpassung Primärrücklauf: Integralzeit Heizen	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV331	Reg_InP_Der_Time_Neg	Primärrücklaufregelung: Vorhaltezeit Heizen	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV332	Reg_OutP_Diff_Reg_NZ	Primäre Abgaberegelung: neutrale Zone	°C/10	RW	Erweiterte Einstellungen
AV333	Reg_OutP_Diff_Reg_Decr	Primäre Lieferregulierung: Bandabnahme	°C/10	RW	Erweiterte Einstellungen
AV334	Reg_OutP_Max_Time_0	Primäre Abgaberegelung: maximale Abnahmezeit	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV335	Reg_OutP_Min_Time_0	Primäre Abgaberegelung: minimale Anstiegszeit	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV336	Reg_OutP_Diff_Reg_Incr	Anpassung der primären Lieferung: Band erhöhen	°C/10	RW	Erweiterte Einstellungen
AV337	Reg_OutP_Max_Time_100	Primäre Abgaberegelung: maximale Anstiegszeit	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV338	Reg_OutP_Min_Time_100	Primäre Abgaberegelung: minimale Anstiegszeit	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV339	Reg_OutP_Force_Req_Offset	Primäre Zustellungsregelung: Offset für Anforderungszwang	°C/10	RW	Erweiterte Einstellungen
AV340	Reg_OutP_Force_Req_Value	Primäre Liefervorschrift: erzwungener Wert angefordert	%/10	RW	Erweiterte Einstellungen
AV341	Reg_OutP_Inversion_Stop_Time	Primäre Abgaberegelung: Vorhaltezeit innerhalb der Anstiegszone	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV342	Reg_OutP_Inversion_Stop_Time_Out	Primäre Förderregelung: Vorhaltezeit außerhalb der Anstiegszone	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV343	Regulation_Type_Rec	Wiederherstellungsanpassungsmodus	[8]	RW	Erweiterte Einstellungen
AV344	Reg_InR_Type	Wiederherstellungsrücklaufeinstellung: Reglertyp	[21]	RW	Erweiterte Einstellungen
AV345	Reg_InR_Diff_Reg_Neg	Erholungsrücklaufeinstellung: Heizband	°C/10	RW	Erweiterte Einstellungen
AV346	Reg_InR_DB_Reg_Neg	Einstellung des Rücklaufs der Rückgewinnung: Totzone der Heizung	°C/10	RW	Erweiterte Einstellungen
AV347	Reg_InR_Int_Time_Neg	Einstellung des Rücklaufs der Rückgewinnung: Integrationszeit der Heizung	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV348	Reg_InR_Der_Time_Neg	Einstellung des Rücklaufs der Rückgewinnung: Vorhaltezeit der Heizung	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV349	Reg_OutR_Diff_Reg_NZ	Rückgewinnungsabgaberegelung: neutrale Zone	°C/10	RW	Erweiterte Einstellungen
AV350	Reg_OutR_Diff_Reg_Decr	Wiederherstellungsabgaberegulierung: Bandabnahme	°C/10	RW	Erweiterte Einstellungen
AV351	Reg_OutR_Max_Time_0	Wiederherstellungsabgaberegelung: maximale Abnahmezeit	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV352	Reg_OutR_Min_Time_0	Wiederherstellungslieferregelung: Mindesterhöhungszeit	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV353	Reg_OutR_Diff_Reg_Incr	Recovery-Send-Regelung: Band erhöhen	°C/10	RW	Erweiterte Einstellungen
AV354	Reg_OutR_Max_Time_100	Wiederherstellungsabgaberegelung: maximale Anstiegszeit	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV355	Reg_OutR_Min_Time_100	Wiederherstellungslieferregelung: Mindesterhöhungszeit	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV356	Reg_OutR_Force_Req_Offset	Wiederherstellungslieferungsregelung: Verrechnung für angefordertes Forcieren	°C/10	RW	Erweiterte Einstellungen
AV357	Reg_OutR_Force_Req_Value	Anpassung des Wiederherstellungsflusses: Zwangswert angefordert	%/10	RW	Erweiterte Einstellungen
AV358	Reg_OutR_Inversion_Stop_Time	Erholungsabgaberegelung: Vorhaltezeit innerhalb der Anstiegszone	S	RW	Erweiterte Einstellungen

Objektinstanz	Objektname	Beschreibung	UM / MöglI/Oe Werte	Zugang	Kategorie
AV359	Reg_OutR_Inversion_Stop_Time_Out	Erholungsabgaberegelung: Vorhaltezeit außerhalb der Anstiegszone	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV360	EPump_N_Pumpen	Anzahl der im Primärzweig installierten gemeinsamen Pumpen		RW	Erweiterte Einstellungen
AV361	EPump_N_Warnungen	Anzahl der Primärfluss-Fehlerwarnungen vor dem Alarm zum manuellen Zurücksetzen		RW	Erweiterte Einstellungen
AV362	EPump_Flow_Startup_Delay	Keine Verzögerung des primären Durchflussalarms beim Pumpenstart	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV363	EPump_Flow_Run_Delay	Keine Verzögerung des primären Durchflussalarms im stationären Zustand	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV364	EPump_Warning_Stop_Delay	Intervall zwischen Versuchen, die Primärpumpe zu starten	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV365	EPump_Rot_Time	Drehberel/O doppelte Primärpumpen	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV366	EPump_Overwork_Time	Pausenzeit für die Rotation der Primärpumpe	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV367	CPump_N_Pumpen	Anzahl der am Entsorgungszweig installierten gemeinsamen Pumpen		RW	Erweiterte Einstellungen
AV368	CPump_N_Warnungen	Anzahl der Warnungen vor Durchflussfehlern der Entsorgungseinheit vor dem Alarm zum manuellen Zurücksetzen		RW	Erweiterte Einstellungen
AV369	CPump_Flow_Startup_Delay	Verzögerung des Durchflussalarms der Abfallentsorgungseinheit beim Pumpenstart	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV370	CPump_Flow_Run_Delay	Verzögerung des Alarms bei fehlendem Abfallentsorgungsfluss, wenn vollständig betriebsbereit	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV371	CPump_Warning_Stop_Delay	Intervall zwischen Aktivierungsversuchen der Entsorgungspumpe	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV372	CPump_Rot_Time	Drehberel/O Doppel-Entsorgungspumpen	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV373	CPump_Overwork_Time	Pausenzeit für die Rotation der Entsorgungspumpe	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV374	RPumpe_N_Pumpen	Anzahl der im Rückgewinnungszweig installierten gemeinsamen Pumpen		RW	Erweiterte Einstellungen
AV375	RPump_N_Warnungen	Anzahl der Warnungen, dass kein Wiederherstellungsfluss angezeigt wird, bevor der Alarm manuell zurückgesetzt wird		RW	Erweiterte Einstellungen
AV376	RPump_Flow_Startup_Delay	Keine Verzögerung des Erholungsflussalarms beim Pumpenstart	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV377	RPump_Flow_Run_Delay	Keine Verzögerung des Erholungsflussalarms bei voller Geschwindigkeit	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV378	RPump_Warning_Stop_Delay	Intervall zwischen Aktivierungsversuchen der Rückgewinnungspumpe	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV379	RPump_Rot_Time	Rotationsberel/O für doppelte Rückgewinnungspumpen	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV380	RPump_Overwork_Time	Pausenzeit der Rotation der Rückgewinnungspumpe	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV381	PPumpe_N_Pumpen	Anzahl der im Sekundärzweig installierten gemeinsamen Pumpen		RW	Erweiterte Einstellungen
AV382	PPump_N_Warnungen	Anzahl der Sekundärfluss-Fehlerwarnungen vor dem manuellen Reset-Alarm		RW	Erweiterte Einstellungen
AV383	PPump_Flow_Startup_Delay	Keine Verzögerung des sekundären Durchflussalarms beim Pumpenstart	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV384	PPump_Flow_Run_Delay	Keine Verzögerung des sekundären Durchflussalarms im stationären Zustand	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV385	PPump_Warning_Stop_Delay	Intervall zwischen Versuchen, die Sekundärpumpe zu starten	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV386	PPump_Rot_Time	Drehberel/O der sekundären Doppelpumpen	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV387	PPump_Overwork_Time	Pausenzeit für sekundäre Pumpenrotation	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV388	VPF_PPump_Set	Differenzdruck-Sollwert Sekundärzweig mit variablem Volumenstrom	kPa/10	RW	Erweiterte Einstellungen
AV389	PPump_Min_Speed	Mindestdrehzahl der Sekundärpumpe	v	RW	Erweiterte Einstellungen
AV390	PPump_Max_Speed	Maximale Drehzahl der Sekundärpumpe	v	RW	Erweiterte Einstellungen
AV391	VPF_PPump_K	PID-Proportionalkoeffizient für Sekundärpumpenmodulation		RW	Erweiterte Einstellungen
AV392	VPF_PPump_Ti	Sekundärpumpenmodulation PID-Integralkoeffizient	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV393	VPF_PPump_Td	Sekundärpumpenmodulations-PID-Ableitungskoeffizient	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV394	PumpFreeze_Time1	Sperrzeit der Modulation der Primärpumpe, wenn ein Gerät eingeschaltet wird	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV395	RPPumpe_N_Pumpen	Anzahl der gemeinsamen Pumpen, die im sekundären Rückgewinnungszweig installiert sind		RW	Erweiterte Einstellungen
AV396	RPPump_N_Warnungen	Anzahl der Warnungen vor Sekundärflussfehlern bei der Wiederherstellung vor dem Alarm zum manuellen Zurücksetzen		RW	Erweiterte Einstellungen
AV397	RPPump_Flow_Startup_Delay	Alarmverzögerung für sekundären Rückflussausfall beim Pumpenstart	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV398	RPPump_Flow_Run_Delay	Alarmverzögerung für keine Wiederherstellung des Sekundärflusses bei voller Geschwindigkeit	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV399	RPPump_Warning_Stop_Delay	Intervall zwischen Versuchen, die sekundäre Rückgewinnungspumpe zu aktivieren	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV400	RPPump_Rot_Time	Drehberel/O der Sekundärrückgewinnungs-Doppelpumpen	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV401	RPPump_Overwork_Time	Pausenzeit der Rotation der Sekundärpumpe für die Wiederherstellung	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV402	RPPump_Set	Differenzdruck-Sollwert für Rückgewinnungs-Sekundärzweig mit variablem Durchfluss	kPa/10	RW	Erweiterte Einstellungen
AV403	RPPump_Min_Speed	Mindestdrehzahl der sekundären Rückgewinnungspumpe	v	RW	Erweiterte Einstellungen
AV404	RPPump_Max_Speed	Maximale Drehzahl der Rückgewinnungs-Sekundärpumpe	v	RW	Erweiterte Einstellungen
AV405	RPPumpe_K	PID-Proportionalkoeffizient für die Modulation der sekundären Rückgewinnungspumpe		RW	Erweiterte Einstellungen

Objektinstanz	Objektname	Beschreibung	UM / MöglI/Oe Werte	Zugang	Kategorie
AV406	RPPump_Ti	PID-Integralkoeffizient für die Modulation der sekundären Rückgewinnungspumpe	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV407	RPPump_Td	Ableitungskoeffizient der PID-Modulation der sekundären Rückgewinnungspumpe	S	RW	Erweiterte Einstellungen
AV1000	Lst_In_Evap(0)	Einheit 1: Primäre Einlasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1001	Lst_In_Evap(1)	Einheit 2: Primäre Einlasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1002	Lst_In_Evap(2)	Einheit 3: Primäre Einlasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1003	Lst_In_Evap(3)	Einheit 4: Primäre Einlasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1004	Lst_In_Evap(4)	Einheit 5: Primäre Einlasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1005	Lst_In_Evap(5)	Einheit 6: Primäre Einlasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1006	Lst_In_Evap(6)	Einheit 7: Primäre Einlasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1007	Lst_In_Evap(7)	Einheit 8: Primäre Einlasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1008	Lst_In_Evap(8)	Einheit 9: Primäre Einlasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1009	Lst_In_Evap(9)	Einheit 10: Primäre Einlasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1010	Lst_Out_Evap(0)	Einheit 1: Primärauslasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1011	Lst_Out_Evap(1)	Einheit 2: Primärauslasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1012	Lst_Out_Evap(2)	Einheit 3: Primärauslasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1013	Lst_Out_Evap(3)	Einheit 4: Primärauslasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1014	Lst_Out_Evap(4)	Einheit 5: Primärauslasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1015	Lst_Out_Evap(5)	Einheit 6: Primärauslasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1016	Lst_Out_Evap(6)	Einheit 7: Primärauslasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1017	Lst_Out_Evap(7)	Einheit 8: Primärauslasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1018	Lst_Out_Evap(8)	Einheit 9: Primärauslasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1019	Lst_Out_Evap(9)	Einheit 10: Primärauslasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1020	Lst_In_Cond(0)	Einheit 1: Entsorgungseinlasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1021	Lst_In_Cond(1)	Einheit 2: Entsorgungseinlasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1022	Lst_In_Cond(2)	Einheit 3: Entsorgungseinlasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1023	Lst_In_Cond(3)	Einheit 4: Entsorgungseinlasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1024	Lst_In_Cond(4)	Einheit 5: Entsorgungseinlasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1025	Lst_In_Cond(5)	Einheit 6: Entsorgungseinlasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1026	Lst_In_Cond(6)	Einheit 7: Entsorgungseinlasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1027	Lst_In_Cond(7)	Einheit 8: Entsorgungseinlasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1028	Lst_In_Cond(8)	Einheit 9: Entsorgungseinlasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1029	Lst_In_Cond(9)	Einheit 10: Entsorgungseinlasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1030	Lst_Out_Cond(0)	Einheit 1: Auslasstemperatur des Entsorgers	°C/10	R	Einheit
AV1031	Lst_Out_Cond(1)	Einheit 2: Auslasstemperatur des Entsorgers	°C/10	R	Einheit
AV1032	Lst_Out_Cond(2)	Einheit 3: Auslasstemperatur des Entsorgers	°C/10	R	Einheit
AV1033	Lst_Out_Cond(3)	Einheit 4: Auslasstemperatur des Entsorgers	°C/10	R	Einheit
AV1034	Lst_Out_Cond(4)	Einheit 5: Auslasstemperatur des Entsorgers	°C/10	R	Einheit
AV1035	Lst_Out_Cond(5)	Einheit 6: Auslasstemperatur des Entsorgers	°C/10	R	Einheit
AV1036	Lst_Out_Cond(6)	Einheit 7: Auslasstemperatur des Entsorgers	°C/10	R	Einheit
AV1037	Lst_Out_Cond(7)	Einheit 8: Auslasstemperatur des Entsorgers	°C/10	R	Einheit
AV1038	Lst_Out_Cond(8)	Einheit 9: Temperatur des Entsorgungsauslasses	°C/10	R	Einheit
AV1039	Lst_Out_Cond(9)	Einheit 10: Temperatur des Entsorgungsauslasses	°C/10	R	Einheit
AV1040	Lst_In_Rec(0)	Einheit 1: Rückgewinnungseinlasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1041	Lst_In_Rec(1)	Einheit 2: Rückgewinnungseinlasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1042	Lst_In_Rec(2)	Einheit 3: Rückgewinnungseinlasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1043	Lst_In_Rec(3)	Einheit 4: Rückgewinnungseinlasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1044	Lst_In_Rec(4)	Einheit 5: Rückgewinnungseinlasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1045	Lst_In_Rec(5)	Einheit 6: Rückgewinnungseinlasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1046	Lst_In_Rec(6)	Einheit 7: Rückgewinnungseinlasstemperatur	°C/10	R	Einheit

Objektinstanz	Objektname	Beschreibung	UM / MöglI/Oe Werte	Zugang	Kategorie
AV1047	Lst_In_Rec(7)	Einheit 8: Rückgewinnungseinlasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1048	Lst_In_Rec(8)	Einheit 9: Rückgewinnungseinlasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1049	Lst_In_Rec(9)	Einheit 10: Rückgewinnungseinlasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1050	Lst_Out_Rec(0)	Einheit 1: Rückgewinnungsauslasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1051	Lst_Out_Rec(1)	Einheit 2: Rückgewinnungsauslasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1052	Lst_Out_Rec(2)	Einheit 3: Rückgewinnungsauslasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1053	Lst_Out_Rec(3)	Einheit 4: Rückgewinnungsauslasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1054	Lst_Out_Rec(4)	Einheit 5: Rückgewinnungsauslasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1055	Lst_Out_Rec(5)	Einheit 6: Rückgewinnungsauslasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1056	Lst_Out_Rec(6)	Einheit 7: Rückgewinnungsauslasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1057	Lst_Out_Rec(7)	Einheit 8: Rückgewinnungsauslasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1058	Lst_Out_Rec(8)	Einheit 9: Rückgewinnungsauslasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1059	Lst_Out_Rec(9)	Einheit 10: Rückgewinnungsauslasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1060	Lst_Ext_Temp(0)	Einheit 1: Außentemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1061	Lst_Ext_Temp(1)	Einheit 2: Außentemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1062	Lst_Ext_Temp(2)	Einheit 3: Außentemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1063	Lst_Ext_Temp(3)	Einheit 4: Außentemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1064	Lst_Ext_Temp(4)	Einheit 5: Außentemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1065	Lst_Ext_Temp(5)	Einheit 6: Außentemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1066	Lst_Ext_Temp(6)	Einheit 7: Außentemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1067	Lst_Ext_Temp(7)	Einheit 8: Außentemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1068	Lst_Ext_Temp(8)	Einheit 9: Außentemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1069	Lst_Ext_Temp(9)	Einheit 10: Außentemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1070	Lst_In_DS(0)	Einheit 1: Einspritzkühler-Eintrittstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1071	Lst_In_DS(1)	Einheit 2: Einspritzkühler-Eintrittstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1072	Lst_In_DS(2)	Einheit 3: Enthitzer-Einlasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1073	Lst_In_DS(3)	Einheit 4: Einspritzkühler-Eintrittstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1074	Lst_In_DS(4)	Einheit 5: Enthitzer-Einlasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1075	Lst_In_DS(5)	Einheit 6: Enthitzer-Einlasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1076	Lst_In_DS(6)	Einheit 7: Enthitzer-Einlasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1077	Lst_In_DS(7)	Einheit 8: Enthitzer-Einlasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1078	Lst_In_DS(8)	Einheit 9: Einspritzkühler-Einlasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1079	Lst_In_DS(9)	Einheit 10: Enthitzer-Einlasstemperatur	°C/10	R	Einheit
AV1080	Lst_Status_P(0)	Einheit 1: Ein/Aus-Status der Primärseite	[1]	R	Einheit
AV1081	Lst_Status_P(1)	Einheit 2: Ein/Aus-Status der Primärseite	[1]	R	Einheit
AV1082	Lst_Status_P(2)	Einheit 3: Ein/Aus-Status der Primärseite	[1]	R	Einheit
AV1083	Lst_Status_P(3)	Einheit 4: Ein/Aus-Status der Primärseite	[1]	R	Einheit
AV1084	Lst_Status_P(4)	Einheit 5: Ein/Aus-Status der Primärseite	[1]	R	Einheit
AV1085	Lst_Status_P(5)	Einheit 6: Ein/Aus-Status der Primärseite	[1]	R	Einheit
AV1086	Lst_Status_P(6)	Einheit 7: Ein/Aus-Status der Primärseite	[1]	R	Einheit
AV1087	Lst_Status_P(7)	Einheit 8: Ein/Aus-Status der Primärseite	[1]	R	Einheit
AV1088	Lst_Status_P(8)	Einheit 9: Ein/Aus-Status der Primärseite	[1]	R	Einheit
AV1089	Lst_Status_P(9)	Einheit 10: Ein/Aus-Status der Primärseite	[1]	R	Einheit
AV1090	Lst_Status_R(0)	Einheit 1: Rückgewinnungsseite Ein/Aus-Status	[1]	R	Einheit
AV1091	Lst_Status_R(1)	Einheit 2: Rückgewinnungsseite Ein/Aus-Status	[1]	R	Einheit
AV1092	Lst_Status_R(2)	Einheit 3: Rückgewinnungsseite Ein/Aus-Status	[1]	R	Einheit
AV1093	Lst_Status_R(3)	Einheit 4: Rückgewinnungsseite Ein/Aus-Status	[1]	R	Einheit
AV1094	Lst_Status_R(4)	Einheit 5: Rückgewinnungsseite Ein/Aus-Status	[1]	R	Einheit
AV1095	Lst_Status_R(5)	Einheit 6: Rückgewinnungsseite Ein/Aus-Status	[1]	R	Einheit

Objektinstanz	Objektname	Beschreibung	UM / MöglI/Oe Werte	Zugang	Kategorie
AV1096	Lst_Status_R(6)	Einheit 7: Rückgewinnungsseite Ein/Aus-Status	[1]	R	Einheit
AV1097	Lst_Status_R(7)	Einheit 8: Rückgewinnungsseite Ein/Aus-Status	[1]	R	Einheit
AV1098	Lst_Status_R(8)	Einheit 9: Rückgewinnungsseite Ein/Aus-Status	[1]	R	Einheit
AV1099	Lst_Status_R(9)	Einheit 10: Rückgewinnungsseite Ein/Aus-Status	[1]	R	Einheit
AV1100	Lst_Cur_Alarm(0)	Einheit 1: Code des aktiven Alarms	[22]	R	Einheit
AV1101	Lst_Cur_Alarm(1)	Einheit 2: Code des aktiven Alarms	[22]	R	Einheit
AV1102	Lst_Cur_Alarm(2)	Einheit 3: Code des aktiven Alarms	[22]	R	Einheit
AV1103	Lst_Cur_Alarm(3)	Einheit 4: Code des aktiven Alarms	[22]	R	Einheit
AV1104	Lst_Cur_Alarm(4)	Einheit 5: Code des aktiven Alarms	[22]	R	Einheit
AV1105	Lst_Cur_Alarm(5)	Einheit 6: Code des aktiven Alarms	[22]	R	Einheit
AV1106	Lst_Cur_Alarm(6)	Einheit 7: Code des aktiven Alarms	[22]	R	Einheit
AV1107	Lst_Cur_Alarm(7)	Einheit 8: Code des aktiven Alarms	[22]	R	Einheit
AV1108	Lst_Cur_Alarm(8)	Einheit 9: Code des aktiven Alarms	[22]	R	Einheit
AV1109	Lst_Cur_Alarm(9)	Einheit 10: Code des aktiven Alarms	[22]	R	Einheit
AV1110	Lst_Hours(0)	Einheit 1: Einheit für durchschnittlI/Oe Arbeitsstunden	H	R	Einheit
AV1111	Lst_Hours(1)	Einheit 2: Einheit für durchschnittlI/Oe Arbeitsstunden	H	R	Einheit
AV1112	Lst_Hours(2)	Einheit 3: Einheit für durchschnittlI/Oe Arbeitsstunden	H	R	Einheit
AV1113	Lst_Hours(3)	Einheit 4: Einheit DurchschnittlI/Oe Arbeitsstunden	H	R	Einheit
AV1114	Lst_Hours(4)	Einheit 5: Einheit „DurchschnittlI/Oe Arbeitsstunden“.	H	R	Einheit
AV1115	Lst_Hours(5)	Einheit 6: Einheit „DurchschnittlI/Oe Arbeitszeit“.	H	R	Einheit
AV1116	Lst_Hours(6)	Einheit 7: Einheit „DurchschnittlI/Oe Arbeitszeit“.	H	R	Einheit
AV1117	Lst_Hours(7)	Einheit 8: Einheit „DurchschnittlI/Oe Arbeitsstunden“.	H	R	Einheit
AV1118	Lst_Hours(8)	Einheit 9: Einheit für durchschnittlI/Oe Arbeitsstunden	H	R	Einheit
AV1119	Lst_Hours(9)	Einheit 10: Einheit für durchschnittlI/Oe Arbeitsstunden	H	R	Einheit
AV1120	Lst_Unit_Power(0)	Einheit 1: Kühlleistung der Einheit (kW)	kW	R	Einheit
AV1121	Lst_Unit_Power(1)	Einheit 2: Kühlleistung der Einheit (kW)	kW	R	Einheit
AV1122	Lst_Unit_Power(2)	Einheit 3: Kühlleistung der Einheit (kW)	kW	R	Einheit
AV1123	Lst_Unit_Power(3)	Einheit 4: Kühlleistung der Einheit (kW)	kW	R	Einheit
AV1124	Lst_Unit_Power(4)	Einheit 5: Kühlleistung der Einheit (kW)	kW	R	Einheit
AV1125	Lst_Unit_Power(5)	Einheit 6: Kühlleistung der Einheit (kW)	kW	R	Einheit
AV1126	Lst_Unit_Power(6)	Einheit 7: Kühlleistung der Einheit (kW)	kW	R	Einheit
AV1127	Lst_Unit_Power(7)	Einheit 8: Kühlleistung der Einheit (kW)	kW	R	Einheit
AV1128	Lst_Unit_Power(8)	Einheit 9: Kühlleistung der Einheit (kW)	kW	R	Einheit
AV1129	Lst_Unit_Power(9)	Einheit 10: Kühlleistung der Einheit (kW)	kW	R	Einheit
AV1130	Lst_Max_Power(0)	Einheit 1: Maximale Leistung, die von der Einheit geliefert werden kann	%/10	R	Einheit
AV1131	Lst_Max_Power(1)	Einheit 2: Maximale Leistung, die von der Einheit geliefert werden kann	%/10	R	Einheit
AV1132	Lst_Max_Power(2)	Einheit 3: Maximale Leistung, die von der Einheit geliefert werden kann	%/10	R	Einheit
AV1133	Lst_Max_Power(3)	Einheit 4: Maximale Leistung, die von der Einheit geliefert werden kann	%/10	R	Einheit
AV1134	Lst_Max_Power(4)	Einheit 5: Maximale Leistung, die von der Einheit geliefert werden kann	%/10	R	Einheit
AV1135	Lst_Max_Power(5)	Einheit 6: Maximale Leistung, die von der Einheit geliefert werden kann	%/10	R	Einheit
AV1136	Lst_Max_Power(6)	Einheit 7: Maximale Leistung, die von der Einheit geliefert werden kann	%/10	R	Einheit
AV1137	Lst_Max_Power(7)	Einheit 8: Maximale Leistung, die von der Einheit geliefert werden kann	%/10	R	Einheit
AV1138	Lst_Max_Power(8)	Einheit 9: Maximale Leistung, die von der Einheit geliefert werden kann	%/10	R	Einheit
AV1139	Lst_Max_Power(9)	Einheit 10: Maximale Leistung, die von der Einheit geliefert werden kann	%/10	R	Einheit
AV1140	Lst_Max_Power_P(0)	Einheit 1: Maximale Leistung, die primärseitig von der Einheit geliefert werden kann	%/10	R	Einheit
AV1141	Lst_Max_Power_P(1)	Einheit 2: Maximale Leistung, die primärseitig von der Einheit geliefert werden kann	%/10	R	Einheit
AV1142	Lst_Max_Power_P(2)	Einheit 3: Maximale Leistung, die primärseitig von der Einheit geliefert werden kann	%/10	R	Einheit
AV1143	Lst_Max_Power_P(3)	Einheit 4: Maximale Leistung, die primärseitig von der Einheit geliefert werden kann	%/10	R	Einheit
AV1144	Lst_Max_Power_P(4)	Einheit 5: Maximale Leistung, die die Einheit auf der Primärseite liefern kann	%/10	R	Einheit

Objektinstanz	Objektname	Beschreibung	UM / MöglI/Oe Werte	Zugang	Kategorie
AV1145	Lst_Max_Power_P(5)	Einheit 6: Maximale Leistung, die primärseitig von der Einheit geliefert werden kann	%/10	R	Einheit
AV1146	Lst_Max_Power_P(6)	Einheit 7: Maximale Leistung, die primärseitig von der Einheit geliefert werden kann	%/10	R	Einheit
AV1147	Lst_Max_Power_P(7)	Einheit 8: Maximale Leistung, die primärseitig von der Einheit geliefert werden kann	%/10	R	Einheit
AV1148	Lst_Max_Power_P(8)	Einheit 9: Maximale Leistung, die primärseitig von der Einheit geliefert werden kann	%/10	R	Einheit
AV1149	Lst_Max_Power_P(9)	Einheit 10: Maximale Leistung, die die Einheit auf der Primärseite liefern kann	%/10	R	Einheit
AV1150	Lst_Max_Power_R(0)	Einheit 1: Maximale Leistung, die von der Einheit auf der Rückgewinnungsseite geliefert werden kann	%/10	R	Einheit
AV1151	Lst_Max_Power_R(1)	Einheit 2: Maximale Leistung, die von der Einheit auf der Rückgewinnungsseite geliefert werden kann	%/10	R	Einheit
AV1152	Lst_Max_Power_R(2)	Einheit 3: Maximale Leistung, die von der Einheit auf der Rückgewinnungsseite geliefert werden kann	%/10	R	Einheit
AV1153	Lst_Max_Power_R(3)	Einheit 4: Maximale Leistung, die von der Einheit auf der Rückgewinnungsseite geliefert werden kann	%/10	R	Einheit
AV1154	Lst_Max_Power_R(4)	Einheit 5: Maximale Leistung, die von der Einheit auf der Rückgewinnungsseite geliefert werden kann	%/10	R	Einheit
AV1155	Lst_Max_Power_R(5)	Einheit 6: Maximale Leistung, die von der Einheit auf der Rückgewinnungsseite geliefert werden kann	%/10	R	Einheit
AV1156	Lst_Max_Power_R(6)	Einheit 7: Maximale Leistung, die von der Einheit auf der Rückgewinnungsseite geliefert werden kann	%/10	R	Einheit
AV1157	Lst_Max_Power_R(7)	Einheit 8: Maximale Leistung, die von der Einheit auf der Rückgewinnungsseite geliefert werden kann	%/10	R	Einheit
AV1158	Lst_Max_Power_R(8)	Einheit 9: Maximale Leistung, die von der Einheit auf der Rückgewinnungsseite geliefert werden kann	%/10	R	Einheit
AV1159	Lst_Max_Power_R(9)	Einheit 10: Maximale Leistung, die von der Einheit auf der Rückgewinnungsseite geliefert werden kann	%/10	R	Einheit
AV1160	Lst_PR_Primary(0)	Einheit 1: Leistungsanforderung Primärkreis (gesendet)	%/10	R	Einheit
AV1161	Lst_PR_Primary(1)	Einheit 2: Leistungsanforderung Primärkreis (gesendet)	%/10	R	Einheit
AV1162	Lst_PR_Primary(2)	Einheit 3: Leistungsanforderung Primärkreis (gesendet)	%/10	R	Einheit
AV1163	Lst_PR_Primary(3)	Einheit 4: Leistungsanforderung Primärkreis (gesendet)	%/10	R	Einheit
AV1164	Lst_PR_Primary(4)	Einheit 5: Leistungsanforderung Primärkreis (gesendet)	%/10	R	Einheit
AV1165	Lst_PR_Primary(5)	Einheit 6: Leistungsanforderung Primärkreis (gesendet)	%/10	R	Einheit
AV1166	Lst_PR_Primary(6)	Einheit 7: Leistungsanforderung Primärkreis (gesendet)	%/10	R	Einheit
AV1167	Lst_PR_Primary(7)	Einheit 8: Leistungsanforderung Primärkreis (gesendet)	%/10	R	Einheit
AV1168	Lst_PR_Primary(8)	Einheit 9: Leistungsanforderung Primärkreis (gesendet)	%/10	R	Einheit
AV1169	Lst_PR_Primary(9)	Einheit 10: Leistungsanforderung Primärkreis (gesendet)	%/10	R	Einheit
AV1170	Lst_PR_Recovery(0)	Einheit 1: Rückgewinnungsstromanforderung (gesendet)	%/10	R	Einheit
AV1171	Lst_PR_Recovery(1)	Einheit 2: Rückgewinnungsstromanforderung (gesendet)	%/10	R	Einheit
AV1172	Lst_PR_Recovery(2)	Einheit 3: Rückgewinnungsstromanforderung (gesendet)	%/10	R	Einheit
AV1173	Lst_PR_Recovery(3)	Einheit 4: Rückgewinnungsstromanforderung (gesendet)	%/10	R	Einheit
AV1174	Lst_PR_Recovery(4)	Einheit 5: Rückgewinnungsstromanforderung (gesendet)	%/10	R	Einheit
AV1175	Lst_PR_Recovery(5)	Einheit 6: Rückgewinnungsstromanforderung (gesendet)	%/10	R	Einheit
AV1176	Lst_PR_Recovery(6)	Einheit 7: Rückgewinnungsstromanforderung (gesendet)	%/10	R	Einheit
AV1177	Lst_PR_Recovery(7)	Einheit 8: Rückgewinnungsstromanforderung (gesendet)	%/10	R	Einheit
AV1178	Lst_PR_Recovery(8)	Einheit 9: Rückgewinnungsstromanforderung (gesendet)	%/10	R	Einheit
AV1179	Lst_PR_Recovery(9)	Einheit 10: Energieanforderung für Rückgewinnungsschaltung (gesendet)	%/10	R	Einheit
AV1180	Lst_Misc_U1(23)	Einheit 1: Leistungsanforderung Primärkreis	%/10	R	Einheit
AV1181	Lst_Misc_U2(23)	Einheit 2: Leistungsanforderung Primärkreis	%/10	R	Einheit
AV1182	Lst_Misc_U3(23)	Einheit 3: Leistungsanforderung Primärkreis	%/10	R	Einheit
AV1183	Lst_Misc_U4(23)	Einheit 4: Leistungsanforderung Primärkreis	%/10	R	Einheit
AV1184	Lst_Misc_U5(23)	Einheit 5: Leistungsanforderung Primärkreis	%/10	R	Einheit
AV1185	Lst_Misc_U6(23)	Einheit 6: Leistungsanforderung Primärkreis	%/10	R	Einheit
AV1186	Lst_Misc_U7(23)	Einheit 7: Leistungsanforderung Primärkreis	%/10	R	Einheit
AV1187	Lst_Misc_U8(23)	Einheit 8: Leistungsanforderung Primärkreis	%/10	R	Einheit
AV1188	Lst_Misc_U9(23)	Einheit 9: Leistungsanforderung Primärkreis	%/10	R	Einheit
AV1189	Lst_Misc_U10(23)	Einheit 10: Leistungsanforderung Primärkreis	%/10	R	Einheit
AV1190	Lst_Misc_U1(24)	Einheit 1: Leistungsanforderung des Rückgewinnungskreises	%/10	R	Einheit
AV1191	Lst_Misc_U2(24)	Einheit 2: Leistungsanforderung des Rückgewinnungskreises	%/10	R	Einheit
AV1192	Lst_Misc_U3(24)	Einheit 3: Leistungsanforderung des Rückgewinnungskreises	%/10	R	Einheit
AV1193	Lst_Misc_U4(24)	Einheit 4: Leistungsanforderung des Rückgewinnungskreises	%/10	R	Einheit

Objektinstanz	Objektname	Beschreibung	UM / MöglI/Oe Werte	Zugang	Kategorie
AV1194	Lst_Misc_U5(24)	Einheit 5: Leistungsanforderung des Rückgewinnungskreises	%/10	R	Einheit
AV1195	Lst_Misc_U6(24)	Einheit 6: Leistungsanforderung des Rückgewinnungskreises	%/10	R	Einheit
AV1196	Lst_Misc_U7(24)	Einheit 7: Leistungsanforderung des Rückgewinnungskreises	%/10	R	Einheit
AV1197	Lst_Misc_U8(24)	Einheit 8: Leistungsanforderung des Rückgewinnungskreises	%/10	R	Einheit
AV1198	Lst_Misc_U9(24)	Einheit 9: Leistungsanforderung des Rückgewinnungskreises	%/10	R	Einheit
AV1199	Lst_Misc_U10(24)	Einheit 10: Leistungsanforderung des Rückgewinnungskreises	%/10	R	Einheit
AV1200	Lst_Power_On_P(0)	Einheit 1: Leistung, die derzeit auf der Primärseite geliefert wird	%/10	R	Einheit
AV1201	Lst_Power_On_P(1)	Einheit 2: Leistung, die derzeit auf der Primärseite geliefert wird	%/10	R	Einheit
AV1202	Lst_Power_On_P(2)	Einheit 3: Leistung, die derzeit auf der Primärseite geliefert wird	%/10	R	Einheit
AV1203	Lst_Power_On_P(3)	Einheit 4: Leistung, die derzeit auf der Primärseite geliefert wird	%/10	R	Einheit
AV1204	Lst_Power_On_P(4)	Einheit 5: Leistung, die derzeit auf der Primärseite geliefert wird	%/10	R	Einheit
AV1205	Lst_Power_On_P(5)	Einheit 6: Leistung, die derzeit auf der Primärseite geliefert wird	%/10	R	Einheit
AV1206	Lst_Power_On_P(6)	Einheit 7: Leistung, die derzeit auf der Primärseite geliefert wird	%/10	R	Einheit
AV1207	Lst_Power_On_P(7)	Einheit 8: Leistung, die derzeit auf der Primärseite geliefert wird	%/10	R	Einheit
AV1208	Lst_Power_On_P(8)	Einheit 9: Leistung, die derzeit auf der Primärseite geliefert wird	%/10	R	Einheit
AV1209	Lst_Power_On_P(9)	Einheit 10: Leistung, die derzeit auf der Primärseite geliefert wird	%/10	R	Einheit
AV1210	Lst_Power_On_R(0)	Einheit 1: Aktuell gelieferte Leistung bei Wiederherstellung	%/10	R	Einheit
AV1211	Lst_Power_On_R(1)	Einheit 2: Aktuell gelieferte Leistung bei Wiederherstellung	%/10	R	Einheit
AV1212	Lst_Power_On_R(2)	Einheit 3: Aktuell gelieferte Leistung bei Wiederherstellung	%/10	R	Einheit
AV1213	Lst_Power_On_R(3)	Einheit 4: Aktuell gelieferte Leistung bei Wiederherstellung	%/10	R	Einheit
AV1214	Lst_Power_On_R(4)	Einheit 5: Leistung, die derzeit bei der Wiederherstellung geliefert wird	%/10	R	Einheit
AV1215	Lst_Power_On_R(5)	Einheit 6: Leistung, die derzeit bei der Wiederherstellung geliefert wird	%/10	R	Einheit
AV1216	Lst_Power_On_R(6)	Einheit 7: Leistung, die derzeit bei der Wiederherstellung geliefert wird	%/10	R	Einheit
AV1217	Lst_Power_On_R(7)	Einheit 8: Leistung, die derzeit bei der Wiederherstellung geliefert wird	%/10	R	Einheit
AV1218	Lst_Power_On_R(8)	Einheit 9: Leistung, die derzeit bei der Wiederherstellung geliefert wird	%/10	R	Einheit
AV1219	Lst_Power_On_R(9)	Einheit 10: Leistung, die derzeit bei der Wiederherstellung geliefert wird	%/10	R	Einheit
AV1220	Lst_Misc_U1(0)	Einheit 1: Ein/Aus-Status der Einheit	[1]	R	Einheit
AV1221	Lst_Misc_U2(0)	Einheit 2: Ein/Aus-Status der Einheit	[1]	R	Einheit
AV1222	Lst_Misc_U3(0)	Laufwerk 3: Ein/Aus-Status des Laufwerks	[1]	R	Einheit
AV1223	Lst_Misc_U4(0)	Laufwerk 4: Ein/Aus-Status des Laufwerks	[1]	R	Einheit
AV1224	Lst_Misc_U5(0)	Einheit 5: Ein/Aus-Status der Einheit	[1]	R	Einheit
AV1225	Lst_Misc_U6(0)	Laufwerk 6: Ein/Aus-Status des Laufwerks	[1]	R	Einheit
AV1226	Lst_Misc_U7(0)	Einheit 7: Ein/Aus-Status der Einheit	[1]	R	Einheit
AV1227	Lst_Misc_U8(0)	Einheit 8: Ein/Aus-Status der Einheit	[1]	R	Einheit
AV1228	Lst_Misc_U9(0)	Einheit 9: Ein/Aus-Status der Einheit	[1]	R	Einheit
AV1229	Lst_Misc_U10(0)	Einheit 10: Ein/Aus-Status der Einheit	[1]	R	Einheit
AV1230	Lst_Misc_U1(1)	Einheit 1: Status von Kreis 1	[3]	R	Einheit
AV1231	Lst_Misc_U2(1)	Einheit 2: Status Kreis 1	[3]	R	Einheit
AV1232	Lst_Misc_U3(1)	Einheit 3: Status Kreis 1	[3]	R	Einheit
AV1233	Lst_Misc_U4(1)	Einheit 4: Status von Kreis 1	[3]	R	Einheit
AV1234	Lst_Misc_U5(1)	Einheit 5: Status von Kreis 1	[3]	R	Einheit
AV1235	Lst_Misc_U6(1)	Einheit 6: Status von Kreis 1	[3]	R	Einheit
AV1236	Lst_Misc_U7(1)	Einheit 7: Status Kreis 1	[3]	R	Einheit
AV1237	Lst_Misc_U8(1)	Einheit 8: Status von Kreis 1	[3]	R	Einheit
AV1238	Lst_Misc_U9(1)	Einheit 9: Status von Kreis 1	[3]	R	Einheit
AV1239	Lst_Misc_U10(1)	Einheit 10: Status von Kreis 1	[3]	R	Einheit
AV1240	Lst_Misc_U1(2)	Einheit 1: Status von Kreis 2	[3]	R	Einheit
AV1241	Lst_Misc_U2(2)	Einheit 2: Status von Kreis 2	[3]	R	Einheit
AV1242	Lst_Misc_U3(2)	Einheit 3: Status von Kreis 2	[3]	R	Einheit

Objektinstanz	Objektname	Beschreibung	UM / MöglI/Oe Werte	Zugang	Kategorie
AV1243	Lst_Misc_U4(2)	Einheit 4: Status von Kreis 2	[3]	R	Einheit
AV1244	Lst_Misc_U5(2)	Einheit 5: Status von Kreis 2	[3]	R	Einheit
AV1245	Lst_Misc_U6(2)	Einheit 6: Status von Kreis 2	[3]	R	Einheit
AV1246	Lst_Misc_U7(2)	Einheit 7: Status von Kreis 2	[3]	R	Einheit
AV1247	Lst_Misc_U8(2)	Einheit 8: Status von Kreis 2	[3]	R	Einheit
AV1248	Lst_Misc_U9(2)	Einheit 9: Status von Kreis 2	[3]	R	Einheit
AV1249	Lst_Misc_U10(2)	Einheit 10: Status von Kreis 2	[3]	R	Einheit
AV1250	Lst_Misc_U1(3)	Einheit 1: Lüftergeschwindigkeit Kreis 1	%/10	R	Einheit
AV1251	Lst_Misc_U2(3)	Einheit 2: Lüftergeschwindigkeit Kreis 1	%/10	R	Einheit
AV1252	Lst_Misc_U3(3)	Einheit 3: Lüftergeschwindigkeit Kreis 1	%/10	R	Einheit
AV1253	Lst_Misc_U4(3)	Einheit 4: Lüftergeschwindigkeit Kreis 1	%/10	R	Einheit
AV1254	Lst_Misc_U5(3)	Einheit 5: Lüftergeschwindigkeit Kreis 1	%/10	R	Einheit
AV1255	Lst_Misc_U6(3)	Einheit 6: Lüftergeschwindigkeit Kreis 1	%/10	R	Einheit
AV1256	Lst_Misc_U7(3)	Einheit 7: Lüftergeschwindigkeit Kreis 1	%/10	R	Einheit
AV1257	Lst_Misc_U8(3)	Einheit 8: Lüftergeschwindigkeit Kreis 1	%/10	R	Einheit
AV1258	Lst_Misc_U9(3)	Einheit 9: Lüftergeschwindigkeit Kreis 1	%/10	R	Einheit
AV1259	Lst_Misc_U10(3)	Einheit 10: Lüftergeschwindigkeit Kreis 1	%/10	R	Einheit
AV1260	Lst_Misc_U1(4)	Einheit 1: Lüftergeschwindigkeit Kreis 2	%/10	R	Einheit
AV1261	Lst_Misc_U2(4)	Einheit 2: Lüftergeschwindigkeit Kreis 2	%/10	R	Einheit
AV1262	Lst_Misc_U3(4)	Einheit 3: Lüftergeschwindigkeit Kreis 2	%/10	R	Einheit
AV1263	Lst_Misc_U4(4)	Einheit 4: Lüftergeschwindigkeit Kreis 2	%/10	R	Einheit
AV1264	Lst_Misc_U5(4)	Einheit 5: Lüftergeschwindigkeit Kreis 2	%/10	R	Einheit
AV1265	Lst_Misc_U6(4)	Einheit 6: Lüftergeschwindigkeit Kreis 2	%/10	R	Einheit
AV1266	Lst_Misc_U7(4)	Einheit 7: Lüftergeschwindigkeit Kreis 2	%/10	R	Einheit
AV1267	Lst_Misc_U8(4)	Einheit 8: Lüftergeschwindigkeit Kreis 2	%/10	R	Einheit
AV1268	Lst_Misc_U9(4)	Einheit 9: Lüftergeschwindigkeit Kreis 2	%/10	R	Einheit
AV1269	Lst_Misc_U10(4)	Einheit 10: Lüftergeschwindigkeit Kreis 2	%/10	R	Einheit
AV1270	Lst_Misc_U1(5)	Einheit 1: Hochdruckkreis 1	bar/10	R	Einheit
AV1271	Lst_Misc_U2(5)	Einheit 2: Hochdruckkreis 1	bar/10	R	Einheit
AV1272	Lst_Misc_U3(5)	Einheit 3: Hochdruckkreis 1	bar/10	R	Einheit
AV1273	Lst_Misc_U4(5)	Einheit 4: Hochdruckkreis 1	bar/10	R	Einheit
AV1274	Lst_Misc_U5(5)	Einheit 5: Hochdruckkreis 1	bar/10	R	Einheit
AV1275	Lst_Misc_U6(5)	Einheit 6: Hochdruckkreis 1	bar/10	R	Einheit
AV1276	Lst_Misc_U7(5)	Einheit 7: Hochdruckkreis 1	bar/10	R	Einheit
AV1277	Lst_Misc_U8(5)	Einheit 8: Hochdruckkreis 1	bar/10	R	Einheit
AV1278	Lst_Misc_U9(5)	Einheit 9: Hochdruckkreis 1	bar/10	R	Einheit
AV1279	Lst_Misc_U10(5)	Einheit 10: Hochdruckkreis 1	bar/10	R	Einheit
AV1280	Lst_Misc_U1(6)	Einheit 1: Hochdruckkreis 2	bar/10	R	Einheit
AV1281	Lst_Misc_U2(6)	Einheit 2: Hochdruckkreis 2	bar/10	R	Einheit
AV1282	Lst_Misc_U3(6)	Einheit 3: Hochdruckkreis 2	bar/10	R	Einheit
AV1283	Lst_Misc_U4(6)	Einheit 4: Hochdruckkreis 2	bar/10	R	Einheit
AV1284	Lst_Misc_U5(6)	Einheit 5: Hochdruckkreis 2	bar/10	R	Einheit
AV1285	Lst_Misc_U6(6)	Einheit 6: Hochdruckkreis 2	bar/10	R	Einheit
AV1286	Lst_Misc_U7(6)	Einheit 7: Hochdruckkreis 2	bar/10	R	Einheit
AV1287	Lst_Misc_U8(6)	Einheit 8: Hochdruckkreis 2	bar/10	R	Einheit
AV1288	Lst_Misc_U9(6)	Einheit 9: Hochdruckkreis 2	bar/10	R	Einheit
AV1289	Lst_Misc_U10(6)	Einheit 10: Hochdruckkreis 2	bar/10	R	Einheit
AV1290	Lst_Misc_U1(7)	Einheit 1: Hochdruckkreis 3	bar/10	R	Einheit
AV1291	Lst_Misc_U2(7)	Einheit 2: Hochdruckkreis 3	bar/10	R	Einheit

Objektinstanz	Objektname	Beschreibung	UM / MöglI/Oe Werte	Zugang	Kategorie
AV1292	Lst_Misc_U3(7)	Einheit 3: Hochdruckkreis 3	bar/10	R	Einheit
AV1293	Lst_Misc_U4(7)	Einheit 4: Hochdruckkreis 3	bar/10	R	Einheit
AV1294	Lst_Misc_U5(7)	Einheit 5: Hochdruckkreis 3	bar/10	R	Einheit
AV1295	Lst_Misc_U6(7)	Einheit 6: Hochdruckkreis 3	bar/10	R	Einheit
AV1296	Lst_Misc_U7(7)	Einheit 7: Hochdruckkreis 3	bar/10	R	Einheit
AV1297	Lst_Misc_U8(7)	Einheit 8: Hochdruckkreis 3	bar/10	R	Einheit
AV1298	Lst_Misc_U9(7)	Einheit 9: Hochdruckkreis 3	bar/10	R	Einheit
AV1299	Lst_Misc_U10(7)	Einheit 10: Hochdruckkreis 3	bar/10	R	Einheit
AV1300	Lst_Misc_U1(8)	Einheit 1: Niederdruckkreis 1	bar/10	R	Einheit
AV1301	Lst_Misc_U2(8)	Einheit 2: Niederdruckkreis 1	bar/10	R	Einheit
AV1302	Lst_Misc_U3(8)	Einheit 3: Niederdruckkreis 1	bar/10	R	Einheit
AV1303	Lst_Misc_U4(8)	Einheit 4: Niederdruckkreis 1	bar/10	R	Einheit
AV1304	Lst_Misc_U5(8)	Einheit 5: Niederdruckkreis 1	bar/10	R	Einheit
AV1305	Lst_Misc_U6(8)	Einheit 6: Niederdruckkreis 1	bar/10	R	Einheit
AV1306	Lst_Misc_U7(8)	Einheit 7: Niederdruckkreis 1	bar/10	R	Einheit
AV1307	Lst_Misc_U8(8)	Einheit 8: Niederdruckkreis 1	bar/10	R	Einheit
AV1308	Lst_Misc_U9(8)	Einheit 9: Niederdruckkreis 1	bar/10	R	Einheit
AV1309	Lst_Misc_U10(8)	Einheit 10: Niederdruckkreis 1	bar/10	R	Einheit
AV1310	Lst_Misc_U1(9)	Einheit 1: Niederdruckkreis 2	bar/10	R	Einheit
AV1311	Lst_Misc_U2(9)	Einheit 2: Niederdruckkreis 2	bar/10	R	Einheit
AV1312	Lst_Misc_U3(9)	Einheit 3: Niederdruckkreis 2	bar/10	R	Einheit
AV1313	Lst_Misc_U4(9)	Einheit 4: Niederdruckkreis 2	bar/10	R	Einheit
AV1314	Lst_Misc_U5(9)	Einheit 5: Niederdruckkreis 2	bar/10	R	Einheit
AV1315	Lst_Misc_U6(9)	Einheit 6: Niederdruckkreis 2	bar/10	R	Einheit
AV1316	Lst_Misc_U7(9)	Einheit 7: Niederdruckkreis 2	bar/10	R	Einheit
AV1317	Lst_Misc_U8(9)	Einheit 8: Niederdruckkreis 2	bar/10	R	Einheit
AV1318	Lst_Misc_U9(9)	Einheit 9: Niederdruckkreis 2	bar/10	R	Einheit
AV1319	Lst_Misc_U10(9)	Einheit 10: Niederdruckkreis 2	bar/10	R	Einheit
AV1320	Lst_Misc_U1(10)	Einheit 1: Niederdruckkreis 3	bar/10	R	Einheit
AV1321	Lst_Misc_U2(10)	Einheit 2: Niederdruckkreis 3	bar/10	R	Einheit
AV1322	Lst_Misc_U3(10)	Einheit 3: Niederdruckkreis 3	bar/10	R	Einheit
AV1323	Lst_Misc_U4(10)	Einheit 4: Niederdruckkreis 3	bar/10	R	Einheit
AV1324	Lst_Misc_U5(10)	Einheit 5: Niederdruckkreis 3	bar/10	R	Einheit
AV1325	Lst_Misc_U6(10)	Einheit 6: Niederdruckkreis 3	bar/10	R	Einheit
AV1326	Lst_Misc_U7(10)	Einheit 7: Niederdruckkreis 3	bar/10	R	Einheit
AV1327	Lst_Misc_U8(10)	Einheit 8: Niederdruckkreis 3	bar/10	R	Einheit
AV1328	Lst_Misc_U9(10)	Einheit 9: Niederdruckkreis 3	bar/10	R	Einheit
AV1329	Lst_Misc_U10(10)	Einheit 10: Niederdruckkreis 3	bar/10	R	Einheit
AV1330	Lst_Misc_U1(11)	Gerät 1: Verflüssigungstemperaturkreis 1	°C/10	R	Einheit
AV1331	Lst_Misc_U2(11)	Gerät 2: Verflüssigungstemperaturkreis 1	°C/10	R	Einheit
AV1332	Lst_Misc_U3(11)	Gerät 3: Verflüssigungstemperaturkreis 1	°C/10	R	Einheit
AV1333	Lst_Misc_U4(11)	Gerät 4: Verflüssigungstemperaturkreis 1	°C/10	R	Einheit
AV1334	Lst_Misc_U5(11)	Gerät 5: Verflüssigungstemperaturkreis 1	°C/10	R	Einheit
AV1335	Lst_Misc_U6(11)	Gerät 6: Verflüssigungstemperaturkreis 1	°C/10	R	Einheit
AV1336	Lst_Misc_U7(11)	Gerät 7: Verflüssigungstemperaturkreis 1	°C/10	R	Einheit
AV1337	Lst_Misc_U8(11)	Gerät 8: Verflüssigungstemperaturkreis 1	°C/10	R	Einheit
AV1338	Lst_Misc_U9(11)	Einheit 9: Verflüssigungstemperaturkreis 1	°C/10	R	Einheit
AV1339	Lst_Misc_U10(11)	Gerät 10: Verflüssigungstemperaturkreis 1	°C/10	R	Einheit
AV1340	Lst_Misc_U1(12)	Gerät 1: Verflüssigungstemperaturkreis 2	°C/10	R	Einheit

Objektinstanz	Objektname	Beschreibung	UM / MöglI/Oe Werte	Zugang	Kategorie
AV1341	Lst_Misc_U2(12)	Gerät 2: Verflüssigungstemperaturkreis 2	°C/10	R	Einheit
AV1342	Lst_Misc_U3(12)	Gerät 3: Verflüssigungstemperaturkreis 2	°C/10	R	Einheit
AV1343	Lst_Misc_U4(12)	Gerät 4: Verflüssigungstemperaturkreis 2	°C/10	R	Einheit
AV1344	Lst_Misc_U5(12)	Einheit 5: Verflüssigungstemperatur Kreislauf 2	°C/10	R	Einheit
AV1345	Lst_Misc_U6(12)	Einheit 6: Verflüssigungstemperatur Kreislauf 2	°C/10	R	Einheit
AV1346	Lst_Misc_U7(12)	Gerät 7: Verflüssigungstemperaturkreis 2	°C/10	R	Einheit
AV1347	Lst_Misc_U8(12)	Gerät 8: Verflüssigungstemperaturkreis 2	°C/10	R	Einheit
AV1348	Lst_Misc_U9(12)	Einheit 9: Verflüssigungstemperaturkreis 2	°C/10	R	Einheit
AV1349	Lst_Misc_U10(12)	Gerät 10: Verflüssigungstemperaturkreis 2	°C/10	R	Einheit
AV1350	Lst_Misc_U1(13)	Gerät 1: Verflüssigungstemperaturkreis 3	°C/10	R	Einheit
AV1351	Lst_Misc_U2(13)	Gerät 2: Verflüssigungstemperaturkreis 3	°C/10	R	Einheit
AV1352	Lst_Misc_U3(13)	Gerät 3: Verflüssigungstemperaturkreis 3	°C/10	R	Einheit
AV1353	Lst_Misc_U4(13)	Gerät 4: Verflüssigungstemperaturkreis 3	°C/10	R	Einheit
AV1354	Lst_Misc_U5(13)	Gerät 5: Verflüssigungstemperaturkreis 3	°C/10	R	Einheit
AV1355	Lst_Misc_U6(13)	Gerät 6: Verflüssigungstemperaturkreis 3	°C/10	R	Einheit
AV1356	Lst_Misc_U7(13)	Gerät 7: Verflüssigungstemperaturkreis 3	°C/10	R	Einheit
AV1357	Lst_Misc_U8(13)	Gerät 8: Verflüssigungstemperaturkreis 3	°C/10	R	Einheit
AV1358	Lst_Misc_U9(13)	Einheit 9: Verflüssigungstemperaturkreis 3	°C/10	R	Einheit
AV1359	Lst_Misc_U10(13)	Gerät 10: Verflüssigungstemperaturkreis 3	°C/10	R	Einheit
AV1360	Lst_Misc_U1(14)	Einheit 1: Verdampfungstemperatur Kreislauf 1	°C/10	R	Einheit
AV1361	Lst_Misc_U2(14)	Einheit 2: Verdampfungstemperatur Kreislauf 1	°C/10	R	Einheit
AV1362	Lst_Misc_U3(14)	Einheit 3: Verdampfungstemperatur Kreislauf 1	°C/10	R	Einheit
AV1363	Lst_Misc_U4(14)	Einheit 4: Verdampfungstemperatur Kreislauf 1	°C/10	R	Einheit
AV1364	Lst_Misc_U5(14)	Einheit 5: Verdampfungstemperatur Kreislauf 1	°C/10	R	Einheit
AV1365	Lst_Misc_U6(14)	Einheit 6: Verdampfungstemperatur Kreis 1	°C/10	R	Einheit
AV1366	Lst_Misc_U7(14)	Einheit 7: Verdampfungstemperatur Kreis 1	°C/10	R	Einheit
AV1367	Lst_Misc_U8(14)	Einheit 8: Verdampfungstemperatur Kreislauf 1	°C/10	R	Einheit
AV1368	Lst_Misc_U9(14)	Einheit 9: Verdampfungstemperatur Kreislauf 1	°C/10	R	Einheit
AV1369	Lst_Misc_U10(14)	Einheit 10: Verdampfungstemperatur Kreislauf 1	°C/10	R	Einheit
AV1370	Lst_Misc_U1(15)	Einheit 1: Verdampfungstemperatur Kreislauf 2	°C/10	R	Einheit
AV1371	Lst_Misc_U2(15)	Einheit 2: Verdampfungstemperatur Kreislauf 2	°C/10	R	Einheit
AV1372	Lst_Misc_U3(15)	Einheit 3: Verdampfungstemperatur Kreislauf 2	°C/10	R	Einheit
AV1373	Lst_Misc_U4(15)	Einheit 4: Verdampfungstemperatur Kreislauf 2	°C/10	R	Einheit
AV1374	Lst_Misc_U5(15)	Einheit 5: Verdampfungstemperatur Kreislauf 2	°C/10	R	Einheit
AV1375	Lst_Misc_U6(15)	Einheit 6: Verdampfungstemperatur Kreislauf 2	°C/10	R	Einheit
AV1376	Lst_Misc_U7(15)	Einheit 7: Verdampfungstemperatur Kreislauf 2	°C/10	R	Einheit
AV1377	Lst_Misc_U8(15)	Einheit 8: Verdampfungstemperatur Kreislauf 2	°C/10	R	Einheit
AV1378	Lst_Misc_U9(15)	Einheit 9: Verdampfungstemperatur Kreislauf 2	°C/10	R	Einheit
AV1379	Lst_Misc_U10(15)	Einheit 10: Verdampfungstemperatur Kreislauf 2	°C/10	R	Einheit
AV1380	Lst_Misc_U1(16)	Einheit 1: Verdampfungstemperatur Kreislauf 3	°C/10	R	Einheit
AV1381	Lst_Misc_U2(16)	Einheit 2: Verdampfungstemperatur Kreislauf 3	°C/10	R	Einheit
AV1382	Lst_Misc_U3(16)	Einheit 3: Verdampfungstemperatur Kreislauf 3	°C/10	R	Einheit
AV1383	Lst_Misc_U4(16)	Einheit 4: Verdampfungstemperatur Kreislauf 3	°C/10	R	Einheit
AV1384	Lst_Misc_U5(16)	Einheit 5: Verdampfungstemperatur Kreislauf 3	°C/10	R	Einheit
AV1385	Lst_Misc_U6(16)	Einheit 6: Verdampfungstemperatur Kreis 3	°C/10	R	Einheit
AV1386	Lst_Misc_U7(16)	Einheit 7: Verdampfungstemperatur Kreis 3	°C/10	R	Einheit
AV1387	Lst_Misc_U8(16)	Einheit 8: Verdampfungstemperatur Kreis 3	°C/10	R	Einheit
AV1388	Lst_Misc_U9(16)	Einheit 9: Verdampfungstemperatur Kreis 3	°C/10	R	Einheit
AV1389	Lst_Misc_U10(16)	Einheit 10: Verdampfungstemperatur Kreis 3	°C/10	R	Einheit

Objektinstanz	Objektname	Beschreibung	UM / MöglI/Oe Werte	Zugang	Kategorie
AV1390	Lst_Misc_U1(17)	Einheit 1: Saugtemperatur Kreislauf 1	°C/10	R	Einheit
AV1391	Lst_Misc_U2(17)	Einheit 2: Ansaugtemperatur Kreislauf 1	°C/10	R	Einheit
AV1392	Lst_Misc_U3(17)	Einheit 3: Ansaugtemperatur Kreislauf 1	°C/10	R	Einheit
AV1393	Lst_Misc_U4(17)	Einheit 4: Ansaugtemperatur Kreislauf 1	°C/10	R	Einheit
AV1394	Lst_Misc_U5(17)	Einheit 5: Ansaugtemperatur Kreislauf 1	°C/10	R	Einheit
AV1395	Lst_Misc_U6(17)	Einheit 6: Ansaugtemperatur Kreislauf 1	°C/10	R	Einheit
AV1396	Lst_Misc_U7(17)	Einheit 7: Ansaugtemperatur Kreislauf 1	°C/10	R	Einheit
AV1397	Lst_Misc_U8(17)	Einheit 8: Ansaugtemperatur Kreislauf 1	°C/10	R	Einheit
AV1398	Lst_Misc_U9(17)	Einheit 9: Ansaugtemperatur Kreislauf 1	°C/10	R	Einheit
AV1399	Lst_Misc_U10(17)	Einheit 10: Ansaugtemperatur Kreislauf 1	°C/10	R	Einheit
AV1400	Lst_Misc_U1(18)	Einheit 1: Ansaugtemperatur Kreislauf 2	°C/10	R	Einheit
AV1401	Lst_Misc_U2(18)	Einheit 2: Ansaugtemperatur Kreislauf 2	°C/10	R	Einheit
AV1402	Lst_Misc_U3(18)	Einheit 3: Saugtemperatur Kreislauf 2	°C/10	R	Einheit
AV1403	Lst_Misc_U4(18)	Einheit 4: Ansaugtemperatur Kreislauf 2	°C/10	R	Einheit
AV1404	Lst_Misc_U5(18)	Einheit 5: Ansaugtemperatur Kreislauf 2	°C/10	R	Einheit
AV1405	Lst_Misc_U6(18)	Einheit 6: Ansaugtemperatur Kreislauf 2	°C/10	R	Einheit
AV1406	Lst_Misc_U7(18)	Einheit 7: Ansaugtemperatur Kreislauf 2	°C/10	R	Einheit
AV1407	Lst_Misc_U8(18)	Einheit 8: Ansaugtemperatur Kreislauf 2	°C/10	R	Einheit
AV1408	Lst_Misc_U9(18)	Einheit 9: Ansaugtemperatur Kreislauf 2	°C/10	R	Einheit
AV1409	Lst_Misc_U10(18)	Einheit 10: Ansaugtemperatur Kreislauf 2	°C/10	R	Einheit
AV1410	Lst_Misc_U1(19)	Einheit 1: Saugtemperatur Kreis 3	°C/10	R	Einheit
AV1411	Lst_Misc_U2(19)	Einheit 2: Ansaugtemperatur Kreis 3	°C/10	R	Einheit
AV1412	Lst_Misc_U3(19)	Einheit 3: Ansaugtemperatur Kreislauf 3	°C/10	R	Einheit
AV1413	Lst_Misc_U4(19)	Einheit 4: Ansaugtemperatur Kreislauf 3	°C/10	R	Einheit
AV1414	Lst_Misc_U5(19)	Einheit 5: Ansaugtemperatur Kreislauf 3	°C/10	R	Einheit
AV1415	Lst_Misc_U6(19)	Einheit 6: Ansaugtemperatur Kreislauf 3	°C/10	R	Einheit
AV1416	Lst_Misc_U7(19)	Einheit 7: Ansaugtemperatur Kreislauf 3	°C/10	R	Einheit
AV1417	Lst_Misc_U8(19)	Einheit 8: Ansaugtemperatur Kreislauf 3	°C/10	R	Einheit
AV1418	Lst_Misc_U9(19)	Einheit 9: Ansaugtemperatur Kreislauf 3	°C/10	R	Einheit
AV1419	Lst_Misc_U10(19)	Einheit 10: Saugtemperatur Kreislauf 3	°C/10	R	Einheit
AV1420	Lst_Misc_U1(20)	Einheit 1: Aktueller Überhitzungskreis 1	°C/10	R	Einheit
AV1421	Lst_Misc_U2(20)	Einheit 2: Aktueller Überhitzungskreis 1	°C/10	R	Einheit
AV1422	Lst_Misc_U3(20)	Einheit 3: Aktueller Überhitzungskreis 1	°C/10	R	Einheit
AV1423	Lst_Misc_U4(20)	Einheit 4: Aktueller Überhitzungskreis 1	°C/10	R	Einheit
AV1424	Lst_Misc_U5(20)	Einheit 5: Aktueller Überhitzungskreis 1	°C/10	R	Einheit
AV1425	Lst_Misc_U6(20)	Einheit 6: Aktueller Überhitzungskreis 1	°C/10	R	Einheit
AV1426	Lst_Misc_U7(20)	Einheit 7: Aktueller Überhitzungskreis 1	°C/10	R	Einheit
AV1427	Lst_Misc_U8(20)	Einheit 8: Aktueller Überhitzungskreis 1	°C/10	R	Einheit
AV1428	Lst_Misc_U9(20)	Einheit 9: Aktueller Überhitzungskreis 1	°C/10	R	Einheit
AV1429	Lst_Misc_U10(20)	Einheit 10: Aktueller Überhitzungskreis 1	°C/10	R	Einheit
AV1430	Lst_Misc_U1(21)	Einheit 1: Aktueller Überhitzungskreis 2	°C/10	R	Einheit
AV1431	Lst_Misc_U2(21)	Einheit 2: Aktueller Überhitzungskreis 2	°C/10	R	Einheit
AV1432	Lst_Misc_U3(21)	Einheit 3: Aktueller Überhitzungskreis 2	°C/10	R	Einheit
AV1433	Lst_Misc_U4(21)	Einheit 4: Aktueller Überhitzungskreis 2	°C/10	R	Einheit
AV1434	Lst_Misc_U5(21)	Einheit 5: Aktueller Überhitzungskreis 2	°C/10	R	Einheit
AV1435	Lst_Misc_U6(21)	Einheit 6: Aktueller Überhitzungskreis 2	°C/10	R	Einheit
AV1436	Lst_Misc_U7(21)	Einheit 7: Aktueller Überhitzungskreis 2	°C/10	R	Einheit
AV1437	Lst_Misc_U8(21)	Einheit 8: Aktueller Überhitzungskreis 2	°C/10	R	Einheit
AV1438	Lst_Misc_U9(21)	Einheit 9: Aktueller Überhitzungskreis 2	°C/10	R	Einheit

Objektinstanz	Objektname	Beschreibung	UM / MöglI/Oe Werte	Zugang	Kategorie
AV1439	Lst_Misc_U10(21)	Einheit 10: Aktueller Überhitzungskreis 2	°C/10	R	Einheit
AV1440	Lst_Misc_U1(22)	Einheit 1: Aktueller Überhitzungskreis 3	°C/10	R	Einheit
AV1441	Lst_Misc_U2(22)	Einheit 2: Aktueller Überhitzungskreis 3	°C/10	R	Einheit
AV1442	Lst_Misc_U3(22)	Einheit 3: Aktueller Überhitzungskreis 3	°C/10	R	Einheit
AV1443	Lst_Misc_U4(22)	Einheit 4: Aktueller Überhitzungskreis 3	°C/10	R	Einheit
AV1444	Lst_Misc_U5(22)	Einheit 5: Aktueller Überhitzungskreis 3	°C/10	R	Einheit
AV1445	Lst_Misc_U6(22)	Einheit 6: Aktueller Überhitzungskreis 3	°C/10	R	Einheit
AV1446	Lst_Misc_U7(22)	Einheit 7: Aktueller Überhitzungskreis 3	°C/10	R	Einheit
AV1447	Lst_Misc_U8(22)	Einheit 8: Aktueller Überhitzungskreis 3	°C/10	R	Einheit
AV1448	Lst_Misc_U9(22)	Einheit 9: Aktueller Überhitzungskreis 3	°C/10	R	Einheit
AV1449	Lst_Misc_U10(22)	Einheit 10: Aktueller Überhitzungskreis 3	°C/10	R	Einheit
AV1450	Lst_Misc_U1(25)	Einheit 1: VerdI/Oter 1 Kreis 1 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1451	Lst_Misc_U2(25)	Einheit 2: VerdI/Oter 1 Kreis 1 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1452	Lst_Misc_U3(25)	Einheit 3: VerdI/Oter 1 Kreis 1 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1453	Lst_Misc_U4(25)	Einheit 4: VerdI/Oter 1 Kreis 1 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1454	Lst_Misc_U5(25)	Einheit 5: VerdI/Oter 1 Kreis 1 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1455	Lst_Misc_U6(25)	Einheit 6: Status-Bitwort VerdI/Oter 1 Kreis 1	[36]	R	Einheit
AV1456	Lst_Misc_U7(25)	Einheit 7: VerdI/Oter 1 Kreis 1 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1457	Lst_Misc_U8(25)	Einheit 8: VerdI/Oter 1 Kreis 1 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1458	Lst_Misc_U9(25)	Einheit 9: VerdI/Oter 1 Kreis 1 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1459	Lst_Misc_U10(25)	Einheit 10: Status-Bitwort VerdI/Oter 1 Kreis 1	[36]	R	Einheit
AV1460	Lst_Misc_U1(26)	Einheit 1: VerdI/Oter 2 Kreis 1 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1461	Lst_Misc_U2(26)	Einheit 2: VerdI/Oter 2 Kreis 1 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1462	Lst_Misc_U3(26)	Einheit 3: VerdI/Oter 2 Kreis 1 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1463	Lst_Misc_U4(26)	Einheit 4: VerdI/Oter 2 Kreis 1 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1464	Lst_Misc_U5(26)	Einheit 5: Status-Bitwort VerdI/Oter 2 Kreis 1	[36]	R	Einheit
AV1465	Lst_Misc_U6(26)	Einheit 6: Status-Bitwort VerdI/Oter 2 Kreis 1	[36]	R	Einheit
AV1466	Lst_Misc_U7(26)	Einheit 7: Status-Bitwort VerdI/Oter 2 Kreis 1	[36]	R	Einheit
AV1467	Lst_Misc_U8(26)	Einheit 8: Status-Bitwort VerdI/Oter 2 Kreis 1	[36]	R	Einheit
AV1468	Lst_Misc_U9(26)	Einheit 9: Status-Bitwort VerdI/Oter 2 Kreis 1	[36]	R	Einheit
AV1469	Lst_Misc_U10(26)	Einheit 10: Status-Bitwort VerdI/Oter 2 Kreis 1	[36]	R	Einheit
AV1470	Lst_Misc_U1(27)	Einheit 1: VerdI/Oter 3 Kreis 1 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1471	Lst_Misc_U2(27)	Einheit 2: VerdI/Oter 3 Kreis 1 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1472	Lst_Misc_U3(27)	Einheit 3: VerdI/Oter 3 Kreis 1 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1473	Lst_Misc_U4(27)	Einheit 4: VerdI/Oter 3 Kreis 1 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1474	Lst_Misc_U5(27)	Einheit 5: VerdI/Oter 3 Kreis 1 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1475	Lst_Misc_U6(27)	Einheit 6: VerdI/Oter 3 Kreis 1 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1476	Lst_Misc_U7(27)	Einheit 7: VerdI/Oter 3 Kreis 1 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1477	Lst_Misc_U8(27)	Einheit 8: VerdI/Oter 3 Kreis 1 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1478	Lst_Misc_U9(27)	Einheit 9: VerdI/Oter 3 Kreis 1 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1479	Lst_Misc_U10(27)	Einheit 10: VerdI/Oter 3 Kreis 1 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1480	Lst_Misc_U1(28)	Einheit 1: VerdI/Oter 4 Kreis 1 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1481	Lst_Misc_U2(28)	Einheit 2: VerdI/Oter 4 Kreis 1 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1482	Lst_Misc_U3(28)	Einheit 3: VerdI/Oter 4 Kreis 1 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1483	Lst_Misc_U4(28)	Einheit 4: VerdI/Oter 4 Kreis 1 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1484	Lst_Misc_U5(28)	Einheit 5: VerdI/Oter 4 Kreis 1 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1485	Lst_Misc_U6(28)	Einheit 6: VerdI/Oter 4 Kreis 1 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1486	Lst_Misc_U7(28)	Einheit 7: VerdI/Oter 4 Kreis 1 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1487	Lst_Misc_U8(28)	Einheit 8: VerdI/Oter 4 Kreis 1 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit

Objektinstanz	Objektname	Beschreibung	UM / MöglI/Oe Werte	Zugang	Kategorie
AV1488	Lst_Misc_U9(28)	Einheit 9: VerdI/Oter 4 Kreis 1 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1489	Lst_Misc_U10(28)	Einheit 10: VerdI/Oter 4 Kreis 1 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1490	Lst_Misc_U1(29)	Einheit 1: VerdI/Oter 1 Kreis 2 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1491	Lst_Misc_U2(29)	Einheit 2: Status-Bitwort VerdI/Oter 1 Kreis 2	[36]	R	Einheit
AV1492	Lst_Misc_U3(29)	Einheit 3: Status-Bitwort VerdI/Oter 1 Kreis 2	[36]	R	Einheit
AV1493	Lst_Misc_U4(29)	Einheit 4: Status-Bitwort VerdI/Oter 1 Kreis 2	[36]	R	Einheit
AV1494	Lst_Misc_U5(29)	Einheit 5: Status-Bitwort VerdI/Oter 1 Kreis 2	[36]	R	Einheit
AV1495	Lst_Misc_U6(29)	Einheit 6: Status-Bitwort VerdI/Oter 1 Kreis 2	[36]	R	Einheit
AV1496	Lst_Misc_U7(29)	Einheit 7: Status-Bitwort VerdI/Oter 1 Kreis 2	[36]	R	Einheit
AV1497	Lst_Misc_U8(29)	Einheit 8: Status-Bitwort VerdI/Oter 1 Kreis 2	[36]	R	Einheit
AV1498	Lst_Misc_U9(29)	Einheit 9: Status-Bitwort VerdI/Oter 1 Kreis 2	[36]	R	Einheit
AV1499	Lst_Misc_U10(29)	Einheit 10: Status-Bitwort VerdI/Oter 1 Kreis 2	[36]	R	Einheit
AV1500	Lst_Misc_U1(30)	Einheit 1: VerdI/Oter 2 Kreis 2 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1501	Lst_Misc_U2(30)	Einheit 2: VerdI/Oter 2 Kreis 2 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1502	Lst_Misc_U3(30)	Einheit 3: VerdI/Oter 2 Kreis 2 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1503	Lst_Misc_U4(30)	Einheit 4: VerdI/Oter 2 Kreis 2 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1504	Lst_Misc_U5(30)	Einheit 5: VerdI/Oter 2 Kreis 2 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1505	Lst_Misc_U6(30)	Einheit 6: VerdI/Oter 2 Kreis 2 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1506	Lst_Misc_U7(30)	Einheit 7: VerdI/Oter 2 Kreis 2 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1507	Lst_Misc_U8(30)	Einheit 8: VerdI/Oter 2 Kreis 2 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1508	Lst_Misc_U9(30)	Einheit 9: VerdI/Oter 2 Kreis 2 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1509	Lst_Misc_U10(30)	Einheit 10: VerdI/Oter 2 Kreis 2 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1510	Lst_Misc_U1(31)	Einheit 1: VerdI/Oter 3 Kreis 2 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1511	Lst_Misc_U2(31)	Einheit 2: VerdI/Oter 3 Kreis 2 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1512	Lst_Misc_U3(31)	Einheit 3: VerdI/Oter 3 Kreis 2 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1513	Lst_Misc_U4(31)	Einheit 4: VerdI/Oter 3 Kreis 2 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1514	Lst_Misc_U5(31)	Einheit 5: VerdI/Oter 3 Kreis 2 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1515	Lst_Misc_U6(31)	Einheit 6: VerdI/Oter 3 Kreis 2 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1516	Lst_Misc_U7(31)	Einheit 7: VerdI/Oter 3 Kreis 2 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1517	Lst_Misc_U8(31)	Einheit 8: VerdI/Oter 3 Kreis 2 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1518	Lst_Misc_U9(31)	Einheit 9: VerdI/Oter 3 Kreis 2 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1519	Lst_Misc_U10(31)	Einheit 10: VerdI/Oter 3 Kreis 2 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1520	Lst_Misc_U1(32)	Einheit 1: VerdI/Oter 4 Kreis 2 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1521	Lst_Misc_U2(32)	Einheit 2: VerdI/Oter 4 Kreis 2 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1522	Lst_Misc_U3(32)	Einheit 3: VerdI/Oter 4 Kreis 2 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1523	Lst_Misc_U4(32)	Einheit 4: VerdI/Oter 4 Kreis 2 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1524	Lst_Misc_U5(32)	Einheit 5: VerdI/Oter 4 Kreis 2 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1525	Lst_Misc_U6(32)	Einheit 6: VerdI/Oter 4 Kreis 2 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1526	Lst_Misc_U7(32)	Einheit 7: VerdI/Oter 4 Kreis 2 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1527	Lst_Misc_U8(32)	Einheit 8: VerdI/Oter 4 Kreis 2 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1528	Lst_Misc_U9(32)	Einheit 9: VerdI/Oter 4 Kreis 2 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1529	Lst_Misc_U10(32)	Einheit 10: VerdI/Oter 4 Kreis 2 Status-Bitwort	[36]	R	Einheit
AV1530	Lst_Misc_U1(33)	Einheit 1: Status-Bitwort VerdI/Oter 1 Kreis 3	[36]	R	Einheit
AV1531	Lst_Misc_U2(33)	Einheit 2: Status-Bitwort VerdI/Oter 1 Kreis 3	[36]	R	Einheit
AV1532	Lst_Misc_U3(33)	Einheit 3: Status-Bitwort VerdI/Oter 1 Kreis 3	[36]	R	Einheit
AV1533	Lst_Misc_U4(33)	Einheit 4: Status-Bitwort VerdI/Oter 1 Kreis 3	[36]	R	Einheit
AV1534	Lst_Misc_U5(33)	Einheit 5: Status-Bitwort VerdI/Oter 1 Kreis 3	[36]	R	Einheit
AV1535	Lst_Misc_U6(33)	Einheit 6: Status-Bitwort VerdI/Oter 1 Kreis 3	[36]	R	Einheit
AV1536	Lst_Misc_U7(33)	Einheit 7: Status-Bitwort VerdI/Oter 1 Kreis 3	[36]	R	Einheit

Objektinstanz	Objektname	Beschreibung	UM / MöglI/Oe Werte	Zugang	Kategorie
AV1537	Lst_Misc_U8(33)	Einheit 8: Status-Bitwort VerdI/Oter 1 Kreis 3	[36]	R	Einheit
AV1538	Lst_Misc_U9(33)	Einheit 9: Status-Bitwort VerdI/Oter 1 Kreis 3	[36]	R	Einheit
AV1539	Lst_Misc_U10(33)	Einheit 10: Status-Bitwort VerdI/Oter 1 Kreis 3	[36]	R	Einheit
AV1540	Lst_Misc_U1[34]	Einheit 1: Primärpumpenmodulation	%/10	R	Einheit
AV1541	Lst_Misc_U2[34]	Einheit 2: Modulation der Primärpumpe	%/10	R	Einheit
AV1542	Lst_Misc_U3[34]	Einheit 3: Primärpumpenmodulation	%/10	R	Einheit
AV1543	Lst_Misc_U4[34]	Einheit 4: Modulation der Primärpumpe	%/10	R	Einheit
AV1544	Lst_Misc_U5[34]	Einheit 5: Primärpumpenmodulation	%/10	R	Einheit
AV1545	Lst_Misc_U6[34]	Einheit 6: Primärpumpenmodulation	%/10	R	Einheit
AV1546	Lst_Misc_U7[34]	Einheit 7: Modulation der Primärpumpe	%/10	R	Einheit
AV1547	Lst_Misc_U8[34]	Einheit 8: Primärpumpenmodulation	%/10	R	Einheit
AV1548	Lst_Misc_U9[34]	Einheit 9: Primärpumpenmodulation	%/10	R	Einheit
AV1549	Lst_Misc_U10[34]	Einheit 10: Primärpumpenmodulation	%/10	R	Einheit
AV1550	Lst_Custom_PrioOn[0]	Einheit 1: Benutzerdefinierte Aktivierungspriorität	%/10	R	Einheit
AV1551	Lst_Custom_PrioOn[1]	Einheit 2: Benutzerdefinierte Aktivierungspriorität	%/10	R	Einheit
AV1552	Lst_Custom_PrioOn[2]	Einheit 3: Benutzerdefinierte Aktivierungspriorität	%/10	R	Einheit
AV1553	Lst_Custom_PrioOn[3]	Einheit 4: Benutzerdefinierte Aktivierungspriorität	%/10	R	Einheit
AV1554	Lst_Custom_PrioOn[4]	Einheit 5: Benutzerdefinierte Aktivierungspriorität	%/10	R	Einheit
AV1555	Lst_Custom_PrioOn[5]	Einheit 6: Benutzerdefinierte Aktivierungspriorität	%/10	R	Einheit
AV1556	Lst_Custom_PrioOn[6]	Einheit 7: Benutzerdefinierte Aktivierungspriorität	%/10	R	Einheit
AV1557	Lst_Custom_PrioOn[7]	Einheit 8: Benutzerdefinierte Aktivierungspriorität	%/10	R	Einheit
AV1558	Lst_Custom_PrioOn[8]	Einheit 9: Benutzerdefinierte Aktivierungspriorität	%/10	R	Einheit
AV1559	Lst_Custom_PrioOn[9]	Einheit 10: Benutzerdefinierte Aktivierungspriorität	%/10	R	Einheit
AV1560	Lst_Custom_PrioOff[0]	Einheit 1: Benutzerdefinierte Ausschaltpriorität	%/10	R	Einheit
AV1561	Lst_Custom_PrioOff[1]	Einheit 2: Benutzerdefinierte Ausschaltpriorität	%/10	R	Einheit
AV1562	Lst_Custom_PrioOff[2]	Einheit 3: Benutzerdefinierte Ausschaltpriorität	%/10	R	Einheit
AV1563	Lst_Custom_PrioOff[3]	Einheit 4: Benutzerdefinierte Ausschaltpriorität	%/10	R	Einheit
AV1564	Lst_Custom_PrioOff[4]	Einheit 5: Benutzerdefinierte Ausschaltpriorität	%/10	R	Einheit
AV1565	Lst_Custom_PrioOff[5]	Einheit 6: Benutzerdefinierte Ausschaltpriorität	%/10	R	Einheit
AV1566	Lst_Custom_PrioOff[6]	Einheit 7: Benutzerdefinierte Ausschaltpriorität	%/10	R	Einheit
AV1567	Lst_Custom_PrioOff[7]	Einheit 8: Benutzerdefinierte Ausschaltpriorität	%/10	R	Einheit
AV1568	Lst_Custom_PrioOff[8]	Einheit 9: Benutzerdefinierte Ausschaltpriorität	%/10	R	Einheit
AV1569	Lst_Custom_PrioOff[9]	Einheit 10: Benutzerdefinierte Ausschaltpriorität	%/10	R	Einheit
AV1570	Lst_Custom_PrioOn2[0]	Einheit 1: Aktivierungspriorität angepasst durch externe Logik	%/10	R	Einheit
AV1571	Lst_Custom_PrioOn2[1]	Einheit 2: Aktivierungspriorität angepasst durch externe Logik	%/10	R	Einheit
AV1572	Lst_Custom_PrioOn2[2]	Einheit 3: Aktivierungspriorität angepasst durch externe Logik	%/10	R	Einheit
AV1573	Lst_Custom_PrioOn2[3]	Einheit 4: Aktivierungspriorität angepasst durch externe Logik	%/10	R	Einheit
AV1574	Lst_Custom_PrioOn2[4]	Einheit 5: Aktivierungspriorität angepasst durch externe Logik	%/10	R	Einheit
AV1575	Lst_Custom_PrioOn2[5]	Einheit 6: Aktivierungspriorität angepasst durch externe Logik	%/10	R	Einheit
AV1576	Lst_Custom_PrioOn2[6]	Einheit 7: Aktivierungspriorität angepasst durch externe Logik	%/10	R	Einheit
AV1577	Lst_Custom_PrioOn2[7]	Einheit 8: Aktivierungspriorität angepasst durch externe Logik	%/10	R	Einheit
AV1578	Lst_Custom_PrioOn2[8]	Einheit 9: Aktivierungspriorität angepasst durch externe Logik	%/10	R	Einheit
AV1579	Lst_Custom_PrioOn2[9]	Einheit 10: Aktivierungspriorität angepasst durch externe Logik	%/10	R	Einheit
AV1580	Lst_Custom_PrioOff2[0]	Einheit 1: Deaktivierungspriorität angepasst durch externe Logik	%/10	R	Einheit
AV1581	Lst_Custom_PrioOff2[1]	Einheit 2: Deaktivierungspriorität angepasst durch externe Logik	%/10	R	Einheit
AV1582	Lst_Custom_PrioOff2[2]	Einheit 3: Deaktivierungspriorität angepasst durch externe Logik	%/10	R	Einheit
AV1583	Lst_Custom_PrioOff2[3]	Einheit 4: Deaktivierungspriorität angepasst durch externe Logik	%/10	R	Einheit
AV1584	Lst_Custom_PrioOff2[4]	Einheit 5: Deaktivierungspriorität angepasst durch externe Logik	%/10	R	Einheit
AV1585	Lst_Custom_PrioOff2[5]	Einheit 6: Deaktivierungspriorität angepasst durch externe Logik	%/10	R	Einheit

Objektinstanz	Objektname	Beschreibung	UM / MöglI/Oe Werte	Zugang	Kategorie
AV1586	Lst_Custom_PrioOff2[6]	Einheit 7: Deaktivierungspriorität angepasst durch externe Logik	%/10	R	Einheit
AV1587	Lst_Custom_PrioOff2[7]	Einheit 8: Durch externe Logik angepasste Deaktivierungspriorität	%/10	R	Einheit
AV1588	Lst_Custom_PrioOff2[8]	Einheit 9: Durch externe Logik angepasste Deaktivierungspriorität	%/10	R	Einheit
AV1589	Lst_Custom_PrioOff2[9]	Einheit 10: Durch externe Logik angepasste Deaktivierungspriorität	%/10	R	Einheit
AV1590	Lst_Misc_U1[35]	Einheit 1: Status von Kreis 3	[3]	R	Einheit
AV1591	Lst_Misc_U2[35]	Einheit 2: Status von Kreis 3	[3]	R	Einheit
AV1592	Lst_Misc_U3[35]	Einheit 3: Status von Kreis 3	[3]	R	Einheit
AV1593	Lst_Misc_U4[35]	Einheit 4: Status von Kreis 3	[3]	R	Einheit
AV1594	Lst_Misc_U5[35]	Einheit 5: Status von Kreis 3	[3]	R	Einheit
AV1595	Lst_Misc_U6[35]	Einheit 6: Status von Kreis 3	[3]	R	Einheit
AV1596	Lst_Misc_U7[35]	Einheit 7: Status von Kreis 3	[3]	R	Einheit
AV1597	Lst_Misc_U8[35]	Einheit 8: Status von Kreis 3	[3]	R	Einheit
AV1598	Lst_Misc_U9[35]	Einheit 9: Status von Kreis 3	[3]	R	Einheit
AV1599	Lst_Misc_U10[35]	Einheit 10: Status von Kreis 3	[3]	R	Einheit
AV1600	Lst_Misc_U1[36]	Einheit 1: Lüftergeschwindigkeit Kreis 3	%/10	R	Einheit
AV1601	Lst_Misc_U2[36]	Einheit 2: Lüftergeschwindigkeit Kreis 3	%/10	R	Einheit
AV1602	Lst_Misc_U3[36]	Einheit 3: Lüftergeschwindigkeit Kreis 3	%/10	R	Einheit
AV1603	Lst_Misc_U4[36]	Einheit 4: Lüftergeschwindigkeit Kreis 3	%/10	R	Einheit
AV1604	Lst_Misc_U5[36]	Einheit 5: Lüftergeschwindigkeit Kreis 3	%/10	R	Einheit
AV1605	Lst_Misc_U6[36]	Einheit 6: Lüftergeschwindigkeit Kreis 3	%/10	R	Einheit
AV1606	Lst_Misc_U7[36]	Einheit 7: Lüftergeschwindigkeit Kreis 3	%/10	R	Einheit
AV1607	Lst_Misc_U8[36]	Einheit 8: Lüftergeschwindigkeit Kreis 3	%/10	R	Einheit
AV1608	Lst_Misc_U9[36]	Einheit 9: Lüftergeschwindigkeit Kreis 3	%/10	R	Einheit
AV1609	Lst_Misc_U10[36]	Einheit 10: Lüftergeschwindigkeit Kreis 3	%/10	R	Einheit
AV1610	Lst_Misc_U1[37]	Einheit 1: Thermostatventil Kreis 1 öffnet	%/10	R	Einheit
AV1611	Lst_Misc_U2[37]	Einheit 2: Öffnen des Thermostatventils Kreis 1	%/10	R	Einheit
AV1612	Lst_Misc_U3[37]	Einheit 3: Öffnen des Thermostatventils Kreis 1	%/10	R	Einheit
AV1613	Lst_Misc_U4[37]	Einheit 4: Öffnen des Thermostatventils Kreis 1	%/10	R	Einheit
AV1614	Lst_Misc_U5[37]	Einheit 5: Öffnen des Thermostatventils Kreis 1	%/10	R	Einheit
AV1615	Lst_Misc_U6[37]	Einheit 6: Öffnen des Thermostatventils Kreis 1	%/10	R	Einheit
AV1616	Lst_Misc_U7[37]	Einheit 7: Öffnen des Thermostatventils Kreis 1	%/10	R	Einheit
AV1617	Lst_Misc_U8[37]	Einheit 8: Öffnen des Thermostatventils Kreis 1	%/10	R	Einheit
AV1618	Lst_Misc_U9[37]	Einheit 9: Öffnen des Thermostatventils Kreis 1	%/10	R	Einheit
AV1619	Lst_Misc_U10[37]	Einheit 10: Öffnen des Thermostatventils Kreis 1	%/10	R	Einheit
AV1620	Lst_Misc_U1[38]	Einheit 1: Thermostatventil Kreis 2 öffnet	%/10	R	Einheit
AV1621	Lst_Misc_U2[38]	Einheit 2: Thermostatventil Kreis 2 öffnet	%/10	R	Einheit
AV1622	Lst_Misc_U3[38]	Einheit 3: Thermostatventil Kreis 2 öffnet	%/10	R	Einheit
AV1623	Lst_Misc_U4[38]	Einheit 4: Öffnen des Thermostatventils Kreis 2	%/10	R	Einheit
AV1624	Lst_Misc_U5[38]	Einheit 5: Öffnen des Thermostatventils Kreis 2	%/10	R	Einheit
AV1625	Lst_Misc_U6[38]	Einheit 6: Öffnen des Thermostatventils Kreis 2	%/10	R	Einheit
AV1626	Lst_Misc_U7[38]	Einheit 7: Öffnen des Thermostatventils Kreis 2	%/10	R	Einheit
AV1627	Lst_Misc_U8[38]	Einheit 8: Öffnen des Thermostatventils Kreis 2	%/10	R	Einheit
AV1628	Lst_Misc_U9[38]	Einheit 9: Öffnen des Thermostatventils Kreis 2	%/10	R	Einheit
AV1629	Lst_Misc_U10[38]	Einheit 10: Öffnen des Thermostatventils Kreis 2	%/10	R	Einheit
AV1630	Lst_Misc_U1[39]	Einheit 1: Thermostatventil Kreis 3 öffnet	%/10	R	Einheit
AV1631	Lst_Misc_U2[39]	Einheit 2: Thermostatventil Kreis 3 öffnet	%/10	R	Einheit
AV1632	Lst_Misc_U3[39]	Einheit 3: Thermostatventil Kreis 3 öffnet	%/10	R	Einheit
AV1633	Lst_Misc_U4[39]	Einheit 4: Thermostatventil Kreis 3 öffnet	%/10	R	Einheit
AV1634	Lst_Misc_U5[39]	Einheit 5: Öffnen des Thermostatventils Kreis 3	%/10	R	Einheit

Objektinstanz	Objektname	Beschreibung	UM / MöglI/Oe Werte	Zugang	Kategorie
AV1635	Lst_Misc_U6[39]	Einheit 6: Öffnen des Thermostatventils Kreis 3	%/10	R	Einheit
AV1636	Lst_Misc_U7[39]	Einheit 7: Öffnen des Thermostatventils Kreis 3	%/10	R	Einheit
AV1637	Lst_Misc_U8[39]	Einheit 8: Öffnen des Thermostatventils Kreis 3	%/10	R	Einheit
AV1638	Lst_Misc_U9[39]	Einheit 9: Öffnen des Thermostatventils Kreis 3	%/10	R	Einheit
AV1639	Lst_Misc_U10[39]	Einheit 10: Öffnen des Thermostatventils Kreis 3	%/10	R	Einheit

* R: schreibgeschützt; RW: Lesen/Schreiben

Mögll/Oe Werte (mehrere Zustände)

[1] Gerätestatus	
1	Warten
2	AN
3	Aus für Alarm
4	Aus vom Sequenzer
5	Aus vom Vorgesetzten
6	Abseits von Zeitfenstern
7	Aus vom digitalen Eingang
8	Aus der Anzeige
9	Behinderte

[2] Einheitenmodus	
1	Abkühlung
2	Heizung
3	Auftauen
4	Teilabtauung

[3] Stromkreisstatus	
1	[N] Aus
2	[F] Kühlung
3	[R] Wiederherstellung (automatisch)
4	[F+R] Cool+Cool
5	[P] Heizung
6	[R] Wiederherstellung (auswählen)
7	[D] Auftauen
8	[SD] Spezial auftauen

[4] Befehlsquelle	
1	Behinderte
2	Zeitfenster
3	Digitale Eingabe
4	Zeitfenster + digitaler Eingang
5	Stets

[5] Gerätestatus	
1	Aus
2	Start stop
3	Ein (bei Schneckenkomp.: 50%)
4	Auf 75 %
5	Auf 100 %
6	Auf 100 % + Eco
7	Abgedrängt
8	Begrenzt auf 50%
9	Begrenzt auf 75 %
10	100% begrenzt
11	Alarm
12	Aus für Mindestzeit
13	Ein für Mindestzeit
14	Handbuch
15	Ein zum Abpumpen
16	Zunahme
17	Verringern
18	Stehen zu
19	Präposition
20	Wartung
21	Leerlauf
22	normale Operation
23	Mindest-IGV
24	Teilweise vergebens
25	maximale Kraft
26	Hochfahren
27	Start stop

[6] Abtaustatus	
1	Normale Operation
2	Zyklusumkehrung
3	Auftauen
4	Zwangsbelüftung
5	Tropfen

[7] Abtauart	
1	Getrennt
2	Glel/Ozeitig

[8] Befehlsquelle	
1	Inlet
2	Outlet

[9] AF+-Einstellung	
1	Precision
2	Economy (LOW)
3	Economy (MED)
4	Economy (HIGH)

[10] Gerätetyp	
1	Nur Kühler
2	Kühler/Wärmepumpe
3	Nur Wärmepumpe
4	EXP
5	Wärmepumpe mit RC100

[11] Supervisor-Typ	
1	None
2	Generic
3	KMSR
4	Irtech/SysPdC
5	KMSR2
6	SIR
7	ExpBox

[12] Supervisor-Backup	
1	Force off
2	Force on
3	No action

[13] Kommunikationsprotokoll	
1	None
2	Rhoss
3	Modbus
4	Winload
5	Modbus Ext
6	Modem GSM

[14] Kommunikationsbaudrate	
1	1200
2	2400
3	4800
4	9600
5	19200

[15] Kommunikationsparität	
1	None
2	Even
3	Odd

[16] Ein/Aus-Priorität	
1	Keiner
2	Einheitensättigung
3	EinheitenausgleI/O
4	Schaltungssättigung
5	SchaltungsausgleI/O

[17]Einheitsstunden-UngleI/OgewI/Otsmodus	
1	Niemand
2	Versatz
3	Prozentsatz

[18] Typ der SI/Oerungseinheit	
1	Keiner
2	Fest
3	Im Wechsel

[19] Backup-Wiederherstellungsmodus	
1	Niemals
2	Mit Blockeinheit
3	Mit diffusem Block
4	Bei jedem Wecker

[20] Aktion beim Abmelden des Supervisors	
1	Aus
2	Hon
3	Keiner

[21] Reglertyp	
1	Proportional (P)
2	Proportional + Integrativ (PI)
3	Proportional + Integrativ + Differential (PID)

[22] Alarmcode	
1	Kein Wecker
2	Hochdruckkreis 1-Sonde defekt oder getrennt.
3	Hochdruckkreis 2 Sonde defekt oder getrennt.
4	Sonde Hochdruckkreis 3 defekt oder getrennt.
5	Hochdruckkreis 4 Sonde defekt oder getrennt.
6	Niederdrucksonde Kreis 1 defekt oder getrennt.
7	Niederdrucksonde Kreis 2 defekt oder getrennt.
8	Niederdrucksonde Kreis 3 defekt oder getrennt.
9	Niederdrucksonde Kreislauf 4 defekt oder getrennt.
10	Verdampfereinlasstemperatursonde defekt oder getrennt
11	Verdampferauslasstemperatursonde defekt oder getrennt
12	Cond. Eintritt Temp. Sonde defekt oder getrennt
13	Kond. Austritt Temp. Fühler defekt oder getrennt
14	Einlasstemperaturfühler defekt oder getrennt
15	Temp. Ausgang Rec. Sonde defekt oder getrennt
16	Temperatursonde Verdampferauslass 1 defekt oder

[22] Alarmcode	
	getrennt.
17	Ausgehender Temperaturfühler Verdampfer 2 defekt oder getrennt.
18	Verdampfungsauslasstemperatursonde 3 defekt oder getrennt.
19	Evap.out Temp. Sonde4 defekt oder getrennt.
20	Ausgehender Kond.1-Temperaturfühler defekt oder getrennt
21	Ausgehender Temperaturfühler Kond. 2 defekt oder getrennt
22	Ausgehender Temperaturfühler Kond. 3 defekt oder getrennt
23	Ausgehender Temperaturfühler Kond. 4 defekt oder getrennt
24	Externer Temperaturfühler defekt oder getrennt.
25	Analogsollwert defekt oder getrennt
26	Amperemeter defekt oder getrennt
27	Anwalt: Wartung. Kompressor1 Kreislauf 1
28	Anwalt: Wartung. VerdI/Oter 2 Kreislauf 1
29	Anwalt: Wartung. VerdI/Oter 3 Kreislauf 1
30	Anwalt: Wartung. VerdI/Oter 1 Kreislauf 2
31	Anwalt: Wartung. VerdI/Oter 2 Kreislauf 2
32	Anwalt: Wartung. Kompressor3 Kreislauf 2
33	Anwalt: Wartung. VerdI/Oter 1 Kreislauf 3
34	Anwalt: Wartung. VerdI/Oter 2 Kreislauf 3
35	Anwalt: Wartung. VerdI/Oter 3 Kreislauf 3
36	Anwalt: Wartung. VerdI/Oter 1 Kreislauf 4
37	Anwalt: Wartung. VerdI/Oter 2 Kreislauf 4
38	Anwalt: Wartung. VerdI/Oter 3 Kreislauf 4
39	Kreis 1 thermische Überlast Komp.1
40	Wärmekomp.2 Kreis1
41	Wärmekomp.3 Kreis1
42	Therm. Komp.1 Zirk.2
43	Therm. Komp.2 Zirk.2
44	Therm. Komp.3 Zirk.2
45	Therm. Komp.1 Zirk.3
46	Therm. Komp.2 Zirk.3
47	Therm. Komp.3 Zirk.3
48	Wärmekomp.1 Kreis4
49	Wärmekomp.2 Kreis4
50	Wärmekomp.3 Kreis4
51	Allgemeiner Alarm Komp. 1 Kreis 1
52	Allgemeiner Alarm Komp. 1 Kreis 2
53	Allgemeiner Alarm Komp. 2 Kreis 1
54	Allgemeiner Alarm Komp. 2 Kreis 2
55	Kreis 1 Niederdruck. vom Druckschalter
56	Kreis 2 Niederdruck. vom Druckschalter
57	Circ.3 Niederdruck. vom Druckschalter
58	Circ.4 Niederdruck. vom Druckschalter
59	Kreis 1 Niederdruck. vom Wandler
60	Kreis 2 Niederdruck. vom Wandler

[22] Alarmcode	
61	Circ.3 Niederdruck. vom Wandler
62	Circ.4 Niederdruck. vom Wandler
63	Kreislauf 1 Hochdruck. vom Druckschalter
64	Kreislauf 2 Hochdruck. vom Druckschalter
65	Kreislauf 3 Hochdruck. vom Druckschalter
66	Kreislauf 4 Hochdruck. vom Druckschalter
67	Kreislauf 1 Hochdruck. vom Wandler
68	Kreislauf 2 Hochdruck. vom Wandler
69	Kreislauf 3 Hochdruck. vom Wandler
70	Kreislauf 4 Hochdruck. vom Wandler
71	Frostschutzkreislauf 1
72	Frostschutzkreislauf 2
73	Frostschutzkreislauf 3
74	Frostschutzkreislauf 4
75	Kreislauf für niedrigen Ölstand 1
76	Kreislauf für niedrigen Ölstand 2
77	Kreislauf für niedrigen Ölstand 3
78	Kreislauf 4 niedriger Ölstand
79	Sonde S1 Driver Master defekt oder getrennt.
80	Probe S2 Driver Master defekt oder getrennt.
81	Probe S3 Driver Master defekt oder getrennt.
82	Sonde S4 Driver Master defekt oder getrennt.
83	Kreis 1 niedrige Surrisc.
84	Kreis 2 niedrige Surrisc.
85	LOP-Alarmkreis 1
86	LOP-Alarmkreis 2
87	MOP-Alarmkreis 1
88	MOP-Alarmkreis 2
89	Primärwasser T. über Betriebsgrenzen
90	Treiber EVD Master Alarm EEPROM
91	Engine Alarm Master EVD Fahrer A
92	EVD Master Motoralarm Fahrer B
93	Kreislauf 1 niedrige Saugtemp
94	Kreislauf 2 niedrige Saugtemp
95	EVD Master Batteriealarmtreiber
96	Autotune-Alarmkreis 1
97	Autotune-Alarmkreis 2
98	Offline Alarm Master EVD-Treiber
99	Probe S1 Driver Slave defekt oder getrennt.
100	Probe S2 Driver Slave defekt oder getrennt.
101	Probe S3 Driver Slave defekt oder getrennt.
102	Probe S4 Driver Slave defekt oder getrennt.
103	Schaltung 3 geringe Überraschung.
104	Schaltung 4 geringe Überraschung.
105	Schaltkreis 3 LOP-Alarm
106	Kreis 4 LOP-Alarm
107	MOP-Alarmkreis 3
108	Kreislauf 4 MOP-Alarm
109	T. Wasserentsorgungseinheit oberhalb der Betriebsgrenzen
110	EEPROM-Alarm des EVD-Slave-Treibers

[22] Alarmcode	
111	Motoralarm des EVD-Slave-Treibers
112	Motoralarm des EVD-Slave-Treibers
113	Kreislauf 3 niedrige Saugtemp
114	Kreislauf 4 niedrige Saugtemp
115	Batteriealarm des EVD-Slave-Treibers
116	Autotune-Alarm Kreis 3
117	Kreis 4 Autotuning-Alarm
118	Offline-Alarm des EVD-Slave-Treibers
119	Uhrfehler oder nI/Ot verbunden
120	Erweiterter SpeI/Oerfehler
121	Gerätefrostschutz
122	Adv.: Kein Durchfluss Primärpumpe 1
123	Warnung: Kein Durchfluss von Primärpumpe 2
124	Kein Durchfluss von Primärpumpe 1
125	Kein Durchfluss von Primärpumpe 2
126	Adv.:Kein Durchfluss in Pumpe 1 der Entsorgungseinheit
127	Adv.:Kein Durchfluss in Entsorgerpumpe 2
128	Kein Durchfluss in Pumpe 1 der Entsorgungseinheit
129	Kein Durchfluss in der Entsorgungspumpe 2
130	Adv.:Keine Rückgewinnungspumpe 1
131	Adv.:Keine Rückgewinnungspumpe 2
132	Durchflussfehler der Rückgewinnungspumpe 1
133	Kein Durchfluss von Rückgewinnungspumpe 2
134	Schwerwiegender Alarm vom digitalen Eingang
135	Alarm wegen falscher Phasenfolge
136	T. Primärwasser unter Funktionsgrenzen
137	Wiedergewinnungswasser T. unter Funktionsgrenzen
138	T.Entsorgungswasser unterhalb der Betriebsgrenzen
139	Integrative Rückgewinnungsheizungen aktiv
140	Stoppen Sie den Abtaukreis 1 für die maximale Zeit
141	Stoppen Sie den Abtaukreis 2 für die maximale Zeit
142	Stoppen Sie den Abtaukreis 3 für die maximale Zeit
143	Stoppen Sie den Abtaukreis 4 für die maximale Zeit
144	Abpumpkreis 1 für maximale Zeit stoppen
145	Abpumpkreis 2 für maximale Zeit stoppen
146	Abpumpkreis 3 für maximale Zeit stoppen
147	Abpumpkreis 4 für maximale Zeit stoppen
148	Slave-Karte getrennt
149	pCOe 1 offline
150	pCOe 2 offline
151	Niederdruckverhältnis Kreis 1
152	Niederdruckverhältnis Kreis2
153	Niederdruckverhältnis Kreis3
154	Niederdruckverhältnis Kreis4
155	Komp. 1 Kreis 1 offline
156	Komp. 1 Kreis 2 offline
157	Allgemeiner Alarm WechselrI/Oterkreis 1
158	Allgemeiner Alarm WechselrI/Oterkreis 2
159	Niederdruck. Kreislauf 1 Kondensation
160	Niederdruck. Kreislauf 2 Kondensation

[22] Alarmcode	
161	Niederdruck. Kreis 3 Kondensation
162	Niederdruck. cir.4 kondensation
163	Außentemperatur unter den Grenzwerten
164	Primärer Frostalarm
165	Frostschutzalarm entsorgen
166	Wiederherstellungs-Frostschutzalarm
167	Allgemeiner Alarm EEV Freecooling C1
168	Allgemeiner Alarm EEV Freecooling C2
169	Allgemeiner Alarm EEV Freecooling C3
170	Allgemeiner EEV-Freecooling-Alarm C4
171	T.Water RC100/DS unterhalb der Betriebsgrenzen
172	Verdampfungs-Differenzdrucksonde defekt oder getrennt
173	DS-Eingangstemperatursonde defekt oder getrennt.
174	Frostschutzalarm Enthitzer
175	Anwalt: Wartung. VerdI/Oter 4 Kreislauf 1
176	Anwalt: Wartung. VerdI/Oter 4 Kreislauf 2
177	Wärmekomp.4 Kreis1
178	Wärmekomp.4 Kreis2
179	Adv.:Kein Systemfluss
180	Kein Systemfluss
181	Systempumpe thermisch
182	SpeI/Oereingangssonde defekt oder getrennt.
183	Energiezähler offline
184	Komp. 1 Kreis 1 Verbindungstimeout
185	Komp. 1 Kreis 1 Keine Spannung
186	Komp. 1 Kreis 1 Hüllkurvenalarm
187	Komp. 1 Kreis 1 Beginnt in der Nähe von Kompr.
188	Komp. 1 Kreis 1 Hohe Öltemperatur
189	Komp. 1 Kreis 1 Niedriger Ölstand
190	Komp. 1 Kreis 1 Motorüberlast
191	Komp. 1 Kreis 1 Hochtemp. Motor
192	Komp. 1 Kreis 1 WechselrI/Oterfehler
193	Komp. 1 Kreis 1 Überstrom
194	Komp. 1 Kreis 1 Überspannung
195	Komp. 1 Kreis 1 Niederspannung
196	Komp. 1 Kreis 1 Überhitzung
197	Komp. 1 Kreis 1 HW-Fehler
198	Komp. 1 Kreis 1 SW-Fehler
199	Komp. 1 Kreis 1 Temp. Sonde defekt
200	Komp. 1 Kreis 1 Drucksondenfehler
201	Komp. 1 Kreis 1 Kurzschluss
202	Komp. 1 Kreis 1 Low 24V
203	Komp. 1 Kreis 1 Überhitzung Antrieb
204	Komp. 1 Kreis 1 Platinenüberhitzung
205	Komp. 1 Kreis 1 Überhitzung der Bremse
206	Komp. 1 Kreis 2 Verbindungstimeout
207	Komp. 1 Kreis 2 Keine Spannung
208	Komp. 1 Kreis 2 Hüllkurvenalarm
209	Komp. 1 Kreis 2 Beginnt in der Nähe von Kompr.
210	Komp. 1 Kreis 2 Hohe Öltemperatur

[22] Alarmcode	
211	Komp. 1 Kreis 2 Niedriger Ölstand
212	Komp. 1 Kreis 2 Motorüberlast
213	Komp. 1 Kreis 2 Hochtemp. Motor
214	Komp. 1 Kreis 2 WechselrI/Oterfehler
215	Komp. 1 Kreis 2 Überstrom
216	Komp. 1 Kreis 2 Überspannung
217	Komp. 1 Kreis 2 Niederspannung
218	Vgl. 1 Umf.2 Surrisc.
219	Komp. 1 Kreis 2 HW-Fehler
220	Komp. 1 Kreis 2 SW-Fehler
221	Komp. 1 Kreis 2 Temperaturfühler defekt
222	Komp. 1 Kreis 2 Drucksondenfehler
223	Komp. 1 Kreis 2 Kurzschluss
224	Komp. 1 Kreis 2 Low 24V
225	Komp. 1 Kreis 2 Überhitzung Antrieb
226	Komp. 1 Kreis 2 Platine überhitzt
227	Komp. 1 Kreis 2 Überhitzung der Bremse
228	Einheit 2 offline
229	Einheit 3 offline
230	Einheit 4 offline
231	Flüssigkeitssonde Kreis 1 defekt oder getrennt.
232	Flüssigkeitssonde Kreis 2 defekt oder getrennt.
233	niedriges Niveau geflutete Austauschflüssigkeit Kreis1
234	niedriges Niveau geflutete Austauschflüssigkeit kreis2
235	Hoher Flüssigkeitsstand im Hochwassertauscher Kreis1
236	Hoher Flüssigkeitsstand im Hochwassertauscher kreis2
237	Komp. 2 Kreis 1 offline
238	Komp. 2 Kreis 2 offline
239	Lüfterkreis 1 thermisch
240	Lüfterkreis 2 thermisch
241	Treiber EVD2 Slave-EEPROM-Alarm
242	Treiber EVD2 Motor Ein Alarm-Slave
243	Treiber EVD2 Motoralarm-Slave B
244	EVD2 Batteriealarm des Slave-Fahrers
245	EVD2-Treiber Offline-Alarm-Slave
246	Komp. 1 Kreis 1 Hohe Flüssigkeitstemp
247	Komp. 1 Kreis 1 Hohe WechselrI/Otertemp
248	Komp. 1 Kreis 1 Hohe Garraumtemp
249	Komp. 1 Kreis 1 Hochtemp. SCR
250	Komp. 1 Kreis 1 Hohe Austrittstemp
251	Komp. 1 Kreis 1 Hochdruckabsaugung
252	Komp. 1 Kreis 1 Hochdruckentladung
253	Komp. 1 Kreis 1 High Supersc.
254	Komp. 1 Kreis 2 Hohe Flüssigkeitstemp
255	Komp. 1 Kreis 2 Hohe WechselrI/Otertemp
256	Komp. 1 Kreis 2 Hohe Garraumtemp
257	Komp. 1 Kreis 2 Hochtemp. SCR
258	Komp. 1 Kreis 2 Hohe Entladetemp
259	Komp. 1 Kreis 2 Hochdruckabsaugung
260	Komp. 1 Kreis 2 Hochdruckentladung
261	Komp. 1 Kreis 2 High Supersc.

[22] Alarmcode	
262	Komp. 2 Kreis 2 Hüllkurvenalarm
263	Komp. 2 Kreis 2 Hochtemp. Motor
264	Komp. 2 Kreis 2 Lager-/Motorfehler
265	Komp. 2 Kreis 2 Überstrom
266	Komp. 2 Kreis 2 Temperaturfühler defekt
267	Komp. 2 Kreis 2 Drucksondenfehler
268	Komp. 2 Kreis 2 Hohe Flüssigkeitstemp
269	Komp. 2 Kreis 2 Hohe WechselrI/Otertemp
270	Komp. 2 Kreis 2 Hohe Garraumtemp
271	Komp. 2 Kreis 2 Hochtemp. SCR
272	Komp. 2 Kreis 2 Hohe Entladetemp
273	Komp. 2 Kreis 2 Hochdruckansaugung
274	Komp. 2 Kreis 2 Hochdruckentladung
275	Komp. 2 Kreis 2 Hohes Überris.
276	Treiber EVD1 Notschließmaster
277	Treiber EVD1 Slave-Notschließung
278	Treiber EVD2 Slave-Notschließung
279	Treiber EVD1 Master schließt unvollständig
280	Treiber EVD1 Slave-Schließung unvollständig
281	EVD2 Slave-Treiber schließt unvollständig
282	EVD2-Treiber-EEPROM-Alarmmaster
283	EVD2-Treiber Motor Ein Alarmmaster
284	EVD2-Treiber Motor B Alarmmaster
285	EVD2 Master Batteriealarmtreiber
286	EVD2-Treiber Offline-Alarmmaster
287	Fahrer EVD2 Master Notschließung
288	EVD2 Master-Treiber schließt nI/Ot vollständig
289	Komp. 2 Kreis 1 Hüllkurvenalarm
290	Komp. 2 Kreis 1 Hochtemp. Motor
291	Komp. 2 Kreis 1 Lager-/Motorschaden
292	Komp. 2 Kreis 1 Überstrom
293	Komp. 2 Kreis 1 Temp. Sonde defekt
294	Komp. 2 Kreis 1 Drucksondenfehler
295	Komp. 2 Kreis 1 Hohe Flüssigkeitstemp
296	Komp. 2 Kreis 1 Hohe WechselrI/Otertemp
297	Komp. 2 Kreis 1 Hohe Garraumtemp
298	Komp. 2 Kreis 1 Hochtemp. SCR
299	Komp. 2 Kreis 1 Hohe Entladetemp
300	Komp. 2 Kreis 1 Hochdruckansaugung
301	Komp. 2 Kreis 1 Hochdruckentladung
302	Komp. 2 Kreis 1 Hohe Supersc.
303	Komp. 1 Kreis 1 Sperre
304	Komp. 2 Kreis 1 Sperre
305	Komp. 1 Kreis 2 Sperre
306	Komp. 2 Kreis 2 Sperre
307	Komp. 1 Kreis 1 Lager-/Motorfehler
308	Komp. 1 Kreis 2 Lager-/Motorschaden
309	Analoganforderung unterbrochen oder getrennt
310	Systemtemperatursonde defekt oder getrennt.
311	Systemdrucksonde defekt oder getrennt.
312	Sonde T. Entladekreis 1 defekt oder getrennt.

[22] Alarmcode	
313	Sonde T. Entladekreis 2 defekt oder getrennt.
314	Sonde T.rigen.circ.1 defekt oder getrennt.
315	Sonde T.rigen.Kreis 2 defekt oder getrennt.
316	Schwache Hitze Kreislauf 1 Lieferung
317	Schwache Hitze Kreislauf 2 Lieferung
318	Primärpumpe
319	Inverter-Primärpumpe offline
320	Liq.circ.1 Drucksonde defekt oder abgeklemmt.
321	Sonde Druckflüssigkeitskreis 2 defekt oder getrennt.
322	Sonde Temp.Flüssigkeit Kreis 1 defekt oder getrennt
323	Sonde Temp.Flüssigkeit Kreis 2 defekt oder getrennt
510	Offline-Einheit
511	Uncodierter Alarm
514	Hochdruckkreis 1-Sonde defekt oder getrennt.
515	Hochdruckkreis 2 Sonde defekt oder getrennt.
516	Sonde Hochdruckkreis 3 defekt oder getrennt.
517	Hochdruckkreis 4 Sonde defekt oder getrennt.
518	Niederdrucksonde Kreis 1 defekt oder getrennt.
519	Niederdrucksonde Kreis 2 defekt oder getrennt.
520	Niederdrucksonde Kreis 3 defekt oder getrennt.
521	Niederdrucksonde Kreislauf 4 defekt oder getrennt.
522	Verdampfereinlasstemperatursonde defekt oder getrennt
523	Verdampferauslasstemperatursonde defekt oder getrennt
524	Cond. Eintritt Temp. Sonde defekt oder getrennt
525	Kond. Austritt Temp. Fühler defekt oder getrennt
526	Einlasstemperaturfühler defekt oder getrennt
527	Temp. Ausgang Rec. Sonde defekt oder getrennt
528	Temperatursonde Verdampferauslass 1 defekt oder getrennt.
529	Ausgehender Temperaturfühler Verdampfer 2 defekt oder getrennt.
530	Verdampfungsauslasstemperatursonde 3 defekt oder getrennt.
531	Evap.out Temp. Sonde4 defekt oder getrennt.
532	Ausgehender Kond.1-Temperaturfühler defekt oder getrennt
533	Ausgehender Temperaturfühler Kond. 2 defekt oder getrennt
534	Ausgehender Temperaturfühler Kond. 3 defekt oder getrennt
535	Ausgehender Temperaturfühler Kond. 4 defekt oder getrennt
536	Externer Temperaturfühler defekt oder getrennt.
537	Analogsollwert defekt oder getrennt
538	Amperemeter defekt oder getrennt
539	Anwalt: Wartung. Kompressor1 Kreislauf 1
540	Anwalt: Wartung. VerdI/Oter 2 Kreislauf 1
541	Anwalt: Wartung. VerdI/Oter 3 Kreislauf 1
542	Anwalt: Wartung. VerdI/Oter 1 Kreislauf 2

[22] Alarmcode	
543	Anwalt: Wartung. VerdI/Oter 2 Kreislauf 2
544	Anwalt: Wartung. Kompressor3 Kreislauf 2
545	Anwalt: Wartung. VerdI/Oter 1 Kreislauf 3
546	Anwalt: Wartung. VerdI/Oter 2 Kreislauf 3
547	Anwalt: Wartung. VerdI/Oter 3 Kreislauf 3
548	Anwalt: Wartung. VerdI/Oter 1 Kreislauf 4
549	Anwalt: Wartung. VerdI/Oter 2 Kreislauf 4
550	Anwalt: Wartung. VerdI/Oter 3 Kreislauf 4
551	Kreis 1 thermische Überlast Komp.1
552	Wärmekomp.2 Kreis1
553	Wärmekomp.3 Kreis1
554	Therm. Komp.1 Zirk.2
555	Therm. Komp.2 Zirk.2
556	Therm. Komp.3 Zirk.2
557	Therm. Komp.1 Zirk.3
558	Therm. Komp.2 Zirk.3
559	Therm. Komp.3 Zirk.3
560	Wärmekomp.1 Kreis4
561	Wärmekomp.2 Kreis4
562	Wärmekomp.3 Kreis4
563	Liq.circ.1 Drucksonde defekt oder abgeklemmt.
564	Sonde Druckflüssigkeitskreis 2 defekt oder getrennt.
565	Sonde Temp.Flüssigkeit Kreis 1 defekt oder getrennt
566	Sonde Temp.Flüssigkeit Kreis 2 defekt oder getrennt
567	Kreis 1 Niederdruck. vom Druckschalter
568	Kreis 2 Niederdruck. vom Druckschalter
569	Circ.3 Niederdruck. vom Druckschalter
570	Circ.4 Niederdruck. vom Druckschalter
571	Kreis 1 Niederdruck. vom Wandler
572	Kreis 2 Niederdruck. vom Wandler
573	Circ.3 Niederdruck. vom Wandler
574	Circ.4 Niederdruck. vom Wandler
575	Kreislauf 1 Hochdruck. vom Druckschalter
576	Kreislauf 2 Hochdruck. vom Druckschalter
577	Kreislauf 3 Hochdruck. vom Druckschalter
578	Kreislauf 4 Hochdruck. vom Druckschalter
579	Kreislauf 1 Hochdruck. vom Wandler
580	Kreislauf 2 Hochdruck. vom Wandler
581	Kreislauf 3 Hochdruck. vom Wandler
582	Kreislauf 4 Hochdruck. vom Wandler
583	Frostschutzkreislauf 1
584	Frostschutzkreislauf 2
585	Frostschutzkreislauf 3
586	Frostschutzkreislauf 4
587	Kreislauf für niedrigen Ölstand 1
588	Kreislauf für niedrigen Ölstand 2
589	Kreislauf für niedrigen Ölstand 3
590	Kreislauf 4 niedriger Ölstand
591	Sonde S1 Treiber EVD1 defekt oder getrennt.
592	Sonde S2 Treiber EVD1 defekt oder getrennt.
593	Sonde S3 Treiber EVD1 defekt oder getrennt.

[22] Alarmcode	
594	Sonde S4 Treiber EVD1 defekt oder getrennt.
595	Kreislauf 1 geringe Überhitzung
596	Kreislauf 2 geringe Überhitzung
597	LOP-Alarmkreis 1
598	LOP-Alarmkreis 2
599	MOP-Alarmkreis 1
600	MOP-Alarmkreis 2
601	Primärwasser T. über Betriebsgrenzen
602	Treiber EVD1 EEPROM-Alarm
603	Fahrer EVD1 EEV1 Motoralarm
604	Fahrer EVD1 EEV2 Motoralarm
605	Kreislauf 1 niedrige Saugtemp
606	Kreislauf 2 niedrige Saugtemp
607	Batteriealarm EVD1-Treiber
608	Autotune-Alarmkreis 1
609	Autotune-Alarmkreis 2
610	Treiber-EVD1-Alarm offline
611	Sonde S1 Treiber EVD2 defekt oder getrennt.
612	Sonde S2 Treiber EVD2 defekt oder getrennt.
613	Sonde S3 Treiber EVD2 defekt oder getrennt.
614	Sonde S4 Treiber EVD2 defekt oder getrennt.
615	Kreislauf 3 geringe Überhitzung
616	Kreislauf 4 geringe Überhitzung
617	Schaltkreis 3 LOP-Alarm
618	Kreis 4 LOP-Alarm
619	MOP-Alarmkreis 3
620	Kreislauf 4 MOP-Alarm
621	T. Wasserentsorgungseinheit oberhalb der Betriebsgrenzen
622	EEPROM-Alarm des EVD2-Treibers
623	Fahrer EVD2 EEV1 Motoralarm
624	Fahrer EVD2 EEV2 Motoralarm
625	Kreislauf 3 niedrige Saugtemp
626	Kreislauf 4 niedrige Saugtemp
627	Batteriealarm EVD2-Treiber
628	Autotune-Alarm Kreis 3
629	Kreis 4 Autotuning-Alarm
630	Offline-Alarm EVD2-Treiber
631	Uhrfehler oder nI/Ot verbunden
632	Erweiterter SpeI/Oerfehler
633	Gerätefrostschutz
634	Adv.: Kein Durchfluss Primärpumpe 1
635	Warnung: Kein Durchfluss von Primärpumpe 2
636	Kein Durchfluss von Primärpumpe 1
637	Kein Durchfluss von Primärpumpe 2
638	Adv.:Kein Durchfluss in Pumpe 1 der Entsorgungseinheit
639	Adv.:Kein Durchfluss in Entsorgerpumpe 2
640	Kein Durchfluss in Pumpe 1 der Entsorgungseinheit
641	Kein Durchfluss in der Entsorgungspumpe 2
642	Adv.:Keine Rückgewinnungspumpe 1

[22] Alarmcode	
643	Adv.:Keine Rückgewinnungspumpe 2
644	Durchflussfehler der Rückgewinnungspumpe 1
645	Kein Durchfluss von Rückgewinnungspumpe 2
646	Schwerwiegender Alarm vom digitalen Eingang
647	Alarm wegen falscher Phasenfolge
648	T. Primärwasser unter Funktionsgrenzen
649	Wiedergewinnungswasser T. unter Funktionsgrenzen
650	T.Entsorgungswasser unterhalb der Betriebsgrenzen
651	Integrative Rückgewinnungsheizungen aktiv
652	Stoppen Sie den Abtaukreis 1 für die maximale Zeit
653	Stoppen Sie den Abtaukreis 2 für die maximale Zeit
654	Stoppen Sie den Abtaukreis 3 für die maximale Zeit
655	Stoppen Sie den Abtaukreis 4 für die maximale Zeit
656	Abpumpkreis 1 für maximale Zeit stoppen
657	Abpumpkreis 2 für maximale Zeit stoppen
658	Abpumpkreis 3 für maximale Zeit stoppen
659	Abpumpkreis 4 für maximale Zeit stoppen
660	Slave-Karte getrennt
661	pCOe 1 offline
662	pCOe 2 offline
663	Niederdruckverhältnis Kreis 1
664	Niederdruckverhältnis Kreis2
665	Niederdruckverhältnis Kreis3
666	Niederdruckverhältnis Kreis4
667	WechselrI/Oterkreis 1 offline
668	Oil Boost-Verfahren nI/Ot abgeschlossen
669	Adv.: Pumpendurchfluss ohne Glykol
670	Pumpenfluss ohne Glykol
671	Niederdruck. Kreislauf 1 Kondensation
672	Niederdruck. Kreislauf 2 Kondensation
673	Niederdruck. Kreis 3 Kondensation
674	Niederdruck. cir.4 kondensation
675	Außentemperatur unter den Grenzwerten
676	Primärer Frostalarm
677	Frostschutzalarm entsorgen
678	Wiederherstellungs-Frostschutzalarm
679	Allgemeiner Alarm EEV Freecooling C1
680	Allgemeiner Alarm EEV Freecooling C2
681	Allgemeiner Alarm EEV Freecooling C3
682	Allgemeiner EEV-Freecooling-Alarm C4
683	T.Water RC100/DS unterhalb der Betriebsgrenzen
684	Kältemittelgasleck erkannt
685	Umschlagalarm
686	Energiezähler offline
687	Brauchwassersonde defekt oder getrennt.
688	SpeI/Oerauslasssonde defekt oder getrennt.
689	Systemtemperatursonde defekt oder getrennt.
690	Systemdrucksonde defekt oder getrennt.
691	Verdampfungs-Differenzdrucksonde defekt oder getrennt
692	Entladesonde Komp. 1 defekt oder getrennt.

[22] Alarmcode	
693	Entladesonde Comp.2 defekt oder getrennt.
694	Entladesonde Comp.3 defekt oder getrennt.
695	WechselrI/Oter-Überstrom
696	Überlastung des WechselrI/Otermotors
697	WechselrI/Oter-Überspannung
698	Unterspannung des WechselrI/Oters
699	Übertemperatur des WechselrI/Oterantriebs
700	Untertemperatur des WechselrI/Oterantriebs
701	WechselrI/Oterbremse defekt
702	Inverter Motor übertemp
703	Ausfall des WechselrI/Oterantriebs
704	WechselrI/Oter-CPU-Fehler
705	WechselrI/Oter Param. standardmäßig
706	Welligkeit des DC-Busses des WechselrI/Oters
707	WechselrI/Oter-Kommunikationsfehler
708	WechselrI/Oter-Thermistorfehler
709	WechselrI/Oter-Autotuning-Fehler
710	AntriebsumrI/Oter deaktiviert
711	Inverter Motorphase fehlt
712	WechselrI/Oterlüfter defekt
713	WechselrI/Otermotor blockiert
714	PFC-Modulfehler des WechselrI/Oters
715	WechselrI/Oterplatine Übertemp
716	WechselrI/Oter-Unterspannung PFC
717	STO-Lesefehler des WechselrI/Oters
718	Überlastung des WechselrI/Oterantriebs
719	Kurzschluss des WechselrI/Oters
720	WechselrI/Oterstart fehlgeschlagen
721	Erdschluss des WechselrI/Oters
722	Drehmomentgrenze des WechselrI/Oters
723	Encoder-Verlust des WechselrI/Oters
724	WechselrI/Oter GefährlI/Oer Ausfall
725	WechselrI/Oter Unerwarteter Stopp
726	SpeI/Oereingangssonde defekt oder getrennt.
727	Adv.: Keine Sekundärströmung
728	Keine Sekundärströmung
729	Sekundärpumpe thermisch
730	Lüfterkreis 1 thermisch
731	Lüfterkreis 2 thermisch
732	WechselrI/Oter Kein Durchfluss
733	Inverter-Trockenpumpe
734	WechselrI/Oter Ende der Kurve
735	Riemenbruch des WechselrI/Oters
736	WechselrI/Oter Hohe Entladetemp
737	Geschwindigkeitsbegrenzung des WechselrI/Oters
738	Einheit 2 offline
739	Einheit 3 offline
740	Einheit 4 offline
741	VQ-Ventil blockiert
742	DS-Eingangstemperatursonde defekt oder getrennt.
743	Frostschutzalarm Enthitzer

[22] Alarmcode	
744	Fahrer EVD1 Notschließung
745	Treiber EVD1 unvollständig geschlossen
746	Fahrer EVD2 Notschließung
747	EVD2-Treiber schließt nI/Ot vollständig
748	Sonde S1 Treiber EVD2 defekt oder getrennt.
749	Sonde S2 Treiber EVD2 defekt oder getrennt.
750	Sonde S3 Treiber EVD2 defekt oder getrennt.
751	Sonde S4 Treiber EVD2 defekt oder getrennt.
752	EEPROM-Alarm des EVD2-Treibers
753	Fahrer EVD2 EEV1 Motoralarm
754	Fahrer EVD2 EEV2 Motoralarm
755	Batteriealarm EVD2-Treiber
756	Offline-Alarm EVD2-Treiber
757	Fahrer EVD3 Notschließung
758	EVD3-Treiber schließt nI/Ot vollständig
759	Kreislauf 1 Flüssigkeitsansaugung
760	Flüssigkeitsansaugung Kreislauf 2
761	Niedergasladekreislauf 1
762	Niedriger Gasladekreislauf 2
1026	Kein Durchfluss von Primärpumpe 1
1027	Kein Durchfluss von Primärpumpe 2
1028	Adv.: Kein Durchfluss Primärpumpe 1
1029	Adv.: Kein Durchfluss Primärpumpe 2
1030	Thermischer Alarm Primärpumpe 1
1031	Thermischer Alarm Primärpumpe 2
1032	Kein Durchfluss in Pumpe 1 der Entsorgungseinheit
1033	Kein Durchfluss in der Entsorgungspumpe 2
1034	Adv.: Kein Durchfluss in Pumpe 1 der Entsorgungseinheit

[22] Alarmcode	
1035	Adv.: Kein Durchfluss in Entsorgerpumpe 2
1036	Thermischer Alarm der Entsorgerpumpe 1
1037	Thermischer Alarm der Entsorgerpumpe 2
1038	Durchflussfehler der Rückgewinnungspumpe 1
1039	Kein Durchfluss von Rückgewinnungspumpe 2
1040	Warnung: Keine Rückgewinnungspumpe 1
1041	Warnung: Kein Durchfluss von Rückgewinnungspumpe 2
1042	Thermischer Alarm Rückgewinnungspumpe 1
1043	Thermischer Alarm Rückgewinnungspumpe 2
1044	Primäreingangssonde defekt
1045	Primärauslasssonde defekt
1046	Fehlerhafte Abfallentsorgungs-Einlasssonde
1047	Entsorger-Auslasssonde defekt
1048	Fehlerhafte Wiederherstellungseingangssonde
1049	Sonde des Rückgewinnungsauslasses defekt
1050	Defekter externer Temperaturfühler
1051	Fehlerhafter primärer analoger Sollwertfühler
1052	Analoge Sollwertsonde für Wiederherstellung defekt
1053	Differenzdrucksonde sekundär versagt
1054	Temp. Sonde fehlerhafte Systemrückgabe
1055	Puffereinlaufsonde defekt
1056	Wecker kaputt
1057	Schwerwiegender Alarm vom digitalen Eingang

MöglI/Oe Werte (Bitwort)

[36] VerdI/Oterzustände	
0	Kompressor ein/aus
1	Kompressor in kürzester Zeit
2	Kompressor in minimaler Auszeit
3	Kompressor abgeschaltet
4	Kompressor im Alarmzustand oder deaktiviert
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	Vorhandener Kompressor
15	

Introducción

El siguiente documento contiene la lista de objetos BacNet disponibles en los rangos que se muestran en la portada.
La lista se refiere al arreglo provisto por la Tabla de Comunicación MTM.

Las variables se pueden consultar:

- utilizando el protocolo BACNET MS-TP RTU (con tarjeta serie KBM)
- utilizando el protocolo IP BACNET (con tarjeta ethernet KBE / KWEBU1)

Consulte el manual H58701 para conocer la configuración de la unidad.

Objetos compatibles

BV	Binary values
AV	Analog values
MV	Multistate values

BINARY VALUES

instancia de objeto	Nombre del objeto	Descripción	Valores posibles	Acceso*	Categoría
BV1	Sys_On	Estado del sistema	Apagado en	R	Información principal
BV2	Refrigeración_Calefacción	Sistema de temporada	refrigeración, calefacción	R	Información principal
BV3	Superv_OnOff	Sistema de encendido/apagado del supervisor	Apagado en	RW	Información principal
BV4	Cool_Heat_KeyB	Temporada del sistema de teclado/supervisor	refrigeración, calefacción	RW	Información principal
BV5	Cualquier_alarma	Alarmas activas	Bien; alarma	R	Información principal
BV6	Unacked_Alarm	Alarmas no vistas	Bien; alarma	R	Información principal
BV7	Restablecer_alarma	Reiniciar alarma	No; Restablecer	RW	Información principal
BV8	Reducción_de_energía	Reducción de potencia activa	No si	R	Información principal
BV9	Sys_On_Primario	estado primario	Apagado en	R	Información principal
BV10	Sys_On_Recovery	Estado de recuperación	Apagado en	R	Información principal
BV11		No utilizado		R	Información principal
BV12	En_Superv_Primario	Habilitar principal	No si	RW	Información principal
BV13	En_Superv_Recovery	Habilitar recuperación	No si	RW	Información principal
BV14	Seleccionar_prioridad	Seleccione la prioridad del modo	Primaria; Recuperación	RW	Información principal
BV15	Es_Horario	Habilitar franjas horarias	No si	RW	Información principal
BV16	Es_Thermoreg	Termorregulación del intercambiador primario en funcionamiento	Apagado en	R	Información principal
BV17	Es_Thermoreg_Rec	Termorregulación del intercambiador de recuperación en funcionamiento	Apagado en	R	Información principal
BV100	Evap_Pump1	Bomba 1 evaporador	Apagado en	R	I/O
BV101	Evap_Pump2	Bomba de evaporador 2	Apagado en	R	I/O
BV102	Cond_Bomba1	Bomba 1 condensador	Apagado en	R	I/O
BV103	Cond_Bomba2	Condensador bomba 2	Apagado en	R	I/O
BV104	Rec_Bomba1	Recuperación bomba 1	Apagado en	R	I/O
BV105	Rec_Bomba2	Bomba de recuperación 2	Apagado en	R	I/O
BV106	Planta_Bomba1	1 bomba secundaria	Apagado en	R	I/O
BV107	Planta_Bomba2	Bomba 2 secundaria	Apagado en	R	I/O
BV128	Din_Flow_Evap	Presostato diferencial del evaporador	Bien; alarma	R	I/O
BV129	Din_Flow_Cond	Presostato diferencial del condensador	Bien; alarma	R	I/O
BV130	Din_Flow_Rec	Presostato diferencial de recuperación	Bien; alarma	R	I/O
BV131	Din_Ovrl_Pump1_Evap	Señal térmica bomba evaporador 1	Bien; alarma	R	I/O
BV132	Din_Ovrl_Pump2_Evap	Señal térmica bomba evaporador 2	Bien; alarma	R	I/O
BV133	Din_Ovrl_Pump1_Cond	Señal térmica bomba 1 condensador	Bien; alarma	R	I/O
BV134	Din_Ovrl_Pump2_Cond	Señal térmica bomba condensador 2	Bien; alarma	R	I/O
BV135	Din_Ovrl_Pump1_Rec	Señal térmica bomba recuperación 1	Bien; alarma	R	I/O
BV136	Din_Ovrl_Pump2_Rec	Señal térmica bomba recuperación 2	Bien; alarma	R	I/O
BV137	Din_OnOff	Consentimiento de encendido/apagado de la unidad	Apagado en	R	I/O
BV138	Din_OnOff_Primario	Consentimiento de activación/desactivación principal	Apagado en	R	I/O
BV139	Din_OnOff_Recuperación	Recuperación de activación/desactivación de consentimiento	Apagado en	R	I/O
BV140	Din_Cool_Heat	Unidad de temporada desde entrada digital	refrigeración, calefacción	R	I/O
BV141	Din_Power_Reduction	Solicitud de reducción de potencia	Apagado en	R	I/O
BV142	Din_Double_Setpoint	Solicitud de punto de ajuste secundario de la unidad	Apagado en	R	I/O
BV143	Din_Double_Setpoint_Primary	Solicitud de punto de ajuste secundario primario	Apagado en	R	I/O
BV144	Din_Double_Setpoint_Recovery	Solicitud de punto de ajuste de recuperación secundaria	Apagado en	R	I/O
BV145	Din_Al_Serio	Señal de alarma externa	Bien; alarma	R	I/O
BV200	Cualquier_alarma	Señalización de alarma activa	Bien; alarma	R	alarmas
BV201	Alarma_grave	Alarma grave del sistema	Bien; alarma	R	alarmas
BV202	Al_Slave_Offline	Alarma de placa esclava desconectada	Bien; alarma	R	alarmas
BV203	Al_Reloj	Alarma de reloj roto	Bien; alarma	R	alarmas
BV204	Al_sondas	Alarma de sonda defectuosa	Bien; alarma	R	alarmas
BV205	Al_Prb_In_Evap	Alarma de sonda de retorno primaria defectuosa	Bien; alarma	R	alarmas

instancia de objeto	Nombre del objeto	Descripción	Valores posibles	Acceso*	Categoría
BV206	Al_Prb_Out_Evap	Alarma de sonda de entrega primaria defectuosa	Bien; alarma	R	alarmas
BV207	Al_Prb_In_Cond	Alarma de sonda de retorno de la unidad de eliminación de residuos	Bien; alarma	R	alarmas
BV208	Al_Prb_Out_Cond	Alarma de sonda de eliminación de residuos defectuosa	Bien; alarma	R	alarmas
BV209	Al_Prb_In_Rec	Alarma de sonda de retorno de recuperación defectuosa	Bien; alarma	R	alarmas
BV210	Al_Prb_Out_Rec	Alarma de sonda de entrega de recuperación defectuosa	Bien; alarma	R	alarmas
BV211	Al_Prb_VPF_DP	Alarma de sonda de presión diferencial VPF defectuosa	Bien; alarma	R	alarmas
BV212	Al_Prb_VPF_PlantT	Alarma sonda temperatura retorno sistema VPF averiado	Bien; alarma	R	alarmas
BV213	Al_Prb_VPF_TankT	Alarma sonda temperatura entrada acumulador VPF averiada	Bien; alarma	R	alarmas
BV214	Al_Prb_Analog_Set	Alarma de señal de punto de ajuste analógico principal defectuosa	Bien; alarma	R	alarmas
BV215	Al_Prb_Analog_Set_Rec	Alarma de señal de consigna analógica de recuperación de fallas	Bien; alarma	R	alarmas
BV216	Al_Prb_Ext_Temp	Alarma de sonda de temperatura externa defectuosa	Bien; alarma	R	alarmas
BV217	Al_Units_Any	Alarma de unidad genérica	Bien; alarma	R	alarmas
BV218	Al_Units_Menor	Unidad de alarma con funcionalidad reducida	Bien; alarma	R	alarmas
BV219	Al_Units_Major	Unidad de alarma con bloqueo parcial o total	Bien; alarma	R	alarmas
BV220	Al_Units_Manual	Alarma de unidad que requiere reinicio manual	Bien; alarma	R	alarmas
BV221	Al_Units_Offline	Alarma de unidad fuera de línea	Bien; alarma	R	alarmas
BV222	Advertencia_Backup_HighLoad	Advertencia de uso excesivo de la unidad de respaldo de termorregulación	Bien; Advertencia	R	alarmas
BV300	Analog_Set_Type	Modo de uso de consigna analógica	Desplazamiento; Desplazamiento	RW	Ajustes avanzados
BV301	Es_Compensación_Cool	Habilitar la compensación climática en refrigeración	No si	RW	Ajustes avanzados
BV302	Es_Compensación_Calor	Activar compensación climática en calefacción	No si	RW	Ajustes avanzados
BV303	En_Compensación_Rec	Habilitar la compensación climática en la recuperación	No si	RW	Ajustes avanzados
BV304	Modo_bombas	Modo de activación de la bomba	A petición; Siempre encendido	RW	Ajustes avanzados
BV305	Al_Prb_Reg_Acción	Actuación con fallo de sonda de regulación	Sin acción; Detener unidad	RW	Ajustes avanzados
BV306	Al_Prb_VPF_Acción	Acción con fallo de sonda VPF	Sin acción; Detener unidad	RW	Ajustes avanzados
BV307	Al_Prb_Analog_Action	Acción con fallo de señal de consigna analógica	Sin acción; Detener unidad	RW	Ajustes avanzados
BV308	Al_Prb_Ext_Action	Actuación con fallo sonda temperatura exterior	Sin acción; Detener unidad	RW	Ajustes avanzados
BV309		No utilizado			Ajustes avanzados
BV310	Es_SPV_OnOff	Habilitar encendido/apagado desde el supervisor	No si	RW	Ajustes avanzados
BV311	Tiempo estándar	Activación del horario de verano	hora estándar, horario de verano	RW	Ajustes avanzados
BV312	es Autocambio Hora legal	Habilitación del cambio automático de horario solar/verano	No si	RW	Ajustes avanzados
BV313	FR_Switch	Facilita el uso del modo F+R en unidades EXP	No si	RW	Ajustes avanzados
BV314	Copia de seguridad_FR	Restaurar modo EXP en copia de seguridad	Una cara, unidad completa	RW	Ajustes avanzados
BV315	En_Unidad_Reset_Alarma	Habilitar reinicio de alarma de unidad remota	No si	RW	Ajustes avanzados
BV316	EPump_En_Antiblock	Habilitación de la función antibloqueo de la bomba primaria	No si	RW	Ajustes avanzados
BV317	EPump_Rot_Type	Actuación de las bombas primarias ante la falta de caudal	Inténtalo de nuevo; Cambiar bomba	RW	Ajustes avanzados
BV318	EPump_Use_Pump2	Bomba principal actualmente en uso	1;2	R	Ajustes avanzados
BV319	EPump_Switch_Pumps	Fuerza de rotación de la bomba primaria	No si	RW	Ajustes avanzados
BV320	CPump_En_Antiblock	Habilitación de la función antibloqueo de la bomba de recuperación	No si	RW	Ajustes avanzados
BV321	CPump_Rot_Type	Actuación de las bombas de evacuación ante la falta de caudal	Inténtalo de nuevo; Cambiar bomba	RW	Ajustes avanzados
BV322	CPump_Use_Pump2	Bomba de eliminación actualmente en uso	1;2	R	Ajustes avanzados
BV323	CPump_Switch_Pumps	Forzar la rotación de la bomba de eliminación de desechos	No si	RW	Ajustes avanzados
BV324	RPump_En_Antiblock	Habilitación de la función antibloqueo de la bomba de recuperación	No si	RW	Ajustes avanzados
BV325	RPump_Rot_Type	Actuación de las bombas de recuperación ante falta de caudal	Inténtalo de nuevo; Cambiar bomba	RW	Ajustes avanzados
BV326	RPump_Use_Pump2	Bomba de recuperación actualmente en uso	1;2	R	Ajustes avanzados
BV327	RPump_Switch_Pumps	Forzado de rotación de la bomba de recuperación	No si	RW	Ajustes avanzados
BV328	PPump_En_Antiblock	Habilitación función antibloqueo bomba secundaria	No si	RW	Ajustes avanzados
BV329	PPump_Rot_Type	Acción de bomba secundaria en caso de falta de caudal	Inténtalo de nuevo; Cambiar bomba	RW	Ajustes avanzados

instancia de objeto	Nombre del objeto	Descripción	Valores posibles	Acceso*	Categoría
BV330	PPump_Use_Pump2	Bomba secundaria actualmente en uso	1;2	R	Ajustes avanzados
BV331	PPump_Switch_Pumps	Fuerza de rotación de la bomba secundaria	No si	RW	Ajustes avanzados
BV1000	Word_En_Unidades	Unidad 1: unidad de habilitación manual desde secuenciador	Apagado en	R	Unidad
BV1001	Word_En_Unidades	Unidad 2: unidad de habilitación manual desde secuenciador	Apagado en	R	Unidad
BV1002	Word_En_Unidades	Unidad 3: unidad de habilitación manual desde secuenciador	Apagado en	R	Unidad
BV1003	Word_En_Unidades	Unidad 4: unidad de habilitación manual desde secuenciador	Apagado en	R	Unidad
BV1004	Word_En_Unidades	Unidad 5: unidad de habilitación manual desde secuenciador	Apagado en	R	Unidad
BV1005	Word_En_Unidades	Unidad 6: unidad de habilitación manual desde secuenciador	Apagado en	R	Unidad
BV1006	Word_En_Unidades	Unidad 7: unidad de habilitación manual desde secuenciador	Apagado en	R	Unidad
BV1007	Word_En_Unidades	Unidad 8: unidad de habilitación manual desde secuenciador	Apagado en	R	Unidad
BV1008	Word_En_Unidades	Unidad 9: unidad de habilitación manual desde secuenciador	Apagado en	R	Unidad
BV1009	Word_En_Unidades	Unidad 10: unidad de habilitación manual desde secuenciador	Apagado en	R	Unidad
BV1010	Es_Backup_U1	Unidad 1: habilitar la parada de la unidad para la función de copia de seguridad	Apagado en	R	Unidad
BV1011	Es_Backup_U2	Unidad 2: habilitar la parada de la unidad para la función de copia de seguridad	Apagado en	R	Unidad
BV1012	Es_Backup_U3	Unidad 3: habilitar la parada de la unidad para la función de copia de seguridad	Apagado en	R	Unidad
BV1013	Es_Backup_U4	Unidad 4: habilitar la parada de la unidad para la función de copia de seguridad	Apagado en	R	Unidad
BV1014	Es_Backup_U5	Unidad 5: habilitar la parada de la unidad para la función de copia de seguridad	Apagado en	R	Unidad
BV1015	Es_Backup_U6	Unidad 6: habilitar la parada de la unidad para la función de copia de seguridad	Apagado en	R	Unidad
BV1016	Es_Backup_U7	Unidad 7: habilitar la parada de la unidad para la función de copia de seguridad	Apagado en	R	Unidad
BV1017	Es_Backup_U8	Unidad 8: habilitar la parada de la unidad para la función de copia de seguridad	Apagado en	R	Unidad
BV1018	Es_Backup_U9	Unidad 9: habilitar la parada de la unidad para la función de copia de seguridad	Apagado en	R	Unidad
BV1019	Es_Backup_U10	Unidad 10: habilitar la parada de la unidad para la función de copia de seguridad	Apagado en	R	Unidad
BV1020	Lst_On_Primario	Unidad 1: Control de encendido primario	Apagado en	R	Unidad
BV1021	Lst_On_Primario	Unidad 2: Control de encendido primario	Apagado en	R	Unidad
BV1022	Lst_On_Primario	Unidad 3: Control de encendido primario	Apagado en	R	Unidad
BV1023	Lst_On_Primario	Unidad 4: Control de encendido primario	Apagado en	R	Unidad
BV1024	Lst_On_Primario	Unidad 5: Control de encendido primario	Apagado en	R	Unidad
BV1025	Lst_On_Primario	Unidad 6: Control de encendido primario	Apagado en	R	Unidad
BV1026	Lst_On_Primario	Unidad 7: Control de encendido primario	Apagado en	R	Unidad
BV1027	Lst_On_Primario	Unidad 8: Control de encendido primario	Apagado en	R	Unidad
BV1028	Lst_On_Primario	Unidad 9: Control de encendido primario	Apagado en	R	Unidad
BV1029	Lst_On_Primario	Unidad 10: Control de encendido primario	Apagado en	R	Unidad
BV1030	Lst_On_Recovery	Unidad 1: Control de encendido de recuperación	Apagado en	R	Unidad
BV1031	Lst_On_Recovery	Unidad 2: Control de encendido de recuperación	Apagado en	R	Unidad
BV1032	Lst_On_Recovery	Unidad 3: Control de encendido de recuperación	Apagado en	R	Unidad
BV1033	Lst_On_Recovery	Unidad 4: Control de encendido de recuperación	Apagado en	R	Unidad
BV1034	Lst_On_Recovery	Unidad 5: Control de encendido de recuperación	Apagado en	R	Unidad
BV1035	Lst_On_Recovery	Unidad 6: Comando de encendido de recuperación	Apagado en	R	Unidad
BV1036	Lst_On_Recovery	Unidad 7: Comando de encendido de recuperación	Apagado en	R	Unidad
BV1037	Lst_On_Recovery	Unidad 8: Comando de encendido de recuperación	Apagado en	R	Unidad
BV1038	Lst_On_Recovery	Unidad 9: Comando de encendido de recuperación	Apagado en	R	Unidad
BV1039	Lst_On_Recovery	Unidad 10: Comando de encendido de recuperación	Apagado en	R	Unidad
BV1040	Lst_Evap_Pump	Unidad 1: Estado de la bomba primaria	Apagado en	R	Unidad
BV1041	Lst_Evap_Pump	Unidad 2: Estado de la bomba primaria	Apagado en	R	Unidad
BV1042	Lst_Evap_Pump	Unidad 3: Estado de la bomba primaria	Apagado en	R	Unidad
BV1043	Lst_Evap_Pump	Unidad 4: Estado de la bomba primaria	Apagado en	R	Unidad
BV1044	Lst_Evap_Pump	Unidad 5: Estado de la bomba primaria	Apagado en	R	Unidad
BV1045	Lst_Evap_Pump	Unidad 6: Estado de la bomba primaria	Apagado en	R	Unidad
BV1046	Lst_Evap_Pump	Unidad 7: Estado de la bomba primaria	Apagado en	R	Unidad
BV1047	Lst_Evap_Pump	Unidad 8: Estado de la bomba primaria	Apagado en	R	Unidad

instancia de objeto	Nombre del objeto	Descripción	Valores posibles	Acceso*	Categoría
BV1048	Lst_Evap_Pump	Unidad 9: Estado de la bomba primaria	Apagado en	R	Unidad
BV1049	Lst_Evap_Pump	Unidad 10: Estado de la bomba primaria	Apagado en	R	Unidad
BV1050	Lst_Cond_Bomba	Unidad 1: Estado de la bomba de residuos	Apagado en	R	Unidad
BV1051	Lst_Cond_Bomba	Unidad 2: Estado de la bomba de residuos	Apagado en	R	Unidad
BV1052	Lst_Cond_Bomba	Unidad 3: Estado de la bomba de residuos	Apagado en	R	Unidad
BV1053	Lst_Cond_Bomba	Unidad 4: Estado de la bomba de residuos	Apagado en	R	Unidad
BV1054	Lst_Cond_Bomba	Unidad 5: Estado de la bomba de residuos	Apagado en	R	Unidad
BV1055	Lst_Cond_Bomba	Unidad 6: Estado de la bomba de residuos	Apagado en	R	Unidad
BV1056	Lst_Cond_Bomba	Unidad 7: Estado de la bomba de residuos	Apagado en	R	Unidad
BV1057	Lst_Cond_Bomba	Unidad 8: Estado de la bomba de residuos	Apagado en	R	Unidad
BV1058	Lst_Cond_Bomba	Unidad 9: Estado de la bomba de residuos	Apagado en	R	Unidad
BV1059	Lst_Cond_Bomba	Unidad 10: Estado de la bomba de residuos	Apagado en	R	Unidad
BV1060	Lst_Rec_Bomba	Unidad 1: Estado de la bomba de recuperación	Apagado en	R	Unidad
BV1061	Lst_Rec_Bomba	Unidad 2: Estado de la bomba de recuperación	Apagado en	R	Unidad
BV1062	Lst_Rec_Bomba	Unidad 3: Estado de la bomba de recuperación	Apagado en	R	Unidad
BV1063	Lst_Rec_Bomba	Unidad 4: Estado de la bomba de recuperación	Apagado en	R	Unidad
BV1064	Lst_Rec_Bomba	Unidad 5: Estado de la bomba de recuperación	Apagado en	R	Unidad
BV1065	Lst_Rec_Bomba	Unidad 6: Estado de la bomba de recuperación	Apagado en	R	Unidad
BV1066	Lst_Rec_Bomba	Unidad 7: Estado de la bomba de recuperación	Apagado en	R	Unidad
BV1067	Lst_Rec_Bomba	Unidad 8: Estado de la bomba de recuperación	Apagado en	R	Unidad
BV1068	Lst_Rec_Bomba	Unidad 9: Estado de la bomba de recuperación	Apagado en	R	Unidad
BV1069	Lst_Rec_Bomba	Unidad 10: Estado de la bomba de recuperación	Apagado en	R	Unidad
BV1070	Lst_Evap_Flujo	Unidad 1: Estado de flujo principal	Flujo; Sin flujo	R	Unidad
BV1071	Lst_Evap_Flujo	Unidad 2: Estado de flujo principal	Flujo; Sin flujo	R	Unidad
BV1072	Lst_Evap_Flujo	Unidad 3: estado de flujo principal	Flujo; Sin flujo	R	Unidad
BV1073	Lst_Evap_Flujo	Unidad 4: estado de flujo principal	Flujo; Sin flujo	R	Unidad
BV1074	Lst_Evap_Flujo	Unidad 5: Estado de flujo principal	Flujo; Sin flujo	R	Unidad
BV1075	Lst_Evap_Flujo	Unidad 6: estado de flujo principal	Flujo; Sin flujo	R	Unidad
BV1076	Lst_Evap_Flujo	Unidad 7: Estado de flujo principal	Flujo; Sin flujo	R	Unidad
BV1077	Lst_Evap_Flujo	Unidad 8: Estado de flujo principal	Flujo; Sin flujo	R	Unidad
BV1078	Lst_Evap_Flujo	Unidad 9: Estado de flujo principal	Flujo; Sin flujo	R	Unidad
BV1079	Lst_Evap_Flujo	Unidad 10: estado de flujo principal	Flujo; Sin flujo	R	Unidad
BV1080	Lst_Cond_Flujo	Unidad 1: Estado del flujo de eliminación de residuos	Flujo; Sin flujo	R	Unidad
BV1081	Lst_Cond_Flujo	Unidad 2: Estado del flujo de eliminación de residuos	Flujo; Sin flujo	R	Unidad
BV1082	Lst_Cond_Flujo	Unidad 3: Estado del flujo de eliminación de residuos	Flujo; Sin flujo	R	Unidad
BV1083	Lst_Cond_Flujo	Unidad 4: Estado del flujo de eliminación de residuos	Flujo; Sin flujo	R	Unidad
BV1084	Lst_Cond_Flujo	Unidad 5: Estado del flujo de eliminación de residuos	Flujo; Sin flujo	R	Unidad
BV1085	Lst_Cond_Flujo	Unidad 6: Estado del flujo de eliminación de residuos	Flujo; Sin flujo	R	Unidad
BV1086	Lst_Cond_Flujo	Unidad 7: Estado del flujo de eliminación de residuos	Flujo; Sin flujo	R	Unidad
BV1087	Lst_Cond_Flujo	Unidad 8: Estado del flujo de eliminación de residuos	Flujo; Sin flujo	R	Unidad
BV1088	Lst_Cond_Flujo	Unidad 9: Estado del flujo de eliminación de residuos	Flujo; Sin flujo	R	Unidad
BV1089	Lst_Cond_Flujo	Unidad 10: Estado del flujo de eliminación de residuos	Flujo; Sin flujo	R	Unidad
BV1090	Lst_Rec_Flujo	Unidad 1: Estado del flujo de recuperación	Flujo; Sin flujo	R	Unidad
BV1091	Lst_Rec_Flujo	Unidad 2: Estado del flujo de recuperación	Flujo; Sin flujo	R	Unidad
BV1092	Lst_Rec_Flujo	Unidad 3: Estado del flujo de recuperación	Flujo; Sin flujo	R	Unidad
BV1093	Lst_Rec_Flujo	Unidad 4: Estado del flujo de recuperación	Flujo; Sin flujo	R	Unidad
BV1094	Lst_Rec_Flujo	Unidad 5: Estado del flujo de recuperación	Flujo; Sin flujo	R	Unidad
BV1095	Lst_Rec_Flujo	Unidad 6: Estado del flujo de recuperación	Flujo; Sin flujo	R	Unidad
BV1096	Lst_Rec_Flujo	Unidad 7: Estado del flujo de recuperación	Flujo; Sin flujo	R	Unidad
BV1097	Lst_Rec_Flujo	Unidad 8: Estado del flujo de recuperación	Flujo; Sin flujo	R	Unidad

instancia de objeto	Nombre del objeto	Descripción	Valores posibles	Acceso*	Categoría
BV1098	Lst_Rec_Flujo	Unidad 9: Estado del flujo de recuperación	Flujo; Sin flujo	R	Unidad
BV1099	Lst_Rec_Flujo	Unidad 10: Estado del flujo de recuperación	Flujo; Sin flujo	R	Unidad
BV1100	Lst_Agua_Agua	Unidad 1: Tipo de eliminación	Agua-Aire, Agua-Agua	R	Unidad
BV1101	Lst_Agua_Agua	Unidad 2: Tipo de eliminación	Agua-Aire, Agua-Agua	R	Unidad
BV1102	Lst_Agua_Agua	Unidad 3: Tipo de eliminación	Agua-Aire, Agua-Agua	R	Unidad
BV1103	Lst_Agua_Agua	Unidad 4: Tipo de eliminación	Agua-Aire, Agua-Agua	R	Unidad
BV1104	Lst_Agua_Agua	Unidad 5: Tipo de eliminación	Agua-Aire, Agua-Agua	R	Unidad
BV1105	Lst_Agua_Agua	Unidad 6: Tipo de eliminación	Agua-Aire, Agua-Agua	R	Unidad
BV1106	Lst_Agua_Agua	Unidad 7: Tipo de eliminación	Agua-Aire, Agua-Agua	R	Unidad
BV1107	Lst_Agua_Agua	Unidad 8: Tipo de disposición	Agua-Aire, Agua-Agua	R	Unidad
BV1108	Lst_Agua_Agua	Unidad 9: Tipo de eliminación	Agua-Aire, Agua-Agua	R	Unidad
BV1109	Lst_Agua_Agua	Unidad 10: Tipo de disposición	Agua-Aire, Agua-Agua	R	Unidad
BV1110	Válvula_en_U1	Unidad 1: Apertura de la válvula de cierre primaria	Apagado en	R	Unidad
BV1111	Válvula_en_U2	Unidad 2: Apertura de la válvula de cierre primaria	Apagado en	R	Unidad
BV1112	Válvula_en_U3	Unidad 3: Apertura de la válvula de cierre primaria	Apagado en	R	Unidad
BV1113	Válvula_en_U4	Unidad 4: Apertura de la válvula de cierre primaria	Apagado en	R	Unidad
BV1114	Válvula_en_U5	Unidad 5: Apertura de la válvula de cierre primaria	Apagado en	R	Unidad
BV1115	Válvula_en_U6	Unidad 6: Apertura de la válvula de cierre primaria	Apagado en	R	Unidad
BV1116	Válvula_en_U7	Unidad 7: Apertura de la válvula de cierre primaria	Apagado en	R	Unidad
BV1117	Válvula_en_U8	Unidad 8: Apertura de la válvula de cierre primaria	Apagado en	R	Unidad
BV1118	Válvula_en_U9	Unidad 9: Apertura de la válvula de cierre primaria	Apagado en	R	Unidad
BV1119	Válvula_en_U10	Unidad 10: Apertura de la válvula de cierre primaria	Apagado en	R	Unidad
BV1120	Válvula_desactivada_U1	Unidad 1: válvula de cierre principal cerrada	Apagado en	R	Unidad
BV1121	Válvula_desactivada_U2	Unidad 2: válvula de cierre primaria cerrada	Apagado en	R	Unidad
BV1122	Válvula_desactivada_U3	Unidad 3: válvula de cierre principal cerrada	Apagado en	R	Unidad
BV1123	Válvula_desactivada_U4	Unidad 4: Válvula de cierre primaria cerrada	Apagado en	R	Unidad
BV1124	Válvula_desactivada_U5	Unidad 5: Válvula de cierre primaria cerrada	Apagado en	R	Unidad
BV1125	Válvula_desactivada_U6	Unidad 6: Válvula de cierre primaria cerrada	Apagado en	R	Unidad
BV1126	Válvula_desactivada_U7	Unidad 7: Válvula de cierre primaria cerrada	Apagado en	R	Unidad
BV1127	Válvula_desactivada_U8	Unidad 8: Válvula de cierre primaria cerrada	Apagado en	R	Unidad
BV1128	Válvula_desactivada_U9	Unidad 9: Válvula de cierre primaria cerrada	Apagado en	R	Unidad
BV1129	Válvula_desactivada_U10	Unidad 10: Válvula de cierre primaria cerrada	Apagado en	R	Unidad
BV1130	Lst_Any_Alarm	Unidad 1: Alarma genérica	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1131	Lst_Any_Alarm	Unidad 2: Alarma genérica	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1132	Lst_Any_Alarm	Unidad 3: Alarma genérica	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1133	Lst_Any_Alarm	Unidad 4: Alarma genérica	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1134	Lst_Any_Alarm	Unidad 5: Alarma genérica	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1135	Lst_Any_Alarm	Unidad 6: Alarma genérica	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1136	Lst_Any_Alarm	Unidad 7: Alarma genérica	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1137	Lst_Any_Alarm	Unidad 8: Alarma genérica	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1138	Lst_Any_Alarm	Unidad 9: Alarma genérica	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1139	Lst_Any_Alarm	Unidad 10: Alarma genérica	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1140	Lst_Any_Alarm	Unidad 1: Alarma con funcionalidad reducida	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1141	Lst_Any_Alarm	Unidad 2: Alarma con funcionalidad reducida	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1142	Lst_Any_Alarm	Unidad 3: Alarma con funcionalidad reducida	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1143	Lst_Any_Alarm	Unidad 4: Alarma con funcionalidad reducida	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1144	Lst_Any_Alarm	Unidad 5: Alarma con funcionalidad reducida	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1145	Lst_Any_Alarm	Unidad 6: Alarma con funcionalidad reducida	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1146	Lst_Any_Alarm	Unidad 7: Alarma con funcionalidad reducida	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1147	Lst_Any_Alarm	Unidad 8: Alarma con funcionalidad reducida	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad

instancia de objeto	Nombre del objeto	Descripción	Valores posibles	Acceso*	Categoría
BV1148	Lst_Any_Alarm	Unidad 9: Alarma con funcionalidad reducida	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1149	Lst_Any_Alarm	Unidad 10: Alarma con funcionalidad reducida	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1150	Lst_Any_Alarm	Unidad 1: Alarma con bloqueo parcial o total	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1151	Lst_Any_Alarm	Unidad 2: Alarma con bloqueo parcial o total	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1152	Lst_Any_Alarm	Unidad 3: Alarma con bloqueo parcial o total	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1153	Lst_Any_Alarm	Unidad 4: Alarma con bloqueo parcial o total	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1154	Lst_Any_Alarm	Unidad 5: Alarma con bloqueo parcial o total	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1155	Lst_Any_Alarm	Unidad 6: Alarma con bloqueo parcial o total	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1156	Lst_Any_Alarm	Unidad 7: Alarma con bloqueo parcial o total	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1157	Lst_Any_Alarm	Unidad 8: Alarma con bloqueo parcial o total	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1158	Lst_Any_Alarm	Unidad 9: Alarma con bloqueo parcial o total	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1159	Lst_Any_Alarm	Unidad 10: Alarma con bloqueo parcial o total	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1160	Lst_Any_Alarm	Unidad 1: Alarma con solicitud de reinicio manual	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1161	Lst_Any_Alarm	Unidad 2: Alarma con solicitud de reinicio manual	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1162	Lst_Any_Alarm	Unidad 3: Alarma con solicitud de reinicio manual	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1163	Lst_Any_Alarm	Unidad 4: Alarma con solicitud de reinicio manual	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1164	Lst_Any_Alarm	Unidad 5: Alarma con solicitud de reinicio manual	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1165	Lst_Any_Alarm	Unidad 6: Alarma con solicitud de reinicio manual	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1166	Lst_Any_Alarm	Unidad 7: Alarma con solicitud de reinicio manual	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1167	Lst_Any_Alarm	Unidad 8: Alarma con solicitud de reinicio manual	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1168	Lst_Any_Alarm	Unidad 9: Alarma con solicitud de reinicio manual	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1169	Lst_Any_Alarm	Unidad 10: Alarma con solicitud de reinicio manual	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1170	Al_Offline_U1	Unidad 1: Alarma fuera de línea	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1171	Al_Offline_U2	Unidad 2: Alarma fuera de línea	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1172	Al_Offline_U3	Unidad 3: Alarma fuera de línea	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1173	Al_Offline_U4	Unidad 4: Alarma fuera de línea	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1174	Al_Offline_U5	Unidad 5: Alarma fuera de línea	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1175	Al_Offline_U6	Unidad 6: Alarma fuera de línea	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1176	Al_Offline_U7	Unidad 7: Alarma fuera de línea	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1177	Al_Offline_U8	Unidad 8: Alarma fuera de línea	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1178	Al_Offline_U9	Unidad 9: Alarma fuera de línea	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad
BV1179	Al_Offline_U10	Unidad 10: Alarma fuera de línea	Bien; alarma	R	Alarmas de la unidad

* R: solo lectura; LE: lectura/escritura

VALORES ANALÓGICOS / VALORES MULTIESTADO

instancia de objeto	Nombre del objeto	Descripción	UM / Valores posibles	Acceso	Categoría
AV1	Grupo_Estado	Estado de encendido/apagado del sistema	[1]	R	Información principal
AV2	Group_Status_Primary	Estado de encendido/apagado del sistema (rama principal)	[1]	R	Información principal
AV3	Recuperación_de_estado_de_grupo	Estado de encendido/apagado del sistema (rama de recuperación)	[1]	R	Información principal
AV4	Conjunto_temp_actual	Punto de ajuste del intercambiador primario utilizado actualmente	ºC/10	R	Información principal
AV5	Current_Temp_Set_Rec	Punto de consigna del intercambiador de recuperación utilizado actualmente	ºC/10	R	Información principal
AV6	Power_Request_Primary	Solicitud de potencia del circuito primario	%/10	R	Información principal
AV7	Power_Request_Rec	Solicitud de alimentación del circuito de recuperación	%/10	R	Información principal
AV8	Tot_Power_On_1000_P	Energía entregada actualmente en el primario	%/10	R	Información principal
AV9	Tot_Power_On_1000_R	Energía entregada actualmente en la recuperación	%/10	R	Información principal
AV10	Fuente_de_reducción_de_energía	Tipo de solicitud de limitación de potencia	[4]	RW	Información principal
AV11	Límite_Solicitud_de_energía	Límite de potencia que se puede suministrar	%/10	RW	Información principal
AV12		Reservado		R	Información principal
AV13	Cooling_Temp_Set1	Punto de consigna de refrigeración 1	ºC/10	RW	Información principal
AV14	Cooling_Temp_Set2	Punto de consigna de refrigeración 2	ºC/10	RW	Información principal
AV15	Calefacción_Temp_Set1	Punto de consigna de calefacción 1	ºC/10	RW	Información principal
AV16	Calefacción_Temp_Set2	Punto de consigna de calefacción 2	ºC/10	RW	Información principal
AV17	Recovery_Temp_Set1	Punto de ajuste de recuperación 1	ºC/10	RW	Información principal
AV18	Recovery_Temp_Set2	Punto de ajuste de recuperación 2	ºC/10	RW	Información principal
AV19	Min_Set1_Temp_Cool	Valor mínimo de consigna de refrigeración 1	ºC/10	RW	Información principal
AV20	Min_Set2_Temp_Cool	Valor mínimo de consigna de refrigeración 2	ºC/10	RW	Información principal
AV21	Max_Set1_Temp_Cool	Valor máximo de consigna de refrigeración 1	ºC/10	RW	Información principal
AV22	Max_Set2_Temp_Cool	Valor máximo de consigna de refrigeración 2	ºC/10	RW	Información principal
AV23	Min_Set_Temp_Heat	Valor mínimo de ajuste del punto de ajuste de calefacción	ºC/10	RW	Información principal
AV24	Max_Set_Temp_Heat	Valor máximo de ajuste del punto de ajuste de calefacción	ºC/10	RW	Información principal
AV25	Min_Set_Temp_Rec	Valor mínimo de consigna de recuperación	ºC/10	RW	Información principal
AV26	Max_Set_Temp_Rec	Valor máximo del punto de ajuste de recuperación	ºC/10	RW	Información principal
AV27	Offset_Setpoint_Cool_Min	Punto de escala mínimo Offset Setpoint en refrigeración	ºC/10	RW	Información principal
AV28	Offset_Setpoint_Cool_Max	Punto máximo de escala Offset Punto de consigna en refrigeración	ºC/10	RW	Información principal
AV29	Offset_Setpoint_Heat_Min	Punto de escala mínimo Offset Setpoint en calefacción	ºC/10	RW	Información principal
AV30	Offset_Setpoint_Heat_Max	Punto máximo de escala Offset Punto de consigna en calefacción	ºC/10	RW	Información principal
AV31	Shifting_Setpoint_Cool_Min	Punto de escala mínimo Desplazamiento Punto de consigna en refrigeración	ºC/10	RW	Información principal
AV32	Shifting_Setpoint_Cool_Max	Punto máximo de escala Desplazamiento Punto de consigna en refrigeración	ºC/10	RW	Información principal
AV33	Shifting_Setpoint_Heat_Min	Escala punto mínimo Desplazamiento Punto de consigna en calefacción	ºC/10	RW	Información principal
AV34	Shifting_Setpoint_Heat_Max	Escala punto máximo Desplazamiento Punto de consigna en calefacción	ºC/10	RW	Información principal
AV35	Ext_Temp_Set_Cool	Set de temperatura exterior para compensación climática de verano	ºC/10	RW	Información principal
AV36	Ext_Temp_Set_Heat	Set de temperatura exterior para compensación climática invernal	ºC/10	RW	Información principal
AV37	Ext_Temp_Diff_Frío	Banda de temperatura exterior para compensación climática de verano	ºC/10	RW	Información principal
AV38	Ext_Temp_Diff_Heat	Banda de temperatura exterior para compensación climática invernal	ºC/10	RW	Información principal
AV39	Max_Comp_Temp_Frío	Máxima compensación climática de verano	ºC/10	RW	Información principal
AV40	Max_Comp_Temp_Heat	Máxima compensación climática invernal	ºC/10	RW	Información principal
AV41	Offset_Setpoint_Rec_Min	Punto de escala mínimo Offset Setpoint en recuperación	ºC/10	RW	Información principal
AV42	Offset_Setpoint_Rec_Max	Punto máximo de escala Offset Setpoint en recuperación	ºC/10	RW	Información principal
AV43	Shifting_Setpoint_Rec_Min	Punto mínimo de escala Punto de consigna desplazable en recuperación	ºC/10	RW	Información principal
AV44	Shifting_Setpoint_Rec_Max	Punto máximo de escala Desplazamiento Punto de consigna en recuperación	ºC/10	RW	Información principal
AV45	Ext_Temp_Set_Rec	Temperatura exterior configurada para la compensación climática del ramal de recuperación	ºC/10	RW	Información principal
AV46	Ext_Temp_Diff_Rec	Banda de temperatura exterior para compensación climática del ramal de recuperación	ºC/10	RW	Información principal
AV47	Max_Comp_Temp_Rec	Compensación climática del ramal de máxima recuperación	ºC/10	RW	Información principal
AV100	In_Temp_Evap_Avg	Temperatura de entrada primaria promedio de la unidad con flujo	ºC/10	R	I/O

instancia de objeto	Nombre del objeto	Descripción	UM / Valores posibles	Acceso	Categoría
AV101	Out_Temp_Evap_Avg	Temperatura de salida primaria promedio de la unidad con flujo	ºC/10	R	I/O
AV102	In_Temp_Rec_Avg	Temperatura media de entrada de recuperación de la unidad con flujo	ºC/10	R	I/O
AV103	Out_Temp_Rec_Avg	Temperatura de salida del medio de recuperación de la unidad con flujo	ºC/10	R	I/O
AV104	In_Temp_Cond_Avg	Temperatura promedio de entrada del triturador de la unidad con flujo	ºC/10	R	I/O
AV105	Out_Temp_Cond_Avg	Temperatura media de salida del triturador de la unidad con flujo	ºC/10	R	I/O
AV106	In_Temp_Evap	Temperatura de entrada primaria (regulación)	ºC/10	R	I/O
AV107	Out_Temp_Evap	Temperatura de salida primaria (regulación)	ºC/10	R	I/O
AV108	En_Temp_Rec	Temperatura entrada recuperación (regulación)	ºC/10	R	I/O
AV109	Out_Temp_Rec	Temperatura de salida de recuperación (regulación)	ºC/10	R	I/O
AV110	In_Temp_Cond	Temperatura de entrada de eliminación (regulación)	ºC/10	R	I/O
AV111	Out_Temp_Cond	Temperatura de salida de eliminación (regulación)	ºC/10	R	I/O
AV112	Ain_In_Temp_Evap	Temperatura de entrada primaria	ºC/10	R	I/O
AV113	Ain_Out_Temp_Evap	Temperatura de salida primaria	ºC/10	R	I/O
AV114	Ain_In_Temp_Cond	Temperatura de entrada de eliminación	ºC/10	R	I/O
AV115	Ain_Out_Temp_Cond	Temperatura de salida de eliminación	ºC/10	R	I/O
AV116	Ain_In_Temp_Rec	Temperatura de entrada de recuperación	ºC/10	R	I/O
AV117	Ain_Out_Temp_Rec	Temperatura de salida de recuperación	ºC/10	R	I/O
AV118	Ain_Temp_Ext	Temperatura exterior	ºC/10	R	I/O
AV119	Ain_Analog_Set	Señal de consigna analógica primaria	ºC/10	R	I/O
AV120	Ain_Analog_Set_Rec	Señal de consigna analógica de recuperación	ºC/10	R	I/O
AV121	Ain_VPF_DP	Presión diferencial del sistema VPF	bar/10	R	I/O
AV122	Ain_VPF_PlantT	Temperatura del sistema VPF	ºC/10	R	I/O
AV123	Ain_VPF_TankT	Temperatura de entrada del almacenamiento VPF	ºC/10	R	I/O
AV124	Temp_Ext	Temperatura exterior	ºC/10	R	I/O
AV125	Ain_RVPF_DP	Presión diferencial secundaria del ramal de recuperación VPF	bar/10	R	I/O
AV126	Ain_RVPF_PlantT	Temperatura de retorno del sistema VPF ramal de recuperación	ºC/10	R	I/O
AV127	Ain_RVPF_TankT	Temperatura entrada almacenamiento VPF rama recuperación	ºC/10	R	I/O
AV200	Software_ID	ID de software		R	Misceláneas
AV201	Software_Ver	Versión del software		R	Misceláneas
AV202	Software_Spec	Subversión de software		R	Misceláneas
AV203	hora_actual	Tiempo actual	h	RW	Misceláneas
AV204	minuto_actual	Minuto actual	min	RW	Misceláneas
AV205	día_actual	Día actual	d	RW	Misceláneas
AV206	mes_actual	Mes actual	metro	RW	Misceláneas
AV207	año_actual	Año corriente	y	RW	Misceláneas
AV208	Msk_CommPolls_H	Comandos enviados a unidades (x10000)		R	Misceláneas
AV209	Msk_CommPolls_L	Comandos enviados a las unidades		R	Misceláneas
AV210	Msk_CommErrors_H	Errores de comunicación (x10000)		R	Misceláneas
AV211	Msk_CommErrors_L	Errores de comunicación		R	Misceláneas
AV300	En_prioridad_1	Prioridad de encendido	[dieciséis]	RW	Ajustes avanzados
AV301	Sin_prioridad_1	Prioridad de apagado	[dieciséis]	RW	Ajustes avanzados
AV302	Bombas_Retraso	Retraso entre la activación de las bombas si todas están encendidas	s	RW	Ajustes avanzados
AV303	Modo_desequilibrado	Modo desequilibrado de horas unitarias	[17]	RW	Ajustes avanzados
AV304	Desequilibrio_horas	Horas compensadas de desbalanceo para mantener	h	RW	Ajustes avanzados
AV305	Desequilibrio_Perc	Desequilibrio % a mantener	%/10	RW	Ajustes avanzados
AV306	Backup_Type	Tipo de unidad de copia de seguridad	[18]	RW	Ajustes avanzados
AV307	Unidad_de_copia_de_seguridad	Unidades para mantener en copia de seguridad		RW	Ajustes avanzados
AV308	Backup_Time	Días para rotar la unidad de respaldo	d	RW	Ajustes avanzados
AV309	Backup_Start_Mode	Modo de restauración de copia de seguridad	[19]	RW	Ajustes avanzados

instancia de objeto	Nombre del objeto	Descripción	UM / Valores posibles	Acceso	Categoría
AV310	Backup_Start_T1	Retraso para restaurar la unidad de respaldo por alarma	s	RW	Ajustes avanzados
AV311	Backup_Start_T2	Retraso para restaurar la unidad de respaldo para la solicitud máxima	s	RW	Ajustes avanzados
AV312	Backup_Unit_P	Unidad de copia de seguridad actual en la principal		R	Ajustes avanzados
AV313	Backup_Unit_R	Unidad de copia de seguridad actual en recuperación		R	Ajustes avanzados
AV314	Valve_On_Delay	Retraso entre la apertura de la válvula de cierre y el encendido de la unidad	s	RW	Ajustes avanzados
AV315	Valve_Between_Delay	Retardo entre el comando de apertura y cierre de la válvula (para válvulas de 3 puntos)	s	RW	Ajustes avanzados
AV316	PumpFreeze_Time	Período de bloqueo de la modulación de la bomba VPF cuando la unidad está encendida	s	RW	Ajustes avanzados
AV317	Offline_Delay	Retraso de alarma de unidad fuera de línea	s	RW	Ajustes avanzados
AV318	Spv_Offline_Action	Acción para mantener el cierre de sesión del supervisor	[20]	RW	Ajustes avanzados
AV319	Spv_Offline_Delay	Demora para considerar al supervisor desconectado	s	RW	Ajustes avanzados
AV320	CompOn_Delay	Retraso de la termorregulación tras el encendido de un compresor	s	RW	Ajustes avanzados
AV321	DT_SwitchReg	Diferencia entre consigna de regulación retorno/entrega	ºC/10	RW	Ajustes avanzados
AV322	Tipo de regulación	Modo de regulación primaria	[8]	RW	Ajustes avanzados
AV323	Reg_InP_Tipo	Regulación retorno primario: tipo regulador	[21]	RW	Ajustes avanzados
AV324	Reg_InP_Diff_Reg_Pos	Ajuste de retorno primario: banda de enfriamiento	ºC/10	RW	Ajustes avanzados
AV325	Reg_InP_DB_Reg_Pos	Regulación de retorno primario: zona muerta de enfriamiento	ºC/10	RW	Ajustes avanzados
AV326	Reg_InP_Int_Time_Pos	Regulación retorno primario: tiempo integral refrigeración	s	RW	Ajustes avanzados
AV327	Reg_InP_Der_Time_Pos	Regulación retorno primario: tiempo derivado refrigeración	s	RW	Ajustes avanzados
AV328	Reg_InP_Diff_Reg_Neg	Regulación retorno primario: banda calefactora	ºC/10	RW	Ajustes avanzados
AV329	Reg_InP_DB_Reg_Neg	Regulación de retorno primario: zona muerta de calefacción	ºC/10	RW	Ajustes avanzados
AV330	Reg_InP_Int_Time_Neg	Regulación retorno primario: tiempo integral calentamiento	s	RW	Ajustes avanzados
AV331	Reg_InP_Der_Time_Neg	Regulación retorno primario: tiempo derivado calefacción	s	RW	Ajustes avanzados
AV332	Reg_OutP_Diff_Reg_NZ	Regulación de entrega primaria: zona neutral	ºC/10	RW	Ajustes avanzados
AV333	Reg_OutP_Diff_Reg_Decr	Regulación de entrega primaria: disminución de banda	ºC/10	RW	Ajustes avanzados
AV334	Reg_OutP_Max_Time_0	Regulación entrega primaria: tiempo máximo de disminución	s	RW	Ajustes avanzados
AV335	Reg_OutP_Min_Time_0	Regulación de entrega primaria: tiempo mínimo de incremento	s	RW	Ajustes avanzados
AV336	Reg_OutP_Diff_Reg_Incr	Ajuste de entrega primaria: aumentar la banda	ºC/10	RW	Ajustes avanzados
AV337	Reg_OutP_Max_Time_100	Regulación entrega primaria: tiempo máximo de incremento	s	RW	Ajustes avanzados
AV338	Reg_OutP_Min_Time_100	Regulación de entrega primaria: tiempo mínimo de incremento	s	RW	Ajustes avanzados
AV339	Reg_OutP_Force_Req_Offset	Regulación de entrega primaria: compensación por solicitud forzada	ºC/10	RW	Ajustes avanzados
AV340	Reg_OutP_Force_Req_Value	Regulación entrega primaria: valor forzoso solicitado	%/10	RW	Ajustes avanzados
AV341	Reg_OutP_Inversion_Stop_Time	Regulación de entrega primaria: tiempo derivado dentro de la zona de aumento	s	RW	Ajustes avanzados
AV342	Reg_OutP_Inversion_Stop_Time_Out	Regulación de entrega primaria: tiempo derivado fuera de la zona de incremento	s	RW	Ajustes avanzados
AV343	Regulation_Type_Rec	Modo de ajuste de recuperación	[8]	RW	Ajustes avanzados
AV344	Reg_InR_Tipo	Regulación retorno recuperación: tipo regulador	[21]	RW	Ajustes avanzados
AV345	Reg_InR_Diff_Reg_Neg	Regulación retorno recuperación: banda calefactora	ºC/10	RW	Ajustes avanzados
AV346	Reg_InR_DB_Reg_Neg	Regulación retorno recuperación: zona muerta calefacción	ºC/10	RW	Ajustes avanzados
AV347	Reg_InR_Int_Time_Neg	Regulación retorno recuperación: tiempo integral calefacción	s	RW	Ajustes avanzados
AV348	Reg_InR_Der_Time_Neg	Regulación retorno recuperación: tiempo derivado calefacción	s	RW	Ajustes avanzados
AV349	Reg_OutR_Diff_Reg_NZ	Regulación de entrega de recuperación: zona neutral	ºC/10	RW	Ajustes avanzados
AV350	Reg_OutR_Diff_Reg_Decr	Regulación de entrega de recuperación: disminución de banda	ºC/10	RW	Ajustes avanzados
AV351	Reg_OutR_Max_Time_0	Regulación de entrega de recuperación: tiempo máximo de disminución	s	RW	Ajustes avanzados
AV352	Reg_OutR_Min_Time_0	Regulación entrega recuperación: tiempo mínimo incremento	s	RW	Ajustes avanzados
AV353	Reg_OutR_Diff_Reg_Incr	Regulación de envío de recuperación: aumento de banda	ºC/10	RW	Ajustes avanzados
AV354	Reg_OutR_Max_Time_100	Regulación entrega recuperación: tiempo máximo incremento	s	RW	Ajustes avanzados
AV355	Reg_OutR_Min_Time_100	Regulación entrega recuperación: tiempo mínimo incremento	s	RW	Ajustes avanzados
AV356	Reg_OutR_Force_Req_Offset	Regulación de entrega de recuperación: compensación por forzamiento solicitado	ºC/10	RW	Ajustes avanzados
AV357	Reg_OutR_Force_Req_Valor	Regulación caudal recuperación: valor forzado solicitado	%/10	RW	Ajustes avanzados
AV358	Reg_OutR_Inversion_Stop_Time	Regulación de entrega de recuperación: tiempo derivado dentro de la zona de incremento	s	RW	Ajustes avanzados

instancia de objeto	Nombre del objeto	Descripción	UM / Valores posibles	Acceso	Categoría
AV359	Reg_OutR_Inversion_Stop_Time_Out	Regulación de entrega de recuperación: tiempo derivado fuera de la zona de incremento	s	RW	Ajustes avanzados
AV360	EPomba_N_Bombas	Número de bombas comunes instaladas en el ramal primario		RW	Ajustes avanzados
AV361	EPump_N_Advertencias	Número de advertencias de falla de flujo primario antes de la alarma de reinicio manual		RW	Ajustes avanzados
AV362	EPump_Flow_Startup_Delay	Sin retardo de alarma de flujo primario en el arranque de la bomba	s	RW	Ajustes avanzados
AV363	EPump_Flow_Run_Delay	Sin retardo de alarma de flujo primario en estado estable	s	RW	Ajustes avanzados
AV364	EPump_Warning_Stop_Delay	Intervalo entre intentos de arrancar la bomba principal	s	RW	Ajustes avanzados
AV365	EPump_Rot_Tiempo	Bombas primarias dobles de rango de rotación	s	RW	Ajustes avanzados
AV366	EPump_Overwork_Time	Tiempo de pausa para la rotación de la bomba primaria	s	RW	Ajustes avanzados
AV367	CPump_N_Bombas	Número de bombas comunes instaladas en el ramal de disposición		RW	Ajustes avanzados
AV368	CPump_N_Advertencias	Número de advertencias de falla de flujo de la unidad de eliminación de desechos antes de la alarma de reinicio manual		RW	Ajustes avanzados
AV369	CPump_Flow_Startup_Delay	Retardo de alarma de flujo de la unidad de eliminación de desechos en el arranque de la bomba	s	RW	Ajustes avanzados
AV370	CPump_Flow_Run_Delay	Falta de retardo de alarma de flujo de eliminación de desechos cuando está completamente operativo	s	RW	Ajustes avanzados
AV371	CPump_Warning_Stop_Delay	Intervalo entre intentos de activación de la bomba de eliminación	s	RW	Ajustes avanzados
AV372	CPump_Rot_Time	Bombas de doble descarga con rango de rotación	s	RW	Ajustes avanzados
AV373	CPump_Overwork_Time	Tiempo de pausa para la rotación de la bomba de eliminación de desechos	s	RW	Ajustes avanzados
AV374	RPump_N_Bombas	Número de bombas comunes instaladas en el ramal de recuperación		RW	Ajustes avanzados
AV375	RPump_N_Advertencias	Número de advertencias de falta de flujo de recuperación antes de la alarma de restablecimiento manual		RW	Ajustes avanzados
AV376	RPump_Flow_Startup_Delay	No hay retraso de alarma de flujo de recuperación en el arranque de la bomba	s	RW	Ajustes avanzados
AV377	RPump_Flow_Run_Delay	Sin retardo de alarma de caudal de recuperación a máxima velocidad	s	RW	Ajustes avanzados
AV378	RPump_Warning_Stop_Delay	Intervalo entre intentos de activación de la bomba de recuperación	s	RW	Ajustes avanzados
AV379	RPump_Rot_Time	Rango de rotación para bombas de recuperación doble	s	RW	Ajustes avanzados
AV380	RPump_Overwork_Time	Tiempo de pausa de rotación de la bomba de recuperación	s	RW	Ajustes avanzados
AV381	PPump_N_Bombas	Número de bombas comunes instaladas en el ramal secundario		RW	Ajustes avanzados
AV382	PPump_N_Advertencias	Número de advertencias de falla de flujo secundario antes de la alarma de reinicio manual		RW	Ajustes avanzados
AV383	PPump_Flow_Startup_Delay	Sin retardo de alarma de flujo secundario en el arranque de la bomba	s	RW	Ajustes avanzados
AV384	PPump_Flow_Run_Delay	Sin retardo de alarma de flujo secundario en estado estable	s	RW	Ajustes avanzados
AV385	PPump_Warning_Stop_Delay	Intervalo entre intentos de arrancar la bomba secundaria	s	RW	Ajustes avanzados
AV386	PPump_Rot_Time	Rango de rotación de bombas dobles secundarias	s	RW	Ajustes avanzados
AV387	PPump_Overwork_Time	Tiempo de pausa para la rotación de la bomba secundaria	s	RW	Ajustes avanzados
AV388	VPF_PPump_Set	Punto de ajuste de presión diferencial de rama secundaria con caudal variable	kPa/10	RW	Ajustes avanzados
AV389	PPump_Min_Speed	Velocidad mínima bomba secundaria	v	RW	Ajustes avanzados
AV390	PPump_Max_Speed	Velocidad máxima de la bomba secundaria	v	RW	Ajustes avanzados
AV391	VPF_PPump_K	Coeficiente proporcional PID para modulación de bomba secundaria		RW	Ajustes avanzados
AV392	VPF_PPump_Ti	Modulación bomba secundaria Coeficiente integral PID	s	RW	Ajustes avanzados
AV393	VPF_PPump_Td	Coeficiente derivado PID de modulación de bomba secundaria	s	RW	Ajustes avanzados
AV394	PumpFreeze_Time1	Tiempo de bloqueo de la modulación de la bomba primaria cuando se enciende una unidad	s	RW	Ajustes avanzados
AV395	Bomba RPP_N_bombas	Número de bombas comunes instaladas en el ramal de recuperación secundaria		RW	Ajustes avanzados
AV396	RPPump_N_Advertencias	Número de advertencias de falla del flujo secundario de recuperación antes de la alarma de restablecimiento manual		RW	Ajustes avanzados
AV397	RPPump_Flow_Startup_Delay	Retardo de alarma de falla de flujo secundario de recuperación en el arranque de la bomba	s	RW	Ajustes avanzados
AV398	RPPump_Flow_Run_Delay	Retardo de alarma de flujo secundario sin recuperación a velocidad máxima	s	RW	Ajustes avanzados
AV399	RPPump_Warning_Stop_Delay	Intervalo entre intentos de activar la bomba de recuperación secundaria	s	RW	Ajustes avanzados
AV400	RPPump_Rot_Time	Rango de rotación de las bombas dobles de recuperación secundaria	s	RW	Ajustes avanzados
AV401	RPPump_Overwork_Time	Tiempo de pausa de rotación de la bomba secundaria de recuperación	s	RW	Ajustes avanzados
AV402	RPPump_Set	Consigna de presión diferencial para ramal secundario de recuperación con caudal variable	kPa/10	RW	Ajustes avanzados
AV403	RPPbomba_Min_Velocidad	Velocidad mínima de la bomba secundaria de recuperación	v	RW	Ajustes avanzados
AV404	RPPbomba_Max_Velocidad	Velocidad máxima de la bomba secundaria de recuperación	v	RW	Ajustes avanzados
AV405	RPPbomba_K	Coeficiente proporcional PID para la modulación de la bomba de recuperación secundaria		RW	Ajustes avanzados

instancia de objeto	Nombre del objeto	Descripción	UM / Valores posibles	Acceso	Categoría
AV406	RPPump_Ti	Coeficiente integral PID para modulación de bomba de recuperación secundaria	s	RW	Ajustes avanzados
AV407	RPPbomba_Td	Coeficiente derivado de la modulación PID de la bomba de recuperación secundaria	s	RW	Ajustes avanzados
AV1000	Lst_In_Evap(0)	Unidad 1: Temperatura de entrada primaria	ºC/10	R	Unidad
AV1001	Lst_In_Evap(1)	Unidad 2: Temperatura de entrada primaria	ºC/10	R	Unidad
AV1002	Lst_In_Evap(2)	Unidad 3: Temperatura de entrada primaria	ºC/10	R	Unidad
AV1003	Lst_In_Evap(3)	Unidad 4: Temperatura de entrada primaria	ºC/10	R	Unidad
AV1004	Lst_In_Evap(4)	Unidad 5: Temperatura de entrada primaria	ºC/10	R	Unidad
AV1005	Lst_In_Evap(5)	Unidad 6: Temperatura de entrada primaria	ºC/10	R	Unidad
AV1006	Lst_In_Evap(6)	Unidad 7: Temperatura de entrada primaria	ºC/10	R	Unidad
AV1007	Lst_In_Evap(7)	Unidad 8: Temperatura de entrada primaria	ºC/10	R	Unidad
AV1008	Lst_In_Evap(8)	Unidad 9: Temperatura de entrada primaria	ºC/10	R	Unidad
AV1009	Lst_In_Evap(9)	Unidad 10: Temperatura de entrada primaria	ºC/10	R	Unidad
AV1010	Lst_Out_Evap(0)	Unidad 1: Temperatura de salida primaria	ºC/10	R	Unidad
AV1011	Lst_Out_Evap(1)	Unidad 2: Temperatura de salida primaria	ºC/10	R	Unidad
AV1012	Lst_Out_Evap(2)	Unidad 3: Temperatura de salida primaria	ºC/10	R	Unidad
AV1013	Lst_Out_Evap(3)	Unidad 4: Temperatura de salida primaria	ºC/10	R	Unidad
AV1014	Lst_Out_Evap(4)	Unidad 5: Temperatura de salida primaria	ºC/10	R	Unidad
AV1015	Lst_Out_Evap(5)	Unidad 6: Temperatura de salida primaria	ºC/10	R	Unidad
AV1016	Lst_Out_Evap(6)	Unidad 7: Temperatura de salida primaria	ºC/10	R	Unidad
AV1017	Lst_Out_Evap(7)	Unidad 8: Temperatura de salida primaria	ºC/10	R	Unidad
AV1018	Lst_Out_Evap(8)	Unidad 9: Temperatura de salida primaria	ºC/10	R	Unidad
AV1019	Lst_Out_Evap(9)	Unidad 10: Temperatura de salida primaria	ºC/10	R	Unidad
AV1020	Lst_In_Cond(0)	Unidad 1: Temperatura de entrada de eliminación	ºC/10	R	Unidad
AV1021	Lst_In_Cond(1)	Unidad 2: Temperatura de entrada de eliminación	ºC/10	R	Unidad
AV1022	Lst_In_Cond(2)	Unidad 3: Temperatura de entrada de eliminación	ºC/10	R	Unidad
AV1023	Lst_In_Cond(3)	Unidad 4: Temperatura de entrada de eliminación	ºC/10	R	Unidad
AV1024	Lst_In_Cond(4)	Unidad 5: Temperatura de entrada de eliminación	ºC/10	R	Unidad
AV1025	Lst_In_Cond(5)	Unidad 6: Temperatura de entrada de eliminación	ºC/10	R	Unidad
AV1026	Lst_In_Cond(6)	Unidad 7: Temperatura de entrada de eliminación	ºC/10	R	Unidad
AV1027	Lst_In_Cond(7)	Unidad 8: Temperatura de entrada de eliminación	ºC/10	R	Unidad
AV1028	Lst_In_Cond(8)	Unidad 9: Temperatura de entrada de eliminación	ºC/10	R	Unidad
AV1029	Lst_In_Cond(9)	Unidad 10: Temperatura de entrada de eliminación	ºC/10	R	Unidad
AV1030	Lst_Out_Cond(0)	Unidad 1: temperatura de salida del triturador	ºC/10	R	Unidad
AV1031	Lst_Out_Cond(1)	Unidad 2: Temperatura de salida del triturador	ºC/10	R	Unidad
AV1032	Lst_Out_Cond(2)	Unidad 3: Temperatura de salida del triturador	ºC/10	R	Unidad
AV1033	Lst_Out_Cond(3)	Unidad 4: Temperatura de salida del triturador	ºC/10	R	Unidad
AV1034	Lst_Out_Cond(4)	Unidad 5: Temperatura de salida del triturador	ºC/10	R	Unidad
AV1035	Lst_Out_Cond(5)	Unidad 6: Temperatura de salida del triturador	ºC/10	R	Unidad
AV1036	Lst_Out_Cond(6)	Unidad 7: Temperatura de salida del triturador	ºC/10	R	Unidad
AV1037	Lst_Out_Cond(7)	Unidad 8: Temperatura de salida del triturador	ºC/10	R	Unidad
AV1038	Lst_Out_Cond(8)	Unidad 9: Temperatura de salida de residuos	ºC/10	R	Unidad
AV1039	Lst_Out_Cond(9)	Unidad 10: Temperatura de salida de residuos	ºC/10	R	Unidad
AV1040	Lst_In_Rec(0)	Unidad 1: Temperatura de entrada de recuperación	ºC/10	R	Unidad
AV1041	Lst_In_Rec(1)	Unidad 2: Temperatura de entrada de recuperación	ºC/10	R	Unidad
AV1042	Lst_In_Rec(2)	Unidad 3: Temperatura de entrada de recuperación	ºC/10	R	Unidad
AV1043	Lst_In_Rec(3)	Unidad 4: Temperatura de entrada de recuperación	ºC/10	R	Unidad
AV1044	Lst_In_Rec(4)	Unidad 5: Temperatura de entrada de recuperación	ºC/10	R	Unidad
AV1045	Lst_In_Rec(5)	Unidad 6: Temperatura de entrada de recuperación	ºC/10	R	Unidad
AV1046	Lst_In_Rec(6)	Unidad 7: Temperatura de entrada de recuperación	ºC/10	R	Unidad

instancia de objeto	Nombre del objeto	Descripción	UM / Valores posibles	Acceso	Categoría
AV1047	Lst_In_Rec(7)	Unidad 8: Temperatura de entrada de recuperación	ºC/10	R	Unidad
AV1048	Lst_In_Rec(8)	Unidad 9: Temperatura de entrada de recuperación	ºC/10	R	Unidad
AV1049	Lst_In_Rec(9)	Unidad 10: Temperatura de entrada de recuperación	ºC/10	R	Unidad
AV1050	Lst_Out_Rec(0)	Unidad 1: Temperatura de salida de recuperación	ºC/10	R	Unidad
AV1051	Lst_Out_Rec(1)	Unidad 2: Temperatura de salida de recuperación	ºC/10	R	Unidad
AV1052	Lst_Out_Rec(2)	Unidad 3: Temperatura de salida de recuperación	ºC/10	R	Unidad
AV1053	Lst_Out_Rec(3)	Unidad 4: Temperatura de salida de recuperación	ºC/10	R	Unidad
AV1054	Lst_Out_Rec(4)	Unidad 5: Temperatura de salida de recuperación	ºC/10	R	Unidad
AV1055	Lst_Out_Rec(5)	Unidad 6: Temperatura de salida de recuperación	ºC/10	R	Unidad
AV1056	Lst_Out_Rec(6)	Unidad 7: Temperatura de salida de recuperación	ºC/10	R	Unidad
AV1057	Lst_Out_Rec(7)	Unidad 8: Temperatura de salida de recuperación	ºC/10	R	Unidad
AV1058	Lst_Out_Rec(8)	Unidad 9: Temperatura de salida de recuperación	ºC/10	R	Unidad
AV1059	Lst_Out_Rec(9)	Unidad 10: Temperatura de salida de recuperación	ºC/10	R	Unidad
AV1060	Lst_Ext_Temp(0)	Unidad 1: Temperatura exterior	ºC/10	R	Unidad
AV1061	Lst_Ext_Temp(1)	Unidad 2: Temperatura exterior	ºC/10	R	Unidad
AV1062	Lst_Ext_Temp(2)	Unidad 3: Temperatura exterior	ºC/10	R	Unidad
AV1063	Lst_Ext_Temp(3)	Unidad 4: Temperatura exterior	ºC/10	R	Unidad
AV1064	Lst_Ext_Temp(4)	Unidad 5: Temperatura exterior	ºC/10	R	Unidad
AV1065	Lst_Ext_Temp(5)	Unidad 6: Temperatura exterior	ºC/10	R	Unidad
AV1066	Lst_Ext_Temp(6)	Unidad 7: Temperatura exterior	ºC/10	R	Unidad
AV1067	Lst_Ext_Temp(7)	Unidad 8: Temperatura exterior	ºC/10	R	Unidad
AV1068	Lst_Ext_Temp(8)	Unidad 9: Temperatura exterior	ºC/10	R	Unidad
AV1069	Lst_Ext_Temp(9)	Unidad 10: Temperatura exterior	ºC/10	R	Unidad
AV1070	Lst_En_DS(0)	Unidad 1: Temperatura de entrada del atemperador	ºC/10	R	Unidad
AV1071	Lst_En_DS(1)	Unidad 2: Temperatura de entrada del atemperador	ºC/10	R	Unidad
AV1072	Lst_En_DS(2)	Unidad 3: Temperatura de entrada del atemperador	ºC/10	R	Unidad
AV1073	Lst_En_DS(3)	Unidad 4: Temperatura de entrada del atemperador	ºC/10	R	Unidad
AV1074	Lst_En_DS(4)	Unidad 5: Temperatura de entrada del atemperador	ºC/10	R	Unidad
AV1075	Lst_En_DS(5)	Unidad 6: Temperatura de entrada del atemperador	ºC/10	R	Unidad
AV1076	Lst_En_DS(6)	Unidad 7: Temperatura de entrada del atemperador	ºC/10	R	Unidad
AV1077	Lst_En_DS(7)	Unidad 8: Temperatura de entrada del atemperador	ºC/10	R	Unidad
AV1078	Lst_En_DS(8)	Unidad 9: Temperatura de entrada del atemperador	ºC/10	R	Unidad
AV1079	Lst_En_DS(9)	Unidad 10: Temperatura de entrada del atemperador	ºC/10	R	Unidad
AV1080	Lst_Status_P(0)	Unidad 1: estado de encendido/apagado del lado primario	[1]	R	Unidad
AV1081	Lst_Status_P(1)	Unidad 2: estado de encendido/apagado del lado primario	[1]	R	Unidad
AV1082	Lst_Status_P(2)	Unidad 3: estado de encendido/apagado del lado primario	[1]	R	Unidad
AV1083	Lst_Status_P(3)	Unidad 4: estado de encendido/apagado del lado primario	[1]	R	Unidad
AV1084	Lst_Status_P(4)	Unidad 5: Estado de encendido/apagado del lado primario	[1]	R	Unidad
AV1085	Lst_Status_P(5)	Unidad 6: Estado de encendido/apagado del lado primario	[1]	R	Unidad
AV1086	Lst_Status_P(6)	Unidad 7: Estado de encendido/apagado del lado primario	[1]	R	Unidad
AV1087	Lst_Status_P(7)	Unidad 8: Estado de encendido/apagado del lado primario	[1]	R	Unidad
AV1088	Lst_Status_P(8)	Unidad 9: Estado de encendido/apagado del lado primario	[1]	R	Unidad
AV1089	Lst_Status_P(9)	Unidad 10: Estado de encendido/apagado del lado primario	[1]	R	Unidad
AV1090	Lst_Status_R(0)	Unidad 1: estado activado/desactivado del lado de recuperación	[1]	R	Unidad
AV1091	Lst_Status_R(1)	Unidad 2: estado activado/desactivado del lado de recuperación	[1]	R	Unidad
AV1092	Lst_Status_R(2)	Unidad 3: estado activado/desactivado del lado de recuperación	[1]	R	Unidad
AV1093	Lst_Status_R(3)	Unidad 4: estado activado/desactivado del lado de recuperación	[1]	R	Unidad
AV1094	Lst_Status_R(4)	Unidad 5: Estado activado/desactivado del lado de recuperación	[1]	R	Unidad
AV1095	Lst_Status_R(5)	Unidad 6: Estado activado/desactivado del lado de recuperación	[1]	R	Unidad

instancia de objeto	Nombre del objeto	Descripción	UM / Valores posibles	Acceso	Categoría
AV1096	Lst_Status_R(6)	Unidad 7: Estado activado/desactivado del lado de recuperación	[1]	R	Unidad
AV1097	Lst_Status_R(7)	Unidad 8: Estado activado/desactivado del lado de recuperación	[1]	R	Unidad
AV1098	Lst_Status_R(8)	Unidad 9: Estado activado/desactivado del lado de recuperación	[1]	R	Unidad
AV1099	Lst_Status_R(9)	Unidad 10: Estado activado/desactivado del lado de recuperación	[1]	R	Unidad
AV1100	Lst_Cur_Alarm(0)	Unidad 1: Código de la alarma activa	[22]	R	Unidad
AV1101	Lst_Cur_Alarm(1)	Unidad 2: Código de la alarma activa	[22]	R	Unidad
AV1102	Lst_Cur_Alarm(2)	Unidad 3: Código de la alarma activa	[22]	R	Unidad
AV1103	Lst_Cur_Alarm(3)	Unidad 4: Código de la alarma activa	[22]	R	Unidad
AV1104	Lst_Cur_Alarm(4)	Unidad 5: Código de la alarma activa	[22]	R	Unidad
AV1105	Lst_Cur_Alarm(5)	Unidad 6: Código de la alarma activa	[22]	R	Unidad
AV1106	Lst_Cur_Alarm(6)	Unidad 7: Código de la alarma activa	[22]	R	Unidad
AV1107	Lst_Cur_Alarm(7)	Unidad 8: Código de la alarma activa	[22]	R	Unidad
AV1108	Lst_Cur_Alarm(8)	Unidad 9: Código de la alarma activa	[22]	R	Unidad
AV1109	Lst_Cur_Alarm(9)	Unidad 10: Código de la alarma activa	[22]	R	Unidad
AV1110	Lst_Hours(0)	Unidad 1: Unidad de horas de trabajo promedio	h	R	Unidad
AV1111	Lst_Hours(1)	Unidad 2: Unidad de horas de trabajo promedio	h	R	Unidad
AV1112	Lst_Hours(2)	Unidad 3: Unidad de horas de trabajo promedio	h	R	Unidad
AV1113	Lst_Hours(3)	Unidad 4: Unidad de horas de trabajo promedio	h	R	Unidad
AV1114	Lst_Hours(4)	Unidad 5: Unidad de horas de trabajo promedio	h	R	Unidad
AV1115	Lst_Hours(5)	Unidad 6: Unidad de horas de trabajo promedio	h	R	Unidad
AV1116	Lst_Hours(6)	Unidad 7: Unidad de horas de trabajo promedio	h	R	Unidad
AV1117	Lst_Hours(7)	Unidad 8: Unidad de horas de trabajo promedio	h	R	Unidad
AV1118	Lst_Hours(8)	Unidad 9: Unidad de horas de trabajo promedio	h	R	Unidad
AV1119	Lst_Hours(9)	Unidad 10: Unidad de horas de trabajo promedio	h	R	Unidad
AV1120	Lst_Unit_Power(0)	Unidad 1: Capacidad frigorífica de la unidad (kW)	kW	R	Unidad
AV1121	Lst_Unit_Power(1)	Unidad 2: Capacidad frigorífica de la unidad (kW)	kW	R	Unidad
AV1122	Lst_Unit_Power(2)	Unidad 3: Capacidad frigorífica de la unidad (kW)	kW	R	Unidad
AV1123	Lst_Unit_Power(3)	Unidad 4: Capacidad frigorífica de la unidad (kW)	kW	R	Unidad
AV1124	Lst_Unit_Power(4)	Unidad 5: Capacidad frigorífica de la unidad (kW)	kW	R	Unidad
AV1125	Lst_Unit_Power(5)	Unidad 6: Capacidad frigorífica de la unidad (kW)	kW	R	Unidad
AV1126	Lst_Unit_Power(6)	Unidad 7: Capacidad frigorífica de la unidad (kW)	kW	R	Unidad
AV1127	Lst_Unit_Power(7)	Unidad 8: Capacidad frigorífica de la unidad (kW)	kW	R	Unidad
AV1128	Lst_Unit_Power(8)	Unidad 9: Capacidad frigorífica de la unidad (kW)	kW	R	Unidad
AV1129	Lst_Unit_Power(9)	Unidad 10: Capacidad frigorífica de la unidad (kW)	kW	R	Unidad
AV1130	Lst_Max_Power(0)	Unidad 1: Potencia máxima que puede suministrar la unidad	%/10	R	Unidad
AV1131	Lst_Max_Power(1)	Unidad 2: Potencia máxima que puede suministrar la unidad	%/10	R	Unidad
AV1132	Lst_Max_Power(2)	Unidad 3: Potencia máxima que puede suministrar la unidad	%/10	R	Unidad
AV1133	Lst_Max_Power(3)	Unidad 4: Potencia máxima que puede suministrar la unidad	%/10	R	Unidad
AV1134	Lst_Max_Power(4)	Unidad 5: Potencia máxima que puede suministrar la unidad	%/10	R	Unidad
AV1135	Lst_Max_Power(5)	Unidad 6: Potencia máxima que puede suministrar la unidad	%/10	R	Unidad
AV1136	Lst_Max_Power(6)	Unidad 7: Potencia máxima que puede suministrar la unidad	%/10	R	Unidad
AV1137	Lst_Max_Power(7)	Unidad 8: Potencia máxima que puede suministrar la unidad	%/10	R	Unidad
AV1138	Lst_Max_Power(8)	Unidad 9: Potencia máxima que puede suministrar la unidad	%/10	R	Unidad
AV1139	Lst_Max_Power(9)	Unidad 10: Potencia máxima que puede suministrar la unidad	%/10	R	Unidad
AV1140	Lst_Max_Power_P(0)	Unidad 1: Potencia máxima que puede suministrar la unidad en el lado primario	%/10	R	Unidad
AV1141	Lst_Max_Power_P(1)	Unidad 2: Potencia máxima que puede suministrar la unidad en el lado primario	%/10	R	Unidad
AV1142	Lst_Max_Power_P(2)	Unidad 3: Potencia máxima que puede suministrar la unidad en el lado primario	%/10	R	Unidad
AV1143	Lst_Max_Power_P(3)	Unidad 4: Potencia máxima que puede suministrar la unidad en el lado primario	%/10	R	Unidad
AV1144	Lst_Max_Power_P(4)	Unidad 5: Potencia máxima que puede suministrar la unidad en el lado primario	%/10	R	Unidad

instancia de objeto	Nombre del objeto	Descripción	UM / Valores posibles	Acceso	Categoría
AV1145	Lst_Max_Power_P(5)	Unidad 6: Potencia máxima que puede suministrar la unidad en el lado primario	%/10	R	Unidad
AV1146	Lst_Max_Power_P(6)	Unidad 7: Potencia máxima que puede suministrar la unidad en el lado primario	%/10	R	Unidad
AV1147	Lst_Max_Power_P(7)	Unidad 8: Potencia máxima que puede suministrar la unidad en el lado primario	%/10	R	Unidad
AV1148	Lst_Max_Power_P(8)	Unidad 9: Potencia máxima que puede suministrar la unidad en el lado primario	%/10	R	Unidad
AV1149	Lst_Max_Power_P(9)	Unidad 10: Potencia máxima que puede suministrar la unidad en el lado primario	%/10	R	Unidad
AV1150	Lst_Max_Power_R(0)	Unidad 1: Potencia máxima que puede suministrar la unidad en el lado de recuperación	%/10	R	Unidad
AV1151	Lst_Max_Power_R(1)	Unidad 2: Potencia máxima que puede suministrar la unidad en el lado de recuperación	%/10	R	Unidad
AV1152	Lst_Max_Power_R(2)	Unidad 3: Potencia máxima que puede suministrar la unidad en el lado de recuperación	%/10	R	Unidad
AV1153	Lst_Max_Power_R(3)	Unidad 4: Potencia máxima que puede suministrar la unidad en el lado de recuperación	%/10	R	Unidad
AV1154	Lst_Max_Power_R(4)	Unidad 5: Potencia máxima que puede suministrar la unidad en el lado de recuperación	%/10	R	Unidad
AV1155	Lst_Max_Power_R(5)	Unidad 6: Potencia máxima que puede suministrar la unidad en el lado de recuperación	%/10	R	Unidad
AV1156	Lst_Max_Power_R(6)	Unidad 7: Potencia máxima que puede suministrar la unidad en el lado de recuperación	%/10	R	Unidad
AV1157	Lst_Max_Power_R(7)	Unidad 8: Potencia máxima que puede suministrar la unidad en el lado de recuperación	%/10	R	Unidad
AV1158	Lst_Max_Power_R(8)	Unidad 9: Potencia máxima que puede suministrar la unidad en el lado de recuperación	%/10	R	Unidad
AV1159	Lst_Max_Power_R(9)	Unidad 10: Potencia máxima que puede suministrar la unidad en el lado de recuperación	%/10	R	Unidad
AV1160	Lst_PR_Primario(0)	Unidad 1: Solicitud de alimentación del circuito primario (enviado)	%/10	R	Unidad
AV1161	Lst_PR_Primario(1)	Unidad 2: Solicitud de alimentación del circuito primario (enviado)	%/10	R	Unidad
AV1162	Lst_PR_Primario(2)	Unidad 3: Solicitud de alimentación del circuito primario (enviado)	%/10	R	Unidad
AV1163	Lst_PR_Primario(3)	Unidad 4: Solicitud de alimentación del circuito primario (enviado)	%/10	R	Unidad
AV1164	Lst_PR_Primario(4)	Unidad 5: Solicitud de alimentación del circuito primario (enviado)	%/10	R	Unidad
AV1165	Lst_PR_Primario(5)	Unidad 6: Solicitud de alimentación del circuito primario (enviado)	%/10	R	Unidad
AV1166	Lst_PR_Primario(6)	Unidad 7: Solicitud de alimentación del circuito primario (enviado)	%/10	R	Unidad
AV1167	Lst_PR_Primario(7)	Unidad 8: Solicitud de alimentación del circuito primario (enviado)	%/10	R	Unidad
AV1168	Lst_PR_Primario(8)	Unidad 9: Solicitud de alimentación del circuito primario (enviado)	%/10	R	Unidad
AV1169	Lst_PR_Primario(9)	Unidad 10: Solicitud de alimentación del circuito primario (enviado)	%/10	R	Unidad
AV1170	Lst_PR_Recuperación(0)	Unidad 1: Solicitud de alimentación del circuito de recuperación (enviado)	%/10	R	Unidad
AV1171	Lst_PR_Recovery(1)	Unidad 2: Solicitud de alimentación del circuito de recuperación (enviado)	%/10	R	Unidad
AV1172	Lst_PR_Recovery(2)	Unidad 3: Solicitud de alimentación del circuito de recuperación (enviado)	%/10	R	Unidad
AV1173	Lst_PR_Recuperación(3)	Unidad 4: Solicitud de alimentación del circuito de recuperación (enviado)	%/10	R	Unidad
AV1174	Lst_PR_Recuperación(4)	Unidad 5: Solicitud de alimentación del circuito de recuperación (enviado)	%/10	R	Unidad
AV1175	Lst_PR_Recovery(5)	Unidad 6: Solicitud de alimentación del circuito de recuperación (enviado)	%/10	R	Unidad
AV1176	Lst_PR_Recovery(6)	Unidad 7: Solicitud de alimentación del circuito de recuperación (enviado)	%/10	R	Unidad
AV1177	Lst_PR_Recovery(7)	Unidad 8: Solicitud de alimentación del circuito de recuperación (enviado)	%/10	R	Unidad
AV1178	Lst_PR_Recovery(8)	Unidad 9: Solicitud de alimentación del circuito de recuperación (enviado)	%/10	R	Unidad
AV1179	Lst_PR_Recovery(9)	Unidad 10: Solicitud de alimentación del circuito de recuperación (enviado)	%/10	R	Unidad
AV1180	Lst_Misc_U1(23)	Unidad 1: Solicitud de alimentación del circuito primario	%/10	R	Unidad
AV1181	Lst_Misc_U2(23)	Unidad 2: Solicitud de alimentación del circuito primario	%/10	R	Unidad
AV1182	Lst_Misc_U3(23)	Unidad 3: Solicitud de alimentación del circuito primario	%/10	R	Unidad
AV1183	Lst_Misc_U4(23)	Unidad 4: Solicitud de alimentación del circuito primario	%/10	R	Unidad
AV1184	Lst_Misc_U5(23)	Unidad 5: Solicitud de potencia del circuito primario	%/10	R	Unidad
AV1185	Lst_Misc_U6(23)	Unidad 6: Solicitud de alimentación del circuito primario	%/10	R	Unidad
AV1186	Lst_Misc_U7(23)	Unidad 7: Solicitud de alimentación del circuito primario	%/10	R	Unidad
AV1187	Lst_Misc_U8(23)	Unidad 8: Solicitud de alimentación del circuito primario	%/10	R	Unidad
AV1188	Lst_Misc_U9(23)	Unidad 9: Solicitud de potencia del circuito primario	%/10	R	Unidad
AV1189	Lst_Misc_U10(23)	Unidad 10: Solicitud de alimentación del circuito primario	%/10	R	Unidad
AV1190	Lst_Misc_U1(24)	Unidad 1: Solicitud de alimentación del circuito de recuperación	%/10	R	Unidad
AV1191	Lst_Misc_U2(24)	Unidad 2: Solicitud de alimentación del circuito de recuperación	%/10	R	Unidad
AV1192	Lst_Misc_U3(24)	Unidad 3: Solicitud de alimentación del circuito de recuperación	%/10	R	Unidad
AV1193	Lst_Misc_U4(24)	Unidad 4: Solicitud de alimentación del circuito de recuperación	%/10	R	Unidad

instancia de objeto	Nombre del objeto	Descripción	UM / Valores posibles	Acceso	Categoría
AV1194	Lst_Misc_U5(24)	Unidad 5: Solicitud de alimentación del circuito de recuperación	%/10	R	Unidad
AV1195	Lst_Misc_U6(24)	Unidad 6: Solicitud de alimentación del circuito de recuperación	%/10	R	Unidad
AV1196	Lst_Misc_U7(24)	Unidad 7: Solicitud de alimentación del circuito de recuperación	%/10	R	Unidad
AV1197	Lst_Misc_U8(24)	Unidad 8: Solicitud de alimentación del circuito de recuperación	%/10	R	Unidad
AV1198	Lst_Misc_U9(24)	Unidad 9: Solicitud de alimentación del circuito de recuperación	%/10	R	Unidad
AV1199	Lst_Misc_U10(24)	Unidad 10: Solicitud de alimentación del circuito de recuperación	%/10	R	Unidad
AV1200	Lst_Power_On_P(0)	Unidad 1: Potencia entregada actualmente en el primario	%/10	R	Unidad
AV1201	Lst_Power_On_P(1)	Unidad 2: Potencia entregada actualmente en el primario	%/10	R	Unidad
AV1202	Lst_Power_On_P(2)	Unidad 3: Potencia entregada actualmente en el primario	%/10	R	Unidad
AV1203	Lst_Power_On_P(3)	Unidad 4: Potencia entregada actualmente en el primario	%/10	R	Unidad
AV1204	Lst_Power_On_P(4)	Unidad 5: Potencia entregada actualmente en el primario	%/10	R	Unidad
AV1205	Lst_Power_On_P(5)	Unidad 6: Potencia entregada actualmente en el primario	%/10	R	Unidad
AV1206	Lst_Power_On_P(6)	Unidad 7: Potencia entregada actualmente en el primario	%/10	R	Unidad
AV1207	Lst_Power_On_P(7)	Unidad 8: Potencia entregada actualmente en el primario	%/10	R	Unidad
AV1208	Lst_Power_On_P(8)	Unidad 9: Potencia entregada actualmente en el primario	%/10	R	Unidad
AV1209	Lst_Power_On_P(9)	Unidad 10: Potencia entregada actualmente en el primario	%/10	R	Unidad
AV1210	Lst_Power_On_R(0)	Unidad 1: Energía entregada actualmente en la recuperación	%/10	R	Unidad
AV1211	Lst_Power_On_R(1)	Unidad 2: Energía entregada actualmente en la recuperación	%/10	R	Unidad
AV1212	Lst_Power_On_R(2)	Unidad 3: Energía entregada actualmente en la recuperación	%/10	R	Unidad
AV1213	Lst_Power_On_R(3)	Unidad 4: Energía entregada actualmente en la recuperación	%/10	R	Unidad
AV1214	Lst_Power_On_R(4)	Unidad 5: Energía entregada actualmente en la recuperación	%/10	R	Unidad
AV1215	Lst_Power_On_R(5)	Unidad 6: Energía entregada actualmente en la recuperación	%/10	R	Unidad
AV1216	Lst_Power_On_R(6)	Unidad 7: Energía entregada actualmente en la recuperación	%/10	R	Unidad
AV1217	Lst_Power_On_R(7)	Unidad 8: Energía entregada actualmente en la recuperación	%/10	R	Unidad
AV1218	Lst_Power_On_R(8)	Unidad 9: Energía entregada actualmente en la recuperación	%/10	R	Unidad
AV1219	Lst_Power_On_R(9)	Unidad 10: Energía entregada actualmente en la recuperación	%/10	R	Unidad
AV1220	Lst_Misc_U1(0)	Unidad 1: estado de encendido/apagado de la unidad	[1]	R	Unidad
AV1221	Lst_Misc_U2(0)	Unidad 2: estado de encendido/apagado de la unidad	[1]	R	Unidad
AV1222	Lst_Misc_U3(0)	Unidad 3: estado activado/desactivado de la unidad	[1]	R	Unidad
AV1223	Lst_Misc_U4(0)	Unidad 4: estado activado/desactivado de la unidad	[1]	R	Unidad
AV1224	Lst_Misc_U5(0)	Unidad 5: estado de encendido/apagado de la unidad	[1]	R	Unidad
AV1225	Lst_Misc_U6(0)	Unidad 6: estado de encendido/apagado de la unidad	[1]	R	Unidad
AV1226	Lst_Misc_U7(0)	Unidad 7: estado de encendido/apagado de la unidad	[1]	R	Unidad
AV1227	Lst_Misc_U8(0)	Unidad 8: estado de encendido/apagado de la unidad	[1]	R	Unidad
AV1228	Lst_Misc_U9(0)	Unidad 9: estado de encendido/apagado de la unidad	[1]	R	Unidad
AV1229	Lst_Misc_U10(0)	Unidad 10: estado de encendido/apagado de la unidad	[1]	R	Unidad
AV1230	Lst_Misc_U1(1)	Unidad 1: Estado del circuito 1	[3]	R	Unidad
AV1231	Lst_Misc_U2(1)	Unidad 2: Estado del circuito 1	[3]	R	Unidad
AV1232	Lst_Misc_U3(1)	Unidad 3: Estado del circuito 1	[3]	R	Unidad
AV1233	Lst_Misc_U4(1)	Unidad 4: Estado del circuito 1	[3]	R	Unidad
AV1234	Lst_Misc_U5(1)	Unidad 5: Estado del circuito 1	[3]	R	Unidad
AV1235	Lst_Misc_U6(1)	Unidad 6: Estado del circuito 1	[3]	R	Unidad
AV1236	Lst_Misc_U7(1)	Unidad 7: Estado del circuito 1	[3]	R	Unidad
AV1237	Lst_Misc_U8(1)	Unidad 8: Estado del circuito 1	[3]	R	Unidad
AV1238	Lst_Misc_U9(1)	Unidad 9: Estado del circuito 1	[3]	R	Unidad
AV1239	Lst_Misc_U10(1)	Unidad 10: Estado del circuito 1	[3]	R	Unidad
AV1240	Lst_Misc_U1(2)	Unidad 1: Estado del circuito 2	[3]	R	Unidad
AV1241	Lst_Misc_U2(2)	Unidad 2: Estado del circuito 2	[3]	R	Unidad
AV1242	Lst_Misc_U3(2)	Unidad 3: Estado del circuito 2	[3]	R	Unidad

instancia de objeto	Nombre del objeto	Descripción	UM / Valores posibles	Acceso	Categoría
AV1243	Lst_Misc_U4(2)	Unidad 4: Estado del circuito 2	[3]	R	Unidad
AV1244	Lst_Misc_U5(2)	Unidad 5: Estado del circuito 2	[3]	R	Unidad
AV1245	Lst_Misc_U6(2)	Unidad 6: Estado del circuito 2	[3]	R	Unidad
AV1246	Lst_Misc_U7(2)	Unidad 7: Estado del circuito 2	[3]	R	Unidad
AV1247	Lst_Misc_U8(2)	Unidad 8: Estado del circuito 2	[3]	R	Unidad
AV1248	Lst_Misc_U9(2)	Unidad 9: Estado del circuito 2	[3]	R	Unidad
AV1249	Lst_Misc_U10(2)	Unidad 10: Estado del circuito 2	[3]	R	Unidad
AV1250	Lst_Misc_U1(3)	Unidad 1: Velocidad ventiladores circuito 1	%/10	R	Unidad
AV1251	Lst_Misc_U2(3)	Unidad 2: Velocidad ventiladores circuito 1	%/10	R	Unidad
AV1252	Lst_Misc_U3(3)	Unidad 3: Velocidad ventiladores circuito 1	%/10	R	Unidad
AV1253	Lst_Misc_U4(3)	Unidad 4: Velocidad ventiladores circuito 1	%/10	R	Unidad
AV1254	Lst_Misc_U5(3)	Unidad 5: Velocidad del ventilador del circuito 1	%/10	R	Unidad
AV1255	Lst_Misc_U6(3)	Unidad 6: Velocidad ventiladores circuito 1	%/10	R	Unidad
AV1256	Lst_Misc_U7(3)	Unidad 7: Velocidad ventiladores circuito 1	%/10	R	Unidad
AV1257	Lst_Misc_U8(3)	Unidad 8: Velocidad ventiladores circuito 1	%/10	R	Unidad
AV1258	Lst_Misc_U9(3)	Unidad 9: Velocidad ventiladores circuito 1	%/10	R	Unidad
AV1259	Lst_Misc_U10(3)	Unidad 10: Velocidad ventiladores circuito 1	%/10	R	Unidad
AV1260	Lst_Misc_U1(4)	Unidad 1: Velocidad ventiladores circuito 2	%/10	R	Unidad
AV1261	Lst_Misc_U2(4)	Unidad 2: Velocidad ventiladores circuito 2	%/10	R	Unidad
AV1262	Lst_Misc_U3(4)	Unidad 3: Velocidad ventiladores circuito 2	%/10	R	Unidad
AV1263	Lst_Misc_U4(4)	Unidad 4: Velocidad ventiladores circuito 2	%/10	R	Unidad
AV1264	Lst_Misc_U5(4)	Unidad 5: Velocidad ventiladores circuito 2	%/10	R	Unidad
AV1265	Lst_Misc_U6(4)	Unidad 6: Velocidad ventiladores circuito 2	%/10	R	Unidad
AV1266	Lst_Misc_U7(4)	Unidad 7: Velocidad del ventilador del circuito 2	%/10	R	Unidad
AV1267	Lst_Misc_U8(4)	Unidad 8: Velocidad ventiladores circuito 2	%/10	R	Unidad
AV1268	Lst_Misc_U9(4)	Unidad 9: Velocidad del ventilador del circuito 2	%/10	R	Unidad
AV1269	Lst_Misc_U10(4)	Unidad 10: Velocidad del ventilador del circuito 2	%/10	R	Unidad
AV1270	Lst_Misc_U1(5)	Unidad 1: Circuito de alta presión 1	bar/10	R	Unidad
AV1271	Lst_Misc_U2(5)	Unidad 2: Circuito de alta presión 1	bar/10	R	Unidad
AV1272	Lst_Misc_U3(5)	Unidad 3: Circuito de alta presión 1	bar/10	R	Unidad
AV1273	Lst_Misc_U4(5)	Unidad 4: Circuito de alta presión 1	bar/10	R	Unidad
AV1274	Lst_Misc_U5(5)	Unidad 5: Circuito de alta presión 1	bar/10	R	Unidad
AV1275	Lst_Misc_U6(5)	Unidad 6: Circuito de alta presión 1	bar/10	R	Unidad
AV1276	Lst_Misc_U7(5)	Unidad 7: Circuito de alta presión 1	bar/10	R	Unidad
AV1277	Lst_Misc_U8(5)	Unidad 8: Circuito de alta presión 1	bar/10	R	Unidad
AV1278	Lst_Misc_U9(5)	Unidad 9: Circuito de alta presión 1	bar/10	R	Unidad
AV1279	Lst_Misc_U10(5)	Unidad 10: Circuito de alta presión 1	bar/10	R	Unidad
AV1280	Lst_Misc_U1(6)	Unidad 1: Circuito de alta presión 2	bar/10	R	Unidad
AV1281	Lst_Misc_U2(6)	Unidad 2: Circuito de alta presión 2	bar/10	R	Unidad
AV1282	Lst_Misc_U3(6)	Unidad 3: Circuito de alta presión 2	bar/10	R	Unidad
AV1283	Lst_Misc_U4(6)	Unidad 4: Circuito de alta presión 2	bar/10	R	Unidad
AV1284	Lst_Misc_U5(6)	Unidad 5: Circuito de alta presión 2	bar/10	R	Unidad
AV1285	Lst_Misc_U6(6)	Unidad 6: Circuito de alta presión 2	bar/10	R	Unidad
AV1286	Lst_Misc_U7(6)	Unidad 7: Circuito de alta presión 2	bar/10	R	Unidad
AV1287	Lst_Misc_U8(6)	Unidad 8: Circuito de alta presión 2	bar/10	R	Unidad
AV1288	Lst_Misc_U9(6)	Unidad 9: Circuito de alta presión 2	bar/10	R	Unidad
AV1289	Lst_Misc_U10(6)	Unidad 10: Circuito de alta presión 2	bar/10	R	Unidad
AV1290	Lst_Misc_U1(7)	Unidad 1: Circuito de alta presión 3	bar/10	R	Unidad
AV1291	Lst_Misc_U2(7)	Unidad 2: Circuito de alta presión 3	bar/10	R	Unidad

instancia de objeto	Nombre del objeto	Descripción	UM / Valores posibles	Acceso	Categoría
AV1292	Lst_Misc_U3(7)	Unidad 3: Circuito de alta presión 3	bar/10	R	Unidad
AV1293	Lst_Misc_U4(7)	Unidad 4: Circuito de alta presión 3	bar/10	R	Unidad
AV1294	Lst_Misc_U5(7)	Unidad 5: Circuito de alta presión 3	bar/10	R	Unidad
AV1295	Lst_Misc_U6(7)	Unidad 6: Circuito de alta presión 3	bar/10	R	Unidad
AV1296	Lst_Misc_U7(7)	Unidad 7: Circuito de alta presión 3	bar/10	R	Unidad
AV1297	Lst_Misc_U8(7)	Unidad 8: Circuito de alta presión 3	bar/10	R	Unidad
AV1298	Lst_Misc_U9(7)	Unidad 9: Circuito de alta presión 3	bar/10	R	Unidad
AV1299	Lst_Misc_U10(7)	Unidad 10: Circuito de alta presión 3	bar/10	R	Unidad
AV1300	Lst_Misc_U1(8)	Unidad 1: Circuito de baja presión 1	bar/10	R	Unidad
AV1301	Lst_Misc_U2(8)	Unidad 2: Circuito de baja presión 1	bar/10	R	Unidad
AV1302	Lst_Misc_U3(8)	Unidad 3: Circuito de baja presión 1	bar/10	R	Unidad
AV1303	Lst_Misc_U4(8)	Unidad 4: Circuito de baja presión 1	bar/10	R	Unidad
AV1304	Lst_Misc_U5(8)	Unidad 5: Circuito de baja presión 1	bar/10	R	Unidad
AV1305	Lst_Misc_U6(8)	Unidad 6: Circuito de baja presión 1	bar/10	R	Unidad
AV1306	Lst_Misc_U7(8)	Unidad 7: Circuito de baja presión 1	bar/10	R	Unidad
AV1307	Lst_Misc_U8(8)	Unidad 8: Circuito de baja presión 1	bar/10	R	Unidad
AV1308	Lst_Misc_U9(8)	Unidad 9: Circuito de baja presión 1	bar/10	R	Unidad
AV1309	Lst_Misc_U10(8)	Unidad 10: Circuito de baja presión 1	bar/10	R	Unidad
AV1310	Lst_Misc_U1(9)	Unidad 1: Circuito de baja presión 2	bar/10	R	Unidad
AV1311	Lst_Misc_U2(9)	Unidad 2: Circuito de baja presión 2	bar/10	R	Unidad
AV1312	Lst_Misc_U3(9)	Unidad 3: Circuito de baja presión 2	bar/10	R	Unidad
AV1313	Lst_Misc_U4(9)	Unidad 4: Circuito de baja presión 2	bar/10	R	Unidad
AV1314	Lst_Misc_U5(9)	Unidad 5: Circuito de baja presión 2	bar/10	R	Unidad
AV1315	Lst_Misc_U6(9)	Unidad 6: Circuito de baja presión 2	bar/10	R	Unidad
AV1316	Lst_Misc_U7(9)	Unidad 7: Circuito de baja presión 2	bar/10	R	Unidad
AV1317	Lst_Misc_U8(9)	Unidad 8: Circuito de baja presión 2	bar/10	R	Unidad
AV1318	Lst_Misc_U9(9)	Unidad 9: Circuito de baja presión 2	bar/10	R	Unidad
AV1319	Lst_Misc_U10(9)	Unidad 10: Circuito de baja presión 2	bar/10	R	Unidad
AV1320	Lst_Misc_U1(10)	Unidad 1: Circuito de baja presión 3	bar/10	R	Unidad
AV1321	Lst_Misc_U2(10)	Unidad 2: Circuito de baja presión 3	bar/10	R	Unidad
AV1322	Lst_Misc_U3(10)	Unidad 3: Circuito de baja presión 3	bar/10	R	Unidad
AV1323	Lst_Misc_U4(10)	Unidad 4: Circuito de baja presión 3	bar/10	R	Unidad
AV1324	Lst_Misc_U5(10)	Unidad 5: Circuito de baja presión 3	bar/10	R	Unidad
AV1325	Lst_Misc_U6(10)	Unidad 6: Circuito de baja presión 3	bar/10	R	Unidad
AV1326	Lst_Misc_U7(10)	Unidad 7: Circuito de baja presión 3	bar/10	R	Unidad
AV1327	Lst_Misc_U8(10)	Unidad 8: Circuito de baja presión 3	bar/10	R	Unidad
AV1328	Lst_Misc_U9(10)	Unidad 9: Circuito de baja presión 3	bar/10	R	Unidad
AV1329	Lst_Misc_U10(10)	Unidad 10: Circuito de baja presión 3	bar/10	R	Unidad
AV1330	Lst_Misc_U1(11)	Unidad 1: Temperatura de condensación circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1331	Lst_Misc_U2(11)	Unidad 2: Temperatura de condensación circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1332	Lst_Misc_U3(11)	Unidad 3: Temperatura de condensación circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1333	Lst_Misc_U4(11)	Unidad 4: Temperatura de condensación circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1334	Lst_Misc_U5(11)	Unidad 5: Temperatura de condensación circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1335	Lst_Misc_U6(11)	Unidad 6: Temperatura de condensación circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1336	Lst_Misc_U7(11)	Unidad 7: Temperatura de condensación circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1337	Lst_Misc_U8(11)	Unidad 8: Temperatura de condensación circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1338	Lst_Misc_U9(11)	Unidad 9: Temperatura de condensación circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1339	Lst_Misc_U10(11)	Unidad 10: Temperatura de condensación circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1340	Lst_Misc_U1(12)	Unidad 1: Temperatura de condensación circuito 2	ºC/10	R	Unidad

instancia de objeto	Nombre del objeto	Descripción	UM / Valores posibles	Acceso	Categoría
AV1341	Lst_Misc_U2(12)	Unidad 2: Temperatura de condensación circuito 2	ºC/10	R	Unidad
AV1342	Lst_Misc_U3(12)	Unidad 3: Temperatura de condensación circuito 2	ºC/10	R	Unidad
AV1343	Lst_Misc_U4(12)	Unidad 4: Temperatura de condensación circuito 2	ºC/10	R	Unidad
AV1344	Lst_Misc_U5(12)	Unidad 5: Temperatura de condensación del circuito 2	ºC/10	R	Unidad
AV1345	Lst_Misc_U6(12)	Unidad 6: Temperatura de condensación del circuito 2	ºC/10	R	Unidad
AV1346	Lst_Misc_U7(12)	Unidad 7: Temperatura de condensación circuito 2	ºC/10	R	Unidad
AV1347	Lst_Misc_U8(12)	Unidad 8: Temperatura de condensación circuito 2	ºC/10	R	Unidad
AV1348	Lst_Misc_U9(12)	Unidad 9: Temperatura de condensación circuito 2	ºC/10	R	Unidad
AV1349	Lst_Misc_U10(12)	Unidad 10: Temperatura de condensación circuito 2	ºC/10	R	Unidad
AV1350	Lst_Misc_U1(13)	Unidad 1: Temperatura de condensación circuito 3	ºC/10	R	Unidad
AV1351	Lst_Misc_U2(13)	Unidad 2: Temperatura de condensación circuito 3	ºC/10	R	Unidad
AV1352	Lst_Misc_U3(13)	Unidad 3: Temperatura de condensación circuito 3	ºC/10	R	Unidad
AV1353	Lst_Misc_U4(13)	Unidad 4: Temperatura de condensación circuito 3	ºC/10	R	Unidad
AV1354	Lst_Misc_U5(13)	Unidad 5: Temperatura de condensación circuito 3	ºC/10	R	Unidad
AV1355	Lst_Misc_U6(13)	Unidad 6: Temperatura de condensación circuito 3	ºC/10	R	Unidad
AV1356	Lst_Misc_U7(13)	Unidad 7: Temperatura de condensación circuito 3	ºC/10	R	Unidad
AV1357	Lst_Misc_U8(13)	Unidad 8: Temperatura de condensación circuito 3	ºC/10	R	Unidad
AV1358	Lst_Misc_U9(13)	Unidad 9: Temperatura de condensación circuito 3	ºC/10	R	Unidad
AV1359	Lst_Misc_U10(13)	Unidad 10: Temperatura de condensación circuito 3	ºC/10	R	Unidad
AV1360	Lst_Misc_U1(14)	Unidad 1: Temperatura de evaporación del circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1361	Lst_Misc_U2(14)	Unidad 2: Temperatura de evaporación del circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1362	Lst_Misc_U3(14)	Unidad 3: Temperatura de evaporación del circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1363	Lst_Misc_U4(14)	Unidad 4: Temperatura de evaporación del circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1364	Lst_Misc_U5(14)	Unidad 5: Temperatura de evaporación del circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1365	Lst_Misc_U6(14)	Unidad 6: Temperatura de evaporación del circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1366	Lst_Misc_U7(14)	Unidad 7: Temperatura de evaporación del circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1367	Lst_Misc_U8(14)	Unidad 8: Temperatura de evaporación del circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1368	Lst_Misc_U9(14)	Unidad 9: Temperatura de evaporación del circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1369	Lst_Misc_U10(14)	Unidad 10: Temperatura de evaporación del circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1370	Lst_Misc_U1(15)	Unidad 1: Temperatura de evaporación del circuito 2	ºC/10	R	Unidad
AV1371	Lst_Misc_U2(15)	Unidad 2: Temperatura de evaporación del circuito 2	ºC/10	R	Unidad
AV1372	Lst_Misc_U3(15)	Unidad 3: Temperatura de evaporación del circuito 2	ºC/10	R	Unidad
AV1373	Lst_Misc_U4(15)	Unidad 4: Temperatura de evaporación del circuito 2	ºC/10	R	Unidad
AV1374	Lst_Misc_U5(15)	Unidad 5: Temperatura de evaporación del circuito 2	ºC/10	R	Unidad
AV1375	Lst_Misc_U6(15)	Unidad 6: Temperatura de evaporación del circuito 2	ºC/10	R	Unidad
AV1376	Lst_Misc_U7(15)	Unidad 7: Temperatura de evaporación del circuito 2	ºC/10	R	Unidad
AV1377	Lst_Misc_U8(15)	Unidad 8: Temperatura de evaporación del circuito 2	ºC/10	R	Unidad
AV1378	Lst_Misc_U9(15)	Unidad 9: Temperatura de evaporación del circuito 2	ºC/10	R	Unidad
AV1379	Lst_Misc_U10(15)	Unidad 10: Temperatura de evaporación del circuito 2	ºC/10	R	Unidad
AV1380	Lst_Misc_U1(16)	Unidad 1: Temperatura de evaporación del circuito 3	ºC/10	R	Unidad
AV1381	Lst_Misc_U2(16)	Unidad 2: Temperatura de evaporación del circuito 3	ºC/10	R	Unidad
AV1382	Lst_Misc_U3(16)	Unidad 3: Temperatura de evaporación del circuito 3	ºC/10	R	Unidad
AV1383	Lst_Misc_U4(16)	Unidad 4: Temperatura de evaporación del circuito 3	ºC/10	R	Unidad
AV1384	Lst_Misc_U5(16)	Unidad 5: Temperatura de evaporación del circuito 3	ºC/10	R	Unidad
AV1385	Lst_Misc_U6(16)	Unidad 6: Temperatura de evaporación del circuito 3	ºC/10	R	Unidad
AV1386	Lst_Misc_U7(16)	Unidad 7: Temperatura de evaporación del circuito 3	ºC/10	R	Unidad
AV1387	Lst_Misc_U8(16)	Unidad 8: Temperatura de evaporación del circuito 3	ºC/10	R	Unidad
AV1388	Lst_Misc_U9(16)	Unidad 9: Temperatura de evaporación del circuito 3	ºC/10	R	Unidad
AV1389	Lst_Misc_U10(16)	Unidad 10: Temperatura de evaporación del circuito 3	ºC/10	R	Unidad

instancia de objeto	Nombre del objeto	Descripción	UM / Valores posibles	Acceso	Categoría
AV1390	Lst_Misc_U1(17)	Unidad 1: Temperatura de aspiración del circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1391	Lst_Misc_U2(17)	Unidad 2: Temperatura de aspiración del circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1392	Lst_Misc_U3(17)	Unidad 3: Temperatura de aspiración del circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1393	Lst_Misc_U4(17)	Unidad 4: Temperatura de aspiración del circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1394	Lst_Misc_U5(17)	Unidad 5: Temperatura de aspiración del circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1395	Lst_Misc_U6(17)	Unidad 6: Temperatura de aspiración del circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1396	Lst_Misc_U7(17)	Unidad 7: Temperatura de aspiración del circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1397	Lst_Misc_U8(17)	Unidad 8: Temperatura de aspiración del circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1398	Lst_Misc_U9(17)	Unidad 9: Temperatura de aspiración del circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1399	Lst_Misc_U10(17)	Unidad 10: Temperatura de aspiración del circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1400	Lst_Misc_U1(18)	Unidad 1: Temperatura de aspiración del circuito 2	ºC/10	R	Unidad
AV1401	Lst_Misc_U2(18)	Unidad 2: Temperatura de aspiración del circuito 2	ºC/10	R	Unidad
AV1402	Lst_Misc_U3(18)	Unidad 3: Temperatura de aspiración del circuito 2	ºC/10	R	Unidad
AV1403	Lst_Misc_U4(18)	Unidad 4: Temperatura de aspiración del circuito 2	ºC/10	R	Unidad
AV1404	Lst_Misc_U5(18)	Unidad 5: Temperatura de aspiración del circuito 2	ºC/10	R	Unidad
AV1405	Lst_Misc_U6(18)	Unidad 6: Temperatura de aspiración del circuito 2	ºC/10	R	Unidad
AV1406	Lst_Misc_U7(18)	Unidad 7: Temperatura de aspiración del circuito 2	ºC/10	R	Unidad
AV1407	Lst_Misc_U8(18)	Unidad 8: Temperatura de aspiración del circuito 2	ºC/10	R	Unidad
AV1408	Lst_Misc_U9(18)	Unidad 9: Temperatura de aspiración del circuito 2	ºC/10	R	Unidad
AV1409	Lst_Misc_U10(18)	Unidad 10: Temperatura de aspiración del circuito 2	ºC/10	R	Unidad
AV1410	Lst_Misc_U1(19)	Unidad 1: Temperatura de aspiración del circuito 3	ºC/10	R	Unidad
AV1411	Lst_Misc_U2(19)	Unidad 2: Temperatura de aspiración del circuito 3	ºC/10	R	Unidad
AV1412	Lst_Misc_U3(19)	Unidad 3: Temperatura de aspiración del circuito 3	ºC/10	R	Unidad
AV1413	Lst_Misc_U4(19)	Unidad 4: Temperatura de aspiración del circuito 3	ºC/10	R	Unidad
AV1414	Lst_Misc_U5(19)	Unidad 5: Temperatura de aspiración del circuito 3	ºC/10	R	Unidad
AV1415	Lst_Misc_U6(19)	Unidad 6: Temperatura de aspiración del circuito 3	ºC/10	R	Unidad
AV1416	Lst_Misc_U7(19)	Unidad 7: Temperatura de aspiración del circuito 3	ºC/10	R	Unidad
AV1417	Lst_Misc_U8(19)	Unidad 8: Temperatura de aspiración del circuito 3	ºC/10	R	Unidad
AV1418	Lst_Misc_U9(19)	Unidad 9: Temperatura de aspiración del circuito 3	ºC/10	R	Unidad
AV1419	Lst_Misc_U10(19)	Unidad 10: Temperatura de aspiración del circuito 3	ºC/10	R	Unidad
AV1420	Lst_Misc_U1(20)	Unidad 1: circuito de sobrecalentamiento actual 1	ºC/10	R	Unidad
AV1421	Lst_Misc_U2(20)	Unidad 2: Sobrecalentamiento actual circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1422	Lst_Misc_U3(20)	Unidad 3: Sobrecalentamiento actual circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1423	Lst_Misc_U4(20)	Unidad 4: Sobrecalentamiento actual circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1424	Lst_Misc_U5(20)	Unidad 5: Sobrecalentamiento actual circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1425	Lst_Misc_U6(20)	Unidad 6: Sobrecalentamiento actual circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1426	Lst_Misc_U7(20)	Unidad 7: Sobrecalentamiento actual circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1427	Lst_Misc_U8(20)	Unidad 8: Sobrecalentamiento actual circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1428	Lst_Misc_U9(20)	Unidad 9: Sobrecalentamiento actual circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1429	Lst_Misc_U10(20)	Unidad 10: Sobrecalentamiento actual circuito 1	ºC/10	R	Unidad
AV1430	Lst_Misc_U1(21)	Unidad 1: Circuito de sobrecalentamiento actual 2	ºC/10	R	Unidad
AV1431	Lst_Misc_U2(21)	Unidad 2: Circuito de sobrecalentamiento actual 2	ºC/10	R	Unidad
AV1432	Lst_Misc_U3(21)	Unidad 3: Sobrecalentamiento actual circuito 2	ºC/10	R	Unidad
AV1433	Lst_Misc_U4(21)	Unidad 4: Sobrecalentamiento actual circuito 2	ºC/10	R	Unidad
AV1434	Lst_Misc_U5(21)	Unidad 5: Sobrecalentamiento actual circuito 2	ºC/10	R	Unidad
AV1435	Lst_Misc_U6(21)	Unidad 6: Sobrecalentamiento actual circuito 2	ºC/10	R	Unidad
AV1436	Lst_Misc_U7(21)	Unidad 7: Sobrecalentamiento actual circuito 2	ºC/10	R	Unidad
AV1437	Lst_Misc_U8(21)	Unidad 8: Sobrecalentamiento actual circuito 2	ºC/10	R	Unidad
AV1438	Lst_Misc_U9(21)	Unidad 9: Sobrecalentamiento actual circuito 2	ºC/10	R	Unidad

instancia de objeto	Nombre del objeto	Descripción	UM / Valores posibles	Acceso	Categoría
AV1439	Lst_Misc_U10(21)	Unidad 10: Sobrecalentamiento actual circuito 2	ºC/10	R	Unidad
AV1440	Lst_Misc_U1(22)	Unidad 1: Circuito de sobrecalentamiento actual 3	ºC/10	R	Unidad
AV1441	Lst_Misc_U2(22)	Unidad 2: Circuito de sobrecalentamiento actual 3	ºC/10	R	Unidad
AV1442	Lst_Misc_U3(22)	Unidad 3: Circuito de sobrecalentamiento actual 3	ºC/10	R	Unidad
AV1443	Lst_Misc_U4(22)	Unidad 4: Sobrecalentamiento actual circuito 3	ºC/10	R	Unidad
AV1444	Lst_Misc_U5(22)	Unidad 5: Sobrecalentamiento actual circuito 3	ºC/10	R	Unidad
AV1445	Lst_Misc_U6(22)	Unidad 6: Sobrecalentamiento actual circuito 3	ºC/10	R	Unidad
AV1446	Lst_Misc_U7(22)	Unidad 7: Sobrecalentamiento actual circuito 3	ºC/10	R	Unidad
AV1447	Lst_Misc_U8(22)	Unidad 8: Sobrecalentamiento actual circuito 3	ºC/10	R	Unidad
AV1448	Lst_Misc_U9(22)	Unidad 9: Sobrecalentamiento actual circuito 3	ºC/10	R	Unidad
AV1449	Lst_Misc_U10(22)	Unidad 10: Sobrecalentamiento actual circuito 3	ºC/10	R	Unidad
AV1450	Lst_Misc_U1(25)	Unidad 1: bitword de estado del circuito 1 del compresor 1	[36]	R	Unidad
AV1451	Lst_Misc_U2(25)	Unidad 2: bitword de estado del circuito 1 del compresor 1	[36]	R	Unidad
AV1452	Lst_Misc_U3(25)	Unidad 3: bitword de estado del circuito 1 del compresor 1	[36]	R	Unidad
AV1453	Lst_Misc_U4(25)	Unidad 4: bitword de estado del circuito 1 del compresor 1	[36]	R	Unidad
AV1454	Lst_Misc_U5(25)	Unidad 5: bitword de estado del circuito 1 del compresor 1	[36]	R	Unidad
AV1455	Lst_Misc_U6(25)	Unidad 6: bitword de estado del circuito 1 del compresor 1	[36]	R	Unidad
AV1456	Lst_Misc_U7(25)	Unidad 7: bitword de estado del circuito 1 del compresor 1	[36]	R	Unidad
AV1457	Lst_Misc_U8(25)	Unidad 8: bitword de estado del circuito 1 del compresor 1	[36]	R	Unidad
AV1458	Lst_Misc_U9(25)	Unidad 9: bitword de estado del circuito 1 del compresor 1	[36]	R	Unidad
AV1459	Lst_Misc_U10(25)	Unidad 10: bitword de estado del circuito 1 del compresor 1	[36]	R	Unidad
AV1460	Lst_Misc_U1(26)	Unidad 1: palabra de bits de estado del circuito 1 del compresor 2	[36]	R	Unidad
AV1461	Lst_Misc_U2(26)	Unidad 2: palabra de bits de estado del circuito 1 del compresor 2	[36]	R	Unidad
AV1462	Lst_Misc_U3(26)	Unidad 3: palabra de bits de estado del circuito 1 del compresor 2	[36]	R	Unidad
AV1463	Lst_Misc_U4(26)	Unidad 4: palabra de bits de estado del circuito 1 del compresor 2	[36]	R	Unidad
AV1464	Lst_Misc_U5(26)	Unidad 5: palabra de bits de estado del circuito 1 del compresor 2	[36]	R	Unidad
AV1465	Lst_Misc_U6(26)	Unidad 6: palabra de bits de estado del circuito 1 del compresor 2	[36]	R	Unidad
AV1466	Lst_Misc_U7(26)	Unidad 7: palabra de bits de estado del circuito 1 del compresor 2	[36]	R	Unidad
AV1467	Lst_Misc_U8(26)	Unidad 8: palabra de bits de estado del circuito 1 del compresor 2	[36]	R	Unidad
AV1468	Lst_Misc_U9(26)	Unidad 9: bitword de estado del circuito 1 del compresor 2	[36]	R	Unidad
AV1469	Lst_Misc_U10(26)	Unidad 10: bitword de estado del circuito 1 del compresor 2	[36]	R	Unidad
AV1470	Lst_Misc_U1(27)	Unidad 1: palabra de bits de estado del circuito 1 del compresor 3	[36]	R	Unidad
AV1471	Lst_Misc_U2(27)	Unidad 2: bitword de estado del circuito 1 del compresor 3	[36]	R	Unidad
AV1472	Lst_Misc_U3(27)	Unidad 3: palabra de bits de estado del circuito 1 del compresor 3	[36]	R	Unidad
AV1473	Lst_Misc_U4(27)	Unidad 4: palabra de bits de estado del circuito 1 del compresor 3	[36]	R	Unidad
AV1474	Lst_Misc_U5(27)	Unidad 5: palabra de bits de estado del circuito 1 del compresor 3	[36]	R	Unidad
AV1475	Lst_Misc_U6(27)	Unidad 6: palabra de bits de estado del circuito 1 del compresor 3	[36]	R	Unidad
AV1476	Lst_Misc_U7(27)	Unidad 7: palabra de bits de estado del circuito 1 del compresor 3	[36]	R	Unidad
AV1477	Lst_Misc_U8(27)	Unidad 8: palabra de bits de estado del circuito 1 del compresor 3	[36]	R	Unidad
AV1478	Lst_Misc_U9(27)	Unidad 9: palabra de bits de estado del circuito 1 del compresor 3	[36]	R	Unidad
AV1479	Lst_Misc_U10(27)	Unidad 10: bitword de estado del circuito 1 del compresor 3	[36]	R	Unidad
AV1480	Lst_Misc_U1(28)	Unidad 1: palabra de bits de estado del circuito 1 del compresor 4	[36]	R	Unidad
AV1481	Lst_Misc_U2(28)	Unidad 2: bitword de estado del circuito 1 del compresor 4	[36]	R	Unidad
AV1482	Lst_Misc_U3(28)	Unidad 3: palabra de bits de estado del circuito 1 del compresor 4	[36]	R	Unidad
AV1483	Lst_Misc_U4(28)	Unidad 4: palabra de bits de estado del circuito 1 del compresor 4	[36]	R	Unidad
AV1484	Lst_Misc_U5(28)	Unidad 5: palabra de bits de estado del circuito 1 del compresor 4	[36]	R	Unidad
AV1485	Lst_Misc_U6(28)	Unidad 6: palabra de bits de estado del circuito 1 del compresor 4	[36]	R	Unidad
AV1486	Lst_Misc_U7(28)	Unidad 7: palabra de bits de estado del circuito 1 del compresor 4	[36]	R	Unidad
AV1487	Lst_Misc_U8(28)	Unidad 8: palabra de bits de estado del circuito 1 del compresor 4	[36]	R	Unidad

instancia de objeto	Nombre del objeto	Descripción	UM / Valores posibles	Acceso	Categoría
AV1488	Lst_Misc_U9(28)	Unidad 9: palabra de bits de estado del circuito 1 del compresor 4	[36]	R	Unidad
AV1489	Lst_Misc_U10(28)	Unidad 10: palabra de bits de estado del circuito 1 del compresor 4	[36]	R	Unidad
AV1490	Lst_Misc_U1(29)	Unidad 1: bitword de estado del circuito 2 del compresor 1	[36]	R	Unidad
AV1491	Lst_Misc_U2(29)	Unidad 2: bitword de estado del circuito 2 del compresor 1	[36]	R	Unidad
AV1492	Lst_Misc_U3(29)	Unidad 3: bitword de estado del circuito 2 del compresor 1	[36]	R	Unidad
AV1493	Lst_Misc_U4(29)	Unidad 4: bitword de estado del circuito 2 del compresor 1	[36]	R	Unidad
AV1494	Lst_Misc_U5(29)	Unidad 5: palabra de bits de estado del circuito 2 del compresor 1	[36]	R	Unidad
AV1495	Lst_Misc_U6(29)	Unidad 6: bitword de estado del circuito 2 del compresor 1	[36]	R	Unidad
AV1496	Lst_Misc_U7(29)	Unidad 7: bitword de estado del circuito 2 del compresor 1	[36]	R	Unidad
AV1497	Lst_Misc_U8(29)	Unidad 8: bitword de estado del circuito 2 del compresor 1	[36]	R	Unidad
AV1498	Lst_Misc_U9(29)	Unidad 9: palabra de bits de estado del circuito 2 del compresor 1	[36]	R	Unidad
AV1499	Lst_Misc_U10(29)	Unidad 10: bitword de estado del circuito 2 del compresor 1	[36]	R	Unidad
AV1500	Lst_Misc_U1(30)	Unidad 1: bitword de estado del circuito 2 del compresor 2	[36]	R	Unidad
AV1501	Lst_Misc_U2(30)	Unidad 2: bitword de estado del circuito 2 del compresor 2	[36]	R	Unidad
AV1502	Lst_Misc_U3(30)	Unidad 3: bitword de estado del circuito 2 del compresor 2	[36]	R	Unidad
AV1503	Lst_Misc_U4(30)	Unidad 4: palabra de bits de estado del circuito 2 del compresor 2	[36]	R	Unidad
AV1504	Lst_Misc_U5(30)	Unidad 5: palabra de bits de estado del circuito 2 del compresor 2	[36]	R	Unidad
AV1505	Lst_Misc_U6(30)	Unidad 6: palabra de bits de estado del circuito 2 del compresor 2	[36]	R	Unidad
AV1506	Lst_Misc_U7(30)	Unidad 7: palabra de bits de estado del circuito 2 del compresor 2	[36]	R	Unidad
AV1507	Lst_Misc_U8(30)	Unidad 8: bitword de estado del circuito 2 del compresor 2	[36]	R	Unidad
AV1508	Lst_Misc_U9(30)	Unidad 9: palabra de bits de estado del circuito 2 del compresor 2	[36]	R	Unidad
AV1509	Lst_Misc_U10(30)	Unidad 10: palabra de bits de estado del circuito 2 del compresor 2	[36]	R	Unidad
AV1510	Lst_Misc_U1(31)	Unidad 1: palabra de bits de estado del circuito 2 del compresor 3	[36]	R	Unidad
AV1511	Lst_Misc_U2(31)	Unidad 2: palabra de bits de estado del circuito 2 del compresor 3	[36]	R	Unidad
AV1512	Lst_Misc_U3(31)	Unidad 3: palabra de bits de estado del circuito 2 del compresor 3	[36]	R	Unidad
AV1513	Lst_Misc_U4(31)	Unidad 4: bitword de estado del circuito 2 del compresor 3	[36]	R	Unidad
AV1514	Lst_Misc_U5(31)	Unidad 5: bitword de estado del circuito 2 del compresor 3	[36]	R	Unidad
AV1515	Lst_Misc_U6(31)	Unidad 6: palabra de bits de estado del circuito 2 del compresor 3	[36]	R	Unidad
AV1516	Lst_Misc_U7(31)	Unidad 7: bitword de estado del circuito 2 del compresor 3	[36]	R	Unidad
AV1517	Lst_Misc_U8(31)	Unidad 8: palabra de bits de estado del circuito 2 del compresor 3	[36]	R	Unidad
AV1518	Lst_Misc_U9(31)	Unidad 9: palabra de bits de estado del circuito 2 del compresor 3	[36]	R	Unidad
AV1519	Lst_Misc_U10(31)	Unidad 10: bitword de estado del circuito 2 del compresor 3	[36]	R	Unidad
AV1520	Lst_Misc_U1(32)	Unidad 1: palabra de bits de estado del circuito 2 del compresor 4	[36]	R	Unidad
AV1521	Lst_Misc_U2(32)	Unidad 2: palabra de bits de estado del circuito 2 del compresor 4	[36]	R	Unidad
AV1522	Lst_Misc_U3(32)	Unidad 3: bitword de estado del circuito 2 del compresor 4	[36]	R	Unidad
AV1523	Lst_Misc_U4(32)	Unidad 4: palabra de bits de estado del circuito 2 del compresor 4	[36]	R	Unidad
AV1524	Lst_Misc_U5(32)	Unidad 5: palabra de bits de estado del circuito 2 del compresor 4	[36]	R	Unidad
AV1525	Lst_Misc_U6(32)	Unidad 6: palabra de bits de estado del circuito 2 del compresor 4	[36]	R	Unidad
AV1526	Lst_Misc_U7(32)	Unidad 7: palabra de bits de estado del circuito 2 del compresor 4	[36]	R	Unidad
AV1527	Lst_Misc_U8(32)	Unidad 8: palabra de bits de estado del circuito 2 del compresor 4	[36]	R	Unidad
AV1528	Lst_Misc_U9(32)	Unidad 9: palabra de bits de estado del circuito 2 del compresor 4	[36]	R	Unidad
AV1529	Lst_Misc_U10(32)	Unidad 10: bitword de estado del circuito 2 del compresor 4	[36]	R	Unidad
AV1530	Lst_Misc_U1(33)	Unidad 1: palabra de bits de estado del circuito 3 del compresor 1	[36]	R	Unidad
AV1531	Lst_Misc_U2(33)	Unidad 2: palabra de bits de estado del circuito 3 del compresor 1	[36]	R	Unidad
AV1532	Lst_Misc_U3(33)	Unidad 3: palabra de bits de estado del circuito 3 del compresor 1	[36]	R	Unidad
AV1533	Lst_Misc_U4(33)	Unidad 4: palabra de bits de estado del circuito 3 del compresor 1	[36]	R	Unidad
AV1534	Lst_Misc_U5(33)	Unidad 5: palabra de bits de estado del circuito 3 del compresor 1	[36]	R	Unidad
AV1535	Lst_Misc_U6(33)	Unidad 6: palabra de bits de estado del circuito 3 del compresor 1	[36]	R	Unidad
AV1536	Lst_Misc_U7(33)	Unidad 7: palabra de bits de estado del circuito 3 del compresor 1	[36]	R	Unidad

instancia de objeto	Nombre del objeto	Descripción	UM / Valores posibles	Acceso	Categoría
AV1537	Lst_Misc_U8(33)	Unidad 8: palabra de bits de estado del circuito 3 del compresor 1	[36]	R	Unidad
AV1538	Lst_Misc_U9(33)	Unidad 9: bitword de estado del circuito 3 del compresor 1	[36]	R	Unidad
AV1539	Lst_Misc_U10(33)	Unidad 10: bitword de estado del circuito 3 del compresor 1	[36]	R	Unidad
AV1540	Lst_Misc_U1[34]	Unidad 1: modulación bomba primaria	%/10	R	Unidad
AV1541	Lst_Misc_U2[34]	Unidad 2: modulación bomba primaria	%/10	R	Unidad
AV1542	Lst_Misc_U3[34]	Unidad 3: modulación bomba primaria	%/10	R	Unidad
AV1543	Lst_Misc_U4[34]	Unidad 4: modulación bomba primaria	%/10	R	Unidad
AV1544	Lst_Misc_U5[34]	Unidad 5: modulación bomba primaria	%/10	R	Unidad
AV1545	Lst_Misc_U6[34]	Unidad 6: modulación bomba primaria	%/10	R	Unidad
AV1546	Lst_Misc_U7[34]	Unidad 7: modulación bomba primaria	%/10	R	Unidad
AV1547	Lst_Misc_U8[34]	Unidad 8: modulación bomba primaria	%/10	R	Unidad
AV1548	Lst_Misc_U9[34]	Unidad 9: modulación bomba primaria	%/10	R	Unidad
AV1549	Lst_Misc_U10[34]	Unidad 10: modulación bomba primaria	%/10	R	Unidad
AV1550	Lst_Custom_PrioOn[0]	Unidad 1: Prioridad de activación personalizada	%/10	R	Unidad
AV1551	Lst_Custom_PrioOn[1]	Unidad 2: Prioridad de activación personalizada	%/10	R	Unidad
AV1552	Lst_Custom_PrioOn[2]	Unidad 3: Prioridad de activación personalizada	%/10	R	Unidad
AV1553	Lst_Custom_PrioOn[3]	Unidad 4: Prioridad de activación personalizada	%/10	R	Unidad
AV1554	Lst_Custom_PrioOn[4]	Unidad 5: Prioridad de activación personalizada	%/10	R	Unidad
AV1555	Lst_Custom_PrioOn[5]	Unidad 6: Prioridad de activación personalizada	%/10	R	Unidad
AV1556	Lst_Custom_PrioOn[6]	Unidad 7: Prioridad de activación personalizada	%/10	R	Unidad
AV1557	Lst_Custom_PrioOn[7]	Unidad 8: Prioridad de activación personalizada	%/10	R	Unidad
AV1558	Lst_Custom_PrioOn[8]	Unidad 9: Prioridad de activación personalizada	%/10	R	Unidad
AV1559	Lst_Custom_PrioOn[9]	Unidad 10: Prioridad de activación personalizada	%/10	R	Unidad
AV1560	Lst_Custom_PrioOff[0]	Unidad 1: Prioridad personalizada desactivada	%/10	R	Unidad
AV1561	Lst_Custom_PrioOff[1]	Unidad 2: Prioridad desactivada personalizada	%/10	R	Unidad
AV1562	Lst_Custom_PrioOff[2]	Unidad 3: Prioridad personalizada desactivada	%/10	R	Unidad
AV1563	Lst_Custom_PrioOff[3]	Unidad 4: Prioridad personalizada desactivada	%/10	R	Unidad
AV1564	Lst_Custom_PrioOff[4]	Unidad 5: Prioridad personalizada desactivada	%/10	R	Unidad
AV1565	Lst_Custom_PrioOff[5]	Unidad 6: Prioridad personalizada desactivada	%/10	R	Unidad
AV1566	Lst_Custom_PrioOff[6]	Unidad 7: Prioridad personalizada desactivada	%/10	R	Unidad
AV1567	Lst_Custom_PrioOff[7]	Unidad 8: Prioridad personalizada desactivada	%/10	R	Unidad
AV1568	Lst_Custom_PrioOff[8]	Unidad 9: Prioridad personalizada desactivada	%/10	R	Unidad
AV1569	Lst_Custom_PrioOff[9]	Unidad 10: Prioridad personalizada desactivada	%/10	R	Unidad
AV1570	Lst_Custom_PrioOn2[0]	Unidad 1: prioridad de activación personalizada por lógica externa	%/10	R	Unidad
AV1571	Lst_Custom_PrioOn2[1]	Unidad 2: prioridad de activación personalizada por lógica externa	%/10	R	Unidad
AV1572	Lst_Custom_PrioOn2[2]	Unidad 3: prioridad de activación personalizada por lógica externa	%/10	R	Unidad
AV1573	Lst_Custom_PrioOn2[3]	Unidad 4: prioridad de activación personalizada por lógica externa	%/10	R	Unidad
AV1574	Lst_Custom_PrioOn2[4]	Unidad 5: prioridad de activación personalizada por lógica externa	%/10	R	Unidad
AV1575	Lst_Custom_PrioOn2[5]	Unidad 6: prioridad de activación personalizada por lógica externa	%/10	R	Unidad
AV1576	Lst_Custom_PrioOn2[6]	Unidad 7: prioridad de activación personalizada por lógica externa	%/10	R	Unidad
AV1577	Lst_Custom_PrioOn2[7]	Unidad 8: prioridad de activación personalizada por lógica externa	%/10	R	Unidad
AV1578	Lst_Custom_PrioOn2[8]	Unidad 9: prioridad de activación personalizada por lógica externa	%/10	R	Unidad
AV1579	Lst_Custom_PrioOn2[9]	Unidad 10: prioridad de activación personalizada por lógica externa	%/10	R	Unidad
AV1580	Lst_Custom_PrioOff2[0]	Unidad 1: Prioridad de desactivación personalizada por lógica externa	%/10	R	Unidad
AV1581	Lst_Custom_PrioOff2[1]	Unidad 2: Prioridad de desactivación personalizada por lógica externa	%/10	R	Unidad
AV1582	Lst_Custom_PrioOff2[2]	Unidad 3: Prioridad de desactivación personalizada por lógica externa	%/10	R	Unidad
AV1583	Lst_Custom_PrioOff2[3]	Unidad 4: Prioridad de desactivación personalizada por lógica externa	%/10	R	Unidad
AV1584	Lst_Custom_PrioOff2[4]	Unidad 5: Prioridad de desactivación personalizada por lógica externa	%/10	R	Unidad
AV1585	Lst_Custom_PrioOff2[5]	Unidad 6: Prioridad de desactivación personalizada por lógica externa	%/10	R	Unidad

instancia de objeto	Nombre del objeto	Descripción	UM / Valores posibles	Acceso	Categoría
AV1586	Lst_Custom_PrioOff2[6]	Unidad 7: Prioridad de desactivación personalizada por lógica externa	%/10	R	Unidad
AV1587	Lst_Custom_PrioOff2[7]	Unidad 8: Prioridad de desactivación personalizada por lógica externa	%/10	R	Unidad
AV1588	Lst_Custom_PrioOff2[8]	Unidad 9: Prioridad de desactivación personalizada por lógica externa	%/10	R	Unidad
AV1589	Lst_Custom_PrioOff2[9]	Unidad 10: Prioridad de desactivación personalizada por lógica externa	%/10	R	Unidad
AV1590	Lst_Misc_U1[35]	Unidad 1: Estado del circuito 3	[3]	R	Unidad
AV1591	Lst_Misc_U2[35]	Unidad 2: Estado del circuito 3	[3]	R	Unidad
AV1592	Lst_Misc_U3[35]	Unidad 3: Estado del circuito 3	[3]	R	Unidad
AV1593	Lst_Misc_U4[35]	Unidad 4: Estado del circuito 3	[3]	R	Unidad
AV1594	Lst_Misc_U5[35]	Unidad 5: Estado del circuito 3	[3]	R	Unidad
AV1595	Lst_Misc_U6[35]	Unidad 6: Estado del circuito 3	[3]	R	Unidad
AV1596	Lst_Misc_U7[35]	Unidad 7: Estado del circuito 3	[3]	R	Unidad
AV1597	Lst_Misc_U8[35]	Unidad 8: Estado del circuito 3	[3]	R	Unidad
AV1598	Lst_Misc_U9[35]	Unidad 9: Estado del circuito 3	[3]	R	Unidad
AV1599	Lst_Misc_U10[35]	Unidad 10: Estado del circuito 3	[3]	R	Unidad
AV1600	Lst_Misc_U1[36]	Unidad 1: Velocidad ventiladores circuito 3	%/10	R	Unidad
AV1601	Lst_Misc_U2[36]	Unidad 2: Velocidad del ventilador del circuito 3	%/10	R	Unidad
AV1602	Lst_Misc_U3[36]	Unidad 3: Velocidad del ventilador del circuito 3	%/10	R	Unidad
AV1603	Lst_Misc_U4[36]	Unidad 4: Velocidad ventiladores circuito 3	%/10	R	Unidad
AV1604	Lst_Misc_U5[36]	Unidad 5: Velocidad del ventilador del circuito 3	%/10	R	Unidad
AV1605	Lst_Misc_U6[36]	Unidad 6: Velocidad ventiladores circuito 3	%/10	R	Unidad
AV1606	Lst_Misc_U7[36]	Unidad 7: Velocidad ventiladores circuito 3	%/10	R	Unidad
AV1607	Lst_Misc_U8[36]	Unidad 8: Velocidad ventiladores circuito 3	%/10	R	Unidad
AV1608	Lst_Misc_U9[36]	Unidad 9: Velocidad ventiladores circuito 3	%/10	R	Unidad
AV1609	Lst_Misc_U10[36]	Unidad 10: Velocidad ventiladores circuito 3	%/10	R	Unidad
AV1610	Lst_Misc_U1[37]	Unidad 1: Se abre la válvula termostática del circuito 1	%/10	R	Unidad
AV1611	Lst_Misc_U2[37]	Unidad 2: Apertura válvula termostática circuito 1	%/10	R	Unidad
AV1612	Lst_Misc_U3[37]	Unidad 3: Apertura válvula termostática circuito 1	%/10	R	Unidad
AV1613	Lst_Misc_U4[37]	Unidad 4: Apertura válvula termostática circuito 1	%/10	R	Unidad
AV1614	Lst_Misc_U5[37]	Unidad 5: Apertura válvula termostática circuito 1	%/10	R	Unidad
AV1615	Lst_Misc_U6[37]	Unidad 6: Apertura válvula termostática circuito 1	%/10	R	Unidad
AV1616	Lst_Misc_U7[37]	Unidad 7: Apertura válvula termostática circuito 1	%/10	R	Unidad
AV1617	Lst_Misc_U8[37]	Unidad 8: Apertura válvula termostática circuito 1	%/10	R	Unidad
AV1618	Lst_Misc_U9[37]	Unidad 9: Apertura válvula termostática circuito 1	%/10	R	Unidad
AV1619	Lst_Misc_U10[37]	Unidad 10: Apertura válvula termostática circuito 1	%/10	R	Unidad
AV1620	Lst_Misc_U1[38]	Unidad 1: Válvula termostática del circuito 2 abierta	%/10	R	Unidad
AV1621	Lst_Misc_U2[38]	Unidad 2: Válvula termostática del circuito 2 abierta	%/10	R	Unidad
AV1622	Lst_Misc_U3[38]	Unidad 3: Válvula termostática del circuito 2 abierta	%/10	R	Unidad
AV1623	Lst_Misc_U4[38]	Unidad 4: Apertura válvula termostática circuito 2	%/10	R	Unidad
AV1624	Lst_Misc_U5[38]	Unidad 5: Apertura válvula termostática circuito 2	%/10	R	Unidad
AV1625	Lst_Misc_U6[38]	Unidad 6: Apertura válvula termostática circuito 2	%/10	R	Unidad
AV1626	Lst_Misc_U7[38]	Unidad 7: Apertura válvula termostática circuito 2	%/10	R	Unidad
AV1627	Lst_Misc_U8[38]	Unidad 8: Apertura válvula termostática circuito 2	%/10	R	Unidad
AV1628	Lst_Misc_U9[38]	Unidad 9: Apertura válvula termostática circuito 2	%/10	R	Unidad
AV1629	Lst_Misc_U10[38]	Unidad 10: Apertura válvula termostática circuito 2	%/10	R	Unidad
AV1630	Lst_Misc_U1[39]	Unidad 1: Válvula termostática del circuito 3 abierta	%/10	R	Unidad
AV1631	Lst_Misc_U2[39]	Unidad 2: Válvula termostática del circuito 3 abierta	%/10	R	Unidad
AV1632	Lst_Misc_U3[39]	Unidad 3: Se abre la válvula termostática del circuito 3	%/10	R	Unidad
AV1633	Lst_Misc_U4[39]	Unidad 4: Válvula termostática del circuito 3 abierta	%/10	R	Unidad
AV1634	Lst_Misc_U5[39]	Unidad 5: Apertura válvula termostática circuito 3	%/10	R	Unidad

instancia de objeto	Nombre del objeto	Descripción	UM / Valores posibles	Acceso	Categoría
AV1635	Lst_Misc_U6[39]	Unidad 6: Apertura válvula termostática circuito 3	%/10	R	Unidad
AV1636	Lst_Misc_U7[39]	Unidad 7: Apertura válvula termostática circuito 3	%/10	R	Unidad
AV1637	Lst_Misc_U8[39]	Unidad 8: Apertura válvula termostática circuito 3	%/10	R	Unidad
AV1638	Lst_Misc_U9[39]	Unidad 9: Apertura válvula termostática circuito 3	%/10	R	Unidad
AV1639	Lst_Misc_U10[39]	Unidad 10: Apertura válvula termostática circuito 3	%/10	R	Unidad

* R: solo lectura; LE: lectura/escritura

Valores posibles (multiestado)

[1] Estado de la unidad	
1	Esperar
2	EN
3	Apagado por alarma
4	Fuera del secuenciador
5	Fuera del supervisor
6	Fuera de franjas horarias
7	Apagado desde entrada digital
8	Fuera de la pantalla
9	Desactivado

[2] Modo de unidad	
1	Enfriando
2	Calefacción
3	Descongelar
4	descongelación parcial

[3] Estado del circuito	
1	[N] Apagado
2	[F] Refrigeración
3	[R] Recuperación (automática)
4	[F+R] Genial+Genial
5	[P] Calefacción
6	[R] Recuperación (seleccionar)
7	[D] Descongelar
8	[SD] Descongelación especial

[4] Fuente de comando	
1	Desactivado
2	Ranuras de tiempo
3	Entrada digital
4	Franjas horarias + entrada digital
5	Siempre

[5] Estado de la unidad	
1	Apagado
2	Iniciar/Parar
3	On (si tornillo comp.: 50%)
4	en 75%
5	al 100%
6	En 100%+Eco
7	Obligado a salir
8	Limitado al 50%
9	Limitado al 75%
10	100% limitado
11	Alarma
12	Apagado por tiempo mínimo
13	Encendido por tiempo mínimo
14	Manual
15	Encendido para bombear
16	Aumentar
17	Disminuir
18	Apoyar
19	Preposición
20	Mantenimiento
21	Inactivo
22	operación normal
23	IGV mínimo
24	parcialmente en vano
25	máximo poder
26	aumentando
27	Iniciar/Parar

[6] Estado de descongelación	
1	Operación normal
2	inversión de ciclo
3	Descongelar
4	Ventilación forzada
5	Goteo

[7] Tipo de descongelación	
1	Separado
2	Simultáneo

[8] Fuente de comando	
1	Entrada
2	Salida

[9] Configuración AF+	
1	Precision
2	Economy (LOW)
3	Economy (MED)
4	Economy (HIGH)

[10] Tipo de unidad	
1	Solo enfriadores
2	Refrigerador/bomba de calor
3	Solo bomba de calor
4	Exp
5	Bomba de calor con RC100

[11] Tipo de supervisor	
1	None
2	Generic
3	KMSR
4	Irtech/SysPdC
5	KMSR2
6	SIR
7	ExpBox

[12] Copia de seguridad del supervisor	
1	Force off
2	Force on
3	No action

[13] Protocolo de comunicación	
1	None
2	Rhoss
3	Modbus
4	Winload
5	Modbus Ext
6	Modem GSM

[14] Tasa de baudios de comunicación	
1	1200
2	2400
3	4800
4	9600
5	19200

[15] Paridad de comunicación	
1	None
2	Even
3	Odd

[16] Prioridad de encendido/apagado	
1	Ninguno
2	Saturación de unidades
3	Ecualización de unidades
4	saturación del circuito
5	Ecualización de circuitos

[17]Modo desequilibrado de horas unitarias	
1	Nadie
2	Compensar
3	Porcentaje

[18] Tipo de unidad de respaldo	
1	Ninguno
2	Fijado
3	En rotación

[19] Modo de restauración de copia de seguridad	
1	Nunca
2	Con unidad de bloque
3	Con bloque difuso
4	En cada alarma

[20] Acción sobre el cierre de sesión del supervisor	
1	Off
2	On
3	Ninguno

[21] Tipo de regulador	
1	Proporcional (P)
2	Proporcional + Integrativo (PI)
3	Proporcional + Integrativo + Derivativo (PID)

[22] Código de alarma	
1	Ninguna alarma
2	Sonda de alta presión circ.1 rota o desconectada.
3	Sonda alta pres.circ.2 rota o desconectada.
4	Sonda alta pres.circ.3 rota o desconectada.
5	Sonda alta presión circ.4 rota o desconectada.
6	Sonda baja pres.circ1 rota o desconectada.
7	Sonda de baja presión circ2 rota o desconectada.
8	Sonda baja pres.circ3 rota o desconectada.
9	Sonda de baja presión circ4 rota o desconectada.
10	Sonda de temperatura de entrada del evaporador roto o desconectado
11	sonda de temperatura de salida del evaporador roto o desconectado
12	Sonda de temperatura de entrada de cond. roto o desconectado
13	sonda de temperatura de salida de cond. roto o desconectado
14	sonda de temperatura de entrada roto o desconectado

[22] Código de alarma	
15	salida temp.rec.sonda roto o desconectado
16	Sonda de temperatura de salida del evaporador 1 rota o desconectada.
17	Sonda de temperatura de salida del evap.2 rota o desconectada.
18	Sonda de temperatura de salida del evaporador 3 rota o desconectada.
19	Sonda de temperatura de salida del evaporador 4 rota o desconectada.
20	Sonda de temperatura de cond.1 de salida rota o desconectada
21	Sonda de temperatura del cond.2 de salida rota o desconectada
22	Sonda de temperatura de cond.3 de salida rota o desconectada
23	Sonda de temperatura del cond.4 de salida rota o desconectada
24	Sonda de temperatura externa rota o desconectada.
25	Punto de ajuste analógico roto o desconectado
26	Amperímetro roto o desconectado
27	Abogado: Mant. compresor1 circuito 1
28	Abogado: Mant. compresor2 circuito 1
29	Abogado: Mant. compresor3 circuito 1
30	Abogado: Mant. compresor 1 circuito 2
31	Abogado: Mant. compresor2 circuito 2
32	Abogado: Mant. compresor3 circuito 2
33	Abogado: Mant. compresor 1 circuito 3
34	Abogado: Mant. compresor2 circuito 3
35	Abogado: Mant. compresor3 circuito 3
36	Abogado: Mant. compresor 1 circuito 4
37	Abogado: Mant. compresor2 circuito 4
38	Abogado: Mant. compresor3 circuito 4
39	Sobrecarga térmica circuito 1 comp.1
40	comp.térmico 2 circ.1
41	Térmica comp.3 circ.1
42	Térmica comp.1 circ.2
43	Térmica comp.2 circ.2
44	Térmica comp.3 circ.2
45	comp.térmica 1 circ.3
46	Térmica comp.2 circ.3
47	Térmica comp.3 circ.3
48	comp.térmico 1 circ.4
49	comp.térmico 2 circ.4
50	Térmica comp.3 circ.4
51	Comp.1 circ.1 alarma genérica
52	Comp.1 circ.2 alarma genérica
53	Comp.2 circ.1 alarma genérica
54	Alarma genérica comp.2 circ.2
55	Circ.1 pulsación baja. del interruptor de presión
56	Cir.2 baja presión. del interruptor de presión
57	Cir.3 baja presión. del interruptor de presión

[22] Código de alarma	
58	Cir.4 baja presión. del interruptor de presión
59	Circ.1 pulsación baja. del transductor
60	Cir.2 baja presión. del transductor
61	Cir.3 baja presión. del transductor
62	Cir.4 baja presión. del transductor
63	Circuito 1 pulsación alta. del interruptor de presión
64	Prensa alta del circuito 2. del interruptor de presión
65	Prensa alta del circuito 3. del interruptor de presión
66	Circuito 4 alta presión. del interruptor de presión
67	Circuito 1 pulsación alta. del transductor
68	Prensa alta del circuito 2. del transductor
69	Prensa alta del circuito 3. del transductor
70	Circuito 4 alta presión. del transductor
71	Circuito anticongelante 1
72	Circuito anticongelante 2
73	Circuito anticongelante 3
74	Circuito anticongelante 4
75	Bajo nivel de aceite circuito 1
76	Bajo nivel de aceite circuito 2
77	Bajo nivel de aceite circuito 3
78	Circuito 4 bajo nivel de aceite
79	Sonda S1 Driver Master rota o desconectada.
80	Sonda S2 Driver Master averiada o desconectada.
81	Sonda S3 Driver Master rota o desconectada.
82	Sonda S4 Driver Master rota o desconectada.
83	Circuito 1 bajo sorpresa.
84	Circuito 2 bajo sorpresa.
85	LOP alarma circuito 1
86	Circuito de alarma LOP 2
87	MOP alarma circuito 1
88	MOP alarma circuito 2
89	Agua primaria T. por encima de los límites de operación
90	Controlador EVD Alarma maestra EEPROM
91	Motor Alarm Master EVD Driver A
92	Controlador de alarma de motor maestro EVD B
93	Baja temperatura de succión del circuito 1
94	Baja temperatura de succión del circuito 2
95	Controlador de alarma de batería EVD Master
96	Autotune alarma circuito 1
97	Autotune alarma circuito 2
98	Controlador EVD maestro de alarma fuera de línea
99	Sonda S1 Driver Slave rota o desconectada.
100	Sonda S2 Driver Slave rota o desconectada.
101	Sonda S3 Driver Slave rota o desconectada.
102	Sonda S4 Driver Slave rota o desconectada.
103	Circuito 3 bajo sorpresa.
104	Circuito 4 bajo sorpresa.
105	Circuito 3 Alarma LOP
106	Circuito 4 Alarma LOP
107	MOP alarma circuito 3
108	Circuito 4 Alarma MOP

[22] Código de alarma	
109	T. unidad de eliminación de agua por encima de los límites operativos
110	EVD Controlador esclavo Alarma EEPROM
111	Alarma de motor del conductor esclavo EVD
112	Alarma de motor del conductor esclavo EVD
113	Baja temperatura de succión del circuito 3
114	Baja temperatura de succión del circuito 4
115	Alarma de batería del controlador esclavo EVD
116	Alarma de autoajuste del circuito 3
117	Alarma de autoajuste del circuito 4
118	Alarma fuera de línea del controlador esclavo EVD
119	Error de reloj o no conectado
120	Error de memoria extendida
121	Unidad anticongelante
122	Adv.: Sin caudal bomba primaria 1
123	Advertencia: No hay flujo de la bomba primaria 2
124	Sin caudal bomba primaria 1
125	Sin caudal bomba primaria 2
126	Adv.:Sin flujo en la bomba de la unidad de eliminación 1
127	Adv.:Sin flujo en la bomba de triturador 2
128	No hay caudal en la bomba de la unidad de eliminación 1
129	No hay flujo en la bomba del triturador 2
130	Adv.:Sin flujo bomba de recuperación 1
131	Adv.:Sin flujo bomba de recuperación 2
132	Fallo caudal bomba recuperación 1
133	No hay flujo de la bomba de recuperación 2
134	Alarma grave desde entrada digital
135	Alarma de secuencia de fase incorrecta
136	T. Agua primaria por debajo de los límites func.
137	T. agua de recuperación por debajo de los límites func.
138	T. Agua del triturador por debajo de los límites operativos
139	Calentadores de recuperación integrativos activos
140	Parar desescarche circ.1 por tiempo máximo
141	Parar desescarche circ.2 por tiempo máximo
142	Parar desescarche circ.3 por tiempo máximo
143	Paro desescarche circ.4 por tiempo máximo
144	Detener el pump-down circ.1 por tiempo máximo
145	Detener el pump-down circ.2 por tiempo máximo
146	Detener el pump-down circ.3 por tiempo máximo
147	Detener el pump-down circ.4 por tiempo máximo
148	Tarjeta esclava desconectada
149	pCOe 1 fuera de línea
150	pCOe 2 fuera de línea
151	Relación de baja presión circ.1
152	Relación de baja presión circ.2
153	Relación de baja presión circ.3
154	Relación de baja presión circ.4
155	Comp.1 circ.1 fuera de línea
156	Comp.1 circ.2 fuera de línea

[22] Código de alarma	
157	Alarma genérica inverter circ.1
158	Alarma genérica inverter circ.2
159	Prensa baja. circuito 1 condensación
160	Prensa baja. circuito 2 condensación
161	Prensa baja. circ.3 condensación
162	Prensa baja. condensación cir.4
163	Temperatura exterior por debajo de los límites
164	Alarma de helada primaria
165	Eliminación alarma anticongelante
166	Alarma antihielo recuperación
167	Alarma genérica EEV freecooling C1
168	Alarma genérica EEV freecooling C2
169	Alarma genérica EEV freecooling C3
170	Alarma freecooling EEV genérica C4
171	T.Water RC100/DS por debajo de los límites operativos
172	Sonda de presión diferencial de evaporación roto o desconectado
173	Sonda de temperatura de entrada de DS rota o desconectada.
174	Alarma antihielo atemperador
175	Abogado: Mant. compresor4 circuito 1
176	Abogado: Mant. compresor4 circuito 2
177	comp.térmico 4 circ.1
178	Térmica comp.4 circ.2
179	Adv.:Sin flujo del sistema
180	Sin flujo del sistema
181	Sistema bomba térmica
182	Sonda de entrada al tanque de almacenamiento rota o desconectada.
183	Medidor de energía fuera de línea
184	Comp.1 circ.1 Timeout conexión
185	Comp.1 circ.1 Sin tensión
186	Comp.1 circ.1 Sobre alarma
187	Comp.1 circ.1 Comienza cerca compr.
188	Comp.1 circ.1 Alta temperatura aceite
189	Comp.1 circ.1 Bajo nivel de aceite
190	Comp.1 circ.1 Sobrecarga motor
191	Comp.1 circ.1 Alta temp. motor
192	Comp.1 circ.1 Avería inversor
193	Comp.1 cir.1 Sobreintensidad
194	Comp.1 circ.1 Sobretensión
195	Comp.1 circ.1 Baja tensión
196	Comp.1 circ.1 recalentamiento
197	Comp.1 circ.1 error HW
198	Comp.1 circ.1 error SW
199	Comp.1 circ.1 Fallo sonda temp.
200	Comp.1 circ.1 Fallo sonda presión
201	Comp.1 circ.1 Cortocircuito
202	Comp.1 circ.1 Baja 24V
203	Comp.1 circ.1 Overheat.drive
204	Comp.1 circ.1 Recalentamiento placa

[22] Código de alarma	
205	Comp.1 circ.1 Sobrecalentamiento freno
206	Comp.1 circ.2 Timeout conexión
207	Comp.1 circ.2 Sin tensión
208	Comp.1 circ.2 Alarma envolvente
209	Comp.1 circ.2 Comienza cerca compr.
210	Comp.1 circ.2 Alta temperatura aceite
211	Comp.1 circ.2 Bajo nivel de aceite
212	Comp.1 circ.2 Sobrecarga motor
213	Comp.1 circ.2 Alta temp. motor
214	Comp.1 circ.2 Avería inversor
215	Comp.1 cir.2 Sobreintensidad
216	Comp.1 cir.2 Sobretensión
217	Comp.1 circ.2 Baja tensión
218	Comp.1 circ.2 surrisc.
219	Comp.1 circ.2 Error HW
220	Comp.1 circ.2 Error SW
221	Comp.1 circ.2 Fallo sonda temp.
222	Comp.1 circ.2 Avería sonda presión
223	Comp.1 circ.2 Cortocircuito
224	Comp.1 circ.2 Baja 24V
225	Comp.1 circ.2 Overheat.drive
226	Comp.1 circ.2 Sobrecalentamiento placa
227	Comp.1 circ.2 Sobrecalentamiento freno
228	Unidad 2 fuera de línea
229	Unidad 3 fuera de línea
230	Unidad 4 fuera de línea
231	Sonda de líquido circ.1 rota o desconectada.
232	Sonda de líquido circ.2 rota o desconectada.
233	nivel bajo líquido de intercambio inundado circ.1
234	nivel bajo líquido de intercambio inundado circ.2
235	Alto nivel de líquido del intercambiador de inundación circ.1
236	Alto nivel de líquido del intercambiador de inundación circ.2
237	Comp.2 circ.1 fuera de línea
238	Comp.2 circ.2 fuera de línea
239	Térmico ventilador circuito 1
240	Termoventilador circuito 2
241	Driver EVD2 Slave EEPROM alarma
242	Driver EVD2 Motor A esclavo de alarma
243	Driver EVD2 Motor alarma esclavo B
244	Alarma de batería del controlador esclavo EVD2
245	Controlador EVD2 Esclavo de alarma fuera de línea
246	Comp.1 circ.1 Temperatura fluido alta
247	Comp.1 circ.1 Alta temperatura inversor
248	Comp.1 circ.1 Alta temp.cavidad
249	Comp.1 circ.1 Alta temperatura SCR
250	Comp.1 circ.1 Alta temperatura de descarga
251	Comp.1 circ.1 Aspiración alta presión
252	Comp.1 circ.1 Descarga alta presión
253	Comp.1 circ.1 Alta supersc.

[22] Código de alarma	
254	Comp.1 circ.2 Temperatura fluido alta
255	Comp.1 circ.2 Alta temperatura inversor
256	Comp.1 circ.2 Alta temp.cavidad
257	Comp.1 circ.2 Alta temperatura SCR
258	Comp.1 circ.2 Alta temperatura de descarga
259	Comp.1 circ.2 Aspiración alta presión
260	Comp.1 circ.2 Descarga alta presión
261	Comp.1 circ.2 Alta supersc.
262	Comp.2 circ.2 Alarma envolvente
263	Comp.2 circ.2 Alta temp. motor
264	Comp.2 circ.2 Fallo rodamiento/motor
265	Comp.2 circ.2 Sobreintensidad
266	Comp.2 circ.2 Fallo sonda temp.
267	Comp.2 circ.2 Fallo sonda presión
268	Comp.2 circ.2 Temperatura fluido alta
269	Comp.2 circ.2 Alta temperatura inversor
270	Comp.2 circ.2 Temperatura de cavidad alta
271	Comp.2 circ.2 Alta temperatura SCR
272	Comp.2 circ.2 Alta temperatura de descarga
273	Comp.2 circ.2 Aspiración alta presión
274	Comp.2 circ.2 Descarga alta presión
275	Comp.2 circ.2 Alto overrisc.
276	Driver EVD1 Maestro de cierre de emergencia
277	Driver EVD1 Slave cierre de emergencia
278	Driver EVD2 Slave cierre de emergencia
279	Driver EVD1 Cierre maestro incompleto
280	Driver EVD1 Slave cierre incompleto
281	EVD2 Controlador esclavo cierre incompleto
282	Controlador EVD2 maestro de alarma EEPROM
283	Controlador EVD2 Motor A maestro de alarma
284	Controlador EVD2 Motor B maestro de alarma
285	Controlador de alarma de batería maestra EVD2
286	Controlador EVD2 Maestro de alarma fuera de línea
287	Conductor EVD2 Master cierre de emergencia
288	Cierre incompleto del controlador maestro EVD2
289	Comp.2 circ.1 Sobre alarma
290	Comp.2 circ.1 Alta temp. motor
291	Comp.2 circ.1 Fallo rodamiento/motor
292	Comp.2 circ.1 Sobrecorriente
293	Comp.2 circ.1 Fallo sonda temp.
294	Fallo sonda presión comp.2 circ.1
295	Comp.2 circ.1 Temperatura fluido alta
296	Comp.2 circ.1 Alta temperatura inversor
297	Comp.2 circ.1 Alta temp.cavidad
298	Comp.2 circ.1 Alta temperatura SCR
299	Comp.2 circ.1 Temp.descarga alta
300	Comp.2 circ.1 Aspiración alta presión
301	Comp.2 circ.1 Descarga alta presión
302	Comp.2 circ.1 Alta supersc.
303	Comp.1 circ.1 Bloqueo
304	Comp.2 circ.1 Bloqueo

[22] Código de alarma	
305	Comp.1 circ.2 Bloqueo
306	Comp.2 circ.2 Bloqueo
307	Comp.1 circ.1 Fallo rodamiento/motor
308	Comp.1 circ.2 Fallo rodamiento/motor
309	Solicitud analógica rota o desconectada
310	Sonda de temperatura del sistema rota o desconectada.
311	Sonda de presión del sistema rota o desconectada.
312	Sonda T.descarga circ.1 rota o desconectada.
313	Sonda T.descarga circ.2 rota o desconectada.
314	Sonda T.rigen.circ.1 rota o desconectada.
315	Sonda T.rigen.circ.2 rota o desconectada.
316	Fuego lento circuito 1 entrega
317	Fuego lento entrega del circuito 2
318	bomba primaria
319	Bomba primaria inverter fuera de línea
320	Sonda de presión Liq.circ.1 rota o desconectada.
321	Sonda press.liq.circ.2 rota o desconectada.
322	Sonda temp.liq.circ.1 rota o desconectada
323	Sonda temp.liq.circ.2 rota o desconectada
510	Unidad fuera de línea
511	Alarma no codificada
514	Sonda de alta presión circ.1 rota o desconectada.
515	Sonda alta pres.circ.2 rota o desconectada.
516	Sonda alta pres.circ.3 rota o desconectada.
517	Sonda alta presión circ.4 rota o desconectada.
518	Sonda baja pres.circ1 rota o desconectada.
519	Sonda de baja presión circ2 rota o desconectada.
520	Sonda baja pres.circ3 rota o desconectada.
521	Sonda de baja presión circ4 rota o desconectada.
522	Sonda de temperatura de entrada del evaporador roto o desconectado
523	sonda de temperatura de salida del evaporador roto o desconectado
524	Sonda de temperatura de entrada de cond. roto o desconectado
525	sonda de temperatura de salida de cond. roto o desconectado
526	sonda de temperatura de entrada roto o desconectado
527	salida temp.rec.sonda roto o desconectado
528	Sonda de temperatura de salida del evaporador 1 rota o desconectada.
529	Sonda de temperatura de salida del evap.2 rota o desconectada.
530	Sonda de temperatura de salida del evaporador 3 rota o desconectada.
531	Sonda de temperatura de salida del evaporador 4 rota o desconectada.
532	Sonda de temperatura de cond.1 de salida rota o desconectada
533	Sonda de temperatura del cond.2 de salida rota o desconectada
534	Sonda de temperatura de cond.3 de salida rota o

[22] Código de alarma	
	desconectada
535	Sonda de temperatura del cond.4 de salida rota o desconectada
536	Sonda de temperatura externa rota o desconectada.
537	Punto de ajuste analógico roto o desconectado
538	Amperímetro roto o desconectado
539	Abogado: Mant. compresor1 circuito 1
540	Abogado: Mant. compresor2 circuito 1
541	Abogado: Mant. compresor3 circuito 1
542	Abogado: Mant. compresor 1 circuito 2
543	Abogado: Mant. compresor2 circuito 2
544	Abogado: Mant. compresor3 circuito 2
545	Abogado: Mant. compresor 1 circuito 3
546	Abogado: Mant. compresor2 circuito 3
547	Abogado: Mant. compresor3 circuito 3
548	Abogado: Mant. compresor 1 circuito 4
549	Abogado: Mant. compresor2 circuito 4
550	Abogado: Mant. compresor3 circuito 4
551	Sobrecarga térmica circuito 1 comp.1
552	comp.térmico 2 circ.1
553	Térmica comp.3 circ.1
554	Térmica comp.1 circ.2
555	Térmica comp.2 circ.2
556	Térmica comp.3 circ.2
557	comp.térmica 1 circ.3
558	Térmica comp.2 circ.3
559	Térmica comp.3 circ.3
560	comp.térmico 1 circ.4
561	comp.térmico 2 circ.4
562	Térmica comp.3 circ.4
563	Sonda de presión Liq.circ.1 rota o desconectada.
564	Sonda press.liq.circ.2 rota o desconectada.
565	Sonda temp.liq.circ.1 rota o desconectada
566	Sonda temp.liq.circ.2 rota o desconectada
567	Circ.1 pulsación baja. del interruptor de presión
568	Cir.2 baja presión. del interruptor de presión
569	Cir.3 baja presión. del interruptor de presión
570	Cir.4 baja presión. del interruptor de presión
571	Circ.1 pulsación baja. del transductor
572	Cir.2 baja presión. del transductor
573	Cir.3 baja presión. del transductor
574	Cir.4 baja presión. del transductor
575	Circuito 1 pulsación alta. del interruptor de presión
576	Prensa alta del circuito 2. del interruptor de presión
577	Prensa alta del circuito 3. del interruptor de presión
578	Circuito 4 alta presión. del interruptor de presión
579	Circuito 1 pulsación alta. del transductor
580	Prensa alta del circuito 2. del transductor
581	Prensa alta del circuito 3. del transductor
582	Circuito 4 alta presión. del transductor
583	Circuito anticongelante 1

[22] Código de alarma	
584	Circuito anticongelante 2
585	Circuito anticongelante 3
586	Circuito anticongelante 4
587	Bajo nivel de aceite circuito 1
588	Bajo nivel de aceite circuito 2
589	Bajo nivel de aceite circuito 3
590	Circuito 4 bajo nivel de aceite
591	Sonda S1 Driver EVD1 rota o desconectada.
592	Sonda S2 Driver EVD1 rota o desconectada.
593	Sonda S3 Driver EVD1 rota o desconectada.
594	Sonda S4 Driver EVD1 rota o desconectada.
595	Sobrecalentamiento bajo del circuito 1
596	Sobrecalentamiento bajo del circuito 2
597	LOP alarma circuito 1
598	Circuito de alarma LOP 2
599	MOP alarma circuito 1
600	MOP alarma circuito 2
601	Agua primaria T. por encima de los límites de operación
602	Controlador EVD1 Alarma EEPROM
603	Conductor EVD1 EEV1 motor alarma
604	Conductor EVD1 EEV2 motor alarma
605	Baja temperatura de succión del circuito 1
606	Baja temperatura de succión del circuito 2
607	Controlador de alarma de batería EVD1
608	Autotune alarma circuito 1
609	Autotune alarma circuito 2
610	Conductor EVD1 alarma fuera de línea
611	Sonda S1 Driver EVD2 rota o desconectada.
612	Sonda S2 Controlador EVD2 roto o desconectado.
613	Sonda S3 Driver EVD2 rota o desconectada.
614	Sonda S4 Driver EVD2 rota o desconectada.
615	Sobrecalentamiento bajo del circuito 3
616	Sobrecalentamiento bajo del circuito 4
617	Circuito 3 Alarma LOP
618	Circuito 4 Alarma LOP
619	MOP alarma circuito 3
620	Circuito 4 Alarma MOP
621	T. unidad de eliminación de agua por encima de los límites operativos
622	Alarma de EEPROM del controlador EVD2
623	Conductor EVD2 EEV1 motor alarma
624	Driver EVD2 Alarma motor EEV2
625	Baja temperatura de succión del circuito 3
626	Baja temperatura de succión del circuito 4
627	Controlador de alarma de batería EVD2
628	Alarma de autoajuste del circuito 3
629	Alarma de autoajuste del circuito 4
630	Controlador EVD2 de alarma fuera de línea
631	Error de reloj o no conectado
632	Error de memoria extendida
633	Unidad anticongelante

[22] Código de alarma	
634	Adv.: Sin caudal bomba primaria 1
635	Advertencia: No hay flujo de la bomba primaria 2
636	Sin caudal bomba primaria 1
637	Sin caudal bomba primaria 2
638	Adv.:Sin flujo en la bomba de la unidad de eliminación 1
639	Adv.:Sin flujo en la bomba de triturador 2
640	No hay caudal en la bomba de la unidad de eliminación 1
641	No hay flujo en la bomba del triturador 2
642	Adv.:Sin flujo bomba de recuperación 1
643	Adv.:Sin flujo bomba de recuperación 2
644	Fallo caudal bomba recuperación 1
645	No hay flujo de la bomba de recuperación 2
646	Alarma grave desde entrada digital
647	Alarma de secuencia de fase incorrecta
648	T. Agua primaria por debajo de los límites func.
649	T. agua de recuperación por debajo de los límites func.
650	T. Agua del triturador por debajo de los límites operativos
651	Calentadores de recuperación integrativos activos
652	Parar desescarche circ.1 por tiempo máximo
653	Parar desescarche circ.2 por tiempo máximo
654	Parar desescarche circ.3 por tiempo máximo
655	Paro desescarche circ.4 por tiempo máximo
656	Detener el pump-down circ.1 por tiempo máximo
657	Detener el pump-down circ.2 por tiempo máximo
658	Detener el pump-down circ.3 por tiempo máximo
659	Detener el pump-down circ.4 por tiempo máximo
660	Tarjeta esclava desconectada
661	pCOe 1 fuera de línea
662	pCOe 2 fuera de línea
663	Relación de baja presión circ.1
664	Relación de baja presión circ.2
665	Relación de baja presión circ.3
666	Relación de baja presión circ.4
667	Inversor circ.1 fuera de línea
668	Procedimiento de refuerzo de aceite no completado
669	Adv.: Caudal bomba sin glicol
670	Flujo de bomba sin glicol
671	Prensa baja. circuito 1 condensación
672	Prensa baja. circuito 2 condensación
673	Prensa baja. circ.3 condensación
674	Prensa baja. condensación cir.4
675	Temperatura exterior por debajo de los límites
676	Alarma de helada primaria
677	Eliminación alarma anticongelante
678	Alarma antihielo recuperación
679	Alarma genérica EEV freecooling C1
680	Alarma genérica EEV freecooling C2
681	Alarma genérica EEV freecooling C3
682	Alarma freecooling EEV genérica C4

[22] Código de alarma	
683	T.Water RC100/DS por debajo de los límites operativos
684	Fuga de gas refrigerante detectada
685	Alarma de sobre
686	Medidor de energía fuera de línea
687	Sonda de agua sanitaria rota o desconectada.
688	Sonda de salida del tanque de almacenamiento rota o desconectada.
689	Sonda de temperatura del sistema rota o desconectada.
690	Sonda de presión del sistema rota o desconectada.
691	Sonda de presión diferencial de evaporación roto o desconectado
692	Sonda de descarga comp.1 rota o desconectada.
693	Sonda de descarga comp.2 rota o desconectada.
694	Sonda de descarga comp.3 rota o desconectada.
695	Sobrecorriente del inversor
696	Sobrecarga del motor inversor
697	Sobretensión del inversor
698	Bajo voltaje del inversor
699	Exceso de temperatura del variador
700	Inverter Drive temperatura baja
701	Avería freno inverter
702	Sobrecalentamiento del motor inversor
703	Falla de la unidad del inversor
704	Error de CPU del inversor
705	Parámetro inversor por defecto
706	Ondulación del bus de CC del inversor
707	Error de comunicación del inversor
708	Error del termistor del inversor
709	Error de autoajuste del inversor
710	Inversor de avance deshabilitado
711	Falta la fase del motor inversor
712	Ventilador inversor defectuoso
713	Motor inversor atascado
714	Falla del módulo PFC del inversor
715	Sobretemperatura de la placa del inversor
716	PFC de subtensión del inversor
717	Error de lectura de STO del inversor
718	Sobrecarga del variador
719	Cortocircuito del inversor
720	Falló el inicio del inversor
721	Fallo a tierra del inversor
722	Límite de par del inversor
723	Pérdida del codificador inversor
724	Falla peligrosa del inversor
725	Convertidor Parada inesperada
726	Sonda de entrada al tanque de almacenamiento rota o desconectada.
727	Adv.: Sin flujo secundario
728	Sin flujo secundario
729	Termo bomba secundaria
730	Térmico ventilador circuito 1

[22] Código de alarma	
731	Termoventilador circuito 2
732	Inversor Sin caudal
733	Bomba seca inverter
734	Inversor Fin de curva
735	Inversor correa rota
736	Alta temperatura de descarga del inversor
737	Límite de velocidad del inversor
738	Unidad 2 fuera de línea
739	Unidad 3 fuera de línea
740	Unidad 4 fuera de línea
741	Válvula VQ bloqueada
742	Sonda de temperatura de entrada de DS rota o desconectada.
743	Alarma antihielo atemperador
744	Conductor EVD1 cierre de emergencia
745	Driver EVD1 cierre incompleto
746	Conductor EVD2 cierre de emergencia
747	Cierre incompleto del controlador EVD2
748	Sonda S1 Driver EVD2 rota o desconectada.
749	Sonda S2 Controlador EVD2 roto o desconectado.
750	Sonda S3 Driver EVD2 rota o desconectada.
751	Sonda S4 Driver EVD2 rota o desconectada.
752	Alarma de EEPROM del controlador EVD2
753	Conductor EVD2 EEV1 motor alarma
754	Driver EVD2 Alarma motor EEV2
755	Controlador de alarma de batería EVD2
756	Controlador EVD2 de alarma fuera de línea
757	Conductor EVD3 cierre de emergencia
758	Cierre incompleto del controlador EVD3
759	Circuito 1 aspiración de líquido
760	Aspiración líquido circuito 2
761	Circuito de carga de gas baja 1
762	Circuito de carga de gas bajo 2
1026	Sin caudal bomba primaria 1
1027	Sin caudal bomba primaria 2

[22] Código de alarma	
1028	Adv.: Sin caudal bomba primaria 1
1029	Adv.: Sin caudal bomba primaria 2
1030	Alarma térmica bomba primaria 1
1031	Alarma térmica bomba primaria 2
1032	No hay caudal en la bomba de la unidad de eliminación 1
1033	No hay flujo en la bomba del triturador 2
1034	Adv.: No hay flujo en la bomba de la unidad de eliminación 1
1035	Adv.: No hay flujo en la bomba del triturador 2
1036	Bomba trituradora 1 alarma térmica
1037	Alarma térmica bomba trituradora 2
1038	Fallo caudal bomba recuperación 1
1039	No hay flujo de la bomba de recuperación 2
1040	Advertencia: bomba de recuperación de caudal 1 sin caudal
1041	Advertencia: No hay flujo de la bomba de recuperación 2
1042	Alarma térmica bomba recuperación 1
1043	Alarma térmica bomba recuperación 2
1044	Sonda de entrada primaria defectuosa
1045	Sonda de salida primaria defectuosa
1046	Sonda de entrada de eliminación de residuos defectuosa
1047	Sonda de salida del triturador defectuosa
1048	Sonda de entrada de recuperación defectuosa
1049	Sonda de salida de recuperación defectuosa
1050	Sonda de temperatura externa defectuosa
1051	Sonda de consigna analógica primaria defectuosa
1052	Sonda de consigna analógica de recuperación averiada
1053	Sonda de presión diferencial fallos secundarios
1054	sonda de temperatura retorno del sistema defectuoso
1055	Sonda de entrada de tampón defectuosa
1056	Alarma de reloj roto
1057	Alarma grave desde entrada digital

Valores posibles (bitword)

[36] Estados del compresor	
0	Compresor encendido/apagado
1	Compresor en tiempo mínimo
2	Compresor en tiempo mínimo de apagado
3	Compresor forzado
4	Compresor en alarma o deshabilitado
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	Compresor existente
15	